Flammenlose Blinkendere LED 3D
Echtwachskerzen mit Fernbedienung und Timer

**Product Name:** Eldnacele LED Light
**Model:** 4995600
**Manufacturer:** Shaoxing Shangyu Xinke Laye Lipin Co.,Ltd
**Address:** CN, 312300, Zhejiang Province, Shaoxing City,
Shangyu District, Dongguan Street Gaojing Village

EC REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED (E-Mail: Info@apex-ce.com)
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS PARK,NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND

Contact Information: +353212066339, Wells

Made in China CE

## An unseren geehrten Kunden,

Wir bedanken Ihnen herzlichen für Ihren Einkauf. Wir möchten doch gerne sichern, dass Sie total zufrieden mit bestellten Produkten sind. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Erfahrung nicht wie Ihre Erwartung entsprechen würden, während Ihrer Nutzung unserer Produkte, teilen Sie uns bitte mit. Könnten Sie uns noch eine Chance geben um uns zu verbessern. Unser Kunden Service sind immer bereit Ihnen zu helfen. Und wir versprechen, dass Ihre irgendeine frage in 24 Stunden beantworten.

Kontakt: Support@Eldnacele.com

## Während des Gebrauchs

(1) Schrauben Sie den Boden ab, um das Batteriefach zu öffnen, und legen Sie für jede Kegelkerze 2 AAA-Batterien ein.
(2) Schalten Sie jede Kerze ein, indem Sie den unteren Schalter drücken.
(3) Entfernen Sie die Beleidigungsfolie aus Kunststoff von der Unterseite der Fernbedienung und richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen, um die Kerzen zu steuern.

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn die Kerze eingeschaltet ist. Lassen Sie sie eingeschaltet bleiben, um dasFernsignal zu empfangen. Bitte befeuchten Sie den Saugnapf, um seine Absorptionsfähigkeit vor Gebrauch zu stärken.

## Detailbild




## Wichtige Hinweise

(1) Verpolen Sie nicht die Polarität der Batterien.
(2) Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie nicht häufig verwenden möchten.
(3) Von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
(4) Versuchen Sie nicht, diese Wachsartige LED-Kerze anzuzünden.
(5) Zerbrechliches Produkt, nicht auf den Boden fallen.

**Erinnerung:** Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung des Herstellers.

UMWELTSCHUTZ:
Elektroabfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie, sofern vorhanden. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

RoHS

Bitte bewahren Sie diesen Ratgeber zum späteren Nachschlagen auf.