1

C8X-TWS Stereo Earphones

Instructions

Package list:



Structure of product:



① Earphone marks ② Charging port
③ Touch area ④ Sound hole
⑤ Earphone caps

Structure of power box:



① Power intlet port ② Power display of left earphone ③ Power display of charging cabin
④ Power display of right earphone ⑤ Left earphone ⑥ Right earphone

Manner of wearing:



Choose the best earphone cap size

Different sizes of earphones are available, and the most suitable pair can be selected to enjoy the most premium experience. Take out the earphones from the box, and fit these with the most comfortable caps to please your ears.

Wearing instructions

Each pair of earphones is marked with "L" and "R", with "L" for the left ear and "R" for the right ear.
Tip: Your left ear and right ear may need to be fitted with earphone caps of different sizes. Gently push the capped earphones into your ears, and adjust the earphones to fix into a comfortable position.

Operations
Instructions for first time use

Before using the device for the first time or after long time storage, charge the earphones and power box.

Smart fast connection

Once the power box is opened, take out the left and right earphones. The left and right earphones will be automatically switched on and interconnected. After the successful connection, the left and right earphones will prompt a voice message, "Pairing". Then, activate your cellphone and search for the Bluetooth connection device "C8X". A successful match and connection will be prompted by the voice message, "Connected", confirming that the device is ready for use.

Switching off the device

The device can be switched off with the following 3 methods:
1. Return the earphones back into power box and close the lid. These will be automatically switched off and charged.
2. If the power box is not with you, disconnect the Bluetooth connection in your cellphone, and the earphones will automatically switched off in approximately 5 minutes.
3. Long press the L/R button on the earphones for 2 seconds.

Operations on buttons:

R L	Single click	Play / Pause; Pick up / Hang up
R L	Double click	Last song / Next song When calls come in:refuse to answer
R L	Triple click	Call out Siri / Quit Siri
R L	Long press for 3 seconds	Switch on device
R L	Long press	Volume+/- (When play music)
R L	long press for 3 seconds	Switch off device (not playing music)

States of signal lights:

Switch on	Blue light flashes 3 times
Switch off	Red light flashes for 1 second
Stand by	Chief earphone flashes twice for 3 seconds
Match with cellphone	Blue & red lights flash alternately
Calls come in	Blue light flashes twice
Low battery	Red light flashes every 6 seconds
Charge battery	Red breathing light flashes
Charge full	Red light out & blue light on for 6 seconds & out

Reuse of earphones

Open the power box, and the left and right earphones will be automatically matched. Then, the main earphone will be connected via Bluetooth (to the device connected during the previous session).

Charging of earphones

1. Return the earphones into the power box, and after seconds, these will begin charging with the light on.
2. When charging, the earphones will emit a red light, and the screen on the power box will display the power quantity of the earphones (For example, the first light flash indicates 0-20% power, the second flash, with the first light on, indicates 21%-40% power, and the fifth light flash, thereafter, indicates 81%-99% power).
3. When fully charged, the green lights on the earphones and the screen light on the power box will disappear. After 30 seconds, the box will auto-matically cut off the power.

Charging the power box

1. Please charge the box using chargers with an output voltage of DC 5V/1A, or USB ports on computers or other chargers (the charger must be verified by legitimate factories).
2. When the box is charged, a number in the middle of the screen will indicatethe power quantity. When the box is fully charged, "100" will be displayed on the screen. It is advised to disconnect the box from the charging device.
Notice: Please use chargers with an output voltage of DC 5V/1A or USB ports on the PC. Repeated charging and discharging of the earphones can cause the battery efficiency to decline with time, which is normal for all rechargeable batteries (During normal use, do not forcibly squeeze the pin contactor).

Notice:

1. Please do not disassemble or refit the earphones. Otherwise, the earphones will breakdown or burnout. This will not be covered under the warranty.
2. Please keep the device away from corrosive liquids. Otherwise, this will cause serious damage to the devices. The manufacturer will not cover the warranty.
3. Please do not expose the device to extremely high or low temperatures (below 0℃ or above 45℃).
4. Please avoid using the device during thunderstorms. This would lead to failure of the device, and cause risk of electric shock.

Warning!

The device contains a lithium battery. To prevent explosions, DO NOT expose the device to blazing sunshine, place the device on fire, or throw the device on fire.

Common questions:

Q: The power box fails to recharge?
A: Use another data cable, or check if the cable is fitted properly into the port.

Q: The earphone signal is not stable, or there is no sound from the earphones?
A: Please wear the earphones according to instructions mentioned above, and place the cellphone into the front pocket when using the device outdoors.

Q: When searching for the Bluetooth connection, two devices named ?C8X? appears?
A: Delete these two devices, and operate the device according to the instructions (Bluetooth matching).

Q: The sound is low or unclear when answering a call?
A: Increase the volume of the earphones or cellphone, and do not place the cellphone too far from the earphones.

Q: No sound?
A: Increase the volume of the earphones or cellphone.

Q: What is the transmission distance between the left and right earphones?
A: 15 meters in barrier-free circumstances.

In order to acquire a better music experience, use operating systems above IOS 8.0 or Android 4.3.

If you have any question, please feel free to contact us: maggiechiu527@gmail.com

2

C8X-TWS Stereo Kopfhörer

Gebrauchsanweisungen

Packliste:



Produktübersicht:

① Kennzeichnung ② Ladeanschluss
③ Berührungsbereich ④ Aufnahmeloch
⑤ Ohrenkappe

Ladebox-Übersicht:



① Ladeeingang ② Batterieanzeige des linken Kopfhörers ③ Batterieanzeige der Ladebox
④ Batterieanzeige des rechten Kopfhörers ⑤ Linker Kopfhörer ⑥ Rechte Kopfhörer

Tragen:



Bitte wählen Sie die Ohr mit geeigneter Größe

Wir liefern einige Kopfhörer mit verschiedenen Größen. Um das optimale Benutzungserlebnis zu erhalten, versuchen und wählen Sie bitte die geeignete Größe aus. Öffnen Sie die Aufbewahru-ngsbox und wählen Sie die geeignete Ohrenkappe aus, womit Sie es bequemer für das Ohr machen.

Tragen

Auf den Kopfhörern werden die Kennzeichnungen „ L" und „ R" gekennzeichnet. Tragen Sie den Kopfhörer mit „ L" auf dem linken Ohr und den Kopfhörer mit „ R" auf dem rechten Ohr.
Tipps: Für Ihre linken und rechten Ohren können vielleicht jeweils die Ohrenkappen mit verschiedenen Größen geeignet sein.Stecken Sie die Kopfhörer mit der geeigneten Ohrenkappe in Ihre Gehö-rgänge, drehen Sie dieKopfhörer und lassen Sie die Kopfhörer an eine bequeme Position stehen.

Funktionen und Bedienungen
Beim ersten Gebrauch

Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal einschalten (oder für eine lange Zeit nicht benutzen), laden Sie unbedingt den Kopfhörer und die Ladestation auf.

Schnelle Smart-Verbindung

Nehmen Sie jeweils die linken und rechten Kopfhörer aus der Ladebox heraus, die linken und rechten Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich automatisch. Wenn die Kopfhörer die Sprachaufforderung „Verbunden, PaarungModus aktivieren" meldet, suchen Sie einfach das Bluetooth-Gerät „C8X" in ihrem Handy und benutzen Sie ordnungsgemäß. Wenn die PaarungVerbindung normal funktioniert, wird die Kopfhörer die Sprachaufforderung „Bluetooth verbunden" melden.

Ausschalten

Sie können die Kopfhörer mit den nachstehenden Methoden nachschalten:
1.Stellen Sie die Kopfhörer in die Ladebox, so schalten sich die Kopfhörer sich automatisch aus und laden sich sie automatisch auf.
2.Beim Nicht-Mitbringen der Ladebox können Sie die Bluetooth -Verbindung in Ihrem Handy ab. Die Kopfhörer werden sich nach ca. 5 Minuten automatisch ausschalten.
3.Kurzes Drücken + langes Drück für 3 Sekunden

Tastenbedienung

R L	Einfachklick	Pause/Abspielen Beantwortung / Auflegen
R L	Doppelklick	Vorheriges / Nächstes Lied Anrufstatus: Ablehnen
R L	Dreifachklick	Siri Aktivieren / Deaktivieren
R L	Langes Drücken für 3 Sekunden	Hochfahren
R L	Langes Drücken	Volumen+/- (Beim Abspielen von Musik)
R L	Langes Drücken für 3 Sekunde	Ausschalten(Wenn keine Musik läuft)

Anzeigen

Einschalten	Die blaue Anzeige blinkt für 3 Male
Ausschalten	Die rote Anzeige blinkt für 1 Sekunde
Erneute Verbindung und Standby	Die Anzeige blinkt innerhalb von 3 Sekunden für 2 Male
Handy-Paarung	Die blauen und roten Anzeigen blinken abwechselnd
Anruf kommen	Die blaue Anzeige blinkt für 2 Male
Schwache Batterie	Die rote Anzeige blinkt alle 6 Sekunde für 1 Mal
Aufladung	Die rote Anzeige leuchtet immer
Volle Ladung	Die rote Anzeige erlöscht und die blaue Anz-eige erlöscht nach Leuchten für 6 Sekunden

Benutzung im nächsten Mal

Nehmen Sie jeweils die linken / rechten Kopfhörer aus der Ladebox heraus, die Paarung wird automatisch zwischen der linken und rechten Kopfhörer herstellen, und der Hauptkopfhörer wird auch mit dem Bluetooth (mit dem letztmalig verbundenen Gerät) verbinden.

Benutzung eines Kopfhörers

Wenn ein Kopfhörer benutzt wird, nehmen Sie einfach einen Kopfhörer heraus. Danach wird die blaue Anzeige blinken und der Bluetooth-Verbindungsstatus ist aktiviert. Suchen Sie die Bluetooth-Gerätbezeichnung „C8X" in Ihrem Handy und verbinden Sie einfach. Die linken und rechten Kopfhörer verfügen über unabhängige Anruffunktion.

Aufladung des Kopfhörers

1.Stellen Sie die linken und rechten Kopfhörer jeweils in die Ladebox. Nach einigen Sekunden leuchtet die Anzeige und wird der Ladestatus aktiviert.

2.Im Ladestatus wird der Batteriezustand auf der entsprechenden Stelle des Ladebox-Displays angezeigt (z.B. Bei der Aufladung blinkt die erste Anzeige, was den Batteriezustand von 0-20% hinweist; leuchtet die erste Anzeige immer und blinkt die zweite Anzeige, was den Batteriezustand von 21%-40% hinweist; usw., leuchtet die vierte Anzeige immer und blinkt die fünfte Anzeige, was den Batteriezustand von 81%-99% hinweist).

3.Nach dem Abschluss der Aufladung erlöschen die Anzeigen auf der entsprechenden Stelle des Ladebox-Displays.

Ladebox-Aufladung

1.Laden Sie mit einem Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von DC5V/1A die Ladestation auf, oder Sie können mit einem USB-Anschluss auf einem Computer oder auf einem anderen Gerät die Ladestation aufladen (Benutzen Sie unbedingt ein Ladegerät, das von einem Qualifikationshersteller hergestellt wird.).
2.Im Ladevorgang der Ladestation weist die Anzahl in der Mitte des Displays den Batteriezustand hin. Mit verschiedenen Anzahlen werden verschiedene Batteriezustände angezeigt. Die Ladestation ist voll aufgeladen, wenn die Anzahl „100" angezeigt wird. Sie können dann die Verbindung zwischen der Ladestation und dem Ladegerät abtrennen.
Hinweise: Verwenden Sie bitte ein Ladegerät mit der Ausgangs-spannung DC5V/1A oder den USB-Anschluss auf einem PC-Computer; Bei wiederholten Aufladungen und Entladungen kann die Leistung der Batterie im Laufe der Zeit reduziert werden. Jedoch ist dies für alle wieder aufladbar ein normales Phänomen. (Pressen und drücken Sie niemals den Kontakt, was dazu führen kann, dass der Kontakt nicht normal verwendet wird.)

Achtungen

1.Zerlegen oder umbauen Sie aus allen Gründen die Kopfhörer nicht, andernfalls die Kopfhörer bestätigt oder zerstört werden könnten. Solche Fälle werden nicht im Umfang der Garantie enthalten.
2.Setzen Sie das Produkt keinen ätzenden Flüssigkeiten aus, andernfalls führt es zu schlimmen Beschädigungen des Produkts. Für die daraus verursachten Beschädigungen trägt der Hersteller keine Haftungen.
3.Setzen Sie das Produkt keiner zu hohen oder zu niedrigen Temperatur (unter 0°C oder über 45°C) aus.Setzen Sie das Produkt keinem Gewitter aus, da es nicht zu nicht ordnungsgemäßer Funktion des Geräts führen kann, sondern auch das Risiko eines Stromschlags erhöhen kann.

Warnung!

In diesem Produkt wird die Lithium-Batterie enthalten. Setzen Sie dem Produkt keinem starken Sonnenlicht aus, verbrennen Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Q: Warum kann die Ladebox nicht aufgeladen werden?
A: Ersetzen Sie ein Datenkabel oder schließen Sie an den Anschluss erneut an.

Q: Warum ist das Signal der Kopfhörer unstabil oder wird kein Ton ausgegeben?

A: Tragen Sie die Kopfhörer gemäß dem vorstehenden Schritten. Bitte stecken Sie Ihr Handy bei der Benutzung im Freien in die Vordertasche.

Q: Warum entstehen zwei gleiche Gerätebezeichnungen „C8X"?
A: Löschen Sie diese zwei Gerätebezeichnungen und bedienen Sie gemäß den vorstehenden Schritten (Bluetooth-Paarung) erneut.

Q: Warum klingen die Kopfhörer bei der Anrufbeantwortung niedrig oder unklar?
A: Stellen sie möglichst die Lautstärke der Kopfhörer oder des Handys höher, uns lassen Sie die Kopfhörer nicht weit von dem Handy.

Q: Wie weit ist der Übertragungsabstand zwischen den linken und rechten Ohren?
A: Ohne Störung beträgt der Abstand im Normalfall innerhalb von 3 Metern.

Para obtener una mejor experiencia musical, se recomienda utilizar IOS8.0 y Andriod4.3 o un sistema operativo superior.

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: maggiechiu527@gmail.com

3

C8X –TWS ÉCOUTEUR STÉRÉO

Mode d'emploi du produit

Liste d'emballage:



Description du produit:



① Logo d'écouteur ② Port de chargement
③ Zone tactile ④ Trou de ramassage
⑤ Bouchon d'oreille

Présentation du boîtier de charge:



① Entrée de charge ② Affichage de la batterie de l'écouteur gauche ③ Affichage de la puissance du boîtier de charge
④ Affichage de la batterie de l'écouteur droit ⑤ Écouteur gauche ⑥ Écouteur droit

Comment porter:



Choisir la bonne taille de cache-oreilles

Il existe plusieurs spécifications de cache-oreilles parmi lesquelles choisir, veuillez essayer de choisir la taille qui vous convient pour obtenir la meilleure expérience.Veuillez ouvrir la boîte de rangement et sortir les écouteurs, et choisir les bons cache-oreilles pour les rendre plus confortables pour vos oreilles.

Instructions de port

Il y a des logos «L» et «R» sur l'écouteur. Veuillez porter l'écouteur marqué «L» sur l'oreille gauche et l'écouteur marqué «R» sur l'oreille droite.
Conseil: étant donné que vos oreilles gauche et droite peuvent s'adapter à différentes tailles de bouchons d'oreille, veuillez insérer les écouteurs avec les bouchons d'oreille dans votre conduit auditif, puis tournez les écouteurs dans une position ferme et confortable.

Fonctionnement de la fonction
Instructions pour la première utilisation

Pour la première utilisation (ou non-utilisation à long terme), assurez-vous de charger l'écouteur et la base de chargement.

Connexion intelligente et rapide

Veuillez retirer les écouteurs gauche / droit du boîtier de charge respectivement, les écouteurs gauche / droit s'allumeront et s'interconnecteront automatiquement. Une fois la connexion établie, l'écouteur recevra une invite vocale «Connecté, entrez en mode de couplage». À ce stade, il vous suffit d'allumer le téléphone mobile pour rechercher la connexion de l'appareil Bluetooth «C8X», puis vous pourrez l'utiliser normalement. Lorsque la connexion de couplage est réussie, l'écouteur aura une voix Message "Bluetooth est connecté".

Désactiver

Il y a deux méthodes suivantes pour désactiver:
1.Veuillez mettre l'écouteur dans la boîte de chargement, l'écouteur s'éteindra et se chargera automatiquement.
2.S'il n'y a pas de boîtier de chargement, vous pouvez déconnecter votre téléphone du Bluetooth et l'écouteur s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes environ.
3.Veuillez appuyer brièvement + appuyer longuement sur l'écouteur pendant 3 secondes

Mode de fonctionnement des boutons

R L	Clic unique	Mettre en pause / Jouer; Répondre / Raccrocher
R L	Double clic	Chanson précédente / Chanson suivante État de l'appel entrant: rejeté
R L	Trois clic	Rappeler Siri / Quitter Siri
R L	Appuyez pendant 3 secondes	Activer
R L	Appuyez longuement	Volume+/- (Quand la musique joue)
R L	appuyez longuement pendant 3 secondes	Désactiver (Pas pendant que la musique joue)

Description des lumières

Activer	La lumière bleue clignote 3 fois
Désactiver	La lumière rouge est allumée pendant 1S
Se reconnecter en mode veille	Il clignote deux fois pendant 3s
Couplage du téléphone	Les lumières rouges et bleues clignotent en alternance
Appel	La lumière bleue clignote 2 fois
Batterie faible	La lumière rouge clignote une fois toutes les 6S
Recharge	La lumière rouge est toujours allumée
Charge de saturation	La lumière rouge s'éteint, la lumière bleue est allumée pendant 6s et s'éteint

Écouteur utilisé à nouveau

Veuillez retirer respectivement les écouteurs gauche et droit du boîtier de chargement, les écouteurs gauche et droit seront automatiquement couplés et connectés, et l'écouteur principal se connectera également automatiq-uement à Bluetooth (le dernier appareil connecté).

Utilisation d'une seule oreille

Lors de l'utilisation d'un seul écouteur, il vous suffit de retirer un écouteur. Après l'avoir retiré, l'écouteur clignotera immédiatement en bleu et l'écouteur passera à l'état de connexion Bluetooth. Allumez le téléphone et recherchez le nom du périphérique Bluetooth «C8X» pour vous connecter. Les écouteurs gauche et droit ont une fonction d'appel indépendante.

Chargement de l'écouteur

1.Veuillez mettre les écouteurs gauche et droit dans le boîtier de chargement. Après quelques secondes, les écouteurs s'allumeront et entreront en état de charge.

2.Lors de la charge, la position correspondante de l'affichage du boîtier de charge a également l'affichage de la puissance de l'écouteur (tel que: le premier clignotant pendant la charge, indiquant qu'il y a 0-20% de la puissance; le premier est lumineux, le second clignote, indiquant qu'il y a 21% - 40% de puissance; et ainsi de suite, si quatre barres sont allumées et que la cinquième barre clignote, cela signifie qu'il y a 81-99% de puissance.

3.A la fin de chargement, la lumière de l'écouteur et la position correspondante de l'affichage du boîtier de charge s'éteignent.

Chargement du boîtier de charge

1.Vous pouvez utiliser un chargeur avec une tension de sortie de DC5V / 1A pour charger le support de charge, et utiliser un port USB d'ordinateur ou un autre chargeur de port USB pour charger le boîtier de charge (il faut choisir un chargeur certifié par un fabricant régulier).
2.Lorsque le boîtier de charge est en cours de charge, le nombre au milieu de l'affichage du support de charge indique la puissance du boîtier de charge et différents chiffres indiquent différents niveaux de puissance. Lorsque le support de charge est complètement chargé, le nombre s'affiche sous la forme «100». Veuillez déco-nnecter le boîtier de charge du dispositif de charge.

Remarque: veuillez utiliser le chargeur DC5V / 1A ou l'USB de l'ordinateur PC; charger et décharger à plusieurs reprises l'écouteur entraînera une diminution des performances de la batterie avec le temps, ce qui est normal pour toutes les batteries rechargeables. (Ne pas presser le contact de la goupille à ressort avec force, afin de ne pas provoquer une utilisation normale)

Précautions

1.Ne pas démonter ni modifier l'écouteur pour quelque raison que ce soit, sinon cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et une brûlure de l'écouteur, qui ne sont pas couverts par la garantie.

2.Ne pas exposer l'appreil à des liquides corrosifs, sinon cela causera de graves dommages à l'appreil, et les dommages causés par cela ne seront pas garantis par le fabricant.

3.Ne pas mettre l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse (inférieure à 0 degrés ou supérieure à 45 degrés).

4.Ne pas utiliser l'appareil pendant les orages. Les orages peuvent provoquer un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque de choc électrique.

Avertissement!

Étant donné que ce produit contient des piles au lithium, veuillez ne pas l'exposer à une forte lumière du soleil, le cuire ou le jeter au feu pour éviter une explosion.

Problème commun

Q : Pourquoi le boîtier de chargement ne peut-il pas être chargé?
Ré :Veuillez remplacer un câble de données ou vérifier si l'interface est correctement connectée.

Q : Pourquoi le boîtier de chargement ne peut-il pas être chargé?
Ré :Veuillez remplacer un câble de données ou vérifier si l'interface est correctement connectée.

Q : Pourquoi le signal de l'écouteur est-il instable ou il n'y a pas de son de l'écouteur?

Ré :Veuillez porter l'écouteur selon la méthode de port mentionnée ci-dessus. Lorsque vous l'utilisez à l'extérieur, veuillez mettre le téléphone portable dans la poche avant.

Q : Pourquoi deux noms de périphérique «C8X» apparaissent-ils lors de la recherche de Bluetooth?
Ré :Veuillez supprimer les deux noms de périphérique, puis appuyer sur (Couplage Bluetooth) pour fonctionner.
Q : Pourquoi la voix au téléphone est-elle faible ou floue?
Ré :Veuillez essayer d'augmenter le volume de l'écouteur ou le volume du téléphone et assurez-vous que le téléphone n'est pas trop éloigné de l'écouteur.

Q : Quelle est la distance de transmission entre l'oreille gauche et l'oreille droite?
Ré :Dans des circonstances normales, la distance est de moins de 3 mètres.

Afin d'obtenir une meilleure expérience musicale, il est recommandé d'utiliser le système d'exploitation IOS8.0 et Andriod4.3 ou supérieur.

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: maggiechiu527@gmail.com

4

C8X -TWS Cuffie stereo

Manuale del prodotto

Lista dell'imballaggio:



Descrizione del prodotto:

① Logo della cuffia ② Porta della ricarica
③ Area del tocco ④ Foro del prelievo
⑤ Cappuccio auricolare

Panoramica della custodia della ricarica



① Porta dell'ingresso della ricarica ② Visualizzazione dell'alimentazione auricolare sinistro ③ Visualizzazione dell'alimentazione scatola di ricarica
④ Visualizzazione dell'alimentazione auricolare destro ⑤ Auricolare sinistro ⑥ Auricolare destro

Metodo dell'usura

Sceglere le cuffie della taglia giusta

Forniamo le diverse specifiche delle paraorecchie. Prova a scegliere la tagliapiù adatta a te per ottenere la migliore esperienza. Apri la scatola dell'immagazzinaggio ed estrai gli auricolari. Scegli i tuoi paraorecchie per renderli più comodi per le tue orecchie.

Istruzione per Indossare

Gli auricolari sono contrassegnati con "L" e "R". Indossare gli auricolari contrassegnati con "L" sull'orecchio sinistro e gli auricolari contrassegnati con "R" sull'orecchio destro.
Suggerimento: le tue orecchie sinistra e destra possono adattarsi ai tappi per le orecchie delle dimensioni diverse. Inserisci gli auricolari con i tappi per le orecchie installati nel condotto uditivo, quindi ruota gli auricolari nella posizione stabile e comoda.

Funzionamento della funzione
Istruzioni per il primo utilizzo

Quando viene acceso per la prima volta (oppur non viene utilizzato per un lungo periodo), assicurarsi di caricare l'auricolare e la base di ricarica prima dell'uso.

Connessione intelligente e veloce

Estrarre rispettivamente gli auricolari sinistro/destro dalla scatola della ricarica e gli auricolari sinistro/destro si accenderanno e si collegheranno automaticamente. Una volta stabilita la connessione, l'auricolare avrà un messaggio vocale "Gia' connesso, entra in modalità dell'accoppiamento". A questo punto, accendi il telefono e cerca la connessione del dispositivo Bluetooth "C8X", e può essere utilizzato normalmente. Quando l'accoppiamento ha esito positivo, l'auricolare avrà un messaggio vocale di "Bluetooth gia' in connessione".

Spegnimento

È possibile utilizzare i seguenti due metodi per arrestare:
1. Mettere l'auricolare nella scatola della ricarica, l'auricolare si spegnerà automaticamente e si caricherà.
2. Se non si dispone di una scatola della ricarica, è possibile scollegare il telefono dal Bluetooth e l'auricolare si spegnerà automaticamente dopo circa 5 minuti.
3. Premere brevemente e premere a lungo l'auricolare per 3 secondi

Metodo dell'operazione chiave

R L	Fare il clic sulla rausa/riproduci	Risposta/Riaggancia
R L	Fare il doppio clic	Brano precedente/Successivo Stato della chiamata in arrivo: rifiutata
R L	Tre clic	Cambiare Siri/Esci da Siri
R L	Premere a lungo per 3 secondi	Accendere
R L	Premere a lungo	Volume su/Volume giù (Musica in riproduzionea)
R L	premere a lungo per 3 secondi	Spegnere(Non suonava musica)

Descrizione della spia

Accendere	La luce blu lampeggia 3 volte
Spegnere	La luce rossa è accesa per 1S
Riconnettersi alla modalità standby	3S lampeggia due volte
Accoppiamento telefono	Luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
Chiamata in arrivo	La luce blu lampeggia 2 volte
Bassa potenza	La luce rossa lampeggia una volta ogni 6 secondi
Ricarica	La luce rossa è sempre accesa
Carica saturate	La luce rosso spento, la luce blu accesa per 6 secondi e poi spento

Usa di nuovo le cuffie

Estrarre rispettivamente gli auricolari sinistro e destro dalla scatola di ricarica,gli auricolari sinistro e destro verranno automaticamente associati e collegati ed anche l'auricolare principale si connetterà automaticamente al Bluetooth (l'ultimo dispositivo connesso).

Uso di un solo orecchio

Quando si utilizza un solo auricolare, è sufficiente estrarne uno, la luce blu lampeggerà immediatamente dopo aver estratto l'auricolare, l'auricolare entrerà nello stato della connessione di Bluetooth. È sufficiente accendere il telefono cellulare e cercare il nome del dispositivo di Bluetooth "C8X" per connettersi. .

Ricarica delle cuffie

1. Mettere gli auricolari sinistro e destro nella scatola della ricarica, gli auricolari si accenderanno ed entreranno nello stato della carica dopo pochi secondi.
2. Nello stato della carica, la posizione corrispondente del visualizzatore della scatola della ricarica ha anche il visualizzatore dell'alimentazione dell'auricolare (come: il primo lampeggiante durante la carica, indicante che c'è 0-20% della potenza; La prima luce e' lunga, la seconda e' lampeggiante, indicando che c'è 21%-40% della potenza; E si vedono, le quattro barre sono accese, a quinta barra lampeggia, indicando che c'è 81-99% della potenza).
3. Al termine della ricarica, la luce delle cuffie e la posizione corrispondente del visualizzatore della scatola della ricarica si spegneranno dopo che le cuffie saranno completamente cariche.

Ricarica della scatola di ricarica

1. Utilizzare un caricabatterie con una tensione dell'uscita di DC5V/1A per caricare la base di ricarica. È possibile utilizzare un'interfaccia USB del computer o gli altri caricatori dell'interfaccia USB per caricare la scatola della ricarica (E' necessario scegliere un caricabatterie certificato da un normale produttore).
2. Durante la ricarica della scatola della ricarica, il numero al centro del visualizzatore del supporto della ricarica indica la potenza della scatola della ricarica ed i numeri diversi indicano i livelli della potenza diversi. Quando il supporto della ricarica è completamente carico, il numero verrà visualizzato come "100". A questo punto, scollegare la scatola della ricarica dal dispositivo della ricarica. Apri la connessione.

Nota: utilizzare un caricabatterie DC5V/1A o USB per PC per il caricabatterie; La ricarica e lo scaricamento ripetuti dell'auricolare causeranno una diminuzione delle prestazioni della batteria nel tempo, il quale che è normale per tutte le batterie ricaricabili. (Non stringere forte il contatto del perno elastico per evitare e non possa essere utilizzato normalmente)

Precauzioni

1. Non smontare o modificare l'auricolare per nessun motivo, altrimenti potrebbe causare malfunzionamenti e bruciature, che non sono coperti dalla garanzia.

2. Non esporre l'apparecchiatura ai liquidi corrosivi, altrimenti causerà I gravi danni all'apparecchiatura, i danni causatoida non saranno garantiti dal produttore.

3. Non posizionare il dispositivo nell'ambiente in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa (inferiore a 0 gradi o superiore ai 45 gradi).

4. Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. I temporali possono causare il funzionamento anomalo del dispositivo ed aumentare il rischio delle scosse elettriche.

Avvertimento!

Questo prodotto contiene le batterie al litio. Non esporre questo prodotto ad una forte luce solare, cuocerlo o gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.

Problema comune

D: È possibile caricare la scatola di ricarica?
R: Puoi cambiare un cavo dati e provare, oppure l'interfaccia non'e' collegata correttamente.

D: Il segnale dell'auricolare è instabile o non viene emesso alcun suono dall'auricolare?

A: Si prega di indossare gli auricolari secondo il metodo dell'indossaggio sopra menzionato e di mettere il telefono cellulare nella tasca anteriore quando lo si utilizza all'aperto.

D: Durante la ricerca di Bluetooth vengono visualizzati I due nomi dei dispositivi "C8X"?
A: È necessario eliminare i due nomi dei dispositivi, quindi premere (Bluetooth Pairing) per operare.

D: La voce di risposta è bassa o poco chiara?
R: Prova ad aumentare il volume delle cuffie oppure il volume del telefono cellulare, e tieni il telefono lontano dalle cuffie.

D: Qual è la distanza della trasmissione tra l'orecchio sinistro e l'orecchio destro?
R: È entro 3 metri in normali condizioni senza le barriere.

Per ottenere una migliore esperienza della musica, si consiglia di utilizzare il sistema operativo di IOS8.0 e Andriod4.3 o superiore.

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: maggiechiu527@gmail.com

5

C8X –TWS Estéreo Auricular

Instrucciones

Lista de Empaque:

Descripción del Producto:



① Logotipo de los auriculares ② Puerto de carga
③ Área táctil ④ Orificio de recogida
⑤ Tapas del oído

Descripción General del Estuche de Carga:

① Puerto de entrada de carga ② Pantalla de encendido del auricular izquierdo ③ Pantalla de potencia de la caja de carga
④ Pantalla de encendido del auricular derecho ⑤ Auricular izquierdo ⑥ Auricular derecho

Método de Uso:

Elija las Orejeras del Tamaño Correcto

Ofrecemos varias especificaciones diferentes de orejeras. Intenta elegir el tamaño que más le convenga para obtener la mejor experiencia. Abra la caja de almacenamiento y saque los auric-ulares. Elija sus propias orejeras para que sean más cómodas y cerca de sus orejas.

Instrucciones de Uso

Los auriculares están marcados con "L" y "R". Utilice el auricular marcado con "L" en la oreja izquierda y el auricular marcado con "R" en la oreja derecha.
Consejo: sus orejas izquierdo y derecho pueden adaptarse a diferentes tamaños de tapones para los oídos. Inserte los auric-ulares con los tapones para los oídos en el canal auditivo y luego gire los auriculares a una posición firme y cómoda.

Operación de Función
Instrucciones para el Primer Uso

Cuando se enciende por primera vez (o no se usa durante mucho tiempo), asegúrese de cargar los auriculares y el estuche de carga antes de usarlos.

Conexión Inteligente y Rápida

Saque los auriculares izquierdo / derecho de la caja de carga respectivamente, y los auriculares izquierdo / derecho se encenderán y se interconectarán automáticamente. Después de que la conexión sea exitosa, el auricular tendrá un mensaje de voz "Conectado, ingrese al modo de emparejamiento". En este momento, simplemente encienda el teléfono y busque el dispositivo Bluetooth "C8X" para lograr la conexión, luego se puede usar normalmente. Cuando la conexión de emparejamiento sea exitosa, el auricular tendrá un mensaje de voz "Bluetooth conexión".

Apagar

Puede utilizar los tres métodos siguientes para apagar:
1. Coloque los auriculares en la caja de carga, se apagarán y cargarán automáticamente.
2. Si no lleve el estuche de carga, puede desconectar la conexión Bluetooth de su teléfono y los auriculares se apagarán autom-áticamente después de unos 5 minutos.
3. Haga un clic + presione el auricular durante 3 segundos.

Operación de Botón

R L	Un solo clic	Pausa / Reproducir respuesta / Colgar
R L	Doble clics	La canción anterior / Siguiente Estado de la llamada entrante: rechazada
R L	Tres clics	LLama Siri / Quit Siri
R L	Pulsación larga durante 3 segundos	Arrancar
R L	Prensa	Volumen+/- (Cuando suena la música)
R L	presionado durante 3 segundos	Apagado (No cuando suena la musica)

Descripción de la Luz Indicadora

Encíender	La luz azul parpadea 3 veces
Apagar	La luz roja está encendida durante 1S
Conéctese de nuevo al modo de espera	3S parpadea dos veces
Emparejamiento de teléfono	Luces rojas y azules parpadean alternativamente
Llamada entrada	La luz azul parpadea dos veces
Baja potencia	La luz roja parpadea una vez cada 6s
Cargando	La luz roja siempre está encendida
Carga saturada	Luz roja apagada, luz azul encendida durante 6s y apagada

UsodeAuriculares de Nuevo

Saque los auriculares izquierdo y derecho de la caja de carga respectivamente, los auriculares izquierdo y derecho se emparejarán y conectarán automáticamente, y el auricular principal también se conectará automáticamente a Bluetooth (el último dispositivo conectado).

Uso de un Solo Auricular

Cuando use un solo auricular, solo necesita sacar el auricular, la luz azul parpadeará inmediatamente después de que se saque, y el auricular entrará en el estado de conexión Bluetooth. Encienda el teléfono y busque el dispositivo Bluetooth "C8X" para conectarse. Todos los auriculares izquierdo y derecho tienen funciones de llamada independientes .

Carga de Auriculares

1. Coloque los auriculares izquierdo/derecho en la caja de carga, los auriculares se iluminarán y entrarán en el estado de carga después de unos segundos.

2. En el estado de carga, la posición correspondiente de la pantalla del estuche de carga también tiene la indicación de energía del auricular (por ejemplo: la primera luz parpadea durante la carga, indica que hay 0-20% de la energía; la primera luz encendida, la segunda parpadea, indica que hay 21 % -40% de energía; y así sucesivamente, las cuatro luces están encendidas y la quinta parpadea, lo que indica que hay 81-99% de potencia).

3. Una vez finalizada la carga, la luz de los auriculares y la pantalla de la caja de carga se apagarán después de que los auriculares estén completamente cargados.

Carga del Estuche de Carga

1. Utilice un cargador con un voltaje de salida de DC5V / 1A para cargar el estuche de carga. Puede usar puerto USB de computadora u otros cargadores con puerto USB para cargar la caja de carga (debe elegir un cargador certificado por un fabricante habitual).
2. Durante la carga del estuche de carga, el número en el medio de la pantalla indica la potencia de la caja de carga, y diferentes números indican diferentes niveles de potencia. Cuando el estuche de carga está completamente cargado, el número se mostrará como "100". En este momento, desconecte la caja de carga y el dispositivo de carga.

Nota: Utilice un cargador DC5V / 1A o un puerto USB de PC; la carga y descarga repetidas del auricular harán que el rendimiento de la batería disminuya con el tiempo, lo cual es normal para todas las baterías recargables. (No apriete el contacto del pasador de resorte con fuerza para evitar que no se pueda usar normalmente)

Precauciones

1. No desmonte ni modifique el auricular por ningún motivo, de lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento y quemarse, lo que no está cubierto por la garantía.

2. No exponga el equipo a líquidos corrosivos, de lo contrario causará serios daños al equipo, y el daño causado por esto no estará garantizado por el fabricante.

3. No coloque el dispositivo en un entorno donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja (por debajo de 0 grados o por encima de 45 grados).

4. No utilice el dispositivo durante tormentas. Las tormentas pueden hacer que el dispositivo funcione de manera anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

¡consideración!

Este producto contiene baterías de litio. No exponga este producto a la luz solar intensa, no lo hornee ni lo arroje al fuego para evitar una explosión.

Problema Común

P: ¿No se puede cargar la caja de carga?
R: Puede cambiar un cable de datos para probar, o el puertoz no está conectado correctamente.

P: ¿La señal de los auriculares es inestable o no hay sonido en los auriculares?
R: Use los auriculares de acuerdo con el método de uso mencionado anteriormente y coloque el teléfono móvil en el bolsillo frontal cuando lo use al aire libre.

P: ¿Hay dos nombres de dispositivo "C8X" al buscar Bluetooth?
R: Debe eliminar los dos nombres de dispositivos y luego presionar (Emparejado Bluetooth) para operar.

P: ¿La voz de respuesta de llamada es baja o poco clara?
R: Intente aumentar el volumen de los auriculares o aumente el volumen del teléfono y mantenga el móvil no alejado de los auriculares.

P: ¿Qué distancia hay de transmisión entre el auricular izquierdo y el derecho?
R: Está a menos de 3 metros en condiciones normales sin obstáculos.

Para obtener una mejor experiencia musical, se recomienda utilizar IOS8.0 y Andriod4.3 o un sistema operativo superior.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos: maggiechiu527@gmail.com

6

C8X –TWSステレオイヤホン

製品説明書

包装リスト



製品概要

① イヤホンマーク ② 充電ポート
③ タッチエリア ④ ピックアップホール
⑤ イヤーキャップ

充電ボックス概要

① 充電入力ポート ② 左イヤホン電量表示 ③ 充電ボックス電量表示
④ 右イヤホン電量表示 ⑤ 左イヤホン ⑥ 右イヤホン

装着方法



適切なサイズのイヤーマフを選択する

当方はいくつかの異なる規格のイヤーマフを提供しました。最高の使用体験を得るために、自身に適するサイズを選択してください。収納ボックスを開いてイヤホンを取り出し、適切なイヤーピースを選択し、より快適にしてください。

装着説明

イヤホンには「L」と「R」のマークがあります。「L」のイヤホンを左耳に装着し、「R」のイヤホンを右耳に装着してください。

ヒント：左右の耳は、異なるサイズの耳栓に適する可能性があります。耳栓が取り付けられたイヤホンを耳道に挿入し、イヤホンをしっかりで快適な位置まで回します。

機能操作
初めて使用する際の説明

初めて使用する（または長時間使用しない）場合、使用前に、イヤホンと充電スタンドを充電してください。

スマートで迅速な接続

Aンは自動的にオンになり、接続します。接続に成功した後、イヤホンに「接続されました。ペアリングモードに入ります」という音声プロンプトがあります。この際、スマートフォンでBluetoothデバイス「C8X」を検索して接続すると、正常に使用できます。ペアリング接続が成功した後、イヤホンに「Bluetoothが接続されました」という音声プロンプトがあります。

シャットダウン

次の2つの方法でシャットダウンすることができます：
1. イヤホンを充電ボックスに入れると、イヤホンは自動的にシャットダウンして充電します。
2. 充電ボックスがない場合、スマートフォンでBluetooth接続を切断できます。約5分後、イヤホンは自動的にシャットダウンします。
3.イヤホンを短押し+ 3秒間長押しします

ボタンの操作方法

R L	クリック	一時停止/再生 電話に出る/電話を切る
R L	ダブルクリック	前の曲/次の曲 着信状態：着信拒否
R L	トリプルクリック	Siri呼びかけ /Siri終了
R L	3秒間長押しする	オンにする
R L	長押し	ボリュームアップ/ボリュームダウン（音楽の再生）
R L	3秒間長押しする	オフにする（音楽が再生されない状態）

インジケータ説明

オンにする	青ライトが3回点滅します
オフにする	赤ライトが1秒点灯します
スタンバイ	3秒で2回点滅します
スマートフォンペアリング	赤ライトと青ライトが交互に点滅します
着信	青ライトが2回点滅します
低電量	赤ライトが6秒毎に1回点滅します
充電	赤ライトが点灯します
フル充電	赤ライトが消灯し、青ライトが6秒点灯したら消灯します

イヤホン再使用

左/右イヤホンをそれぞれ充電ボックスから取り出すと、左右のイヤホンは自動的にペアリング接続します。メインイヤホンも自動的にBluetooth（最後に接続されたデバイス）に接続します。

片耳使用

片方のイヤホンを使用する場合、一つのイヤホンだけを取り出します。イヤホンを取り出すと、すぐに青ライトが点滅し、イヤホンがBluetooth接続状態になります。スマートフォンでBluetoothデバイス名「C8X」を検索して接続します。左右イヤホンには、独立した通話の機能があります。

イヤホン充電

1. 左、右のイヤホンを充電ボックスに入れ、数秒後にイヤホンが点灯し、充電状態になります。

2. 充電状態では、充電ボックスのディスプレイの対応する位置にはイヤホン電量が表示されます（例えば：充電時、1番目のセルが点滅する場合、0-20%の電量があることを示します。1番目のセルが点灯し、2番目のセルが点滅する場合、21%-40%の電量があることを示します。これによって類推し、4番目のセルが点灯し、5番目のセルが点滅する場合、81-99%の電量があることを示します）。

3. 充電完了で、イヤホンが完全に充電された後、イヤホンのライトと充電ボックスのディスプレイの対応する位置は消灯します。

充電ボックスの充電

1. 充電スタンドを充電するには、出力電圧DC5V/1Aの充電器を使用してください。コンピュータのUSBインターフェイスまたは他のUSBインターフェイスの充電器を使用して充電ボックスを充電することができます（正規メーカーによって認定された充電器を選択する必要があります）。
2. 充電ボックスの充電中、充電スタンドのディスプレイ中央の数字は、充電ボックスの電量を示します。異なる数字は異なる電量を示します。充電スタンドが完全に充電されると、数字は「100」と表示されます。この際、充電ボックスと充電デバイスの接続を切断します。

注：充電器にはDC5V/1A充電器またはコンピュータ（PC）のUSBを使用してください。イヤホンの充電と放電を繰り返すと、時間の経過とともに電池性能が低下します。これは全ての充電式電池にとって正常です。（正常に使用できるために、ピンの接点を強く押さないでください）

注意事項

1.イヤホンを何らかの理由で分解/改装しないでください。そうでなければ、イヤホン故障や焼損を引き起こす可能性があります。これらは保証範囲外です。

2.デバイスを腐食性の液体に接触させないでください。そうでなければ、デバイスの重大な損傷を引き起こします。メーカーは、それによって引き起こされる損傷について、無料修理しません。

3.高すぎる/低すぎる温度（0度以下または45度以上）の環境にデバイスを置かないでください。
激しい雷雨の天気にデバイスを使用しないでください。激しい雷雨は、デバイスの異常動作を引き起こし、感電リスクを高める可能性があります。

警告！

本製品にはリチウム電池が含まれています。爆発を避けるために、本製品を強い日光にさらしたり、火で焼いたり、火の中に投入したりしないでください。

よくある質問

Q:充電ボックスが充電できませんか？
A：データケーブルを変更して試します。また、インターフェイスが正しく接続されていない可能性があります。

Q：イヤホン信号が不安定で、またはイヤホンから音が出ませんか？
A：上記の装着方法に従ってイヤホンを装着してください。屋外で使用する場合、スマートフォンを前のポケットに入れてください。

Q:Bluetoothを検索する時、2つの「C8X」デバイス名がありますか？
A:2つのデバイス名を削除し、次に（Bluetoothペアリング）により操作します。

Q:電話に出る時、音が小すぎ、またははっきりではないですか？
A：できるだけイヤホンの音量を上げ、またはスマートフォンの音量を上げます。スマートフォンをイヤホンから遠く離れないでください。

Q:左耳と右耳の間の伝送距離はどのぐらいですか？
A：通常に障害物がなければ、3メートル以内です。

より良い音楽体験を得るために、IOS8.0&Andriod 4.3以上のOSを使用することをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください：maggiechiu527@gmail.com