130.00 mm

220.00 mm

SAIJI

USER MANUAL


Multifunctional Folding Table

(Model: K7)

DE: Gebrauchsanweisung
FR: Mode d'emploi
I T: Istruzioni per l'uso
ES: Instrucciones de Uso
NL: Instructies voor Gebruik
JP: 使用説明

SPECIAL FEATURE 1

Structure Diagram



① EN: Book Stand
DE: Buchständer
FR: Stand de livre
I T: Supporto per libri
ES: Soporte de libro
NL: Boekenstandaard
JP: ブックスタンド

② EN: Tablet / Book Stand Groove
DE: Tablet Buchständer Schlitz
FR: Rainure pour tablette/stand de livre
I T: Scanalatura per tavoletta/supporto per libri
ES: Ranura del tableta/soporte del libro
NL: Tablet/boekenstandaard groef
JP: タブレット/ブックスタンド 凹溝

③ EN: Drawer
DE: Schublade
FR: Tiroir
I T: Cassetto
ES: Cajón
NL: Lade
JP: 引き出し

④ EN: Angle Adjustment Lock
DE: Winkeleinstellung Verriegelung
FR: Verrouillage du réglage de l'angle
I T: Blocco della regolazione dell'angolo
ES: Bloqueo de ajuste de ángulo
NL: hoekinstelling lock
JP: 角度調整ロック

⑤ EN: Height Adjustment Lock
DE: Höhenverstellung Verriegelung
FR: Verrouillage du réglage de hauteur
I T: Blocco della regolazione dell'altezza
ES: Bloqueo de ajuste de altura
NL: Hoogteverstelling lock
JP: 高度調整ロック

⑥ EN: Table Leg
DE: Tischbein
FR: Pied de table
I T: Gamba del tavolo
ES: Pata de la mesa
NL: Tafelpoot
JP: テーブルの脚

⑦ EN: PVC Leather Desktop
DE: PVC-Leder-Desktop
FR: Bureau en cuir PVC
I T: Desktop in pelle in PVC
ES: Escritorio de cuero PVC
NL: PVC lederen bureaublad
JP: PVC革 天板


⑧ EN: Silicone Mouse Stopper
DE: Silikon-Mausstopper
FR: Stopper silicone de lasouris
I T: Stopper per mouse in silicone
ES: Stopper de ratón silicona
NL: Siliconen muisstopper
JP: シリコンマウスストッパー

⑨ EN: Wrist Rest
DE: Handgelenkauflage
FR: Repose-poignet
I T: Poggiapolsi
ES: Reposamuñecas
NL: Polssteun
JP: 手首用クッション

⑩ EN: Laptop / Book Stopper
DE: Laptop/Buch Stopper
FR: Stopper de ordinateur portable/livre
I T: Laptop / Libro Stopper
ES: Stopper de ordenador portátil/libro
NL: Laptop/Boek stopper
JP: ノート / ブックストッパー

⑪ EN: Sled Designed Leg
DE: Schlitten entworfenes Bein
FR: Jambe conçue en traîneau
I T: Gamba progettata slitta
ES: Pata diseñada en trineo
NL: Slee ontworpen Been
JP: そりのような形

SPECIAL FEATURE 2



① EN: Leg Base
DE: Beinbasis
FR: Base de jambe
I T: Base della gamba
ES: Base de la pierna
NL: Beenbasis
JP: 脚のベース

② EN: Drawer
DE: Schublade
FR: Tiroir
I T: Cassetto
ES: Cajón
NL: Lade
JP: 引き出し

③ EN: Book Stand
DE: Buchständer
FR: Stand de livre
I T: Supporto per libri
ES: Soporte de libro
NL: Boekenstandaard
JP: ブックスタンド



EN: The structure of table will be damaged if it supports more than 40KG.
Drawer maximum load 2KG.

DE: Die Struktur des Tisches wird beschädigt, wenn mehr als 40 KG unterstützt werden.
Schubladen maximale Belastung 2KG.

FR: La structure de la table sera endommagée si elle prend en charge plus de 40 KG.
Tiroir charge maximale de 2 KG.

I T: La struttura della tabella verrà danneggiato se supporta più di 40KG.
Cassetto carico massimo 2 KG.

ES: La estructura de la mesa se dañará si soporta más de 40 KG.
Carga máxima del cajón 2KG.

NL: De structuur van de tafel wordt beschadigd als deze meer dan 40 KG ondersteunt.
Lade maximale belasting 2KG.

JP: 天板が40KGを超えるとその構造が壊される可能性があります。
引き出しの最大荷重2KGです。

SPECIAL FEATURE 3

EN: How to Use Book Stand
Take out:Hold the base of the book stand under the table and pull it out, then insert it into the Tablet / Book Stand Groove.
Put away:Hold the base of the book stand and push it into the bottom of the book stand holder under the table.

DE: So verwenden Sie Buchständer
Herausnehmen: Halten Sie die Basis des Bücherständers unter den Tisch, ziehen Sie ihn heraus und setzen Sie ihn dann in die Tablet/Buchständer ein.
Wegräumen: Halten Sie die Basis des Buches stehen und schieben Sie es in den Boden des Buches Ständinhaber unter dem Tisch.


FR: Comment utiliser stand de livre
Sortir: Tenez la base du support de livre sous la table et tirez-le, puis insérez-le dans la rainure du support de tablette \ livre.
Otez: Tenez la base du support du livre et le pousser dans le fond du support de support de livre sous la table.

IT: Come usare supporto per libri
Estrarre: Tenere la base del supporto libro sotto il tavolo ed estrarlo, quindi inserirlo nella scanalatura del tavoletta/supporto per libri.
Metti via: Tenere la base del supporto libro e spingerlo nella parte inferiore del supporto libro supporto sotto il tavolo.

ES: Cómo utilizar el soporte para libros
Sacar: Sostenga la base del soporte para libros debajo de la mesa y extráigala, luego insértela en la ranura del soporte para tableta / libro.
Guardar: Sostenga la base del soporte para libros y empújela hacia la parte inferior del soporte del soporte para libros debajo de la mesa.

NL: Hoe de boekenstandaard te gebruiken
Uitnemen: Houd de basis van de boekenstandaard onder de tafel en trek hem eruit, en plaats hem dan in de groef voor de tablet / boekenstandaard.
Opbergen: Houd de basis van de boekenstandaard vast en duw deze in de onderkant van de boekenstandaardhouder onder de tafel.

JP: ブックスタンドの使い方
取りは、テーブル下に収納されるブックスタンドのベースを掴めって取り出して、タブレット/ブックスタンド用凹溝に差し入れてください。
収納:ブックスタンドのベースを掴めってテーブル下のブックスタンド収納用ホルダーに押し込めてください。




EN: Insert book stand into the tablet / book stand groove on the table.
DE: Setzen Sie den Bücherständer in die Nut des Tablets / Bücherständers auf dem Tisch ein.
FR: Insérez le support de livre dans la rainure du support de tablette / livre sur la table.
I T: Inserire il supporto per libri nella scanalatura del supporto per tablet / libro sul tavolo.
ES: Inserte el soporte para libros en la ranura del soporte para tableta / libro en la mesa.
NL: Steek book stand in de tablet / book stand groef op de tafel.
JP: ブックスタンドをテーブルの上の凹溝に差し入れます。




EN: Open the 2 support bars of the book stand and use it on other surfaces.
Tips: Unfold both 2 legs to 90 degrees until you hear a click, which means it's in place.
DE: Öffnen Sie die 2 Stützstangen des Bücherständers und verwenden Sie sie auf anderen Oberflächen.
Tipps: Entfalten beide 2 Beine bis 90 Grad, bis ein Klicken zu hören, die es in Platz bedeutet.
FR: Ouvrez les 2 barres de support du support de livre et utilisez-le sur d'autres surfaces.
Conseils: dépliez les deux pattes à 90 degrés jusqu'à ce que vous entendiez un clic, ce qui signifie qu'il est en place.
I T: Apri le 2 barre di supporto del leggio e usalo su altre superfici.
Punte: Unfold entrambe le 2 gambe a 90 gradi fino a sentire un clic, che significa che è in atto.
ES: Abra las 2 barras de soporte del soporte para libros y utilícelo en otras superficies.
Sugerencias: despliega las dos patas a 90 grados hasta que escuches un clic, lo que significa que está en su lugar.
NL: Open de 2 steunbalken van het book staan en gebruiken op andere oppervlakken.
Tips: Vouw beide 2 poten uit tot 90 graden totdat je een klik hoort, wat betekent dat hij op zijn plaats zit.
JP: ブックスタンドの両足を広げて他の場所もお好みによって差しご自由に使用できます。
ヒント: ホルダーを力を入れて外側に90°まで広げてカチッと音が聞くと設置完了。




SPECIAL FEATURE 4






EN:Adjust Table Height
UP: Pull up the table to the required height and it will automatically locked.
DOWN: Press down the 2 lock buttons as illustrated and lower the table to the required height, then release the button and it will lock automatically.
DE: Passen Tischhöhe
UP: Ziehen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe und er wird automatisch verriegelt.
DOWN: Drücken Sie die 2-Verriegelungsknöpfe, wie dargestellt, und die Tabelle auf die gewünschte Höhe senken, dann die Taste loslassen und es wird automatisch gesperrt.
FR: Ajuster Hauteur de la table
UP: Tirez la table à la hauteur requise et il sera automatiquement verrouillé.
DOWN: Appuyez sur les 2 boutons de verrouillage comme illustré et abaissez la table à la hauteur requise, puis relâchez le bouton et il se verrouille automatiquement.
IT: Regola l'altezza del tavolo
SU: Sollevare il tavolo all'altezza richiesta e si bloccherà automaticamente.
GIÙ: premere i 2 pulsanti di blocco come illustrato e abbassare il tavolo all'altezza richiesta, quindi rilasciare il pulsante e si bloccherà automaticamente.
ES: Ajustar la altura de la mesa
UP: Tire hacia arriba de la mesa a la altura deseada y ésta se bloqueará automáticamente.
DOWN: Presione los botones de bloqueo 2 como se ilustra y bajar la mesa a la altura deseada, suelte el botón y se bloqueará automáticamente.
NL: Pas tafelhoogte
OMHOOG: Trek de tafel omhoog tot de gewenste hoogte en hij wordt automatisch vergrendeld.
OMLAAG: Druk de 2 vergrendelingknoppen in zoals afgebeeld en laat de tafel zakken tot de gewenste hoogte, laat dan de knop los en hij zal automatisch vergrendelen.
JP: テーブルの高さの調整
アップ: テーブルを必要な高度まで引いて自動的にロックされます。
ダウン:図示の2つのロックボタンを押し、テーブルを必要な高さまで下げてからボタンを離して、自動的にロックされます。



EN: Swivel the latches as illustrated, then adjust the tabletop to the desired angle. Swivel the latches again to lock it and keep in place.
DE: Schwenken Sie die Riegel wie abgebildet und stellen Sie die Tischplatte auf den gewünschten Winkel ein. Drehen Sie die Riegel erneut, um sie zu verriegeln und an Ort und Stelle zu halten.
FR: Faites pivoter les loquets comme illustré, puis ajustez le dessus de la table à l'angle souhaité, faites pivoter à nouveau les loquets pour le verrouiller et le maintenir en place.
I T: Ruotare i fermi come illustrato, quindi regolare il piano del tavolo all'angolazione desiderata, ruotare nuovamente i fermi per bloccarlo e mantenerlo in posizione.
ES: Gire los pestillos como se muestra en la ilustración, luego ajuste la superficie de la mesa al ángulo deseado. Gire los pestillos nuevamente para bloquearlo y mantenerlo en su lugar.
NL: Draai de vergrendelingen zoals afgebeeld, stel het tafelblad vervolgens in de gewenste hoek, draai de vergrendelingen opnieuw om het te vergrendelen en op zijn plaats te houden.
JP: 図示のようにレバーを回転し、天板を必要な角度まで調整して再びレバーを回転させ、ロックして固定します。




EN: There is some resistance when adjust the tilt angle to prevent the laptop from slipping when the tilt angle is too large.
DE: Beim Einstellen des Neigungswinkels tritt ein gewisser Widerstand auf, um ein Verrutschen des Laptops zu verhindern, wenn die Neigungswinkel zu groß sind.
FR: Il y a une certaine résistance lors du réglage de l'angle d'inclinaison pour empêcher l'ordinateur portable de glisser lorsque les angles d'inclinaison sont trop grands.
I T: C'è una certa resistenza quando si regola l'angolo di inclinazione per evitare che il laptop scivoli quando gli angoli di inclinazione sono troppo grandi.
ES: Existe cierta resistencia al ajustar el ángulo de inclinación para evitar que la computadora portátil se resbale cuando los ángulos de inclinación son demasiado grandes.
NL: Er is enige weerstand bij het aanpassen van de kantelhoek om te voorkomen dat de laptop wegglijdt wanneer de kantelhoeken te groot zijn.
JP: 角度を傾けるとき抵抗があり、角度を大きくにしますとノートが滑らないのため。


FOLD & UNFOLD TABLE LEGS



EN: Note: There is some resistance when unfolding and foldingin order to prevent desktop shaking.
Warning: Hands pinching !
DE: Hinweis: Es gibt einen gewissen Widerstand, wenn ausklappen oder falten, um Desktop-schaking zu verhindern.
Achtung: Hände kneifen!
FR: Note: Il y a une certaine résistance quand déplier ou plier afin d'éviter schaking de bureau.
Attention: les mains pincement!
I T: Nota: c'è una certa resistenza quando si apre o si piega per evitare lo schaking del desktop.
Attenzione: Le mani pizzicare!
ES: Nota: Hay cierta resistencia al desplegar o plegar para evitar que el escritorio se agriete.
Advertencia: ¡Manos pellizcando!
NL: Opmerking: Er is enige weerstand bij het uit- en invouwen om desktop schaking te voorkomen.
Waarschuwing: handen knijpen!
JP: ご注意: 天板の揺れを防ぐために、折り畳みや広げに少し抵抗力があります。
手に怪我をしないでください。



EN: How to Use Laptop / Book Stopper
There is a Laptop / Book Stopper in the accessory. Please insert it into the wrist rest groove when the table is tilted.
DE: Wie verwenden Laptop / Buch Stopper
Es gibt einen Laptop / Buch Stopper im Zubehör.
Bitte stecken Sie es in die Nut der Handballenauflage, wenn der Tisch gekippt ist.
FR: Comment utiliser Laptop / Book Stopper
Il y a un ordinateur portable / livre Stopper dans l'accessoire.
Veuillez l'insérer dans la rainure du repose-poignet lorsque la table est inclinée.
I T: Come usare Laptop / Book Stopper
C'è un computer portatile / Libro Stopper in dell'accessorio.
Si prega di inserirlo nella scanalatura del poggiapolsi quando il tavolo è inclinato.
ES: Cómo usar Laptop / Book Stopper
Hay un ordenador portátil / libro tapón en el accesorio.
Por favor, insértalo en el resto ranura de la muñeca cuando se inclina la mesa.
NL: Hoe Laptop / Book Stopper te gebruiken
Er is een laptop / Book Stopper in het accessoire.
Steek het in de groef van de polssteun wanneer de tafel gekanteld is.
JP: ノートブックストッパーが付きます。
テーブルが傾いて使用するたびにこれを凹溝に差し入れてください。



EN: The Laptop / Book Stopper can be fixed in any position of the wrist rest groove as needed.
DE: Der Laptop / Buch Stopper kann nach Bedarf in jeder Position der Handgelenkstütze Nut fixiert werden.
FR: Le portable / livre Stopper peut être fixé dans une position de la gorge de repose-poignet au besoin.
I T: Il fermo per laptop / libro può essere fissato in qualsiasi posizione della scanalatura del poggiapolsi secondo necessità.
ES: El tapón para portátil / libro se puede fijar en cualquier posición de la ranura del reposamuñecas según sea necesario.
NL: De laptop- / boekstopper kan indien nodig in elke positie van de polssteungroef worden bevestigd.
JP: お好みによって防滴の任意の位置で固定できます。

SPECIFICATION

EN

Model	Tabletop Size	Table Height	N.W.	Title Angle	Compatibility
K7	23.6" x 17.7" x 0.4"	10.7"-15.1"	7.7 lbs	0-36 Degree	Up to 17 inches laptop
Materials	The desktop is Environmentally friendly MDF + PVC leather. Table legs are Aluminum alloy. Sled legs, wrist rest, book stand, tablet / book stand groove, drawers are ABS.				

DE

Modell	Tischgröße	Tischhöhe	N.W.	Titelwinkel	kompatibilität
K7	60 x 45 x 1 cm	27.3-38.4 cm	3500 g	0-36 Grad	Bis zu 17 Zoll Laptop
Materialien	Der Desktop besteht aus umweltfreundlichem MDF + PVC-Leder. Tischbeine sind aus Aluminiumlegierung. Schlittenbeine, Handballenauflage, Bücherständer, Tabletten- / Bücherständernut, Schubladen sind aus ABS.				

FR

Modèle	Table Taille	Table Hauteur	N.W.	de l'angle du titre	Compatibilité
K7	60 x 45 x 1 cm	27.3-38.4 cm	3500 g	0-36 Degrés	Jusqu'à 17 pouces Ordinateur portable
Matériaux	Le bureau est respectueux de l'environnement MDF + cuir PVC. Les pieds de table sont en alliage d'aluminium. jambes de traîneau, repose-poignets, stands de livres, tablette / livre groove stand, les tiroirs sont ABS.				

IT

Modello	Tavolo Dimensioni	Tavolo Altezza	N.W.	angolo titolo	Compatibilità
K7	60 x 45 x 1 cm	27.3-38.4 cm	3500 g	0-36 gradi	Laptop fino a 17 pollici
Materiali	Il desktop è in MDF ecologico + pelle PVC. Le gambe del tavolo sono in lega di alluminio. gambe a slitta, poggiapolsi, leggio, tablet / libro basamento Groove, cassetti sono ABS.				

ES

Modelo	Tamaño de la mesa	Altura de la mesa	N.W.	de ángulo de título	Compatibilidad
K7	60 x 45 x 1 cm	27.3-38.4 cm	3500 g	0-36 grados	Hasta 17 pulgadas Laptop
Materiales	el escritorio es de cuero MDF + PVC respetuoso con el medio ambiente. Las patas de la mesa son de aleación de aluminio. Las patas del trineo, el reposamuñecas, el soporte para libros, la ranura del soporte para tableta / libro, los cajones son de ABS.				

NL

Model	Tafelblad Afmeting	Tafelhoogte	N.W.	Titelhoek	Compatibiliteit
K7	60 x 45 x 1 cm	27.3-38.4 cm	3500 g	0-36 graden	tot 17 inch laptop
Materialen	Het bureaublad is van milieuvriendelijk MDF + PVC-leer. Tafelpoten zijn van aluminiumlegering. Sledepoten, polssteun, boekenstandaard, groef voor tablet / boekenstandaard, lades zijn van ABS.				

JP

型番	天板のサイズ	テーブルの高さ	N.W.	傾斜角度	適用性
K7	60 x 45 x 1 cm	27.3-38.4 cm	3500 g	0-36°	17"以内のノート/パソコン
材料	天板には環境にやさしいMDF + PVC革を採用しました。 テーブルの脚はアルミ合金です。 橇形のベース, 手首保護クッション, ブックスタンド, タブレット / ブックスタンド凹溝, 引き出しは ABSです。				

USE AND MAINTENANCE

EN: Attentions

- When adjusting the tilt angle of the tabletop, please check whether the latches on both sides are locked.
- Please do not use sharp objects to scratch PVC leather of tabletop.
- If you can' t unfold or fold the table legs, just use more strength.
- Daily maintenance: clean PVC leather surface of the table only with dishcloth or slightly wet cloth, don't use strong detergent.
- Regular maintenance: Check regularly if the product screws are loose.
- Long-term maintenance: don't use for a long time, please put it in a cool dry place.

DE: Aufmerksamkeiten

- Wenn der Neigungswinkel der Tischplatte eingestellt wird, prüfen Sie, ob die Riegel auf beiden Seiten gesperrt sind.
- Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um PVC-Leder von Tischplatten zu kratzen.
- Wenn Sie die Tischbeine nicht entfalten oder klappen können, verwenden Sie einfach mehr Kraft.
- Tägliche Wartung: Reinigen Sie die Oberfläche des Tisches aus PVC-Leder nur mit einem Geschirrtuch oder einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie kein starkes Reinigungsmittel.
- Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Produktschrauben locker sind.
- Langzeitpflege: Nicht lange verwenden, bitte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

FR: Attentions

- Lors du réglage de l'angle d'inclinaison du plateau de table, s'il vous plaît vérifier si les verrous des deux côtés sont verrouillés.
- Veuillez ne pas utiliser d'objets pointus pour rayer le cuir PVC du dessus de table.
- Si vous ne pouvez pas déplier ou plier les pieds de la table, utilisez simplement plus de force.
- Entretien quotidien: nettoyer la surface en cuir PVC de la table uniquement avec un torchon ou un chiffon légèrement humide, ne pas utiliser de détergent puissant.
- Un entretien régulier: Vérifiez régulièrement si les vis de ce produit sont lâches.
- Entretien à long terme: ne pas utiliser pendant une longue période, veuillez le mettre dans un endroit frais et sec.

IT: Attenzioni

- Quando si regola l'angolo di inclinazione del piano del tavolo, controllare se i fermi su entrambi i lati sono bloccati.
- Si prega di non utilizzare oggetti appuntiti per graffiare la pelle in PVC del piano del tavolo.
- Se non è possibile dispiegare o piegare le gambe del tavolo, basta usare più forza.
- Manutenzione quotidiana: pulire la superficie del tavolo in pelle PVC solo con uno strofinaccio o un panno leggermente umido, non usare detergenti forti.
- Manutenzione regolare: controllare regolarmente se le viti del prodotto sono allentate.
- Manutenzione a lungo termine: non utilizzare per lungo tempo, si prega di metterlo in un luogo fresco e asciutto.

ES: Atenciones

- Al ajustar el ángulo de inclinación del tablero de la mesa, compruebe si los pestillos de ambos lados están bloqueados.
- No utilice objetos afilados para rayar el cuero de PVC de la mesa.
- Si no puede desplegar o doblar las patas de la mesa, simplemente use más fuerza.
- Mantenimiento diario: limpie la superficie de cuero de PVC de la mesa solo con un paño de cocina o un paño ligeramente húmedo, no use detergente fuerte.
- Mantenimiento regular: Compruebe periódicamente si los tornillos del producto están sueltos.
- Mantenimiento a largo plazo: no lo use durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar fresco y seco.

NL: Atenties

- Controleer bij het verstellen van de kantelhoek van het tafelblad of de vergrendelingen aan beide zijden vergrendeld zijn.
- Gelieve geen scherpe voorwerpen om PVC leer van tafelblad krassen.
- Als je de tafelpoten niet kunt uitvouwen of inklappen, gebruik dan gewoon meer kracht.
- Dagelijks onderhoud: maak het PVC-leeroppervlak van de tafel alleen schoon met een vaatdoek of een licht vochtige doek, gebruik geen sterk schoonmaakmiddel.
- Regelmatig onderhoud: Controleer regelmatig of de productschroeven los zitten.
- Onderhoud op lange termijn: niet langdurig gebruiken, op een koele, droge plaats bewaren.

ご注意

- 天板の傾斜角度を調整する前に、両側のレバーをロックされないことご確認してください。
- 鋭い物で天板のPVC革を傷つけないでください。
- 脚を広げたり折ったりできない場合はより多くの力を入れてください。
- 日常メンテナンス:天板のPVC革表面に拭った汚れを湿ったクリーニングペーパーやクロスで清潔し、強力洗剤使用しないでください。
- 定期メンテナンス:製品のねじが緩むかどうか定期的にお確してください。
- 長期間メンテナンス: 長時間使用しない場合は乾燥の所に置いて保存してください。

WARRANTY

EN: Warranty

- 12-Month Warranty:
  We offer a exchange or full refund for any unsatisfied items.
- 24 Hours Customer Service:
  If you encounter any issue, please contact SAIJI Technical Support at support@saijitech.com for diagnosis.

DE: Garantie

- 12 Monate Garantie:
  Wir bieten einen Umtausch oder eine vollständige Rückerstattung für nicht zufriedene Artikel.
- 24 Stunden Kundendienst:
  Wenn Sie auf ein Problem stoßen, wenden Sie sich zur Diagnose an den technischen Support von SAIJI unter support@saiji-tech.com.

FR: Garantie

- Garantie de 12 mois:
  Nous offrons un échange ou un remboursement complet pour tout article non satisfait.
- 24 heures de Service Client:
  Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le support technique SAIJI à support@saijitech.com pour un diagnostic.

IT: Garanzia

- Garanzia di 12 mesi:
  Offriamo uno scambio o un rimborso completo per eventuali articoli non soddisfatti.
- 24 ore di servizio clienti:
  In caso di problemi, contattare il supporto tecnico SAIJI all'indirizzo support@saijitech.com per la diagnosi.

ES: Garantía

- Garantía de 12 meses:
  Ofrecemos un cambio o reembolso completo por cualquier artículo insatisfecho.
- Servicio al cliente 24 horas:
  Si encuentra algún problema, póngase en contacto con el soporte técnico Saiji en support@saijitech.com para el diagnóstico.

NL: Garantie

- 12 maanden garantie:
  Wij bieden een uitwisseling of volledige terugbetaling voor een ontevreden items.
- 24 uur klantenservice:
  Als u een probleem tegenkomt, neem dan contact op met de technische ondersteuning van SAIJI via support@saijitech.com voor een diagnose.

JP: 保証期間

- 12ヶ月保証期間:
  保証期間内に正常な使用状態で万一故障がありました場合、返金と返品・交換することが提供できます。
- 24 時間アフターサービス:
  何かご質問やご迷惑がありは support@saijitech.com にてご連絡してください。

CUSTOMER SERVICE

Our desk by products we sell,
No matter what the product warranty says,
We'll cover it and everything else.
We're here for you let's make things better.

EN: Company
DE: Unternehmen
FR: Entreprise
I T: Azienda
ES: Empresa
NL: Bedrijf
JP: 会社

SAIJI INC

EN : E-mail
DE : E-mail
FR : E-mail
I T : E-mail
ES : Correo electrónico
NL : E-mail
JP : メールアドレス

SUPPORT@SAIJITECH.COM

EN : Website
DE : Webseite
FR : Site Internet
I T : Sito web
ES : Sitio web
NL : Website
JP : ホームページ

WWW.SAIJITECH.COM

EN : Address
DE : Adresse
FR : Adresse
I T : Indirizzo
ES : Dirección
NL : Adres
JP : 住所

550 W DUARTE RD
SUITE#6
ARCADIA, CA 91007
UNITED STATES

*SAIJI and SAIJI logo are registered trademarks of SAIJI INC in the United States and other countries

220.00 mm

130.00 mm

名称：大K7说明书
尺寸：130mmx220mm P5折
材质：157g铜版纸
要求:印刷字迹/图案清晰不能有毛边/重影/露底色等印刷不良