
buzbug®

Zapping for a Cozier and Greener Life

At Buzbug we are devoted to a **greener future** as pioneers in **energy conservation** for the pest control industry. We are front-lining the technology by replacing UV bulbs with **state of the art UV-LEDs**. We are also proud to introduce solar solutions for some of our outdoor pest control products.




24/7

Buzbug Guarantees 100% Satisfaction To Every Customer

Visit **buzbug.com** to chat with a live representative, or email **support@buzbug.com** for assistance and inquiries. This product is covered in a **12-month warranty** program.

support@buzbug.com
buzbug.com



Before Using

Q.1

Are there any security risks in using the bug zapper?

Buzbug bug zappers employ physical electric shock to eliminate insects, ensuring safety for pregnant women, children, and pets. However, it's important to note the following precautions:
- Never touch the bug zapper with wet hands.
- Keep the device out of reach of children and pets to prevent accidental contact.

Q.2


How long does the battery power last?

The battery can allow the product to work outdoors for a period of time. Normally, the product has a standby time of about 7 hours. However, if there are many bugs in the environment, the power consumption of the product will increase and the standby time will be reduced. If you want to use it indoors for a long time when there is a power supply, it is recommended that you connect the power cord to the bug zapper.

Q.3

Is this mosquito killer lamp waterproof?

The product is not waterproof. Please refrain from using it outdoors during rainy conditions, and avoid rinsing the product with water to ensure its proper functionality and safety.



Q.4


How effective is the product?

The effectiveness of our bug zapper relies on the specific environment in which it's utilized. Typically, it performs best in dark areas and areas devoid of human activity. If you notice that it's not eliminating bugs after a certain duration of use, please inspect the product's power grid to ensure it's functioning correctly.
If any issues arise, you can always visit **buzbug.com** and access our **24/7 customer service** for top-notch after-sales support and resolution. Your satisfaction is our priority, and we're here to ensure your product operates effectively.

Q.5

Will it make noise?

This product operates silently when no insects are present on the grid. However, when it successfully zaps insects, it may produce a noise level of 50-60 decibels. If you plan to use it indoors, we recommend avoiding activation during rest periods.
In the rare case where the power grid emits noise without any insects, please reach out to our **24/7 customer service** team to report the issue. During the product's warranty period, we will provide a free replacement to ensure your satisfaction.






BUZBUG
BUG ZAPPER

Buzbug Insektenvernichter
Buzbug Éliminateur dinsectes
Buzbug Exterminador de insectos
Buzbug Bug Zapper


Input Voltage:
Input: Type-C DC5V/2A
Battery Capacity: 5200mAh

Power: **5W**
Product Size:
345×216×60mm/13.58×8.5×2.36"



MA-015C

User Manual
English / Deutsch / Français / Español / Italiano



FCC STATEMENT:

Any changes or modifications not expressly approved by the partyresponsible for compliance could void the user's authority to operatethe equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subjectto the following two conditions: (1)this device may not cause harmfulinterference,and(2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limitsfor a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation.This equipmentgenerates uses and can radiate radio frequency energy and if notinstalled and used in accordance with the instructions, may causeharmful interference to radio communications.However, there is noguarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or televisionreception, which can be determined by turning the equipment offand on, the user is encouraged to try to correct the interference byone or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different fromthat to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health fromuncontrolled waste disposal, please separate this from other typesof wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuseof material resources. Household user should contact either theretailer where they purchased this product or their local governmentoffice, for details of where and how they can take this item for en-vironmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the termsand conditions of the purchase contact. This product should not bemixed with other commercial wastes for disposal.

Directions for Use:

1. Charging: When charging, observe the LED indicator light. It will be red during charging and turn green when fully charged. Using a DC5V/2A charger, it takes approximately 3.5 hours to achieve a full charge. When the UV-LED light becomes noticeably weaker, it's a sign that the product is running low on power and needs recharging. It is advisable to fully charge the product before using it for the first time.
2. Installation: The device can be placed flat on a solid surface or hung using the provided lanyard.
3. Operation: To use the bug zapper, simply turn on the switch. When the UV-LED light is illuminated, the product is in working condition.
4. Cleaning: For easy maintenance, position the removable, washable plastic tray at the bottom of the unit. When the collection tray becomes full, remember to switch off the device, wait for about 1 minute, remove the tray for cleaning, and use a soft dry brush to wipe the grid clean.

⚠ Warning!

1. This device is powered by a standard Type-C power cord and can be charged quickly; however, it requires an adapter with a power rating of DC5V/2A or above for efficient charging.
2.When in contact with the metal grid, this device emits a high voltage.During use, avoid attempting to contact the high-voltage internalgrids.Never place metal items inside the grid while it is active.
3. Keep children at a distance.
4.Avoid flammable, gaseous, noxious,and explosive substances.
5.Before cleaning or changing the bulbs, always unplug the applianceand turn off the power. Wait at least ONE minute before replacingthe bulbs to allow the unit to fully drain as there may be a residualcharge after unplugging.
6.Supply cords must be fixed or replaced by a skilled technician ifthey are broken. For information on warranties or repairs, contact us.

Gebrauchsanweisung:

1. Laden: Beobachten Sie beim Laden die LED-Anzeigeleuchte. Während des Ladevorgangs leuchtet es rot und wird grün, wenn es vollständig aufgeladen ist. Mit einem DC5V/2A-Ladegerät dauert es etwa 3,5 Stunden, bis eine vollständige Ladung erreicht ist. Wenn das UV-LED-Licht merklich schwächer wird, ist das ein Zeichen dafür, dass dem Produkt die Energie ausgeht und es aufgeladen werden muss. Es empfiehlt sich, das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.
2. Installation: Das Gerät kann flach auf eine feste Oberfläche gestellt oder mit dem mitgelieferten Trageband aufgehängt werden.
3. Bedienung: Um den Insektenvernichter zu verwenden, schalten Sie einfach den Schalter ein. Wenn das UV-LED-Licht beleuchtet wird, ist das Produkt in funktionsfähigem Zustand.
4. Reinigung: Für eine einfache Wartung positionieren Sie die herausnehmbare, waschbare Kunststoffschale an der Unterseite des Geräts. Wenn die Auffangschale voll ist, denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, etwa eine Minute zu warten, die Schale zum Reinigen herauszunehmen und das Gitter mit einer weichen, trockenen Bürste sauberzuwischen.

⚠ Warnung!

1. Dieses Gerät wird über ein Standard-Typ-C-Netzkabel mit Strom versorgt und kann schnell aufgeladen werden; Zum effizienten Laden ist jedoch ein Adapter mit einer Nennleistung von DC5V/2A oder mehr erforderlich.
2.Bei Kontakt mit dem Metallgitter gibt dieses Gerat eine hohe Sp-annung ab.Vermeiden Sie wahrend des Gebrauchs den Kontakt mitden internen Hochspannungsgittern.Legen Sie niemals Metallgeg-enstande in das Gitter, wahrend es aktiv ist.
3.Halten Sie Kinder fern.
4.Vermeiden Sie brennbare, gasformige,schadliche und explosiveSubstanzen.
5.Trennen Sie das Gerat immer vom Stromnetz und schalten Sie esaus, bevor Sie die Glühbirnen reinigen oder auswechseln. WartenSie mindestens EINE Minute, bevor Sie die Glühbirnen austauschen,damit sich das Gerat vollstandig entleeren kann, da nach dem Aus-stecken moglicherweise eine Restladung vorhanden ist.
6. Netzkabel mussen von einem qualifizierten Techniker repariertoder ersetzt werden, wenn sie beschadigt sind. Fur Informationenzu Garantien oder Reparaturen kontaktieren Sie uns.

Mode d'emploi:

1. Chargement : lors du chargement, observez le voyant LED. Il sera rouge pendant la charge et deviendra vert une fois complètement chargé. En utilisant un chargeur DC5V/2A, il faut environ 3,5 heures pour obtenir une charge complète. Lorsque la lumière UV-LED devient sensiblement plus faible, c'est le signe que le produit manque d'énergie et doit être rechargé. Il est conseillé de charger complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Installation : L'appareil peut être placé à plat sur une surface solide ou suspendu à l'aide du cordon fourni.
3. Fonctionnement : pour utiliser le bug zapper, allumez simplement l'interrupteur. Lorsque la lumière UV-LED est allumée, le produit est en état de fonctionnement.
4. Nettoyage : Pour un entretien facile, positionnez le plateau en plastique amovible et lavable au bas de l'appareil. Lorsque le bac de récupération est plein, n'oubliez pas d'éteindre l'appareil, d'attendre environ 1 minute, de retirer le bac pour le nettoyer et d'utiliser une brosse douce et sèche pour essuyer la grille.

⚠ Avertissement!

1. Cet appareil est alimenté par un cordon d'alimentation standard de type C et peut être chargé rapidement ; cependant, il nécessite un adaptateur avec une puissance nominale de DC5V/2A ou supérieure pour une charge efficace.
2.Au contact de la grille metallique, cet appareil émet une hautetension.Pendant l'utilisation,evitez d'essayer de contacter les rés-eaux internesa haute tension. Ne placez jamais d'objets métalliquesarintérieur de la grille lorsqu'elle est active.
3.Gardez les enfantsa distance.
4.Evitezles substances inflammables, gazeuses, nocives et explosives.
5.Avant de nettoyer ou de changer les ampoules, debranchez tou-jours l'appareil et coupez 'alimentation.Attendez au moins UNEminute avant de remplacer les ampoules pour permettre al'appareilde se vider completement car il peut y avoir une charge residuelleapres le debranchement.
6.Les cordons d'alimentation doivent etre reparés ou remplacés parun technicien qualifie sils sont casses.Pour plus d'informations surles garanties ou les reparations, contactez-nous.

Instrucciones de uso:

1. Carga: Al cargar, observe la luz indicadora LED. Estará rojo durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargado. Con un cargador DC5V/2A, se necesitan aproximadamente 3,5 horas para lograr una carga completa. Cuando la luz UV-LED se vuelve notablemente más débil, es una señal de que el producto se está quedando sin energía y necesita recargarse. Es recomendable cargar completamente el producto antes de utilizarlo por primera vez.
2. Instalación: El dispositivo puede colocarse plano sobre una superficie sólida o colgarse usando el cordón provisto.
3. Operación: Para usar el eliminador de insectos, simplemente encienda el interruptor. Cuando se enciende la luz LED UV, el producto está en condiciones de funcionar.
4. Limpieza: Para facilitar el mantenimiento, coloque la bandeja de plástico extraíble y lavable en la parte inferior de la unidad. Cuando la bandeja de recogida se llene, recuerde apagar el dispositivo, esperar aproximadamente 1 minuto, retirar la bandeja para limpiarla y utilizar un cepillo suave y seco para limpiar la rejilla.

⚠ ¡Advertencia!

1. Este dispositivo funciona con un cable de alimentación estándar tipo C y se puede cargar rápidamente; sin embargo, requiere un adaptador con una potencia nominal de DC5V/2A o superior para una carga eficiente.
2.Cuando entra en contacto con la rejilla metalica, este dispositivoemite un alto voltaje. Durante el uso, evite intentar contactar con lasrejillas internas de alto voltaje. Nunca coloque elementos metalicosdentro de la rejilla mientras esta activa.
3.Mantenga a los ninos a distancia.
4.Evitar sustancias inflamables, gaseosas, nocivas y explosivas.
5.Antes de limpiar o cambiar las bombillas,siempre desenchufe elaparato y desconecte la alimentacion.Espere al menos UN minutoantes de reemplazar las bombillas para permitir que la unidad sedrene por completo, ya que puede haber una carga residual despuésde desconectarla.
6.Los cables de alimentacion deben ser reparados o reemplazadospor un tecnico calificado si estan rotos.Para informacion sobregarantias o reparaciones, contactenos.

Istruzioni per l'uso:

1. Ricarica: durante la ricarica, osservare la spia LED. Sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando è completamente carico. Utilizzando un caricabatterie DC 5 V/2 A, sono necessarie circa 3,5 ore per ottenere una carica completa. Quando la luce UV-LED diventa notevolmente più debole, significa che il prodotto sta per esaurire la carica e necessita di essere ricaricato. Si consiglia di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Installazione: il dispositivo può essere posizionato su una superficie solida o appeso utilizzando il cordino fornito.
3. Funzionamento: per utilizzare lo zapper insetti, è sufficiente accendere l'interruttore. Quando la luce UV-LED è illuminata, il prodotto è funzionante.
4. Pulizia: per una facile manutenzione, posizionare il vassoio di plastica rimovibile e lavabile sul fondo dell'unità. Quando il vassoio di raccolta si riempie, ricordarsi di spegnere il dispositivo, attendere circa 1 minuto, rimuovere il vassoio per la pulizia e utilizzare una spazzola morbida e asciutta per pulire la griglia.

⚠ Avvertimento!

1. Questo dispositivo è alimentato da un cavo di alimentazione standard di tipo C e può essere caricato rapidamente; tuttavia, per una ricarica efficiente è necessario un adattatore con potenza nominale pari a 5 V CC/2 A o superiore.
2.A contatto con la griglia metallica, questo dispositivo emetteun'alta tensione. Durante luso, evitare di tentare di entrare in contattocon le griglie interne ad alta tensione.Non posizionare mai oggettimetallici all'interno della griglia mentree attiva.
3.Tenere i bambini a distanza.
4.Evitare sostanze infiammabili, gassose, nocive ed esplosive.
5.Prima di pulire o sostituire le lampadine,scollegare sempre l'ap-parecchio e spegnere l'alimentazione.Attendere almeno UN minutoprima di sostituire le lampadine per consentire all'unita di scaricarsicompletamente poiche potrebbe esserci una carica residua dopolo scollegamento.
6. I cavi di alimentazione devono essere riparati o sostituiti da untecnico specializzato se sono rotti.Per informazioni su garanzie oriparazioni, contattateci.

Manufacturer: Foshan OSA Electrical Co., Ltd.
Address: Jiangcun Bridge Side, Longzhou Rd, Leliu Town, Shunde, Foshan City, Guangdong, 528322, China

UK REP
CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +44 741 932 5266

EC REP
UAB Qixiang Europe
Pranciškonų g. 6-46, LT-01133 Vilnius, Lithuania
Technical Information Center
Geschwister-Scholl-Str. 73, 60488 Frankfurt, Germany
Email: qixiang.europe@gmail.com
Phone: +49 6976 895074

MADE IN CHINA