Model: A1 pro

MANUFACTURER
Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited
Room 1308-1309, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, China. 518109
support@soundpeatsaudio.com
www.soundpeatsaudio.com

RoHS FC CE Made in China

Contents

English ---------- 1 - 6
日本語 ---------- 7 -12
Francais ---------- 13-18
Español ---------- 19-25
Deutsch ---------- 26-32

A1 pro

SoundPEATS



Manuel d'Utilisation | 取扱説明書 | Bedienungsanleitung | Manual de Instrucciones

Introduction

Thank you for choosing SoundPEATS A1 pro Wireless headset. Please read the manual carefully, and keep it for further reference. If you need any assistance, please contact our customer support team by emailing at support@soundpeatsaudio.com.

Package Content

- 1 x SoundPEATS A1 pro Wireless Headset
- 1 x Carrying Bag
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Audio Cable
- 1 x User Manual

Product Diagram



Specifications

Bluetooth Version	Bluetooth 4.1
Frequency Response	20Hz-10KHz
Maximum Working Range	33 feet (10m)
Charging	Micro USB charging plug
Charging Time	About 3 Hours or so
Standby Time	200 Hours
Music Playing Time	Up to 25 hours (at 60% volume)
Impedance	32Ω± 15% at 1KHz (DC)
Lithium Polymer Battery	3.7V , 500mAh
Diameter of the Horn	2xΦ40mm
Sensitivity of the Horn	108dB ±3 @ 1K Hz, 1mW
Rated Power	10mW

Maximum Input Power	15mW
Operating Voltage	3.7V
Dimension (L * W * H)	177.7x145.8x69.5mm/7x5.7x2.7inch
Weight	6oz / 175g

Get Comfortable

Wearing the headset
1.Put the headset over your head to your ears.
2.Adjust the headset to your ears until you feel comfortable.

Getting Started

Charging
The headset is partially charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before using it for the first time.
1. Connect the charging port with any USB charging adapter or active computer USB port.
2. Charging will start automatically with LED indicator turning red.
3. The headset is fully charged when LED indicator turns blue.

Note:
1. The LED indicator will flash red when the battery is low, and you will hear a voice prompt "battery low", then it will repeat every three minutes. Please recharge the headset.
2. Charge the headset at least once every 3 months when not using for a long time.
3. When charging using a USB adapter, the charging current should not be greater than 1A.

Pairing
To pair the Bluetooth headset with your device, you must first bring it into pairing mode.
1.Please turn off other Bluetooth devices nearby, and make sure the headset and your Bluetooth device are close enough (within 3 feet).
2.Starting with the headset turned off. Press and hold the multifunctional button for approximately 3 seconds. You will hear the voice prompt "power on" first, just keep holding the multifunctional button until total 5 seconds with the voice prompt "pairing". Now the headset is in pairing mode.
3.Activate the Bluetooth function on your device and search for the nearby Bluetooth connection:
For iPhone,/iPad/iPod®: Settings -> Bluetooth -> On
For Android™: Setting ->Wireless & Networks -> Bluetooth -> On -> Scan for devices
For Windows® Phone 8 devices: Settings -> Bluetooth -> On
4.":Soundpeats A1 pro" should be listed in the search result. Select the name to connect. Once connected, you will hear a voice prompt "Your headset is connected".

Note:
1.If you want to pair the headset with another device, you need to first turn off your headset, and then press and hold the multifunctional button for 3 seconds. Then you can pair with your device by following the "Pairing" instructions.
2.The headset will stay in pairing mode for 3 minutes at most if no pairing device is found. Afterwards, it will power off automatically.
3.The A1 pro headset will switch to standby mode if pairing device is switched off or Bluetooth disconnected for 3 minutes. Afterwards, it will power off automatically.
4.Maximum operating range for the Bluetooth headset is 33ft (10m) without obstacles. If you move out of the range, the headset will lose connection. You will need to move back to be within the range and reconnect to your Bluetooth audio device.

Connecting back to the previous device
The A1 pro Bluetooth headset can remember previously paired devices. If you have previously connected the headset with a device, simply turn off your headset then turn on it. The headphones will automatically connect without going into pairing mode within 10 seconds.

Controls and Voice Notification

Button Controls
Once connected, the A1 pro headset can control media and phone calls from a smartphone or tablet.

Function	Operation
Power On	Long press and hold the Multifunctional Button for 3 seconds.
Power Off	Long press and hold the Multifunctional Button for 3 seconds.
Play/Pause	Short press the Multifunctional Button once.
Volume +/-	Short press the +/- button once.
Play Next/Previous	Long press the +/- button.
Answer Phone Call	Short press the Multifunctional Button once.
Reject Phone Call	Long press the Multifunctional Button for 1.5 seconds.
Hang Up	Short press the Multifunctional Button once when you are in a call
Switch earphone to smartphone	Long press the Multifunctional Button for 1.5 seconds when you are in a call.
Disconnect a device	Long press the volume+ and volume- buttons simultaneously on headphone while it is in connection mode.
Reset	Long press the Multifunctional Button for 3 seconds while the headset is charging.

Multiparty Call	**Short press** the Multifunctional Button to answer the second phone call when you are in a call. **Long press** the Multifunctional Button for 1.5 seconds to hang up the incoming call. After you successfully answer the second phone call and keep the first phone call, you can switch between two phone calls by **short pressing** the Multifunctional Button **twice**. You can end the current phone call by short pressing the Multifunctional Button **once** and answer the other phone call.

Voice Notification

Action		You will hear
Turn on the headset		Power on
Turn off the headset		Power off
Successfully connected		Your headset is connected
Paring mode		paring
Disconnect the device	Disconnect from phone	paring
	Disconnect from headphone	
Battery level low		Battery low

LED Indicator

The LED indicator gives a good indication of what the headset is doing.

LED Indicator	Status
LED indicator is solid red	Charging
LED indicator is solid blue	Fully charged/Pause a music/Connected successfully
LED indicator flashes red	Low battery
LED indicator flashes blue quickly	Reset, in paring mode

Trouble Shooting

Q: The headset is on, but it is not connecting to my device?
A: In order for both devices to connect, you will need to bring both devices to pairing mode. Simply turn off and restart the headset and device. Then follow the instruction in the "Pairing" section.

Q: I have established connection with my smartphone, but I am not hearing any sound?
A: Please make sure that you turn up the volume of both devices. Some smartphones require you to setup the Bluetooth headset as an audio output device before sound is transmitted. Please read the instruction of your smartphone for details. If you are using a music player or other Bluetooth device, please make sure it supports A2DP stereo music profile.

Q: The sound is not very clear / the caller cannot hear my voice clearly?
A: Please adjust the volume on your phone and headset. Make sure there is no source of interference nearby. Stay close to your smartphone.

Q: Can I use the headset while it is charging?
A: No, you cannot use the headset while it is charging.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?
A: Please make sure there are no objects between the headset and your Bluetooth device. Please make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth headset?
A: Bluetooth headset has maximum range of 33 feet (10m). However, the actual range will depend on usage and environment. Connection is usually good within 15-25 feet with no major obstacles between devices.

Q: My headset will not switch on.
A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Care and Maintenance

- Keep the headset away from heat and humidity.
- Do not put the product under direct sunlight or hot areas. High temperatures will shorten lifespan of the headset, battery and / or the internal circuit board.;
- Power off the headset when not in use and before storing.
- Do not try to take the product apart.
- Do not drop or knock your headset on hard surfaces.
- Do not use chemicals or detergents to clean the product.
- Do not scrape the surface with sharp objects.

Warranty and Support

Customer Support
If you need any assistance or support, please email **support@soundpeatsaudio.com** with details. We will answer your email within 24 hours. We will do our best to provide you with a viable solution.
For more information, please visit **www.soundpeatsaudio.com.**

Warranty
We warrant this device **12 MONTHS** from date of the original purchase for manufacturer defects.
If the device fails due to a manufacturing defect, please contact seller directly to initiate return and warranty process.

The following are excluded from SoundPEATS warranty cover:
- Device purchased as second hand, used or from unauthorized seller.
- Damage resulted from misuse and abusive action.
- Damage resulted from chemical, fire, radioactive substance, poison, liquid.
- Damage resulted from natural disaster.
- Damage caused to any third party / person / object and beyond.

Statement
We can only provide after sale service for products purchased directly from SoundPEATS or SoundPEATS authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or request.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

はじめに

この度はSoundPEATS　A1 pro　ワイヤレスイヤホンをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書は事故を防ぐため、注意事項と製品の取扱方法を説明いたします。この説明をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。お読みになった後、いつでも見られるところに大切に保管してください。本製品について何かご不明な点がございましたら、お客様サポート:support@soundpeatsaudio.comにてご連絡ください。

パッケージ内容

- 1 x SoundPEATS A1 pro ワイヤレスイヤホン
- 1 x 収納バッグ
- 1 x USB 充電ケーブル
- 1 x オディオケーブル
- 1 x 取扱説明書

製品図解



Specifications

Bluetooth規格	Bluetooth 4.1
周波数応答	20Hz-10KHz
最大通信距離	10m
充電	Micro USB 充電プラグ
充電時間	約3時間
待機時間	約200時間
音楽再生時間	約25時間(音量60%で使用の場合)
インピーダンス	32Ω± 15% at 1KHz
リチウムポリマーバッテリー	3.7V , 500mAh
直径	2xΦ40mm
センシティブ	108dB ±3 @ 1K Hz, 1mW
定格出力パワー	10mW

最大出力パワー	15mW
動作電圧	3.7V
ディメンション (L * W * H)	177.7x145.8x69.5mm
重量	175g

イヤーピースの装着方法

1.本製品の左右を確認してから装着してください。
2.自分の最もフィットする位置に調整してください。

使用方法

本機に充電してください
本機は出荷時に充電を行っておりますが、ご利用になる前に一度完全に充電を行ってください。
1.本機のUSB充電ポートとUSB充電アダプターおよびコンピューターの充電ポートを付属のUSBケーブルで接続します。
2. 充電は自動的に開始されます。その際にLEDランプは赤色に点灯します。
3. 充電が完全に終わりますと、LEDランプは青色に点灯します。

Note:
1.LEDランプが赤色で点滅する場合、バッテリー残量が少なくなっています。同時に音声ガンダンスのお知らせが3分間ごとに行われますので、充電を行ってください。
2. バッテリーの性能を維持するため、ご利用にならない時でも、3ヶ月に1回充電を行ってください。
3. USBアダプターで充電する時、1A以上の入力電流は禁止です。

ペアリグの手順
1.近くにあるペアリングしたい機器以外のBluetooth機器の電源をオフにしてください。また本機と相手側機器を1メートルぐらいに近づいてください。
2.マルチファンクションボタンを約3秒間押してください。その際に、「pairing」の音声ガンダンスの声が流れます。(まずは「Power on」の声が流れますが、押し続けてください)
3.ペアリングしたい機器のBluetooth機能をオンにし、本機を検索してください。
For iPhone,/iPad/iPod®: 設定 -> Bluetooth -> オン
For Android™: 設定 ->無線とネットワーク設定 -> Bluetooth -> オン -> 機器をスキャンする
For Windows® Phone 8 devices: 設定 -> Bluetooth -> オン
4.ペアリグ端末に本機「Soundpeats A1 pro」が表示されると、本機を選択し、ペアリングをしてください。ペアリング完了したら「Your headset is connected」の音声ガイダンが流れます。

注意事項:
1.他の機器をペアリングしたい場合、まずは本機の電源を切ってください。次にマルチファンクションボタンを約3秒間押してください。最後はペアリングの手順に従って他の機器

とペアリングしてください。
2.ペアリングする機器がない場合、ペアリングモードが3分間経過すると、電源が自動的に切れます。
3.ペアリングした機器は動作が停止後、またはペアリングが切れた後、5分間経過すると、電源が自動的に切れます。
4.最大通信距離は10メートルです。この距離を超えたらBluetoothが切れます。この時はペアリング機器のところに戻って再ペアリングしてください。

再ペアリング
本機はペアリング履歴を記録します。以前ペアリングしたことがあれば、相手側機器のBluetoothがオンにし、本機の電源を入れますと、10秒以内で自動的にペアリングします。

基本操作と音声通知

ボタン操作
機器とペアリングすると、本機はスマートフォンやタブレットのマルチメディア機能、および受話や通信機能の操作が可能になります。

動き	操作方法
電源を入れる	マルチファンクションボタンを3秒ぐらい押し続けてください。
電源を切る	マルチファンクションボタンを3秒ぐらい押し続けてください。
再生/一時停止	マルチファンクションボタンを1回押してください。
音量調節 +/-	音量「+」/「-」を1回押してください。
次へ/前へ	音量「+」/「-」を長押ししてください
電話を受ける	マルチファンクションボタンを1回押してください。
電話を拒否する	マルチファンクションボタンを2秒押してください。
電話を切る	通話中にマルチファンクションボタンを1回押してください。
電話中イヤホンのご使用を停止	通話中にマルチファンクションボタンを2秒間押してください。
ペアリングを切る	ペアリング状態で、音量「+」と「-」を同時に長押ししてください
リセット	充電中にマルチファンクションボタンを3秒ぐらい押し続けてください。
マルチパーティコール	通話中マルチファンクションボタンを1回押して第2通の電話を受けます。受けた後マルチファンクションボタンを連続2回押してこ通の電話を切り替えます。第2通の電話を受けてから第1通の電話に切り替え、そしてマルチファンクションボタンを1回押し、第1通の電話をきります。通話中マルチファンクションボタンを2秒押して第2通の電話を拒否する。

音声通知

動き		音声
電源を入れる		Power on
電源を切る		Power off
ペアリング完了		Your headset is connected
ペアリングモード		paring
ペアリングを切る	本機へのbluetoothが切れる	paring
	相手側機器へのbluetoothが切れる	
バッテリー残量少ない		Battery low

インディケータ

LEDインディケータの点灯状態で、本機の状態が分かります。

インディケータ	本機の状態
赤色で点灯	充電中
青色で点灯	フル充電/一時停止/ペアリングした/再ペアリング成功
赤色でゆっくり点滅	バッテリー残量が少ない
青色でゆっくり点滅	ペアリングモード
青色で点滅	リセット/ペアリングモード

よくある質問

Q: 本機は電源が入っていますが、相手側機器とペアリングすることができません
A: まずは本機と相手側機器のBluetooth機能がオンにしたかどうかをご確認ください。次は相手側機器に表示された端末リストから本機「Soundpeats A1 pro」を選択してください。それでも接続できない場合、本機をリセットしてください。

Q: スマートフォンと接続できますが、何も聞こえません。
A: 本機の音量が小さい過ぎるかどうかをご確認ください。また、あるスマートフォンでは、音声の出力をBluetoothイヤホン側に指定する手順があります。スマートフォンの取扱説明書を参考してください。なお、音楽プレーヤーとBluetooth機器がステレオプロファイル「A2DP」に対応できるかどうかをご確認ください。

Q: クリアに聞こえない/通話相手に自分の声がはっきり届かない。
A: お使いの携帯電話と本機の音量を調整してください。また、通信状況を改善するため、本機を携帯電話にできるだけ近づいてください。電波の干渉も原因になりますので、周りに干渉物があるかどうかをご確認ください。

Q: 充電中は使用できますか
A: お客様の安全のため、充電中にはご使用しないでください。

Q: ペアリングが安定せず、途切れることがあります。
A: 本機とペアリングする機器の間に障害物があるかどうかをご確認ください。無線電波やWIFIに通信が干渉される場合もあります。

Q: 本機の電源が入りません。
A: バッテリー残量がなくなる可能性があります。一度フル充電をしてください。充電した後でも電源が入らない、または充電がされない場合には、保証期間内であれば、弊社のカスタマーサポートまでご連絡ください。

安全上の注意事項

- 本製品を高温または多湿の場所を避けて保管してください。
- 本機を直射日光の当たる場所や高温下に置かないでください。高温環境は本イヤホン本体、および内部回路やバッテリーの寿命に悪影響を及ぼします。
- 使用しない時や保管する時は、本機の電源を切ってください。
- 自分で本機を修理や改造・分解をしないでください。故障、感電、火災、やけどなどの原因となります。
- 本機に衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- 化学薬品や洗剤で本製品を拭かないでください。
- 表面を鋭いもので擦らないよう、ご注意ください。

保証とサポート

カスタマーサポート
本機についてご不明な点や技術的なご質問がございましたら、または故障と思われる時、**support@soundpeatsaudio.com**にてメールでお問い合わせください。通常であれば、24時間以内に対応することができます。SoundPEATS Audio JAPANは 最善の努力を尽くしてお客様にサポート致します。

さらに詳しい情報は公式サイトへ: **www.soundpeatsaudio.co.jp**

保証につきまして
本機は、製造時の欠陥による故障に対して、ご購入日より12ヶ月の製品保証を提供させていただきます。製品ユーザーガイドの記載事項に従って正常なご使用状態で故障した場合、本保証書に記載された内容に基づき、修理または返品の対応について、販売者にご連絡をお願いいたします。

SoundPEATS 製品保証適応外事項:

- 正規代理店以外の販売者から製品を購入した場合。
- 製品の誤操作、および人為的な破損をされた場合。
- 火のそば(熱による影響を含める)、化学薬品、放射性物質、液体による破損の場合。
- 地震、水害、落雷などの自然災害、および異常電圧等による故障、破損の場合。
- 弊社および弊社が指定するサービス機関以外の第三者による修理、調整、改良がされた場合。

SoundPEATS および販売者による返品対応のご連絡の前に、製品の返品を行わないでください。

ステートメント
SoundPEATS製品は、SoundPEATS 直販またはSoundPEATS の認定代理店から製品をご購入した場合のみ、お客様サポートをご提供いたします。その他の販売者からご購入いただいた場合、各種サポートおよびリクエストは、その販売者に直接お問い合わせください。
Bluetooth 及びロゴはBluetooth SIG inc.による登録商標です

Description

Merci d'avoir choisi le casque sans fil SoundPEATS A1 pro. Veuillez lire attentivement le manuel et conservez-le pour la référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle en envoyant un e-mail à : support@soundpeatsaudio.com

Emballage Contenu

- 1 x Casque sans fil SoundPEATS A1 pro
- 1 x Etui de Rangement
- 1 x Câble USB de Charge
- 1 x Câble Audio
- 1 x Manuel de l'Utilisation



Diagramme de produit



Spécifications

Bluetooth Version	Bluetooth 4.1
Fréquence de réponse	20Hz-10KHz
Portée maximale de travail	33 pieds (10m)
Recharge	Prise de charge micro USB
Temps de charge	Environ 3 Heures
Temps en veille	200 Heures
Temps d'écoute	Jusqu'à 15 heures (60% volume)
Impédance	32Ω± 15% at 1KHz(DC)
Batterie au lithium-polymère	3.7V , 500mAh
Diamètre de Mégaphone	2xΦ40mm
Sensibilité de Mégaphone	109± 3dB at 1KHz 1mW
Puissance nominale	10mW

Puissance d'entrée maximale	30mW
Tension de fonctionnement	3.7V
Dimension (L * W * H)	177.7x145.8x69.5mm
Poids	6oz / 175g

Confortable

Porter le casque
1.Mettez le casque sur votre tête à vos oreilles.
2.Ajustez le casque à vos oreilles jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.

Commencez-vous
Charge
Le casque est partiellement chargé en usine. Assurez-vous de le charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois.
1. Connectez le port de chargement à un adaptateur de charge USB ou port USB d'ordinateur actif.
2. La charge commencera automatiquement lorsque l'indicateur LED est rouge.
3. Le casque est complètement chargé lorsque l'indicateur LED devient bleu.

Remarque:
1.L'indicateur LED clignotera en rouge lorsque la batterie est faible, et vous entendrez une voix "battery low", puis il se répètera toutes les 3 minutes. Veuillez recharger le casque.
2.Chargez le casque au moins une fois tous les 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
3.Lors de la charge à l'aide d'un adaptateur USB, le courant de charge ne doit pas être supérieur à 1A.

Appariement
Pour apparier le casque Bluetooth avec votre appareil, vous devez d'abord l'amener en mode d'appariement.
1.Veuillez éteindre les autres appareils Bluetooth à proximité et assurez-vous que le casque et votre appareil Bluetooth sont suffisamment proches (à moins de 3 pieds).
2.Démarrer avec le casque qui est éteint. Appuyez sur le bouton multifonction environ 3 secondes. Vous entendrez d'abord "power on", ne lâchez pas et continuer à appuyer le bouton multifonction jusqu'à 5 secondes. Maintenant, le casque est en mode d'appariement.
3.Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez la connexion Bluetooth à proximité:
Pour iPhone, iPad / iPod®: Paramètres -> Bluetooth -> Activé
Pour Android ™: Paramètres -> Sans fil et réseaux -> Bluetooth -> Activé -> Rechercher des appareils
Pour les appareils Windows® Phone 8: Paramètres -> Bluetooth -> Activé

4. "Soundpeats A1 pro " devrait apparaître dans le résultat de la recherche. Sélectionnez le nom à connecter. Une fois connecté, vous entendrez une voix "Your headset is connected".

Remarque:
1.Si vous voulez apparier le casque avec un autre appareil, vous devez d'abord éteindre votre casque, puis appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes. Ensuite, vous pouvez coupler avec votre appareil en suivant les instructions "Appariement".
2.Le casque restera en mode d'appairage pendant 3 minutes maximum si aucun appareil d'appairage n'est trouvé. Ensuite, il s'éteindra automatiquement.
3.Le casque A1 pro passera en mode veille si le dispositif d'appariage est éteint ou si Bluetooth est déconnecté pendant 3 minutes. Ensuite, il s'éteindra automatiquement.
4.La portée maximale du casque Bluetooth est de 33 pieds (10 m) sans obstacles. Si vous quittez la portée, le casque perdra la connexion. Vous devrez retourner dans la portée pour reconnecter à votre périphérique audio Bluetooth.

Re-appariement avec l'appareil précédent
Le Casque Bluetooth A1 pro peut mémoriser les appareils précédemment couplés. Si vous avez déjà associé le casque à un appareil, éteignez simplement le casque et rallumez-le. Le casque se connectera automatiquement sans passer en mode d'appariement dans 10 secondes.

Contrôles et notification vocale

Bouton Commande
Une fois connecté, le casque A1 pro peut contrôler les appels multimédias et téléphoniques avec un smartphone ou une tablette.

Fonction	Opération
Allumer	Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 s.
Eteindre	Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 s.
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction une fois.
Volume +/-	Appuyez brièvement sur le bouton +/- une fois.
Suivant/précédent	Appuyez longuement sur le bouton +/-.
Répondre un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction une fois.
Reject d'un appel	Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 1,5 s.

Raccrocher	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction une fois que vous êtes en communication
Revenir au téléphone	Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 1.5 s lorsque vous êtes en communication.
Déconnecter un appareil	Appuyez longuement sur les boutons volume + et - simultanément pendant qu'il est en mode d'appariement.
Réinitialiser	Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 3 s lorsqu'il se charge.
Appel multipartite	Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre au second appel lorsque vous êtes en communication. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 1.5 s pour raccrocher l'appel entrant. Après avoir répondu avec succès au deuxième appel téléphonique et avoir gardé le premier appel téléphonique, vous pouvez basculer entre deux appels téléphoniques en appuyant brièvement deux fois sur le bouton multifonction. Vous pouvez terminer l'appel en cours en appuyant brièvement sur le bouton multifonction et répondre à l'autre appel téléphonique.

Notification vocale

Action		Vous entendrez
Allumer		Power on
Éteindre		Power off
Apparié avec succès		Your headset is connected
Entrer dans mode d'appariement		paring
Déconnecter l'appareil	Déconnecter par téléphone	paring
	Déconnecter par casque	
Niveau de batterie faible		Battery low

Indicateur LED

L'indicateur LED donne une bonne indication de ce que fait le casque.

Indicateur LED	Statut
L'indicateur LED est rouge fixe	En charge
L'indicateur LED est bleu fixe	Entièrement chargé / Mettre en pause une musique / Apparié avec succès
L'indicateur LED clignote en rouge	Batterie faible
L'indicateur LED clignote rapide en bleu	Réinitialiser, En mode d'appariement

QUESTIONS GÉNÉRALES

Q: Le casque est allumé, mais il ne se connecte pas à mon appareil?
R: Pour faire connecter l'oreillette à votre appareil, vérifiez si le Bluetooth d'appareil est activé, puis sélectionnez le nom du casque sur la liste Bluetooth pour coupler. Il suffit d'éteindre et de redémarrer le casque et l'appareil. Veuillez suivre les instructions de la section "Appariement". Si le casque ne peut toujours pas se connecter à votre appareil, essayez de le réinitialiser en lisant la section de réinitialisation.

Q: J'ai établi une connexion avec mon smartphone, mais je n'entends aucun son?
R: Assurez-vous d'augmenter le volume des deux appareils. Certains smartphones ont besoin de installer le casque Bluetooth avant que le son ne soit transmis. Veuillez lire attentivement les instructions de votre téléphone. Si vous utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil Bluetooth, assurez-vous qu'il supporte le profil de musique stéréo A2DP.

Q: Le son n'est pas très clair / l'appelant ne peut pas entendre ma voix clairement?
R: Réglez le volume sur votre téléphone et votre casque. Assurez-vous qu'il n'y a aucune source d'interférence à proximité. Restez près de votre smartphone.

Q: Je peux utiliser le casque pendant qu'il se charge?
R: Non, vous ne pouvez pas utiliser le casque pendant le chargement.

Q: Pourquoi la connexion n'est pas stable et se coupe de façon intermittente?
R: Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets entre le casque et votre appareil Bluetooth. Assurez-vous qu'il n'y a pas de radio ou d'interférence WIFI à proximité.

Q: Quelle est la gamme de casques d'écoute Bluetooth?
R: Le casque Bluetooth a une portée maximale de 33 pieds (10 m). Toutefois, la gamme actuelle dépend de l'utilisation et de l'environnement. La connexion est habituellement bonne dans les 15 à 25 pieds sans obstacles majeurs.

Q: Mon casque ne s'allume pas.
R: Veuillez le recharger et assurez-vous qu'il dispose d'une batterie suffisante. S'il est complètement chargé et que rien ne se produit ou si vous ne pouvez pas recharger l'unité, contactez notre support client pour couvrir la garantie.

Entretien et Maintenance

- Gardez le casque loin de la chaleur et de l'humidité;
- Ne laisser pas le produit dans le soleil directe ou dans des endroits chauds. Les

températures élevées réduisent la durée de vie du casque, de la batterie et / ou du circuit imprimé interne;
- Éteignez le casque lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le ranger;
- N'essayez pas de séparer le produit;
- Ne laissez ni tomber ni heurter votre casque sur des surfaces dures;
- Ne pas utiliser les produits chimiques ou de détergent pour nettoyer le produit;
- Ne pas racler la surface avec des objets dures.

Garantie et soutien

Client soutien
Si vous avez besoin d'aide ou de support veuillez contacter **support@soundpeatsaudio.com** avec des détails. Nous vous répondrons dans les 24 heures. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir une solution viable.
Pour plus d'informations, visitez **www.soundpeatsaudio.com.**

Garantie
La Garantie de **12 MOIS** de cet appareil à partir de la date de l'achat original pour les défauts du fabricant.
Si l'appareil est endommagé à cause d'un défaut de fabrication, s'il vous plaît contacter le vendeur directement pour engager le processus de retour et de garantie.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie Soundpeats:
- Appareil acheté en seconde main, utilisé ou provenant d'un vendeur non autorisé;
- Les dommages résultent d'une utilisation abusive et abusive;
- Les dommages résultent d'un produit chimique, d'un incendie, d'une substance radioactive, d'un poison, d'un liquide;
- Les dommages résultent d'une catastrophe naturelle;
- Dommages causés à tout troisième partie / personne / objet et au-delà.

Veuillez ne pas retourner le produit sans autorisation du vendeur / Soundpeats.

Déclaration
Nous ne pouvons que fournir un service après-vente pour les produits achetés directement de SoundPatts ou de la distributeur autorisé de Soundpeats. Si vous avez acheté des vendeurs différents, veuillez les contacter pour l'échange ou la demande.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

introduction

Gracias por elegir los auriculares Bluetooth SoundPEATS A1 pro. Lea atentamente el manual y guárdelo para referencia. Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico a support@soundpeatsaudio.com.

Contenido del paquete

- 1 x SoundPEATS A1 pro Auriculares Bluetooth
- 1 x Funda de transporte
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Cable de audio
- 1 x Manual de usuario



Diagrama del producto



Especificaciones

Versión Bluetooth	Bluetooth 4.1
Respuesta frecuente	20Hz-10KHz
Máximo rango de trabajo	33 feet (10m)
carga	Enchufe de carga micro USB
Tiempo de carga	Alrededor de 3 horas o menos
Tiempo de espera	200 horas
Tiempo de reproducción de música	Hasta 25 horas (al 60% del volumen)
Impedancia	32Ω± 15% en 1KHz
Batería de polímero de litio	3.7V , 500mAh
Diámetro del cuerno	2xΦ40mm
Sensibilidad del cuerno	108± 3dB at 1KHz 1mW
Potencia nominal	10mW

Potencia máxima de entrada	15mW
Tensión de funcionamiento	3.7V
Dimensiones (L * W * H)	177.7x145.8x69.5mm
Peso	6oz / 175g

Siéntete cómodo

Usar los auriculares
1. Pon el auricular sobre tu cabeza en tus oídos.
2. Ajuste el auricular a sus oídos hasta que se sienta cómodo.

Empezando
Empieza a utilizar

Carga
El auricular está parcialmente cargado de fábrica. Asegúrese de cargarlo completamente antes de usarlo por primera vez.
1. Conecte el puerto de carga con cualquier adaptador de carga USB o puerto USB del ordenador estando el PC encendido.
2. La carga comenzará automáticamente con el indicador del LED en color rojo.
3. El auricular estará completamente cargado cuando el indicador LED se vuelve azul.

Nota:
1. El indicador LED parpadeará en rojo cuando la batería esté baja, y oirá un mensaje de voz "batería baja", luego se repetirá cada tres minutos. Por favor recargue los auriculares.
2. Cargue el auricular al menos una vez cada 3 meses cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
3.Al cargar con un adaptador USB, la corriente de carga no debe ser mayor a 1A

Emparejado
Para emparejar el auricular Bluetooth con su dispositivo, primero debe llevarlo al modo de paring.
1. Apague otros dispositivos Bluetooth cercanos y asegúrese de que el auricular y el dispositivo Bluetooth estén cerca (a menos de 3 metros).
2. Comenzando con el auricular apagado. Mantenga presionado el botón multifuncional durante aproximadamente 3 segundos. Primero escuchará el mensaje de voz "power on" encendido, solo mantenga presionado el botón multifuncional. Ahora los auriculares están en modo de sincronización.
3. Active la función Bluetooth en su dispositivo y busque la conexión Bluetooth cercana:
Para iPhone, / iPad / iPod®: Configuración -> Bluetooth -> Activado
Para Android ™: Configuración -> Conexiones inalámbricas y redes -> Bluetooth -> Encendido -> Buscar dispositivos

Para dispositivos con Windows® Phone 8: Configuración -> Bluetooth -> Activado
4. "Soundpeats A1 pro" debe aparecer en el resultado de la búsqueda. Seleccione el nombre para conectarse. Una vez conectado, escuchará un mensaje de voz "Sus auriculares están conectados".

Nota:
1.Si desea emparejar el auricular con otro dispositivo, primero debe apagar el auricular y luego mantener presionado el botón multifuncional durante 3 segundos. Luego puede emparejar con su dispositivo siguiendo las instrucciones de "Emparejamiento".
2. El auricular permanecerá en modo de sincronización durante 3 minutos como máximo si no se encuentra un dispositivo de emparejamiento. Luego, se apagará automáticamente.
3.El auricular Soundpeats A1 pro cambiará al modo de espera si el dispositivo de emparejamiento se apaga o Bluetooth se desconecta durante 3 minutos. Luego, se apagará automáticamente.
4. El rango máximo de funcionamiento para los auriculares Bluetooth es de 33 pies (10 m) sin obstáculos. Si se mueve fuera del rango, el auricular perderá la conexión. Tendrá que retroceder para estar dentro del rango y volver a conectarse a su dispositivo de audio Bluetooth.

Conectando de nuevo al dispositivo anterior
Los auriculares Bluetooth Soundpeats A1 pro pueden recordar dispositivos emparejados previamente. Si ya conectó los auriculares con un dispositivo, simplemente apague los auriculares y enciéndalos. Los auriculares se conectarán automáticamente sin entrar en el modo de emparejamiento en 10 segundos.

Controles y notificaciones de voz

Controles de botones
Una vez conectado, el auricular Soundpeats A1 pro puede controlar los medios y las llamadas telefónicas desde un smartphone o tableta.

Function	Operation
Encendido	Presiona y mantén el botón multifunción durante 3 segundos
Apagado	Presiona y mantén el botón multifunción durante 3 segundos
Play/Pausa	Presiona y mantén el botón multifunción una vez
Volumen +/-	Pulse el botón +/- una vez
Reproducir Siguiente / Anterior	Mantenga presionado el botón +/-
Responder llamada teléfono	Pulse el botón Multifunción una vez

Rechazar llamada telefónica	Mantenga presionado el botón multifuncional por 1.5 segundos.
Colgar	Pulse el botón Multifunción una vez cuando esté en una llamada
Cambiar los auriculares al teléfono inteligente	Mantenga presionado el botón multifuncional durante 1.5 segundos cuando está en una llamada.
Desconecte un dispositivo	Mantenga presionados los botones de volumen + y volumen simultáneamente en los auriculares mientras está en modo de conexión.
Reiniciar	Mantenga presionado los botones de volumen + y volumen mientras está en el modo de emparejamiento.
Llamada multipartita	Presione brevemente el botón Multifuncional para contestar la segunda llamada cuando está en una llamada. Mantenga presionado el botón Multifuncional por 1.5 segundos para colgar la llamada entrante. Después de contestar con éxito la segunda llamada telefónica y mantener la primera llamada telefónica, puede alternar entre dos llamadas presionando brevemente el botón Multifuncional dos veces. Puede finalizar la llamada actual presionando brevemente el botón Multifuncional una vez y contestando la otra llamada telefónica.

Notificaciones de voz

Acción		Escucharás
Encienda el auricular		Power on
Desactivar los auriculares		Power off
Conectado con éxito		Your headset is connected
Modo de emparejamiento		paring
Desconecta el dispositivo	Desconectarse del teléfono	paring
	Desconectar de los auriculares	
Battery level low		Battery low

Indicador LED

El indicador LED da una indicación de lo que el auricular está haciendo.

Indicador LED	Estado
Indicador LED rojo fijo	Cargando
El indicador LED es azul fijo	Totalmente cargado / Pausa una música / Conectado / Reparar con éxito
El indicador LED parpadea en rojo	Batería baja
El indicador LED parpadea en azul	En el modo de emparejamiento
El indicador LED parpadea rápidamente en azul	Reiniciar , en modo de emparejamiento

Solución de problemas

P: El auricular está encendido, pero no se está conectando a mi dispositivo
R: Para que ambos dispositivos se conecten, deberá llevar ambos dispositivos al modo de sincronización. Simplemente apague y reinicie el auricular y el dispositivo. Luego siga las instrucciones en la sección "Emparejamiento".

P: He establecido la conexión con mi smartphone, pero no estoy escuchando ningún sonido
R: Asegúrese de aumentar el volumen de ambos dispositivos. Algunos teléfonos inteligentes requieren que configure el auricular Bluetooth como dispositivo de salida de audio antes de que se transmita el sonido. Consulte las instrucciones de su smartphone para obtener más información. Si está utilizando un reproductor de música u otro dispositivo Bluetooth, asegúrese de que admite el perfil de música estéreo A2DP.

P: El sonido no es muy claro / la persona que llama no puede oír mi voz claramente
R: Por favor, ajuste el volumen de su teléfono y auriculares. Asegúrese de que no haya ninguna fuente de interferencia cerca. Manténgase cerca de su teléfono inteligente.

P: Puedo usar el auricular mientras se está cargando
R: No, no puede utilizar el auricular mientras se está cargando.

P: La conexión no es estable y se interrumpe intermitentemente
R: Asegúrese de que no haya objetos entre el auricular y el dispositivo Bluetooth. Asegúrese de que no haya interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Qué es el timbre de los auriculares Bluetooth?
R: El auricular Bluetooth tiene alcance máximo de 10 metros (33 pies). Sin

embargo, el rango real dependerá del uso y del entorno. La conexión es generalmente buena dentro de 15-25 pies sin obstáculos principales entre los dispositivos.

P: Mi auricular no se enciende.
R: Por favor, recárguela y asegúrese de que tiene suficiente batería. Si está completamente cargada y aún no ocurre nada o si no puede cargar la unidad, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga el auricular alejado del calor y la humedad;
- No exponga el producto a la luz directa del sol ni a zonas calientes. Las altas temperaturas acortarán la vida útil del auricular, la batería y / o la placa de circuito interno.
- Apague el auricular cuando no esté en uso y antes de guardarlo.
- No trate de separar el producto.
- No deje caer ni golpee su auricular en superficies duras.
- No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- No raspe la superficie con objetos afilados.

Garantía y soporte

Atención al cliente
Si necesita ayuda o soporte, envíe un correo electrónico a **http://support@soundpeatsaudio.com** con detalles. Le responderemos en 24 horas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionarle unsolución.

Para obtener más información, visite **http://www.soundpeatsaudio.com/.**

Garantía
Garantizamos este dispositivo **12 MESES** desde la fecha de la compra original por defectos del fabricante. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación, póngase en contacto con el vendedor directamente para iniciar la devolución y proceder con la garantía.
Los siguientes elementos están excluidos de la cobertura de la garantía de SoundPEATS:
- Dispositivo comprado como segunda mano, usado o de vendedor no autorizado.
- Los daños debidos al mal uso y de la acción abusiva.
- Daños resultantes de sustancias químicas, incendios, sustancias radiactivas, venenos, líquidos.

- Los daños resultados de un desastre natural
- Daños causados a cualquier tercero / persona / objeto y más allá.

Declaración
Sólo podemos ofrecer un servicio postventa para los productos adquiridos directamente desde SoundPEATS o distribuidor autorizado de SoundPEATS. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, entre en contacto con por favor para cualquier intercambio o solicitud.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc.

Einleitung

Vielen Dank für Ihre Auswahl von SoundPEATS A1 pro kabellose Kopfhörer. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie für weitere Hinweise auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst durch E-Mail an support@soundpeatsaudio.com.

Package Content

- 1 x SoundPEATS A1 pro Wireless Headset
- 1 x Tragetasche
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Audiokabel
- 1 x Bedienungsanleitung



Produkt Diagramm



Spezifikationen

Bluetooth Version	Bluetooth 4.1
Frequenzgang	20Hz-10KHz
Maximale Reichweite	33 Füße (10m)
Laden	Micro USB Lade-Stecker
Ladezeit	Zirca 3 Stunden
Standby-Zeit	200 Stunden
Musik-Spielzeit	Bis zu 25 Stunden (in der 60% Lautstärke)
Impedanz	32Ω± 15% auf 1KHz (DC)
Lithium-Polymer-Batterie	3.7V , 500mAh
Durchmesser des Horns	2xΦ40mm
Empfindlichkeit des Horns	108dB ±3 @ 1K Hz, 1mW
Nennleistung	10mW

Maximale Eingangsleistung	15mW
Betriebsspannung	3.7V
Abmessungen (L * B * H)	177.7x145.8x69.5mm
Gewicht	6oz / 175g

Mach es Ihnen gemütlich

Das Headset zu tragen
1.Legen Sie das Headset über Ihren Kopf und halten Sie es auf Ihre Ohren.
2.Regulieren Sie das Headset, bis Sie sich wohlfühlen.

Starten
Aufladen
Der Kopfhörer ist in der Fabrik zum Teil geladen. Bitte versichern Sie, dass Sie den Kopfhörer schon voll geladen haben bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
1. Den Ladeport mit irgendeinem USB Ladeadapter oder aktivem Computer USB-Port verbinden.
2. Laden wird automatisch anfangen und LED Indikator wird rot.
3. Der Kopfhörer ist voll geladen wenn LED Indikator blau wird.

Hinweis:
1. Der LED Indikator blinkt rot wenn der Akku leer ist. Sie werden einen Sprachtipp "battery low" hören. Danach wird es Sie alle 3 Minuten das niedrige Batteriestatus alamieren. Bitte laden Sie den Kopfhörer auf.
2. Bitte laden Sie den Kopfhörer mindestens ein Mal alle 3 Monate wenn Sie es für lange Zeit nicht benutzen.
3. Beim Aufladen mit einem USB-Adapter, sollte der Ladestrom nicht größer als 1A sein.

Pairing
Um das Bluetooth-Headset mit Ihrem Gerät zu koppeln, müssen Sie es zunächst in den Koppelmodus bringen.
1. Bitte schalten Sie andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus und versichern Sie, dass der Kopfhörer und Ihr Bluetooth-Gerät nah miteinander liegen (innerhalb von 3 Fuß).
2. Bitte fangen Sie mit ausgeschaltem Kopfhörer an. Halten Sie die Multifunktionstaste für zirka drei Sekunden gedrückt. Sie werden zuerst den Sprachtipp "power on" hören, bitte halten Sie die Multifunktionstaste weiter für insgesamt 5 Sekunden bis Sie den Sprachtipp"Pairing" hören. Jetzt ist der Kopfhörer im Paarungsmodus.
3. Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen für Bluetooth Verbindung:
Für iPhone,/iPad/iPod®: Einstellungen -> Bluetooth -> ein
Für Android™: Einstellungen -> Wireless & Netzwerke -> Bluetooth -> ein -> Scan für Geräte
Für Windows® Phone 8 devices: Einstellungen -> Bluetooth -> ein
4. "Soundpeats A1 pro" sollte im Suchergebnis aufgelistet werden. Wählen Sie bitte den Namen zu verbinden. Wenn verbunden, Sie werden einen Sprachtipp "Your headset is connected" hören.

Hinweis:
1. Wenn Sie den Kopfhörer mit einem anderen Gerät koppeln möchten, müssen Sie zuerst den Kopfhörer ausschalten. Dann drücken Sie die Multifunktionstaste für zirka 3 Sekunden. Danach können Sie nach der Bedienungsanleitung von "Pairing" die beiden Geräte miteinander koppeln.
2. Der Kopfhörer bleibt maximal 3 Minuten im Paarungsmodus wenn kein Paarungsgerät gefunden wird, dann schaltet er sich automatisch aus.
3. Soundpeats A1 pro wechselt sich zu Standby-Modus, wenn das Paarungsgerät ausgeschaltet ist oder Bluetooth-Verbindung für 3 Minuten unterbrochen ist, dann schaltet er sich automatisch aus.
4. Maximale Reichweite für A1 pro ist zirka 33Fuß (10m) ohne Hindernis. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite bewegen, unterbricht die Bluetooth-Verbindung. Sie müssen sich innerhalb des Bereichs bewegen und den Kopfhörer wieder mit Ihrem Bluetooth-Audiogerät verbinden.
Memory -Koppelung
Das A1 pro Bluetooth Headset kann sich an ein zuvor gekoppelte Geräte erinnern. Wenn Sie das Headset zuvor mit einem Gerät gekoppelt haben, schalten Sie einfach Ihr Gerät und das Headset an. Dann wird sich Ihr Gerät und das Headset innerhalb von 10 Sekunden im Koppelungsmodus automatisch verbinden.

Re-pairing mit dem vorherigen Gerät
Das Soundpeats A1 pro Bluetooth Headset kann sich an ein zuvor gekoppelte Geräte erinnern. Wenn Sie das Headset zuvor mit einem Gerät verbunden haben, schalten Sie das Headset ein und neu starten Sie das Gerät. Dann wird sich Ihr Gerät und das Headset innerhalb von 10 Sekunden im Koppelungsmodus automatisch verbinden.

Steuerung und Sprachmitteilung

Tastenbedienung
Sobald es gekoppelt ist, kann das Soundpeats A1 pro Headset Medien und Telefonate von einem Smartphone oder Tablet steuern.

Funktion	Betrieb
Anschalten	Zum einschalten halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Zum ausschalten halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Betätigen Sie einmal die Multifunktionstaste
Lautstärke +/-	Betätigen Sie die +/- Taste
Nächster Titel /Vorspulen	die +/- Taste kurz betätigen / die +/- Taste länger gedrückt halten
Anruf entgegennehmen	betätigen Sie einmal die Multifunktionstaste in Falle eines Anrufes

Telefonanruf	zum ablehnen, halten Sie die Multifunktionstaste für 1.5 Sekunden lang gedrückt
Auflegen	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal während eines Anrufs
Kopfhörer auf Smartphone umschalten	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 1,5 Sekunden lang, wenn Sie sich in eines Anruf befinden .
Trennen eines Gerätes	Drücken Sie lange die Lautstärke+ und Lautstärketasten - gleichzeit am Kopfhörer , während sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
Zurücksetzen	Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, während das Headset aufgeladen wird.
Mehrteiliger Anruf	Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um den zweiten Anruf anzunehmen, während Sie sich in eines Anruf befinden.Drücken Sie die Multifunktionstaste 1.5 Sekunden lang, um den eingehenden Anruf abzulehnen. Nachdem Sie den zweiten Anruf erfolgreich entgegengenommen haben und den ersten Anruf gehalten haben, können Sie durch zweimaliges kurzes Drücken der Multifunktionstaste zwischen zwei Anrufen umschalten. Sie können das aktuelle Telefonat beenden, indem Sie einmal kurz die Multifunktionstaste drücken und den anderen Anruf entgegennehmen.

Stimme-Mitteilung

Action		Sie werden hören.
Schalten Sie das Headset ein		Power on
Schalten Sie das Headset aus		Power off
Erfolgreich angebunden.		Your headset is connected
Pairing Modus		Paring
Trennen Sie das Gerät.	Trennen Sie die Verbindung zum Telefon.	paring
	Trennen Sie die Verbindung zum Kopfhörer.	
Niedrige Akkuleistung		Battery low

LED-Anzeige

Es gibt bei der LED-Anzeige einen guten Hinweis darauf, was das Headset macht.

LED-Anzeige	Zustande
LED-Anzeige ist fest rot	Zustande
LED-Anzeige ist fest blau	Aufladen/Musik anhalten/Pairing/Erfolgreich angebunden.
LED-Anzeige blinkt rot	Wenigen Strom
LED-Anzeige blinkt blau	Das Gerät ist Verbunden
LED-Anzeige blinkt schnell blau	Reset in pairing Modus

Fehlerbehebung

F: Das Headset wird eingeschaltet, aber es gibt keine Verbindung zu meinem Gerät?
A:Damit beide Geräte miteinander verbunden werden können, müssen Sie beide Geräte in den Pairing-Modus bringen. Schalten Sie das Headset ein und neu starten Sie das Gerät.Bitte folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Koppeln".

F: Ich habe eine Verbindung mit meinem Smartphone aufgebaut, aber ich kann keinen Ton hören?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die hohe Lautstärke der beiden Geräte regulieren. Einige Smartphones benötigen Sie, um das Bluetooth-Headset als Audio-Ausgabegerät einzurichten, bevor der Ton übertragen wird. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones. Wenn Sie einen Musik-Player oder ein anderes Bluetooth-Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass es ein A2DP-Stereo-Musik-Profil unterstützt.

F: Der Klang ist nicht ganz klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören?
A: Bitte regulieren Sie die Lautstärke Ihres Telefons und Headsets. Stellen Sie sicher, dass es keine Störungsquelle in der Nähe gibt. Bleiben Sie nah an deinem Smartphone.

F:Kann ich das Headset während des Aufladens benutzen?
A: Nein, du kannst während des Aufladens das Headset nicht benutzen

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und schaltet es sich intermittierend aus?
A: Bitte stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Headset und Ihrem Bluetooth-Gerät keine Objekte gibt. Bitte stellen Sie sicher, dass es keine Radio- oder WIFI-Interferenz in der Nähe vorhanden sind.

F: Wie ist die Reichweite des Bluetooth-Headsets?
A: Bluetooth Headset hat eine maximale Reichweite von 33 Fuß (10m). Der tatsächliche Bereich hängt jedoch von der Nutzung und der Umgebung ab. Die Verbindung ist in der Regel gut innerhalb von 15-25 Fuß ohne größere Hindernisse zwischen Empfänger und Sender.

F: Mein Headset kann nicht schnell angeschaltet werden?
A: Bitte lade es auf und stellen Sie sicher, dass es genügend Batterieleistung hat. Wenn es voll aufgeladen wird und funktioniert es immer noch nichts oder wenn Sie das Gerät nicht aufladen können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst für Garantieansprüche und Support.

Pflege und Wartung

Halten Sie den Kopfhörer von Hitze und Feuchtigkeit fern;
- Setzen Sie das Produkt nicht direct unter Sonnenlicht oder in heißem Bereich aus. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer von Kopfhörer, Batterien und / oder der internen Leiterplatte;
- Schalten Sie das Headset aus, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es speichern;
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen;
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schlagen Sie es nicht auf harten Oberflächen;
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen;
- Die Oberfläche des Geräts nicht mit scharfen Gegenständen kratzen.

Garantie und Unterstützung

Kundendienst
Wenn Sie irgendeine Hilfe oder Unterstützung benötigen, senden Sie Email bitte an: support@soundpeatsaudio.com mit Details. Wir werden Ihr Email innerhalb 24 Stunden beantworten. Wir werden unseren Beste versuchen, um Sie mit einer perfekten Lösung anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.soundpeatsaudio.com.**

Garantie
Wir garantieren dieses Gerät für **12 Monate** ab dem Datum des ursprünglichen Einkaufs für Den Mängel des Herstelleres. Wenn das Gerät aufgrund eines Herstellungsfehlers ausfällt, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, um Rückkehr und Gewährleistungsprozess zu initiieren.

Folgenden sind von der SoundPEATS Garantieabdeckung ausgeschlossen:

- Gerät als Gebrauchtgerät gekauft, Gerät ist verwendet oder von nicht autorisierten Verkäufer gekauft;
- Schäden, die durch Missbrauch und missbräuchliche Maßnahmen entstanden;
- Schäden, die durch Chemikalien, Feuer, radioaktive Stoffe, Gift, Flüssigkeiten entstanden;
- Schäden, die aus Naturkatastrophen entstanden;
- Schäden an Dritten / Personen / Objekten.

Erklärung
Wir bieten After-Sales-Service nur für Produkte, die direkt von SoundPEATS oder Soundpeats autorisierten Distributor gekauft werden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte mit ihm für Austausch oder Anfrage.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG Inc.