INIU

FC CE UK CA RoHS

Type-C Input Type-C Output USB Output Wireless Charging

#Supportinfinite #mufuel

INIU

WELCOME GUIDE

POWER BANK B-95

EN

Product Overview
1 Power button
2 Type-C Input
3 Type-C Output
4 Left-A Output
5 USB-C Output/Output
6 USB-C Input
7 LED Power Display

DE

Aufbau des Produkts
1 Ein/Aus
2 Type-C Input
3 Type-C Output
4 Ausgang Typ-A
5 USB-C Ausgang/Ausgang
6 USB-C Eingang
7 LED-Anzeige

FR

Aperçu du produit
1 Bouton Marche/Arrêt
2 Entrée Type-C
3 Sortie Type-C
4 Sortie Type-A
5 Sortie USB-C/Sortie
6 Entrée USB-C
7 Indicateur de température

ES

Descripción del producto
1 Botón de encendido
2 Entrada Type-C
3 Salida Type-C
4 Salida Type-A
5 Salida USB-C/Salida
6 Entrada USB-C
7 Indicador de temperatura

IT

Panoramica del prodotto
1 Tasto Accensione/Spegnimento
2 Ingresso Type-C
3 Uscita Type-C
4 Uscita Type-A
5 Uscita USB-C/Uscita
6 Ingresso USB-C
7 Indicatore di alimentazione

PL

Przedstawienie produktu
1 Przycisk zasilania
2 Wejście Type-C
3 Wyjście Type-C
4 Wyjście Typ-A
5 Wyjście USB-C/Wyjście
6 Wejście USB-C
7 Wskaźnik temperatury

NL

Productoverzicht
1 Aan/uit-knop
2 Type-C-ingang
3 Type-C-uitgang
4 Type-A-uitgang
5 USB-C-uitgang/-uitgang
6 USB-C-ingang
7 LED-temperatuurindicator

PT

Apresentação do produto
1 Botão de ligar/desligar
2 Entrada Type-C
3 Saída Type-C
4 Saída Type-A
5 Saída USB-C/Saída
6 Entrada USB-C
7 Indicador de temperatura

SV

Produktöversikt
1 Av/på-knapp
2 Ingång Typ-C
3 Utgång Typ-C
4 Utgång Typ-A
5 USB-C-utgång/-utgång
6 USB-C-ingång
7 LED-temperaturindikator

RO

Prezentarea produsului
1 Buton de pornire/oprire
2 Intrare Type-C
3 Ieșire Type-C
4 Ieșire Type-A
5 Ieșire USB-C/Ieșire
6 Intrare USB-C
7 Indicator de temperatură

HU

Termékleírás
1 Bekapcsoló gomb
2 Type-C bemenet
3 Type-C kimenet
4 Type-A kimenet
5 USB-C kimenet/kimenet
6 USB-C bemenet
7 LED hőmérsékletjelző

CS

Popis výrobku
1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
2 Vstup Type-C
3 Výstup Type-C
4 Výstup Typ-A
5 Výstup USB-C/Výstup
6 Vstup USB-C
7 Indikátor teploty

SK

Popis výrobku
1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2 Vstup Type-C
3 Výstup Type-C
4 Výstup Typ-A
5 Výstup USB-C/Výstup
6 Vstup USB-C
7 Indikátor teploty

DA

Produktoversigt
1 Tænd/sluk-knap
2 Type-C input
3 Type-C output
4 Venstre-A output
5 USB-C output/output
6 USB-C input
7 LED-temperaturindikator

NO

Produktoversikt
1 Av/på-knapp
2 Type-C-inngang
3 Type-C-utgang
4 Venstre-A-utgang
5 USB-C-utgang/-utgang
6 USB-C-inngang
7 LED-temperaturindikator

FI

Tuotekuvaus
1 Virtapainike
2 Type-C-tulo
3 Type-C-lähtö
4 Vasen-A-lähtö
5 USB-C-lähtö/-lähtö
6 USB-C-tulo
7 LED-lämpötilanilmaisin

SL

Predstavitev izdelka
1 Gumb za vklop/izklop
2 Vhod Type-C
3 Izhod Type-C
4 Izhod Type-A
5 Izhod USB-C/Izhod
6 Vhod USB-C
7 Indikator temperature

HR

Pregled proizvoda
1 Gumb za uključivanje/isključivanje
2 Ulaz Type-C
3 Izlaz Type-C
4 Izlaz Type-A
5 Izlaz USB-C/Izlaz
6 Ulaz USB-C
7 Indikator temperature

BG

Преглед на продукта
1 Бутон за включване/изключване
2 Вход Type-C
3 Изход Type-C
4 Изход Type-A
5 Изход USB-C/Изход
6 Вход USB-C
7 Индикатор за температура

EL

Παρουσίαση προϊόντος
1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2 Είσοδος Type-C
3 Έξοδος Type-C
4 Έξοδος Type-A
5 Έξοδος USB-C/Έξοδος
6 Είσοδος USB-C
7 Ενδείκτης θερμοκρασίας

TR

Ürün Genel Bakış
1 Açma/Kapatma Düğmesi
2 Type-C Girişi
3 Type-C Çıkışı
4 Sol-A Çıkışı
5 USB-C Çıkışı/Çıkışı
6 USB-C Girişi
7 LED Sıcaklık Göstergesi

RU

Обзор продукта
1 Кнопка включения/выключения
2 Вход Type-C
3 Выход Type-C
4 Выход Type-A
5 Выход USB-C/Выход
6 Вход USB-C
7 Индикатор температуры

UA

Огляд продукту
1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
2 Вхід Type-C
3 Вихід Type-C
4 Вихід Type-A
5 Вихід USB-C/Вихід
6 Вхід USB-C
7 Індикатор температури

AR

عرض المنتج
1 زر التشغيل/الإيقاف
2 مدخل Type-C
3 مخرج Type-C
4 مخرج Type-A
5 مخرج USB-C/مخرج
6 مدخل USB-C
7 مؤشر درجة الحرارة

Specifications

Specifications B-95 Specifications B-95 Specifications B-95 Specifications B-95 Specifications B-95 Specifications B-95 Specifications B-95 Specifications B-95

Model Number	B-95
Capacity	20000mAh / 74Wh
Input	5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A
Weight	356g ± 5g
Input	5V⎓3A, 9V⎓3A
Output	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A USB-A: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A
Fast Charging Protocol	USB-C: PD3.0/PD2.0 USB-A: PD3.0/PD2.0/PD3.0 AFC/FCP/SCP
Supported Cable	USB-C: USB-C to USB-C, USB-C to USB-A
Customer Service	E-Mail: Support@iniu.com Site: iniu.technical.support

Charge your devices

- Contact your device to the power bank with a suitable cable. Pay attention to the cable quality.
- Make sure the power bank is fully charged. Usually, it will take about 4 hours to fully charge the power bank with a 20W charger. Actual charging time may vary.
- Turn on the power bank and make sure enough power when charging devices such as phones.
- When the power bank's battery 5%, the LED flashes red.

Charge the power bank

- Connect the power bank to a 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, and 20W charger with a suitable cable. Charging time will be 4 hours.
- Use a 20W charger to charge the power bank.
- No charge or slower fast charging mode, both the adapter and the power bank will be damaged. Please use a 20W charger. Do not use 12V⎓2.5A charger for fast charging.
- Fast charging time varies depending on the Power of the adapter.

Adapter Type	Charging Time
20W Fast Charging Adapter	4h
PD30 Adapter	5h
PD18 Adapter	6h
Any Phone USB A Adapter	10h

Know the power level

- Press the power button to check the power level.
- Power indicator is yellow when will automatically after 30s.

Aufladen Ihrer Geräte

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Powerbank-Kabel. Achten Sie bei der Wahl des Kabels auf die Kabelqualität.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank vollständig geladen ist. Normalerweise dauert es mit einem 20W-Ladegerät etwa 4 Stunden. Die tatsächliche Ladezeit kann variieren.
- Schalten Sie die Powerbank ein und stellen Sie sicher, dass genügend Strom vorhanden ist, wenn Sie Geräte wie Telefone aufladen.
- Wenn die Powerbank-Batterie 5% erreicht, blinkt die LED-Anzeige rot.

Powerbank aufladen

- Verbinden Sie die Power Bank mit einem 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, und 20W Ladegerät mit einem geeigneten Kabel. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank ein 20W-Ladegerät.
- Kein Aufladen oder langsamer Schnelllademodus, sowohl das Ladegerät als auch die Powerbank werden beschädigt. Verwenden Sie ein 20W-Ladegerät. Verwenden Sie das 12V⎓2.5A Ladegerät nicht für das Schnellladen.
- Die Schnellladezeit variiert je nach der Leistung des Ladegerätes.

Ladegerät-Typ	Ladezeit
20W Schnellladegerät	4h
PD30 Ladegerät	5h
PD18 Ladegerät	6h
Jedes Handy USB A Ladegerät	10h

Batteriestand anzeigen

- Drücken Sie den Netzschalter, damit er den Batteriestand anzeigt.

Recharger votre appareil

- Connecter votre appareil à la powerbank avec un câble adapté. Faites attention à la qualité du câble.
- Assurez-vous que la powerbank est complètement chargée. Généralement, il faut environ 4 heures pour charger complètement la powerbank avec un chargeur 20W. Le temps de recharge réel peut varier.
- Allumez la powerbank et assurez-vous qu'elle dispose d'une quantité suffisante d'énergie lorsque vous chargez des appareils comme des téléphones.
- Lorsque la batterie de la powerbank est inférieure à 5%, le voyant LED clignote en rouge.

Recharger la powerbank

- Connectez la powerbank à un câble adapté et à un chargeur 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, et 20W. Le temps de recharge sera de 4 heures.
- Utilisez un chargeur 20W pour recharger la powerbank.
- Pas de recharge ou mode de recharge rapide plus lent, tant le chargeur que la powerbank seront endommagés. Veuillez utiliser un chargeur 20W. Ne utilisez pas le chargeur 12V⎓2.5A pour la recharge rapide.
- Le temps de recharge rapide varie en fonction de la puissance du chargeur.

Type d'adaptateur	Temps de recharge
Adaptateur de charge rapide 20W	4h
Adaptateur PD30	5h
Adaptateur de PD18	6h
Tout téléphone adaptateur USB A	10h

Consulter le niveau de puissance

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de puissance.
- Le voyant LED clignote en rouge lorsque la batterie est inférieure à 5%.

Cargar sus dispositivos

- Conecta tu dispositivo a la batería externa con un cable adecuado. Presta atención a la calidad del cable.
- Asegúrate de que la batería externa está completamente cargada. Normalmente, tarda unas 4 horas en cargar la batería externa con un cargador de 20W. Tiempo de carga real puede variar.
- Enciende la batería externa y asegúrate de que tiene suficiente energía cuando cargues dispositivos como teléfonos.
- Cuando la batería externa tenga un 5%, el indicador LED parpadeará en rojo.

Cargar el cargador portátil

- Conecta el cargador portátil a un cable adecuado con un cable USB-C a USB-C y un cargador de 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, y 20W. El tiempo de carga será de 4 horas.
- Usa un cargador de 20W para cargar la batería externa.
- No carga o modo de carga rápida más lento, tanto el adaptador como el cargador portátil se dañarán. Por favor, usa un cargador de 20W. No utilices el cargador de 12V⎓2.5A para carga rápida.
- El tiempo de carga varía en función de la potencia de los adaptadores.

Tipo de adaptador	Tiempo de carga
Adaptador de carga rápida de 20W	4h
Adaptador PD30	5h
Adaptador de PD18	6h
Cualquier teléfono adaptador USB A	10h

Consulta el nivel de poder

- Presiona el botón de encendido para que tu pantalla muestre el nivel de poder.
- Cuando la batería externa tenga un 5%, el indicador LED parpadeará en rojo.

Ricaricare i dispositivi

- Collega il dispositivo alla batteria esterna con un cavo adatto. Prestare attenzione alla qualità del cavo.
- Assicurarsi che la batteria esterna sia completamente carica. Di solito, ci vuole circa 4 ore per caricare la batteria esterna con un caricatore da 20W. Il tempo di ricarica effettivo può variare.
- Accendere la batteria esterna e assicurarsi che abbia abbastanza energia quando si ricaricano dispositivi come telefoni.
- Quando la batteria esterna è al 5%, il LED lampeggia in rosso.

Ricaricare il caricatore portatile

- Collegare il caricatore portatile con un cavo USB-C a USB-C e un caricatore 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, e 20W. Il tempo di ricarica sarà di 4 ore.
- Usare un caricatore da 20W per ricaricare la batteria esterna.
- Nessuna ricarica lenta o modalità ricarica rapida, sia il caricatore che la batteria esterna verranno danneggiati. Usare un caricatore da 20W. Non usare il caricatore 12V⎓2.5A per la ricarica rapida.
- Il tempo di ricarica varia a seconda dell'adattatore.

Tipo di adattatore	Tempo di ricarica
Adattatore di carica rapida da 20W	4ore
Adattatore PD30	5ore
Adattatore PD18	6ore
Qualsiasi adattatore USB A del telefono	10ore

Controllare il livello di potenza

- Premere il pulsante di accensione per controllare il livello di potenza.
- Quando la batteria esterna è al 5%, il LED lampeggia in rosso.

Aufladen Ihrer Geräte

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Powerbank-Kabel. Achten Sie bei der Wahl des Kabels auf die Kabelqualität.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank vollständig geladen ist. Normalerweise dauert es mit einem 20W-Ladegerät etwa 4 Stunden. Die tatsächliche Ladezeit kann variieren.
- Schalten Sie die Powerbank ein und stellen Sie sicher, dass genügend Strom vorhanden ist, wenn Sie Geräte wie Telefone aufladen.
- Wenn die Powerbank-Batterie 5% erreicht, blinkt die LED-Anzeige rot.

Powerbank aufladen

- Verbinden Sie die Power Bank mit einem 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, und 20W Ladegerät mit einem geeigneten Kabel. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank ein 20W-Ladegerät.
- Kein Aufladen oder langsamer Schnelllademodus, sowohl das Ladegerät als auch die Powerbank werden beschädigt. Verwenden Sie ein 20W-Ladegerät. Verwenden Sie das 12V⎓2.5A Ladegerät nicht für das Schnellladen.
- Die Schnellladezeit variiert je nach der Leistung des Ladegerätes.

Ladegerät-Typ	Ladezeit
20W Schnellladegerät	4h
PD30 Ladegerät	5h
PD18 Ladegerät	6h
Jedes Handy USB A Ladegerät	10h

Batteriestand anzeigen

- Drücken Sie den Netzschalter, damit er den Batteriestand anzeigt.

Recharger votre appareil

- Connecter votre appareil à la powerbank avec un câble adapté. Faites attention à la qualité du câble.
- Assurez-vous que la powerbank est complètement chargée. Généralement, il faut environ 4 heures pour charger complètement la powerbank avec un chargeur 20W. Le temps de recharge réel peut varier.
- Allumez la powerbank et assurez-vous qu'elle dispose d'une quantité suffisante d'énergie lorsque vous chargez des appareils comme des téléphones.
- Lorsque la batterie de la powerbank est inférieure à 5%, le voyant LED clignote en rouge.

Recharger la powerbank

- Connectez la powerbank à un câble adapté et à un chargeur 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, et 20W. Le temps de recharge sera de 4 heures.
- Utilisez un chargeur 20W pour recharger la powerbank.
- Pas de recharge ou mode de recharge rapide plus lent, tant le chargeur que la powerbank seront endommagés. Veuillez utiliser un chargeur 20W. Ne utilisez pas le chargeur 12V⎓2.5A pour la recharge rapide.
- Le temps de recharge rapide varie en fonction de la puissance du chargeur.

Type d'adaptateur	Temps de recharge
Adaptateur de charge rapide 20W	4h
Adaptateur PD30	5h
Adaptateur de PD18	6h
Tout téléphone adaptateur USB A	10h

Consulter le niveau de puissance

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de puissance.
- Le voyant LED clignote en rouge lorsque la batterie est inférieure à 5%.

Aufladen Ihrer Geräte

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Powerbank-Kabel. Achten Sie bei der Wahl des Kabels auf die Kabelqualität.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank vollständig geladen ist. Normalerweise dauert es mit einem 20W-Ladegerät etwa 4 Stunden. Die tatsächliche Ladezeit kann variieren.
- Schalten Sie die Powerbank ein und stellen Sie sicher, dass genügend Strom vorhanden ist, wenn Sie Geräte wie Telefone aufladen.
- Wenn die Powerbank-Batterie 5% erreicht, blinkt die LED-Anzeige rot.

Powerbank aufladen

- Verbinden Sie die Power Bank mit einem 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, und 20W Ladegerät mit einem geeigneten Kabel. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank ein 20W-Ladegerät.
- Kein Aufladen oder langsamer Schnelllademodus, sowohl das Ladegerät als auch die Powerbank werden beschädigt. Verwenden Sie ein 20W-Ladegerät. Verwenden Sie das 12V⎓2.5A Ladegerät nicht für das Schnellladen.
- Die Schnellladezeit variiert je nach der Leistung des Ladegerätes.

Ladegerät-Typ	Ladezeit
20W Schnellladegerät	4h
PD30 Ladegerät	5h
PD18 Ladegerät	6h
Jedes Handy USB A Ladegerät	10h

Batteriestand anzeigen

- Drücken Sie den Netzschalter, damit er den Batteriestand anzeigt.

Controllare lo stato di alimentazione

- Premere il pulsante di accensione per controllare il livello di alimentazione.
- Quando la batteria è al 5%, il LED lampeggia in rosso.

Aufladen Ihrer Geräte

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Powerbank-Kabel. Achten Sie bei der Wahl des Kabels auf die Kabelqualität.
- Stellen Sie sicher, dass die Powerbank vollständig geladen ist. Normalerweise dauert es mit einem 20W-Ladegerät etwa 4 Stunden. Die tatsächliche Ladezeit kann variieren.
- Schalten Sie die Powerbank ein und stellen Sie sicher, dass genügend Strom vorhanden ist, wenn Sie Geräte wie Telefone aufladen.
- Wenn die Powerbank-Batterie 5% erreicht, blinkt die LED-Anzeige rot.

Powerbank aufladen

- Verbinden Sie die Power Bank mit einem 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, und 20W Ladegerät mit einem geeigneten Kabel. Die Ladezeit beträgt 4 Stunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank ein 20W-Ladegerät.
- Kein Aufladen oder langsamer Schnelllademodus, sowohl das Ladegerät als auch die Powerbank werden beschädigt. Verwenden Sie ein 20W-Ladegerät. Verwenden Sie das 12V⎓2.5A Ladegerät nicht für das Schnellladen.
- Die Schnellladezeit variiert je nach der Leistung des Ladegerätes.

Ladegerät-Typ	Ladezeit
20W Schnellladegerät	4h
PD30 Ladegerät	5h
PD18 Ladegerät	6h
Jedes Handy USB A Ladegerät	10h

Batteriestand anzeigen

- Drücken Sie den Netzschalter, damit er den Batteriestand anzeigt.

Controleer de vermogen

- Druk op de aan/uit-knop om de vermogen te controleren.
- Wanneer de batterij 5% is, knipperen de LED-lampjes rood.

Laden uw apparaten

- Sluit uw apparaat aan op de powerbank met een geschikte kabel. Let op de kwaliteit van de kabel.
- Zorg ervoor dat de powerbank volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 4 uur om de powerbank te laden met een 20W-oplader. De daadwerkelijke oplaadtijd kan variëren.
- Zet de powerbank aan en zorg ervoor dat er voldoende stroom is wanneer u apparaten zoals telefoons oplaadt.
- Wanneer de powerbank 5% is, knipperen de LED-lampjes rood.

De powerbank opladen

- Sluit de powerbank aan op een adapter van een USB-C-kabel en 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, en 20W. De oplaadtijd bedraagt 4 uur.
- Gebruik een 20W-oplader om de powerbank te laden.
- Geen of langzamere snelle oplaadmodus, zowel de oplader als de powerbank zullen beschadigd worden. Gebruik een 20W-oplader. Gebruik de 12V⎓2.5A-oplader niet voor snelladen.
- De oplaadtijd varieert afhankelijk van de adapter.

Type adapter	Aan/uit-knop
20W snelladen adapter	4u
PD30 adapter	5u
PD18 adapter	6u
Elke iPhone USB A adapter	10u

Het vermogensniveau kennen

- Druk op de aan/uit-knop om het vermogensniveau te controleren.
- Wanneer de vermogen 5% is, knipperen de LED-lampjes rood.

Carregar os seus dispositivos

- Ligue o seu dispositivo à bateria externa com um cabo adequado. Preste atenção à qualidade do cabo.
- Certifique-se de que a bateria externa está totalmente carregada. Normalmente, demora cerca de 4 horas a carregar a bateria externa com um carregador de 20W. O tempo de carga pode variar.
- Ligue a bateria externa e certifique-se de que tem energia suficiente quando carregar dispositivos como telefones.
- Quando a bateria externa estiver a 5%, o LED pisca a vermelho.

Carregar o carregador portátil

- Ligue o carregador portátil a um cabo USB-C para USB-C e um carregador 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, e 20W. O tempo de carga será de 4 horas.
- Use um carregador de 20W para carregar a bateria externa.
- Sem carga ou modo de carga rápida mais lento, tanto o adaptador como o carregador portátil ficarão danificados. Por favor, use um carregador de 20W. Não utilize o carregador 12V⎓2.5A para carga rápida.
- O tempo de carga rápida varia consoante a potência do adaptador.

Tipo de adaptador	Tempo de carga
Adaptador de carga rápida de 20W	4h
Adaptador PD30	5h
Adaptador de PD18	6h
Qualquer adaptador USB A do iPhone	10h

Consulte o nível de poder

- Pressione o botão de ligar/desligar para que o seu ecrã mostre o nível de poder.
- Quando a bateria externa estiver a 5%, o LED pisca a vermelho.

Ladda din produkt

- Anslut din produkt till batteripaket med en lämplig kabel. Var uppmärksam på kabelkvalitet.
- Se till att batteripaket är fullt laddat. Det tar vanligtvis ungefär 4 timmar att ladda batteripaket med en 20W-laddare. Den faktiska laddningstiden kan variera.
- Slå på batteripaket och se till att det finns tillräcklig ström när du laddar enheter som telefoner.
- När batteripaket är 5 % blinkar LED-lampan rött.

Ladda batteripaket

- Anslut batteripaket till en 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, och 20W laddare med en lämplig kabel. Laddningstiden är 4 timmar.
- Använd en 20W-laddare för att ladda batteripaket.
- Ingen eller långsammare snabbladdningsläge, både laddaren och batteripaket kommer att skadas. Använd en 20W-laddare. Använd inte 12V⎓2.5A-laddare för snabbladdning.
- Laddningstiden varierar beroende på effekten hos adaptern.

Typ av adapter	Tid för batteriladdning
20W snabbladdningsadapter	4h
PD30 adapter	5h
PD18 adapter	6h
Alla iPhone USB A adapter	10h

Se nivån på effektnivån

- Tryck på strömknappen för att kontrollera effektnivån.
- Om batteriet är 5% blinkar det röda lampan.

Lataa laitteesi

- Kytke laite virtapankkiin sopivan kaapelin avulla. Huomioi kaapelin laatu.
- Varmista, ettei virtapankki ole täysin ladattu. Yleensä kestää noin 4 tuntia ladata virtapankki 20W:n laturilla. Todellinen latausaika voi vaihdella.
- Kytke virtapankki päälle ja varmista, ettei siinä ole tarpeeksi virtaa esimerkiksi puhelimien lataamisen aikana.
- Kun virtapankki on 5 %:n tasolla, LED-valo vilkkuu punaisena.

Lataa virtapankki

- Kytke virtapankki 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, ja 20W laturi sopivan kaapelin avulla. Latausaika on 4 tuntia.
- Käytä 20W laturia virtapankin lataamiseen.
- Ei latausta tai hidas pikalatausmoodi, sekä laturi ja virtapankki vaurioituvat. Käytä 20W laturia. Älä käytä 12V⎓2.5A laturia pikalataukseen.
- Pikalatausaika vaihtelee adaptereiden teholuokan mukaan.

Adapterityyppi	Latausaika
20W pikalatusadapteri	4h
PD30 adapteri	5h
PD18 adapteri	6h
Mikä tahansa iPhone USB A adapteri	10h

Tarkista virtapankin virtatila

- Paina virtapainiketta, jolloin näet virtapankin virtatilan. Jos virtapankin virtatila on 5 %, LED-valo vilkkuu punaisena.

Oplaad jou toestelle

- Sluit jou toestel aan op de powerbank met een geschikte kabel. Let op de kwaliteit van de kabel.
- Zorg ervoor dat de powerbank volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 4 uur om de powerbank te laden met een 20W-oplader. De daadwerkelijke oplaadtijd kan variëren.
- Zet de powerbank aan en zorg ervoor dat er voldoende stroom is wanneer u apparaten zoals telefoons oplaadt.
- Wanneer de powerbank 5% is, knipperen de LED-lampjes rood.

De powerbank opladen

- Sluit de powerbank aan op een adapter van een USB-C-kabel en 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, en 20W. De oplaadtijd bedraagt 4 uur.
- Gebruik een 20W-oplader om de powerbank te laden.
- Geen of langzamere snelle oplaadmodus, zowel de oplader als de powerbank zullen beschadigd worden. Gebruik een 20W-oplader. Gebruik de 12V⎓2.5A-oplader niet voor snelladen.
- De oplaadtijd varieert afhankelijk van de adapter.

Type adapter	Aan/uit-knop
20W snelladen adapter	4u
PD30 adapter	5u
PD18 adapter	6u
Elke iPhone USB A adapter	10u

Het vermogensniveau kennen

- Druk op de aan/uit-knop om het vermogensniveau te controleren.
- Wanneer de vermogen 5% is, knipperen de LED-lampjes rood.

Carregar os seus dispositivos

- Ligue o seu dispositivo à bateria externa com um cabo adequado. Preste atenção à qualidade do cabo.
- Certifique-se de que a bateria externa está totalmente carregada. Normalmente, demora cerca de 4 horas a carregar a bateria externa com um carregador de 20W. O tempo de carga pode variar.
- Ligue a bateria externa e certifique-se de que tem energia suficiente quando carregar dispositivos como telefones.
- Quando a bateria externa estiver a 5%, o LED pisca a vermelho.

Carregar o carregador portátil

- Ligue o carregador portátil a um cabo USB-C para USB-C e um carregador 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, e 20W. O tempo de carga será de 4 horas.
- Use um carregador de 20W para carregar a bateria externa.
- Sem carga ou modo de carga rápida mais lento, tanto o adaptador como o carregador portátil ficarão danificados. Por favor, use um carregador de 20W. Não utilize o carregador 12V⎓2.5A para carga rápida.
- O tempo de carga rápida varia consoante a potência do adaptador.

Tipo de adaptador	Tempo de carga
Adaptador de carga rápida de 20W	4h
Adaptador PD30	5h
Adaptador de PD18	6h
Qualquer adaptador USB A do iPhone	10h

Consulte o nível de poder

- Pressione o botão de ligar/desligar para que o seu ecrã mostre o nível de poder.
- Quando a bateria externa estiver a 5%, o LED pisca a vermelho.

Ladda din produkt

- Anslut din produkt till batteripaket med en lämplig kabel. Var uppmärksam på kabelkvalitet.
- Se till att batteripaket är fullt laddat. Det tar vanligtvis ungefär 4 timmar att ladda batteripaket med en 20W-laddare. Den faktiska laddningstiden kan variera.
- Slå på batteripaket och se till att det finns tillräcklig ström när du laddar enheter som telefoner.
- När batteripaket är 5 % blinkar LED-lampan rött.

Ladda batteripaket

- Anslut batteripaket till en 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, och 20W laddare med en lämplig kabel. Laddningstiden är 4 timmar.
- Använd en 20W-laddare för att ladda batteripaket.
- Ingen eller långsammare snabbladdningsläge, både laddaren och batteripaket kommer att skadas. Använd en 20W-laddare. Använd inte 12V⎓2.5A-laddare för snabbladdning.
- Laddningstiden varierar beroende på effekten hos adaptern.

Typ av adapter	Tid för batteriladdning
20W snabbladdningsadapter	4h
PD30 adapter	5h
PD18 adapter	6h
Alla iPhone USB A adapter	10h

Se nivån på effektnivån

- Tryck på strömknappen för att kontrollera effektnivån.
- Om batteriet är 5% blinkar det röda lampan.

Lataa laitteesi

- Kytke laite virtapankkiin sopivan kaapelin avulla. Huomioi kaapelin laatu.
- Varmista, ettei virtapankki ole täysin ladattu. Yleensä kestää noin 4 tuntia ladata virtapankki 20W:n laturilla. Todellinen latausaika voi vaihdella.
- Kytke virtapankki päälle ja varmista, ettei siinä ole tarpeeksi virtaa esimerkiksi puhelimien lataamisen aikana.
- Kun virtapankki on 5 %:n tasolla, LED-valo vilkkuu punaisena.

Lataa virtapankki

- Kytke virtapankki 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, ja 20W laturi sopivan kaapelin avulla. Latausaika on 4 tuntia.
- Käytä 20W laturia virtapankin lataamiseen.
- Ei latausta tai hidas pikalatausmoodi, sekä laturi ja virtapankki vaurioituvat. Käytä 20W laturia. Älä käytä 12V⎓2.5A laturia pikalataukseen.
- Pikalatausaika vaihtelee adaptereiden teholuokan mukaan.

Adapterityyppi	Latausaika
20W pikalatusadapteri	4h
PD30 adapteri	5h
PD18 adapteri	6h
Mikä tahansa iPhone USB A adapteri