

HD S2

By babysense™

Video Baby Monitor

User Manual

Wireless Digital Video Baby Monitor

Watch, Listen and Talk to Your Baby

Models: HD S2 - 1 Camera
HD S2 - 2 Cameras

For any product related question please contact us at
support@babysensemonitors.com
www.babysensemonitors.com | www.hisense.co.il

Hisense Ltd. 27 Shaked St.
Hevel Modi'in Industrial Park,
7319900 ISRAEL | 972-3-9566604



ENG
03-24

HDS2 Video Baby Monitor

By babysense™

SPA
27-49

United Kingdom Authorised Representative

OBELIS UK | info@obelis.co.uk

Sandford Gate East Point Business Park Oxford OX4 6LB U.K.

Tel +44.1491.378012

European Authorised Representative

OBELIS s.a | email@obelis.net

Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium

Tel +(32) 2.732.59.54 | Fax +(32) 2.732.60.03

1. Warnings and Safety Instructions

Follow these safety precautions to prevent fire, injury or damage to the product.


Read and keep instructions: It is very important that you read all the safety and operating instructions before the Babysense video monitor is operated.

Please retain your purchase receipt as you will need to produce it if warranty service is required.

1.1 WARNINGS

STRANGULATION HAZARD: Children can become entangled in cords. Make sure the Baby unit, Parent unit and mains adaptor cables are kept out of reach of your baby and other young children at all times, at least 6 feet away.

- **CHOKING HAZARD:** This product contains small parts which may cause choking. Exercise care when unpacking and assembling the product and keep the small parts away from children.
- **RISK OF SUFFOCATION:** Keep all packaging materials and protective foils out of reach of children.
- **DANGER FROM POWER CORDS:** To avoid possible danger from power cords, the cords should be secured and never be hung on or near the crib. Never place the Baby unit or Parent unit inside your baby's crib, bed or playpen.
- **DO NOT HANDLE ROUGHLY, DROP OR THROW:** Babysense video monitor is a high-quality electronic device which must be handled with care.
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**.
- **WATER AND MOISTURE:** The product should not be exposed to rain, moisture, or splashing. Never use or place the product in or near moisture or water.
- **THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION:** Your video monitor is designed to be an aid and should not be used as a substitute for responsible and proper adult supervision of a child.
- **POWER SOURCE:** This product should only be used with the AC power adapters supplied by the manufacturer, as included in this package.
- **VENTILATION:** This product should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation or speaker openings, or be placed in an enclosed area, such as a bookcase or drawer that may impede air flow. Never cover the product with clothes, towels,



- blankets or any other item.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY:** It should be kept out of children's reach.
- KEEP AWAY FROM SOURCES OF HEAT:** This unit should not be exposed to direct heat sources such as a candle, stove, radiator, heat register or other appliance that emit heat. The unit should not be left in direct sunlight.
- BATTERY:** Before you use the product, we recommend you fully charge the battery of the Parent Unit, so that it continues to work if you disconnect it from the power supply to carry it to another location.
- INSTALLATION LOCATION:** The installation location plays an important role in ensuring proper operation. Therefore, maintain a distance of at least 5 feet from other electronic equipment, such as microwave ovens or Wi-Fi routers, otherwise they could cause interference. If this occurs, move the baby and parent units to another location.
- RANGE:** Range of all baby monitors is always measured in an open space. The actual range may be shortened due to environmental obstacles (such as concrete walls).
- DAMAGE REQUIRING SERVICE:** This product should be serviced by qualified personnel only.
- DO NOT TRY TO OPEN AND REPAIR THE PRODUCT:** If you have any problems with the product, please contact the authorized distributor.
- In case of unusual noises or smells originating from the device, immediately disconnect the product from the power outlet and contact authorized distributor.
- If the product becomes dirty, use a lightly damp soft cloth to wipe surfaces, taking care to not allow water into any openings.

IMPORTANT: Babysense Video Monitor is designed only for hearing the baby's voice and seeing the images of the baby. This product is not a medical device and should not be used as a substitute for responsible adult supervision. It is important that you regularly check on your baby personally.

1.2 Safety Instructions for AC Power Adapter

- The adapter should not be exposed to direct heat sources such as a candle, stove, radiator, heat register or other appliance that emit heat.
- During continual use, the power adapters may become warm to the touch. This is normal and should not be a cause of concern.
- Examine intactness of the power cord and its plug.
- The adapter must be handled with care: do not handle roughly, drop or throw.
- When removing the power adapter from the wall outlet, hold and pull from the receptacle.
- Do not pull on the cable itself or bend the cable as that will put additional stress on the cable and could lead to damages.
- Do not touch the power adapter with wet hands or allow liquids to spill on it.
- Make sure the mains adaptor cables are kept out of reach of your baby and other young children at all times. To avoid possible danger from power cords, the cords should be secured and never be hung on or near the crib.
- Do not replace the plugs or cable on your power adapter. This product should only be used with the AC power adapters supplied by the manufacturer, as included in this package.

- Never cut, damage or bend the power cord.
- Do not put any objects on top of the power cord, which could cause overheating, damage, combustion and electrocution.
- Do not leave the power adapter connected to the wall outlet when it is not plugged into the Baby or Parent Unit.

WARNING:

- Do not replace the power cord with non-original substitutes. Improper connection may cause electrocution.
- Do not place the AC adaptor cable in a high wear and tear location. Never use a frayed or compromised cord.
- Intended for indoor use only.

1.3 Safety Instructions for Li-ion battery (Non removable pre-installed battery)

- Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit.
- Do not dismantle, cut, open, crush, bend, puncture, or shred cells or batteries.
- If a battery leaks, do not let the battery liquid touch skin or eyes. If this happens, immediately flush the affected areas with water, and seek medical assistance.
- The battery should not be exposed to direct sunlight or heat sources such as a candle, stove, radiator, heat register or other appliance that emit heat.
- Do not modify, remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids. Batteries may explode if damaged.
- Use only the battery pack supplied with the product or the same type, sold by the manufacturer or its authorized distributors. Improper use or use of unapproved batteries may present a risk of fire, explosion, or other hazards, and may invalidate the warranty.
- If you believe the battery is damaged, remove product from the charger and stop using the product.
- Never use a damaged battery.

1.4 Information on disposal of product

Always dispose of your product (with the non removable pre-installed battery) at the end of their life in an environmentally responsible way and in accordance with your local waste disposal requirements.

All cardboard and paper packaging materials should be recycled in accordance with your local council waste regulations.

Thank you for choosing Babysense Video Monitor from Hisense Ltd.

2. Overview

2.1 Pack Contents

- Parent Unit x 1
- Baby Unit (Camera) x 1 (x2 in HD-S2 2 camera model)
- AC Power Adapter x 2 (x3 in HD-S2 2 camera model)
- Set for wall mounting x 1 (x2 in HD-S2 2 camera model)
- User Manual x 1

2.2 Parent Unit Overview

1. Power ON/OFF/SLEEP Button
2. Charging LED
3. Power LED
4. Volume Level LEDs
5. Volume Up/Down Buttons
6. MENU/EXIT Button
7. Night Light
8. Navigation Keys
9. OK/ZOOM Button
10. Talk Back Button
11. Camera Switch Button
12. Microphone
13. Antenna
14. Speaker
15. Stand
16. DC Jack
17. Reset Button (Under the Stand)



2.3 Baby Unit Overview

18. Infrared LEDs
19. Lens
20. Light Sensor (Night Vision)
21. Power LED
22. Night Light
23. Microphone
24. Temperature Sensor
25. ON/OFF Switch
26. DC Jack
27. Speaker
28. PAIR Button



	----- Lullaby		----- Time Format
	----- VOX		----- Brightness
	----- Split Screen		----- Timer
	----- Camera		----- Alert Volume
	----- Setting	50/60Hz	----- Frequency Setting
	----- Temp C/F		----- Customers Support
	----- Temp		----- Night Light Icon

3. Getting Started

3.1 Powering the Baby Unit (Camera)

- Connect the Camera Power Adapter to the DC-Jack **(26)** on the back bottom of the Baby Unit.
- Plug the AC power adapter into the wall outlet.
- Ensure the ON/OFF switch **(25)** is in the ON position.
- The unit will power on automatically and the green power LED **(3)** will light up.
- Use the ON/OFF switch **(25)** to turn the Baby Unit off.

NOTE: Only use the AC power adapter included in this package.

3.2 Powering the Parent Unit

- The adapter should not be exposed to direct heat sources such as a candle, stove, radiator, heat register or other appliance that emit heat.
- Connect the Parent Unit Power Adapter to the DC-Jack **(16)** on the right side of the Parent Unit.
- Plug the AC power adapter into the wall outlet.
- Press and hold the Power button **(1)** on the top left side of the Parent Unit for 2 seconds to turn the unit on.
- Once the Parent Unit is turned on, the green power LED **(3)** will light up and “Babysense Video” logo will display on the LCD.
- Press and hold the Power button **(1)** on the top left side of the Parent Unit for 5 seconds to turn the unit off.

NOTE: Only use the AC power adapter included in this package.

NOTE: The Parent Unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery (3.7V 4000mAh). We recommend whenever possible, keep the Parent Unit plugged in to keep the battery charged.

3.3 Charging the Parent Unit

- Connect the power adapter to the DC-Jack **(16)** on the right side of the Parent Unit.
- Plug the AC power adapter into the wall outlet.
- Charging LED **(2)** on the Parent Unit will light up in RED to indicate charging.
- When the unit is turned on, the battery charging icon (changing bars) will appear at the top right corner of the LCD screen.
- Full battery indicator (4 fixed bars) will appear at the top right corner of the LCD screen, indicating the battery is fully charged. The charging

LED **(2)** will turn green once the battery is fully charged.

NOTE: Before the first use or after a long product storage, it is recommended to fully charge the Parent Unit prior to operating the monitor. It takes approximately 8 hours to fully charge the battery.

NOTE: The monitor can be operated normally during the charging process.

NOTE: Low Battery Warning – The battery icon turns red on the LCD screen to indicate that the battery is low. The warning is accompanied with an acoustic beep sound, indicating that the battery needs to be recharged. *

* Alert Volume can be adjusted in the Parent Unit menu, see details in Section “Warning Alert” Volume Setting”.

3.4 Set Up

- Once both the Baby and Parent Units are switched on, the display on the Parent Unit will show the video captured by the Baby Unit(s).
- Baby Unit(s) are paired to the Parent Unit when supplied. There is no need to pair the units again unless the Baby Unit loses its link with the Parent Unit. To renew the pairing of your units or pair a new/additional Baby Unit, follow the procedure described in “Section 4.4 Pairing the Baby Unit (Camera) with the Parent Unit”.
- The Baby Unit should be placed at least 6 feet away from the baby’s crib on a flat surface. Alternatively, it can be wall mounted.
- Never place the Baby Unit inside the crib, bed or playpen.
- **Make sure the unit and cords are out of reach of the baby and other young children.**
- **To avoid a strangulation hazard, the power cords should be secured and never hung on the crib or near the baby.**
- Place the baby monitor in a place where the air can circulate freely and avoid blocking the ventilation and speaker openings.
- Aim the camera (s) to best optimize the viewing area: Select a location for the camera that provides a clear view of the area you want to monitor, which is free from dust, and is not in line-of-sight to a strong light source or direct sunlight. Avoid installing the camera where there are thick walls or obstructions between the camera and the monitor.
- To use your Parent Unit and Baby Unit together, you must be able to establish a radio link between them; the range may be affected by environmental conditions/obstacles (See more details in Troubleshooting Section 6 - “Interference or poor reception”)


4. Operating the Monitor

4.1 Lullaby & White Noise Setting

You can soothe your baby to sleep by playing 5 pre-programmed lullabies from the Baby Unit.

The monitor also features White Noise, which is an effective way to soothe a crying infant and lull your newborn to sleep. The Lullaby and White Noise features are controlled remotely from the Parent Unit.

1. Press to access the menu, choose and press .
2. Press the lullaby you want to play.
3. Navigate with to select the desire duration and music volume
4. In order to stop the lullaby playback, select .
5. Press to exit the menu



NOTE: Once the lullaby function is turned on, the lullaby icon will be displayed on top of the LCD screen.
The lullaby default setting is OFF.
When selecting the loop mode only the 5 melodies are played; the White Noise is excluded.

4.2 VOX Mode

When using the VOX function, the sound and video transmission will stop (standby mode) if the Baby Unit does not register any sound within 30 seconds.
While in standby mode, the LCD screen turns off. Once the Baby Unit registers a sound, louder than the set sensitivity level, it will automatically start transmitting the signal (sound and video) to the Parent Unit and the LCD screen will turn on.

NOTE: VOX default setting is OFF.
When VOX Mode is active, sound detected from either camera will wake the display and show the respective camera.

To change the VOX Level please follow the instructions below:

1. Press to access the menu, choose and press .
2. Navigate with to select the desire vox level.


VOX - LOW - Low sensitivity level - higher sound level is required to reactivate the transmission

VOX - MEDIUM - Medium sensitivity level - medium sound level is required to reactivate the transmission

VOX - HIGH - High sensitivity level - low sound level is required to reactivate the transmission

VOX - OFF - Constant transmission - no standby mode.

NOTE: To resume the video and audio signal manually on your parent unit when VOX function is on, briefly press any key on your Parent Unit.




4.3 Split Screen Setting

You can see images from two Baby Units side by side on your Parent Unit by enabling the SPLIT SCREEN setting.

NOTE: This function is only available when two or more cameras are paired.

1. Press to access the menu, choose and press .
2. Navigate with to select the desire option
3. Press to exit the menu




4.4 Pairing the Baby Unit (Camera) with the Parent Unit

The Baby Unit is paired to the Parent Unit when supplied. There is no need to pair the units again unless the Baby Unit loses its link with the Parent Unit. To renew the pairing of your units or pair a new/additional Baby Unit, follow the procedure below. If unsuccessful, please repeat the pairing process:


NOTE: Before you begin pairing, make sure to have the Baby and Parent Units side by side and turned on.

1. Press to access the menu, choose and press
2. Navigate with to select the camera you want to pair
3. Press and hold the Pair Button at the back of the camera until the pairing process is complete
4. Press to exit the menu



4.5 Deleting the Baby Unit (Camera)

1. Press to access the menu, choose and press
2. Navigate with to select the camera you want to delete
3. Press to exit the menu




4.6 Temperature Scale Setting

The temperature reading from the temperature sensor (24) at the back of the Baby Unit will be displayed on the top of the screen. To switch between °F (Fahrenheit) and °C (Celsius) follow the below instructions:

1. Press to access the menu, choose and press
2. Press and press
3. Navigate with to select the desired scale
4. Press button to confirm
5. Press to exit the menu

NOTE: The monitor features a built-in automatic temperature alert. The monitor will alert (visual indication) when the temperature in baby's room is too high (90°F and higher) or too low (55°F and lower).

NOTE: Make sure the temperature sensor is not positioned too close to the camera body as it may affect the correct temperature reading. It is recommended to stretch out the sensor, so it is as far away from the camera body as possible. Also, it is recommended to place the camera in an area where there is good air circulation and not in a closed cornered area where the temperature tends to be higher.




4.7 Temperature Alert Setting

This function is to alert if the temperature in baby's room is too low or too high. Default setting is: <15 °C/59 °F and >31 °C/89 °F.

To change the temperature alert levels, please follow the below instructions:


1. Press to access the menu, choose and press
2. Press and press
3. Navigate with to select the desired option
4. Press to exit the menu



4.8 Time and Time Format Setting


This function allows you to choose the desired time format: 12H or 24H and set your time.

1. Press $\equiv$ to access the menu, choose  and press $\odot$
2. Press  and press $\odot$
3. Navigate with $\odot$ to select the desired format, and set the time
4. Press $\equiv$ to exit the menu




4.9 Brightness Adjustment

1. Press $\equiv$ to access the menu, choose  and press $\odot$
2. Press  and press $\odot$
3. Navigate with $\odot$ to select the desired brightness
4. Press $\equiv$ to exit the menu



4.10 Timer Setting

1. Press $\equiv$ to access the menu, choose  and press $\odot$
2. Press  and press $\odot$
3. Navigate with $\odot$ to select the desired time
4. Press $\odot$ button to confirm
5. Press $\equiv$ to exit the menu




4.11 Warning Alert Volume Setting

This setting controls the volume of an audio “beep” sound alerting when the Parent Unit is low on battery, High/Low Temp alert or out of range (no connection to Baby Unit). You can set a lower volume level during the night and higher level during the day.

1. Press $\equiv$ to access the menu, choose  and press $\odot$
2. Press  and press $\odot$
3. Navigate with $\odot$ to select the desired alert volume
4. Press $\equiv$ to exit the menu


NOTE: Selecting the OFF option will mute all alerts. In case of low battery, high/low temp or out of range, there will be no acoustic notification heard.



4.12 Frequency Setting

This function allows you to choose desired frequency format 60Hz (for US) or 50Hz (for EU)

1. Press to access the menu, choose and press
2. Press 50/60Hz and press
3. Navigate with to select the desired frequency
4. Press to exit the menu



4.13 Volume Adjustments

- Press the VOLUME UP/DOWN buttons **(5)** to increase/decrease the sound coming out of the parent unit.

NOTE: In normal use, it is recommended to set the volume at level 3 and below. Higher volume levels are intended for loud/noisy environments.

NOTE: If the volume on the Parent Unit is set too high and the Baby and Parent Units are close to each other, a high-pitched noise may be heard (also known as feedback or static noise).

4.14 Night Light

This monitor features a night light integrated into the Baby Unit **(22)**, allowing you to remotely activate a comforting glow to baby's room. There are 3 light levels (from low to high) to choose from.

- Press the button on your Parent Unit to choose the desired light intensity.

NOTE: The Night Light status icon will be displayed on top of the LCD screen.

NOTE: Night Light feature can also be activated manually on the Baby Unit. Briefly press the PAIR button **(28)** on the bottom of the Baby Unit to cycle between the intensity levels.

4.15 Zoom Mode

This baby monitor features two-zoom levels: x2 and x4.

1. Press the button once to activate "x2" zoom option
2. Press the button twice to activate "x4" zoom option
3. Press the button again to exit zoom option

NOTE: This function is not available when SPLIT SCREEN mode is ON.

4.16 Switching between the paired Baby Units (Cameras)

NOTE: This function is only available when two or more cameras are paired.

- To switch between paired cameras – briefly press the CAMERA SWITCH button **(11)** on your Parent Unit.

4.17 SCAN Mode – Automatic switching between the paired Baby Units (Cameras)

You can set the SCAN (loop) mode and each paired Baby Unit will be displayed on the screen for 15 seconds and then the screen will automatically change to the next paired Baby Unit.

- Press and hold the CAMERA SWITCH button **(11)** to activate the automatic SCAN mode. A SCAN MODE ON message will appear on the screen and a loop sign will appear next to the camera number on the top of LCD screen.
- Press the CAMERA SWITCH button **(11)** to deactivate the Scan mode

4.18 Talk to Baby

- Press and hold the  on your Parent Unit to talk to your baby or partner in the baby's room via Baby Unit.
- Release the button when you are finished talking.

NOTE: While the “Talk to Baby” function is in use, there is no possibility to hear the sounds from the Baby Unit. Releasing the talk button allows one to hear the sounds from the baby's room again.

4.19 Parent Unit Screen ON/OFF (Audio only mode)

- Press the POWER button **(1)** to turn the LCD screen ON/OFF

5. Maintenance

All of the following maintenance procedures should only be performed when Baby and Parent Units are unplugged and off.

- Clean the surfaces of the Baby and Parent Units with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.
- If the units become dirty, use a lightly damp cloth to wipe surfaces, taking care not to allow water into any openings.

6. Troubleshooting

Problem	Possible cause/solution
No reception on the Parent Unit	• The power adapters may not be properly connected. • Ensure that the Baby and Parent Units are ON. • Adjust the monitor antenna to vertical position. • Make sure the Baby and Parent Units are not far away from each other. • Baby and Parent Units may not be properly paired. Follow PAIRING instructions.
Interference or poor reception	• Move the Baby Unit closer to Parent unit. • Use of other 2.4GHz products, such as wireless networks (Wi-Fi routers), Bluetooth systems, or microwave ovens, may cause interference with this product, so keep the baby monitor at least 5ft (1.5m) away from these types of products or turn them off if they appear to be causing interference. • The Baby or Parent Units may be too close to metal objects. • The battery power may be too low.
Image frozen on the Parent Unit	• Restart the Baby Unit (unplug the power adapter from the wall outlet, wait for approx. 5 seconds and plug it back into the wall outlet). • Reset the Parent Unit by pressing the RESET button (17), located at the back of the Parent Unit, under the stand.
A high-pitched sound is heard from the units (feedback, static)	• The Baby Unit and Parent Unit may be too close to each other. Move them further apart. • The volume on the Parent Unit may be set too high. Lower the volume.
Cannot hear the baby sounds on the Parent Unit	• Volume setting on the Parent Unit may be too low. Increase the volume. • Battery power may be too low. Recharge the battery.

Problem	Possible cause/solution
Background noises	- In a quiet environment, surrounding the Parent Unit, decrease the volume on your Parent Unit to level 3 and below. - In a loud environment, surrounding the Parent Unit, increase the volume to the maximum level.
Picture is black and white	Automatic Night vision mode may be on. Increase lighting around the camera to force monitor out of night vision mode.
Lines/marks across the screen	- Camera Lens is dirty. Follow the Maintenance procedure. - Confirm that power adapters are properly connected. - Reset the Parent unit by pressing the RESET button (17), located at the back of the Parent Unit, under the stand.
The rechargeable battery will not charge, or no charge light shows	- The power adapter may not be properly connected. - Switch to another wall outlet. - Switch between the Baby Unit and Parent Unit power adapters.

IMPORTANT: If the above troubleshooting guide did not help you solve your problem, please contact our customer service via:

Email – support@babysensemonitors.com

Toll Free Number – (833) 568-2229 (USA ONLY)

Telephone Number – (972) 3-9566604 (INTERNATIONAL)

7. Specifications

Product Model	• HD S2
Frequency	• 2.4GHz FHSS
Type of Modulation	• GFSK
Data Rate	• 4 Mbps
Channel Bandwidth	• 3.5 MHz
Transmission Range	• Up to 960 feet / 350 meters (open space – no obstructions)
Input Voltage	• 5V, 1.0 A
Power Adapter	• Input: 100–240VAC 50 / 60Hz, 200mA Max; • Output: 5V, 1.0A;
LCD Screen	• 5.0" TFT LCD (1280*720 pixels)
Rechargeable battery (pre-installed in Parent Unit)	• Model: YB905560 / GSP905560 • 3.7V, 4000 mAh
Operating time with battery fully charged (Parent Unit) * It takes about 8 hours to fully charge the battery.	• Approx. up to 20 hours (VOX on) • Approx. up to 12 hours (Monitor on)
Transmitting Power	• 18dBm M
Image sensor type	• 1/4" Color CMOS
IR LED Type	• 940nm
Operation Environment	• Indoor use only; Temperature: 32–104°F / 0–40°C • Humidity: 5% to 90% rh. (relative humidity)

8. FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

9. IC Statements

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s):

Operation is subject to the following Two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

10. Warranty Terms

We take quality very seriously. This is why all of our products come with a one-year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues, please contact our customer service:

support@babysensemonitors.com



UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

Name: HISENSE Ltd
Address: 27 Shadwell Street, Herd Manor Industrial Park, 23 199 000, Leeds

UKCA Approved Representative:

Name: CCELEST UK Ltd
Address: South End Close, East Park Business Park, Oxford, OX4 6LB, United Kingdom

We, Hisense Ltd, as the declarer, under our sole responsibility, declare below referenced products have been tested for UK requirements, including the following harmonized standards, and is in conformity with essential requirements of the Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206) and the Declaration of Conformity of Certain Standards 34 based on Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012/2032):

Model & name: **HD S2, Video Baby Monitor**

Product name: HD S2 2K (newborn)	
Serial No.	86 EN TEC 61000-3-20013-4-11-2024
Serial No.	86 EN TEC 61000-3-20013-4-11-2024
EMC	86 EN 300032:2017
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
	ETSI EN 301 489-17 V3.3 (2024-09)
	86 EN 35032:2015-4-11-2020-4-1-2020
Radio	86 EN 35032:2015-4-11-2020
	86 EN TEC 61000-3-20013-4-11-2021-4-2-2024
	86 EN 61000-3-3:2001-3-4-1-2019-4-2-2021
	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Radio	86 EN TEC 61000-3-20013
	Product name: HD S2 2K (newborn)
	Serial No.
	86 EN TEC 61000-3-20013-4-11-2024
EMC	86 EN 300032:2017
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
	ETSI EN 301 489-17 V3.3 (2024-09)
	86 EN 35032:2015-4-11-2020-4-1-2020
Radio	86 EN 35032:2015-4-11-2020
	86 EN TEC 61000-3-20013-4-11-2021-4-2-2024
	86 EN 61000-3-3:2001-3-4-1-2019-4-2-2021
	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Radio	86 EN TEC 61000-3-20013

Attestation Made by: **QA & RA Manager**

Signature: **L.M.**

27 Shadwell Street,
Herd Manor Industrial Park, Leeds

Date: October 29th, 2025



HD S2

By babysense™

Video Baby Monitor

Manual de usuario

Video Baby Monitor Inalámbrico Digital

Mire, escuche y hable con su bebé

Modelo: HD S2 - 1 cámara
HD S2 - 2 cámaras

Ante cualquier duda o consulta relacionada con el producto, por favor contáctenos a
support@babysensemonitors.com
www.babysensemonitors.com | www.hisense.co.il




1. Advertencias e Instrucciones de Seguridad

Siga estas instrucciones de seguridad para evitar incendios, lesiones o daños en el producto.

- **Lea y guarde las instrucciones:** Es muy importante que lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el monitor de video de Babysense.
- Conserve el recibo de compra, ya que deberá presentarlo para servicio en garantía.

1.1 ADVERTENCIAS:

- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:** Los niños pueden enredarse en cuerdas. Asegúrese de que la Unidad del Bebé, la Unidad de Padres y los cables del adaptador de red estén, en todo momento, fuera del alcance de su bebé u otros niños pequeños. Mantenga una distancia mínima de 6 pies.
- **PELIGRO DE AHOGO:** Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto y mantenga las partes pequeñas alejadas de los niños.
- **RIESGO DE ASFIXIA:** Mantenga todos los materiales de embalaje y las láminas de plástico fuera del alcance de los niños.
- **PELIGRO CON LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN:** Para evitar posibles riesgos con los cables de alimentación, estos deben asegurarse y nunca colgarse sobre la cuna ni cerca de ella. Nunca coloque la Unidad del Bebé o la Unidad de Padres dentro de la cuna, la cama o el corralito de su bebé.
- **NO MANIPULE BRUSCAMENTE, LO DEJE CAER NI ARROJE:** La pantalla de video Babysense es un dispositivo electrónico de alta calidad que debe manejarse con cuidado.
- Este producto está diseñado SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
- **AGUA Y HUMEDAD:** El producto no debe exponerse a la lluvia, la humedad o salpicaduras de líquidos. Nunca use o coloque el producto en o cerca de agua ni en ambientes húmedos.



- **ESTE PRODUCTO NO REEMPLAZA LA SUPERVISIÓN ADULTA RESPONSABLE:** El monitor de video está diseñado para ser una ayuda y no para sustituir la supervisión, responsable y adecuada de un adulto.
- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** Este producto solo se debe utilizar con los adaptadores de alimentación de CA, suministrados por el fabricante, como se incluye en este paquete.
- **VENTILACIÓN:** Este producto no debe usarse en una cama, sofá, alfombra o superficies similares que puedan bloquear la ventilación o las aberturas de los altavoces, ni colocarse en áreas cerradas, estanterías o cajones que puedan impedir el flujo de aire. Nunca cubra el producto con ropa, toallas, frazadas o cualquier otro artículo.
- **ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE:** Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- **MANTENGA ALEJADO DE FUENTES DE CALOR:** Esta unidad no debe exponerse a fuentes de calor directas, como velas, estufas, radiadores, calefactores u otros aparatos que emitan calor. La unidad no debe dejarse en la luz solar directa.
- **BATERÍA:** Antes de usar el producto, recomendamos que cargue completamente la batería de la Unidad de Padres, de forma que continúe funcionando siempre que se desconecte la fuente de alimentación durante el transporte a otra ubicación.
- **UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:** La ubicación de la instalación juega un papel importante para garantizar el funcionamiento correcto del producto. Mantenga una distancia de al menos 5 pies de otros equipos electrónicos tales como hornos de microondas o enrutadores Wi-Fi, a fin de evitar interferencias ondulatorias. Si esto ocurriese mueva las unidades de bebé y padres a otra ubicación.
- **RANGO:** El rango de todos los monitores del bebé siempre se mide en espacio abierto. El rango real podría ser más corto debido a obstáculos ambientales (tales como muros de hormigón).
- **DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN:** Este producto debe ser reparado únicamente por personal calificado.
- **NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL PRODUCTO:** Si confronta algún problema, contacte su distribuidor autorizado.
- En caso de ruidos u olores inusuales, originados en el dispositivo, desconecte inmediatamente el producto de la toma de corriente y contacte su distribuidor autorizado.
- Si el producto se ensucia, use un paño suave ligeramente humedecido para limpiar las superficies, cuidando de no dejar que entre agua por ninguna abertura.

IMPORTANTE: El monitor de video de Babysense está diseñado sólo para escuchar la voz y ver las imágenes del bebé. Este producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de supervisión adulta responsable. Es importante que vigile regularmente a su bebé personalmente.

1.2 Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Corriente de CA

- El adaptador no debe exponerse a fuentes de calor directas, tales como velas, estufas, radiadores, calefactores u otros aparatos que emitan calor.
- Durante el uso continuo, los adaptadores de alimentación pueden calentarse al tacto. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.
- Examine la integridad del cable de alimentación y su enchufe.
- El adaptador debe manipularse con cuidado: no lo manipule bruscamente, lo deje caer ni arroje.
- Cuando retire el adaptador de corriente de la toma de corriente de la pared, sostenga y tire del receptáculo.
- No tire ni doble el cable, ya que eso ejercería una presión adicional sobre el cable y podría provocar daño.
- No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas ni permita que se derramen líquidos sobre él.
- Asegúrese de que los cables estén fuera del alcance de su bebé u otros niños pequeños en todo momento. Para evitar posibles riesgos con los cables de alimentación estos se deben asegurar y nunca colgarse sobre la cuna ni cerca de ella.
- No reemplace los enchufes o el cable de su adaptador de corriente. Este producto sólo se debe utilizar con los adaptadores de alimentación de CA suministrados por el fabricante, como se incluye en este paquete.
- Nunca corte, dañe ni doble el cable de alimentación.
- No coloque ningún objeto encima del cable de alimentación, ya que podría causar sobrecalentamiento, daños, combustión y electrocución.
- No deje el adaptador de corriente conectado a la toma de corriente cuando no esté enchufado a la Unidad del Bebé o de padres.

ADVERTENCIA:

- No reemplace el cable de alimentación con reemplazos no originales. La conexión incorrecta puede causar electrocución.
- No coloque el cable del adaptador de CA en ubicaciones de alto desgaste. Nunca use un cable deshilachado o defectuoso.
- Destinado sólo para uso en interiores.

1.3 Instrucciones de Seguridad para la batería de ión de Litio (Baterías no removible instalada)

- No intente reparar o ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de la unidad.
- No desmonte, corte, abra, aplaste, doble, perforo o triture celdas o baterías.
- Si la batería tiene fugas, no permita que el goteo líquido de una batería esté en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, lave de inmediato las áreas afectadas con agua y solicite asistencia médica.
- La batería no debe exponerse a la luz solar directa ni a fuentes de calor tales como velas, estufas, radiadores, rejillas de calefacción u otros aparatos que emitan calor.
- No modifique, re manufacture o intente insertar objetos extraños en la batería. Tampoco la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.
- Use únicamente el paquete de baterías suministrado con el producto o el mismo tipo, provisto por el fabricante o sus distribuidores autorizados. El uso inadecuado o el uso de baterías no aprobadas pueden presentar un riesgo de incendio, explosión y otros peligros que pueden invalidar la garantía.
- Si considera que la batería está dañada, retire el producto del cargador y deje de usarlo.
- Nunca use una batería dañada.

1.4 Información sobre la eliminación de y el producto

Siempre deseche el producto (con las baterías no removible instalada) al final de su vida útil de una forma ambientalmente responsable y de acuerdo con los requisitos locales de liquidación de desechos. Todos los materiales de embalaje de cartón y papel se deben reciclar según las regulaciones locales sobre desechos.

Gracias por elegir el monitor de video Babysense de Hisense Ltd.

2 Descripción General

2.1 Contenido del Paquete

- Unidad de Padres x 1
- Unidad del Bebé x 1 (x 2 en HD-S2 2 modelo con dos cámaras)
- Adaptador de corriente para el Reino Unido con enchufe UE de salida x 2 (x 3 en HD-S2 2 modelo con dos cámaras)
- Conjunto de montaje para pared x 1 (x 2 en HD-S2 2 modelo con dos cámaras)
- Manual del usuario x 1

2.2 Descripción de la Unidad de Padres

1. Botón de ENCENDIDO/APAGADO/DORMIR
2. LED de carga
3. LED de encendido
4. LEDes de nivel de volume
5. Botón Volumen Aumentar/Disminuir
6. Botón MENU/SALIDA
7. Luz de noche
8. Teclas de navegación
9. Botón OK/ZOOM
10. Botón "Responder"
11. Botón interruptor de cámara
12. Micrófono
13. Antena
14. Altavoz
15. Soporte
16. Enchufe DC
17. Botón de reinicio (Bajo el soporte)



2.3 Descripción de la Unidad del Bebé

18. LEDes infrarrojos
19. Lentes
20. Sensor de luz (Visión nocturna)
21. LED de encendido
22. Luz nocturna
23. Micrófono
24. Sensor de temperature
25. Interruptor ON/OFF
26. Enchufe DC
27. Altavoz
28. Botón PAIR (emparejar)



	----- Canción de cuna		----- Formato de hora
	----- VOX		----- Brillo
	----- Pantalla dividida		----- Temporizador
	----- Cámara		----- Alerta de volumen
	----- Ajuste	50/60Hz	----- Ajuste de frecuencia
	----- Temp C/F		----- Soporte a Clientes
	----- Temp		----- Icono de luz nocturna

3. Primeros pasos

3.1 Alimentación de la Unidad del Bebé (Cámara)

- Conecte el adaptador de corriente de la cámara a la Enchufe DC **(26)** en la parte posterior de la Unidad para Bebés. Conecte el adaptador de corriente de CA a la toma de corriente.
- Asegúrese de que el interruptor ON / OFF **(25)** esté en la posición ON.
- La unidad se encenderá automáticamente y se encenderá el LED **(3)** verde de encendido.
- Use el Interruptor de ON / OFF **(25)** para apagar la Unidad del Bebé.

NOTA: Sólo utilice el adaptador de corriente de CA incluido en este paquete.

3.2 Alimentación de la Unidad de Padres

- Conecte el adaptador de corriente de la cámara a la Enchufe DC **(16)** en la parte derecha de la Unidad de Padres.
- Conecte el adaptador de corriente de CA a la toma de corriente.
- Presione y mantenga presionado el botón de Encendido **(1)** en el lado superior izquierdo de la Unidad de Padres durante 2 segundos para encender la unidad.
- Una vez se encienda la Unidad de Padres, se encenderá el LED verde de encendido **(3)** y se mostrará el logotipo de "Babysense Video" en la pantalla LCD.
- Presione y mantenga presionado el botón de Encendido **(1)** en el lado superior izquierdo de la Unidad de Padres durante 5 segundos para apagar la unidad.

NOTA: Sólo utilice el adaptador de corriente de CA incluido en este paquete.

NOTA: La Unidad de Padres se entrega con una batería recargable de iones de litio incorporada (3.7V 4000 mAh).

Nosotros recomendamos siempre que sea posible, mantenga la Unidad de Padres conectada a la red eléctrica a fin de mantener la batería cargada.

3.3 Carga de la Unidad de Padres

- Conecte el adaptador de corriente de la cámara a la Enchufe DC **(16)** en la parte derecha de la Unidad de Padres.
- Conecte el adaptador de corriente de CA a la toma de corriente.
- El LED de carga **(2)**, en la Unidad de Padres, se iluminará en ROJO para indicar que está cargando.

- Cuando se enciende la unidad, el icono de carga de la batería (barras de cambio) aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.
- El indicador de batería llena (4 barras fijas = cargado) aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla, confirmando que la batería está completamente cargada. El LED de carga **(2)** en la Unidad de Padres pasará a verde siempre que la batería esté completamente cargada.

NOTA: Antes de usar el aparato por primera vez, o luego de un largo almacenamiento del producto, se recomienda cargar completamente la Unidad de Padres. **La carga completa de la batería tarda aproximadamente 8 horas.**

NOTA: La pantalla puede funcionar normalmente durante el proceso de carga.

NOTA: Advertencia de batería baja – El icono de la batería se vuelve rojo en la pantalla LCD para indicar que la batería está baja. La advertencia se acompaña con un pitido de aviso que indica que la batería debe recargarse. *

* El volumen de alerta se puede ajustar en el menú de la unidad para padres, consulte los detalles en la sección Alerta de advertencia "Configuración de volumen"

3.4 Instalación

- Una vez que las unidades del bebé y padres estén encendidas, la pantalla de la Unidad de Padres mostrará el video captado en la Unidad/es del Bebé.
- La Unidad/ed del Bebé está emparejada con la Unidad de Padres por defecto. No hay necesidad de volver a vincular las unidades, a menos que la Unidad del Bebé pierda enlace. Para renovar el emparejamiento de las unidades o emparejar una Unidad del Bebé nueva o adicional, siga el procedimiento descrito en la Sección 4.1.
- La Unidad del Bebé debe colocarse a una distancia mínima de 6 pies de la cuna, sobre una superficie plana. También puede ser montada en la pared.
- Nunca coloque la Unidad del Bebé dentro de la cuna, cama o corralito.
- **Asegúrese de que la unidad, los cables y el adaptador de red estén fuera del alcance del bebé u otros niños pequeños.**
- **Para evitar un peligro de estrangulamiento, los cables de alimentación deben asegurarse y nunca deben colgarse sobre el bebé ni cerca del mismo.**
- Coloque el monitor de bebé en un lugar donde el aire pueda circular libremente y evite bloquear la ventilación y las aberturas del altavoz.
- Apunte la(s) cámara(s) para optimizar mejor el área de visualización: seleccione la ubicación de la cámara para que proporcione una vista clara del área que desea monitorear. La cámara debe estar libre de polvo, y nunca en la línea de visión de otra cámara o fuente de luz directa. Evite instalar la cámara donde haya paredes gruesas u obstrucciones entre la cámara y la pantalla.
- Para usar la unidad de los padres y la del bebé juntos, debe poder establecer un enlace de radio entre ambas; el rango puede ser afectado por condiciones ambientales u obstáculos (Vea más detalles en la Sección de Sección 6 de resolución de problemas- "Interferencia o mala recepción").

4. Operando el monitor

4.1 Configuración de la Canción de Cuna y Ruido Blanco


Puede calmar al bebé para que duerma tocando 5 canciones de cuna pre programadas. El aparato también cuenta con un sonido de Ruido Blanco, que es una forma efectiva de calmar y adormecer a su recién nacido. La función Canción de Cuna y Ruido Blanco se controla de forma remota desde la Unidad de Padres.

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione la canción de cuna que desea reproducir
3. Navegue con el para seleccionar la duración y volumen de la música
4. Selecciones para detener la reproducción de la canción de cuna .
5. Presione para salir del menú

NOTA: Una vez que la función Canción de Cuna esté activada, el icono de Canción de Cuna se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD.
La configuración por defecto de Canción de Cuna es OFF (desactivada).
Únicamente se reproducirán 5 melodías cuando seleccione el modo de reproducción continua.
No se incluye el sonido de fondo.

4.2 Modo VOX

En la función VOX, la transmisión de sonido y video se detendrá (modo de espera) si la Unidad del Bebé no registra ningún sonido durante 30 segundos.
La pantalla LCD en modo de espera se apaga. Una vez que La Unidad del Bebé registre un sonido más alto que el nivel de sensibilidad establecido, el sistema comenzará a transmitir automáticamente la señal (sonido y video) a la Unidad de Padres y la pantalla LCD se encenderá.



NOTA: La configuración VOX está desactivada (OFF) por defecto. Cuando el modo VOX se encuentre activo, el sonido detectado por cualquier cámara accionará el display y mostrará la cámara respectiva.

Para cambiar el nivel de VOX, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Navegue con para seleccionar el nivel deseado

NOTA:


VOX –BAJO – De sensibilidad bajo – se requiere un nivel de sonoridad más alto para reactivar la transmisión.

VOX – MEDIO – Nivel de sensibilidad medio – se requiere un nivel de sonoridad medio para reactivar la transmisión.

VOX – ALTO – Nivel de sensibilidad alto – se requiere un nivel de sonoridad bajo para reactivar la transmisión

VOX –OFF – Transmisión constante – sin modo de espera.

NOTA: Para reanudar la señal de video y audio en su unidad para padres, cuando la función VOX está activado, presiones brevemente cualquier tecla en la Unidad de padres.




4.3 Configuración de Pantalla Dividida (Split Screen)

Usted podrá ver imágenes de las dos dispositivos del bebé, una al lado de otra, al activar la función Pantalla Dividida .

NOTA: Esta función solo está disponible cuando dos o más cámaras están emparejadas.

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Navegue con para seleccionar opción deseada
3. Presione para salir del menú




4.4 Emparejamiento de la Unidad del Bebé (Cámara) con la Unidad de Padres

La Unidad del Bebé ya viene emparejada con la Unidad de Padres de fábrica. No hay necesidad de volver a vincular las unidades a menos que la Unidad del Bebé pierda enlace. Para renovar el emparejamiento de las unidades o emparejar una Unidad del Bebé nueva o adicional, siga el procedimiento a continuación:


NOTA: Antes de comenzar el emparejamiento, asegúrese de tener las unidades del bebé y padres una al lado de la otra al encenderlas.

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Navegue con para seleccione la cámara que desea emparejar
3. Presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento en la parte posterior de la cámara hasta que el proceso de emparejamiento esté completo.
4. Presione para salir del menú



4.5 Supprimer une Unité Bébé (Caméra)

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Navegue con para seleccionar la cámara que desea eliminar
3. Presione para salir del menú




4.6 Configuración de Escala de Temperatura

La lectura de temperatura del sensor de temperatura (24), en la parte posterior de la Unidad del Bebé, se mostrará en la parte superior de la pantalla. Para cambiar entre °F (Fahrenheit) y °C (Celsius), siga las instrucciones a continuación:

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione y presione .
3. Navegue con para seleccionar escala deseada
4. Presione el botón para confirmar
5. Presione para salir del menú

NOTA: El aparato tiene incorporado una alarma automática de temperatura y alertará (por indicación visual) cuando la temperatura en la habitación del bebé sea demasiado alta (90 °F o más) o demasiado baja (55°F o menos).


NOTA: Asegúrese de que el sensor de temperatura no esté colocado demasiado cerca del cuerpo de la cámara, ya que puede afectar la lectura correcta de la temperatura. Se recomienda colocar el sensor lo más alejado posible del cuerpo de la cámara. Además, se recomienda instalar la cámara en un área donde haya buena circulación de aire y nunca en esquinas donde la temperatura tiende a ser más alta.



4.7 Configuración de Alerta de Temperatura

Esta función le alertará si la temperatura de la recámara del bebé es muy baja o muy alta. Configuración predeterminada: <15 °C/59 °F y 31 °C/89 °F>. Para cambiar la configuración de alerta de temperatura, siga las instrucciones a continuación:


1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione y presione .
3. Navegue con para seleccionar opción deseada
4. Presione para salir del menú



4.8 Configuración de Hora y Formato de Hora.


Esta función le permite seleccionar el formato de hora y fijar la hora: 12H or 24H y fijar la hora.

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione y presione .
3. Navegue con para seleccionar el formato deseado y configurar la hora.
4. Presione para salir del menú.




4.9 Ajuste de Brillo

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione y presione .
3. Navegue con para seleccionar el brillo deseado.
4. Presione para salir del menú.



4.10 Configuración de Temporizador

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione y presione .
3. Navegue con para seleccionar el tiempo deseado.
4. Presione el botón para confirmar.
5. Presione para salir del menú.




4.11 Configuración de Volumen de Alerta de Advertencia

Esta configuración controla el volumen de un sonido de "bip" de audio que alerta cuando la unidad para padres tiene poca batería, alerta de temperatura alta/baja o fuera de rango (sin conexión a la unidad para bebés). Puede establecer un nivel de volumen más bajo durante la noche y más alto durante el día.

1. Presione para acceder al menú, seleccione y presione .
2. Presione y presione .
3. Navegue con para seleccionar el deseado volume de alerta.
4. Presione para salir del menú.


NOTA: Seleccionar la opción APAGADO apagará todas las alertas. En caso de batería baja, temperatura alta/baja o conexión fuera de rango, no se escuchará ninguna advertencia acústica. sera entendue.



4.12 Configuración de Frecuencia

Esta función le permite elegir el formato de frecuencia deseado 60Hz (para US) O 50Hz (para UE)

1. Appuyez pour accéder au menu, sélectionnez puis appuyez
2. Appuyez 50Hz/60Hz et appuyez sur
3. Naviguez pour sélectionner choix de l'échelle
4. Appuyez pour quitter le menu



4.13 Ajustes de Volumen

Presione los Botóns Volume Aumentar/Disminuir **(5)** para aumentar/reducir el sonido proveniente del dispositivo parental.

NOTA: Se recomienda utilizar un nivel de volumen 3 o inferior para uso normal. Los niveles de volumen más altos están diseñados para ambientes ruidosos.

NOTA: Si se configura el volumen de la unidad parental a un nivel alto y las unidades parental y del bebé se encuentran cerca la una de la otra, puede escucharse un sonido agudo (también conocido como ruido de retroalimentación)

4.14 Luz Nocturna

El sistema cuenta con una luz nocturna integrada en la Unidad del Bebé **(22)** que puede ser activada de forma remota para proveer un resplandor reconfortante en la habitación del bebé

- Presione Botón de la Unidad para Padres para elegir la intensidad de luz deseada.

NOTA: El icono de estado de la luz nocturna se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD.

NOTE: La función de luz nocturna también se puede activar manualmente en la Unidad para Bebés. Presione brevemente el botón EMPAREJAR **(28)** en la parte inferior de la Unidad para Bebés para alternar entre los niveles de intensidad.

4.15 Zoom Digital

Este vigilabebés cuenta con dos niveles de zoom: x2 and x4.

Presione botón una vez para activar la opción de zoom "x2"

Presione botón dos veces para activar la opción de zoom "x4"

Presione botón nuevamente para salir de la opción de zoom

NOTA: Esta función no está disponible cuando el modo Pantalla Dividida está activado.

4.16 Alternación entre las unidades del bebé emparejadas (Cámaras)

NOTA: Esta función solo está disponible cuando se emparejan dos o más cámaras.

- Para cambiar entre cámaras emparejadas, presione brevemente el Botón interruptor de cámara **(11)** en su Unidad para Padres.

4.17 Modo de escaneo - Alternación automática entre las unidades del bebé emparejadas (Cámaras)

Puede establecer el modo ESCANEAR loop (circuito) para mostrar cada Unidad del Bebé emparejada en la pantalla durante 15 segundos. La pantalla cambiará automáticamente a la siguiente Unidad del Bebé emparejada.

- Presione y mantenga el botón interruptor de cámara **(11)** para activar el modo de ESCANEADO automático. El mensaje SCAN MODE ON aparecerá en la pantalla y un símbolo circular se mostrará junto al número de la cámara, en la parte superior de la pantalla LED.
- Presione el botón del interruptor de la cámara **(11)** para desactivar el modo SCAN automático.

4.18 Hablar con el Bebé

- Presione y mantenga **(10)** en la Unidad de Padres para hablar con su bebé o con su pareja en la habitación del bebé.
- Suelte el botón cuando haya terminado de hablar.

NOTA: Mientras se utiliza la función "Hablar con el bebé", no es posible escuchar los sonidos de la unidad para bebés. Al soltar el botón de hablar, uno puede volver a escuchar los sonidos de la habitación del bebé.

4.19 Pantalla de la unidad principal ON/OFF (modo de solo audio)

- Pulse el botón POWER **(1)** para encender/apagar la pantalla LCD

5. Mantenimiento

Todos los procedimientos de mantenimiento siguientes deben realizarse sólo cuando las unidades del bebé y de padres están desenchufadas de la toma de corriente.

- Limpie las superficies de las unidades del bebé y de padres con un paño suave y sin pelusa.
- Nunca use detergentes o disolventes.
- Si las unidades se ensucian, use un paño ligeramente humedecido para limpiar las superficies, teniendo cuidado de no dejar pasar agua por ninguna abertura.

6. Résolution des Problems

Problema	Posible causa y solución
Sin recepción en la Unidad	- Los adaptadores de potencia pueden no estar conectados correctamente. - Asegúrese de que las unidades del bebé y de padres estén ON (ENCENDIDAS). - Ajuste la antena del aparato en posición vertical. - Asegúrese de que las unidades del bebé y de padres no estén demasiado lejos la una de la otra. - Las unidades del bebé y de padres pueden no estar emparejadas adecuadamente. Siga las instrucciones de EMPAREJAMIENTO.
Interferencia o mala recepción	- Coloque la Unidad del Bebé más cerca de la Unidad de Padres. - Algunos dispositivos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores de Wi-Fi), sistemas Bluetooth u hornos de microondas pueden causar interferencia. Mantenga el sistema alejado al menos a 5 pies (1,5 m) de tales artículos o apáguelos si parece que están causando interferencia. - Las unidades del bebé o de padres pueden estar demasiado cerca de objetos metálicos. - La carga de la batería puede estar demasiado baja.
Imagen congelada en la Unidad de Padres	- Reinicie la Unidad del Bebé (desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente, espere aproximadamente 5 segundos y vuelva a enchufar a la toma de corriente). - Reinicie la Unidad de Padres al presionar el botón de reinicio (17), localizado en la parte posterior de la unidad parental, bajo el soporte.
Se escucha un sonido estridente (ruido de retroalimentación, ruido estático)	- Las unidades del bebé y de padres pueden estar demasiado cerca una de la otra. Sepárelas más. - El volumen en la Unidad de Padres puede estar demasiado alto. Baja el volumen

Problema	Posible causa y solución
No se pueden escuchar los sonidos del bebé en la Unidad de Padres	- La configuración del volumen en la Unidad de Padres puede estar demasiado baja. Aumente el volumen. - La carga de la batería puede estar demasiado baja. Recargue la batería.
Ruidos de fondo	- Si el entorno alrededor de la Unidad de Padres es tranquilo, reduzca el volumen de la Unidad de Padres al nivel 3 o menos. - Si el entorno alrededor de la Unidad de Padres es ruidoso, aumente el volumen al nivel máximo.
La imagen es en blanco y negro	El modo automático de visión nocturna puede estar activado. Encienda las luces de la habitación para forzar el monitor a salir del modo de visión nocturna.
Líneas o marcas en la pantalla	- La lente está sucia. Siga el procedimiento de mantenimiento - Confirme que los adaptadores de alimentación estén conectados correctamente. - Reinicie la Unidad de Padres al presionar el botón de reinicio (17), localizado en la parte posterior de la Unidad parental, bajo el soporte.
La batería no se carga o no se enciende la luz de carga	- Es posible que el adaptador de alimentación esté conectado incorrectamente. - Cambie a otra toma de corriente. - Alternar entre los adaptadores de la Unidad del bebé y la Unidad Parental.

IMPORTANTE: Si la guía de solución de problemas anterior no le ayuda a resolver su problema, contacte nuestro servicio al cliente a través de:

Email - support@babysensemonitors.com
Hisense telephone number - 972-3-9566604

7.Especificaciones

Product Model	• HD S2
Frecuencia	• 2.4GHz FHSS
Tipo de modulación	• GFSK
Velocidad de datos	• 4 Mbps
Ancho de banda	• 3.5 MHz
Rango de transmisión	• Up to 960 feet / 350 meters (espacio abierto – sin obstáculos)
Voltaje de alimentación	• 5V, 1.0A;
Adaptador de alimentación	- Input: 100-240VAC 50 / 60Hz, 200mA Max; - Output: 5V, 1.0A;
Pantalla LCD	• 5.0" TFT LCD (1280*720 pixel)
Batería recargable (incorporada en la Unidad de Padres)	- Model: YB905560 / GSP905560 3.7V, 4000 mAh
Tiempo de funcionamiento con la batería cargada completamente (Unidad de Padres) * Toma aproximadamente 8 horas cargar la batería completamente.	- Aprox. hasta 20 horas (VOX activado) - hasta 12 horas (monitor encendido)
Potencia de transmisión	• 18dBm M
Tipo de sensor de imagen	• 1/4" Color CMOS
Tipo de LED IR	• 940nm
Ambiente de operación	- Solamente para uso en interiores; Temperatura: 32-104 ° F / 0-40 ° C - Humedad: 5% a 90% hr. (humedad relativa)

8. Condiciones de Garantía

Tomamos la calidad muy en serio. Esta es la razón por la cual todos nuestros productos tienen garantía de un año contra defectos de mano de obra y materiales a partir de la fecha de compra original. Para consultas sobre la garantía o apoyo técnico, consulte nuestro Servicio de Atención al Cliente:

support@babysensemonitors.com

9. Asistencia al Cliente

Si tiene algún problema para configurar o usar este producto, encontrará información y consejos útiles en la sección Solución de Problemas de esta guía de usuario.

Si tiene más preguntas sobre el uso del producto, después de revisar los recursos mencionados anteriormente, o si desea comprar piezas de repuesto y accesorios, comuníquese con nosotros a través de:

Email – support@babysensemonitors.com

Hisense telephone number – 972-3-9566604

NOTA: Usted siempre podrá encontrar nuestros detalles de contacto en el menú de configuración de su Unidad Parental.

1. Presione  para acceder al menú, seleccione  y presione 
2. Presione  y presione 
3. Presione  para salir del menú

IMPORTANTE:

Conserve el recibo de compra y adjúntelo a la última página de esta guía de usuario, ya que deberá presentarlo si se requiere servicio de garantía.

HD S2

By babysense™



For any product related question please contact us at
support@babysensemonitors.com
www.babysensemonitors.com | www.hisense.co.il

Hisense Ltd. 27 Shaked St.
Hevel Modi'in Industrial Park,
7319900 ISRAEL | 972-3-9566604