




Operating Instructions for 7061 Series Shavers

Instrucciones de Funcionamiento para Rasuradoras Serie 7061

QUICK TIPS & HANDY REMINDERS

1. If you are a first-time electric shaver user, or changing from another brand, there will be a 2 to 3 week (or less) adjustment period while your face and beard adapts to the new foil.
2. When you open your package, charge your shaver for 1 hour before the first shave or until charging is complete.
3. Replace the foil head and cutter bars every 12 months or if foils are damaged. Replacement foils can be ordered at <https://home.wahl.com>.
4. Be sure to clean the shaver, cutter bars and foil after every three or four shaves.
5. Use the pop-up long-hair trimmer to snip stray hairs.
6. Keep using and both your face and beard will adapt to the shaver.

TRAVEL LOCK

The Wahl 7061 Series Shaver comes with an electronic travel lock to avoid accidental activation while transporting.

Hold power button down for 3 seconds to engage travel lock.

Hold power button down for 3 seconds to disengage travel lock.

When travel lock is active, pressing the power button will cause the LED(s) to flash for 1 second.

NOTE: The shaver will not charge while the travel lock is engaged.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. **Do not return this product to store where purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

**Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081**

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges. This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

For more information or Product Registration, visit grooming.wahl.com

© 2016 Wahl Clipper Corporation
Part No. 91590
Printed in U.S.A.

2

CHARGING OPERATION

The shaver cannot be overcharged, so you may charge it as often as desired. However, periodic recharging of the shaver, rather than continuous recharging, will prolong battery life.

MODELS WITH 1 LED

Charge when shaver seems to lose power or run slower. The charging LED will light up while charging. LED will turn off when charging is complete.

MODELS WITH 2 LEDS

The red LED will flash for one second when turning off the shaver when it is time to charge (below 10%).

The blue LED will light up while charging. LED will turn off when charging is complete.

MODELS WITH 5 LEDS

The LED meter will show the amount of charge left on the shaver. The fewer lights that are lit, the lower the charge on the battery is.

The red LED will flash for one second when turning off the shaver when it is time to charge (below 10%).

While charging, the LED meter will show the progression of charging. All LEDs will turn off when charging is complete.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Do not reach for an appliance that is plugged in and has fallen into water. Unplug immediately from the outlet. Note: Some electrical parts inside the shaver are electrically live, even with the switch "off."
2. Always unplug this appliance before cleaning.
3. Unplug the charger before using appliance. Appliance will not operate when plugged in.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:

1. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction, by a person responsible for their safety, concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall

3

SHAVING PROCEDURES FOR FAST, CLOSE SHAVES

We suggest that you thoroughly cleanse and completely dry your skin prior to shaving. For maximum speed and efficiency, hold the shaver so that both screens are in contact with the skin. When shaving the upper lip or neck, hold shaver so that the uppermost screen is in contact with skin.

Shave both with and against the grain of the beard, and stretch the skin taut in the path of the shaver. Guide the dual foil heads **gently** back and forth, primarily against the grain of the beard. **Do not press screen heads hard against face.** Heavy scrubbing action with the shaver could damage the foil and will not result in a closer shave.

Always replace the foil guard to protect the delicate dual foil heads when shaver is off.

SHAVING HEAVY BEARD GROWTH

Begin shaving in a less dense area of the beard. Move the shaver in a circular motion on a small area of the face (this picks up the hairs that grow in all directions). When you see that this small area is shaved clean, gradually move into a new area while still using the circular motion. Continue this motion, one small section at a time, until entire face is shaved.

If your beard has more than 3 days of growth, use the pop-up Long-Hair Trimmer to cut the beard down to about a one-day growth before using the shaver foil.



2. not be made by children without supervision. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. Return the appliance to Wahl Clipper Corporation for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft combustible surface, such as a bed or couch, where air openings may be blocked. Keep the air openings (if any) free from lint, hair or the like.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken foils, as injury may occur. Before use, make certain blades are undamaged.
9. During use, do not place or leave the appliance where it is expected to be subject to damage by an animal, or exposed to weather.
10. To disconnect, turn all controls to "OFF;" then remove plug or charger from outlet.
11. Turn all controls to "OFF" before placing on or removing foil head, cutter bar, or foil guard.
12. Do not crush, disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate the appliance, due to risk of fire, explosion, or burns.
13. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
14. This charger is intended to be correctly orientated in a

4

LONG-HAIR TRIMMER OPERATION

Your shaver features a special long-hair trimmer located on the back of the shaver which telescopes up from the foil head for precise and easy trimming of sideburns, beards or mustaches, and for removing long hairs from the neck. And, as mentioned earlier, it can be used to "knock down" heavy beard growth prior to shaving with the foil.




To use, remove Foil Guard and simply push the Long-Hair Trimmer Switch in an upward motion until trimmer slides (clicks) into position. Push On/Off Switch. Then begin trimming/styling.

CLEANING AND MAINTENANCE SHAVER HEAD CARE

For maximum performance, we recommend you clean your shaver after every few shaves. Any servicing, other than replacement of foil head and cutter bars, should be performed by an authorized Wahl Shaver Service Center or Wahl Clipper Corporation (see Warranty for mailing address information).

To clean, turn shaver "OFF" and remove the foil head by pushing the shaver head release buttons on the sides of the shaver and lifting the foil head upward.

Lightly tap the open side of the foil head on a hard surface to remove the majority of loose



11

vertical or floor mount position.

15. Always attach plug to appliance first, then to outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

LITHIUM-ION BATTERY REPLACEMENT, SHAVER DISPOSAL AND RECYCLING:

• For battery replacement send the entire, intact shaver unit to: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081

• Do not attempt to remove the battery. Lithium-Ion batteries can explode, catch fire, and/or cause burns if disassembled, damaged, or exposed to water or high temperatures.

• If you choose not to replace the battery, the entire, intact shaver unit must be disposed. Do not attempt to remove the battery for disposal. Lithium-Ion batteries may be subject to local disposal regulations. Many locations prohibit disposal in standard waste receptacles. Check your local laws and regulations.

• For recycling contact a government recycling agency, waste disposal service, retailer, or visit online recycling sources, such as www.batteryrecycling.com or www.rbric.org.



This symbol, located on the shaver, represents that the shaver is suitable for use in the bath and shower.

5

stubble particles. **Be careful not to tap foil.**

For easy cleaning, you may rinse your shaver with water. While the foils can be rinsed, we recommend removing the foil head, and rinsing the cutter bars. This will allow any hairs still on the cutter bars to be washed away. Leaving the foil head on while rinsing makes it more difficult for hairs to be washed clean.

TO REMOVE CUTTER BAR

Turn shaver off. Remove the foil head and, holding the shaver in one hand, gently pull up on cutter bar. Be sure your thumb and first finger are positioned at each end of the cutter bar.


WARNING: Handle cutting components with care to avoid personal injury.

NOTE: If you do not hold the cutter bar as shown, brushing the blades could result in damage to the assembly.

When the foil head and cutter bars are removed from the shaver, an alternate cleaning method is to rinse them under running water. Simply let them air dry.

After cleaning, replace the cutter bars by pressing down gently. Carefully replace the foil head, snapping it into place.

From time to time, depending on the density of your beard, you will need to replace the cutters and foils. If you notice that it is taking you longer to shave, or if your face starts to feel some irritation, or if the foil seems to become warm to the touch, it is probably time to replace the cutters and foils. Replace the cutters and foils only with WAHL parts (Yellow: 7045-100, Silver: 7045-400, Black Chrome: 7045-700).




TIPS FOR FIRST-TIME USERS

If you are using an electric shaver for the first time, your skin will probably need to condition itself to this new shaving technique. Start on the easiest part of the face first, usually the smooth portion of the face below the ear. Shave with a light touch and use your Wahl Shaver exclusively for three to four weeks, or longer if you have sensitive skin or if your whiskers grow at different angles in certain areas. **Initially your shaves may not be as close as you would like**, and your skin may become a bit irritated. But if you stick with it, you will eventually get great shaves.

If you go several days without shaving and your beard gets a bit long, use the pop-up trimmer to go over your beard, catching all the longer hairs and setting up the remaining stubble for the foil to shave smooth and clean.

If you have been using another type of electric shaver before, there may also be a period of conditioning prior to receiving maximum results.



FEATURES

1. Socket
2. On/Off Switch
3. Cutter Bar Assembly
4. Flex Foil Head
5. Long-Hair Pop-Up Trimmer
6. Long-Hair Trimmer Switch
7. Shaver Head Release Button
8. Foil Guard
9. Charger Contacts
10. Spring Clips

Note: Remove LED label before first use.

7

WET/DRY USE

NOTE: Do not submerge shaver in more than 3 feet of water or for more than 30 minutes to prevent water ingress into the electronics. Warranty is void if shaver is submerged beyond these limitations.

The Wahl shaver is designed to be water resistant and shower proof (IPX7). This lets you use your Wahl shaver in the shower or at the sink without worry and makes it easy to clean under running water.

NOTE: The shaver is for wet/dry use. The shaver will not run while the cord is attached for safety.

FOIL & BLADE CARE

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped cutting teeth. Foils, cutter bar, and blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material.

STORAGE

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit, foils, cutter bar, and blades. Store unit in such a manner so that blades are protected from damage.

When the shaver is not in use, the shaver foil/blade guard attachment should be in place to protect the blades.

This appliance should be stored in a manner where it is not subjected to Crushing, Heating above 100°C (212°F), or Incineration.

CORD CARE

The cord should not be used to pull the shaver. Freedom of movement needs to be maintained. Care should be used to keep the cord untwisted and undamaged.

When stored, the cord should be coiled and replaced neatly in its original package or storage pouch.

12

13

14

8

9

10

12

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use el artefacto eléctrico, siempre debe tener en cuenta precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LÉA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

- No tome un aparato que se haya caído en el agua y que esté conectado. Desconéctelo inmediatamente del tomacorriente. Nota: Algunas partes eléctricas dentro de la afeitadora están eléctricamente activas, incluso con el interruptor “apagado”.
- Siempre desenchufe este artefacto antes de limpiarlo.
- Desenchufe el cargador antes de usar el artefacto. El aparato no funcionará mientras está conectado.
- Excepto cuando esté cargándose, desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.
- No coloque ni guarde al artefacto donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o un fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en el agua u otro líquido.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- Este artefacto lo pueden usar niños de 14 años o mayores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento,

1

MÉTODO PARA LOGRAR UN RASURADO RÁPIDO Y AL RAS

Sugerimos que limpie y seque por completo su piel antes de rasurarse. Para lograr máxima velocidad y eficiencia, sujete la rasuradora de modo que ambas rejillas estén en contacto con la piel. Cuando se rasura por encima del labio superior o en el cuello, sujete la rasuradora de modo que la rejilla superior esté en contacto con la piel.



Rasúrese la barba tanto en el sentido de su crecimiento como en sentido contrario, y estire la piel antes de pasar la máquina. Mueva **suavemente** los cabezales dobles a uno y otro lado, principalmente en contra del sentido de crecimiento de la barba. **No presione las rejillas contra su cara.** Presionar demasiado la afeitadora puede dañar la hoja, lo cual afectaría la afeitada.

Coloque siempre el protector de la hoja para evitar daños a los cabezales dobles cuando la rasuradora esta apagado.

RASURADO DE BARBAS POBLADAS

Empiece rasurándose la zona de la barba que esté menos poblada. Mueva la rasuradora en forma circular en una pequeña zona de la cara (esto para cortar los pelos que crecen en diferentes direcciones). Cuando se haya rasurado completamente esta zona pequeña, mueva la rasuradora gradualmente a una zona nueva sin abandonar el movimiento circular. Siga avanzando en pequeñas áreas hasta terminar de rasurar toda su cara.

Si ha dejado crecer la barba por más de 3 días, use primero la recortadora de pelo largo para reducir el tamaño de la barba hasta

8

bajo la supervisión e instrucción de una persona responsable por su seguridad, respecto al uso seguro del artefacto y la comprensión de los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

- Use este artefacto solo para su uso previsto, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca use este artefacto si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado. Lleve el artefacto a Wahl Clipper Corporation para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No opere el artefacto con las aberturas de aire bloqueadas o mientras se encuentre sobre una superficie combustible blanda, como una cama o un sofá, donde puedan bloquearse las aberturas de aire. Mantenga las aberturas de aire (si hay alguna) libres de pelusas, cabello o cosas parecidas.
- No use al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice este aparato con láminas dañadas o rotas, ya que pueden provocar lesiones. Antes de usar, asegúrese de que las cuchillas no estén dañadas.
- Durante el uso, no coloque ni deje el artefacto en un lugar donde se supone que un animal pudiera dañarlo o expuesto al clima.
- Para desconectarlo, gire todos los controles a la posición “OFF” y después, retire el enchufe del tomacorriente.
- Coloque todos los controles en “OFF” (“APAGADO”)

2

OPERACIÓN DE LA RECORTADORA DE-PELOS LARGOS


Su rasuradora cuenta con una recortadora especial de pelo largo que se encuentra en la parte trasera de la rasuradora y que se proyecta hacia arriba desde el cabezal con lámina para recortar con precisión y facilidad las patillas, barbas o bigotes, y para eliminar cabellos largos del cuello. Además, según se mencionó anteriormente, se puede usar para rebajar la barba espesa antes de rasurarse con el cabezal.

Para usarla, quite el protector de la hoja y simplemente empuje hacia arriba el interruptor de la recortadora de pelo largo hasta que la misma quede en posición (se escuchará un “clic”). Ponga el interruptor en la posición de Encendido. Después empiece a recortar y dar forma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CUIDADO DEL CABEZAL DE LA AFEITADORA

Para un máximo rendimiento, recomendamos que limpie la rasuradora regularmente después de usarla unas cuantas veces. Cualquier otro tipo de servicio, que no sea el reemplazo del cabezal foil y las barras cortadoras, debe ser llevado a cabo por un Centro de Servicio autorizado para las Rasuradoras de Wahl, o por Wahl Clipper Corporation (en la garantía encontrará la dirección correspondiente).

Para limpiar la rasuradora, apáguela (coloque el interruptor en Off) y quite el



9

- antes de colocar o quitar el cabezal con lámina, la barra cortadora o el protector de la lámina.
- No aplaste, desarme, caliente a más de 100 °C (212 °F) ni incinere el artefacto, debido al riesgo de incendio, explosión o quemaduras.
 - Para recargarlo, use únicamente el cargador suministrado por el fabricante.
 - Este cargador está diseñado para orientarse correctamente en posición vertical o montado en el piso.
 - Siempre conecte primero el enchufe al artefacto y luego al tomacorriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solo Para Uso Doméstico CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION, DESECHO DE LA RASURADORA Y RECICLAJE:

- Para cambiar la pila, envíele toda la rasuradora intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar, incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas.
- Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la rasuradora. No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales.
- Para el reciclaje, contacte a la agencia de reciclaje gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.rbrc.org.

3

cabezal foil empujando los botones de desenganche del mismo a unos lados de la rasuradora y moviendo hacia arriba el cabezal de la hoja.

Golpee ligeramente el lado abierto del cabezal foil contra una superficie dura para expulsar la mayoría de los residuos capilares. **Tenga cuidado de no golpear la hoja.**

Para limpiar con más facilidad, puede enjuagar su rasuradora con agua. Aunque las láminas pueden enjuagarse, recomendamos quitar el cabezal con lámina y enjuagar las barras cortadoras. Esto permitirá eliminar todos los cabellos que sigan en las barras cortadoras. Si deja el cabezal con lámina puesto mientras enjuaga, será más difícil que se eliminen los cabellos.



PARA REMOVER EL ENSAMBLAJE DE LA BARRA CORTADORA

Apague la rasuradora. Retire el cabezal de la hoja y, mientras sostiene la afeitadora con una mano, levante cuidadosamente la barra de la cortadora. Asegúrese de sujetarlo colocando el pulgar y el índice a ambos extremos de la barra cortadora.

ADVERTENCIA: Maneje los componentes de corte con cuidado para evitar lesiones.

NOTA: Si no sujeta la barra cortadora según se indica, puede causar daños a la misma al cepillar las hojas.

Cuando el cabezal foil y las barras cortadoras se han quitado de la rasuradora, pueden ser enjuagados con agua bajo la llave, esto le da una alternativa de limpieza. Después déjelos secar al aire libre.



10

CONSEJOS PARA USAR POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que va a utilizar una rasuradora eléctrica, probablemente necesitará acondicionar la piel para esta nueva técnica de rasurar. Empiece en la parte más fácil de rasurar de su rostro, generalmente el la parte de su cara debajo de su oído. Rasúrese con gentileza y use exclusivamente su rasuradora por tres o cuatro semanas, o por más tiempo si su piel es sensible o si su pelo facial crece en diferente dirección en ciertas partes de su rostro. **Al principio sus rasuradas no serán tan perfectas como lo desearía,** y la piel puede irritarse un poco. Sin embargo, al continuar usando la rasuradora, obtendrá en el tiempo indicado unas rasuradas perfectas.

Si ha dejado pasar varios días sin rasurarse y si su barba está un poco larga, use la recortadora oculta para rebajar todos los pelos más largos y permitirle después al cabezal que corra suavemente y obtener una rasurada limpia. Si anteriormente ha usado otro tipo de rasurada eléctrica, es posible que tenga que transcurrir un cierto periodo de acondicionamiento antes de obtener los mejores resultados.



Este símbolo, que se encuentra en la rasuradora, indica que es apta para su uso en el baño y en la ducha.

4

Después de limpiar la rasuradora, vuelva a poner las barras cortadoras apretandolas suavemente hacia abajo. Instale con cuidado el cabezal foil encajándolo a presión.

Después de un período de uso, y dependiendo de la densidad de su barba, usted necesitará reemplazar la barra cortadora y los cabezales. Si usted nota que le toma más tiempo el rasurarse, o si su cara se irrita, o si el cabezal se calienta, es probable que necesite reemplazar la barra cortadora y los cabezales. Solamente utilice piezas WAHL (Amarillo: 7045-100, Plateado: 7045-400, Negro Cromado: 7045-700).


LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS

Limpiar con el cepillo incluido. Para obtener los mejores resultados, ponga una o dos gotas de aceite Wahl Clipper en las hojas sólo cuando sea necesario, o aproximadamente una vez al mes. Los cojinetes del motor están lubricados permanentemente. No trate de lubricarlos.

Al lubricar su recortadora, enciéndala “ON – I” y sujétela con las hojas apuntando HACIA ABAJO y exprima una o dos gotas de aceite en las hojas. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

AVISO: ¡NO LUBRIQUE EXCESIVAMENTE!

La lubricación o aplicación de líquidos excesiva causará daños si se deja que se filtre y llegue al motor.



CONSEJOS RÁPIDOS Y COSAS PARA RECORDAR

- Si es la primera vez que utiliza una rasuradora eléctrica, o ha utilizado una rasuradora eléctrica de otra marca, su cara y su barba necesitarán de un período de ajuste de 2 a 3 semanas (o menos) para adaptarse al nuevo cabezal.
- Cuando abra el empaque, cargue su rasuradora por un hora antes de utilizarla por primera vez o hasta la carga es completo.
- Cambie el cabezal con lámina y las barras cortadoras cada 12 meses o si la lámina está dañada. Puede ordenar láminas de repuesto en <https://home.wahl.com>.
- Asegúrese de limpiar la rasuradora, el ensamblaje de la barra cortadora y el cabezal cada tres o cuatro rasuradas.
- Utilice la recortadora para cortar los cabellos largos.
- Siga utilizando la rasuradora y se dará cuenta como su rostro y su barba se adaptan a la rasuradora.

SEGURO DE VIAJE

La rasuradora Serie 7061 de Wahl incluye un seguro electrónico de viaje que evita que se encienda accidentalmente mientras se transporta.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos para activar el seguro de viaje.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos para desactivar el seguro de viaje.

Cuando el seguro de viaje esté activo, oprimir el botón de encendido hará que los LED parpadeen por 1 segundo.

NOTA: La rasuradora no se cargará si el seguro de viaje está activado.

5

CUIDADO DE LA LÁMINA Y LAS CUCHILLAS

Las hojas de la recortadora tienen dientes de corte endurecidos con precisión, rectificados y pulidos. La lámina, la barra cortadora y las cuchillas deben manipularse con cuidado y nunca deben golpearse o usarse para cortar material sucio o abrasivo.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la recortadora, use el cepillo de limpieza para retirar cualquier vello suelto de la unidad, las láminas, la barra cortadora y las cuchillas. Guarde la unidad de tal manera que las hojas estén protegidas contra los daños.

Cuando la recortadora no esté en uso, el accesorio protector de láminas y cuchillas de la recortadora debe estar colocados de forma que se protejan las cuchillas.

Este aparato se debe guardar de manera que no sea sometido a aplastamiento, calentamiento a más de 100°C (212°F) o incineración.

USO MOJADO Y SECO

NOTA: No sumerja la rasuradora en más de 3 pies (91 cm) de agua durante más de 30 minutos para evitar que el agua llegue a los componentes electrónicos. La garantía quedará anulada si la rasuradora se sumerge más allá de este límite.

La rasuradora Wahl está diseñada para ser a prueba de agua y de duchas (IPX7). Esto le permite utilizar su rasuradora Wahl en la ducha o en el lavabo sin preocupaciones, y facilita su limpieza bajo agua corriente.

NOTA: La rasuradora es para uso mojado y seco. La rasuradora no funcionará mientras el cable está conectado, para mayor seguridad.

CUIDADO DEL CABLE

No utilice el cable para tirar de la rasuradora. Es necesario mantener la libertad de movimiento. Mantenga el cable libre de torceduras. Cuando guarde la rasuradora, el cable debe estar amarrado y colocado en su paquete original o bolsa.

12

CÓMO RECARGAR LA RASURADORA

No es posible cargar la rasuradora en exceso por lo que puede cargarla tanto como lo desee. Sin embargo, recargando la rasuradora periódicamente, en vez de continuamente, prolongará la vida útil de su batería.

MODELOS CON 1 LED

Cargue cuando la rasuradora parezca perder la potencia o funcionar más lento. El LED de carga se encenderá mientras se carga. El LED se apagará cuando la carga esté completa.

MODELOS CON 2 LED

El LED rojo parpadeará por un segundo al apagar la rasuradora cuando necesite carga (debajo del 10%).


El LED azul se encenderá mientras está cargando. El LED se apagará cuando la carga esté completa.

MODELOS CON 5 LED

El medidor con LED mostrará la cantidad de carga que le queda a la rasuradora. Mientras menos luces tenga encendidas, menos carga tiene la batería.

El LED rojo parpadeará por un segundo al apagar la rasuradora cuando necesite carga (debajo del 10%).

Mientras se carga, el medidor con LED mostrará el avance de la carga. Todos los LED se apagarán cuando la carga esté completa.



CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|--|
| 1. Enchufe | 6. Interruptor de abrir y cerrar la Recortadora dePelos Largos |
| 2. Interruptor de encendido/apagado (On/Off) | 7. Botón de Desenganche del Cabezal de la Rasuradora |
| 3. Ensamblaje de la Barra Cortadora | 8. Protector del Cabezal |
| 4. Cabezal Flex Foil | 9. Contactos del Cargador |
| 5. Recortadora de Pelos Largos | 10.Presillas de Resort |

Nota: Quite la etiqueta del LED antes de usarla por primera vez.

7

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Válida solo en los Estados Unidos

Si su producto Wahl deja de funcionar satisfactoriamente durante el período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. **No devuelva este producto a la tienda dónde usted lo ha comprado.** Los productosque necesiten ser reparados bajo los términos de esta garantía, deben ser enviados, con franqueo pagado a:

**Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081**

Incluya una nota describiendo el problema y la fecha de la compra original o recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos fuera de garantía serán reparados a nuestros precios regulares de reparación.

Esta garantía quedará anulada y no se efectuará ninguna reparación o reembolso en el caso de que: (1) Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio autorizado Wahl. (2) El producto se ha utilizado comercialmente o se ha sujetado al uso desrazonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No existe otro documento como tal y no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada, o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso. Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, pregunte en la tienda por la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

Para mas informacion o Registracion de Producto visite grooming.wahl.com

13

14