

NINJA®

SS351

Series • Série • Series

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO

FOODI™ POWER PITCHER SYSTEM SYSTÈME DE PICHET TURBO FOODI™ SISTEMA FOODI™ POWER PITCHER



ninjakitchen.com

THANK YOU

for purchasing the Ninja® Foodi™ Power Pitcher System



REGISTER YOUR PURCHASE



registeryourninja.com



Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz

Power: 1200 Watts

**PLEASE READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	4
Parts.....	8
Before First Use	9
Getting to know the Power Nutri™ Bowl.....	9
Using the Control Panel	10
Using the Total Speed Control	10
Using the Auto-iQ® Programs	11
Using the Power Pitcher & Stacked Blade Assembly	12
Using the Power Pitcher & Dough Blade Assembly	14
Using the Power Nutri Bowl.....	16
Using the Power Nutri Cup.....	18
Care & Maintenance.....	20
Using the Blender For Stuck-On Ingredients.....	20
Cleaning	21
Storing.....	21
Resetting the Motor.....	21
Ordering Replacement Parts	21
Troubleshooting Guide.....	22
Warranty	23

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠ WARNING

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 4 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 5 Blades are sharp. Handle carefully.
- 6 This product is provided with a Stacked Blade Assembly. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. The blade assemblies are sharp and are **NOT** locked in place in their containers. The blade assemblies are designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. **ONLY** grasp the blade assembly by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.
- 7 **ALWAYS** exercise care when handling the Hybrid Edge™ Blades Assembly. The blades are sharp. **ONLY** grasp the Hybrid Edge Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 8 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 9 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 10 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 11 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 12 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 14 This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- 15 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 16 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.

- 17 **DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 18 **DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 19 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 20 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 21 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 22 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 23 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (pitcher, cup or bowl) with the lid also in place.
- 24 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 25 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 26 **DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.

- 27 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 28 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 29 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 30 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 31 **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the Power Nutri™ Cup, Power Nutri Bowl, or Power Pitcher. They are not intended for dry blending.
- 32 **DO NOT** perform grinding operations.
- 33 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 34 Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 35 Keep hands and utensils out of containers while chopping to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender/food chopper. A scraper may be used **ONLY** when the blender or processor is not running.
- 36 If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 37 **DO NOT** open the pitcher's pour spout cap while blender is operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠ WARNING

- 38** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the pitcher, stop the appliance, remove the lid, and use a spatula to dislodge ingredients. **NEVER** insert your hands into the pitcher, as you may contact one of the blades and experience a laceration.

39 DO NOT attempt to remove the container or lid from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.

40 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.

41 DO NOT expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.

42 Upon completion of processing, ensure the blade assembly is removed **BEFORE** emptying container's contents. Remove the blade assembly by carefully grasping the top of the shaft and lifting it from the container. Failure to remove the blade assembly before emptying the container results in a risk of laceration.

43 If using the pitcher's pour spout, hold the cover in place on the container or ensure lid lock is engaged when pouring to avoid risk of injury.
- 44** Remove the Hybrid Edge™ Blades Assembly from the Power Nutri™ Cup or Power Nutri Bowl upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup or bowl with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid or Storage Lid to cover.

45 The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Hybrid Edge Blades Assembly and Power Nutri Cup. Other configurations may draw less power or current.

46 DO NOT submerge the motor base or control panel in water or other liquids. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.

47 DO NOT attempt to sharpen blades.

48 Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

There are a variety of accessories that are compatible with this blender series.




NOTE: The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

To purchase more accessories, visit ninjakitchen.com.

PARTS

- A** Power Pitcher Lid
- B** 72 oz.* Power Pitcher
- C** Motor Base
(attached power cord not shown)
- D** Total Crushing® & Chopping Blade Assembly (Stacked Blade Assembly)
- E** Dough Blade Assembly
- F** Hybrid Edge™ Blades Assembly
- G** Spout Lid
- H** 24 oz. Power Nutri™ Cup
- I** Storage Lid
- J** 14 oz. Power Nutri Bowl with Power Paddle
- K** Cleaning Brush

*64 oz. max liquid capacity.



NOTE: The Hybrid Edge Blades Assembly is not compatible with other Ninja products.

NOTE: Number of cups, bowls and lids vary by model.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.


DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the spout lid.

NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe. Ensure blade assemblies and lids are removed from the containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

- 1** Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assemblies, as the blades are sharp.
- 2** The Stacked Blade Assembly is **NOT** locked in place in the container. Handle the Stacked Blade Assembly and Dough Blade Assembly by grasping the top of the shaft.
- 3** Handle the Hybrid Edge™ Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.
- 4** Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp.
- 5** Thoroughly rinse and air-dry all parts.

GETTING TO KNOW THE POWER NUTRI™ BOWL



Powering through tough and frozen ingredients used to require a lot of stopping, scraping, and recipe tinkering. But now, it's easier than ever to create thick and spoonable smoothie bowls, nut butters, and more.

All you have to do is twist the Power Paddle while blending to push ingredients down toward the blade. It's like having a built-in tamper.

USING THE CONTROL PANEL

 Use the Power button to turn the unit on or off.

SWITCHING BETWEEN AUTO-IQ® AND MANUAL MODE:

To toggle between Auto-iQ Mode and Manual Mode, press the IQ/MANUAL button.

NOTE: In Manual Mode, Auto-iQ programs will not illuminate on the control panel.

AUTO-IQ MODE

6 unique timed programs customized to take the guesswork out of making great drinks and meals.

MANUAL MODE

Choose from 10 different speeds for total control of your blending in the Power Pitcher.

NOTE: Only speed 10 is available when using the Power Nutri Bowl or Cup.



SELECT AND RUN AN AUTO-IQ PROGRAM

Use the dial to select the desired program, then press START/STOP to begin. As the program runs, the timer will count down. When the countdown ends, blending will stop automatically.

SELECT AND RUN A MANUAL PROGRAM

Turn the dial from speed 1 to speed 10. Press START/STOP to begin and end blending.

PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

USING TOTAL SPEED CONTROL & THE POWER PITCHER

NOTE: If using the Dough Blade Assembly, only use speeds 1 or 2.

START SLOW

Always start at a low speed (1-3) to better incorporate ingredients and prevent them from sticking to the side of the vessel.

DIAL UP THE SPEED

Smoother blends call for higher speeds. Low speeds are great for chopping veggies and mixing dough, but you'll need to ramp up for purees and dressings.

HIGH-SPEED BLENDING

Blend until you get your desired consistency. The longer you blend, the better the breakdown and smoother the outcome will be.

USING THE AUTO-IQ® PROGRAMS

AUTO-IQ PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

NOTE: The unit can detect if the pitcher or the cup/bowl is installed on the motor base. Only the functions available for a particular container will illuminate on the control panel.



AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE POWER PITCHER

SMOOTHIE

Combine your favorite fresh or frozen ingredients, liquids, and powders to create smoothies and protein shakes.

SPREAD

Create anything from spreadable nut butters to zesty dressing to the perfect hummus.

BOWL

Make thick, spoonable smoothie bowls to creamy frozen yogurt to refreshing sorbets.

CHOP

Timed pulses and pauses give you consistent chopping results. Run program once for a large chop, twice for a small chop and three times if you prefer to mince.

DOUGH

Used with the Dough Blade Assembly, create delicious dough for pizza, bread, and baked goods like cookies.

AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE POWER NUTRI™ CUP AND POWER NUTRI BOWL

EXTRACT

Ideal for tough, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including their skins, seeds, and stems.

SMOOTHIE

Combine your favorite fresh or frozen ingredients, liquids, and powders to create smoothies and protein shakes.

NOTE: For best results when using the Power Nutri Cup, use the Auto-iQ Programs, EXTRACT & SMOOTHIE.

SPREAD

Create anything from spreadable nut butters to zesty dressing to the perfect hummus.

BOWL

Make thick, spoonable single-serve smoothie bowls to creamy frozen yogurt to refreshing sorbets.

NOTE: For best results when using the Power Nutri Bowl, use the Auto-iQ Programs, SPREAD & BOWL.

USING THE POWER PITCHER & STACKED BLADE ASSEMBLY

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.

IMPORTANT: As a safety feature, when the unit is powered on, if the pitcher and lid are not properly installed, the timer will display "--" and the motor will be disabled. If this happens, repeat step 5 on the following page. When the pitcher and lid are properly installed, and the unit is powered on, the program button LEDs will illuminate, indicating the appliance is ready to use.

NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

NOTE: **DO NOT** add ingredients before completing installation of the Stacked Blade Assembly.


NOTE: If the Stacked Blade Assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

NOTE: The pitcher lid handle will not fold down unless it is attached to the pitcher.

- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.



- 2 Lower the Power Pitcher onto the motor base. The handle should be aligned slightly to the right and the pitcher should be oriented so the **LOCK** symbols are visible on the motor base. Rotate the pitcher clockwise until it clicks into place.




- 3 Exercising care, grasp the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the pitcher. Note that the blade assembly will fit loosely onto the drive gear.

- 4 Add ingredients to the pitcher. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line on the pitcher.




- 5 Place the lid on the pitcher. Press down on the handle until it clicks into place. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




- 6a If using an Auto-iQ® program, use the dial to select the program that best suits your desired output, then press START/STOP. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.


- 6b For Manual mode, press IQ/MANUAL. Use the dial to select your desired speed, ranging from 1 to 10, and press START/STOP. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP, and wait for the unit to come to a complete stop.




- 7 Remove the pitcher from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 8a To pour out thinner mixtures, ensure the lid is locked in place, then open the pour spout cap.



- 8b For thicker mixtures that cannot be emptied through the pour spout, remove the lid and Stacked Blade Assembly before pouring. To remove the lid, press the **RELEASE** button and lift the handle. To remove the blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and pull straight up. The pitcher can then be emptied.



- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

USING THE POWER PITCHER & DOUGH BLADE ASSEMBLY

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.

IMPORTANT: As a safety feature, when the unit is powered on, if the pitcher and lid are not properly installed, the timer will display "--" and the motor will be disabled. If this happens, repeat step 5 on the following page. When the pitcher and lid are properly installed, and the unit is powered on, the program button LEDs will illuminate, indicating the appliance is ready to use.

NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

NOTE: DO NOT add ingredients before completing installation of the Dough Blade Assembly.

NOTE: If the Dough Blade Assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

NOTE: The pitcher lid handle will not fold down unless it is attached to the pitcher.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.



- 2 Lower the Power Pitcher onto the motor base. The handle should be aligned slightly to the right and the pitcher should be oriented so the **LOCK** symbols are visible on the motor base. Rotate the pitcher clockwise until it clicks into place.



- 3 Exercising care, grasp the Dough Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the pitcher. Note that the blade assembly will fit loosely onto the drive gear.



- 4 Add ingredients to the pitcher. **DO NOT** add ingredients past the **DOUGH MAX** or **COOKIE MAX** line on the pitcher.




- 5 Place the lid on the pitcher. Press down on the handle until it clicks into place. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




- 6a If using an Auto-iQ® program, use the dial to select DOUGH, then press START/STOP. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.

- 6b For Manual mode, press IQ/MANUAL. Use the dial to select speeds 1 or 2, and press START/STOP. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP, and wait for the unit to come to a complete stop.


IMPORTANT: Only use speeds 1 or 2 when using the Dough Blade Assembly.



- 7 Remove the pitcher from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 8 Remove the lid and Dough Blade Assembly before removing contents. To remove the lid, press the **RELEASE** button and lift the handle. To remove the blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and pull straight up. The pitcher can then be emptied.



- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.


USING THE POWER NUTRI™ BOWL

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.

NOTE: If the unit is plugged in and powered on, but the bowl and blade assembly is not properly installed, the timer will display --" and the motor will be disabled.

NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.




- 2 Add ingredients to the Power Nutri Bowl. **DO NOT** add liquid past the **LIQUID FILL** line or ingredients past the **MAX FILL** line.



- 3 Place the Hybrid Edge™ Blades Assembly on the top of the bowl and turn clockwise to seal.



- 4 Turn the bowl upside down and install on motor base by aligning the tabs on the bowl with the slots on the base. Then, rotate bowl clockwise until it clicks. Once locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




NOTE: While processing, twist the paddle *counterclockwise* continuously.

- 5a If using an Auto-iQ program, use the dial select the program that best suits your desired output, then press START/STOP. During the blending process, ensure to twist the Power Paddle **counterclockwise** continuously. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.

- 5b For Manual mode, press IQ/MANUAL. With speed 10 on the display, press START/STOP. During the blending process, twist the Power Paddle **counterclockwise** continuously. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP and wait for the unit to come to a complete stop.

NOTE: Only speed 10 is available when using the Power Nutri Bowl.




- 6 Remove the bowl from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting counterclockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid or Storage Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid or Storage Lid onto the bowl and twist lid clockwise until firmly sealed.



- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

USING THE POWER NUTRI™ CUP

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.

NOTE: If the unit is plugged in and powered on, but the cup and blade assembly is not properly installed, the timer will display “- -” and the motor will be disabled.

NOTE: Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.




- 2 Add liquid then ingredients to the Power Nutri Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line.



- 3 Place the Hybrid Edge™ Blades Assembly on the top of the cup and turn clockwise to seal.




- 4 Turn the cup upside down and install on the motor base by aligning the tab on the cup with the slots on the base. Then, rotate cup clockwise until it clicks. Once locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.



- 5a If using an Auto-iQ program, use the dial to select the program that best suits your desired output, then press START/STOP. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.

- 5b For Manual mode, press IQ/MANUAL. With speed 10 on the display, press START/STOP. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP and wait for the unit to come to a complete stop.


NOTE: Only speed 10 is available when using the Power Nutri Cup .




- 6 Remove the cup from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting counterclockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid or Storage Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid or Storage Lid onto the cup and twist lid clockwise until firmly sealed.



- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

CARE & MAINTENANCE

USING THE BLENDER FOR STUCK-ON INGREDIENTS


NOTE: For best results, use a dishwasher to remove stuck-on ingredients.

- 1 After processing, immediately clean the container and blade assembly under warm, soapy water.
- 2 Depending on the container, fill with soap and water according to the following instructions:

Power Pitcher:

1 OR 2 SMALL DROPS OF DISH SOAP

FILL WATER TO DOUGH MAX LINE



With the dough or stacked blade assembly installed, fill with warm water up to DOUGH MAX line and add 1 or 2 small drops dish soap. Secure pitcher lid, and ensure the pour spout is securely closed.

Power Nutri™ Bowl:

1 OR 2 SMALL DROPS OF DISH SOAP

FILL WATER TO TOP OF POWER PADDLE



Fill with warm water up to top of Power Paddle and add 1 or 2 small drops dish soap. Install blade assembly.

Power Nutri Cup:

1 SMALL DROP OF DISH SOAP

FILL WATER HALFWAY



Fill halfway with warm water and add 1 small drop dish soap. Install blade assembly.

- 3 Install the container on the motor base. Select BOWL, then press START/STOP.

NOTE: If using the **Power Nutri Bowl**, twist the Power Paddle counterclockwise *continuously* while cleaning.




- 4 Once program is complete, thoroughly rinse container and blade assembly under warm, soapy water. Use the included cleaning brush to remove any remaining residue.

CLEANING

Hand-Washing

Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with handle to avoid direct contact with the blades. Use the included cleaning brush to remove excess residue, such as when dealing with stuck-on ingredients, like doughs and batters. Exercise care when handling the blade assembly as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.



NOTE: The Power Paddle in the Power Nutri™ Bowl is not removable.

Dishwasher

Containers, lids, and blade assemblies are dishwasher safe. Ensure the blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher.

NOTE: For best results, use a dishwasher to remove stuck-on ingredients.

Motor Base

Unplug the motor base before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth. **DO NOT** use abrasive cloths, pads, or brushes to clean the base.

STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base. **DO NOT** wrap the cord around the bottom of the base for storage.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the cup or bowl with the blade assembly attached.

DO NOT stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

RESETTING THE MOTOR

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical outlet.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the container's lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjaaccessories.com.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Display reads “- -”.

- If the display reads “- -”, install a container and the available program buttons will illuminate, indicating the unit is ready for use. Ensure the lid is fully engaged and the container has been rotated clockwise and clicked to lock into place.

Display reads “E1”.

- If the display reads “E1”, unplug the unit from the electrical outlet and allow it to cool for 15 minutes. Remove the blade assembly and empty the contents to ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

Display reads “E2”.

- If the display reads “E2” unplug the unit from the electrical outlet and allow it to cool for 5 minutes. Remove the blade assembly and empty the contents to ensure no ingredients are jamming the blade assembly. If output is too thick and ingredients are not processing properly, add more liquid.

Blade speed sometimes changes when blending thinner ingredients.

- When using speed 9 or 10 with the Power Pitcher, you may notice a change in the blade speed when blending thinner ingredients. This is due to the smart technology in the blender and is part of the unit's normal operation.

Unit doesn't mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-iQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with fresh fruit or veggies, then leafy greens or herbs. Next add liquids or yogurt, then seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.
- If using the Power Nutri™ Bowl, during the blending process twist the Power Paddle counterclockwise continuously to circulate ingredients.

Unit moves on counter while blending.

- Make sure the surface and feet of the unit are clean and dry.

Preset program will not work.

- The unit can detect which container is on the motor base. You may be trying to use a program that is not designed for the container you have installed. The programs will light up, indicating which programs are available for each container.

Food is not evenly chopped.

- For best results when chopping, cut pieces of ingredients in a uniform size and don't overfill the Power Pitcher. Refer to the Quick Start Guide or Inspiration Guide for food prep instructions.

Can't remove the Power Paddle from the Power Nutri Bowl.

- The Power Paddle in the Power Nutri Bowl is not removable. For cleaning instructions, refer to the Care & Maintenance section.

Can only select speed 10 in Manual Mode when using the Power Nutri Bowl or Cup.

- Only speed 10 is available when using the Power Nutri Bowl or Cup. All 10 speeds ranges are available when using the Power Pitcher and Stacked Blade Assembly.

IMPORTANT: Only use speeds 1 or 2 when using the Dough Blade Assembly.

SharkNINJA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, blades, blender bases, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.com/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

MERCI

d'acheter un système de pichet turbo Ninja® Foodi™



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registeryourninja.com



Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V~, 60 Hz

Puissance : 1 200 watts

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	26
Pièces	30
Avant la première utilisation	31
Apprendre à connaître le bol Power Nutri™	31
Utilisation du panneau de commande	32
À l'aide du contrôle de vitesse total et du pichet turbo	32
Utilisez les programmes Auto-iQ®	33
Utilisation du pichet turbo et du jeu de lames superposées	34
Utilisation du pichet turbo et du jeu de lames pétrisseuses	36
Utilisation du bol Power Nutri	38
Utilisation du gobelet Power Nutri	40
Entretien	42
Utilisation du mélangeur pour les ingrédients incrustés	42
Nettoyage	43
Rangement	43
Réinitialisation du moteur	43
Commande des pièces de rechange	43
Guide de dépannage	44
Garantie	45

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL •
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation.
	Indique un risque potentiel de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :	

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- Respectez et suivez attentivement tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil comporte des raccordements électriques et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
- Prenez votre temps et faites preuve de prudence pendant le déballage et l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes et lâches qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin.
- Ce produit est fourni avec un jeu de lames superposées. Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez des jeux de lames. Les jeux de lames sont tranchants et ne sont **PAS** fixés à leurs contenants. Les jeux de lames sont conçus pour être amovibles afin de faciliter leur nettoyage et leur remplacement au besoin. Saisissez **SEULEMENT** le jeu de lames par le haut de la tige. Ne pas faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames se traduira par un risque de lacération.
- Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez le jeu de lames Hybrid Edge™. Les lames sont tranchantes. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades **UNIQUEMENT** par le bord extérieur de la base du jeu de lames. Ne pas faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames vous expose à un risque de lacération.
- Mettez l'appareil à **OFF** (arrêt), puis débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé avant de monter ou de démonter des pièces ainsi qu'avant son nettoyage. Pour le débrancher, saisissez le corps de la fiche et retirez-le de la prise électrique. Ne débranchez **JAMAIS** l'appareil en tirant sur le cordon souple.
- Avant l'utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec les aliments. Suivez les instructions de nettoyage fournies dans ce guide d'utilisation.
- Avant chaque utilisation, inspectez les jeux de lames afin de déterminer s'ils sont endommagés. Si une lame est tordue ou que vous soupçonnez des dommages, communiquez avec SharkNinja pour organiser le remplacement.
- N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique intérieur uniquement.

- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche sera insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE MODIFIEZ** la prise d'aucune façon.
- N'UTILISEZ PAS** un appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien ou s'il est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur. S'il est endommagé, communiquez avec SharkNinja concernant la réparation.
- Cet appareil comporte des inscriptions importantes sur la lame de la fiche. L'ensemble du cordon d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, veuillez communiquer avec SharkNinja pour la réparation.
- On **NE DOIT PAS** utiliser de rallonges avec cet appareil.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, **NE SUBMERGEZ PAS** l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec tout type de liquide.
- NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre du rebord des tables ou des comptoirs. Le cordon pourrait s'accrocher et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- NE LAISSEZ PAS** l'appareil ni le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris les cuisinières et d'autres appareils chauffants.
- Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane et sèche.
- NE PERMETTEZ PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- Cet appareil n'est **PAS** conçu pour être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Utilisez **SEULEMENT** les accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja, y compris de pots de mise en conserve, peut causer des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- Ne placez **JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc moteur sans l'avoir d'abord fixé au contenant correspondant (pichet, gobelet ou bol) et avec le couvercle aussi en place.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements hors du contenant lors du remplissage et du fonctionnement.
- Pendant le fonctionnement et la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec des pièces mobiles.
- NE REMPLISSEZ PAS** les contenants au-delà des lignes **MAX FILL (remplissage maximal)** ou **MAX LIQUID (capacité liquide maximale)**.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec un contenant vide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL •
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation.
	Indique un risque potentiel de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :	

⚠ AVERTISSEMENT

- 28 NE METTEZ PAS** au four micro-ondes les contenants ou les accessoires fournis avec l'appareil.
- 29 NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil en marche sans surveillance.
- 30 NE MÉLANGEZ PAS** de liquides chauds. Cela peut entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur qui peut poser un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- 31 NE MÉLANGEZ PAS** les ingrédients secs avant d'avoir ajouté des liquides dans le gobelet Power Nutri™, le bol Power Nutri ou le pichet turbo. Ils ne sont pas conçus pour mélanger les ingrédients secs.
- 32 N'EFFECTUEZ PAS** de broyage.
- 33** N'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et les capuchons en place. **NE TENTEZ PAS** de déjouer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement installés avant l'utilisation.
- 34** Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les ustensiles sont enlevés des contenants. Omettre d'enlever des ustensiles peut mener au bris des contenants et potentiellement causer des blessures et des dommages matériels.
- 35** Veuillez garder les mains et les ustensiles hors du contenant lors du hachage afin de réduire tout risque de blessures graves ou de dommage au mélangeur ou au hachoir. Un grattoir peut être utilisé, mais **UNIQUEMENT** lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 36** Si vous trouvez des ingrédients non mélangés collés aux parois du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.
- 37 N'OUVREZ PAS** le couvercle du bec verseur du pichet lorsque le mélangeur est en marche.
- 38** Si vous trouvez des ingrédients non mélangés collés aux parois du pichet, arrêtez l'appareil, retirez le couvercle et utilisez une spatule pour déloger les ingrédients. N'insérez **JAMAIS** vos mains dans le pichet, car vous pourriez toucher une des lames et subir une laceration.
- 39 NE TENTEZ PAS** d'enlever le contenant ou le couvercle du bloc moteur pendant que le jeu de lames tourne encore. Laissez l'appareil s'arrêter complètement avant de retirer les couvercles et les contenants.
- 40** En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique sera activé et arrêtera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 41 N'EXPOSEZ PAS** les contenants et les accessoires à des changements extrêmes de température. Ceux-ci pourraient subir des dommages.

- 42** À la fin de l'opération, veillez à ce que le jeu de lames soit retiré **AVANT** de vider le contenu du contenant. Retirez le jeu de lames en saisissant soigneusement la partie supérieure de la tige et en le soulevant du contenant. Si vous ne retirez pas le jeu de lames avant de vider le contenant, vous courez le risque de subir des lacerations.
- 43** Si vous utilisez le bec verseur du pichet, tenez le couvercle en place sur le contenant ou assurez-vous que le verrou du couvercle est enclenché lorsque vous versez le contenu afin d'éviter le risque de blessures.
- 44** Retirez le jeu de lames Hybrid Edge™ du gobelet Power Nutri™ ou du bol Power Nutri lorsque le mixage est terminé. **N'ENTREPOSEZ PAS** les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet ou le bol lorsque le jeu de lames y est fixé. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.

- 45** La puissance nominale maximale en watts pour cet appareil est basée sur la configuration du jeu de lames Hybrid Edge et du gobelet Power Nutri. D'autres configurations peuvent tirer moins de puissance ou de courant.
- 46 N'IMMERGEZ PAS** le bloc moteur ou le panneau de commande dans de l'eau ou dans un autre liquide. **NE VAPORISEZ PAS** de liquide sur le bloc moteur ni sur le panneau de commande.
- 47 NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.
- 48** Arrêtez l'appareil et débranchez le bloc moteur avant le nettoyage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES

Plusieurs accessoires sont compatibles avec cette série de mélangeurs.





REMARQUE : Le rabat supérieur de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

Pour acheter plus d'accessoires, visitez ninjakitchen.com.

PIÈCES

- A** Pichet turbo Couvercle
- B** Pichet turbo de 2.1 l*
- C** Bloc moteur
(cordon d'alimentation attaché non illustré)
- D** Total Crushing® et jeu de lames de hachage
(jeu de lames superposées)
- E** Jeu de lames pétrisseuses
- F** Jeu de lames Hybrid Edge™
- G** Couvercle à bec verseur
- H** 700 ml Gobelet Power Nutri™
- I** Couvercle de rangement
- J** 400 ml Bol Power Nutri avec disque de mise en marche
- K** Brosse de nettoyage

*Capacité liquide maximale de 1,9 l.



REMARQUE : Le jeu de lames Hybrid Edge n'est pas compatible avec les autres produits Ninja.

REMARQUE : Le nombre de gobelets, de bols et de couvercles varie selon le modèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Prenez connaissance de tous les avertissements des pages 26 à 29 avant de poursuivre.


LE SAVIEZ-VOUS?

- Vous pouvez emporter vos boissons avec vous en utilisant le couvercle à bec verseur.

REMARQUE : Tous les accessoires sont exempts de BPA et vont au lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer les jeux de lames et les couvercles du contenant avant de les mettre au lave-vaisselle. Soyez prudent lorsque vous manipulez des jeux de lames.

- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'unité. Soyez prudent lors du déballage des jeux de lames, car les lames sont tranchantes.
- Le jeu de lames superposées n'est **PAS** verrouillé dans son contenant. Manipulez le jeu de lames superposées et le jeu de lames pétrisseuses en saisissant la partie supérieure de leurs tiges respectives.
- Manipulez le jeu de lames Hybrid Edge™ en le tenant par la circonférence extérieure de la base du jeu de lames.
- Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames dans de l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une brosse à vaisselle avec une poignée afin d'éviter le contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.
- Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

APPRENDRE À CONNAÎTRE LE BOL POWER NUTRI™



Dans le passé, pour réussir à broyer des ingrédients durs et congelés, il fallait souvent s'arrêter, gratter et ajuster la recette. Mais maintenant, il est plus facile que jamais de créer des bols de boissons frappées onctueuses qui se mangent à la cuillère, des beurres de noix et plus encore.

Il ne s'agit que de tourner le disque de mise en marche pendant que vous mélangez pour pousser les ingrédients vers la lame. C'est comme avoir un pilon intégré.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

🔌 Utilisez le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil à on (marche) ou à off (arrêt).

BASCULER ENTRE LE MODE AUTO-iQ® ET LE MODE MANUEL :

Pour basculer entre le mode Auto-iQ et le mode manuel, appuyez sur le bouton iQ/MANUAL (manuel).

REMARQUE : En mode manuel, les programmes Auto-iQ ne s'allument pas sur le panneau de commande.

MODE AUTO-iQ

Ces six programmes chronométrés sont personnalisés pour que vous puissiez réussir vos boissons et repas à tout coup.

MODE MANUEL

Choisissez parmi dix vitesses différentes pour le contrôle total de votre mélange dans le pichet turbo.

REMARQUE : Seule la vitesse 10 est disponible lorsque vous utilisez le bol ou le gobelet Power Nutri.



SÉLECTIONNER ET EXÉCUTER UN PROGRAMME AUTO-iQ

Utilisez le cadran pour sélectionner le programme désiré, puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt) pour commencer. Lorsque le programme est lancé, le minuteur commence le compte à rebours. Lorsque le chronométrage prend fin, le mixage s'arrête automatiquement.

SÉLECTIONNER ET EXÉCUTER UN PROGRAMME MANUEL

Tournez le cadran de la vitesse 1 à la vitesse 10. Appuyez sur START/STOP pour commencer et mettre fin au mixage.

PULSE (impulsion)

Offre un plus grand contrôle sur les processus d'impulsions et de mixage. Fonctionne uniquement lorsque PULSE (impulsion) est enfoncé. Appuyez brièvement pour de courtes impulsions et plus longtemps pour de longues impulsions.

À L'AIDE DU CONTRÔLE DE VITESSE TOTAL ET DU PICHET TURBO

REMARQUE : Si vous utilisez le jeu de lames pétrisseuses, sélectionnez uniquement les vitesses 1 ou 2.

DÉMARRER LENTEMENT

Commencez toujours à basse vitesse (1-3) pour mieux incorporer les ingrédients et empêcher qu'ils ne collent sur les parois du récipient.

AUGMENTER LA VITESSE

Pour obtenir des mélanges plus lisses, choisissez des vitesses plus élevées. Les vitesses basses sont idéales pour hacher les légumes et mélanger la pâte. Pour obtenir des purées et des vinaigrettes, augmentez la vitesse.

MIXAGE HAUTE VITESSE

Mélangez jusqu'à ce que vous obteniez la consistance désirée. Plus vous mélangez longtemps, plus le résultat sera lisse et uniforme.

UTILISEZ LES PROGRAMMES AUTO-iQ®

PROGRAMMES AUTO-iQ

Les programmes intelligents pré-réglés combinent des caractéristiques uniques de mixage et de pause qui font tout le travail pour vous. Lorsqu'un programme pré-réglé est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrêtera automatiquement lorsque le mixage est terminé. Pour arrêter le mixage avant la fin du programme, appuyez de nouveau sur le bouton actuellement actif.

REMARQUE : L'appareil peut détecter si le pichet, le gobelet ou le bol est installé sur le bloc moteur. Seules les fonctions disponibles pour un contenant en particulier s'allumeront sur le panneau de commande.



PROGRAMMES AUTO-iQ POUR LE PICHET TURBO

SMOOTHIE (boisson frappée)

Combinez vos ingrédients frais ou congelés, liquides et poudres préférés pour préparer des boissons frappées et des laits frappés protéinés.

SPREAD (étendre)

Créez toutes sortes de mélanges, du beurre à tartiner aux vinaigrettes relevées en passant par le houmous parfait.

BOWL (bol)

Créez des bols de boissons frappées onctueuses, des yogourts glacés et des sorbets rafraîchissants qui se mangent à la cuillère.

CHOP (hacher)

Impulsions et pauses chronométrées pour fournir un hachage uniforme. Lancez le programme une fois pour un hachage grossier, deux fois pour un hachage fin et trois fois pour un résultat émincé.

DOUGH (pâte)

Utilisé avec le jeu de lames pétrisseuses pour créer de délicieuses pâtes à pizza, pour faire du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie, comme des biscuits.

PROGRAMMES AUTO-iQ POUR LE GOBLET POWER NUTRI™ ET LE BOL POWER NUTRI

EXTRACT (extraction)

Idéal pour les fruits et légumes entiers, feuilles ou fibreux, y compris leurs peaux, graines et tiges.

SMOOTHIE (boisson frappée)

Combinez vos ingrédients frais ou congelés, liquides et poudres préférés pour préparer des boissons frappées et des laits frappés protéinés.

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous utilisez le gobelet Power Nutri, sélectionnez les programmes Auto-iQ, EXTRACT (extraction) ET SMOOTHIE (boisson frappée).

SPREAD (étendre)

Créez toutes sortes de mélanges, du beurre à tartiner aux vinaigrettes relevées en passant par le houmous parfait.

BOWL (bol)

Créez des bols à portion individuelle de boissons frappées onctueuses, des yogourts glacés et des sorbets rafraîchissants qui se mangent à la cuillère.

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation du bol Power Nutri, utilisez les programmes Auto-iQ SPREAD (tartina) et BOWL (bol).

UTILISATION DU PICHET TURBO ET DU JEU DE LAMES SUPERPOSÉES

IMPORTANT : Prenez connaissance de tous les avertissements des pages 26 à 29 avant de poursuivre.

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, lorsque l'unité est allumée, si le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement, la minuterie affichera « - - » et le moteur s'arrêtera. Dans ce cas, répétez l'étape 5 qui se trouve à la page suivante. Lorsque le pichet et le couvercle sont correctement installés et que l'unité est allumée, les lumières DEL du bouton du programme s'allumeront, vous signalant que l'appareil est prêt à être utilisé.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.

REMARQUE : N'AJOUTEZ PAS les ingrédients avant d'effectuer l'installation du jeu de lames superposées.


REMARQUE : Si le jeu de lames superposées n'est pas bien enfoncé, vous ne serez pas en mesure d'installer et de verrouiller le couvercle en place.

REMARQUE : La poignée du couvercle du pichet ne se rabattra pas à moins qu'elle soit fixée au pichet.


- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.




- 2 Abaissez le pichet turbo sur le bloc moteur. La poignée doit être alignée légèrement vers la droite, et le pichet doit être orienté de manière à ce que les symboles **LOCK (verrouillage)** soient visibles sur le bloc moteur. Faites tourner le pichet dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'il est bien en place.




- 3 Avec prudence, en tenant le jeu de lames superposées par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du pichet. Notez que le jeu de lames s'ajustera de manière lâche et non serrée sur l'engrenage d'entraînement.
- 4 Mettez les ingrédients dans le pichet. **N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (capacité liquide maximale)** qui figure sur le pichet.




- 5 Placez le couvercle sur le pichet.. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'elle est bien en place. Une fois le couvercle verrouillé en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.




- 6a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez, à l'aide du cadran, le programme qui convient le mieux au résultat désiré, puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'unité à tout moment, appuyez sur START/STOP (marche/arrêt).
- 6b Pour le mode manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (manuel). Utilisez le cadran pour sélectionner la vitesse désirée, de 1 à 10, et appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.




- 7 Retirez le pichet du bloc moteur en tournant le pichet dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 8a Pour vider les mélanges plus liquides, assurez-vous que le couvercle est verrouillé en place, puis ouvrez le couvercle du bec verseur.



- 8b Pour les mélanges plus épais qui ne peuvent pas être vidés par le bec verseur, retirez le couvercle et le jeu de lames superposées avant de verser. Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton **RELEASE (dégager)** et soulevez la poignée. Pour retirer le jeu de lames, tenez-le délicatement par le haut de la tige et tirez vers le haut. Le pichet peut ensuite être vidé.



- 9 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

UTILISATION DU PICHET TURBO ET DU JEU DE LAMES PÉTRISSEUSES

IMPORTANT : Prenez connaissance de tous les avertissements des pages 26 à 29 avant de poursuivre.

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, lorsque l'unité est allumée, si le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement, la minuterie affichera « - - » et le moteur s'arrêtera. Dans ce cas, répétez l'étape 5 qui se trouve à la page suivante. Lorsque le pichet et le couvercle sont correctement installés et que l'unité est allumée, les lumières DEL du bouton du programme s'allumeront, vous signalant que l'appareil est prêt à être utilisé.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.

REMARQUE : N'AJOUTEZ PAS d'ingrédients avant de terminer l'installation du jeu de lames pétrisseuses.

REMARQUE : Si le jeu de lames pétrisseuses n'est pas bien enfoncé, vous ne serez pas en mesure d'installer et de verrouiller le couvercle en place.

REMARQUE : La poignée du couvercle du pichet ne se rabattra pas à moins qu'elle soit fixée au pichet.


- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.



- 2 Abaissez le pichet turbo sur le bloc moteur. La poignée doit être alignée légèrement vers la droite, et le pichet doit être orienté de manière à ce que les symboles **LOCK (verrouillage)** soient visibles sur le bloc moteur. Faites tourner le pichet dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'il est bien en place.



- 3 Avec prudence, en tenant le jeu de lames pétrisseuses par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du pichet. Notez que le jeu de lames s'ajustera de manière lâche et non serrée sur l'engrenage d'entraînement.



- 4 Mettez les ingrédients dans le pichet. **N'ajoutez PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **DOUGH MAX (maximum pour la pâte)** ou du **COOKIE MAX (maximum pour les biscuits)** sur le pichet.




- 5 Placez le couvercle sur le pichet. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'elle est bien en place. Une fois le couvercle verrouillé en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.




- 6a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez, à l'aide du cadran, DOUGH (pâte), puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'unité à tout moment, appuyez sur START/STOP (marche/arrêt).

- 6b Pour le mode manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (manuel). Utilisez le cadran pour sélectionner les vitesses 1 ou 2, puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.


IMPORTANT : Utilisez uniquement les vitesses 1 ou 2 avec le jeu de lames pétrisseuses.



- 7 Pour retirer le pichet du bloc moteur, tournez-le dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 8 Retirez le couvercle et le jeu de lames pétrisseuses avant de retirer le contenu. Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton **RELEASE (dégager)** et soulevez la poignée. Pour retirer le jeu de lames, tenez-le délicatement par le haut de la tige et tirez vers le haut. Le pichet peut ensuite être vidé.



- 9 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.


UTILISATION DU BOL POWER NUTRI™

IMPORTANT : Prenez connaissance de tous les avertissements des pages 26 à 29 avant de poursuivre.

REMARQUE : Si l'appareil est branché et allumé, mais que le bol et le jeu de lames ne sont pas correctement installés, la minuterie affichera -> et le moteur sera désactivé.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.


- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.




- 2 Mettez les ingrédients dans le bol Power Nutri. **N'AJOUTEZ PAS** de liquide au-delà de la ligne **LIQUID FILL** (remplissage des liquides) ou d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX FILL** (remplissage maximal).



- 3 Placez le jeu de lames Hybrid Edge™ sur le dessus du bol et tournez-le dans le sens horaire pour bien le fixer.



- 4 Tournez le bol à l'envers et installez-le sur le bloc moteur en alignant les languettes du bol avec les fentes de la base. Tournez ensuite le bol dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois le gobelet bien en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.




REMARQUE : Pendant le traitement, tournez continuellement le disque *dans le sens antihoraire*.

- 5a Si vous utilisez un programme Auto-iQ, sélectionnez, à l'aide du cadran, le programme qui correspond le mieux au résultat désiré, puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). Pendant le mélange, assurez-vous de tourner le disque de mise en marche **dans le sens antihoraire** continuellement. La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'unité à tout moment, appuyez sur START/STOP (marche/arrêt).

- 5b Pour le mode manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (manuel). Si la vitesse 10 s'affiche sur l'écran, appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). Pendant le mélange, tournez le disque de mise en marche **dans le sens antihoraire** continuellement. Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.

REMARQUE : Seule la vitesse 10 est offerte avec le bol Power Nutri.




- 6 Pour retirer le bol du bloc moteur, tournez-le dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en tournant dans le sens antihoraire. **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges si le jeu de lames y est encore fixé. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour une collation à emporter, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement sur le bol et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.



- 9 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

UTILISATION DU GOBLET POWER NUTRI™

IMPORTANT : Prenez connaissance de tous les avertissements des pages 26 à 29 avant de poursuivre.

REMARQUE : Si l'appareil est branché et allumé, mais que le gobelet et le jeu de lames ne sont pas correctement installés, la minuterie affichera - - » et le moteur sera désactivé.

REMARQUE : Les programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.


- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.




- 2 Ajoutez du liquide, puis des ingrédients dans le gobelet Power Nutri. **N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients de manière à dépasser la ligne **MAX LIQUID (capacité liquide maximale)**.



- 3 Placez le jeu de lames Hybrid Edge™ sur le dessus du gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour bien le fixer.




- 4 Inversez le gobelet et placez-le sur le bloc moteur en alignant la languette du gobelet avec les fentes de la base. Tournez ensuite le gobelet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois le gobelet bien en place, appuyez sur le bouton Power (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.



- 5a Si vous utilisez un programme Auto-iQ, sélectionnez, à l'aide du cadran, le programme qui convient le mieux au résultat désiré, puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'unité à tout moment, appuyez sur START/STOP (marche/arrêt).

- 5b Pour le mode manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (manuel). Si la vitesse 10 s'affiche sur l'écran, appuyez sur START/STOP (marche/arrêt). Une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.


REMARQUE : Seule la vitesse 10 est disponible lorsque vous utilisez le gobelet Power Nutri.




- 6 Pour retirer le gobelet du bloc moteur, tournez le gobelet dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en tournant dans le sens antihoraire. **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges si le jeu de lames y est encore fixé. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour une boisson à emporter, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement sur le gobelet et tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.



- 9 Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche). Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

UTILISATION DU MÉLANGEUR POUR LES INGRÉDIENTS INCRUSTÉS


REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, utilisez un lave-vaisselle pour retirer les aliments incrustés.

- 1 Après avoir mélangé, nettoyez immédiatement le contenant et le jeu de lames sous l'eau chaude savonneuse.
- 2 Selon le contenant, remplissez avec du savon et de l'eau en respectant les instructions suivantes :

Pichet turbo :

1 OU 2 PETITES GOUTTES DE SAVON À VAISSELLE

REMPILIR D'EAU JUSQU'À LA LIGNE DOUGH MAX (maximum pour la pâte).



Lorsque le jeu de lames pétrisseuses ou de lames superposées est installé, remplissez d'eau chaude jusqu'à la ligne DOUGH MAX (maximum pour la pâte) et ajoutez 1 ou 2 petites gouttes de savon à vaisselle. Fixez le couvercle du pichet et assurez-vous que le bec verseur est bien fermé.

Bol Power Nutri™ :

1 OU 2 PETITES GOUTTES DE SAVON À VAISSELLE

REMPILISSEZ D'EAU JUSQU'AU HAUT DU DISQUE DE MISE EN MARCHÉ



Remplissez le bol d'eau chaude jusqu'au haut du disque de mise en marche et ajoutez 1 ou 2 petites gouttes de savon à vaisselle. Installez le jeu de lames.

Gobelet Power Nutri :

1 PETITE GOUTTE DE SAVON À VAISSELLE

REMPILIR D'EAU À MOITIÉ



Remplissez à moitié avec de l'eau chaude et ajoutez une petite goutte de savon à vaisselle. Installez le jeu de lames.

- 3 Installez le contenant sur le bloc moteur. Sélectionnez BOWL (bol), puis appuyez sur START/STOP (marche/arrêt).

REMARQUE : Si vous utilisez le **bol Power Nutri**, tournez continuellement le disque de mise en marche dans le sens antihoraire pendant le nettoyage.




- 4 Une fois le programme terminé, rincez soigneusement le contenant et le jeu de lames sous de l'eau chaude savonneuse. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour enlever tout résidu restant.

NETTOYAGE

Nettoyage à la main

Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse. Utilisez une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les résidus excédentaires, par exemple des ingrédients incrustés, comme des restes de pâte et de mélange. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.



REMARQUE : Le disque de mise en marche du bol Power Nutri™ n'est pas amovible.

Lave-vaisselle

Les contenants, les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis au lave-vaisselle. Veillez à retirer le jeu de lames et le couvercle avant de les mettre au lave-vaisselle.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, utilisez un lave-vaisselle pour retirer les aliments incrustés.

Bloc moteur

Débranchez le bloc moteur avant le nettoyage. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon propre et humide. **N'UTILISEZ PAS** de chiffons, de tampons, ni de brosses abrasifs pour nettoyer le bloc.

RANGEMENT

Pour le rangement du cordon, enroulez-le avec une attache autoagrippante près de l'arrière du bloc moteur. **N'ENROULEZ PAS** le cordon autour de la base pour le rangement.

NE CONSERVEZ PAS les ingrédients mélangés ou non mélangés dans le gobelet ou le bol avec le jeu de lames fixé.

N'EMPILEZ PAS d'articles sur les contenants. Rangez tous les accessoires restants aux côtés de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et ne poseront pas de danger.

RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique protégeant le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Dans ce cas, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez le couvercle du contenant et le jeu de lames. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames.

IMPORTANT : Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. Il s'agit de la cause de surcharge de l'appareil la plus fréquente.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne au **registeryourninja.com** et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site : **ninjaaccessories.com**.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

L'écran affiche « - - ».

- Si l'écran affiche « - - », installez un contenant et les boutons de programme disponibles s'allumeront, indiquant que l'appareil est prêt à l'emploi. Assurez-vous que le couvercle est complètement fixé et que le contenant a été tourné dans le sens horaire et verrouillé en place.

L'écran affiche « E1 ».

- Si l'écran affiche « E1 », débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes. Retirez le jeu de lames et videz le contenant en vous assurant qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames.

L'écran affiche « E2 ».

- Si l'écran affiche « E2 », débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir pendant environ 5 minutes. Retirez le jeu de lames et videz le contenant en vous assurant qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames. Si le résultat est trop épais et que les ingrédients ne sont pas mélangés correctement, ajoutez du liquide.

La vitesse des lames peut changer lorsque vous mélangez des ingrédients plus minces.

- Lorsque vous sélectionnez la vitesse 9 ou 10 avec le pichet turbo, vous remarquerez peut-être un changement de vitesse des lames lors du mélange d'ingrédients plus minces. Cela est dû à la technologie intelligente du mélangeur et s'intègre à l'opération normale de l'unité.

L'appareil ne mélange pas bien; les ingrédients restent coincés.

- L'utilisation des programmes Auto-iQ® est la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de se déposer sur le jeu de lames. Si les ingrédients se coincent régulièrement, l'ajout d'un peu de liquide aidera généralement.
- Lors du remplissage du gobelet, commencez avec des fruits ou des légumes frais, puis ajoutez des légumes-feuilles ou des fines herbes. Ensuite, ajoutez des liquides ou des yogourts, puis des graines, des poudres ou des beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients congelés.
- Si vous utilisez le bol Power Nutri™, tournez le disque de mise en marche dans le sens antihoraire pendant le processus de mélange pour faire circuler les ingrédients.

L'appareil se déplace sur le comptoir pendant le mélange.

- Assurez-vous que la surface et les ventouses de l'appareil sont propres et sèches.

Le programme préétabli ne fonctionnera pas.

- L'appareil peut détecter quel contenant se trouve sur le bloc moteur. Vous essayez peut-être d'utiliser un programme qui n'a pas été conçu pour le contenant que vous avez installé. Les programmes s'allument, indiquant lesquels sont disponibles pour chaque contenant.

La nourriture n'est pas hachée uniformément.

- Pour obtenir de meilleurs résultats lors du hachage, coupez des morceaux d'ingrédients de la même taille et ne remplissez pas trop le pichet turbo. Consultez le Guide de démarrage rapide ou le Guide d'inspiration pour connaître les instructions de préparation des aliments.

Impossible de retirer le disque de mise en marche du bol Power Nutri.

- Le disque de mise en marche du bol Power Nutri n'est pas amovible. Veuillez vous reporter à la section Entretien pour les instructions concernant le nettoyage.

Vous ne pouvez sélectionner que la vitesse 10 en mode manuel lorsque vous utilisez le bol ou le gobelet Power Nutri.

- Seule la vitesse 10 est disponible lorsque vous utilisez le bol ou le gobelet Power Nutri. Les dix vitesses sont toutes offertes lors de l'utilisation du pichet turbo et du jeu de lames superposées.

IMPORTANT : Utilisez uniquement les vitesses 1 ou 2 avec le jeu de lames pétrisseuses.

Shark NINJA

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjaaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le ninjakitchen.com pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 877 646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

GRACIAS
por comprar el sistema Ninja® Foodi™ Power Pitcher



REGISTRE SU COMPRA

- registeryourninja.com
Escanee el código QR con un dispositivo móvil.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Form fields for registration: Número de modelo, Número de serie, Fecha de compra, and Tienda donde la adquirió.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 V~, 60 Hz
Alimentación: 1200 vatios

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE
COMO REFERENCIA PARA EL
FUTURO.

SUGERENCIA: Puede encontrar los números de modelo y de serie en la etiqueta del código QR en la parte posterior del cable de alimentación de la unidad.

CONTENIDO

Table of contents listing sections and page numbers: Instrucciones importantes de seguridad (48), Piezas (52), Antes del primer uso (53), Cómo usar el panel de control (54), Cómo usar el Total Speed Control (54), Cómo usar los programas Auto-iQ® (55), Cómo usar la jarra Power Pitcher y la unidad de cuchillas en serie (56), Cómo usar la jarra Power Pitcher y la unidad de cuchillas para masa (58), Cómo usar el tazón Power Nutri (60), Cómo usar el vaso Power Nutri (62), Cuidado y mantenimiento (64), Guía de solución de problemas (66), Garantía (67).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR • PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

	Lea y revise las instrucciones para conocer la operación y el uso.
	Indica la presencia de un peligro que podría causar lesiones, la muerte o daños materiales considerables si no se le hace caso a la advertencia incluida con este símbolo.
	Solo para uso doméstico y en interiores.
Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:	

⚠ ADVERTENCIA

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico y sus accesorios.
- 2 Observe y siga con cuidado todas las advertencias e instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que presentan un riesgo potencial para el usuario.
- 3 Tómese su tiempo y tenga precaución durante el desempacado y la instalación del electrodoméstico. Este electrodoméstico contiene cuchillas filosas y sueltas que pueden provocar lesiones si se manejan de forma incorrecta.
- 4 Haga un inventario de todo el contenido para asegurarse de que tiene todos los componentes necesarios para operar su electrodoméstico de forma adecuada y segura.
- 5 Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
- 6 Este producto incluye una unidad de cuchillas en serie. **SIEMPRE** debe tener cuidado al manipular unidades de cuchillas. Las unidades de cuchillas están afiladas y **NO** están fijadas en su lugar en los recipientes. Las unidades de cuchillas están diseñadas para que puedan desmontarse y facilitar su limpieza y, de ser necesario, su reemplazo. Sujete la unidad de cuchillas **SOLO** desde la parte superior del eje. Si no tiene cuidado al manipular las unidades de cuchillas, correrá el riesgo de cortarse.
- 7 **SIEMPRE** debe tener cuidado al manipular la unidad de cuchillas Hybrid Edge™. Las cuchillas están afiladas. Sujete la unidad de cuchillas Hybrid Edge **ÚNICAMENTE** por el perímetro exterior de la base de la unidad de cuchillas. Si no tiene cuidado al manipular la unidad de cuchillas, correrá el riesgo de cortarse.
- 8 **APAGUE** el electrodoméstico, luego desenchúfelo de la toma de corriente cuando no vaya a usarlo; antes de ensamblar o desensamblar las piezas; y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete el enchufe por el cuerpo y sáquelo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufe el dispositivo sujetando y tirando del cable flexible.
- 9 Antes de usar, lave todas las piezas que vayan a estar en contacto con alimentos. Siga las indicaciones de lavado consideradas en este manual de instrucciones.
- 10 Antes de cada uso, inspeccione las unidades de cuchillas en busca de daños. Si una cuchilla está doblada o se sospecha que hay daño, comuníquese con SharkNinja para solicitar el reemplazo.
- 11 **NO** use este electrodoméstico al aire libre. Está diseñado para uso doméstico en interiores solamente.
- 12 Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en una toma de corriente polarizada en una sola posición. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si de todas formas no encaja, comuníquese con un electricista calificado. **NO** modifique el enchufe en lo absoluto.
- 13 **NO** opere ningún electrodoméstico cuyo cable o enchufe estén dañados ni después de que el aparato haya tenido fallas, se haya caído o se haya dañado de

alguna manera. Este electrodoméstico no tiene partes que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Si está dañado, contacte a SharkNinja para obtener servicio de mantenimiento.

- 14 Este electrodoméstico tiene marcas importantes en la patilla del enchufe. No es posible reemplazar todo el cable de alimentación. Si está dañado, póngase en contacto con SharkNinja para el servicio.
- 15 **NO** debe usar cables de extensión con este electrodoméstico.
- 16 A fin de protegerse del riesgo de descargas eléctricas, **NO** sumerja el electrodoméstico ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con ningún tipo de líquido.
- 17 **NO** permita que el cable cuelgue sobre el borde de mesas o encimeras. El cable se puede atorar y hacer que el aparato caiga de la superficie de trabajo.
- 18 **NO** permita que la unidad o el cable entren en contacto con superficies calientes, incluyendo estufas y demás calentadores.
- 19 **SIEMPRE** utilice el electrodoméstico sobre una superficie seca y nivelada.
- 20 **NO** permita que los niños pequeños operen este aparato o lo usen como un juguete. Una supervisión rigurosa es necesaria cuando se utiliza cualquier electrodoméstico cerca de niños.
- 21 Este electrodoméstico **NO** está diseñado para que lo usen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado supervisión o instrucciones relacionadas con su uso.
- 22 **SOLAMENTE** use aditamentos y accesorios que se proporcionan con el producto o que sean recomendados por SharkNinja. El uso de aditamentos, incluidos los frascos de conservas, no recomendados o vendidos por SharkNinja puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 23 **NUNCA** coloque la unidad de cuchillas sobre la base del motor sin antes fijarla al recipiente correspondiente (jarra, vaso o tazón), y con la tapa en su lugar.
- 24 Mantenga las manos, el cabello y la ropa fuera del recipiente al cargar y operar.
- 25 Durante el funcionamiento y manipulación del electrodoméstico, evite el contacto con las partes móviles.
- 26 **NO** llene los recipientes más arriba de las líneas **MAX FILL** (capacidad máxima de llenado) o **MAX LIQUID** (capacidad máxima de líquido).
- 27 **NO** haga funcionar el electrodoméstico con un recipiente vacío.
- 28 **NO** coloque en el horno de microondas ningún recipiente o accesorio incluido con el electrodoméstico.
- 29 **NUNCA** deje el electrodoméstico desatendido mientras esté en uso.
- 30 **NO** mezcle líquidos calientes. Hacer esto podría producir una acumulación de presión y una exposición al vapor que pueden generar un riesgo de quemaduras para el usuario.
- 31 **NO** procese ingredientes secos sin añadir líquido al vaso o tazón Power Nutri. Estos recipientes no están diseñados para mezclar ingredientes en seco.
- 32 **NO** realice operaciones de molido.
- 33 **NUNCA** opere el electrodoméstico sin que las tapas y los tapones estén colocados en su lugar. **NO** intente forzar el mecanismo de trabado. Asegúrese de que el recipiente y la tapa estén correctamente instalados antes de hacerlo funcionar.
- 34 Antes de ponerlo en operación, asegúrese de retirar todos los utensilios de los recipientes. Si no retira los utensilios, los recipientes pueden romperse y causar lesiones personales y daños materiales.
- 35 Al picar, mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente para reducir el riesgo de lesiones personales graves o de daños a la licuadora/triturador de comida. Puede utilizar una espátula **ÚNICAMENTE** cuando la licuadora o el procesador no se encuentren en funcionamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR • PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

	Lea y revise las instrucciones para conocer la operación y el uso.
	Indica la presencia de un peligro que podría causar lesiones, la muerte o daños materiales considerables si no se le hace caso a la advertencia incluida con este símbolo.
	Solo para uso doméstico y en interiores.
Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:	

⚠ ADVERTENCIA

- 36** Si encuentra ingredientes no mezclados pegados a los lados del vaso, detenga el aparato, retire la unidad de cuchillas y use una espátula para quitar los ingredientes.
- 37 NO** abra la tapa de la boquilla vertedora de la jarra mientras la licuadora esté funcionando.
- 38** Si encuentra ingredientes no mezclados adheridos a los lados de la jarra, detenga el electrodoméstico, retire la tapa y use una espátula para despegar los ingredientes. **NUNCA** meta las manos a la jarra, ya que puede hacer contacto con una de las cuchillas y cortarse.
- 39 NO** intente retirar el recipiente o la tapa del recipiente de la base del motor mientras la unidad de cuchillas siga girando. Deje que el electrodoméstico se detenga por completo antes de retirar las tapas y los recipientes.
- 40** Si el electrodoméstico se sobrecalienta, un interruptor térmico se activará y desactivará el motor en forma temporal. Para reiniciarlo, desenchufe el electrodoméstico y déjelo enfriar durante, aproximadamente, 15 minutos antes de volver a utilizarlo.
- 41 NO** esponga los recipientes y accesorios a cambios extremos de temperatura. Pueden sufrir daños.
- 42** Una vez que haya concluido el procesamiento, asegúrese de retirar la unidad de cuchillas **ANTES** de vaciar el contenido del recipiente. Retire la unidad de cuchillas sujetándola con cuidado de la parte superior del eje y levantándola del recipiente. Si no se retira la unidad de cuchillas antes de vaciar el recipiente, correrá el riesgo de cortarse.
- 43** Si utiliza la boquilla vertedora de la jarra, mantenga la tapa en su lugar sobre el recipiente, o asegúrese de que el seguro de la tapa está trabado mientras vierte, para evitar el riesgo de lesión.
- 44** Una vez finalizada la mezcla, retire la unidad de cuchillas Hybrid Edge™ del vaso o tazón Power Nutri™. **NO** guarde ingredientes en el vaso o en el tazón, antes o después de mezclarlos, con la unidad de cuchillas instalada. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si se dejan en un recipiente hermético, lo que producirá una acumulación excesiva de presión que puede representar un riesgo de lesiones. Para almacenar alimentos en el vaso, solo use la tapa con boquilla o la tapa de almacenamiento para cubrirlos.
- 45** La potencia nominal máxima en vatios de este aparato se basa en la configuración de la unidad de cuchillas Hybrid Edge y el vaso Power Nutri. Otras configuraciones pueden consumir menos electricidad o corriente.
- 46 NO** sumerja la base del motor o el panel de control en agua ni ningún otro líquido. **NO** rocíe la base del motor o el panel de control con ningún líquido.
- 47 NO** intente afilar las cuchillas.
- 48** Apague el electrodoméstico y desenchufe la base del motor antes de limpiarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS

Hay una variedad de accesorios compatibles con esta serie de licuadoras.



NOTA: La pestaña superior de la caja muestra los accesorios selectos que se incluyen con su modelo.

Para adquirir más accesorios, visite ninjakitchen.com.

PIEZAS

- A** Tapa de la jarra Power Pitcher
- B** Jarra Power Pitcher de 2.1 L (72 oz)
- C** Base del motor (el cable de alimentación incluido, no se muestra)
- D** Unidad Total Crushing® y unidad de cuchillas cortadoras (unidad de cuchillas en serie)
- E** Unidad de cuchillas para masa
- F** Unidad de cuchillas Hybrid Edge™
- G** Tapa con boquilla
- H** VasoPower Nutri™ de 0.71 L (24 oz)
- I** Tapa de almacenamiento
- J** Tazón Power Nutri de 0.4 L (14 oz) con paleta Power Paddle
- K** Cepillo de limpieza

*Capacidad máxima de líquido: 1.9 L (64 oz)



NOTA: La unidad de cuchillas Hybrid Edge no es compatible con otros productos Ninja.

NOTA: La cantidad de vasos, tazones y tapas varía según el modelo.

ANTES DEL PRIMER USO

IMPORTANTE: Revise todas las advertencias en las páginas 48-51 antes de continuar.


¿SABÍA QUE...?

- Puede llevarse sus bebidas usando la tapa con boquilla.

NOTA: Todos los aditamentos están libres de BPA y son aptos para el lavaplatos. Asegúrese de retirar las tapas y las unidades de cuchillas de los recipientes antes de colocarlos en el lavaplatos. Tenga cuidado al manipular las unidades de cuchillas.

- 1** Retire todo el material de embalaje de la unidad. Tenga cuidado al desempacar la unidad de cuchillas, ya que estas están afiladas.
- 2** La unidad de cuchillas en serie **NO** está fija dentro de ningún recipiente. Para manipular la unidad de cuchillas en serie y la unidad de cuchillas para masa, sujételas por la parte superior del eje.
- 3** Para manipular la unidad de cuchillas Hybrid Edge, sujétela por el perímetro de la base de la unidad.
- 4** Lave los recipientes, las tapas y las unidades de cuchillas en agua tibia y jabonosa, con un utensilio para lavar platos que tenga mango para evitar el contacto directo con las cuchillas. Tenga cuidado al manipular las unidades de cuchillas, ya que son filosas.
- 5** Enjuague bien y seque al aire todos los componentes.

CONOZCA EL TAZÓN POWER NUTRI™



Antes, mezclar ingredientes congelados y duros exigía muchas detenciones del electrodoméstico, raspar el interior del recipiente e incluso, modificar la receta. Pero ahora, es realmente fácil crear batidos cremosos y espesos, cremas de frutos secos y mucho más.

Todo lo que tiene que hacer es girar la paleta Power Paddle durante el mezclado, para empujar los ingredientes en dirección de la cuchilla. Es realmente fácil y práctico.

CÓMO USAR EL PANEL DE CONTROL

Utilice el botón Power (encendido) para prender o apagar la unidad.

CÓMO CAMBIAR ENTRE EL MODO AUTO-IQ* Y EL MODO MANUAL:

Para alternar entre el modo Auto-iQ y el modo manual, presione el botón IQ/MANUAL.

NOTA: En modo manual, los programas Auto-iQ no se iluminarán en el panel de control.

MODO AUTO-IQ

6 programas temporizados únicos y personalizados para evitar la conjetura y lograr comidas y bebidas excelentes.

MODO MANUAL

Elija entre 10 velocidades diferentes para tener el control total de su mezcla en la jarra Power Pitcher.

NOTA: Solo la velocidad 10 está disponible cuando se utiliza el vaso o el tazón Power Nutri.



SELECCIONE Y EJECUTE UN PROGRAMA AUTO-IQ

Utilice el dial para seleccionar el programa deseado, y luego presione START/STOP (iniciar/detener) para comenzar. A medida que el programa se ejecuta, el temporizador realiza una cuenta regresiva. Una vez que la cuenta regresiva termina, la operación de mezclado se detiene automáticamente.

SELECCIONE Y EJECUTE UN PROGRAMA MANUAL

Gire el dial de la velocidad 1 a la velocidad 10. Presione START/STOP (iniciar/detener) para comenzar y finalizar el mezclado.

PULSE (pulsar)

Esta característica ofrece mayor control de pulso y mezclado. Funciona solo cuando se presiona PULSE (pulsar). Utilice presiones cortas para pulsos cortos y presiones largas para pulsos largos.

CÓMO UTILIZAR EL TOTAL SPEED CONTROL (CONTROL TOTAL DE VELOCIDAD) Y LA JARRA POWER PITCHER

NOTA: Si utiliza la unidad de cuchillas para masa, solo utilice las velocidades 1 o 2.

INICIO LENTO

Siempre comience a una velocidad baja (1 a 3) para incorporar mejor los ingredientes y evitar que se peguen al costado del recipiente.

UTILICE EL DIAL PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD

Las mezclas más suaves requieren velocidades más altas. Las velocidades bajas son ideales para picar vegetales y mezclar masa, pero necesitará aumentarla para preparar puré y aderezos.

MEZCLADO DE ALTA VELOCIDAD

Mezcle hasta lograr la consistencia deseada. Entre más tiempo mezcle, mejor será la desintegración y más suave será el resultado.

CÓMO USAR LOS PROGRAMAS AUTO-IQ®

PROGRAMAS AUTO-IQ

Los programas inteligentes preconfigurados combinan patrones únicos de mezclado y pausa que hacen todo el trabajo por usted. Una vez que seleccione el programa preconfigurado, este se iniciará de inmediato y se detendrá automáticamente al terminar de mezclar. Para detener el mezclado antes de finalizar el programa, vuelva a presionar el botón que actualmente está activo.

NOTA: La unidad puede detectar si la jarra o el vaso/tazón están instalados en la base del motor. En el panel de control, solo se iluminarán las funciones disponibles para un recipiente en particular.



PROGRAMAS AUTO-IQ PARA LA JARRA POWER PITCHER

SMOOTHIE (batidos)

Combine sus ingredientes favoritos frescos o congelados, líquidos y polvos para hacer smoothies y licuados de proteínas.

SPREAD (untar)

Prepare todo lo que desee, desde mantequilla de frutos secos y sabrosos aderezos hasta un hummus perfecto.

BOWL (tazón)

Prepare desde tazones de batidos espesos y cuchareables, hasta yogur congelado cremoso y refrescantes sorbetes.

CHOP (cortar)

Los pulsos y las pausas cronometrados le dan resultados de corte o picado consistentes. Ejecute el programa una vez para cortes grandes, dos veces para cortes pequeños y tres veces si prefiere picar.

DOUGH (masa)

Esta función se utiliza con la unidad de cuchillas para masa para preparar deliciosas masas para pizza, pan y productos horneados como galletas.

PROGRAMAS AUTO-IQ PARA EL VASO POWER NUTRI™ Y EL TAZÓN POWER NUTRI

EXTRACT (extracto)

Ideal para frutas y verduras enteras duras, hojosas o fibrosas, incluidas sus cáscaras, semillas y tallos.

SMOOTHIE (batidos)

Combine sus ingredientes favoritos frescos o congelados, líquidos y polvos para hacer smoothies y licuados de proteínas.

NOTA: Para obtener mejores resultados al usar el vaso Power Nutri, use los programas Auto-iQ, EXTRACT (extracto) y SMOOTHIE (batidos).

SPREAD (untar)

Prepare todo lo que desee, desde mantequilla de frutos secos y sabrosos aderezos hasta un hummus perfecto.

BOWL (tazón)

Prepare desde tazones individuales de batidos espesos y cuchareables, hasta yogur congelado cremoso y refrescantes sorbetes.

NOTA: Para obtener mejores resultados al usar el tazón Power Nutri™, use los programas Auto-iQ, SPREAD (untar) y BOWL (tazón).

CÓMO USAR LA JARRA POWER PITCHER Y LA UNIDAD DE CUCHILLAS EN SERIE

IMPORTANTE: Revise todas las advertencias en las páginas 48-51 antes de continuar.

IMPORTANTE: Como medida de seguridad, al encender la unidad, si la jarra y la tapa no se instalaron de forma adecuada, el temporizador mostrará “- -” y el motor se desactivará. Si esto sucede, repita el paso 5 de la siguiente página. Cuando la jarra y la tapa estén instaladas de forma adecuada y la unidad sea encendida, las luces LED de los botones de programa se iluminarán; esto indica que el aparato está listo para usarse.

NOTA: Los programas Auto-iQ® tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.

NOTA: NO agregue ingredientes antes de completar la instalación de la unidad de cuchillas en serie.


NOTA: Si la unidad de cuchillas en serie no está totalmente asentada, no podrá instalar y trabar la tapa.

NOTA: El mango de la tapa de la jarra no se plegará hacia abajo si la tapa no está unida a la jarra.

- 1 Enchufe la base del motor y colóquela sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una mesa.




- 2 Baje la jarra Power Pitcher y colóquela sobre la base del motor. El mango debe estar alineado levemente hacia la derecha y la jarra debe estar orientada de modo que los símbolos **LOCK** (trabar) queden visibles en la base del motor. Rote la jarra en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic en su lugar.




- 3 Sujete con cuidado la unidad de cuchillas en serie por la parte superior del eje y colóquela en el engranaje de accionamiento dentro de la jarra. Tenga en cuenta que la unidad de cuchillas entrará holgadamente en el engranaje de accionamiento.

- 4 Agregue los ingredientes a la jarra. **NO** agregue ingredientes más arriba de la línea **MAX LIQUID** (capacidad máxima de líquido) de la jarra.




- 5 Coloque la tapa en la jarra. Presione el mango hacia abajo hasta que haga clic en su lugar. Una vez que la tapa esté trabada en su lugar, presione el botón Power (encendido) para prender la unidad. Los botones de los programas disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para usarse.




- 6a Si utiliza un programa Auto-iQ®, utilice el dial para seleccionar el programa que mejor se adapte a los resultados que desea, luego presione START/STOP (iniciar/detener). La función preconfigurada se detendrá automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, presione START/STOP (iniciar/detener).


- 6b Para el modo manual, presione IQ/MANUAL. Utilice el dial para seleccionar la velocidad que desea, entre 1 y 10, y presione START/STOP (iniciar/detener). Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, presione START/STOP (iniciar/detener), y espere a que la unidad se detenga por completo.




- 7 Para retirar la jarra de la base del motor, gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego levántela.



- 8a Para servir mezclas menos espesas, asegúrese de que la tapa esté trabada en su lugar y después abra la tapa de la boquilla vertedora.



- 8b Para mezclas más espesas que no pueden vaciarse a través de la boquilla vertedora, retire la tapa y la unidad de cuchillas en serie, antes de verter el contenido de la jarra. Para retirar la tapa, presione el botón **RELEASE** (liberación) y levante el mango. Para quitar la unidad de cuchillas, sujete cuidadosamente la parte superior del eje y tire hacia arriba. Entonces podrá vaciar la jarra.



- 9 Apague la unidad presionando el botón Power (encendido). Desenchufe la unidad cuando termine. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones de limpieza y almacenamiento.

CÓMO USAR LA JARRA POWER PITCHER Y LA UNIDAD DE CUCHILLAS PARA MASA

IMPORTANTE: Revise todas las advertencias en las páginas 48-51 antes de continuar.

IMPORTANTE: Como medida de seguridad, al encender la unidad, si la jarra y la tapa no se instalaron de forma adecuada, el temporizador mostrará “-” y el motor se desactivará. Si esto sucede, repita el paso 5 de la siguiente página. Cuando la jarra y la tapa estén instaladas de forma adecuada y la unidad sea encendida, las luces LED de los botones de programa se iluminarán; esto indica que el aparato está listo para usarse.

NOTA: Los programas Auto-iQ® tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.

NOTA: NO agregue ingredientes antes de completar la instalación de la unidad de cuchillas para masa.

NOTA: Si la unidad de cuchillas para masa no está totalmente asentada, no podrá instalar y trabar la tapa.

NOTA: El mango de la tapa de la jarra no se plegará hacia abajo si la tapa no está unida a la jarra.

- 1 Enchufe la base del motor y colóquela sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una mesa.



- 2 Baje la jarra Power Pitcher y colóquela sobre la base del motor. El mango debe estar alineado levemente hacia la derecha y la jarra debe estar orientada de modo que los símbolos **LOCK** (trabar) queden visibles en la base del motor. Rote la jarra en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic en su lugar.



- 3 Sujete con cuidado la unidad de cuchillas para masa por la parte superior del eje y colóquela en el engranaje de accionamiento dentro de la jarra. Tenga en cuenta que la unidad de cuchillas entrará holgadamente en el engranaje de accionamiento.



- 4 Agregue los ingredientes a la jarra. **NO** agregue ingredientes más arriba de la línea **DOUGH MAX** (capacidad máxima de masa) o de **COOKIE MAX** (capacidad máxima de galleta) de la jarra.




- 5 Coloque la tapa en la jarra. Presione el mango hacia abajo hasta que haga clic en su lugar. Una vez que la tapa esté trabada en su lugar, presione el botón Power (encendido) para prender la unidad. Los botones de los programas disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para usarse.




- 6a Si utiliza un programa Auto-iQ®, utilice el dial para seleccionar DOUGH (masa) y luego presione START/STOP (iniciar/detener). La función preconfigurada se detendrá automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, presione START/STOP (iniciar/detener).

- 6b Para el modo manual, presione IQ/MANUAL. Utilice el dial para seleccionar las velocidades 1 o 2, y presione START/STOP (iniciar/detener). Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, presione START/STOP (iniciar/detener), y espere a que la unidad se detenga por completo.


IMPORTANTE: Utilice únicamente las velocidades 1 o 2 cuando use la unidad de cuchillas para masa.



- 7 Para retirar la jarra de la base del motor, gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego levántela.



- 8 Antes de retirar el contenido, retire la tapa y la unidad de cuchillas para masa. Para retirar la tapa, presione el botón **RELEASE** (liberación) y levante el mango. Para quitar la unidad de cuchillas, sujete cuidadosamente la parte superior del eje y tire hacia arriba. Entonces podrá vaciar la jarra.



- 9 Apague la unidad presionando el botón Power (encendido). Desenchufe la unidad cuando termine. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones de limpieza y almacenamiento.

CÓMO USAR EL TAZÓN POWER NUTRI™

IMPORTANTE: Revise todas las advertencias en las páginas 48-51 antes de continuar.

NOTA: Si la unidad está enchufada y encendida, pero el tazón y la unidad de cuchillas no están instalados correctamente, el temporizador mostrará - -" y el motor se desactivará.

NOTA: Los programas Auto-iQ® tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.


- 1 Enchufe la base del motor y colóquela sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una mesa.




- 2 Agregue los ingredientes al tazón Power Nutri. **NO** agregue líquido más arriba de la línea **LIQUID FILL** (llenado de líquido), ni ingredientes más allá de la línea **MAX FILL** (capacidad máxima de llenado).



- 3 Coloque la unidad de cuchillas Hybrid Edge™ en la parte superior del tazón y gire en sentido de las manecillas del reloj para sellar.



- 4 Invierta el tazón y colóquelo en la base del motor alineando las lengüetas en el tazón con las ranuras de la base. Luego, gire el tazón en sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic. Una vez que esté bloqueado en su lugar, presione el botón Power (encendido) para prender la unidad. Los botones de los programas disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para usarse.




NOTA: Durante el procesamiento, gire la Power Paddle en *sentido contrario a las manecillas del reloj* de manera continua.

- 5a Si utiliza un programa Auto-iQ, use el dial para seleccionar el programa que mejor se adapte a los resultados que desea, luego presione START/STOP (iniciar/detener). Durante el proceso de mezclado, asegúrese de girar la paleta Power Paddle **en sentido contrario a las manecillas del reloj** de manera continua. La función preconfigurada se detendrá automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, presione START/STOP (iniciar/detener).

- 5b Para el modo manual, presione IQ/MANUAL. Con la velocidad 10 en la pantalla, presione START/STOP (iniciar/detener). Durante el proceso de mezclado, gire la paleta Power Paddle **en sentido contrario a las manecillas del reloj** de manera continua. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, presione START/STOP (iniciar/detener), y espere a que la unidad se detenga por completo.

NOTA: Cuando se utiliza el tazón Power Nutri, solo la velocidad 10 está disponible.




- 6 Para retirar el tazón de la base del motor, gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego levántelo.



- 7 Retire la unidad de cuchillas girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. **NO** guarde ningún contenido mezclado con la unidad de cuchillas instalada. Solo use la tapa con boquilla o la tapa de almacenamiento para cubrir. Tenga cuidado cuando manipule la unidad de cuchillas, pues estas están afiladas.



- 8 Para disfrutar en el camino, coloque la tapa con boquilla o la tapa de almacenamiento en el tazón y gírela en sentido de las manecillas del reloj hasta que selle firmemente.



- 9 Apague la unidad presionando el botón Power (encendido). Desenchufe la unidad cuando termine. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones de limpieza y almacenamiento.

CÓMO USAR EL VASO POWER NUTRI™

IMPORTANTE: Revise todas las advertencias en las páginas 48-51 antes de continuar.


NOTA: Si la unidad está enchufada y encendida, pero el vaso y la unidad de cuchillas no están instalados correctamente, el temporizador mostrará “-” y el motor se desactivará.

NOTA: Los programas Auto-iQ® tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.


- 1 Enchufe la base del motor y colóquela sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como un mostrador o una mesa.




- 2 Agregue primero los líquidos y luego los ingredientes al tazón Power Nutri. **NO** agregue ingredientes más arriba de la línea **MAX LIQUID** (capacidad máxima de líquido).



- 3 Coloque la unidad de cuchillas Hybrid Edge™ en la parte superior del vaso y gire en sentido de las manecillas del reloj para sellar.




- 4 Invierta el vaso y colóquelo en la base del motor alineando las lengüetas del vaso con las ranuras de la base. Luego, gire el vaso en sentido de las manecillas del reloj hasta que haga clic. Una vez que esté bloqueado en su lugar, presione el botón Power (encendido) para prender la unidad. Los botones de los programas disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para usarse.



- 5a Si utiliza un programa Auto-iQ, use el dial para seleccionar el programa que mejor se adapte a los resultados que desea, luego presione START/STOP (iniciar/detener). La función preconfigurada se detendrá automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, presione START/STOP (iniciar/detener).

- 5b Para el modo manual, presione IQ/MANUAL. Con la velocidad 10 en la pantalla, presione START/STOP (iniciar/detener). Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, presione START/STOP (iniciar/detener), y espere a que la unidad se detenga por completo.


NOTA: Cuando se utiliza el vaso Power Nutri Cup, solo la velocidad 10 está disponible.




- 6 Para retirar el vaso de la base del motor, gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego levántelo.



- 7 Retire la unidad de cuchillas girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. **NO** guarde ningún contenido mezclado con la unidad de cuchillas instalada. Solo use la tapa con boquilla o la tapa de almacenamiento para cubrir. Tenga cuidado cuando manipule la unidad de cuchillas, pues estas están afiladas.



- 8 Para disfrutar en el camino, coloque la tapa con boquilla o la tapa de almacenamiento en el vaso y gírela en sentido de las manecillas del reloj hasta que selle firmemente.



- 9 Apague la unidad presionando el botón Power (encendido). Desenchufe la unidad cuando termine. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones de limpieza y almacenamiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CÓMO USAR LA LICUADORA CUANDO HAY INGREDIENTES ATASCADOS


NOTA: Para obtener mejores resultados, use un lavaplatos para eliminar ingredientes pegados.

- 1 Después del procesamiento, limpie inmediatamente el recipiente y la unidad de cuchillas con agua tibia y jabonosa.
- 2 Según el recipiente, llene con agua y jabón de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Jarra Power Pitcher:

1 O 2 PEQUEÑAS GOTAS DE JABÓN PARA PLATOS

LLENE CON AGUA HASTA LA LÍNEA MAX DOUGH (capacidad máxima de masa)



Con la unidad de cuchillas en serie o con la unidad de cuchillas para masa instalada, llene con agua tibia hasta la línea DOUGH MAX (capacidad máxima de masa), y agregue 1 o 2 pequeñas gotas de jabón para platos. Asegure la tapa de la jarra y asegúrese de que la boquilla vertedora está bien cerrada.

Tazón Power Nutri™:

1 O 2 PEQUEÑAS GOTAS DE JABÓN PARA PLATOS

LLENE CON AGUA HASTA CUBRIR LA POWER PADDLE



Llene el tazón con agua tibia hasta la parte superior de la paleta Power Paddle y agregue 1 o 2 pequeñas gotas de jabón para platos. Instale la unidad de cuchillas.

Vaso Power Nutri™:

1 PEQUEÑA GOTA DE JABÓN PARA PLATOS

LLENE CON AGUA HASTA LA MITAD



Llene hasta la mitad del vaso con agua tibia y agregue 1 pequeña gota de jabón para platos. Instale la unidad de cuchillas.

- 3 Instale el recipiente en la base del motor. Seleccione BOWL (tazón) y luego presione START/STOP (iniciar/detener).

NOTA: Si utiliza el tazón Power Nutri, gire la paleta Power Paddle en sentido contrario a las manecillas del reloj de manera continua mientras limpia.



- 4 Una vez que el programa esté completo, enjuague bien el recipiente y la unidad de cuchillas con agua tibia y jabonosa. Use el cepillo de limpieza incluido para eliminar cualquier residuo.

LIMPIEZA

Lavado a mano

Lave los recipientes, las tapas y la unidad de cuchillas con agua tibia y jabonosa. Use un utensilio para lavar platos con mango para evitar el contacto directo con las cuchillas. Utilice el cepillo de limpieza incluido para eliminar el exceso de residuos, como lo hace con ingredientes atascados, como masas y panes. Tenga cuidado cuando manipule la unidad de cuchillas, pues estas están afiladas. Enjuague bien y seque al aire todos los componentes.



NOTA: La paleta Power Paddle del tazón Power Nutri™ no es removible.

Lavaplatos

Los recipientes, las tapas y las unidades de cuchillas son aptos para el lavaplatos. Asegúrese de retirar la unidad de cuchillas y la tapa del recipiente antes de colocarlos en el lavaplatos.

NOTA: Para obtener mejores resultados, use un lavaplatos para eliminar ingredientes pegados.

Base del motor

Desenchufe la base del motor antes de realizar la limpieza. Limpie la base del motor con un paño limpio y húmedo. **NO** utilice paños, almohadillas ni cepillos abrasivos para limpiar la base.

ALMACENAMIENTO

Para guardar el cable, enróllelo en el gancho que se encuentra cerca de la parte posterior de la base del motor. **NO** enrolle el cable alrededor de la parte inferior de la base para guardarlo.

NO guarde ingredientes mezclados o no mezclados en el vaso o el tazón con la unidad de cuchillas instalada.

NO apile artículos sobre los recipientes. Guarde los aditamentos restantes junto a la unidad o en un gabinete donde no se dañen o generen un peligro.

CÓMO REINICIAR EL MOTOR

Esta unidad tiene un sistema de seguridad único que evita que el motor y el sistema de operación sufran daños en caso de que usted sobrecargue la unidad sin darse cuenta. Si la unidad se sobrecarga, se apagará el motor temporalmente. Si esto ocurre, siga el procedimiento de reiniciar a continuación.

- 1 Desenchufe la unidad de la toma de corriente.
- 2 Deje que la unidad se enfríe durante aproximadamente 15 minutos.
- 3 Retire la tapa del recipiente y la unidad de cuchillas. Vacíe el recipiente y asegúrese de que no haya ingredientes que obstruyan la unidad de cuchillas.

IMPORTANTE: Asegúrese de que no se exceden las capacidades máximas. Esta es la causa más común de sobrecarga de electrodomésticos.

Si su unidad necesita mantenimiento, comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-877-646-5288. Para que podamos asistirlo mejor, registre su producto en línea en registeryourninja.com y tenga el producto a la mano cuando llame.

CÓMO SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO

Para solicitar piezas y aditamentos adicionales, visite nuestro sitio web ninjaaccessories.com.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga y operación involuntaria, apague la unidad y desenchúfela antes de solucionar problemas.

La pantalla indica “-”.

- Si la pantalla indica “-”, instale un contenedor y los botones de programa disponibles se iluminarán; esto indica que la unidad está lista para usarse. Asegúrese de que la tapa esté completamente enganchada y que el recipiente haya rotado en el sentido de las manecillas del reloj hasta hacer clic en su lugar.

La pantalla indica “E1”.

- Si la pantalla indica “E1”, desenchufe la unidad de la toma de corriente eléctrica y déjela enfriar durante 15 minutos. Retire la unidad de cuchillas y vacíe el contenido para asegurarse de que no hay ingredientes obstruyendo la unidad de cuchillas.

La pantalla indica “E2”.

- Si la pantalla indica “E2”, desenchufe la unidad de la toma de corriente eléctrica y déjela enfriar durante 5 minutos. Retire la unidad de cuchillas y vacíe el contenido para asegurarse de que no hay ingredientes obstruyendo la unidad de cuchillas. Si la mezcla resultante es demasiado espesa y los ingredientes no se están procesando correctamente, agregue más líquido.

La velocidad de la hoja a veces cambia al mezclar ingredientes más malos.

- Cuando utilice la velocidad 9 o 10 con la jarra Power Pitcher, podrá notar un cambio en la velocidad de la cuchilla al mezclar ingredientes más malos. Esto se debe a la tecnología inteligente en la licuadora y es parte de la operación normal de la unidad.

La unidad no mezcla bien o los ingredientes se atascan.

- Usar los programas Auto-iQ® es la manera más fácil de obtener excelentes resultados. Los pulsos y las pausas permiten que los ingredientes se asienten en la unidad de cuchillas. Si los ingredientes se atascan de forma constante, agregue un poco de líquido; esto generalmente ayuda.
- Cuando llene el vaso, comience por la fruta o verduras frescas; luego, las verduras de hoja verde o hierbas. Después, agregue los líquidos o yogur; luego, las semillas, los polvos o las cremas de nueces. Por último, agregue el hielo o los ingredientes congelados.
- Si utiliza el tazón Power Nutri™, durante el proceso de mezclado gire la paleta Power Paddle en sentido contrario a las manecillas del reloj para hacer circular los ingredientes.

La unidad se mueve sobre la encimera mientras está funcionando.

- Asegúrese de que la superficie y las patas de la unidad estén limpias y secas.

El programa preconfigurado no funciona.

- La unidad puede detectar qué recipiente está en la base del motor. Es posible que esté intentando utilizar un programa que no está diseñado para el recipiente que ha instalado. Las luces de los programas se encenderán e indicarán qué programas hay disponibles para cada recipiente.

Los alimentos no se cortan de manera uniforme.

- Para obtener mejores resultados al cortar, corte los ingredientes en trozos de tamaño uniforme y no llene en exceso la jarra Power Pitcher. Consulte la Guía de inicio rápido o la Guía de inspiración para obtener instrucciones sobre la preparación de alimentos.

No puede retirar la paleta Power Paddle del tazón Power Nutri

- La paleta Power Paddle del tazón Power Nutri no es removible. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones de limpieza.

Solo puede seleccionar la velocidad 10 en modo manual cuando utiliza el vaso o el tazón Power Nutri.

- Solo la velocidad 10 está disponible cuando se utiliza el tazón o el vaso Power Nutri. Las 10 velocidades están disponibles cuando se utiliza la jarra Power Pitcher y la unidad de cuchillas en serie.
IMPORTANTE: Utilice únicamente las velocidades 1 o 2 cuando use la unidad de cuchillas para masa.

Shark NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

La garantía limitada de 1 año se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de **SharkNinja Operating LLC**. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario y al producto originales, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual del propietario, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones:

¿Qué cubre esta garantía?

1. La unidad original o las piezas no portátiles que se consideren defectuosas, a discreción exclusiva de SharkNinja, serán reparados o reemplazados hasta de un (1) año a partir de la fecha de compra original.
2. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea posterior. SharkNinja se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre esta garantía?

1. El desgaste normal de las piezas portátiles (como los recipientes de licuado, las tapas, los vasos, las cuchillas, las bases de la licuadora, las ollas extraíbles, los estantes, los sartenes, etc.), que requieren un mantenimiento regular o un reemplazo para garantizar el correcto funcionamiento de su unidad, no están cubiertos por esta etc.), que requieren un mantenimiento regular o un reemplazo para garantizar el correcto funcionamiento de su unidad, no están cubiertos por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en ninjaaccessories.com.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. Daños causados por mal uso, abuso, manejo negligente, no realizar el mantenimiento requerido (por ejemplo, no mantener el hueco de la base del motor libre de derrames de alimentos y otros desechos), o daños debidos a un mal manejo en tránsito.
4. Daños emergentes o incidentales.
5. Defectos causados por personas que hacen reparaciones y no estén autorizadas por SharkNinja. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto SharkNinja (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por SharkNinja.
6. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Cómo solicitar el servicio técnico

Si su aparato no funciona de forma adecuada cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite ninjakitchen.com/support para obtener instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo. Nuestros especialistas de servicio al cliente también están a su disposición si llama al **1-877-646-5288** para asistirlo con todas las opciones de servicio de garantía y soporte del producto, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos. Para que podamos asistirlo mejor, registre su producto en línea en registeryourninja.com y tenga el producto a la mano cuando llame.

SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad por parte del cliente para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 19,95 USD (sujeto a cambios) cuando SharkNinja envíe la unidad reparada o el reemplazo.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Debe llamar al **1-877-646-5288** para iniciar un reclamo de garantía. Necesitará el recibo como prueba de compra. Un especialista de servicio al cliente le proporcionará instrucciones para la devolución y el embalaje.

Cómo se aplica la ley estatal

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso. ninjakitchen.com

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ, NINJA, and TOTAL CRUSHING are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

FOODI, HYBRID EDGE, and POWER NUTRI are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. patent information, visit sharkninja.com/uspatents/

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 877 646-5288
ninjakitchen.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, NINJA et TOTAL CRUSHING sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC.

FOODI, HYBRID EDGE et POWER NUTRI sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez sharkninja.com/uspatents/

SharkNinja Operating LLC
EE. UU.: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-888-228-5531
sharkclean.com

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

AUTO-IQ, NINJA y TOTAL CRUSHING son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

FOODI, HYBRID EDGE y POWER NUTRI son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC.

Para obtener información sobre la patente de SharkNinja en EE. UU., visite sharkninja.com/uspatents/

© 2020 SharkNinja Operating LLC

PRINTED IN CHINA

SS351Series_IB_E_F_S_MP_Mv15



@ninjakitchen