

Ravenwood Manor 8 Light Rectangular Chandelier

3110208- 1.0




GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
"Nationally Recognized Testing Laboratory"



This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.



CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com


Install the Fixture



- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Determine the wanted height of the fixture with the provided stems and assemble them by screwing them together.
- 3** Weave the cord through the stem assembly and screw the stem assemblies to the fixture.
- 4** Install the stem assemblies to the canopy by inserting the short threaded nipple through a washer, the canopy plate and canopy and securing them together by screwing the short threaded nipple to the swivel. Repeat for other canopy hole.
- 5** Weave the cord through the canopy, short threaded nipple, threaded nipple and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 6** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the cap nut tightly onto the threaded nipple.
- 10** Screw the lamps into the sockets.

Installer le Luminaire


IA



- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2 Déterminer la hauteur désirée de le luminaire avec la condition tiges et les assembler en les vissant ensemble.
- 3 Tisser le cordon à travers l'ensemble de la tige et visser les ensembles de souches de le luminaire.
- 4 Monter les ensembles de tige à la dais en insérant le attache fileté court par une rondelle, la plaque de la canopée et la verrière et les fixer ensemble en vissant le attache fileté court à l'émerillon. Répétez l'opération pour l'autre trou de la dais.
- 5 Tisser le cordon à travers le dais, attache fileté courte, attache fileté et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment d'établir des connexions électriques.
- 6 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7 Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 8 Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 9 Placer soigneusement tous les fils dans la boîte électrique, placer la dais au plafond, et fixez-le en vissant l'écrou capuchon serré sur le attache fileté.
- 10 Visser les ampoules dans les douilles.

Instale la Lámpara

IA



- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2** Determine la altura deseada de la lámpara con el proporcionado tallos y ensamblarlos mediante atornillado juntos.
- 3** Teje el cable a través de la asamblea de tallo y atornille las asambleas de tallo a la lámpara.
- 4** Instale las asambleas de tallo a el dosel insertando el conectador roscado corto a través de una arandela, la placa de campana y la campana y asegurarlos juntos atornillando el conectador roscado corto de la giratoria. Repita para el otro orificio del dosel.
- 5** Teje el cable a través del dosel, conectador roscado corto, conectador roscado y fuera de la caja eléctrica. Recorte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 6** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable neutra con una tuerca de cable.
- 8** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y / o lisas) al cable caliente con una tuerca de cable.
- 9** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja eléctrica, coloque el dosel sobre el techo, y seguro en su lugar atornillando la tuerca capuchon bien en el conectador roscado.
- 10** Atornille las bombillas en los enchufes.

SeaGullLighting
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com
© 2015 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for products improvements without notification.
A Generation Brands Company