

mylee

Grande
LED Lamp

User Manual

MYLEE GRANDE LED LAMP

PLEASE ENSURE YOU READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN USER MANUAL FOR FUTURE USE.

Keep out of reach of children. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge – if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. The appliance **MUST** only be used for its intended purpose.

WE RECOMMEND YOU RETAIN THE BOX AND USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. WITHOUT THESE ITEMS, WE CANNOT GUARANTEE YOUR PRODUCT WARRANTY.

CONTENTS

- 1 x LED Lamp
- 1 x AC/DC Adapter (UK/EU/USA)
- 1 x User Manual

LAMP SPECIFICATION

Dimensions: 205x165x96.5mm

Wavelength: 365nm + 405nm

Weight: 427g

Colour: Black

Adapter Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Output: DC 24V/0.65A



INSTRUCTIONS

1. Remove the lamp from the packaging.
2. Peel off the protective film from the metal plate.
3. Connect the AC/DC adapter to the LED lamp.
4. Position the lamp on a flat surface.
5. Plug the AC/DC adapter into power socket.

This LED lamp is to be used to cure gel polishes, hard gels, builder gels and poly gels extensions.

There is no On/Off switch. The lamp turns on when you choose your curing cycle or when you place your hand inside the lamp.

The lamp has 4 curing cycles, 15, 30, 60 and a 99 second low heat mode.

Use the 15-second button to flash-cure nail art.

The 30-second cure is designed for thin layers of gel polish.

The 60-second cure is there for builder gel, hard gel and poly gel extensions, or thick products that require a maximum curing time.

99 seconds low heat mode graduates in light intensity which avoids heat spikes and is perfect for thicker layers of builder gel.

Simply select your chosen pre-programmed cycle by pressing one of the touch sensor buttons on the top of your LED Lamp.

This will activate the lamp to turn on and start curing for the time chosen; it will then automatically turn off.

When you have finished using the lamp be sure to remove the AC/DC adapter from the lamp and from the electrical socket in order to ensure it is switched off.

If you feel a temperature rise into the nail bed whilst curing, remove your hand from the lamp for a couple of seconds and re-insert it to finish curing. Always follow the recommended curing times.

For full instructions of use, visit mylee.co.uk or scan the QR code:



PRECAUTIONS

Do **NOT** use the LED lamp for any other purpose other than those specified in the instructions.

Your LED lamp emits UV light. Ultraviolet radiation may cause injury to eyes and skin, such as skin ageing and eventually skin cancer. Read instructions carefully. Certain medicines and cosmetics may increase sensitivity.

UV appliances are not to be used by persons whose skin burns without tanning when exposed to the sun, by persons suffering from sunburn, by children or by persons suffering from or previously suffering from skin cancer or predisposed to skin cancer.

WARNING: Intense light. Do not stare at the LEDs.

Ultraviolet radiation from the sun or UV appliances can cause skin or eye damage. These biological effects depend upon the quality and quantity of the radiation as well as the skin and eye sensitivity of the individual.

The unprotected eye may develop surface inflammation and, in some cases, for example, after a cataract operation, damage may occur to the retina after excessive exposure. Cataracts may develop after many repeated exposures.

Special care is necessary in cases of pronounced individual sensitivity to ultraviolet radiation and in cases where certain medicines or cosmetics are used; the following precautions must be taken:

- Remove cosmetics well in advance of exposure. Do not undergo exposure when taking medicines that increase sensitivity to ultraviolet radiation. If in doubt, take medical advice.
- Seek medical advice if persistent lumps or sores appear on the skin, or if there are changes in pigmented moles.
- If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 hours of the first session of using a UV appliance, medical advice should be sought prior to further UV exposure.

Do not use for longer than 20 minutes per person in any 24-hour period.

SAFETY CAUTIONS

It is extremely important that you maintain and care for your Mylee Grande LED Lamp. Ensure you follow the instructions outlined in this leaflet as well as taking general day to day care of your lamp.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Always make sure that the lamp is unplugged, disconnected from the power supply, and that it is cool before cleaning and/or storing.

Use a damp cloth to clean the lamp and then dry thoroughly.

Do not use large amounts of liquids to clean your lamp.

Do not immerse in water.

Do not use this product in the bathroom, near basins or in close proximity to any vessels containing water.

Do not use if you have sensitive skin.

Do not use for longer than 20 minutes per person in any 24 hour period.

Do not leave this product unattended when switched on.

Do not wrap the power cable around the lamp.

If your AC/DC adapter, power cable/cord is damaged in any way, discontinue use immediately and seek replacement from HSNF.

Do not touch the LEDs when lamp is on or cooling down.

Never look directly at the LEDs.

Keep gel polish components away from the LED lamp to prevent hardening of gel polishes. Unqualified repair work could damage your lamp and invalidate your warranty.

The LED lamp **MUST** only be supplied by the SELV from the supplied AC/DC adapter.

RECYCLING & DISPOSAL

Your Mylee Grande LED Lamp must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure.



WARRANTY

- This is an electrical product. It is guaranteed against defects under normal use for 1 year from the date of purchase.
- Proof of purchase, including the box and user manual will be required if returning the lamp under the warranty terms and conditions. It will also be used to substantiate the date of purchase.
- If the product fails within 1 year from the purchase date due to any defect/s in the material or workmanship, we guarantee that the item will be repaired or replaced.

- When claiming on the warranty: please return the item in the original box, along with the completed information below, the user manual and proof of purchase (confirmation email).

Date of Purchase:

Name:

Address:

.....

Product Issue:

.....

.....

.....

.....

This warranty does not cover fault or defect caused by:

- Faults arising from failure to observe operating and cleaning instructions.
- Careless handling or misuse.
- Transit damage.
- Alterations, repairs or adjustments undertaken by anyone other than our qualified product engineers.

For any questions or concerns, please contact info@mylee.co.uk or call +44 (0)208 365 5858 to speak with our dedicated Customer Service team.

MYLEE GRANDE LED LAMP

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LE MANUEL D'UTILISATION POUR TOUT USAGE ULTÉRIEUR.

Tenir hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'appareil **DOIT** être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER LA BOÎTE ET LE MANUEL D'UTILISATION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. SANS CES ÉLÉMENTS, NOUS NE POUVONS PAS ASSURER LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT.

CONTENU

- 1 x Lampe LED
- 1 x Adaptateur CA/CC (GB/UE/USA)
- 1 x Manuel d'instructions

SPÉCIFICATIONS DE LA LAMPE

Dimensions : 205x165x96.5mm

Longueur d'onde : 365nm + 405nm

Poids : 427g

Couleur : Noir

Entrée de l'adaptateur : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Sortie : DC 24V/0.65A



INSTRUCTIONS

1. Retirez la lampe de son emballage.
2. Retirez le film protecteur de la plaque métallique.
3. Connectez l'adaptateur CA/CC à la lampe LED.
4. Placez la lampe sur une surface plane.
5. Branchez l'adaptateur CA/CC sur la prise de courant.

Cette lampe LED doit être utilisée pour durcir les vernis semi-permanents, les gels durs, les gels builders et le poly gel.

La lampe s'allume lorsque vous choisissez votre cycle de polymérisation ou lorsque vous placez votre main à l'intérieur de la lampe.

La lampe dispose de 4 cycles de polymérisation, 15, 30, 60 et d'un mode basse température de 99 secondes.

Utilisez le cycle 15 secondes pour la polymérisation éclair du nail art.

Le cycle de 30 secondes est destiné aux fines couches de vernis semi-permanents.

Le cycle de 60 secondes est destiné aux extensions de gel builder, de couches épaisses et de poly gel, ou aux produits épais qui nécessitent un temps de polymérisation maximal.

Le mode basse température de 99 secondes gradue l'intensité de la lumière, ce qui évite les pics de chaleur et est parfait pour les couches plus épaisses de gel builder.

Il vous suffit de sélectionner le cycle préprogrammé de votre choix en appuyant sur l'un des boutons tactiles situés sur le dessus de votre lampe LED.

La lampe s'allumera et commencera le cycle de durcissement sélectionné ; elle s'éteindra ensuite automatiquement.

Lorsque vous avez fini d'utiliser la lampe, veillez à retirer l'adaptateur CA/CC de la lampe et de la prise électrique afin de vous assurer qu'elle est bien éteinte.

Si vous ressentez une chaleur intense dans le lit de l'ongle pendant l'utilisation de la lampe, retirez votre main de la lampe pendant quelques secondes et réinsérez-la pour poursuivre le durcissement. Respectez toujours les durées recommandées.

Pour des instructions d'utilisation complètes, visitez mylee.co.uk ou scannez le code QR :



PRÉCAUTIONS

N'utilisez **PAS** la lampe LED à d'autres fins que celles spécifiées dans ce manuel.

Votre lampe LED émet de la lumière UV. Les rayons ultraviolets peuvent provoquer des lésions oculaires et cutanées, telles que le vieillissement de la peau et, éventuellement, le cancer de la peau. Lisez attentivement les instructions. Certains médicaments et produits cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité.

Les appareils UV ne doivent pas être utilisés par des personnes dont la peau brûle sans bronzer lorsqu'elles sont exposées au soleil, par des personnes souffrant de coups de soleil, par des enfants ou par des personnes souffrant ou ayant souffert d'un cancer de la peau ou prédisposées à un cancer de la peau.

AVERTISSEMENT : Lumière intense. Ne fixez jamais les LED.

Les rayons ultraviolets du soleil ou des appareils UV peuvent provoquer des lésions cutanées ou oculaires. Ces effets biologiques dépendent de la qualité et de la quantité du rayonnement ainsi que de la sensibilité de la peau et des yeux de l'individu.

L'œil non protégé peut développer une inflammation superficielle et, dans certains cas, notamment après une opération de la cataracte, des dommages peuvent être causés à la rétine à la suite d'une exposition excessive. Des cataractes peuvent se développer après de nombreuses expositions répétées.

Une attention particulière est nécessaire en cas de sensibilité individuelle prononcée aux rayons ultraviolets et en cas d'utilisation de certains médicaments ou produits cosmétiques ; les précautions suivantes doivent être prises :

- Ne pas s'exposer si l'on prend des médicaments qui augmentent la sensibilité aux ultraviolets. En cas de doute, prendre un avis médical.
- Consulter un médecin en cas d'apparition de bosses ou de plaies persistantes sur la peau, ou en cas de changements de pigmentation des grains de beauté.
- Si des effets secondaires inattendus, tels que des démangeaisons, surviennent dans les 48 heures suivant la première séance d'utilisation d'un appareil UV, un avis médical doit être demandé avant toute nouvelle exposition aux UV.

Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes par personne et par période de 24 heures.

PRÉCAUTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est extrêmement important d'entretenir et de prendre soin de votre lampe LED Mylee Grande. Veuillez à suivre les instructions décrites dans cette notice et à prendre soin de votre lampe au quotidien.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Assurez-vous toujours que la lampe est débranchée, déconnectée de l'alimentation électrique et qu'elle est froide avant de la nettoyer et/ou de la ranger.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la lampe et séchez-la soigneusement.

N'utilisez pas de grandes quantités de liquides pour nettoyer votre lampe.

Ne l'immergez pas dans l'eau.

N'utilisez pas ce produit dans la salle de bains, à proximité de lavabos ou de récipients contenant de l'eau.

N'utilisez pas ce produit si vous avez la peau sensible.

N'utilisez pas ce produit pendant plus de 20 minutes par personne et par période de 24 heures.

Ne laissez pas ce produit sans surveillance lorsqu'il est allumé.

N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de la lampe.

Si l'adaptateur CA/CC, le câble d'alimentation ou le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et faites-le remplacer par un fournisseur agréé.

Ne touchez pas les LED lorsque la lampe est allumée ou en train de refroidir.

Ne fixez jamais directement les LED.

Tenir les produits en gel à l'écart de la lampe LED afin d'éviter leur durcissement. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée peut endommager la lampe et annuler la garantie.

La lampe LED **NE DOIT** être alimentée que par la très basse tension (SELV) de l'adaptateur CA/CC fourni.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Votre Grande Lampe LED Mylee ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie.

Lorsque vous n'avez plus besoin de votre produit, veuillez le mettre au rebut conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale.



GARANTIE

- Il s'agit d'un produit électrique. Il est garanti contre les défauts dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à compter de la date d'achat.
- La preuve d'achat, y compris la boîte et le manuel d'utilisation, sera exigée si la lampe est renvoyée dans le cadre de la garantie. Elle sera également utilisée pour prouver la date d'achat.
- Si le produit tombe en panne dans un délai d'un an à compter de la date d'achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous garantissons la réparation ou le remplacement de l'article.
- Pour bénéficier de la garantie, veuillez renvoyer l'article dans sa boîte d'origine, accompagné des informations complétées ci-dessous, du manuel d'utilisation et de la preuve d'achat (email de confirmation).

Date d'achat :

Nom :

Adresse :

Problème de produit :

.....

.....

.....

.....

Cette garantie ne couvre pas les défaillances ou les défauts causés par :

- Le non-respect des instructions d'utilisation et de nettoyage.
- Une manipulation négligente ou une mauvaise utilisation.
- Des dommages dus au transport.
- Les altérations, réparations ou ajustements entrepris par toute personne autre que nos ingénieurs produits qualifiés.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter info@mylee.co.uk ou appeler le ++44 (0)208 365 5858 pour discuter avec un agent de notre service clientèle.

MYLEE GRANDE LED LAMP

VOR GEBRAUCH DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND DIE ANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, dass diese beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den gefahrlosen Umgang mit dem Produkt erhalten haben und die Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät **MUSS** nur für den Zweck verwendet werden, für den es vorgesehen ist.

WIR EMPFEHLEN, DIE VERPACKUNG SOWIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EVENTUELLE NACHFRAGEN AUFZUBEWAHREN. OHNE DIESE UNTERLAGEN SIND WIR NICHT IN DER LAGE, DIE GEWÄHRLEISTUNG FÜR IHR PRODUKT ZU ÜBERNEHMEN.

INHALT

- 1 x LED-Lampe
- 1 x AC/DC-Adapter (GB/EU/USA)
- 1 x Broschüre

PRODUKTSPEZIFIKATION

Abmessungen: 205 x 165 x 96.5mm

Wellenlänge: 365nm + 405nm

Gewicht: 427g

Farbe: Schwarz

Adapter Eingang: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Ausgang: DC 24V/0.65A



ANLEITUNG

1. Die Lampe aus der Verpackung nehmen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Metallplatte ab.
3. AC/DC-Adapter an die LED-Lampe anschließen.
4. Die Lampe auf eine ebene Fläche stellen.
5. AC/DC-Adapter in Steckdose einstecken.

Diese LED-Lampe eignet sich für die Aushärtung von Gel-Polituren, Hartgelen, Builder-Gelen und Poly-Gel-Extensions.

Die Lampe hat keinen Ein/Aus-Schalter. Die Lampe schaltet sich ein, wenn Sie den gewünschten Aushärtungszyklus wählen oder wenn Sie Ihre Hand in die Lampe halten.

Die Lampe verfügt über 4 Aushärtungszyklen, 15, 30, und 60 Sekunden, sowie einen 99 Sekunden dauernden Modus mit niedriger Wärmeleistung.

Die 15-Sekunden-Taste ist für die schnelle Fixierung von Nailart vorgesehen.

Die 30-Sekunden-Härtung ist für dünne Schichten von Gel Nagellack vorgesehen.

Die 60-Sekunden-Aushärtung ist für Aufbaugel, Hartgel- und Poly-Gel-Verlängerungen oder dicke Produkte vorgesehen, die eine maximale Aushärtungszeit benötigen.

Der 99-Sekunden-Modus mit geringer Wärmeleistung hat eine reduzierte Lichtintensität, die Wärmespitzen vermeidet und perfekt für dickere Schichten von Aufbaugel geeignet ist.

Wählen Sie einfach den vorprogrammierten Zyklus Ihrer Wahl durch Drücken einer der Sensortasten.

Drücken Sie einfach eine der Sensortasten auf der Oberseite Ihrer LED-Lampe, um den gewünschten vorprogrammierten Zyklus auszuwählen.

Die Lampe schaltet sich ein und beginnt zu härten; danach schaltet sie sich automatisch wieder aus.

Um sicherzustellen, dass die Lampe ausgeschaltet ist, ziehen Sie den AC/DC-Adapter aus der Lampe und aus der Steckdose, wenn Sie die Lampe nicht mehr verwenden.

Spüren Sie während des Aushärtens einen Temperaturanstieg im Nagelbett, nehmen Sie Ihre Hand für einige Sekunden aus der Lampe und stecken Sie sie zum Beenden des Aushärtens wieder ein. Die empfohlenen Aushärtungszeiten ist immer einzuhalten.

Auf mylee.de oder durch Scannen des QR-Code finden Sie eine ausführliche Gebrauchsanweisung:



VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwenden Sie die LED-Lampe **NICHT** für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung angegeben.

Ihre LED-Lampe emittiert UV-Licht. Ultraviolette Strahlung kann Augen und Haut schädigen, die Haut altern lassen und möglicherweise Hautkrebs verursachen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Eine erhöhte Empfindlichkeit kann durch bestimmte Medikamente und Kosmetika hervorgerufen werden.

UV-Geräte dürfen nicht von Personen verwendet werden, deren Haut bei Sonnenbestrahlung verbrennt, ohne dass sie braun wird, von Personen, die an Sonnenbrand leiden, von Kindern und von Personen, die an Hautkrebs leiden, in der Vergangenheit an Hautkrebs gelitten haben oder anfällig für Hautkrebs sind.

WARNUNG: Intensives Licht. Nicht in die LEDs blicken.

Haut- und Augenschäden können durch ultraviolette Strahlung der Sonne oder von UV-Geräten hervorgerufen werden. Diese biologischen Wirkungen hängen von der Qualität und Quantität der Strahlung sowie der individuellen Haut- und Augenempfindlichkeit ab.

Bei einem ungeschützten Auge kann es zu einer Entzündung der Augenoberfläche kommen, und in einigen Fällen, z. B. nach einer Operation des grauen Stars (Katarakt), kann es nach einer übermäßigen Bestrahlung zu einer Schädigung der Netzhaut kommen. Nach wiederholter Exposition kann sich ein grauer Star entwickeln.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn eine ausgeprägte individuelle Empfindlichkeit gegenüber ultravioletter Strahlung besteht oder wenn bestimmte Medikamente oder Kosmetika verwendet werden; in diesem Fall sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Kosmetika sollten rechtzeitig vor dem Aufenthalt in der Sonne entfernt werden. Meiden Sie die Sonne unter Einnahme von Medikamenten, die die Empfindlichkeit gegenüber ultravioletter Strahlung erhöhen. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.
- Bei hartnäckigen Knötchen oder Wunden auf der Haut oder bei Veränderungen von Pigmentflecken ist ein Arzt aufzusuchen.
- Treten innerhalb von 48 Stunden nach der ersten UV-Bestrahlung unerwartete Nebenwirkungen wie z.B. Juckreiz auf, vor weiterer UV-Bestrahlung ärztlichen Rat einholen.

Nicht länger als 20 Minuten pro Person innerhalb von 24 Stunden verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Pflege und Wartung Ihrer Mylee Grande LED-Lampe ist äußerst wichtig. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Broschüre und pflegen Sie Ihre Lampe täglich.

Lassen Sie Kinder die Lampe nicht unbeaufsichtigt reinigen und warten.

Stellen Sie vor der Reinigung und/oder Lagerung sicher, dass die Lampe vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.

Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden und anschließend gründlich abtrocknen.

Zum Reinigen der Leuchte keine großen Mengen an Flüssigkeiten verwenden.

Die Lampe nicht in Wasser tauchen.

Nicht im Bad, in der Nähe von Spülbecken oder in der Nähe von wasserhaltigen Behältern benutzen.

Nicht bei empfindlicher Haut verwenden.

Innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 20 Minuten pro Person anwenden.

Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um die Lampe.

Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn der AC/DC-Adapter oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist, und fordern Sie Ersatz bei HSNF an.

Wenn die Lampe eingeschaltet ist oder abkühlt, die LEDs nicht berühren.

Nie direkt in die LEDs blicken.

Um ein Aushärten des Gelpoliermittels zu vermeiden, halten Sie Gelpoliermittel von der LED-Lampe fern.

Bei unsachgemäßer Reparatur kann die Lampe beschädigt werden. Die Garantie erlischt.

Die LED-Lampe **MUSS** ausschließlich über den mitgelieferten AC/DC-Adapter mit einer Schutzkleinspannung (SELV) betrieben werden.

RECYCLING & ENTSORGUNG



Wenn Ihre Mylee Grande LED-Lampe ausgedient hat, darf sie nicht zusammen mit dem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden, sondern muss getrennt von diesem entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Ihr Produkt gemäß den Recycling-Vorschriften Ihrer Gemeinde, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

GARANTIE

- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektrisches Gerät. Für dieses Produkt gilt bei normalem Gebrauch eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.
- Bei Rücksendung der Lampe im Rahmen der Garantiebedingungen ist ein Kaufnachweis erforderlich, der die Verpackung und die Gebrauchsanweisung umfasst. Dieser dient auch als Nachweis für das Kaufdatum.
- Wir garantieren die Reparatur oder den Ersatz des Produkts, wenn es innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern defekt ist.

- Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie bitte den Artikel in der Originalverpackung zusammen mit den unten ausgefüllten Informationen, der Bedienungsanleitung und dem Kaufnachweis (Bestätigungs-E-Mail) an uns zurück.

Kaufdatum:

Name:

Adresse:

.....

.....

Produktfehler:

.....

.....

.....

.....

Diese Garantie deckt keine Fehler oder Defekte ab, die durch:

- Fehler, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Reinigungsanweisungen;
- Unvorsichtige Handhabung oder Missbrauch;
- Transportschäden;
- Änderungen, Reparaturen oder Anpassungen, die von anderen Personen als unseren qualifizierten Produktionstechnikern vorgenommen werden entstehen.

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@mylee.co.uk oder rufen Sie uns unter der Nummer ++44 (0)208 365 5858 an, um mit unserem engagierten Kundenservice-Team zu sprechen.

MYLEE GRANDE LED LAMP

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI CONSERVARE IL MANUALE PER UN USO FUTURO.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per utilizzare il dispositivo in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Il dispositivo **DEVE** essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato concepito.

SI RACCOMANDA DI CONSERVARE LA SCATOLA E IL MANUALE D'USO PER RIFERIMENTO FUTURO. SENZA QUESTI ARTICOLI, NON POSSIAMO GARANTIRE LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA DEL PRODOTTO.

CONTENUTO

1 x Lampada a LED

1 x Adattatore CA/CC (Regno Unito/UE/USA)

1 x Manuale d'uso

SPECIFICHE DELLA LAMPADA

Dimensioni: 205 x 165 x 96.5mm

Lunghezza d'onda: 365nm + 405nm

Peso: 427g

Colore: Nero

Alimentazione adattatore: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Uscita: DC 24V/0.65A



ISTRUZIONI

1. Estrarre la lampada dalla confezione.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla piastra metallica.
3. Collegare l'adattatore CA/CC alla lampada a LED.
4. Posizionare la lampada su una superficie piana.
5. Collegare l'adattatore CA/CC alla presa di corrente.

Questa lampada a LED è utilizzabile per polimerizzare smalti in gel, gel duri, gel per la ricostruzione ed estensioni in poli-gel.

Non c'è un interruttore di accensione/spengimento. La lampada si accende quando si sceglie il ciclo di polimerizzazione o quando si posiziona la mano all'interno della lampada.

La lampada presenta 4 cicli di polimerizzazione: 15, 30, 60 e una modalità a basso calore di 99 secondi

Per la polimerizzazione rapida delle unghie, utilizzare il pulsante da 15 secondi.

Il ciclo di polimerizzazione da 30 secondi è indicato per strati sottili di smalto gel.

Il ciclo di polimerizzazione da 60 secondi è indicato per il gel costruttore, le estensioni in gel duro e poli-gel o i prodotti densi che richiedono un tempo di polimerizzazione elevato.

Il ciclo di 99 secondi a basso calore gradua l'intensità della luce evitando i picchi di calore ed è perfetto per gli strati più spessi di gel costruttore.

È sufficiente selezionare il ciclo pre-programmato scelto premendo uno dei pulsanti del sensore a sfioramento sulla parte superiore della lampada a LED.

In questo modo la lampada si accenderà e inizierà a polimerizzare per il tempo prescelto, quindi si spegnerà automaticamente.

Al termine dell'utilizzo della lampada, rimuovere l'adattatore CA/CC dalla lampada e dalla presa di corrente per assicurarsi che sia spenta.

Se durante la polimerizzazione si avverte un aumento della temperatura nel letto ungueale, togliere la mano dalla lampada per un paio di secondi e reinserirla per terminare la polimerizzazione. Attenersi sempre ai tempi di polimerizzazione consigliati.

Per le istruzioni d'uso complete, visitare il sito mylee.co.uk o scansionare il codice QR:



PRECAUZIONI

NON utilizzare la lampada a LED per scopi diversi da quelli specificati nelle istruzioni.

La lampada a LED emette luce UV. Le radiazioni ultraviolette possono causare lesioni agli occhi e alla pelle, come l'invecchiamento della pelle e, a lungo andare, il cancro della pelle. Leggere attentamente le istruzioni. Alcuni farmaci e cosmetici possono aumentare la sensibilità.

Gli apparecchi UV non devono essere utilizzati da persone la cui pelle si scotta senza abbronzarsi quando è esposta al sole, da persone che soffrono di eritema solare, da bambini o da persone affette o precedentemente affette da cancro della pelle o con predisposizione al cancro della pelle.

AVVERTENZA: Luce intensa. Non fissare i LED.

Le radiazioni ultraviolette provenienti dal sole o da apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni, nonché dalla sensibilità della pelle e degli occhi dell'individuo.

L'occhio non protetto può sviluppare infiammazioni superficiali e, in alcuni casi, ad esempio dopo un'operazione di cataratta, si possono verificare danni alla retina in seguito a un'esposizione eccessiva. Dopo molte esposizioni ripetute può svilupparsi la cataratta.

È necessario prestare particolare attenzione in caso di marcata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e in caso di utilizzo di determinati farmaci o cosmetici; è necessario adottare le seguenti precauzioni:

- Rimuovere i cosmetici con largo anticipo rispetto all'esposizione. Non sottoporsi all'esposizione quando si assumono farmaci che aumentano la sensibilità ai raggi ultravioletti. In caso di dubbio, consultare il medico.
- Rivolgersi al medico se sulla pelle compaiono noduli o piaghe persistenti o se si notano dei cambiamenti nella pigmentazione dei nei.
- Se entro 48 ore dalla prima sessione di utilizzo di un apparecchio UV si verificano degli effetti collaterali inattesi, come prurito, è necessario consultare un medico prima di continuare l'esposizione ai raggi UV.

Non utilizzare per più di 20 minuti per persona nell'arco delle 24 ore.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

È estremamente importante che la lampada a LED Mylee Grande venga sottoposta a manutenzione e cura. Assicurarsi di seguire le istruzioni descritte in questo opuscolo e di prendersi cura regolarmente della lampada.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Assicurarsi sempre che la lampada sia scollegata dalla rete di alimentazione e che sia fredda prima di pulirla e/o riporla.

Per pulire la lampada, utilizzare un panno umido e asciugarla accuratamente.

Per pulire la lampada non utilizzare grandi quantità di liquidi.

Non immergere la lampada in acqua.

Non utilizzare questo prodotto in bagno, vicino a lavabi o in prossimità di recipienti contenenti acqua.

Non utilizzare in caso di pelle sensibile.

Non utilizzare per più di 20 minuti a persona nell'arco delle 24 ore.

Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso.

Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno alla lampada.

Se l'adattatore CA/CC e il cavo di alimentazione presentano danni di qualsiasi tipo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a HSNF per la sostituzione.

Non toccare i LED quando la lampada è accesa o si sta raffreddando.

Non guardare mai i LED direttamente.

Tenere i componenti dello smalto in gel lontano dalla lampada a LED per evitare l'indurimento dello smalto in gel.

Interventi di riparazione non qualificati potrebbero danneggiare la lampada e invalidare la garanzia.

La lampada a LED **DEVE** essere alimentata esclusivamente tramite corrente a bassissima tensione di sicurezza (SELV), dall'adattatore CA/CC in dotazione.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Al termine del suo ciclo di vita, la lampada a LED Mylee Grande non deve essere smaltita insieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Quando il prodotto non viene più utilizzato, smaltirlo secondo le procedure di riciclaggio previste dalle autorità locali.



GARANZIA

- Questo è un prodotto elettrico. È garantito per 1 anno dalla data di acquisto contro i difetti in condizioni di uso normale.
- In caso di restituzione della lampada in base ai termini e alle condizioni della garanzia, sarà necessario presentare la prova d'acquisto, oltre alla scatola e al manuale d'uso. Tale prova sarà utilizzata anche per comprovare la data di acquisto.
- Se il prodotto si guasta entro 1 anno dalla data di acquisto a causa di uno o più difetti dovuti al materiale o alla lavorazione, garantiamo la riparazione o la sostituzione dell'articolo.
- Per avvalersi della garanzia si prega di restituire l'articolo nella scatola originale, unitamente alle informazioni compilate di seguito, al manuale d'uso e alla prova d'acquisto (e-mail di conferma).

Data di acquisto:

Nome:

Indirizzo:

Problematica del prodotto:

.....

La presente garanzia non copre i guasti o i difetti causati da:

- Guasti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la pulizia.
- Manovre incaute o uso improprio.
- Danni dovuti al trasporto.
- Alterazioni, riparazioni o interventi di manutenzione effettuati da persone diverse dai nostri tecnici qualificati.

Per qualsiasi domanda o dubbio, contattare info@mylee.co.uk o chiamare il numero +44 (0)208 365 5858 per parlare con il nostro Servizio Clienti dedicato.

MYLEE GRANDE LED LAMP

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSERVE EL MANUAL DE USUARIO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Mantener fuera del alcance de los niños. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. El aparato **DEBE** utilizarse únicamente para los fines previstos.

LE RECOMENDAMOS QUE CONSERVE LA CAJA Y EL MANUAL DEL USUARIO PARA FUTURAS CONSULTAS. SIN ESTOS ELEMENTOS, NO PODEMOS GARANTIZAR LA GARANTÍA DE SU PRODUCTO.

CONTENIDO

- 1 x Lámpara LED
- 1 x Adaptador CA/CC (Reino Unido/UE/EE.UU.)
- 1 x Manual

ESPECIFICACIONES DE LA LÁMPARA

Dimensiones: 205 x 165 x 96.5mm

Longitud de onda: 365nm + 405nm

Peso: 427g

Color: Negro

Adaptador Entrada: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Salida: DC 24V/0.65A



INSTRUCCIONES

1. Extraiga la lámpara del embalaje.
2. Despegue la película protectora de la placa metálica.
3. Conecte el adaptador de CA/CC a la lámpara LED.
4. Coloque la lámpara sobre una superficie plana.
5. Enchufe el adaptador de CA/CC a la toma de corriente.

Esta lámpara LED se utiliza para curar esmaltes de gel, geles duros, geles constructores y extensiones de poligeles.

No hay interruptor de encendido/apagado. La lámpara se enciende al elegir el ciclo de curado o al colocar la mano dentro de la lámpara.

La lámpara tiene 4 ciclos de curado: 15, 30, 60 y un modo de calor bajo de 99 segundos.

Para un curado rápido de las uñas, utilice el ciclo de 15 segundos.

El ciclo de curado de 30 segundos es adecuado para capas finas de esmalte semipermanente.

El ciclo de curado de 60 segundos es adecuado para extensiones de gel constructor, gel duro y poligel o productos densos que requieren un tiempo de curado prolongado.

El ciclo de bajo calor de 99 segundos gradúa la intensidad de la luz evitando los picos de calor y es perfecto para capas más gruesas de gel constructor.

Simplemente seleccione el ciclo preprogramado pulsando uno de los botones del sensor táctil de la parte superior de la lámpara LED.

Esto activará la lámpara para que se encienda y empiece a curar durante el tiempo elegido; después se apagará automáticamente.

Cuando haya terminado de utilizar la lámpara, asegúrese de retirar el adaptador de CA/CC de la lámpara y de la toma de corriente para garantizar que esté apagada.

Si nota un aumento de temperatura en el lecho ungueal durante el curado, retire la mano de la lámpara durante un par de segundos y vuelva a introducirla para finalizar el curado. Siga siempre los tiempos de curado recomendados.

Para obtener instrucciones de uso completas, visite mylee.es o escanee el código QR:



PRECAUCIONES

NO utilice la lámpara LED para fines distintos de los especificados en las instrucciones.

Su lámpara LED emite luz ultravioleta. La radiación ultravioleta puede causar lesiones en los ojos y en la piel, como envejecimiento cutáneo y, con el tiempo, cáncer de piel. Lea atentamente las instrucciones. Ciertos medicamentos y cosméticos pueden aumentar la sensibilidad.

Los aparatos UV no deben ser utilizados por personas cuya piel se queme sin broncearse al exponerse al sol, por personas que sufran quemaduras solares,

por niños o por personas que padezcan o hayan padecido cáncer de piel o estén predispuestas a padecerlo.

ADVERTENCIA: Luz intensa. No mire fijamente a los LED.

La radiación ultravioleta del sol o de los aparatos UV puede causar daños en la piel o en los ojos. Estos efectos biológicos dependen de la calidad y cantidad de la radiación, así como de la sensibilidad cutánea y ocular del individuo.

Si el ojo no está protegido, puede desarrollar una inflamación superficial y, en algunos casos, por ejemplo tras una operación de cataratas, pueden producirse daños en la retina tras una exposición excesiva. Las cataratas pueden desarrollarse tras muchas exposiciones repetidas.

Es necesario tener especial cuidado en los casos de sensibilidad individual pronunciada a la radiación ultravioleta y en los casos en que se utilicen determinados medicamentos o cosméticos; deben tomarse las siguientes precauciones:

- Retire cualquier producto cosmético con suficiente antelación a la exposición. No se exponga cuando tome medicamentos que aumenten la sensibilidad a la radiación ultravioleta. En caso de duda, acuda al médico.
- Consulte a un médico si aparecen bultos o llagas persistentes en la piel, o si hay cambios en los lunares pigmentados.

- Si se producen efectos secundarios inesperados, como picor, en las 48 horas siguientes a la primera sesión de uso de un aparato UV, debe solicitarse consejo médico antes de seguir exponiéndose a la radiación UV.

No la utilice durante más de 20 minutos por persona en un período de 24 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Es extremadamente importante que mantenga y cuide su lámpara LED Grande Mylee. Asegúrese de seguir las instrucciones que se detallan en este folleto, así como de cuidar su lámpara día a día.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Asegúrese siempre de que la lámpara esté desenchufada, desconectada de la fuente de alimentación y de que esté fría antes de limpiarla y/o guardarla.

Utilice un paño húmedo para limpiar la lámpara y luego séquela bien.

No utilice grandes cantidades de líquidos para limpiar la lámpara.

No la sumerja en agua.

No la utilice en el cuarto de baño, cerca de lavabos o cerca de recipientes que contengan agua.

No la utilice si tiene la piel sensible.

No la utilice durante más de 20 minutos por persona en un período de 24 horas.

No deje este producto desatendido cuando esté encendido.

No enrolle el cable de alimentación alrededor de la lámpara.

Si el adaptador de CA/CC o el cable de alimentación están dañados de algún modo, deje de utilizarla inmediatamente y solicite su sustitución a HSNF.

No toque los LED cuando la lámpara esté encendida o enfriándose.

No mire nunca directamente a los LED.

Mantenga los componentes del esmalte en gel alejados de la lámpara LED para evitar el endurecimiento de los esmaltes en gel. Las reparaciones no cualificadas podrían dañar la lámpara e invalidar la garantía.

La lámpara LED DEBE alimentarse exclusivamente con tensión extra baja de seguridad (SELV), a partir del adaptador de AC/DC suministrado.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Su lámpara LED Grande de Mylee no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Cuando ya no utilice el producto, deséchelo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de las autoridades locales.



GARANTÍA

- Este es un producto eléctrico. Está garantizado contra defectos en condiciones normales de uso durante 1 año a partir de la fecha de compra.
- Si desea devolver la lámpara conforme a los términos y condiciones de la garantía, deberá presentar un justificante de compra, que incluya la caja y el manual de instrucciones. También se utilizará para justificar la fecha de compra.
- Si el producto falla en el plazo de 1 año a partir de la fecha de compra debido a algún defecto en el material o en la fabricación, garantizamos la reparación o sustitución del artículo.
- Para hacer valer la garantía: devuelva el artículo en la caja original, junto con la información que figura a continuación, el manual de usuario y el justificante de compra (correo electrónico de confirmación).

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Problema con el producto:

.....

Esta garantía no cubre los fallos o defectos causados por:

- Fallos derivados de no seguir las instrucciones de funcionamiento y limpieza.
- Manipulación descuidada o uso indebido.
- Daños de transporte.
- Alteraciones, reparaciones o ajustes realizados por personas ajenas a nuestros ingenieros de producto cualificados.

Para cualquier pregunta o duda, póngase en contacto con info@mylee.co.uk o llame al ++44 (0)208 365 5858 para hablar con nuestro equipo de Atención al Cliente.

MYLEE GRANDE LED LAMP

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Trzymać poza zasięgiem dzieci. To urządzenie może być stosowane przez dzieci od 8 roku życia i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych albo umysłowych lub przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, – jeśli są one nadzorowane podczas stosowania urządzenia lub zostały poinstruowane w kwestii bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wiążące się zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenie **MUSI** być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

OPAKOWANIE I INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. BEZ TYCH ELEMENTÓW NIE MOŻEMY UDZIELIĆ GWARANCJI NA PRODUKT.

ZAWARTOŚĆ

- 1 x Lampa LED
- 1 x Adapter AC/DC (UK/UE/USA)
- 1 x Ulotka

SPECYFIKACJA LAMPY

Wymiary: 205 x 165 x 96.5mm

Długość fali: 365nm + 405nm

Waga: 427g

Kolor: Czarny

Wejście adaptera: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Wyjście: DC 24V/0.65A



INSTRUKCJE

1. Wyjmij lampę z opakowania.
2. Zdejmij warstwę ochronną z metalowej płyty.
3. Podłącz adapter AC/DC do lampy LED.
4. Umieść lampę na płaskiej powierzchni.
5. Podłącz adapter AC/DC do gniazdka elektrycznego.

Ta lampa LED służy do utwardzania lakierów hybrydowych, żeli twardych, żeli budujących i przedłużanych poliżeli.

Nie posiada włącznika/wyłącznika. Lampa włącza się po wybraniu cyklu utwardzania lub po umieszczeniu dłoni wewnątrz lampy.

Lampa ma 4 cykle utwardzania, 15, 30, 60 i 99-sekundowy tryb niskiego ciepła.

Użyj 15-sekundowego przycisku, aby błyskawicznie utwardzić paznokcie.

30-sekundowy tryb utwardzania jest przeznaczony do cienkich warstw lakieru żelowego.

60-sekundowy tryb utwardzania jest przeznaczony do przedłużania żelu budującego, żelu twardego i żelu poliestrowego lub grubych warstw, które wymagają maksymalnego czasu utwardzania.

99-sekundowy tryb niskiego ciepła zmniejsza intensywność światła, co pozwala uniknąć skoków temperatury i jest doskonały do grubszych warstw żelu budującego.

Po prostu kliknij wybrany, wstępnie zaprogramowany cykl, naciskając jeden z przycisków czujnika dotykowego na górze lampy LED.

Spowoduje to włączenie lampy i rozpoczęcie utwardzania na wybrany czas; następnie lampa automatycznie się wyłączy.

Po zakończeniu używania lampy należy odłączyć adapter AC/DC od lampy i gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że jest ona wyłączona.

Jeśli podczas utwardzania poczujesz wzrost temperatury w łóżysku paznokcia, wyjmij rękę z lampy na kilka sekund i włoż ją ponownie, aby zakończyć utwardzanie. Zawsze przestrzegaj zalecanych czasów utwardzania.

Aby uzyskać pełną instrukcję użytkowania, odwiedź mylee.co.uk lub zeskanuj kod QR:



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIE używaj lampy LED do innych celów niż te określone w instrukcji.

Twoja lampa LED emituje światło UV. Promieniowanie ultrafioletowe może powodować uszkodzenia oczu i skóry, takie jak starzenie się skóry i ostatecznie rak skóry. Przeczytaj uważnie instrukcje. Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość.

Urządzenia UV nie powinny być używane przez osoby, których skóra parzy się bez opalania podczas ekspozycji na słońce, przez osoby z poparzeniami słonecznymi, przez dzieci lub przez osoby cierpiące na lub w przeszłości cierpiące na raka skóry lub predysponowane do raka skóry.

OSTRZEŻENIA: Intensywne światło. Nie patrz na diody LED.

Promieniowanie ultrafioletowe ze słońca lub urządzeń UV może spowodować uszkodzenie skóry lub oczu. Te efekty biologiczne zależą od jakości i ilości promieniowania oraz wrażliwości skóry i oczu danej osoby.

W niechronionym oku może rozwinąć się zapalenie powierzchniowe, a w niektórych przypadkach np. po operacji zaćmy może dojść do uszkodzenia siatkówki po nadmiernym naświetleniu. Po wielu powtarzających się ekspozycjach może rozwinąć się zaćma.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach wyraźnej indywidualnej wrażliwości na promieniowanie ultrafioletowe oraz w przypadku stosowania niektórych leków lub kosmetyków; należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności:

- Usunąć kosmetyki z dużym wyprzedzeniem przed naświetleniem. Nie narażaj się na działanie leków zwiększających wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe. W razie wątpliwości zasięgnij porady lekarza.
- Zasięgnij porady lekarza, jeśli na skórze pojawiają się uporczywe grudki lub zmiany w pieprzykach pigmentowych.
- Jeśli w ciągu 48 godzin od pierwszego użycia urządzenia UV wystąpią nieoczekiwane skutki uboczne, takie jak swędzenie, należy zasięgnąć porady lekarza przed dalszą ekspozycją na promieniowanie UV.

Nie używaj dłużej niż 20 minut na osobę w dowolnym okresie 24-godzinny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Konserwacja i czyszczenie lampy Mylee Grande LED jest niezwykle ważna. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej ulotce, a także wykonujesz ogólne codzienne czyszczenie twojej lampy.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Przed czyszczeniem i/lub konserwacją zawsze upewnij się, że lampa jest wyłączona z gniazdka, odłączona od źródła zasilania i że jest ochłodzona.

Do czyszczenia lampy użyj wilgotnej szmatki, a następnie dokładnie wysusz.

Nie używaj dużych ilości płynów do czyszczenia lampy.

Nie zanurzaj w wodzie.

Nie używaj tego produktu w łazience, w pobliżu umywalk lub w pobliżu jakichkolwiek naczyń zawierających wodę.

Nie używaj, jeśli masz wrażliwą skórę.

Nie używaj dłużej niż 20 minut na osobę w ciągu 24 godzin.

Nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół lampy.

Jeśli adapter AC/DC, kabel/przewód zasilający są w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać ich używania i zwrócić się o wymianę do firmy HSNF.

Nie dotykaj diod LED, gdy lampa jest włączona lub stygnie.

Nigdy nie patrz bezpośrednio na diody LED.

Trzymaj elementy lakieru hybrydowego z dala od lampy LED, aby zapobiec stwardnieniu lakieru hybrydowego. Niewykwalifikowane prace naprawcze mogą uszkodzić lampę i unieważnić gwarancję.

Lampa LED **MUSI** być zasilana wyłącznie przez SELV z dostarczonego adaptera AC/DC.

RECYKLING I USUWANIE

Twojej Mylee Grande LED Lamp nie powinno się pozbywać razem z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi pod koniec okresu działania. Jeśli nie masz już użytku z produktu, pozbyć się go, stosując się do zasad procedury recyklingu stosowanych przez Twoje lokalne władze.



GWARANCJA

- To jest produkt elektryczny. Jest objęty gwarancją na wady wynikające z normalnego użytkowania przez okres 1 roku od daty zakupu.
- Dowód zakupu, w tym pudełko i instrukcja obsługi, będą wymagane w przypadku zwrotu lampy w ramach warunków gwarancji. Posłuż również do potwierdzenia daty zakupu.
- Jeśli produkt ulegnie awarii w ciągu 1 roku od daty zakupu z powodu jakiegokolwiek wady materiału lub wykonania, gwarantujemy, że produkt zostanie naprawiony lub wymieniony.
- W przypadku roszczeń gwarancyjnych: prosimy o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionymi informacjami poniżej, instrukcją obsługi i dowodem zakupu (e-mail z potwierdzeniem).

Data zakupu:

Nazwa:

Adres:

Problem z produktem:

.....

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani wad spowodowanych przez:

- Usterki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i czyszczenia.
- Nieostrożną obsługę lub niewłaściwe użycie.
- Uszkodzenia transportowe.
- Zmiany, naprawy lub regulacje wykonane przez kogokolwiek innego niż nasi wykwalifikowani inżynierowie produktu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem info@mylee.co.uk lub pod numerem ++44 (0)208 365 5858, aby porozmawiać z naszym oddanym zespołem obsługi klienta.

MYLEE GRANDE LED LAMP

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Buiten bereik van kinderen houden. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis - als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat **MOET** alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

WE RADEN U AAN DE DOOS EN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. ZONDER DEZE ITEMS KUNNEN WE UW PRODUCTGARANTIE NIET GARANDEREN.

INHOUD

1 x LED-lamp

1 x AC/DC-adapter (UK/EU/USA)

1 x Folder

LAMP SPECIFICATIE

Afmetingen: 205 x 165 x 96.5mm

Golflengte: 365nm + 405nm

Gewicht: 427g

Kleur: Zwart

Adapter Ingang: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Uitgang: DC 24V/0.65A



INSTRUCTIES

1. Haal de lamp uit de verpakking.
2. Pel de beschermfolie van de metalen plaat af.
3. Sluit de AC/DC-adapter aan op de LED-lamp.
4. Plaats de lamp op een plat oppervlak.
5. Steek de AC/DC-adapter in het stopcontact.

Deze LED-lamp kan gebruikt worden voor het uitharden van gelpolish, harde gels, builder gels en poly gels extensions.

Er is geen aan/uit-schakelaar. De lamp gaat aan wanneer je de timercyclus kiest.

De lamp heeft 3 uithardingscycli, 15, 0 en 60 seconden. Selecteer de voorgeprogrammeerde cyclus door op een van de aanraaksensorknoppen aan de bovenkant van uw LED-lamp te drukken.

Hierdoor wordt de lamp ingeschakeld en begint hij uit te harden gedurende de gekozen tijd; daarna gaat hij automatisch uit.

Wanneer u klaar bent met het gebruik van de lamp, zorg er dan voor dat u de AC/DC-adapter uit de lamp en uit het stopcontact haalt om er zeker van te zijn dat de lamp uitgeschakeld is.

Als je tijdens het uitharden een temperatuurstijging in het nagelbed voelt, haal je je hand een paar seconden uit de lamp en doe je deze er weer in om het uitharden te voltooien. Volg altijd de aanbevolen uithardingstijden.

Ga voor de volledige gebruiksaanwijzing naar mylee.nl of scan de QR-code:



VOORZORGSMATREGELEN

Gebruik de LED-lamp **NIET** voor andere doeleinden dan aangegeven in de instructies. Uw LED-lamp zendt UV licht uit. Ultraviolette straling kan letsel aan ogen en huid veroorzaken, zoals huidirritatie, veroudering en uiteindelijk huidkanker. Lees de instructies zorgvuldig. Bepaalde geneesmiddelen en cosmetica kunnen de gevoeligheid verhogen.

UV-apparaten mogen niet worden gebruikt door personen van wie de huid verbrandt zonder bruin te worden wanneer ze aan de zon worden blootgesteld, door personen die last hebben van zonnebrand, door kinderen of door personen die aan huidkanker lijden of hebben geleden of die vatbaar zijn voor huidkanker.

WAARSCHUWING: Intens licht. Staar niet naar de LED's.

Ultraviolette straling van de zon of UV-apparaten kunnen huid- of oogletsel veroorzaken. Deze

biologische effecten zijn afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de straling en van de gevoeligheid van de huid en ogen van de persoon.

Het onbeschermd oog kan een oppervlakteontsteking ontwikkelen en in sommige gevallen bijvoorbeeld,

na een staaroperatie kan er schade ontstaan aan het netvlies na overmatige blootstelling. Staar kan zich ontwikkelen na veel herhaalde blootstellingen.

Speciale voorzorgsmaatregelen zijn nodig in gevallen van uitgesproken individuele gevoeligheid voor ultraviolette straling en in gevallen waarin bepaalde geneesmiddelen of cosmetica worden gebruikt; de volgende voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen:

- Verwijder cosmetica ruim voor blootstelling. Niet blootgesteld worden bij inname van geneesmiddelen die de gevoeligheid voor ultraviolette straling verhogen. Raadpleeg bij twijfel een arts.
- Raadpleeg een arts als er hardnekkige knobbels of zweren op de huid verschijnen, of als er veranderingen in gepigmenteerde moedervlekken.
- Als onverwachte bijwerkingen, zoals jeuk, optreden binnen 4 tot 8 uur na de eerste sessie van het gebruik van een UV-toestel, moet medisch advies worden ingewonnen voordat u verder gaat met blootstelling aan UV.

Niet langer dan 20 minuten per persoon gebruiken in een periode van 24 uur.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Het is uiterst belangrijk dat u uw Mylee Grande LED Lamp onderhoudt en onderhoudt. Zorg ervoor dat u de instructies in deze brochure opvolgt en dat u de Mylee Grande LED Lamp dagelijks onderhoudt van je lamp.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Zorg er altijd voor dat de lamp is losgekoppeld van het lichtnet en koel is voordat u de lamp schoonmaakt en/of opbergt.

Gebruik een vochtige doek om de lamp schoon te maken en droog hem daarna goed af. Gebruik geen grote hoeveelheden vloeistof om de lamp schoon te maken.

Niet onderdompelen in water.

Gebruik dit product niet in de badkamer, in de buurt van wastafels of in de buurt van vaten met water.

Niet gebruiken als je een gevoelige huid hebt.

Niet langer dan 20 minuten per persoon gebruiken in een periode van 24 uur. Laat dit product niet onbeheerd achter wanneer het ingeschakeld is.

Wikkel de voedingskabel niet rond de lamp.

Als uw AC/DC-adapter, netsnoer/snoer op welke manier dan ook beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met HSNF voor vervanging.

Raak de LED's niet aan wanneer de lamp aan is of afkoelt. Kijk nooit rechtstreeks in de LED's.

Houd onderdelen van gelpolish uit de buurt van de LED-lamp om uitharding van gelpolish te voorkomen. Ondeskundige reparaties kunnen uw lamp beschadigen en uw garantie ongeldig maken.

De LED-lamp **MOET** alleen ZELVS gevoed worden via de meegeleverde AC/DC-adapter.

RECYCLING & VERWIJDERING

Uw Mylee Grande LED-lamp mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk of commercieel afval worden weggegooid. Wanneer u uw product niet meer gebruikt, gooi het dan weg volgens de recyclageprocedure van uw gemeente.



GARANTIE

- Dit is een elektrisch product. Het is gegarandeerd tegen defecten bij normaal gebruik gedurende 1 jaar vanaf de datum van aankoop.
- Als u de lamp retourneert onder de garantievoorwaarden, hebt u een aankoopbewijs nodig, inclusief doos en gebruiksaanwijzing. Dit bewijs zal ook worden gebruikt om de aankoopdatum aan te tonen.

- Als het product binnen 1 jaar na de aankoopdatum defect raakt door materiaal- of fabricagefouten, garanderen wij dat het artikel wordt gerepareerd of vervangen.
- Om aanspraak te maken op de garantie: stuur het artikel terug in de originele doos, samen met de hieronder ingevulde informatie, de gebruikershandleiding en het aankoopbewijs (bevestigingsmail).

Datum van aankoop:

Naam:

Adres:

.....

.....

Productuitgifte:

.....

.....

.....

Deze garantie dekt geen fouten of defecten veroorzaakt door:

- Storingen die het gevolg zijn van het niet naleven van de bedienings- en reinigingsinstructies.
- Onzorgvuldige behandeling of verkeerd gebruik.
- Transportschade.

- Wijzigingen, reparaties of aanpassingen uitgevoerd door iemand anders dan onze gekwalificeerde productingenieurs.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met info@mylee.co.uk of bel ++44 (0) 208 365 5858 om met ons toegewijde klantenserviceteam te spreken.

MYLEE GRANDE LED LAMP

VÄNLIGEN SE TILL ATT DU LÄSER INSTRUKTIONERNA NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH BEHÅLLER BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

Förvaras utom räckhåll för barn. Denna apparat kan användas av barn i åldrarna 8 år och uppåt, såväl som personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap - om de har fått tillsyn eller instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med detta. Barn ska inte leka med apparaten. Apparaten får **ENDAST** användas för sitt avsedda ändamål.

VI REKOMMENDERAR ATT DU BEHÅLLER FÖRPACKNINGEN OCH BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS. UTAN DESSA FÖREMÅL KAN VI INTE GARANTERA DIN PRODUKTGARANTI.

INNEHÅLL

1 x Led-Lampa

1 x AC/DC Adapter (UK/EU/USA)

1 x Broschyr

SPECIFIKATION FÖR LAMPA

Dimensioner: 205 x 165 x 96.5mm

Våglängd: 365nm + 405nm

Vikt: 427g

Färg: Svart

Adapter Ingång: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max

Utgång: DC 24V/0.65A



INSTRUKTIONER

1. Ta ut lampan ur förpackningen.
2. Dra av skyddsfilm från metallplattan.
3. Anslut AC/DC-adaptorn till LED-lampan.
4. Ställ lampan på en plan yta.
5. Anslut AC/DC-adaptorn till ett eluttag.

Denna LED-lampa ska användas för att härda gellack, hårda geler, builder gels och förlängningar med polygels.

Det finns ingen av/på-knapp. Lampan tänds när du väljer härdningscykel eller när du placerar handen inuti lampan.

Lampan har 4 härdningscykler, 15, 30, 60 och ett 99 sekunders lågvärmeläge.

Använd 15-sekundersknappen för att flash-härda nagelkonst.

30-sekundershärdningen är avsedd för tunna lager av gelpolish.

60-sekundersbehandlingen är avsedd för bygggel, hårdgel och polygelförlängningar eller tjocka produkter som kräver maximal härdningstid.

99 sekunders lågvärmeläge graderar ljusintensiteten för att undvika värmespikar och är perfekt för tjockare lager av byggar-gel.

Välj helt enkelt din förprogrammerade cykel genom att trycka på en av knapparna med beröringssensor högst upp på din LED-lampa.

Detta aktiverar lampan så att den tänds och börjar härda under den valda tiden; den kommer sedan automatiskt att stängas av.

När du har använt klart lampan ska du se till att ta bort AC/DC-adaptorn från lampan och från eluttaget för att säkerställa att den är avstängd.

Om du känner en temperaturökning i nagelbädden under härdning ska du ta ut handen från lampan i ett par sekunder och sätta in den igen för att slutföra härdningen. Följ alltid de rekommenderade härdningstiderna.

För fullständig
bruksanvisning, besök
mylee.co.uk eller skanna
QR-koden:



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Använd **INTE** LED-lampan för något annat syfte än de som anges i instruktionerna. Din LED-lampa avger UV-ljus. Ultraviolett strålning kan orsaka skador på ögon och hud, såsom åldrande hud och på sikt hudcancer. Läs instruktionerna noggrant. Vissa läkemedel och kosmetika kan öka känsligheten.

UV-apparater ska inte användas av personer vars hud bränns utan att bli brun vid exponering för solen, av personer som lider av solbränna, av barn eller av personer som lider av eller tidigare har lidit av hudcancer eller är predisponerade för hudcancer.

WARNING: Intensivt ljus. Stirra inte in i LED-lamporna.

Ultraviolett strålning från solen eller UV-apparater kan orsaka hud- eller ögonskador. Dessa biologiska effekter beror på strålningens kvalitet och kvantitet såväl som på individens hud- och ögonkänslighet.

Det oskyddade ögat kan utveckla ytinflammation och, i vissa fall, t.ex. efter en gråstarrsoperation, kan det uppstå skador på näthinna efter överdriven exponering. Grå starr kan utvecklas efter många upprepade exponeringar.

Särskild försiktighet är nödvändig i fall av påtaglig individuell känslighet för ultraviolett strålning, och i fall där vissa läkemedel eller kosmetika används måste följande försiktighetsåtgärder vidtas:

- Avlägsna kosmetika i god tid före exponering. Undvik exponering om du tar läkemedel som ökar känsligheten för ultraviolett strålning. Vid tveksamhet, kontakta läkare.
- Kontakta läkare om ihållande knölar eller sår uppstår på huden, eller om det sker förändringar i pigmenterade födelsemärken.
- Om oväntade biverkningar, såsom klåda, uppträder inom 48 timmar efter den första sessionen med en UV-apparat, bör läkare kontaktas före ytterligare UV-exponering.

Använd inte längre än 20 minuter per person under en 24-timmarsperiod.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Det är extremt viktigt att du underhåller och sköter om din Mylee Grande LED Lamp. Se till att du följer instruktionerna som anges i denna broschyr samt att du tar allmän daglig hand om din lamp.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Se alltid till att lampen är urkopplad, bortkopplad från strömförsörjningen och att den är sval innan rengöring och/eller förvaring.

Använd en fuktig trasa för att rengöra lampen och torka sedan noggrant.

Använd inte stora mängder vätska för att rengöra din lamp.

Sänk inte ner i vatten.

Använd inte denna produkt i badrummet, nära handfat eller i närheten av något kärl som innehåller vatten.

Använd inte om du har känslig hud.

Använd inte längre än 20 minuter per person under en 24-timmarsperiod.

Lämna inte denna produkt utan uppsikt när den är påslagen.

Linda inte strömkabeln runt lampen.

Om AC/DC-adaptorn, strömkabeln/sladden är skadad på något sätt ska du omedelbart avbryta användning och begära ersättning från HSNF.

Rör inte LED-lamporna när lampen är tänd eller håller på att svalna.

Titta aldrig direkt på LED-lamporna.

Håll gellackets komponenter borta från LED-lampan för att förhindra att gellacket härdar. Okvalificerat reparationsarbete kan skada din lampa och göra din garanti ogiltig.

LED-lampan får **ENDAST** matas med SELV från den medföljande AC/DC-adaptern.

ÅTERVINNING & AVFALLSHANTERING

Din Mylee Lilla LED-Lampa ska inte avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall eller kommersiellt avfall när den är uttjänt. Vänligen avfallshandera din produkt i enlighet med din lokala myndighets återvinningsprocedur när du inte längre har användning för den.



GARANTI

- Detta är en elektronisk produkt. Den garanteras mot defekter vid normal användning under 1 år från inköpsdatumet.
- Inköpsbevis, inklusive förpackningen och bruksanvisningen, kommer att krävas om man returnerar lampan enligt garantivillkoren. Det kommer också att användas för att verifiera inköpsdatumet.
- Om produkten slutar fungera inom 1 år från inköpsdatumet på grund av defekter i material eller tillverkning, garanterar vi att artikeln kommer att repareras eller bytas ut.
- Vid återopande av garantin: vänligen returnera artikeln i originalförpackningen, tillsammans med den ifyllda informationen nedan, bruksanvisningen och inköpsbeviset (e-postbekräftelse).

Inköpsdatum:

Namn:

Address:

Produktnummer:

.....

Denna garanti täcker inte fel eller defekter orsakade av:

- Fel som uppstår på grund av bristande efterlevnad av bruks- och rengöringsanvisningarna.
- Ovarsam hantering eller felaktig användning.
- Transportskador.
- Ändringar, reparationer eller justeringar som utförts av någon annan än våra kvalificerade produktioningenjörer.

Vid eventuella frågor eller bekymmer, vänligen kontakta info@mylee.co.uk eller ring +44 (0)208 365 5858 för att tala med vår hängivna kundtjänst.

 **myleebeautyofficial**

 **myleebeauty**

 **myleebeautyofficial**

 **www.mylee.co.uk**