

SIZE:60*92mm

Warmco

Mini Hand warmer

M03

User Manual

Packing List

2 X Warmco M03

1 X 2 in 1 USB cable
(1 USB-A to 2 USB-C)

1X Portable pouch

1X User manual

Specifications

Model	M03
Battery Capacity	5000mAh*2
Recommend Charger	5V2A
Working Time	18H (9H*2)
Charging Time	2~4H
Input	5V2A
Output	5V2A
Dimensions (cm)	10.6*3.1*2.8
Weight	225g (112.5g*2)

Using The Hand Warmer Function

Magnet connection:

1. M03 is embedded with magnets, which is very convenient to install and disassemble.

2. Two half snaps magnetically into one to bring you a 360-degree surround heating hand warming experience.

3. M03 can be easily separated into two hand warmers that work independently. You can put them into your pockets on both sides and warm your hands.

Temperature and Operating Time

LED Indicators	1 Red LED	2 Red LED	3 Red LED
Lighting Mode	• • •	• • •	• • •
Setting	Min	Medium	High
Max Warming temp	104~113°F	113~122°F	122~136°F
Operating time	Each 9H*2PCS=18H	Each 7.5H*2PCS=15H	Each 5.5H*2PCS=11H

* Operating time will change depending on the surrounding temperature.

USB-C (input or output)

Show RED LED light(s)

Long press on/off

Single press to switch heating level

Battery Checking

LED Indicators	1 Blue LED	2 Blue LED	3 Blue LED
Lighting Mode	• • •	• • •	• • •
Battery Level	5% ~ 50%	51% ~ 99%	100%

*A flashing blue light indicates the battery level is less than 5%.
*The blue indicator(s) will blink to show the battery level while charging.
*The warmer is fully charged when the 3 blue indicators stay on.

USB-C (input or output)

Show Blue Light(s)

Double Click (push-button)

Recharging :

*Both hand warmers need to be charged separately.

Charging :

*M03 can be used as two 5000mAh power banks.

Notes for recharging and charging :

1. Must be fully charged before first use.

2. Recommend to use 5V2A USB charger.

3. Avoid using a USB charger higher than 5 volts for this model.

4. Avoid using the heat function while recharging.

5. While charging a mobile device, the heat functions are disabled to prevent overheating.

FAQ

Problem	Possible	Treatment
Not charging	Broken charging cable	Use another charging cable
	Broken charger	Use another charger
	The connector is broken	Contact our support team
Cannot charge other devices	Battery level is too low	Charge up to 100%
	Out of power	Charge up to 100%
	Broken charging cable	Use another charging cable
Not hot enough	The connector is broken	Contact our support team
	Battery level is too low	Charge up to 100%
	Extreme cold temperature	It will recover when the ambient temperature increases.

One-Year Limited Warranty

We promise an unconditional refund or replacement of the product is found to be faulty as a result of faulty materials or workmanship within one year of the date of purchase.

This guarantee is subject to the following Terms :

The Warmco brand must be notified of the fault.

Proof of purchase must be presented to Warmco customer support team.

What is NOT COVERED :

Incidental or consequential damage caused by possible defects with this product.

Damage to products caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of nature.

Failure of the product resulting from unauthorized modifications to the product.

Improper installation or failure to perform the necessary maintenance.

Safe Battery Disposal

All rechargeable batteries will degrade over time, eventually limiting their ability to retain a charge. This product contains a lithium-ion rechargeable battery pack which must be disposed of properly when it will no longer retain a charge.

Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful in some countries. Please collect them separately and properly recycle them under the local regulations.

Be cautious of low-temperature burns.

Do not allow children to use this product without proper adult supervision.

This product contains Li-Batteries. Before initial use or after a long period of non-usage, please fully charge the warmer.

Deutsch-DE

Packliste

2 X Warmco M03

1 X 2 in 1 USB Kabel
(1 USB-A to 2 USB-C)

1x Tragetasche

1x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Modell	M03
Akkukapazität	5000mAh*2
Empfohlenes Ladegerät	5V2A
Betriebszeit	18H (9H*2)
Ladezeit	2~4H
Eingang	5V2A
Ausgang	5V2A
Abmessungen (cm)	10.6*3.1*2.8
Gewicht	225g (112.5g*2)

Verwendung der Handwärmerfunktion

Magnetverbindung:

1. M03 ist mit Magneten ausgestattet, was die Installation und Demontage sehr einfach macht.

2. Zwei Hälften werden magnetisch zu einer zusammengesteckt, um Ihnen ein 360-Grad-Handwärmerlebnis zu bieten.

3. M03 kann leicht in zwei Handwärmer aufgeteilt werden, die unabhängig voneinander funktionieren. Sie können sie auf beiden Seiten in Ihre Taschen stecken und Ihre Hände wärmen.

Temperatur und Betriebszeit

LED-Anzeigen	1 rote LED	2 rote LED	3 rote LED
Beleuchtungsmodus	• • •	• • •	• • •
Einstellung	Min	Mittel	Hoch
Maximale Erwärmungstemperatur	104~113°F	113~122°F	122~136°F
Betriebszeit	Jedes 9H*2PCS=18H	Jedes 7.5H*2PCS=15H	Jedes 5.5H*2PCS=11H

* Die Betriebszeit ändert sich je nach Umgebungstemperatur.

USB-C (Eingang oder Ausgang)

ROTE LED-Leuchte(n) anzeigen

Langes Drücken zum Ein-/Aussschalten

Einmaliges Drücken zum Wechseln der Heizstufe

Batterieprüfung

LED-Anzeigen	1 blaue LED	2 blaue LED	3 blaue LED
Beleuchtungsmodus	• • •	• • •	• • •
Batteriestand	5% ~ 50%	51% ~ 99%	100%

*Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass der Batteriestand weniger als 5 % beträgt.
*Die blaue(n) Anzeige(n) blinken, um den Batteriestand während des Ladevorgangs anzuzeigen.
*Der Wärmer ist vollständig geladen, wenn die 3 blauen Anzeigen leuchten.

USB-C (Eingang oder Ausgang)

Blaue(s) Licht(e) anzeigen

Doppelclick (Druckknopf)

Aufladen :

*Beide Handwärmer müssen separat geladen werden.

Aufladen :

*M03 kann als zwei 5000 mAh Powerbanks verwendet werden.

Hinweise zum Aufladen und Laden :

1. Muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

2. Es wird empfohlen, ein 5V2A USB-Ladegerät zu verwenden.

3. Vermeiden Sie die Verwendung eines USB-Ladegeräts mit mehr als 5 Volt für dieses Modell.

4. Vermeiden Sie die Verwendung der Heizfunktion während des Aufladens.

5. Während des Ladens eines Mobilgeräts sind die Heizfunktionen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden.

FAQ

Problem	Mögliche	Behandlung
Lädt nicht	Ladekabel defekt	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel
	Ladegerät defekt	Verwenden Sie ein anderes Ladegerät
	Der Anschluss ist defekt	Wenden Sie sich an unser Supportteam
Kann andere Geräte nicht laden	Batteriestand ist zu niedrig	Laden Sie bis zu 100 % auf
	Kein Strom mehr	Laden Sie bis zu 100 % auf
	Ladekabel defekt	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel
Nicht heiß genug	Der Anschluss ist defekt	Wenden Sie sich an unser Supportteam
	Batteriestand ist zu niedrig	Laden Sie bis zu 100 % auf
	Extrem kalte Temperatur	es wird wiederhergestellt, wenn die Umgebungstemperatur steigt.

Warnungen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Bewahren Sie den Wärmer nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf, einschließlich intensiver Sonneneinstrahlung.

Stellen Sie den Wärmer nicht ins Feuer oder in andere übermäßig heiße Umgebungen.

Seien Sie vorsichtig bei übermäßigen Stürzen, Stößen, Abschürfungen oder anderen Stößen auf diesen Wärmer. Wenn der Wärmer aus irgendeinem Grund beschädigt ist, z. B. durch Dehnen, Einsätze, Risse, Verformungen oder Korrosion, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Hersteller oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß bei Ihrem örtlichen Batterie recycling center.

Zerlegen Sie den Wärmer nicht und versuchen Sie nicht, ihn in irgendeiner Weise zu reparieren oder zu modifizieren.

Setzen Sie den Wärmer keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten. Halten Sie die Batterie stets trocken.

Versuchen Sie nicht, diesen Wärmer mit einer anderen Methode, einem anderen Gerät oder einer anderen Verbindung als dem USB-Anschluss des Geräts aufzuladen. Bei Fragen oder Anweisungen zu den verschiedenen Möglichkeiten zum Aufladen dieses Wärmers lesen Sie dieses Handbuch.

Versuchen Sie nicht, Teile dieses Wärmers auszutauschen. Beaufsichtigen Sie das Gerät genau, wenn es von Minderjährigen verwendet wird. Wenn der Käufer beabsichtigt, dass dieser Wärmer von einem Minderjährigen verwendet wird, erklärt sich der erwachsene Käufer damit einverstanden, jedem Minderjährigen vor der Verwendung

detaillierte Anweisungen und Warnungen zu geben. Unterlässt er dies, sind dies die einzigen Warnungen an Minderjährige vor der Verwendung. Unterlässt er dies, liegt die alleinige Verantwortung beim Käufer. Er erklärt sich damit einverstanden, den Hersteller für jede unbeabsichtigte Verwendung/Missbrauch durch einen Minderjährigen schadlos zu halten.

Alle Batterien durchlaufen eine gründliche Qualitätssicherungsprüfung. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Batterie übermäßig heiß ist, Gerüche abgibt, verformt, abgeblieben oder zerschritten ist oder ein anomales Phänomen zeigt, stellen Sie die Verwendung der Batterie sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

Bei längerer Lagerung laden Sie Ihren Wärmer zunächst mindestens eine Stunde lang auf.

Reinigung

Wischen Sie das Produkt mit einem weichen und sauberen Tuch ab. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner, Benzin oder Reinigungsmittel.

Wartung

So verlängern Sie die Batterielebensdauer

Um die Lebensdauer Ihrer Lithium-Ionen-Batterien zu verlängern, halten Sie den Wärmer möglichst geladen.

Vermeiden Sie es, die Batterie vollständig zu entladen oder sie in einem vollständig entladenen Zustand zu belassen.

Wenn Sie den Warmco nur im Winter verwenden, vergessen Sie nicht, sich in Ihren Kalender zu schreiben und den Warmco jeden Monat oder mindestens alle drei Monate aufzuladen, um die Gesundheit der Batterie zu erhalten und sicherzustellen, dass er einsatzbereit ist, wenn die kalten Temperaturen zurückkehren.

So verlängern Sie die Heizzeit

Zu den Faktoren, die die Heizzeit beeinflussen, gehören die Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Isolierung, die Temperatur Ihrer Hände usw. Wärme entweicht schneller aus dem Gerät, wenn es in direktem Kontakt mit der Kälte steht, wodurch es gezwungen ist, härter zu arbeiten. Daher ist es am besten, das Gerät isoliert in Ihrer Tasche, Handschuhen oder einem Schal aufzubewahren.

Wenn das Gerät aufgrund Ihrer kalten Hände Wärme verliert, halten Sie das Gerät weiter fest und es wird sich warm anfühlen, sobald die erzeugte Wärmemenge größer ist als die von Ihren Händen aufgenommene.

Mitnahme im Flugzeug

Die Handwärmer können im Flugzeug mit der angegebenen Kapazität mitgenommen werden. Für spezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft, mit der Sie fliegen.

Einjährige beschränkte Garantie

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder einen Ersatz des Produkts, wenn es aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum als fehlerhaft befunden wird.

Diese Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen:

Die Marke Warmco muss über den Fehler informiert werden.

Der Kaufbeleg muss dem Kundendienstteam von Warmco vorgelegt werden.

NICHT ABGEDECKT:

Beikäufe oder Folgeschäden, die durch mögliche Mängel dieses Produkts verursacht werden.

Schäden an Produkten, die durch falsche Versorgungsspannung, Unfall, Feuer, Überschwemmung oder Naturkatastrophen verursacht werden.

Produktfehler aufgrund nicht autorisierter Änderungen am Produkt.

Unschonmäßige Installation oder Unterlassung der erforderlichen Wartung.

Sichere Batterieentsorgung

Alle wiederaufladbaren Batterien werden mit der Zeit schwächer, wodurch ihre Fähigkeit, eine Ladung zu halten, nachlässt. Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er keine Ladung mehr hält.

Werfen Sie Batterien niemals in den Müll. In einigen Ländern ist die Entsorgung von Batterien im Hausmüll verboten. Bitte sammeln Sie sie separat und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

Vorsicht vor Verbrennungen durch niedrige Temperaturen.

Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.

Dieses Produkt enthält Lithium-Batterien. Laden Sie den Wärmer vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.

东莞市晨讯电子有限公司
地址: 东莞市南城艺展路10号1号楼302室 (邮编: 523012)
Manufacturer: Dongguan Chenxun Electronics Co., Ltd.
Address: Room 302, Building 1, No. 10 Yizhan Road, Nancheng, Dongguan, 523012, Guangdong, China

UK	REP	GOAL REACH CONSULTING LTD. Address: OFFICE 10293 HARDMAN STREET 10TH FLOOR, SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF Email: goal-service@hotmail.com / Tel: +442921680945
EC	REP	eVatmaster Consulting GmbH Address: Bettistrasse 30 60325 Frankfurt am Main, Germany Email: contact@evatmaster.com Tel: +4969551779070

Service & Support
We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@topk.com

Warmco is a registered trademark of Dongguan Chenxun Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
This device complies with part 15 of the FCC Rules operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

中国制造 / Made in China