

HRT 10



Effiziente Epilation

ELEKTRISCHER EPILIERER

—— SCHÖNHEITS SPAZIERGÄNGE MIT DIR ——

Bedienungsanleitung

Inhalt

Achtung	09
Produktbeschreibung	10
Wie man verwendet	10
Spezifikation	12
Reinigung und Wartung	13

Warme Tipps:


01. Bitte denken Sie daran, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.
02. Bitte wenden Sie sich vorab an den VOGOE-Kundendienst, wenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind oder wenn Sie einen defekten oder einen gebrauchten Artikel erhalten haben.
03. Teilen Sie Ihre Produktlinks, die Sie gekauft haben in Ihrem Social Media-Konto und kontaktieren Sie uns dann (Seite 36), um Ihr Geschenk zu erhalten.

Achtung

01. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
02. Überprüfen Sie immer Klingen und Kämme, bevor Sie das Produkt verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Klingen oder Kämme beschädigt sind, da Verletzungen auftreten können.
03. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht für die verbrannten, traumatischen, gebrochenen, entzündeten, infizierten oder blasigen Teile Ihrer Haut.
04. Bitte halten Sie den Gerätekörper trocken und tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder verwenden Sie es nicht unter der Dusche, da es nicht wasserdicht ist.
05. Die Epilierkopf ist waschbar und können unter einem offenen Wasserhahn gereinigt werden. Bitte denken Sie daran, das Gerät auszuschalten und den Epilierkopf abzunehmen, bevor Sie ihn mit Wasser reinigen.
06. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel, um dieses Gerät aufzuladen, stellen Sie sicher, dass das Ladekabel und Ihr USB-Ladegerät vor dem Aufladen trocken sind. Bitte stellen Sie auch sicher, dass Ihr Netzteil in gutem Zustand ist und verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder Netzstecker, um das Gerät aufzuladen.
07. Siehe Power Indicator -Licht: Das Anzeigenlicht blinkt (Gerät muss geladen werden). Das Indikatorlicht ist rot (Gerät lädt); Das Indikatorlicht bleibt grün (Gerät ist voll aufgeladen).
08. Halten Sie das Gerät von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hohe Temperaturen oder kochendes Wasser können das Produkt beschädigen.
09. Bitte halten Sie das Gerät nach Gebrauch unter belüfteter Umgebung trocken und stellen Sie sicher, dass sich kein Restwasser im Gerät befindet, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
10. Wenn das Produkt verschmutzt ist, verwenden Sie ein weiches Tuch mit neutraler Lotion, um das Gerät zu reinigen; Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts niemals ätzende Lösungen wie Alkohol, Benzin oder andere Chemikalien.
11. Wenn das Produkt defekt ist und nicht normal funktionieren kann, zerlegen Sie es bitte nicht und reparieren Sie es nicht selbst, bitte wenden Sie sich an den VOGOE-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

Produktbeschreibung

- 01. Epilierkopf
- 02. Auslöseknopf für Ersatzkopf
- 03. Funktionierende Kontrollleuchte
- 04. Ein-/Aus-Taste und geschwindigkeitsregulierbare Taste
- 05. Ladekontrollleuchte
- 06. USB-Ladeanschluss
- 07. Schutzkappe
- 08. USB-Ladekabel
- 09. Reinigungsbürste



01. Epilierkopf

Zum Entfernen der Haare an Armen, Achseln, Bikinizone, Beinen, Rücken usw.

Wie man verwendet

1. Laden

- 1). Wenn das Gerät keinen Strom mehr hat, blinkt die Kontrollleuchte, um Ihnen mitzuteilen, wie Sie das Gerät aufladen müssen.
- 2). Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Aufladen ausgeschaltet ist. Sie können das USB-Ladekabel mit der USB-Ladeschnittstelle am Gerätegehäuse und Ihrem USB-Ladegerät verbinden, um den Ladevorgang zu starten. Stellen Sie sicher, dass sich vor dem Aufladen kein Wasser im Ladeanschluss befindet, und schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.
- 3). Die Ladezeit beträgt 2,5 Stunden für eine vollständige Aufladung. Wenn

die Ladeanzeige rot ist, bedeutet dies, dass das Gerät aufgeladen ist. Und der Indikatorlicht bleibt grün, um Ihnen zu sagen, dass er bereits vollständig aufgeladen ist.

2. Installation

- 1). Die Verzahnung am Gerät und die Verzahnung am Epilierkopf sollten übereinstimmen. Passen Sie den Epilierkopf an die Rillen des Geräts an und setzen Sie den Epilierkopf in das Gerät ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören, das anzeigt, dass der Epilierkopf erfolgreich mit dem Gerät verbunden ist.
- 2). Abnehmen: Halten Sie den Epilierer, drücken Sie mit den Fingern die Entriegelungstaste an beiden Seiten des Geräts und ziehen Sie den Kopf mit der anderen Hand aus dem Gerät.
- 3). Hinweis:
 - a. Es gibt nur eine richtige Position für den Scherkopf, die zu den Rillen im Gerät passt. Wenn Sie den Epilierkopf nicht einsetzen können, versuchen Sie es mit einer anderen Seite des Epilierers.
 - b. Bitte setzen Sie den Kopf nicht gewaltsam ein oder entfernen Sie ihn.
 - c. Es ist normal, Schmiermittel auf den Zahnrädern zu haben, wir fügen Schmiermittel hinzu, um die Reibung während des Betriebs des Geräts zu verringern.



3. Epilierkopf

- 1). Um das beste Epilationsergebnis zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Haut trocken ist, und dehnen Sie dann Ihre Haut mit Ihrer freien Hand, um sicherzustellen, dass Ihr Haar aufrecht steht.

- 2). Decken Sie die Haut 5 Minuten lang mit einem warmen Handtuch ab, um das Haar weicher zu machen und Ihre Poren zu öffnen, was das Epilieren erleichtert und Schmerzen lindert.
- 3). Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ein und wählen Sie eine für Sie geeignete Geschwindigkeitsstufe.
- 4). Halten Sie das Gerät in einem 90-Grad-Winkel auf Ihre Haut und bewegen Sie es langsam in die entgegengesetzte Richtung Ihres Haarwuchses, um Ihre unerwünschten Haare im Gesicht oder in bestimmten Bereichen effektiv zu entfernen.
- 5). Bitte drücken Sie das Gerät NICHT zu fest auf Ihre Haut, da es sich sonst nicht normal drehen kann; ein leichtes Hin und Her mit der Haut würde für die Epilation ausreichen.
- 6). Wenn Ihre Haut nach dem Epilieren rot wird oder schmerzt, tragen Sie etwas Talkumpuder auf, und sie wird sich sehr bald erholen.
- 7). Befeuchten Sie Ihre Haut mit dem mitgelieferten Massagekopf oder einer sanften Lotion.

Spezifikation

Produktname	VOGOE ELEKTRISCHER EPILIERER
Modell	HR110
Material	ABS
Betriebsspannung	3.7V
Arbeitsleistung	3.5W
Akkukapazität	700mAh
Packungsgröße	13.9x4.5x8.8 cm
Produktgewicht	210g
Ladezeit	2,5 h

Inhalt der Box	1 x VOGOE HR110 Gerätekörper 1 x Epilierkopf 1 x USB-Ladekabel (USB-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten) 1 x Reinigungsbürste 1 x Bedienungsanleitung
----------------	---

Reinigung und Wartung

01. Reinigen und pflegen Sie alle der Epilierkopf nach jedem Gebrauch.
 02. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie es reinigen.
 03. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die Resthaare im Gerät zu reinigen, drehen Sie den Epilierkopf im Uhrzeigersinn, während Sie die Bürste verwenden. Die Zahnräder öffnen sich allmählich, wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen.
 04. Spülen Sie das Gerät nur mit dem Epilierkopf unter Leitungswasser ab. Bitte legen Sie das Ganzkörpergerät nicht ins Wasser.
 05. Lassen Sie die Aufsätze an der Luft trocknen.
 06. Der Epilierer wird zum Schutz heruntergefahren, wenn er blockiert ist, den Epilierkopf reinigen und neu starten.
 07. Wenn das Gehäuse des Geräts verschmutzt ist, tauchen Sie es mit einem weichen Tuch in das neutrale Reinigungsmittel und wischen Sie es ab. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder andere Chemikalien, um das Produkt abzuwischen.
 08. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 09. Ersetzen Sie die Epiliererkopf alle 6 Monate aus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- (Neue Ersatz-Epilierköpfe sind im VOGOE Amazon Store erhältlich.)



WICHTIG: Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, denken Sie bitte daran, es mindestens einmal pro Jahr vollständig aufzuladen.

KONTAKT: Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, können Sie sich jederzeit über die folgende E-Mail an uns wenden, danke.

US: service.us@vogoeshop.com | **EU:** service.eu@vogoeshop.com

Facebook: www.facebook.com/vogoeshop

- *Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für VOGOE-Produkte entschieden haben!*

CE RoHS FCC



Made in China