

Guida di supporto tecnico

Registrazione del dispositivo (associazione)

Soluzioni:

Quando si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, è necessario registrare entrambi i dispositivi per consentire la connessione: Collocare le cuffie e il dispositivo BLUETOOTH a una distanza non superiore a 1 m tra loro. Quando si accendono le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto, l'inizializzazione o la riparazione, entreranno automaticamente in modalità di associazione. Associare le cuffie a un dispositivo BLUETOOTH. Per associare un secondo (o successivo) dispositivo, tenere premuto il pulsante delle cuffie per circa 7 secondi, per passare alla modalità di associazione.

Quando si associano nuovamente le cuffie a dispositivi esterni dopo l'inizializzazione o la riparazione delle cuffie, le precedenti informazioni di associazione con le cuffie rimaste memorizzate sull'iPhone o sugli altri dispositivi potrebbero impedire l'associazione. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se il dispositivo da collegare non supporta la connessione One touch (NFC), utilizzare le cuffie e il dispositivo per eseguire la registrazione del dispositivo (associazione).

Se il dispositivo supporta la connessione One touch (NFC), è possibile solo un tocco per eseguire la registrazione del dispositivo (associazione) e stabilire una connessione BLUETOOTH.

Connessione delle cuffie a un dispositivo registrato (associato)

	Quando il dispositivo è registrato, non è necessario registrarlo nuovamente. Eseguire la connessione con un metodo appropriato.
<u>Come ottimizzare l'eliminazione del rumore (Ottimizzazione NC)</u>	Soluzioni: Ottimizzazione NC è una funzione che consente di sfruttare a pieno le funzionalità di eliminazione del rumore mediante la rilevazione delle condizioni di utilizzo delle cuffie tramite il microfono interno. Ottimizza la funzione di eliminazione del rumore analizzando la forma del viso, la pettinatura, il fatto che si indossino o meno gli occhiali e altre condizioni di utilizzo delle cuffie, oltre ai cambiamenti di pressione in aereo. 1. Indossare le cuffie accese. 2. Tenere premuto il pulsante NC/AMBIENT o NC (circa 2 secondi). Viene emesso il messaggio vocale "Optimizer start", quindi le cuffie eseguono la misurazione e l'analisi delle condizioni di utilizzo. 3. Possono essere uditi segnali di test durante la configurazione dell'ottimizzazione. Quando la configurazione è completa, viene emesso il messaggio vocale "Optimizer finished".