

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
- Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
- A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

* Subentende-se por "mau uso":

- A utilização/destinação inadequada do produto;
- A inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual;
- O transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;
- A inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDEDORES.

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- A limpeza inadequada do aparelho.

Nº de fabricação

L3

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricação

L3

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do fabricante

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO



ACTION TECHNOLOGY IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA
Av. Otto Salgado, nº 925/A – Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira –
Cep 37066-440 – Varginha-MG – Brasil – Cnpj: 03.801.629/0002-00 –
Fabricado na República Popular da China

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 17 1655 • www.taiff.com.br

CÓD.: 625100302 / R – 05/2017

TAIFF
CURVES

MANUAL DE INSTRUÇÕES



intercoiffure
MONDIAL
PARIS - TOKYO - LONDON - ROMA
NEW YORK - BERLIN
BRASIL

Linha
Elegance

TAIFF



CUIDADOS

- Ler todas as instruções antes da utilização do aparelho.
- Utilizar o Modelador Taiff Curves 1 polegada, exclusivamente para modelar os cabelos.
- O Modelador Taiff Curves, é bivolt.
- O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão 127V ou 220V.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste no tubo e na garra cerâmica (item 2 – DETALHES DO PRODUTO), enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total do seu Modelador Taiff Curves.
- Quando o modelador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando o modelador estiver desligado.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Cuidado para não encostar as partes aquecidas do equipamento nos olhos ou na pele.
- Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- Não deixe o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item bem como desencadear incêndio.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do modelador, desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga (6) e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção do modelador, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

MODO DE USAR

Advertências:


Mesmo considerando o descrito pelo fabricante no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do item, observando o que segue:

- a) Jamais utilize o produto com os cabelos totalmente MOLHADOS.
- b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- c) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.

Modo de utilização do aparelho:

- 1– Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V ou 220V) e ligue o produto pressionando o botão Liga/Desliga (6). O led indicador, ao redor do botão acenderá, indicando que o produto está ligado.
- 2– Aguarde aproximadamente 90 segundos para a obtenção de uma temperatura constante e uniforme, a qual permitirá um melhor aproveitamento do aparelho.
- 3– Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso do modelador.
- 4– Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo, adequados para utilização com o seu modelador.
- 5– Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente sobre o tubo cerâmico do modelador.
- 6– Nunca deixe o modelador parado sobre os fios de cabelo por longos períodos. Utilize sempre movimentos lentos e contínuos.
- 7– O Modelador Taiff Curves possui seu tubo revestido com cerâmica que além de proteger os fios do cabelo proporciona cachos mais volumosos e saudáveis.

DETALHES DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 100V-230V ■ Frequência: 50-60Hz ■ Potência: 48-51W
- Temperatura: 210 °C ■ Tecnologia: Cerâmica (tubo e pinça)
- Cabo Giratório: 3m ■ Tubo: 1 Polegada (25mm)

• Aparelho para uso profissional.

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para alisar e modelar cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CONHEÇA OUTROS PRODUTOS DA LINHA **TAIFF**



Secador Taiff Fox

- 2000W de potência
- Emite mais de 67 milhões de íons negativos por cm³
- Compacto e leve
- 2 velocidades e 3 temperaturas
- Borrachas laterais antiderrapantes
- 2 bicos direcionadores de ar



Chapa Taiff Titanium 450



Chapa Taiff Look



Secador Taiff Gloss



Secador Taiff Tourmaline Ion



Chapa Taiff Saffira

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.



CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

