

Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

Use the Revlon® salon-style Luxury Paraffin Bath to relax and escape from everyday stress. Dip your hand, foot or elbow in and out of the bath several times to form a soft "glove" of Paraffin Wax which releases therapeutic and moisturizing properties. You'll immediately start to feel the heat transferring to your skin. Refresh, rejuvenate and invigorate your mind and body in just 15 minutes.

- Warm Paraffin Wax removes dull, dry surface skin cells.
- Heat-softened Paraffin Wax smooths skin on hands, elbows and feet.

CAUTION: PARAFFIN WAX MUST BE IN THE UNIT BEFORE TURNING IT ON OR DAMAGE MAY OCCUR.

IMPORTANT NOTE: The product may feel very warm if you have sensitive skin. Always test the temperature of the Paraffin Wax before each use.

NOTE: Because Paraffin Wax contains oil, you may notice that the unit emits steam the first time it is used. This will last only the first 10-15 minutes before initial use.

How to fill your Revlon® Luxury Paraffin Bath

1. Take the lid off your bath container and remove all packing materials.
2. Place the unit on a flat, heat-resistant surface.
3. Remove the Plastic Rack.
4. Remove three blocks of the Paraffin Wax from the plastic wrapping. Each block is equal to one pound of Paraffin Wax, and 3 pounds of Paraffin Wax are needed to begin using your Luxury Paraffin Bath. Break each block in half, then in half again.
5. Place the blocks of Paraffin Wax in the Paraffin Bath container.
6. Plug the unit into an electrical outlet. The green light will glow. The red "Heater" light will initially come on and then cycle on and off while the wax is melting.
7. Replace the lid and turn the switch to the "High" position. The Paraffin Wax will be ready for use when it is visibly melted (approximately 120 minutes).
8. As soon as the Paraffin Wax has melted, place the Plastic Rack onto the bottom of the heating chamber. This will protect hands, elbows and feet from heat.
9. Turn the dial to the "Keep Warm" setting and wait 25 minutes before dipping hands, elbows, or feet.

WARNING: DO NOT place hand or any other part of the body inside the chamber while the unit is melting the wax.

How to Dip Hands

1. Remove jewelry, roll up sleeves, and thoroughly wash and dry hands. You can also apply your favorite hand lotion.
- NOTE:** The lid should be on while the unit is heating. Put the lid back on the unit after each use.
2. Put a small amount of Paraffin Wax on the inside of your wrist to test the temperature. If the Paraffin Wax feels too hot, lower the heat setting and allow the wax to cool slightly before proceeding.
3. Spread fingers apart slightly and slowly immerse your hand in the Paraffin Wax container. Then immediately, but gently, remove your hand from the Paraffin Bath chamber. Let the Paraffin Wax solidify on your hand. Wait at least three seconds (until the Paraffin Wax no longer appears shiny) before redipping. Be careful to avoid touching the sides or the bottom of the Paraffin Bath chamber.
4. Continue to dip your hand in and out of the Paraffin Wax, following Step 3, to build up layers of Paraffin Wax. For the best results, do this at least five times. The more layers, the longer the heat will last.
5. If desired, cover your hands with Plastic Liners and place your hands in the insulated mitts. These retain heat for better results.
6. Remove the Hand Mitts from your hands. Remove the plastic liner and discard. Peel the hardened Paraffin Wax from your hands. It is recommended that the hardened Paraffin Wax be discarded.
7. Massage in the oils left on your hand after the Paraffin Wax is peeled off to get the full invigorating and rejuvenating benefits of your Luxury Paraffin Bath.

NOTE: Allow the Paraffin Wax to remain in place for 10-15 minutes before removing; longer if more layers exist or if the mitts are used. Mitts are intended for use with hands only.

To Treat Feet and Elbows

Follow steps 1-4 outlined for hands. Mitts are intended for use with hands only.

Cleaning Instructions for the Luxury Paraffin Bath

1. Remove Plastic Rack from heating chamber.
2. **DO NOT** unplug the Revlon® Luxury Paraffin Bath. Allow Paraffin Wax to remain undisturbed for a few minutes.
3. Turn unit off and let the Paraffin Wax "harden."
4. Right before cleaning, turn the unit on again to the "High" position until the Paraffin Wax is visibly melted around the entire edge (approximately 3-5 minutes). Then turn unit off and unplug from the electrical outlet.
5. Spread an ample amount of paper towels on a hard, flat, heat-resistant work surface and slowly turn the unit upside down to allow the hardened Paraffin Wax to drip from the chamber onto the paper towels. Allow the surface of the Paraffin Wax block to harden and then discard it. To clean the empty chamber, wipe with paper towels to remove any sediment.

6. To clean the outside of the unit, remove any solidified pieces of the Paraffin Wax and use an all-purpose cleaner.
7. **DO NOT** use sharp objects to remove solidified Paraffin Wax.
8. **DO NOT** scratch or damage the Paraffin Bath chamber.
9. **DO NOT** use abrasives when cleaning the Paraffin Bath chamber as it will damage the finish.
10. If you discard the Paraffin Wax after each use, we recommend you clean out the unit completely every 40 uses. If you reuse the Paraffin Wax after every use, we recommend you clean out the unit completely every 20 uses.

PLEASE NOTE: This appliance should not be used in the presence of open cuts or wounds, inflammatory skin conditions, growth peripheral vascular disease where circulation is impaired, acute inflammation, or where sensation of extremities is reduced or absent. If there is any question about peripheral vascular disease or decreased sensation of the extremities, consult a physician or physical therapist before using the Revlon® Luxury Paraffin Bath. Discontinue use if dermatitis due to Paraffin Wax sensitivity occurs. Discontinue use if Paraffin Wax feels too hot or cool, which could indicate health problems with the user.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. To protect from dust or dirt, simply store in its original box. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, twisting or straining, especially at plug connections.

Mode d'emploi

Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (fiche dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, ce type de fiche est conçu pour s'insérer dans une prise de courant polarisée, dans un sens seulement. Si vous n'arrivez pas à y enfoncer la fiche parfaitement, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. **NE TENTEZ PAS** d'annuler l'effet de ce dispositif de sécurité.

Utilisez le Bain de paraffine de luxe Revlon® style salon pour vous détendre et échapper au stress quotidien. Plongez votre main, votre coude ou votre pied dans la cire de paraffine à quelques reprises afin de créer une « enveloppe de cire » souple aux propriétés hydratantes et thérapeutiques. Vous sentirez tout de suite l'effet de la chaleur sur votre peau. Effet rafraîchissant et tonifiant pour l'esprit comme pour le corps en quinze minutes à peine.

- La cire de paraffine chaude élimine les cellules sèches et ternes à la surface de la peau.
- Une fois ramollie à la chaleur, la cire de paraffine adoucit la peau des mains, des coudes et des pieds.

MISE EN GARDE : IL EST IMPORTANT DE METTRE LA CIRE DE PARAFFINE DANS L'APPAREIL AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER CAR SINON, VOUS RISQUEZ DE L'ENDOMMAGER.

AVIS IMPORTANT : Ce produit peut vous sembler très chaud si vous avez une peau sensible. Prenez soin de toujours vérifier la température de la cire de paraffine avant chaque utilisation.

NOTE : Comme la cire de paraffine contient de l'huile, il se peut que de la vapeur se dégage de l'appareil la première fois que vous vous en servez. Ce phénomène ne se produira qu'avant l'utilisation initiale, durant les 10 à 15 premières minutes seulement.

Mode de remplissage de votre Bain de paraffine de luxe Revlon®

1. Enlevez le couvercle et retirez toutes les fournitures du bain.
2. Déposez l'appareil sur une surface plane résistant à la chaleur.
3. Retirez la grille de plastique.
4. Prenez trois blocs de cire de paraffine dans l'emballage de plastique. Chacun pèse 450 g (1 lb) et il vous faut près de 1,4 kg (3 lb) de cire de paraffine pour commencer à vous servir de votre bain de paraffine de luxe. Brisez chacun des blocs de cire de paraffine en deux puis, de nouveau en deux.
5. Placez les morceaux de cire de paraffine dans la cavité du bain.
6. Branchez l'appareil dans une prise de courant. Le voyant vert brillera. Le voyant rouge « HEATER » s'allumera au début puis, s'allumera et s'éteindra régulièrement pendant que la cire fond.
7. Remplacez le couvercle et tournez le bouton de réglage à la position « HIGH ». Le bain sera prêt lorsque vous constaterez que la cire a fondu (attente d'environ 120 minutes).
8. Dès que la cire de paraffine aura fondu, placez la grille de plastique au fond du récipient afin de protéger vos mains, vos pieds et vos coudes contre la chaleur.
9. Placez la commande vis-à-vis le réglage « KEEP WARM » (Garde-au-chaud) et attendez 25 minutes avant de plonger vos mains, vos coudes ou vos pieds dans le bain.

MISE EN GARDE : ÉVITEZ de mettre une main ou toute autre partie du corps dans le récipient du bain pendant que l'appareil fait fondre la cire.

Soin des mains

1. Enlevez vos bijoux, retroussiez vos manches puis, lavez et séchez vos mains soigneusement. Vous pouvez aussi faire pénétrer dans votre peau un peu de votre lotion préférée.

NOTE : Le couvercle devrait être en place lorsque l'appareil chauffe. Remettez le couvercle sur l'appareil après chaque utilisation.

2. Appliquez une petite quantité de cire de paraffine à l'intérieur de votre poignet afin de vérifier la température. Si vous sentez que la cire de paraffine est trop chaude, abaissez le réglage de température et laissez la cire refroidir un peu avant de continuer.
3. Écartez légèrement vos doigts et plongez votre main dans le bain de cire de paraffine lentement. Aussitôt après, retirez votre main de la cavité du bain avec délicatesse. Laissez la cire de paraffine se solidifier sur votre main. Attendez au moins trois secondes (jusqu'à ce que la cire de paraffine ne brille plus) avant de plonger votre main de nouveau. Faites attention de ne pas toucher aux parois ou au fond du bain de cire de paraffine.
4. Plongez et replongez votre main dans la cire de paraffine (en suivant l'étape 3) afin de superposer plusieurs couches de cire de paraffine. Pour obtenir de meilleurs résultats, répétez au moins cinq fois. Plus il y a de couches, plus la chaleur dure longtemps.
5. Si vous le désirez, vous pouvez aussi enfiler les doublures en plastique et glissez vos mains dans les mitaines isolées. En retenant la chaleur, les mitaines permettent d'optimiser les résultats.
6. Enlevez les mitaines. Retirez également les doublures en plastique et jetez-les. Pelez la cire durcie recouvrant vos mains. Nous vous conseillons de jeter cette cire durcie.
7. Une fois la cire de paraffine enlevée, massez votre main afin d'y faire pénétrer l'huile en surface. Vous bénéficierez ainsi de toute les propriétés tonifiantes et rajeunissantes de votre bain de paraffine de luxe.

NOTA : Laissez reposer la paraffine de 10 à 15 minutes avant de l'enlever; attendez plus longtemps s'il y a plusieurs couches ou si vous vous êtes servi des mitaines. Bien entendu, les mitaines ne doivent être utilisées qu'avec les mains.

Soin des pieds et des coudes

Suivez les étapes 1 à 4 sous « Soins des mains ». Les mitaines ne sont pas appropriées pour les pieds et les coudes.

Consignes pour le nettoyage du bain de paraffine de luxe

1. Retirez la grille de plastique du récipient.
2. **NE DÉBRANCHEZ PAS** la fiche du Bain de paraffine de luxe Revlon®. Laissez la cire de paraffine reposer pendant quelques minutes.
3. Éteignez l'appareil et laissez la cire « durcir ».
4. Juste avant de nettoyer le récipient, remettez l'appareil en marche en tournant le bouton de réglage à la position « HIGH » et attendez que la cire sur le pourtour soit visiblement fondue (de 3 à 5 minutes environ). Éteignez ensuite l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant.
5. Étendez une bonne quantité de papier essuie-tout sur une surface plane, solide, à l'épreuve de la chaleur. Tournez lentement l'appareil à l'envers afin que la cire de paraffine durcie puisse se détacher de la cavité et tomber sur les essuie-tout. Laissez durcir la surface du bloc de cire de paraffine et jetez-le. Pour nettoyer la cavité vide, il vous suffit ensuite de l'essuyer avec un essuie-tout pour enlever tous les dépôts résiduels.
6. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, enlevez tous les morceaux de cire de paraffine solidifiés en versant d'un nettoyant tout usage.
7. **N'UTILISEZ PAS** d'objets pointus pour enlever la cire de paraffine solidifiée.
8. Faites attention de **NE PAS ÉRAFLER** ou **ENDOMMAGER** le récipient du bain de paraffine.
9. **NE VOUS SERVEZ PAS** d'abrasifs lorsque vous nettoyez l'intérieur du bain, car cela abîmerait son fini.
10. Si vous jetez la cire de paraffine après chaque usage, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil en profondeur après 40 utilisations. Par contre, si vous préférez réutiliser la cire de paraffine après chaque usage, nous vous conseillons de le nettoyer deux fois plus souvent, soit après 20 utilisations.

NOTE : Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de coupures ou de plaies ouvertes, d'inflammations cutanées, d'acrosyndrome lorsqu'il y a une perturbation vasomotrice des extrémités, d'inflammation aiguë ou de baisse ou d'absence de sensations dans les extrémités. Si vous avez des questions sur l'acrosyndrome ou la réduction des sensations dans les extrémités, veuillez consulter votre médecin ou votre physiothérapeute avant d'utiliser le Bain de paraffine de luxe Revlon®. Cessez de vous en servir si une sensibilité à la paraffine provoque une dermatite. Cessez également de l'utiliser si vous sentez que la cire est trop chaude ou trop froide, car cela pourrait être un indice de problèmes de santé.

MISE EN GARDE : Si l'appareil venait à mal fonctionner, n'essayez pas de le réparer. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

RANGEMENT

Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. Placez-le dans sa boîte originale afin qu'il soit à l'abri de la poussière et de la saleté. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela entraînerait son usure prématurée et sa rupture. Manipulez le cordon avec précaution pour en prolonger la durée et évitez de le plier brusquement, de tirer dessus ou de le tordre, en particulier près de la fiche.



LUXURY PARAFFIN BATH BAIN DE PARAFFINE DE LUXE

Model / Modèle RVSP3501B8

Important Safety Instructions
Consignes de sécurité importantes



The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. /
L'apparence de l'appareil peut différer des images ci-dessus.

FEATURES

- Adjustable Heat Settings for fast heat-up and easy use.
- Green Indicator Light glows when unit is operating.
- Red Indicator Light glows when unit is heating.
- Warm paraffin removes dull, dry surface skin.
- Use on hands, elbows and feet.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglages de température permettant une utilisation rapide et facile
- Voyant lumineux vert allumé lorsque l'appareil est en marche
- Voyant lumineux rouge allumé durant la montée en température de l'appareil
- Cire de paraffine chaude éliminant les cellules sèches et ternes à la surface de la peau
- Appareil convenant aux mains, aux coudes et aux pieds

BONUS

- Three pounds of Paraffin Wax.
- Salon-style thermal insulated Hand Mitts.
- Plastic Liners.

EN PRIME

- 1,4 kg (3 lb) de cire de paraffine
- Mitaines thermiques isolées, style salon
- Doublures de plastique