

English.....	01-05
Deutsch.....	06-10
Italiano.....	11-15
Français.....	16-20
Español.....	21-25
日本語.....	26-30
中文.....	31-35

Thank you very much for purchasing our  product, and hope it can bring you a new generation and benefit. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 1. Product model X30
- 2. Product interface type: USB-C
- 3. Product connection method: USB 2.4G, Bluetooth
- 4. Product optical sensor type: camera series P903535
- 5. Transmission frequency: 2402MHz ~ 2480MHz
- 6. Maximum power: 1200 (500-1200) (default) (power adjustable)
- 7. Frame rate range: 60FPS
- 8. Maximum accumulation of accuracy: 1000
- 9. CPU and core operating core: 800 (red) - 1600 (green) - 2400 (blue)
- 10. Charging current: 2000mA
- 11. Charging voltage: 5V
- 12. Product weight: 158g (158g±13.7mm)
- 13. Data cable interface (type): Type-C 1.5 meters
- 14. Wireless transmission distance: 10 meters
- 15. Switching time and service life: 10 hours (10 hours)
- 17. Support operating system: Win 7, Win 10, Win 11, Win 12, Mac OS, Android, Linux, etc.
- 18. Sleep mode control: Light sleep (wakeup), deep sleep (wakeup)

01

channel switch (long press the 3 seconds to
switch)
rent
purple), low voltage (flashing red), fully
age (orange)
after 5 seconds)
(red), X3-5.2 (green), X3-5.4 (blue)
channels, long press for 3 seconds to
in (default): 240S (yellow), 320S (cyan), 500S,
512S, 1080S
a. A light sleep after it stops working,
without any operation for 10 minutes
b. 10 min.
c. 10 min.
d. 10 min.
e. 10 min.
f. 10 min.
g. 10 min.
h. 10 min.
i. 10 min.
j. 10 min.
k. 10 min.
l. 10 min.
m. 10 min.
n. 10 min.
o. 10 min.
p. 10 min.
q. 10 min.
r. 10 min.
s. 10 min.
t. 10 min.
u. 10 min.
v. 10 min.
w. 10 min.
x. 10 min.
y. 10 min.
z. 10 min.
aa. 10 min.
ab. 10 min.
ac. 10 min.
ad. 10 min.
ae. 10 min.
af. 10 min.
ag. 10 min.
ah. 10 min.
ai. 10 min.
aj. 10 min.
ak. 10 min.
al. 10 min.
am. 10 min.
an. 10 min.
ao. 10 min.
ap. 10 min.
aq. 10 min.
ar. 10 min.
as. 10 min.
at. 10 min.
au. 10 min.
av. 10 min.
aw. 10 min.
ax. 10 min.
ay. 10 min.
az. 10 min.
ba. 10 min.
bb. 10 min.
bc. 10 min.
bd. 10 min.
be. 10 min.
bf. 10 min.
bg. 10 min.
bh. 10 min.
bi. 10 min.
bj. 10 min.
bk. 10 min.
bl. 10 min.
bm. 10 min.
bn. 10 min.
bo. 10 min.
bp. 10 min.
bq. 10 min.
br. 10 min.
bs. 10 min.
bt. 10 min.
bu. 10 min.
bv. 10 min.
bw. 10 min.
bx. 10 min.
by. 10 min.
bz. 10 min.
ca. 10 min.
cb. 10 min.
cc. 10 min.
cd. 10 min.
ce. 10 min.
cf. 10 min.
cg. 10 min.
ch. 10 min.
ci. 10 min.
cj. 10 min.
ck. 10 min.
cl. 10 min.
cm. 10 min.
cn. 10 min.
co. 10 min.
cp. 10 min.
cq. 10 min.
cr. 10 min.
cs. 10 min.
ct. 10 min.
cu. 10 min.
cv. 10 min.
cw. 10 min.
cx. 10 min.
cy. 10 min.
cz. 10 min.
da. 10 min.
db. 10 min.
dc. 10 min.
dd. 10 min.
de. 10 min.
df. 10 min.
dg. 10 min.
dh. 10 min.
di. 10 min.
dj. 10 min.
dk. 10 min.
dl. 10 min.
dm. 10 min.
dn. 10 min.
do. 10 min.
dp. 10 min.
dq. 10 min.
dr. 10 min.
ds. 10 min.
dt. 10 min.
du. 10 min.
dv. 10 min.
dw. 10 min.
dx. 10 min.
dy. 10 min.
dz. 10 min.
ea. 10 min.
eb. 10 min.
ec. 10 min.
ed. 10 min.
ee. 10 min.
ef. 10 min.
eg. 10 min.
eh. 10 min.
ei. 10 min.
ej. 10 min.
ek. 10 min.
el. 10 min.
em. 10 min.
en. 10 min.
eo. 10 min.
ep. 10 min.
eq. 10 min.
er. 10 min.
es. 10 min.
et. 10 min.
eu. 10 min.
ev. 10 min.
ew. 10 min.
ex. 10 min.
ey. 10 min.
ez. 10 min.
fa. 10 min.
fb. 10 min.
fc. 10 min.
fd. 10 min.
fe. 10 min.
ff. 10 min.
fg. 10 min.
fh. 10 min.
fi. 10 min.
fj. 10 min.
fk. 10 min.
fl. 10 min.
fm. 10 min.
fn. 10 min.
fo. 10 min.
fp. 10 min.
fq. 10 min.
fr. 10 min.
fs. 10 min.
ft. 10 min.
fu. 10 min.
fv. 10 min.
fw. 10 min.
fx. 10 min.
fy. 10 min.
fz. 10 min.
ga. 10 min.
gb. 10 min.
gc. 10 min.
gd. 10 min.
ge. 10 min.
gf. 10 min.
gg. 10 min.
gh. 10 min.
gi. 10 min.
gj. 10 min.
gk. 10 min.
gl. 10 min.
gm. 10 min.
gn. 10 min.
go. 10 min.
gp. 10 min.
gq. 10 min.
gr. 10 min.
gs. 10 min.
gt. 10 min.
gu. 10 min.
gv. 10 min.
gw. 10 min.
gx. 10 min.
gy. 10 min.
gz. 10 min.
ha. 10 min.
hb. 10 min.
hc. 10 min.
hd. 10 min.
he. 10 min.
hf. 10 min.
hg. 10 min.
hh. 10 min.
hi. 10 min.
hj. 10 min.
hk. 10 min.
hl. 10 min.
hm. 10 min.
hn. 10 min.
ho. 10 min.
hp. 10 min.
hq. 10 min.
hr. 10 min.
hs. 10 min.
ht. 10 min.
hu. 10 min.
hv. 10 min.
hw. 10 min.
hx. 10 min.
hy. 10 min.
hz. 10 min.
ia. 10 min.
ib. 10 min.
ic. 10 min.
id. 10 min.
ie. 10 min.
if. 10 min.
ig. 10 min.
ih. 10 min.
ii. 10 min.
ij. 10 min.
ik. 10 min.
il. 10 min.
im. 10 min.
in. 10 min.
io. 10 min.
ip. 10 min.
iq. 10 min.
ir. 10 min.
is. 10 min.
it. 10 min.
iu. 10 min.
iv. 10 min.
iw. 10 min.
ix. 10 min.
iy. 10 min.
iz. 10 min.
ja. 10 min.
jb. 10 min.
jc. 10 min.
jd. 10 min.
je. 10 min.
jf. 10 min.
jg. 10 min.
jh. 10 min.
ji. 10 min.
jj. 10 min.
jk. 10 min.
jl. 10 min.
jm. 10 min.
jn. 10 min.
jo. 10 min.
jp. 10 min.
jq. 10 min.
jr. 10 min.
js. 10 min.
jt. 10 min.
ju. 10 min.
jv. 10 min.
jw. 10 min.
jx. 10 min.
jy. 10 min.
jz. 10 min.
ka. 10 min.
kb. 10 min.
kc. 10 min.
kd. 10 min.
ke. 10 min.
kf. 10 min.
kg. 10 min.
kh. 10 min.
ki. 10 min.
kj. 10 min.
kk. 10 min.
kl. 10 min.
km. 10 min.
kn. 10 min.
ko. 10 min.
kp. 10 min.
kq. 10 min.
kr. 10 min.
ks. 10 min.
kt. 10 min.
ku. 10 min.
kv. 10 min.
kw. 10 min.
kx. 10 min.
ky. 10 min.
kz. 10 min.
la. 10 min.
lb. 10 min.
lc. 10 min.
ld. 10 min.
le. 10 min.
lf. 10 min.
lg. 10 min.
lh. 10 min.
li. 10 min.
lj. 10 min.
lk. 10 min.
ll. 10 min.
lm. 10 min.
ln. 10 min.
lo. 10 min.
lp. 10 min.
lq. 10 min.
lr. 10 min.
ls. 10 min.
lt. 10 min.
lu. 10 min.
lv. 10 min.
lw. 10 min.
lx. 10 min.
ly. 10 min.
lz. 10 min.
ma. 10 min.
mb. 10 min.
mc. 10 min.
md. 10 min.
me. 10 min.
mf. 10 min.
mg. 10 min.
mh. 10 min.
mi. 10 min.
mj. 10 min.
mk. 10 min.
ml. 10 min.
mm. 10 min.
mn. 10 min.
mo. 10 min.
mp. 10 min.
mq. 10 min.
mr. 10 min.
ms. 10 min.
mt. 10 min.
mu. 10 min.
mv. 10 min.
mw. 10 min.
mx. 10 min.
my. 10 min.
mz. 10 min.
na. 10 min.
nb. 10 min.
nc. 10 min.
nd. 10 min.
ne. 10 min.
nf. 10 min.
ng. 10 min.
nh. 10 min.
ni. 10 min.
nj. 10 min.
nk. 10 min.
nl. 10 min.
nm. 10 min.
nn. 10 min.
no. 10 min.
np. 10 min.
nq. 10 min.
nr. 10 min.
ns. 10 min.
nt. 10 min.
nu. 10 min.
nv. 10 min.
nw. 10 min.
nx. 10 min.
ny. 10 min.
nz. 10 min.
oa. 10 min.
ob. 10 min.
oc. 10 min.
od. 10 min.
oe. 10 min.
of. 10 min.
og. 10 min.
oh. 10 min.
oi. 10 min.
oj. 10 min.
ok. 10 min.
ol. 10 min.
om. 10 min.
on. 10 min.
oo. 10 min.
op. 10 min.
oq. 10 min.
or. 10 min.
os. 10 min.
ot. 10 min.
ou. 10 min.
ov. 10 min.
ow. 10 min.
ox. 10 min.
oy. 10 min.
oz. 10 min.
pa. 10 min.
pb. 10 min.
pc. 10 min.
pd. 10 min.
pe. 10 min.
pf. 10 min.
pg. 10 min.
ph. 10 min.
pi. 10 min.
pj. 10 min.
pk. 10 min.
pl. 10 min.
pm. 10 min.
pn. 10 min.
po. 10 min.
pp. 10 min.
pq. 10 min.
pr. 10 min.
ps. 10 min.
pt. 10 min.
pu. 10 min.
pv. 10 min.
pw.

[illegible]

Take out the receiver

Install the configuration software

If there is no response when plugging in the receiver computer, replace another USB port

If the signal is lost, please repeat

Hold the **●** code button for about 5 seconds until flash red quickly. When the light is steady red for 1 second and then turn off

 1

1

Power*1

Manual*1

TASTE FUNKTION BESCHREIBUNG

1. Lauter Taste
2. Ruhezustand
3. Mittere Taste
4. Weck/Timer
5. c.m.zyklus
6. Drücken Sie kurz den Blau/Schwarz-Kombi-Knopf (3 Sekunden lang) um die Code-Einstellung zu erweichen.
7. Ein/Aus-Schalter (2 OFFEN/3 AUS/3 BLAU/3 GRÜN)
8. Aufnahmegeräte für den Empfänger
9. Taster/Schaltfläche

11. Normalfunktion: Leiten Sie, ohne weitere Spannung (mit beidhändiger Unterstützung) das Gehäuse (Grüne LED leuchtet immer)
12. OFF-Kombi-Knopf (schaltet nach 3 Sekunden)
13. Moduswahl (4-6 Sekunden lang) (Grüne, Weiße, Blaue LED)
14. Drücken Sie kurz den Blau/Schwarz-Kombi-Knopf (3 Sekunden lang) um die Code-Einstellung zu erweichen.
15. Ein/Aus-Schalter (2 OFFEN/3 AUS/3 BLAU/3 GRÜN)
16. (20 Hz - 1000 Hz (Standard) - 2400 (Blau) - 3200 (Cyan) - 4000 (Rot))

TIPPS:

1. Die Taste verschaltet nicht eine einzelne Leuchte, sondern alle nicht mehr benötigten Leuchten.
2. Die Taste kann für 3 Minuten ohne Funktion in der Tasteliste.
3. Die Taste kann für 3 Minuten ohne Funktion in der Tasteliste.
4. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
5. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
6. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
7. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
8. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
9. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
10. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
11. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
12. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
13. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
14. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
15. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
16. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
17. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
18. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
19. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
20. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
21. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
22. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
23. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
24. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
25. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
26. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
27. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
28. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
29. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
30. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
31. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
32. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
33. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
34. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
35. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
36. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
37. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
38. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
39. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
40. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
41. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
42. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
43. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
44. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
45. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
46. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
47. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
48. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
49. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
50. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
51. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
52. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
53. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
54. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
55. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
56. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
57. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
58. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
59. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
60. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
61. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
62. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
63. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
64. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
65. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
66. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
67. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
68. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
69. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
70. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
71. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
72. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
73. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
74. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
75. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
76. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
77. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
78. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
79. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
80. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
81. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
82. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
83. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
84. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
85. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
86. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
87. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
88. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
89. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
90. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
91. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
92. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
93. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
94. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
95. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
96. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
97. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
98. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
99. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.
100. Leuchte (oder alle) nach Belegung ausblenden.

07

[illegible]

2. Nehmen Sie den Empfänger heraus

Am Anschließen des Empfängerscomputers
synchronisationssoftware automatisch

oder das Signal verloren gehen.
2 und 3. Anschließend codieren

Haben Sie die ©-Code-Taste eines
Lichtschalters blinkt schnell mal,
übersteht das Licht 1 Sekunde lang
Wird normal verwendet.

Manuell*1

Light*1
Manuell*1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1. Modello del prodotto: X3
- 2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Bto-A
- 3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2,4G, Bluetooth
- 4. Sensore attivo del prodotto: Infrarossi, infrarossi PIRto350
- 5. Frequenza di trasmissione: 2402MHz ~ 2480MHz
- 6. Intervallo di tempo (T): 120-250 secondi (predefinito) (aggi regolabile)
- 7. Frequenza bloccata (RF): 15.65MHz
- 8. Accensione/comandi (RF): S90
- 9. Valore d'ora di lavoro corrispondente: 800 (orologio +H00) (ore)to2400 (orario)to2400 (orario)to2400 (orario)to2400 (orario)
- 10. Corrente di carica: 200mA
- 11. Tensione di carica: 3V
- 12. Peso del prodotto: 40gto50g (varia)
- 13. Dimensioni del prodotto: 110,5 x 41 x 30,7 mm
- 14. Interfaccia cavo (dal lunghezza):to20 (m)to15 (m)
- 15. Materiale di costruzione: metallotoalluminio
- 16. Cambia memoria di carica: Kashaio 60 milioni di volte
- 17. Sistema operativo di supporto: PC, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android
- 18. Contenuto (modelli) di supporto: Sono bloccati (win32),win64, sono per (modelli) (modelli)

[illegible]

modalità cablata:

collegare il cavo Ethernet al computer. Quando il cavo è collegato, il computer riconosce la modalità cablata. Muovi il mouse e il computer si muoverà e il mouse può essere usato.

5. Estrarre il ricevitore dal computer.
6. Installare il software di configurazione.

 o spruzzare liquidi sul mouse

 ni ad alta temperatura e alta umidità

 ma libera

 mouse è vietato

 o*1

 Manuale*1

o*1 Manuale*1

[illegible]

commutateur de canal Bluetooth appuyez pour forcer la clé de code

COFF-Bluetooth

ré du récepteur

erge (violet, basse tension (rouge diploé), et
violet vert et toujours allumé

6 secondes

code, X3-5-2 (vert), X3-5-4 (bleu)

changer de canal Bluetooth, appuyez
sécures pour forcer l'appairement du code
par défaut) 240(btu)-3200(cym)-

1 et en s'emballer après avoir cessé de fonctionner,
la source d'alimentation opératoire pendant 75 minutes,
et le récepteur.

la source pour vous réveiller.

1. Utilisez le bouton de la USB 1.1 ou
la source pour la première fois, le coin inférieur droit
de l'appareil au démarrage du matériel.

17

Bluetooth:

Le câble Bluetooth permet de connecter le canal Bluetooth. Lorsque le canal Bluetooth 271 dégringole, le câble Bluetooth 271 dégringole. Lorsque le canal Bluetooth 271 dégringole, le câble Bluetooth 271 dégringole.

mode filaire:

Le câble filaire permet de connecter le canal filaire. Lorsque le canal filaire 271 dégringole, le câble filaire 271 dégringole.

Sortez le récepteur

Le CB de l'ordinateur installe le logiciel de configuration

En cas de réponse lors du branchement de votre récepteur, remplacez un autre port USB

Le signal est perdu, veuillez réparer à nouveau.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes, le voyant du canal 2.4G s'allume.

L'appairage est réussi, la lumière s'éteint, et le souris est en

1*1 Manuel*1

Muchas gracias por comprar nuestro producto **SPERANZA** y esperamos que pueda brindarle una buena experiencia. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Modelo de producto: X2
2. Tipo de interfaz del producto: USB+T-C
3. Método de conexión del producto: USB-A24, Bluetooth
4. Sensor tipo de producto: Base original W94395
5. Frecuencia de la interfaz de comunicación: 2400MHz
6. Tipo de retorno (Hz): 1252505000 100 Hz por período (unidad ajustable)
7. Modulación (Modulación): BPSK/ QPSK
8. Adecuación (módulo): QPSK/ 500
9. Valor DSI o color (comunicación): 800 (mips) (verde) -2400 (azul) (rojo) -4000 (rojo) -8000 (rojo) -16000 (rojo)
10. Tipo de cable: 300MHz
11. Velocidad de carga: 500W
12. Peso del producto: 40g ± 3% / 7g
13. Tamaño del producto: 118.5*71.5*17mm
14. Número de cables de conexión: 2 cables de 15 y menos
15. Tipo de interfaz de comunicación: 2400MHz
16. Certeza de marca y tipo de cable: Kahaño 100 millones de veces
17. Address sistema operativo: XP/ Win7, Win8, win10, Mac OS
18. Modelo de suspensión actual: Buelto (línea 30mA), suavio (potencia y espesor)

21

[illegible]

otro:

...los Bluestack y las luces del modo Bluestack

...ciaron el canal Bluestack. Cuando se

... Bluestack de ST11 pasados en verde, y

... 50-55, la luz del canal 8722 parpadeara en

... tres segundos, la luz del modo del

... Bluestack, luego encienda el Bluestack del

... empujando para buscar, cuando "72" -

... empujando el código. Después del arco, la luz

... encienda un segundo y luego se apaga.

... prematadamente tres segundos, la luz del

... azul. Repetidamente, En ese momento,

... los dispositivos que estaban operando.

... el tiempo. Después de que

... miento permanezca encendida en azul

... se apagará.

con cable:

... a los computadores. Cuando el cable

... por el modo con cable. Mueva el

... computadora se puede mover, y el mouse

SB de l'ordinateur
Sous le logiciel de configuration

líquido o rozar el mouse con líquido
superficies de alta temperatura y alta
presión
Cuidado: el uso de este mouse no
está permitido en áreas donde
se está prohibido, como en
zonas de riesgo de explosión o
de incendio.

1

1

Manual*1

1

bre*1 Manual*1

[illegible]

27

[illegible]

マウス 2.4G レシーバーを裏出し
ポートに接続します。
次のインストールします。

他のコンピュータを接続しても、その方が
確率は、他の USB ポートを交換していただく
は信号が受わった場合は、手順 1、2、
3 を入力してください。

長押し、約 3 秒間、2.4G チャンネルライ
フボタン、ライトが 1 秒間赤色に点灯し
ます。

をスプレーしたりすることは禁止さ
されています
されています

「ユーザー1」 取扱説明書*1

取扱い説明書

[illegible]

为绿色(BT1)和蓝色(BT2)。

[5.2 版本] 时, BT3 的监听通道灯闪烁会快闪绿色。届时请打开手机或耳机, 监听灯闪蓝色;

监听 "X3-5 mouse" 请及时连接, 对码成功;

监听会快闪蓝色。届时请打开手机或耳机, 监听 "X3-5.6 mouse" 时, 请及时连接。否则, 监听熄灭。

待机状态下, 监听灯闪烁 "OFF" 为有线鼠标可以正常使用。

取出接收器

自动安装配置软件

如果插上接收器电脑无反应，
更换另一个USB端口

图1、2、3，然后重新开机。

当LED指示灯会闪烁红色，当配对成功，灯

材*1 说明书*1

材*1
 说明书*1

English.....	01-05
Deutsch.....	06-10
Italiano	11-15
Français.....	16-20
Español.....	21-25
日本語	26-30
中文	31-35
