

Guia do usuário

- Mude o local da balança. O resultado da balança pode ser afetado pela superfície onde ela está. A melhor superfície para uma balança é um piso duro, como o chão do banheiro ou da cozinha. Se você colocar sobre o carpete ou em outras superfícies macias, pode amortecer demais, deixar a balança desequilibrada e conseguir leituras imprecisas. Pese a si mesmo ou um objeto no local onde a balança está.
- Deixe a leitura voltar para o zero e leve a balança para um local diferente, mais estável. Pese o mesmo objeto outra vez. O peso deverá ser o mesmo. Caso contrário, um dos locais está causando leituras imprecisas. Faça um teste com um objeto de peso conhecido (saco de feijão /açúcar , etc.) para ver em qual local a leitura é precisa.
- Procure manter a balança no mesmo lugar todos os dias. Assim, mesmo que ela esteja um pouco imprecisa (Variação normal que pode ocorrer), você verá a mesma variação todos os dias, o que significa que qualquer peso que você ganhar ou perder, mesmo que o número não esteja correto, ainda será a quantidade de peso que você ganhou ou perdeu, já que o ponto de partida foi sempre o mesmo.