

EarFun Free Pro ワイヤレスイヤホンよくある質問

Q: 充電できない問題について

A: 以下の対策を行わないと、イヤホンが充電できない、消費電力が速い、電池寿命が短いなどの可能性があります。

①イヤホンを使用するたびに、イヤホンと充電ボックスの充電接点の汚れを落とすために、クリーニングスティックまたは柔らかい布を使用することをお勧めします。そうしないと、イヤホンを充電できない可能性があります。

②サードパーティ製のイヤピースは使用しないことをお勧めします。使用する場合は、充電ボックスのカバーをしっかりと閉めることができます。そうしないと、イヤホンが充電できない可能性があります。

③標準の充電プラグと付属の充電ケーブルを使用し、充電ケーブルと充電ボックスがしっかりと接続されていることをお勧めします。そうしないと、ヘッドセットが充電できない可能性があります。

④毎日イヤホンを使用するときは、常に ANC モードをオンにせず、常に大音量をオンにせず、常にロックミュージックを聴かずことをお勧めします。そうしないと、イヤホンの電力が急速に消費されます。

⑤イヤホンを頻繁に充電して電源を補給することをお勧めします。そうしないと、イヤホンの電源が低いときにイヤホンの再生がすぐに停止し、音が出なくなります。

Q: ノイズの問題について

A: 以下の対策を講じないと、イヤホンからノイズが発生する可能性があります。

す。

①強風時や高周波ノイズの場合は、ノイズキャンセリングモードや外音取り込みモードをオンにしないことをお勧めします。そうしないと、イヤホンからノイズが聞こえる可能性があります。

②再生中のオーディオファイル自体にノイズがないか、またオンラインで音楽を再生したり、オンラインで通話をかけたりするときにネットワークが安定しているかどうかを確認することをお勧めします。そうしないと、イヤホンからノイズが聞こえる可能性があります。

Q: ノイズキャンセル機能が効かないのですが、どうすればいいですか？

A: 購入者がイヤホンを装着するときは、イヤホンを耳にしっかりと押し込むと同時に、耳道のサイズ似合うイヤホンを選択する必要があります。最終的に、イヤホンと耳道の間隙はありません。

Q: 左イヤホンの音が聞こえないのですが、どうすればいいですか？

A: ①. 購入者は、片耳に電源が入ったかどうかを確認する必要があります。電量が足りない場合は、充電する必要があります。②. 耳垢などがイヤホンの音の輸出口につまっているかどうか確認してください。つまっている場合は、掃除してください。③. イヤホンと携帯電話の間に Bluetooth 接続するかどうかを確認します。接続されていない場合は、イヤホンをペアリングして携帯電話に接続してください。④. 左右のイヤホンを充電ケースに戻し、ふたを閉めます。約 10 秒後に、イヤホンと携帯電話を再度ペアリングしてください。

Q: イヤホンからジリジリとしたノイズ音が聞こえますが、どうすればいいですか？

A: ①. 静かな環境で一般モードまたは透過モードを使って歌を聴いてください。ほとんどのイヤホンは静かな環境でノイズキャンセリングモードを使用していると、騒音の発生は避けられません。②. 騒がしい環境で音楽を聴くことは避けてください。③. ノイズが聞こえる前に、音楽ファイル自体にノイズがないかを確認してください。④. 不安定なネット環境で音楽を聴くことは避けてください。

Q: Bluetooth 接続後に左右のイヤホンの音が聞こえない場合はどうすればよいですか？

A: ①. 購入者は、片耳に電源が入ったかどうかを確認する必要があります。電量が足りない場合は、充電する必要があります。②. 耳垢などがイヤホンの音の輸出口につまっているかどうか確認してください。つまっている場合は、掃除してください。③. 左右のイヤホンを充電ケースに戻し、ふたを閉めます。約 10 秒後に、イヤホンと携帯電話を再度ペアリングしてください。