

Guía de soporte técnico

<p>Optimización de la autonomía de la batería:</p>	<p>Solución/Soluzioni:</p> <p>Todos los dispositivos recargables de entrenamiento Garmin tienen una duración máxima de la batería anunciada, y hay muchos factores que podrían hacer que el dispositivo informe menos de la duración de la batería anunciada.</p> <p>Ejemplos de ajustes de actividad que se pueden configurar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desactivar alertas- Desactivación de desplazamiento automático y Auto Lap- Habilitación de UltraTrac (si su dispositivo tiene la función) <p>Ejemplos de Ajustes del Sistema que se pueden configurar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desactivar o limitar el uso de sensores- Desactivación de funciones inalámbricas como WiFi y Bluetooth- Bajando la luz de fondo y ajustando el tiempo de espera al nivel más bajo- Desactivación de alertas y tonos de botones- Desactivación de alertas de vibración- Desactivación de GLONASS- Habilitación de la grabación inteligente <p>Otras recomendaciones generales para aprovechar al máximo la batería del dispositivo serían:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cargue completamente el dispositivo antes de iniciar una actividad- Limitar el uso de las caras de reloj animadas de Connect IQ- Factores limitantes en los que la señal de satélite podría degradarse. Tal como poner el dispositivo en un bolsillo o una mochila mientras realiza una actividad.
--	--