

# ¿Cómo conectar Alexa con los productos Philips Hue?

## A) Configuración de Alexa con Bombillas Philips Hue controladas con puente Hue:

1. Instale las bombillas inteligentes Hue y encienda la fuente de alimentación (interruptor de luz)
2. Para conectar Philips Hue a su dispositivo Alexa, necesitará la **última versión de la aplicación Hue y el puente Hue v2 ( forma cuadrada)**
3. Su dispositivo Alexa debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su puente Hue
4. Habilite la Skill Hue en su **aplicación Alexa**. Si no tiene una cuenta de Hue, se le pedirá que **crea una**
5. Siga las indicaciones para completar la configuración
6. Una vez que el dispositivo esté conectado, pídale a Alexa que **“descubra dispositivos”** o seleccione **“descubrir”** en la aplicación Alexa. Esto mostrará todas sus luces, habitaciones y escenas
7. Después de un emparejamiento correcto, puede controlar sus luces con su voz. **Video**

Para más detalles, consulta este **post**

## B) Configuración de Alexa con Bombillas Philips Hue Bluetooth

1. Instale las bombillas inteligentes Hue Bluetooth y encienda la fuente de alimentación (interruptor de luz)
2. Descargue la aplicación **Philips Hue Bluetooth**. Si no tiene una cuenta de Hue, se le pedirá que cree una
3. Siga las indicaciones para completar la configuración
4. Si ya conectó sus luces a la aplicación Hue Bluetooth, vaya a **Configuración > Asistentes de voz** en la aplicación Hue Bluetooth y siga las instrucciones para conectar sus luces a su dispositivo Echo compatible. **La iluminación inteligente Philips Hue Bluetooth funciona directamente con todos los dispositivos Amazon Echo, excepto Echo (1.a generación), Echo Dot (1.a generación) y Echo Input**
5. Durante la configuración, asegúrese de que su dispositivo doméstico inteligente esté a menos de (9 m) de su dispositivo Echo.
6. Una vez que el dispositivo esté conectado, Alexa dirá **“encontró la primera luz”**
7. Después de un emparejamiento correcto puede controlar sus luces con su voz. **Video**

