


Forro de Madeira


Verifique se o forro pode suportar o peso mínimo de 25kg. Se necessário, colocar uma travessa sobre o forro. Utilize dois parafusos auto atarraxantes de 4,8mm (diâm.) X 50mm (comp.)*. Fig.20. *Não inclusos.

Viga de Metal Faça dois furos passantes de 7mm, Utilize dois parafusos de 1/4", porcas e arruelas*. Fig. 21. *Não inclusos.




FIXAÇÃO DO VENTILADOR NO SUPORTE -

1. Coloque as borrachas compensadoras (06) nos orifícios da haste (08) na parte superior. Fig. 22;
2. Leve o ventilador ao suporte (01);
3. Alinhe o furo da haste (08), com o furo do suporte (01) e fixe com o parafuso (05) e a porca (02). Fig. 23;
4. Suba a canopla (07) até encostar no teto.





MEDIDAS NECESSÁRIAS

Ao fixar o suporte, observe que as pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e uma distancia mínima de 0,5m das paredes. Obs.: A haste não pode ser inferior a 25cm.



INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma ABNT	NBR 14532
Tensão	127V ou 220V
Potência do motor	127V - 130W / 220V - 130W
Frequência	50 - 60 Hz
Enrolamento	Classe H (180 °C)
Corrente	127V - 0,75 A / 220V - 0,46 A
Rotação	127V - 430 RPM / 220V - 430 RPM
Pá Diâmetro	330mm x 130 mm 800mm
Área ventilação	25 m²

Atenção
Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

TERMO DE GARANTIA

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.
- Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.
- GARANTIA VENTISOL.**
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.
3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, contratado pelo reclamante da garantia;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

•IMPORTANTE•

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.


- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@ventisol.com.br

* Chave Cv3, partes plásticas.

DISTRIBUÍDO POR:
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.
CNPJ: 08.934.225/0001-27
Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42,
S/N - Distrito Industrial Prefeito
José Augusto Ferrer de Moraes
Vitória de Santo Antão / PE
CEP: 55.613-010 - C. Postal: 331
Tel./Fax: 81 3523 1169
sac.ne@ventisol.com.br | www.ventisol.com.br

3646 - 20211020

MANUAL DO CONSUMIDOR



VENTILADOR DE TETO
MODELO:

SUNNY



Obrigado por adquirir o **VENTILADOR DE TETO VENTISOL**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. Acompanhe as instruções referentes ao seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

- **Este manual contém informações importantes de segurança. Sempre leia e siga atentamente as mensagens de segurança.**
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu ventilador corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os **Cuidados para sua Segurança**.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.


Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

1. Durante a montagem desligue a chave geral da instalação;
2. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança.
3. O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410;
4. Ao fixar o suporte, observe que as pás do ventilador deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5m das paredes. A haste não pode ser inferior a 25cm;
5. Durante qualquer manutenção no ventilador de teto deverá ser desligada a chave geral da instalação;
6. Não toque com as mãos nas pás do ventilador de teto em funcionamento, pode provocar acidentes;
7. Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto;
8. Realize uma manutenção preventiva a cada 6 meses;
9. Caso o ventilador pare de funcionar por algum motivo, deverá ser desligado no interruptor e consultada a assistência técnica;
10. Um dispositivo para o desligamento total da alimentação deve ser incorporado à fiação fixa, como por exemplo, um disjuntor.


PARTES E PEÇAS

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 01. Suporte | 09. Arruela dentada 5mm | 18. Fio Soquete A |
| 02. Porca sextavada 6.350mm | 10. Copinho | 19. Niple |
| 03. Arruela Dentada 10mm | 11. Porca sextavada 4,763mm | 20. Porca do niple |
| 04. Fio Soquete b 31,750mm | 12. Paraf. Fio de aterramento | 21. Eixo do motor |
| 05. Par. 6,350mm x 25,400mm | 13. Par. 4,763mm x 25,400mm | 22. Olhal |
| 06. Borracha compensadora | 14. Bucha | 23. Fio de aterramento |
| 07. Canopla | 15. Motor | 24. Par. fixação soquete |
| 08. Haste | 16. Plafon | 25. Lustre |
| | 17. Soquete | 26. Pá |
| | | 27. Arruela Lisa |




MONTAGEM DO SOQUETE NO PLAFON

1. Conecte o fio soquete B (04) nos dois soquetes (17) e o fio soquete A (18) em apenas um soquete (17). Fig.01;
2. Desencaixe o lustre (25) do Plafon (16) puxando de leve as presilhas. Fig.02;
3. Fixe os soquetes (17) no plafon (16) com os parafusos (24). Fig.03.




MONTAGEM DO LUSTRE NO MOTOR

1. Rosqueie o niple (19) na parte inferior do motor (15), em seguida insira a arruela dentada (03) no niple (19) e rosqueie a porca (20) no niple (19) com uma ferramenta adequada. Fig.04;




2. Insira o plafon (16) e a arruela lisa (27) no niple (19) em seguida rosqueie a porca (20) no niple (19) com uma ferramenta adequada até dar aperto. Fig.05;
3. Passe o fio do soquete A (18) por dentro do niple (19) passando pelo motor (15) até o final do eixo (21). Fig. 06;
4. Dobre as pontas descascadas do fio do soquete A (18) formando um gancho e em seguida puxe o fio até entrar no buraco ovalado na lateral do eixo (21). Puxe o fio. Fig.07;
5. Encaixe o lustre (25) no plafon (16) puxando de leve as presilhas. Fig. 08.




FIXAÇÃO DA HASTE NO EIXO DO MOTOR

1. Coloque o copinho (10) na haste (08) pela parte inferior e a canopla (07) pela parte superior, que é a com a marcação do fio de aterramento. Fig.09;
2. Passe os fios de iluminação e alimentação do motor (15) por dentro da haste (08) até o final da parte superior da haste (08). Dobre as pontas dos fios formando um gancho e em seguida puxe os fios até entrar no buraco ovalado na lateral da haste (08). Puxe os fios para fora. Fig.10;
3. Encaixe a bucha (14) na parte inferior da haste (08). Fig. 11;
4. Encaixe a haste (08) no eixo do motor (21). Fig.12;




5. Passe o parafuso (13) pela haste (08), pela bucha (14), pelo eixo do motor (21) e aperte a porca (11) com uma chave adequada até dar aperto. Baixe o copinho (10) até o limite da haste (08). Fig.13;
6. Fixe o fio de aterramento (23) no olhal (22). Fig.14;
7. Com a arruela dentada (09) e o parafuso do fio de aterramento (12) fixe o conjunto do fio de aterramento no furo que está sinalizado e localizado na parte superior da haste (08). Fig. 15.



MONTAGENS DAS PÁS

1. Com uma ferramenta adequada, fixe o conjunto das pás (26) no motor (15) com os parafusos (13) e as porcas (11). As pás possuem lado correto para montagem conforme descrito nas mesmas. Fig. 16.



DIFERENTES TIPOS DE TETO

- Forro de Alvenaria (Laje)** Fixe o suporte no teto, o mesmo deve resistir a um peso de 25kg. Utilize buchas S-10mm e parafusos*. Fig. 17.*Não inclusos.
- Caixa de Passagem (Caixa Sextavada)** OBS: Não utilize caixa plástica para fixação no teto. Utilize caixa de metal e certifique-se de que a caixa de luz no teto pode suportar 25kg, que é o peso do aparelho em funcionamento. Fig. 18. Para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza. Parafusar o suporte de fixação na caixa metálica com 02 parafusos e porcas adequadas*. Fig. 19.*Não inclusos.

