

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca desconecte el aparato sin vigilancia** mientras está conectado.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua**.

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


2. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regístrate a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrollé el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
13. No utilice este secador para secar pelucas fácilmente.
14. No utilice este secador para secar pelucas que hayan sido limpiadas con un producto inflamable, puesto que pueden quedar residuos de producto en la peluca.
15. Abra el casco y extienda el brazo antes de

GETTING TO KNOW YOUR 1875 WATT PRO STYLE BONNET DRYER



TO CLOSE:

Let your dryer cool down after use. Then rotate the lower portion of the bonnet dryer back up into its storage position, until you can hear it lock (See Fig. 4). Now grab the built-in handle in the bonnet and tilt the bonnet backward a little. Release the inner latch on the arm by pushing down on the latch bar.



CAUTION: Make sure latch has been released before trying to collapse arm and lid, to prevent damage to your bonnet dryer (See Fig. 5). Collapse the arm and lid onto the base by gently pushing downward. Rotate the side latches back into their locked position. You can now carefully insert the cord back into the base until all of the cord has been stored.

6. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Retírelo del agua. Regreselo a un centro de servicio autorizado.
1. Desenchufe el aparato.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL SECADOR DE CASCO PRO STYLE™ DE CONAIR® ENSAMBLAJE Y USO

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

WHAT TO DO IF HAIR DRYER ACCIDENTALLY FALLS IN WATER PLEASE NOTE:

1. Be sure to unplug the hair dryer.
2. Remove from water. Once the appliance is removed from water, it should be returned to a Conair service center.



TEMPERATURE SETTINGS: The high heat and high speed setting is rated at 1875 watts and is useful for drying very wet hair. The Low heat and low speed setting is a gentle setting. The High setting can be switched to Low as your hair dries. The Low setting is also good for safely drying some natural and synthetic hairpieces.

RECUERDE: después de que haya caído al agua no utilice el aparato hasta que haya sido inspeccionado y reparado.

IMPORTANTE: CAE AL AGUA? ¿QUE HACER SI EL SECADOR

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

RECUERDE: después de que haya caído al agua no utilice el aparato hasta que haya sido inspeccionado y reparado.

IMPORTANTE: CAE AL AGUA? ¿QUE HACER SI EL SECADOR

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

RECUERDE: después de que haya caído al agua no utilice el aparato hasta que haya sido inspeccionado y reparado.

IMPORTANTE: CAE AL AGUA? ¿QUE HACER SI EL SECADOR

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

RECUERDE: después de que haya caído al agua no utilice el aparato hasta que haya sido inspeccionado y reparado.

IMPORTANTE: CAE AL AGUA? ¿QUE HACER SI EL SECADOR

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

RECUERDE: después de que haya caído al agua no utilice el aparato hasta que haya sido inspeccionado y reparado.

IMPORTANTE: CAE AL AGUA? ¿QUE HACER SI EL SECADOR

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.

PARA ABRIR: Coloque el secador sobre una superficie llana y segura. Abra los cerrojos laterales, girándolos (Fig. 1). Agarre el casco por el asa y álcelo hasta que el brazo completamente extendido. Nota: cinco posiciones permiten alzar el brazo hasta la altura deseada. Si no desea extender el brazo completamente, puede bloquearlo a la altura deseada (Fig. 2). Una vez extendido el brazo, incline el casco ligeramente para engranar el cerrojo arriba del brazo. Ahora, mueva la parte externa del casco hacia abajo hasta que se bloquee (Fig. 3). Su secador está listo!

RECUERDE: después de que haya caído al agua no utilice el aparato hasta que haya sido inspeccionado y reparado.

IMPORTANTE: CAE AL AGUA? ¿QUE HACER SI EL SECADOR

PARA CERRAR: Permita que el aparato se enfríe. Alce la parte de abajo del casco hasta que se bloquee (Fig. 4). Agarre el asa e incline el casco ligeramente hacia atrás. Libere el cerrojo interno ubicado en el brazo, presionando la barra del cerrojo.

AJUSTES DE TEMPERATURA: El ajuste de temperatura/velocidad alto utiliza 1875 vatios y es práctico para secar el cabello mojado. El ajuste de temperatura/velocidad bajo es suave para el cabello. Se aconseja reducir la temperatura a medida que el cabello seca. El ajuste bajo es perfecto para secar las pelucas de cabello sintético o natural.



FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR DE CASCO DE 1875 VATIOS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER DANGER

— Any hair dryer is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug it immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to Conair Service Center for examination and repair.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (50/60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

This message about...



CONAIR® SECADOR DE CASCO PRO STYLE de 1875 VATIOS



INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO

MODELOS HH400

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection. A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration

**CENTRO DE SERVICIO
CONAIR CORPORATION**
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2018 CONAIR CORPORATION

17PD050793

IB-15521

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around dryer.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$5.00 only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalienta si las aberturas de aire están obstruidas o tapadas.

PRECAUCIÓN:

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

ALMACENAJE – Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato.

SERVICE CENTER
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2018 CONAIR CORPORATION
17PD050793

IB-15521

Please register this product at www.conair.com/registration

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger – un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...**aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.



CONAIR®
1 8 7 5 W A T T
PRO STYLE
BONNET DRYER



Este mensaje sobre los...

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de falla a tierra) ...puede salvar una vida.



**INSTRUCTION &
STYLING GUIDE**
HH400 MODELS