




SPROD1 Smartwatch

User Manual

EN (02–08) DE (09–16) FR (17–24)
IT (25–31) ES (32–38) JP (39–46)

Model number: SR1 support@parsonver.com



Press and hold the right button to turn on the watch.


Note: For first use, please charge the watch for 5 minutes, otherwise it cannot be turned on, and it takes about 2 hours to fully charge the watch.

Download App

Power on – Click to select the language – Scan the QR code of the watch – Download “Fitomo” app
For iOS: Apple App Store
For Android: Google Play Store





Pair with Watch



1. Open the app, register and log in to your account.
2. Click the third small icon “Me” at the bottom of the page – Click “No Device Added” – Click to scan the QR code” – Scan the QR code on the watch (Setting – QR code) – “Agree to the phone pairing request?” pops up on the watch, select “√” – Click “Pair” in the Bluetooth pairing request that pops up on the phone – to achieve a successful connection(PARSONVER SR1)







Note:

- 1) Turn on the Bluetooth on the mobile phone.
- 2) Reset the watch when no Bluetooth signal found.
- 3) Need to enter the app to pair with watch, cannot connect to the Bluetooth in the phone settings.
- 4) When the Bluetooth is successfully connected, the main interface pulls down and the sign in the upper

left corner is  , if there is no connection, the sign in the upper left corner is  .


Basic Operation

1. Swipe Down to access quick settings.

-  Setting mode
-  Brightness adjustment
-  Turn on/off “raise to wake”
-  Do not disturb mode
-  Power saving mode
-  Turn on/off call audio function

2. Swipe Up to enter messages interface.
3. Swipe Right to enter menu interface.
4. Swipe Left to enter data, heart rate, blood oxygen, sleep, weather, music interface.
5. Press and hold the main interface to select the screen dial.
6. Press and hold the right button for about 3s to shut down.
7. Swipe Right on the interface to exit the current function interface.





Turn on Call Audio Features

Swipe down – Enter quick settings – Click  – Turn on call audio – Press the side button to return to the main interface

Note: If turning on the call audio, can answer and dial calls.

Swipe right on the main interface to see more functions

Dial

Make a call – Enter the call interface – Click  to hang up, click  to adjust the volume, click  to turn on/off microphone, click  to switch to answer the call between watch and mobile phone.

Note: The other party can hear you when the microphone is on, but cannot hear you when the microphone is off. When receiving call on the watch, click  on the interface to turn off the ringtone of the phone/watch.

Contact person

Click frequent contacts – Select a contact to enter the call interface

Contact Person setting

Open the app – Click the third small icon “Me” at the bottom – Click “Communication Settings” – Click “Frequent Contacts” – Click “+” at the bottom of the page – Select contacts – Click “Done” to sync to the watch

Open the app – Click the third small icon “Me” at the bottom – Click “Communication Settings” – Click “Frequent Contacts” – Click in the upper right corner – Can delete frequent contacts

Note: The watch can add up to 10 frequent contacts.

Call records

To view the call records of the watch.

Workout

To select a sports mode, swipe down on the interface to view sports time, heart rate, calories, steps and distance information.

Note: Swipe right on the interface to return/end sports mode, swipe left on the interface to enter music control.

Heart rate

Track your heart rate, and can see a 24-hour real-time heart rate graph.

Note: To view the 24-hour real-time heart rate graph, open the app and find the third small icon “Me” at the bottom of the page – Click “Health Monitoring” – Turn on “Heart Rate”

Sleep

Can view the sleep time, and swipe up on the interface to see the specific information of deep sleep, light sleep, etc.

Messages

Receive message alerts. Open the app – Click the third small icon “Me” at the bottom – Click “Notification” – Select message reminder type

Note: The watch cannot reply text messages.


Weather

Check the weather.

Female Health

Open the app and find the first small icon “Health” at the bottom of the page – Click “Female Health” – Click “Female health settings” – Click “Menstruation” / “Preparation Period” / “Pregnancy” to set corresponding time – Turn on “Watch Reminder” – Set “Reminder Time” – Click “Save” to get women’s health reminders on the watch

Note: When registering an account, the gender must be female.

Set Account Information: Open the app – Click the third small icon “Me” at the bottom of the page – Click  in the upper right corner – Can modify account information

Camera

Open the app and find the third small icon “Me” at the bottom of the page – Click “Camera” – Click the watch camera icon to enter the photograph function

Setting Mode

Watch faces

Set the default watch faces.

Menu style

There are 3 styles for you to choose.

Vibration

Choose the vibration intensity.

Screen time

Set the screen time.

Fit notification

Turn on/off sedentary reminder, goal achieved, drink water reminder, heart rate reminder.

Note: Goal achieved can be set in the account information.

Language

Choose the language.

Battery

Check the current battery and open the power saving mode.

QR code

Scan the code to connect the watch or download the APP.

About

Check system info, including Bluetooth name, Mac address, firmware version, UI version.

Ringtone settings

Set system ringtone type and volume, turn on/off silent mode.

Restart

Restart the watch.

Reset

Reset the watch to factory settings.

Power off

Power off your watch.

Charge

For charging, please place the watch flat, and make sure the metal holes on the back are aligned with the metal tip of the charging head (charging contact spacing: 2.5mm).


Note:

- 1) The rated voltage of the charging head cannot exceed 5V/2A.
- 2) Please do not use the vehicle power supply to charge, to avoid causing the charging cable to age or burn out due to the unstable voltage.



Replace the watchband

Slide the switch of the watchband, and replace the same specification(watchband width: 22mm).



Precautions


1. Please clean your watch regularly.
2. Please do not wear it too tight to avoid discomfort.
3. Please do not use for swimming. When getting wet, be sure to dry the water on the watch before operating.

Specifications

Model Number	SR1	Display	1.32inch
Resolution	360*360px	Bluetooth	5.2
Compatible System	Android 6.0 or above / iOS 12.0 or above		
Battery Capacity	250mAh	Working Time	5-6 days
Working Temperature	0 - 45 ° C	Storage Temperature	-10 - 50° C
Rated Voltage	3.7V	Rated Current	160 mA

Statement

The pictures and legends in this document are provided for illustrative purposes only and may differ from the actual condition of the product. Certain components, functions and features mentioned in this document may only be applicable to certain software versions of the product and are provided for illustration purposes only. In case of doubt, you should check with the seller of the product for confirmation.



Halten Sie die rechte Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.


Hinweis: Bitte laden Sie die Uhr bei der ersten Verwendung 5 Minuten lang auf, andernfalls lässt sie sich nicht einschalten und es dauert etwa 2 Stunden, bis die Uhr vollständig aufgeladen ist.

App herunterladen

Einschalten – Klicken, um die Sprache auszuwählen – QR-Code der Uhr scannen – „Fitomo“-App herunterladen
Für iOS: Apple App Store
Für Android: Google Play Store



Uhr binden





1. Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf das dritte kleine Symbol „Profil“ – Klicken Sie auf „Kein Gerät hinzugefügt“ – „Wird gescannt“ – Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr (Einstellung – QR-Code) – Wählen Sie im Popup-Fenster „Sind Sie damit einverstanden, mit dem Mobiltelefon zu binden?“ auf der Uhr „√“ aus – Klicken Sie in der Bluetooth-Kopplungsanfrage, die auf

dem Telefon angezeigt wird, auf „Koppeln“ – erfolgreiche Verbindung. (PARSONVER SR1)







Hinweis:

- 1) Schalten Sie Bluetooth am Mobiltelefon ein.
- 2) Setzen Sie die Uhr zurück, wenn kein Bluetooth-Signal gefunden wird.
- 3) Zum Koppeln mit der Uhr muss die App aufgerufen werden. In den Telefoneinstellungen kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Hauptschnittstelle heruntergefahren und das Zeichen in der oberen linken Ecke ist . Wenn keine Verbindung besteht, das Zeichen in der oberen linken Ecke ist .

Grundlegende Bedienung

1. Streichen Sie nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

-  Einstellungsmodus
-  Helligkeitsanpassung
-  „Zum Aufwachen anheben“ ein-/ausschalten
-  „Nicht stören“-Modus
-  Energiesparmodus
-  Anruf-Audiofunktion ein-/ausschalten

2. Wischen Sie nach oben, um die Nachrichtenoberfläche aufzurufen.
3. Wischen Sie nach rechts, um die Menüoberfläche aufzurufen.
4. Wischen Sie nach links, um Daten, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf, Wetter und Musikschnittstelle einzugeben.
5. Halten Sie die Hauptschnittstelle gedrückt, um das Zifferblatt auszuwählen.

6. Halten Sie die rechte Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

7. Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach rechts, um die aktuelle Funktionsoberfläche zu verlassen.




Aktivieren Sie die Anruf-Audiofunktionen


Nach unten Wischen – Schnelleinstellungen eingeben – Klicken  – Anruf-Audio einschalten – Drücken Sie die Seitentaste, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren

Hinweis: Wenn Sie den Anrufton einschalten, können Sie Anrufe entgegennehmen und wählen.

Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach rechts, um weitere Funktionen anzuzeigen

Nummer Wählen

Einen Anruf tätigen – Rufen Sie die Anrufschnittstelle auf – Klicken  aufzulegen, klicken  um die Lautstärke anzupassen, klicken  um das Mikrofon ein-/auszuschalten, klicken  um zum Annehmen des Anrufs zwischen Uhr und Mobiltelefon zu wechseln.

Hinweis: Der andere Teilnehmer kann Sie hören, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, nicht jedoch, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Beim Empfang eines Anrufs auf der Uhr, klicken  auf der Schnittstelle, um den Klingelton des Telefons/der Uhr auszuschalten.

Kontaktperson

Klicken Sie auf „Kontaktperson“ – Wählen Sie einen Kontakt aus, um die Anrufoberfläche aufzurufen

Einstellung der Kontaktperson

Öffnen Sie die App – Klicken Sie unten auf das dritte kleine Symbol „Profil“ – Klicken Sie auf „Kommunikation“ – Klicken Sie auf „Top Kontakte“ – Klicken Sie unten auf der Seite auf „+“ – Wählen Sie Kontakte aus – Klicken Sie auf „Fertig“, um die App zu synchronisieren betrachten

Öffnen Sie die App – Klicken Sie unten auf das dritte kleine Symbol „Profil“ – Klicken Sie auf „Kommunikation“ – Klicken Sie auf „Top Kontakte“ – Klicken in der oberen rechten Ecke – Kann häufige Kontakte löschen

Hinweis: Die Uhr kann bis zu 10 häufige Kontakte hinzufügen

Anrufliste

Um die Anrufliste der Uhr anzuzeigen.

Sport

Um einen Sportmodus auszuwählen, wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach unten, um Sportzeit, Herzfrequenz, Kalorien, Schritte und Distanzinformationen anzuzeigen.

Hinweis: Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach rechts, um zum Sportmodus zurückzukehren/zu beenden, und wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach links, um die Musiksteuerung aufzurufen.

Herzfrequenz

Verfolgen Sie Ihre Herzfrequenz und sehen Sie ein 24-Stunden-Echtzeit-Herzfrequenzdiagramm.

Hinweis: Um das 24-Stunden-Echtzeit-Herzfrequenzdiagramm anzuzeigen, öffnen Sie die App und suchen Sie das dritte kleine Symbol „Profil“ unten auf der Seite. Klicken Sie auf „Gesundheitsüberwachung“. Aktivieren Sie „Herzfrequenz“.

Schlafen

Kann die Schlafzeit anzeigen und auf der Benutzeroberfläche nach oben wischen, um spezifische Informationen zu Tiefschlaf, Leichtschlaf usw. anzuzeigen.

Nachrichten

Erhalten Sie Nachrichtenbenachrichtigungen. Öffnen Sie die App – Klicken Sie unten auf das dritte kleine Symbol „Profil“ – Klicken Sie auf „Benachrichtigung“ – Wählen Sie den Nachrichtenerinnerungstyp aus.

Hinweis: Die Uhr kann keine Textnachrichten beantworten.

Wetter

Nachgucken wie das Wetter wird.

Period

Öffnen Sie die App und finden Sie das erste kleine Symbol „Gesundheit“ unten auf der Seite – Klicken Sie auf „Periode“ – Klicken Sie auf „Gesundheitseinstellungen für Frauen“ – Klicken Sie auf „Periode“ / „Vorbereitungsphase“ / „Schwangerschaft“, um die entsprechende Zeit einzustellen – Aktivieren Sie „Uhrenerinnerung“ – Legen Sie „Erinnerungszeit“ fest – Klicken Sie auf „Speichern“, um Erinnerungen zur Frauengesundheit auf die Uhr zu bekommen.

Hinweis: Bei der Registrierung eines Kontos muss das Geschlecht weiblich sein.

Kontoinformationen festlegen: Öffnen Sie die App – Klicken Sie unten auf der Seite auf das dritte kleine Symbol „Profil“ – Klicken Sie in die obere rechte Ecke auf – Kann Kontoinformationen ändern.

Kamera

Öffnen Sie die App und finden Sie das dritte kleine Symbol „Profil“ unten auf der Seite. Klicken Sie auf „Kamera“. Klicken Sie hier, um die Fotofunktion für das Kamerasymbol der Uhr aufzurufen.

Einstellungsmodus

Zifferblätter

Legen Sie die Standard-Zifferblätter fest.

Menüstil

Es stehen 3 Stile zur Auswahl.

Vibration

Wählen Sie die Vibrationsintensität.



Bildschirmzeit

Stellen Sie die Bildschirmzeit ein.



Fit-Benachrichtigung

Aktivieren/deaktivieren Sie die Erinnerung an sitzende Aktivitäten, Zielerreichung, Trinkwasser-Erinnerung und Herzfrequenz-Erinnerung.



Sprache

Wählen Sie die Sprache.



Batterie

Überprüfen Sie den aktuellen Akkustand und öffnen Sie den Energiesparmodus.



QR-Code

Scannen Sie den Code, um die Uhr zu verbinden oder laden Sie die APP herunter.



Info

Überprüfen Sie die Systeminformationen, einschließlich Bluetooth-Name, Mac-Adresse, Firmware-Version und UI-Version.



Klingeltoneinstellungen

Stellen Sie den Typ und die Lautstärke des Systemklingeltons ein und schalten Sie den Lautlosmodus ein/aus.



Neustart

Starten Sie die Uhr neu.



Zurücksetzen


Setzen Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurück.



Ausschalten

Schalten Sie Ihre Uhr aus.


Aufladen



Legen Sie die Uhr zum Laden bitte flach hin und stellen Sie sicher, dass die Metalllöcher auf der Rückseite mit der Metallspitze des Ladekopfes ausgerichtet sind (Abstand der Ladekontakte: 2,5 mm).

Hinweis:

- 1) Die Nennspannung des Ladekopfes darf 5 V/2 A nicht überschreiten.
- 2) Bitte verwenden Sie zum Laden nicht die Stromversorgung des Fahrzeugs, um eine Alterung oder ein Durchbrennen des Ladekabels aufgrund der instabilen Spannung zu vermeiden.



Ersetzen Sie das Armband


Schieben Sie den Schalter des Armbands und ersetzen Sie es mit derselben Spezifikation (Armbandbreite: 22 mm).

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig.
2. Bitte tragen Sie es nicht zu eng, um Beschwerden zu vermeiden.
3. Bitte nicht zum Schwimmen verwenden. Wenn Sie nass werden, achten Sie darauf, das Wasser auf der Uhr zu trocknen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Spezifikationen

Modellnummer	SR1	Anzeige	1,32 Zoll
Auflösung	360*360px	Bluetooth	5,2
Kompatible System	Android 6,0 oder höher / iOS 12,0 oder höher		
Batteriekapazität	250 mAh	Arbeitszeit	5-6 Tage
Arbeitstemperatur	0 - 45 °C	Lagertemperatur	-10 - 50 °C
Nennspannung	3,7 V	Nennstrom	160 mA



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation droit pour allumer la montre.


Remarque: lors de la première utilisation, veuillez charger la montre pendant 5 minutes, sinon elle ne pourra pas être allumée, et il faut environ 2 heures pour la charger complètement.

Télécharger l'application

Allumer – Cliquez pour sélectionner la langue – Scannez le code QR de la montre – Téléchargez l'application "Fitomo"
Pour iOS : App Store d'Apple
Pour Android : Google Play Store



Jumeler avec la Montre









- 1.Ouvrez l'application, s'inscrire et se connecter à votre compte.
- 2.Cliquez sur la troisième petite icône en bas de la page "Moi" – Cliquez sur "Aucun Appareil Ajouté" – Cliquez sur "Scanner le Code QR" – Scannez le code QR sur la montre (Paramètres – Code QR) – "Acceptez-vous de vous lier avec le téléphone mobile ?" apparaît sur la montre, sélectionnez "✓" – Cliquez sur "Appairer" dans la demande d'appairage Bluetooth qui apparaît sur le téléphone – Connexion réussie (PARSONVER SR1).

Remarque:

- 1) Activez le Bluetooth sur le téléphone mobile.
- 2) Réinitialisez la montre lorsque aucun signal Bluetooth n'est trouvé.
- 3) Il faut entrer dans l'application pour jumeler la montre, il n'est pas possible de se connecter au Bluetooth dans les paramètres du téléphone.
- 4) Lorsque le Bluetooth est connecté avec succès, déroulez l'interface principale de la montre et le signe dans le coin supérieur gauche est "↔", s'il n'y a pas de connexion, le signe dans le coin supérieur gauche est: "⌂"

Fonctionnement de Base

1. Balayez vers le bas sur les interfaces pour accéder aux paramètres rapides.

-  Paramètres
-  Réglage de la luminosité
-  Allumer/éteindre le lever pour activer
-  Ne pas déranger
-  Mode économie d'énergie
-  Activer/désactiver la fonction audio d'appel

2. Glissez vers le haut pour accéder à l'interface des messages.
3. Glissez vers la droite pour accéder à l'interface de menu.
4. Glissez vers la gauche pour saisir les données, la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, la météo, l'interface musicale.
5. Appuyez et maintenez l'interface principale pour sélectionner l'écran cadran de montre.
6. Appuyez et maintenez le bouton droit pendant environ 3 secondes pour vous éteindre.

7. Glissez vers la droite sur l'interface pour quitter l'interface de la fonction actuelle.

Activer les Appels Fonctionnalités

Glissez vers le bas sur l'interface principale – Entrez dans l'interface de raccourci – Cliquez sur "☎" – Ouvrez "Appel Audio" – Appuyez sur le bouton supérieur droit pour revenir à l'interface principale

Note:

Activez l'audio de l'appel, vous pouvez répondre et composer des appels.

Balayez vers la droite sur l'interface principale pour voir plus de fonctions.

Cadran

Passer un appel – Entrer dans l'interface d'appel – Cliquer sur "☎" pour raccrocher, cliquer sur "🔊" pour régler le volume, cliquer sur "🔇" pour activer/désactiver le microphone, cliquer sur "🗨️" pour réaliser le commutateur de réponse de la montre et du téléphone portable.

Remarque: le correspondant peut vous entendre lorsque le microphone est active, mais ne peut pas vous entendre lorsque le microphone est désactivé. Lorsque vous recevez un appel sur la montre, cliquez sur "🔇" sur l'interface pour désactiver la sonnerie du téléphone/de la montre.

Contacts

Cliquez sur contacts fréquents – Sélectionnez un contact pour entrer dans l'interface d'appel.

Paramétrage de la fréquence personne à contacter.

Ouvrez l'application – Cliquez sur la troisième petite icône "Moi" en bas – Cliquez sur "Appareils de communication" – Cliquez sur "Contacts Fréquents" – Cliquez sur "+" en bas de la page – Sélectionnez des contacts – Cliquez sur "Terminé"

pour synchroniser avec la montre.

Ouvrez l'application – Cliquez sur la troisième petite icône "Moi" en bas – Cliquez sur "Appareils de communication" – Cliquez sur "Contacts Fréquents" – Cliquez sur "✎" dans le coin supérieur droit – Sélectionner un contact – Cliquez sur "Effacer" – Peut supprimer des contacts fréquents.

Remarque: La montre peut ajouter jusqu'à 10 contacts fréquents.

Journaux d'Appels

Pour afficher les enregistrements d'appels de la montre.

Sport

Pour sélectionner un mode sport, balayez vers le bas sur l'interface pour voir le temps de sport, la fréquence cardiaque, les calories, les pas et la distance.

Remarque: glissez vers la droite sur l'interface pour revenir au mode sport ou le quitter. Balayez vers la gauche sur l'interface pour accéder au contrôle de la musique.

Fréquence Cardiaque

Suivez votre fréquence cardiaque, et pouvez voir un graphique de fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures.

Remarque: Pour afficher le graphique de la fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures, ouvrez l'application et cliquez sur la troisième petite icône "Moi" en bas – Cliquez sur "Surveillance de la santé" – Activez "Fréquence cardiaque"

Sommeil

Permet de visualiser le temps de sommeil, et de glisser vers le haut sur l'interface pour voir les informations spécifiques du sommeil profond, du sommeil léger, etc.

Messages

Recevez des alertes de message. Ouvrez l'application – cliquez sur la troisième petite icône "Moi" en bas – Cliquez sur "rappel de message" – Sélectionnez le type de rappel de message.

Remarque : la montre ne peut pas répondre aux SMS.

Météo

Vérifiez la météo.

Santé des Femmes

Ouvrez l'application et trouvez la première petite icône "Santé" en bas de la page – Cliquez sur "Santé des Femmes" – Cliquez sur "Règles"/ "Préparation de la Grossesse"/ "Période de grossesse" – Réglez l'heure correspondante – Activez "Rappel de la montre" – Réglez "Reminder Time" – Cliquez sur "Enregistrer" pour obtenir des rappels de santé des femmes sur la montre.

Remarque: Lors de l'enregistrement d'un compte, le sexe doit être féminin.

Définir les informations de compte :

Ouvrez l'application – Cliquez sur la troisième petite icône "Moi" en bas de la page – Cliquez dans le coin supérieur droit "✎" – Peut modifier les informations du compte.

Caméra

Ouvrez l'application, Cliquez sur la troisième petite icône "Moi" en bas de la page – Cliquez sur "Caméra" – Cliquez sur l'icône de l'appareil photo sur la montre pour accéder à la fonction appareil photo.

Mode de Paramétrage

Commutateur de cadran

Il peut personnaliser le cadran par défaut de la montre.

Style de menu

3 styles de menus au choix.

Vibration

Choisissez l'intensité de la vibration.



Durée de l'écran

Définir la durée de l'écran.



Avis de santé

Activer/désactiver le rappel sédentaire, la réalisation de l'objectif, le rappel de boire de l'eau, la notification de rappel de fréquence cardiaque, etc.

Remarque : Des rappels d'atteinte d'objectifs peuvent être définis dans les informations de compte.



Langue

Choisissez la langue.



Batterie

Vérifiez la batterie actuelle et ouvrez le mode d'économie d'énergie.



Code QR

Scannez le code pour connecter la montre ou télécharger l'application.



Informations système

Vérifiez les informations système, notamment le nom Bluetooth, l'adresse Mac, la version du microprogramme, la version UI.



Paramètres de sonnerie

Vous pouvez définir le type et la taille de la sonnerie du système et activer/désactiver le mode silencieux.



Redémarrer

Redémarrer la montre.



Réinitialiser

Réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.



Fermer

Réglez la montre pour qu'elle s'éteigne.




Charge

Pour le chargement, placez la montre à plat et assurez-vous que les deux trous métalliques à l'arrière sont alignés sur la pointe métallique de la tête de chargement. (Espacement des contacts de charge : 2.5 mm)

Remarque:

- 1) La tension nominale de la tête de chargement ne doit pas dépasser 5V/0.5 A.
- 2) Veuillez ne pas utiliser l'alimentation du véhicule pour charger, afin d'éviter que le câble de charge ne vieillisse ou ne brûle à cause de la tension instable.



Remplacement du Bracelet de la Montre


Slide the switch of the watchband, and replace the same specification(watchband width: 22mm).

Précautions à prendre

1. Gardez votre montre propre.
2. Portez la montre correctement, ni trop serrée ni trop lâche pour éviter l'inconfort.
3. S'il vous plaît ne pas utiliser pour nager. Lorsque la montre est mouillée, assurez-vous d'essuyer l'eau de la montre avant de l'utiliser.

Caractéristiques

Numéro de modèle	SR1	Affichage	1,32 pouce
Résolution	360*360 px	Bluetooth	5.2
Système Compatible	Android 6.0 ou supérieur / iOS 12.0 ou supérieur		
Capacité de la Batterie	250 mAh	Temps de Travail	5-6 jours
Température de Fonctionnement	0 - 45° C	Température de Stockage	-10 - 50° C
Tension Nominale	3,7 V	Courant Nominal	160 mA



Premere e mantenere premuto il pulsante destro per accendere l'orologio.


Nota: Per il primo utilizzo, si prega di caricare l'orologio per 5 minuti; in caso contrario, non è possibile accenderlo e occorrono circa 2 ore per una carica completa.

Scaricare l'applicazione

Accendere – Fare clic per selezionare la lingua – Scannerizzare il codice QR dell'orologio – Scaricare l'app "Fitomo"
Per iOS: Apple App Store
Per Android: Google Play Store





Associare l'orologio



1. Aprire l'applicazione, registrarsi e accedere al proprio account.
2. Fare clic sul terzo piccolo icona "io" nella parte inferiore della pagina – Fare clic su "Nessun dispositivo aggiunto" – Fare clic per scannerizzare il codice QR – Scannerizzare il codice QR sull'orologio (Impostazioni – Codice QR) – Compare la richiesta di abbinamento del telefono sull'orologio, selezionare "✓" – Fare clic su "Abbinamento" nella richiesta di abbinamento Bluetooth che compare sul







telefono – per ottenere una connessione riuscita (PARSONVER SR1)

Nota:

- 1) Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare.
- 2) Ripristinare l'orologio quando non viene rilevato alcun segnale Bluetooth.
- 3) È necessario accedere all'app per abbinare l'orologio, non è possibile connettersi tramite le impostazioni Bluetooth del telefono.
- 4) Quando il Bluetooth è correttamente connesso, l'interfaccia principale viene tirata verso il basso e il segno nell'angolo in alto a sinistra è ; se non c'è connessione, il segno nell'angolo in alto a sinistra è .

Operazioni di base

1. Scorri verso il basso per accedere alle impostazioni rapide.

-  Modalità impostazioni
-  Regolazione luminosità
-  Attiva/disattiva "alza per attivare"
-  Modalità non disturbare
-  Modalità risparmio energetico
-  Attiva/disattiva funzione audio chiamata

2. Scorri verso l'alto per accedere all'interfaccia dei messaggi.

3. Scorri verso destra per accedere all'interfaccia del menu.


4. Scorri verso sinistra per accedere alle interfacce dei dati, battito cardiaco, ossigeno nel sangue, sonno, meteo, musica.

5. Premi e tieni premuta l'interfaccia principale per selezionare il quadrante dello schermo.

6. Premi e tieni premuto il pulsante destro per circa 3 secondi per spegnere.

7. Scorri verso destra sull'interfaccia per uscire dall'interfaccia della funzione corrente.

Attivare le funzioni audio delle chiamate

Scorri verso il basso – Accedi alle impostazioni rapide – Fai clic su  – Attiva l'audio delle chiamate – Premi il pulsante laterale per tornare all'interfaccia principale





Nota: Se attivi l'audio delle chiamate, puoi rispondere e comporre chiamate.


Nota:

Se attivi l'audio delle chiamate, puoi rispondere e comporre chiamate.

Scorri verso destra sull'interfaccia principale per visualizzare più funzioni.

Chiamate

Effettua una chiamata – Accedi all'interfaccia delle chiamate – Fai clic su  per riagganciare, clicca  per regolare il volume, clicca  per attivare/disattivare il microfono, clicca  per passare dalla risposta alla chiamata tra l'orologio e il telefono cellulare.

Nota: L'altra parte può sentirti quando il microfono è acceso, ma non può sentirti quando il microfono è spento. Quando ricevi una chiamata sull'orologio, fai clic su  sull'interfaccia per spegnere la suoneria del telefono/orologio.

Contatto frequente

Fare clic su "Contatti frequenti" – Selezionare un contatto per accedere all'interfaccia delle chiamate

Impostazione contatto

Aprire l'app – Fare clic sul terzo piccolo icona "lo" nella parte inferiore – Fare clic su "Impostazioni di comunicazione" – Fare clic su "Contatti frequenti" – Fare clic su "+" nella parte inferiore della pagina – Selezionare i contatti – Fare clic su "Fine" per sincronizzare con l'orologio

Aprire l'app – Fare clic sul terzo piccolo icona "lo" nella parte inferiore – Fare clic su "Impostazioni di comunicazione" – Fare clic su "Contatti frequenti" – Fare clic su nell'angolo in alto a destra – È possibile eliminare i contatti frequenti

Nota: L'orologio può aggiungere fino a 10 contatti frequenti.

Registri delle chiamate

Per visualizzare i registri delle chiamate dell'orologio

Allenamento

Per selezionare una modalità sportiva, scorri verso il basso sull'interfaccia per visualizzare informazioni sul tempo di allenamento, frequenza cardiaca, calorie, passi e distanza.

Nota: Scorri verso destra sull'interfaccia per tornare/terminare la modalità sportiva, scorri verso sinistra sull'interfaccia per accedere al controllo della musica.

Frequenza cardiaca

Monitorare la frequenza cardiaca, e poter visualizzare un grafico in tempo reale della frequenza cardiaca per 24 ore.

Nota: Per visualizzare il grafico in tempo reale della frequenza cardiaca per 24 ore, aprire l'app e trovare il terzo piccolo icona "Io" nella parte inferiore della pagina – Fare clic su "Monitoraggio della salute" – Attivare "Frequenza cardiaca".

Sonno

È possibile visualizzare il tempo di sonno e, scorrendo verso l'alto sull'interfaccia, è possibile vedere le informazioni specifiche sul sonno profondo, sonno leggero, ecc.

Messaggi

Ricevere avvisi di messaggio. Aprire l'applicazione – Fare clic sul terzo piccolo icona "Me" in basso – Fare clic su "Notifica" – Selezionare il tipo di promemoria per i messaggi

Nota: L'orologio non può rispondere ai messaggi di testo.

Meteo

Controllare il meteo.

Salute femminile

Aprire l'applicazione e trovare la prima piccola icona "Salute" in basso nella pagina – Cliccare su "Salute femminile" – Cliccare su "Impostazioni salute femminile" – Cliccare su "Mestruazione" / "Periodo di preparazione" / "Gravidanza" per impostare i relativi periodi di tempo – Attivare "Promemoria orologio" – Impostare il "Orario promemoria" – Cliccare su "Salva" per ottenere promemoria sulla salute femminile sull'orologio

Nota: Al momento della registrazione dell'account, il genere deve essere femminile.

Impostare le informazioni dell'account: Aprire l'applicazione – Cliccare sulla terza piccola icona "Me" in basso nella pagina – Cliccare su nell'angolo in alto a destra – Modificare le informazioni dell'account.

Fotocamera

Aprire l'applicazione e trovare la terza piccola icona "Me" in basso nella pagina – Cliccare su "Fotocamera" – Cliccare per accedere alla funzione fotografia dell'icona della fotocamera dell'orologio.

Modalità impostazioni

Quadranti

Impostare i quadranti predefiniti.

Stile del menu

Scegliere tra 3 stili.

Vibrazione

Scegliere l'intensità della vibrazione.

Tempo dello schermo

Impostare il tempo dello schermo.

Notifiche fitness

Attivare/disattivare promemoria di inattività, obiettivo raggiunto, promemoria di bere acqua, promemoria di frequenza cardiaca. **Nota:** L'obiettivo raggiunto può essere impostato nelle informazioni dell'account.

Lingua

Scegliere la lingua.

Batteria

Verificare la batteria attuale e attivare la modalità di risparmio energetico.

Codice QR

Scansionare il codice per connettere l'orologio o scaricare l'applicazione.

Informazioni

Verificare le informazioni di sistema, incluse il nome Bluetooth, l'indirizzo MAC, la versione del firmware, la versione dell'interfaccia utente.

Impostazioni suoneria

Impostare il tipo e il volume della suoneria di sistema, attivare/disattivare la modalità silenziosa.

Riavviare


Riavviare l'orologio.

Ripristinare

Ripristinare l'orologio alle impostazioni di fabbrica.

Spegnere

Spegnere l'orologio.




Caricare

Per caricare, posizionare l'orologio in modo piatto e assicurarsi che i fori metallici sul retro siano allineati con la punta metallica del connettore di ricarica (spaziatura dei contatti di ricarica: 2,5 mm).

Nota:

- 1) La tensione nominale del connettore di ricarica non deve superare 5V/2A.
- 2) Si prega di non utilizzare l'alimentazione del veicolo per la ricarica, per evitare che il cavo di ricarica si deteriori o bruci a causa di tensione instabile.



Sostituire il cinturino dell'orologio


Scorrere l'interruttore del cinturino dell'orologio e sostituire con uno della stessa specifica (larghezza del cinturino: 22mm).

Precauzioni

1. Pulire regolarmente l'orologio.
2. Non indossarlo troppo stretto per evitare fastidi.
3. Non utilizzarlo per nuotare. In caso di contatto con l'acqua, assicurarsi di asciugare l'orologio prima di utilizzarlo.

Specifiche

Numero di modello	SR1	Display	1,32 pollici
Risoluzione	360*360px	Bluetooth	5.2
Sistema compatibile	Android 6.0 o versioni successive / iOS 12.0 o versioni successive		
Capacità della batteria	250mAh	Tempo di utilizzo	5-6 giorni
Temperatura di funzionamento	0 - 45° C	Temperatura di conservazione	10 - 50° C
Tensione nominale	3.7V	Corrente nominale	160mA



Mantenga presionado el botón derecho para encender el reloj.


Nota: Para el primer uso, cargue el reloj durante 5 minutos; de lo contrario, no se puede encender y se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente el reloj.

Descargar APP

Encendido – Pulse para seleccionar el idioma – Escanee el código QR del reloj – Descarga la app “Fitomo”
Para iOS: Tienda de aplicaciones de Apple
Para Android: Google Play Store



Emparejar con reloj



1. Abra la aplicación, regístrese e inicie sesión en su cuenta.
2. Haga clic en el tercer icono pequeño “Yo” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Ningún dispositivo agregado” – “Haga clic para escanear el código QR” – Escanee el código QR en el reloj (Configuración – Código QR) – “Aceptar la solicitud de emparejamiento de teléfono? aparece en el reloj, seleccione “✓” – Haga clic en “Emparejar” en la solicitud de emparejamiento de Bluetooth que aparece en el teléfono – para lograr una conexión exitosa (PARSONVER SR1)

Nota:

- 1) Encienda el Bluetooth en el teléfono móvil.
- 2) Reinicie el reloj cuando no se encuentre ninguna señal de Bluetooth.
- 3) Necesita ingresar a la aplicación para emparejar con el reloj, no puede conectarse a Bluetooth en la configuración del teléfono.

Cuando el Bluetooth se conecta correctamente, la interfaz principal se abre y el signo en la parte superior izquierda es (→), si no hay conexión, el signo en la esquina superior izquierda es (C).


Operación Básica

1. Deslice hacia abajo para acceder a la configuración rápida.

- ⊕ Modo de configuración
- ☀ Ajuste de brillo
- 🔊 Activar/desactivar “elevant para despertar”
- 🌙 Modo no molestar
- 🔋 Modo de ahorro de energía
- 📞 Activar/desactivar la función de audio de llamada

2. Deslice hacia arriba para ingresar a la interfaz de mensajes.
3. Deslice el dedo hacia la derecha para ingresar a la interfaz del menú.
4. Deslice el dedo hacia la izquierda para ingresar datos, frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, sueño, clima, interfaz de música.
5. Mantenga presionada la interfaz principal para seleccionar el dial de pantalla.
6. Mantenga presionado el botón derecho durante aproximadamente 3 segundos para apagar.
7. Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz para salir de la interfaz de función actual.





Activar Funciones de Audio Llamada


Deslice hacia abajo – Ingrese la configuración rápida – Haga clic  – Encienda el audio de la llamada – Presione el botón lateral para volver a la interfaz principal.

Nota: si enciende el audio de la llamada, puede responder y marcar llamadas.

Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz principal para ver más funciones

Dial

Hacer una llamada: ingrese a la interfaz de llamada: haga clic  para colgar, haga clic  para ajustar el volumen, haga clic  para encender/apagar el micrófono, haga clic  para cambiar para responder la llamada entre el reloj y el teléfono móvil.


Nota: La otra parte puede escucharlo cuando el micrófono está encendido, pero no puede escucharlo cuando el micrófono está apagado. Cuando reciba una llamada en el reloj, haga clic  en la interfaz para apagar el tono de llamada del teléfono/reloj.

Persona de contacto

Haga clic en contactos frecuentes: seleccione un contacto para ingresar a la interfaz de llamadas

Configuración de persona de contacto

Abra la aplicación – Haga clic en el tercer ícono pequeño “Yo” en la parte inferior – Haga clic en “Configuración de comunicación” – Haga clic en “Contactos frecuentes” – Haga clic en “+” en la parte inferior de la página – Seleccione contactos – Haga clic en “Listo” para sincronizar con el mirar

Abra la aplicación – Haga clic en el tercer ícono pequeño “Yo” en la parte inferior – Haga clic en “Configuración de comunicación” – Haga clic en “Contactos frecuentes” – Haga clic  en la esquina superior derecha – Puede eliminar contactos frecuentes

Nota: El reloj puede agregar hasta 10 contactos frecuentes.

Registros de llamadas

Para ver los registros de llamadas del reloj.

Ejercicio

Para seleccionar un modo deportivo, deslice el dedo hacia abajo en la interfaz para ver el tiempo deportivo, la frecuencia cardíaca, las calorías, los pasos y la distancia.

Nota: Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz para regresar/ finalizar el modo deportivo, deslice el dedo hacia la izquierda en la interfaz para ingresar al control de música.

Ritmo cardíaco

Realice un seguimiento de su frecuencia cardíaca y puede ver un gráfico de frecuencia cardíaca en tiempo real de 24 horas.

Nota: para ver el gráfico de frecuencia cardíaca en tiempo real de 24 horas, abra la aplicación y busque el tercer ícono pequeño “Yo” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Monitoreo de salud” – Active “Frecuencia cardíaca”

Sueño

Puede ver el tiempo de sueño y deslizar hacia arriba en la interfaz para ver la información específica de sueño profundo, sueño ligero, etc.

Mensajes

Recibir alertas de mensajes. Abra la aplicación – Haga clic en el tercer ícono pequeño “Yo” en la parte inferior – Haga clic en “Notificación” – Seleccione el tipo de recordatorio de mensaje

Nota: El reloj no puede responder mensajes de texto.

Clima

Salud Femenina

Abra la aplicación y busque el primer ícono pequeño “Salud” en la parte inferior de la página – Haga clic en “Salud femenina” – Haga clic en “Configuración de salud femenina” – Haga clic en “Menstruación”/“Período de preparación”/“Embarazo” para establecer el tiempo correspondiente – Encienda “Recordatorio de reloj” – Establezca “Tiempo de recordatorio” – Haga clic en “Guardar” para obtener recordatorios de salud de la mujer en el reloj

Nota: Al registrar una cuenta, el género debe ser femenino. Establecer información de la cuenta: Abra la aplicación – Haga

clic en el tercer ícono pequeño "Yo" en la parte inferior de la página – Haga clic en la esquina superior derecha – Puede modificar la información de la cuenta.

Cámara

Abra la aplicación y busque el tercer ícono pequeño "Yo" en la parte inferior de la página – Haga clic en "Cámara" – Haga clic para ingresar a la función de fotografía del ícono de la cámara del reloj.

Modo de Configuración

Esferas de reloj

Establece las esferas de reloj predeterminadas.

Estilo de menú

Hay 3 estilos para que elijas.

Vibración

Elige la intensidad de la vibración.

Tiempo de pantalla

Establezca el tiempo de pantalla.

+Notificación de ajuste

Activar/desactivar recordatorio sedentario, objetivo logrado, recordatorio de beber agua, recordatorio de frecuencia cardíaca.

Nota: El objetivo alcanzado se puede establecer en la información de la cuenta.

Idioma

Elige el idioma.

Batería

Compruebe la batería actual y abra el modo de ahorro de energía.

Código QR

Escanee el código para conectar el reloj o descargar la APP.

Acerca de

Verifique la información del sistema, incluido el nombre de Bluetooth, la dirección Mac, la versión del firmware, la versión de la interfaz de usuario.

configuración de tono de llamada

Configure el tipo y el volumen del tono de llamada del sistema, active/desactive el modo silencioso.

Reiniciar

12.Reinicie el reloj.

Restablecer

Reinicie el reloj a la configuración de fábrica.

Apagar



Apague su reloj.

Cargar

Para cargar, coloque el reloj plano y asegúrese de que los orificios de metal en la parte posterior estén alineados con la punta de metal del cabezal de carga (espaciado de contacto de carga: 2,5 mm).

Nota:

- 1) El voltaje nominal del cabezal de carga no puede exceder los 5V/2A.
- 2) No utilice la fuente de alimentación del vehículo para cargar, para evitar que el cable de carga envejezca o se quemé debido al voltaje inestable.



Precauciones


1. Limpia tu reloj regularmente.
2. No lo use demasiado apretado para evitar molestias.
3. No lo use para nadar. Cuando se moje, asegúrese de secar el agua del reloj antes de operarlo.

Precauciones

1. Limpia tu reloj regularmente.
2. No lo use demasiado apretado para evitar molestias.
3. No lo use para nadar. Cuando se moje, asegúrese de secar el agua del reloj antes de operarlo.

Especificaciones

Número de modelo	SR1	Pantalla	1,32 pulgadas
Resolución	360*360px	bluetooth	5.2
Sistema compatible	Android 6.0 o superior / iOS 12.0 o superior		
Capacidad de la batería	250 mAh	Tiempo de Trabajo	5-6 días
Temperatura de trabajo	0 - 45° C	Temperatura de almacenamiento	-10 - 50° C
Voltaje nominal	3,7 V.	Corriente nominal	160mA



右側電源ボタンを長押しして、スマートウォッチを起動させます

注意: 初回使用前に、5分以上充電しないと起動できなくなります。フル充電時間は2時間くらいです。

App ダウンロード

電源を入れる - 言語を選択 - QRコードをスキャンする - 「Fitomo」アプリをダウンロード
For iOS: Apple App Store
For Android: Google Play Store



ペアリング手順について



× 間違ったペアリング方法: スマホのBluetoothから接続してはいけません!

○ 正確接続方法:

順番 1: 携帯端末の「Bluetooth」を「ON」にしてください。

順番 2: 「Fitomo」APPを開き、ログインしてください。

順番 3: アプリを開き、「プロフィール」>「デバイスを追加」>「検索追加」をタップして、直接に手元のウォッチのデバイスを検索できます。(デバイスの名前: PARSONVER SR1)

順番 4: 或いは、「QRコードをスキャン」をタップして、手元の

スマートウォッチの設置でQRコードが出て、スキャンしてペアリングします。

順番 5: ウォッチの画面にペアリング請求を同意して、ペアリング完成します。

ペアリングできない / ペアリングよく切れる場合

順番 1: APP で接続を解除されてから、携帯の bluetooth の設置でこのスマートウォッチとデバイスの登録を解除してください。

順番 2: スマートウォッチで「設定>リセット」を押してリセットしてください。

順番 3: 専属アプリをアンインストールして、再ダウンロードしてください。







順番 4: アプリを登録して、スマートウォッチとペアリングを一度お試しください。

注意: ① Bluetooth の接続距離は 10 メートルです。ドアや壁、物などの障害物があると接続に影響が出る場合が会いますので、これらの障害物を避けてください。

② ペアリングできたら、ホーム画面で上から下にスライドすると、ペアリング成功のアイコン(☺)が出ています。

基本操作

1. ホーム画面で上から下にスワイプすると、ショートカットメニューに入ります。

-  設定
-  輝度
-  腕上げ点灯 on/off
-  サイレントモード
-  省電力モード
-  通話の音声呼び出す on/off

2. ホーム画面で下から上にスワイプすると、メッセージ通知画面に入ります。

3. ホーム画面で左から右にスワイプすると、サブメニューに入ります。

4. ホーム画面で右から左にスワイプすると、歩数計、心拍数、血中酸素、睡眠、天気、音楽機能に入ります。

5. ホーム画面を長押しすると、デフォルトの文字盤の切り替えができます。


6. 右側の電源ボタンを長押しして、電源が切れます。

7. 電源ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。






8. 右にスワイプすると、使用している機能を終了できます。

通話機能について


通話機能を利用する場合、電話を受けるためには「通話の音声呼び出す」オンにしてください。

設定の手順: ホーム画面で下にスワイプして、 電話のアイコンをタップ、オンにしてください。

ホーム画面で右にすワイプすると、より多くの機能を表示する

-  電話を受ける・かける
-  電話を切れる
-  音量調整
-  マイク ON/OFF
-  携帯とスマートウォッチの着電の切り替え

注意: マイクを OFF になっている場合、相手に自分の声が聞こえなくなります。

着電時、 をタップすると、スマートウォッチ / 携帯の着電音をオンにします。

連絡先について

よく使う連絡先を利用して、素早く電話をかけることができます。

よく使う連絡先の追加

APPを開き >「プロフィール」>「連絡先設置」>をタップして、携帯で追加したい連絡先の電話番号を選択して追加します。

よく使う連絡先削除

右上側 にタップすると、削除したい連絡先を選択して、「削除」アイコンが表示されるので、タップして削除します。

注意: よく使う連絡先を最大 10 名まで追加できます。

通話記録

電話の発信、着信、不在着信の記録です。

スポーツ

スポールモード画面に入り、下にスワイプすると運動時間、心拍数、カロリー、歩数、距離の情報を確認できます。

心拍数

24 時間のリアルタイム心拍数変化図を確認できます。

注意: 心拍数変化図を使用する前に、以下の設定が必要となります。アプリを開き - 「プロフィール」 - 「心拍数設定」をタップして、「24 時間のリアルタイム監視」をオンにしてください。

睡眠

睡眠画面で下にスライドすると、深い睡眠と浅い睡眠などの情報を確認できます。

着信通知

アプリを開き - 「プロフィール」 - 「通知」 - 利用したいアプリの通知をオンにしてください。

初めて利用する場合、以下の設置を注意してください

① 端末の [設定] > [通知] をタップ → アプリの一覧から [LINE] をタップ → 通知 「ロック画面、通知センター、バナー」は全て

の設置を ON にしてください。

②. LINE 通知の「ホーム画面の外観」のプレビュー表示は「常に」あるいは「ロックされていない時」を選択してください。「しない」を選択すれば、通知しません!

注意: 1. ウォッチから直接に返信することができません!

2. 携帯とスマートウォッチの距離は 10 メートル以上場合は、接続が自動的に断切となります。10 メートル以内に自動的に接続します。

3. 携帯の LINE を開いた場合は、受信しても、ウォッチの方にメッセージが表示されません。

4. タブレットに LINE ログインしても、ウォッチの方に通知を受け取ることができません。

天気

天気情報を確認できます。

女性健康管理

アプリを開き - 「プロフィール」 - 「月経周期」 - 「女性健康管理」から設置すると、ウォッチが設定の日時に通知を発信します。

注意: アカウント性別は女性を設定方法: アプリを開く - 「プロフィール」をタップする - をクリックすると、個人情報を設定されます。

遠隔カメラ撮影

アプリを開き - 「プロフィール」 - 「カメラ制御」をタップする - ウォッチから手首を振るだけで自動的に写真を撮る遠隔操作ができます。

設置

文字盤を切り替える

文字盤を切り替える方法

①. スマートウォッチでホーム画面で長押しして、デフォルト文字盤を変更します。

②. APP 文字盤: 専用アプリにある多種類の文字盤があり、

好きな文字盤を選んで利用できます。

③. カスタマイズ文字盤の手順: アプリで「プロフィール」→「文字盤の切り替え」→「カスタムダイヤル」に入って、お気に入りの写真を選択し、「カスタム文字盤」を押して文字盤として設定されます。



メニュースタイル

3種類のメニュースタイルがあります。



バイブレーション強度

3段バイブレーション選択があります。



画面点灯時間



健康通知

座り過ぎ通知 on/off、目標達成、水分補給通知、心拍数通知など



言葉

日本語、英語、中国語などの言葉を設定されます。



バッテリー表示

現在のバッテリー電量表示を確認する&低電力モードのオン



QRコード

専用アプリをダウンロードする / 専用アプリでこのコードをスキャンするとペアリングできます。



システム情報

Bluetooth 名称、デバイスのバージョン、Bluetooth アドレスなどを確認できます。



着信音設置

スマートウォッチの着信音と音量を設定でき、消音モードをオン / オフにする



再起動



工場出荷時設定



電源をオフ

充電について

充電ケーブルをスマートウォッチの裏面の裏面に充電ピンに置きます。(充電接点の間隔: 2.5mm)


注意

- 1.5V/2A 以上の充電アダプタを使用してください。
- 充電電圧が不安定の場合は、充電ケーブルが高温で溶けてしまう / 煙が出る恐れがあります。車載電源やコンセントの USB 端子等で充電しないでください。



ベルト外し方

背面にあるベルトを固定する部品を外します。ベルトをウォッチから抜きます。(ベルト幅: 22mm)




注意事項

1. 良好な状態に維持するため、定期的な清潔な布で拭いてください。
2. 不快感や気触れが生じないように、ウォッチをきつく締めすぎないでください。
3. ウォッチをつけて水泳をしないでください。日常に濡れている場合は、拭いてから使用してください。

仕様

モデル	SR1	ディスプレイ	1.32 インチ TFT
解像度	360*360px	Bluetooth	BLE 5.2
対応システム	Android 6.0 以降 / iOS 12.0 以降		
電池容量	250mAh	電池寿命	5-7 日間
動作温度	0-45	保存温度	-10 - 50° C
定格電圧	3.7V	定格電流	160mA



Model number: SR1

FCC ID: 2A7YB-SR1

Brand name: Parsonver

UK | RP | OCEAN SUPPORT LTD

 Amber, Office 119, Luminous House 300 South Row, Milton keynes, MK9 2FR

 E-mail: info@topouxun.com

EC | REP | UE Fast Refund GmbH

 ue-de@foxmail.com  +4994175083048

 Friedrich-Alfred-Straße 184 Duisburg 47226 Deutschland

Manufacturer:

Shenzhen Parsonver Trading Co., Ltd

Address:

Room 602, No. 228, Hekan North Road, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen



Made In China