

Précautions

Batterie et chargement:

Charge à 0 ~ 45 °C, décharge à -20 °C ~ 60 °C, veuillez garder la batterie sèche. Il est strictement interdit de mettre la batterie dans un liquide acide ou alcalin, d'éviter la pluie, de tenir à l'écart du feu, de la chaleur et des températures élevées. Il est également interdit d'inverser les pôles positifs et négatifs de la batterie, d'insérer ou de court-circuiter la batterie. Lors de la charge, veuillez utiliser le chargeur spécial d'origine, pas plus de 6 heures, et le courant de charge ne dépasse pas 2A. En cas de suspension prolongée, veuillez conserver la batterie dans un endroit sec et la charger pendant cinq heures par mois. L'utilisateur doit facturer conformément aux instructions, sinon, les clients doivent assumer les responsabilités nécessaires. Veuillez faire attention au type de batterie et à la tension applicable que le chargeur peut charger, l'utilisation de chargeurs inégaux est strictement interdite. Lors de la charge, il doit être placé dans un environnement ventilé. Il est interdit de charger dans les bâtiments résidentiels et les espaces confinés ou dans les environnements chauds et à haute température. Lors de la charge, insérez d'abord la batterie, puis ajoutez l'alimentation de la ville; après la charge, coupez d'abord l'alimentation électrique de la ville, puis retirez la fiche de la batterie. Lorsque le voyant vert est allumé, l'alimentation doit être coupée à temps, ne connectez pas le chargeur à l'alimentation secteur pendant une longue période sans charge. Pendant le processus de charge, si le témoin lumineux est anormal, une odeur ou le boîtier du chargeur est surchauffé, arrêtez immédiatement la charge et réparez ou remplacez le chargeur. Lors de l'utilisation et du stockage du chargeur, faites attention à éviter l'entrée de corps étrangers, notamment pour éviter l'écoulement d'eau ou d'autres liquides, afin de ne pas provoquer de court-circuit à l'intérieur du chargeur. Le chargeur ne doit pas être transporté autant que possible avec le véhicule. S'il est en effet nécessaire de le porter, il doit être placé dans la boîte à outils après traitement d'absorption des chocs. Ne démontez pas et ne remplacez pas les accessoires du chargeur.

Vélo:

Ne l'utilisez pas avant d'avoir lu attentivement les instructions et compris les performances du produit; ne le prêtez à personne qui ne manipulera pas le produit. Vérifiez si le frein fonctionne avant de conduire le vélo. Lors du freinage, veuillez d'abord utiliser le frein arrière puis le frein avant. Faites attention à l'étanchéité du frein. Si vous trouvez que le frein est trop lâche, vous pouvez utiliser une clé Allen pour le serrer. Faites attention à augmenter la distance de freinage lorsque vous roulez sous la pluie ou la neige. Âge applicable: 16 à 65 ans à cheval.

Les cyclistes doivent porter un casque de sécurité, se conformer aux directives de circulation et ne sont pas autorisés à conduire sur les voies réservées aux véhicules à moteur et les routes avec de nombreux piétons. Veuillez vérifier la pression des pneus avant de rouler. La pression des pneus recommandée est de 35 ~ 45 PSI.

Les routes en descente et non asphaltées ne dépassent pas 15 km / h.

Lorsque vous utilisez le moteur, veillez à ne pas le heurter fortement et vous devez garder l'arbre lubrifié. Il n'est pas permis de rouler plus que le poids négatif maximum du corps (charge maximale 120KG)

Après utilisation, la voiture ne peut pas être garée dans le hall d'entrée du bâtiment, les escaliers d'évacuation, la sortie de sécurité. Le cycliste doit être correctement stationné conformément aux règles de sécurité.

La conduite à une main est interdite!

Déclaration de responsabilité:

Après roulé, veuillez stocker la vélo électrique dans un endroit sans soleil et pluie, et ne peut pas être placé dans un immeuble résidentiel;

Vérifiez souvent le moteur et les freins;

Vérifiez régulièrement les vis de la vélo électrique et les endroits à serrer, et serrez régulièrement.

Couple recommandé: (unité: kgf.cm) 60-80 vis horizontales, 175-200 vis verticales, 175-200 vis de coussin de siège, 320-450 vis de roue;

Les roues avant et arrière du véhicule doivent être situées au centre de la fourche ou du cadre avant; Vérifiez toujours les roues pour des cicatrices, des fissures ou une usure excessive. Le tube intérieur et la soupape doivent être perpendiculaires au moyeu de roue et ne doivent pas être de travers. Endommagé ou excessif; les pneus usés doivent être remplacés immédiatement. Veuillez trouver un technicien professionnel pour remplacer vos pneus. Si vos pneus se perforent et fuient accidentellement, veuillez contacter un technicien professionnel pour réparation ou remplacement.

Maintenance:

Le modèle de produit, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans ce manuel, la société se réserve le droit de modifier et d'interprétation finale;

Les fonctions des modèles spécifiques mentionnés dans ce manuel ne s'appliquent qu'au modèle spécifique; Cette utilisation Le modèle de produit, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans le manuel sont sujettes à toute modification ou changement sans préavis;

Sans l'autorisation écrite préalable de la société, elle ne doit pas être copiée, modifiée, réimprimée, diffusée ou utilisée sous quelque forme que ce soit pour utiliser le contenu du manuel.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit, sinon la société ne sera pas responsable des dommages au produit ou des dommages personnels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou une erreur.



Introduction de fonction:

1. Chargement: ouvrez le couvercle en plastique sur le côté droit du cadre, connectez le chargeur pour commencer à charger, lorsque la batterie est pleine et que l'indicateur du chargeur passe du rouge au jaune-vert, indiquant qu'il est complètement chargé.
2. Mise sous tension: En vous référant à la figure 2, appuyez longuement sur la touche "i" pour allumer / éteindre l'appareil.
3. Affichage de puissance: L'affichage s'allume après la mise sous tension, montrant la puissance, et la puissance est affichée dans quatre grilles, correspondant à une puissance élevée, moyenne et faible.
4. Éclairage avant: Reportez-vous à la figure 2, appuyez longuement sur la touche "+" pour allumer / éteindre l'éclairage avant.
5. Mode de démarrage: conduite assistée, marche sur le pignon de voiture, et seulement après une certaine vitesse, démarrez automatiquement l'assistance électrique. Si vous n'avez pas besoin d'énergie, vous pouvez couper l'alimentation ou éteindre la batterie.



Guidon gauche

Illustration de l'opération de pliage

1. Dévissez la boucle de sécurité en plastique sur la libération rapide de la tige de pliage, puis relâchez la libération rapide, le tube vertical peut être plié;



2. Lâchez le déverrouillage rapide de la tige de selle, le siège peut être ajusté à la position la plus basse



3. Relâchez le dégagement rapide de la tige, la hauteur du tube vertical peut être ajustée

4. Le déblocage rapide du guidon peut s'adapter à la direction du guidon

Prise de charge



5. Appuyez sur le bouton jaune et relâchez la libération rapide, le cadre peut être plié.



Appuyer



La pédale est repliée

6. Le pied peut être plié en appuyant dessus avec la main, puis en le retournant.



L'état plié du cadre

La vue en perspective

prise de verrouillage de la batterie, tourner à gauche pour ouvrir, tourner à droite pour verrouiller.



Une vue en perspective



Tirant

Après le déverrouillage, la batterie peut être retirée.

Remarque: Les pédales ne sont pas installées en usine, vous pouvez utiliser la clé spéciale fourni avec la voiture à installer



Remarque lors de l'installation des pédales: la pédale droite est marquée d'un "R" sur la pédale, la pédale gauche est marquée d'un "L" sur la pédale.



Paramètres du produit:

	Paramètres	Standard
Apparence	Matériel	Alliage de magnésium
	Taille pliée	770*430*700mm
	Taille dépliée	1470*610*1100mm
	Pédale au sol la plus courte	100mm
	Taille de roue	16 pouces
	Taille d'emballage	820*380*640mm
Paramètres de performance	Poids	22.5kg
	Charge max	120kg
	Charge de suspension	Moins de 15 kg (non habité)
	vitesse maximale	25km/h
	kilométrage	40±5km
	100 km de consommation	1.08KW/h/100KM
	Montée maximale	25 degree
	Température	-10~45°C
Spécifications de la batterie	Degré d'étanchéité	IP54
	Cellules de batterie	Lithium 18650
	Capacité de la batterie	7.5AH
	Tension de taux de batterie	36V
	Mode de démarrage	Pedelec
	Vitesse de rotation nominale	350r/min
	Tension nominale du moteur	36V
	Puissance nominale du moteur	250W
	Tension de charge	DC42V
	Tension d'entrée	AC220V
	Valeur de protection contre les sous-tensions	301V
	Valeur de protection contre les surintensités	1.5A
Produit fonctionnalités	Temps de charge	4~5 hours
	Affiche	LCD
	Lumière de devant	Oui
	Freins	Frein à disque
	Style de pneu	Pneumatique

Remarque:

De nombreux facteurs affecteront la vitesse maximale, comme la puissance, la charge, Type de pression, état de la route, chaîne, degré de lubrification, etc. est également soumis à d'autres facteurs, tels que les habitudes de conduite, la température, la charge, la pression des pneus, les conditions routières, etc.

Description et spécifications des pièces

Description de la pièce




1. Écran liquide noir et blanc
2. Support fixe
3. Touche "+"
4. "I" Affiche la touche de commutation d'informations
5. Touche "-"

Paramètres électriques

Tension de fonctionnement	36V / 48 V DC
Température de fonctionnement	-20°C ~ +45°C
Température de stockage	-20°C ~ +45°C

Paramètres électriques



installation des instruments

1. Utilisez une vis hexagonale intérieure M3 1 pour verrouiller l'unité de commande sur la poignée gauche. Position recommandée: à droite de la bague de fixation du frein.
2. Ne pas verrouiller trop serré ou cela pourrait endommager l'instrument.

câble de connexion

Alignez le repère de tête de tuyau sur la ligne de sortie de l'instrument et le joint de sortie Ebike et branchez fermement les deux câbles.

Le système UTILISE

Le clavier

1. Bouton "+":

	Appui courte	Appui long	Appui long & maintien
Interface de compteur	Assist level Up	E-bike Lights On/Off	----
Interface de menu	Cursor Up / Increase	----	----

2. Bouton "-":

	Appui courte	Appui long	Appui long & maintien
Interface de compteur	Assister le niveau vers le bas	----	Mode de démarrage à 6 km / h
Interface de menu	Curseur bas / diminution	----	----

3. Bouton "i":

	Appui courte	Appui long	Appui long & maintien
Interface de compteur	Modifier l'affichage des informations	System On/Off	----
Interface de menu	Ok / Confirmer	----	----

4. + & - Press buttons together:

	Appui courte	Appui long	Appui long & maintien
Interface de compteur	----	Entrer dans l'interface	----
Interface de menu	----	----	----

5. + & i Appuyez simultanément sur les boutons:


	Appui courte	Appui long	Appui long & maintien
Affiche	----	ClearTrip miles, temps de trajet	----

interface instrument

L'interface de l'instrument est l'interface par défaut de B-COCKPIT.



(Diverses données de cyclisme peuvent être affichées dans la zone d'affichage des informations de cyclisme. Appuyez sur le bouton "i" pour changer de cycle)



Avertissement relatif aux paramètres système

Si vous ne connaissez pas les connaissances pertinentes, la modification des paramètres dans les paramètres du système peut entraîner un fonctionnement anormal d'Ebike et même entraîner des risques de sécurité cachés.

Avant de modifier les paramètres dans les paramètres avancés, veuillez consulter le fabricant Ebike..

Autre interface

affichage du code d'erreur



Tableau des codes d'erreur (varie selon le client, le tableau suivant utilise le protocole KM5S comme exemple)

Code d'erreur (hexadécimal)	Sens
0x21	Dommages anormaux de courant ou de tube MOS
0x22	La poignée est anormale
0x23	Le moteur est déphasé
0x24	La salle des moteurs est anormale
0x25	Le frein est anormal
0x26	Sous tension
0x26	Erreur de communication

Maintenance et SAV

Entretien et nettoyage quotidiens

N'immergez pas le lecteur dans l'eau et n'utilisez pas de jet d'eau pour nettoyer le lecteur. Veuillez utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau propre lors du nettoyage. Ne pas essuyer avec un détergent.

Disposition

Ne jetez pas le lecteur ni aucun autre accessoire Ebike avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les lois et réglementations locales et éliminer ou recycler les accessoires Ebike d'une manière respectueuse de l'environnement.