

Guide relatif à la sécurité, à la garantie et à la réglementation pour la Google Pixel Watch 2

[Où trouver des informations sur le produit](#)

[Avertissements de sécurité](#)

[Manipulation et utilisation](#)

[Maintenance et assistance](#)

[Informations sur les réglementations](#)

- [États-Unis](#)
- [Canada](#)
- [Royaume-Uni](#)
- [Union européenne](#)
- [Singapour](#)
- [Japon](#)
- [Inde](#)
- [Taiwan](#)

[Garantie limitée](#)

Où trouver les informations produit

Ce guide comprend les mêmes consignes de sécurité de base que le livret imprimé "Sécurité et garantie" fourni avec votre Google Pixel Watch 2. Il contient également d'autres informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie pour ce produit.

Informations sur les réglementations et la sécurité : g.co/pixelwatch/regulatory OU **Paramètres** > **Système** > **Informations sur les réglementations**

Conditions de garantie applicables à votre pays d'achat et instructions pour déposer une réclamation : g.co/devicewarranty

Libellés électroniques réglementaires et débit d'absorption spécifique (DAS) de votre appareil : **Paramètres** > **Système** > **Informations sur les réglementations**

Aide sur la Google Pixel Watch 2 : g.co/pixelwatch/help

Avertissements de sécurité



INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ, À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS (Y COMPRIS LES DOMMAGES CAUSÉS AU GOOGLE PIXEL WATCH 2, AUX ACCESSOIRES OU À TOUT AUTRE APPAREIL CONNECTÉ), D'INCONFORT ET TOUT AUTRE DANGER POTENTIEL

Manipulation

Manipulez votre Google Pixel Watch 2 avec soin. Vous risquez d'endommager l'appareil ou les accessoires inclus si vous le démontez, le faites tomber, le tordez, le brûlez, l'écrasez ou le percez. N'utilisez pas la Google Pixel Watch 2 si son boîtier est endommagé, si son écran est fissuré ou si elle comporte toute autre forme de dommage physique. L'utilisation d'une Google Pixel Watch 2 endommagée risque de provoquer une surchauffe ou des blessures. Si votre Google Pixel Watch 2 est mouillée, n'essayez pas de la sécher à l'aide d'une source de chaleur externe.

La Google Pixel Watch 2 est destinée à être utilisée en intérieur, dans un environnement sec. Elle fonctionne de manière optimale à une température ambiante comprise entre 0 et 35 °C, et doit être

stockée à une température ambiante comprise entre -20 et 45 °C. Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 45 °C (par exemple, sur le tableau de bord d'une voiture ou à proximité d'une bouche de chauffage), car cela pourrait endommager la Google Pixel Watch 2, provoquer la surchauffe de la batterie ou présenter un risque d'incendie. Éloignez-la des sources de chauffage et des rayons directs du soleil. Si votre appareil devient trop chaud, débranchez-le de sa source d'alimentation (s'il est branché), placez-le à un autre endroit plus frais et attendez qu'il refroidisse avant de l'utiliser. La Google Pixel Watch 2 est conçue pour fonctionner à une altitude maximale de 5 000 mètres.

Évitez de faire tomber votre Google Pixel Watch. En cas de chute, en particulier sur une surface dure, et si vous suspectez des dommages, contactez le service client : g.co/pixelwatch/contact

Réparation et maintenance

N'essayez pas de réparer votre Google Pixel Watch 2 vous-même. Son démontage peut entraîner une perte de la résistance à l'eau, ou causer des blessures ou des dommages. La batterie de cet appareil n'est pas remplaçable.

Si la Google Pixel Watch 2 ne fonctionne pas correctement ou a été endommagée, contactez le service client : g.co/pixelwatch/contact .

Recharge

Assurez-vous que la Google Pixel Watch 2 et son câble de recharge rapide USB-C sont placés dans un endroit bien ventilé lorsqu'ils sont en cours d'utilisation ou en charge. L'utilisation de câbles endommagés ou la recharge dans un environnement humide peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures, ou endommager la Google Pixel Watch 2 ou d'autres biens. Ne rechargez pas la Google Pixel Watch 2 lorsqu'elle est mouillée. Évitez de recharger l'appareil en plein soleil.

Lorsque l'appareil est en charge, assurez-vous que l'adaptateur secteur (non fourni) est branché sur une prise électrique à proximité et facilement accessible. Ne forcez pas l'insertion de cet adaptateur secteur avec d'autres prises ou adaptateurs dans une prise électrique, si l'espace est insuffisant pour les accueillir côte à côte. Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, tirez sur l'adaptateur et non sur le câble de recharge. Veillez à ne pas tordre ni pincer le câble, et ne forcez pas l'insertion d'un connecteur dans un port. Si, pendant la recharge, vous recevez un message vous indiquant de débrancher l'appareil en charge, déconnectez l'appareil en charge ou l'adaptateur secteur. Avant d'essayer de charger à nouveau votre appareil, veillez à ce que le connecteur du câble de recharge rapide USB-C et le port de recharge de l'appareil soient tous deux secs et que rien ne les obstrue.

Ne placez pas d'objets métalliques ou magnétiques sur les broches exposées du câble de recharge rapide USB-C pour Google Pixel Watch 2 lorsque celui-ci est branché. Le chargeur ou ces objets risqueraient de chauffer.

Ne rechargez votre Google Pixel Watch 2 qu'avec le câble de recharge rapide USB-C pour Google Pixel Watch 2 (modèle GQ6H2) fourni, et utilisez un chargeur compatible USB-C PD ou des accessoires de recharge compatibles disponibles sur le Google Store ou auprès des revendeurs agréés Google (ces produits portent le logo "Made for Google"). L'adaptateur secteur doit être certifié comme présentant une sortie avec une source d'alimentation à puissance limitée, conformément à la norme CEI 60950-1, et/ou classée PS2, conformément à la norme CEI 62368-1 (5 V CC, 3 A maximum), et qui satisfait les exigences de certification CTIA pour la conformité des batteries avec la norme IEEE 1725. L'utilisation d'accessoires de recharge non compatibles peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures, ou endommager l'appareil et les accessoires.

Exposition prolongée à la chaleur

La Google Pixel Watch 2 et son câble de recharge USB-C génèrent de la chaleur en fonctionnement normal, et respectent les normes et les limites relatives à la température de surface. Évitez tout contact prolongé avec la peau lorsque l'appareil est en charge. En effet, toute exposition de la peau à

des surfaces brûlantes pendant une longue période peut entraîner de l'inconfort ou des brûlures. Ne dormez pas sur ou avec votre appareil, et ne le couvrez pas avec une couverture ou un oreiller lorsqu'il est branché à une source d'alimentation ou en charge. Gardez cela à l'esprit si vous souffrez d'une pathologie qui affecte votre sensibilité thermique cutanée.

Sécurité des enfants

Cet appareil n'est pas un jouet. La Google Pixel Watch 2 peut contenir (ou peut être fournie avec) des petites pièces, des éléments en plastique, en verre ou en métal, ainsi que des pièces à bords tranchants qui peuvent causer des blessures ou engendrer un risque d'étouffement. Les enfants peuvent s'étrangler avec les câbles. Maintenez les cordons et câbles de la Google Pixel Watch 2 hors de portée des enfants (à plus d'un mètre de distance), et ne les autorisez pas à jouer avec la montre et ses accessoires. Ils pourraient se faire mal, blesser d'autres personnes ou encore endommager accidentellement la Google Pixel Watch 2.

Perte auditive

Une exposition prolongée à des sons forts (y compris la musique) peut provoquer une perte auditive. Pour prévenir d'éventuelles lésions auditives, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé. Si vous êtes exposé de manière continue à des bruits de fond importants et à des volumes élevés, ceux-ci pourront vous paraître moins forts qu'ils ne le sont réellement. Vérifiez le volume avant d'utiliser des écouteurs ou un casque.



Batterie

Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable qui est un composant sensible, susceptible d'occasionner des blessures s'il est endommagé. Ne tentez pas de la retirer vous-même. Pour procéder à son remplacement, contactez Google ou un fournisseur de services agréé par Google. Pour plus d'informations, consultez la page g.co/pixelwatch/contact. Ne confiez pas le remplacement de la batterie à des professionnels non qualifiés, car ils risqueraient d'endommager votre appareil. Le remplacement ou l'utilisation d'une batterie non conforme peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres. Ne modifiez pas la batterie et ne la reconstruisez/reconditionnez pas. Ne tentez en aucun cas de la percer, d'y insérer des objets, de l'immerger ni de la mettre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne l'exposez pas à une flamme, à une chaleur excessive ni à d'autres dangers.

Cet appareil est doté d'une batterie certifiée et conforme à la norme IEEE 1725.

Mise au rebut, transport et recyclage

Lors de la mise au rebut et du transport de votre appareil, des batteries et des accessoires, respectez les réglementations locales en matière d'environnement et de transport. Transportez-les comme il se doit et ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Si vous ne respectez pas ces prescriptions, ces éléments matériels risquent d'exploser, de causer un incendie et/ou de créer d'autres dangers. Vous ne devez en aucun cas les ouvrir, les écraser ou les brûler ni les exposer à des températures supérieures à 45 °C. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, des batteries et des accessoires, consultez la page g.co/HWR RecyclingProgram.

Restrictions environnementales

Pour éviter d'endommager les pièces de votre Google Pixel Watch 2 ou ses circuits internes, veillez à ne pas utiliser ni stocker l'appareil ou ses accessoires dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales, ou à proximité de champs magnétiques. Éloignez l'appareil des sources de chaleur et des rayons directs du soleil. Ne le laissez pas dans un véhicule ou dans des lieux où la

température peut dépasser 45 °C, tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, près d'une bouche de chauffage, ou derrière une vitre exposée à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Cela pourrait endommager la Google Pixel Watch 2, provoquer une surchauffe de la batterie ou présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Atmosphères environnementales

Veillez à ne pas charger, utiliser, stocker ni transporter la Google Pixel Watch 2 dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs sont entreposés (comme des stations-service, des dépôts de carburant ou des usines chimiques). N'utilisez pas votre appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours, ou dans des atmosphères potentiellement explosives comme les zones de ravitaillement en carburant, les entrepôts de carburant, les entrepôts des bateaux, les sites de transfert ou de stockage de carburant (ou de produits chimiques) et les zones où l'air contient des produits chimiques, des vapeurs ou des particules (comme des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques). Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des blessures corporelles graves, voire mortelles. Respectez toutes les consignes et les panneaux affichés dans les lieux où ces risques peuvent être présents. Ne laissez pas votre Google Pixel Watch 2 dans un véhicule ou dans des lieux où la température peut dépasser 60 °C, tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, près d'une bouche de chauffage, ou derrière une vitre exposée à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Cela peut endommager le produit, provoquer la surchauffe de la batterie ou présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Navigation

La Google Pixel Watch 2 peut accéder à des services de cartographie et de navigation. Les plans et la navigation nécessitent une connexion de données opérationnelle et l'activation des services de localisation, et il est possible qu'ils ne soient pas disponibles de façon continue ou dans toutes les régions. Les plans et les itinéraires peuvent être inexacts et les conditions réelles peuvent être différentes de ce qu'indiquent la carte, les données, les infos relatives à la circulation, les itinéraires, et autres contenus et résultats. Vérifiez attentivement les itinéraires et respectez le Code de la route, ainsi que les panneaux de signalisation. Vous devez faire preuve de discernement et de bon sens, et avoir conscience des risques que vous prenez en utilisant ces services de cartographie et de navigation. Vous êtes responsable de votre conduite et de ses conséquences en toutes circonstances.

Distraction

L'utilisation de votre appareil pendant que vous effectuez certaines activités peut perturber votre concentration et vous mettre, vous et d'autres personnes, en danger. Pour réduire le risque d'accident (et parce que la loi l'interdit dans la plupart des pays), n'utilisez pas votre appareil lorsque vous conduisez un véhicule ou un vélo, lorsque vous utilisez une machine ou lorsque vous pratiquez d'autres activités à risque. Suivez la réglementation locale sur l'utilisation des appareils mobiles, des casques audio et des casques de protection.

Exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été évalué et répond aux exigences réglementaires applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limites d'émission applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Modèle : G4TSL

Dans les pays où la limite du débit d'absorption spécifique (DAS) est de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu du corps pour une utilisation contre la tête ou le visage et de 4 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre un membre ou sur le poignet, les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,08 W/kg pour la tête ou le visage avec une distance de 10 mm et de 0,09 W/kg lorsque l'appareil est utilisé directement contre les membres.

Dans les pays où la limite du débit d'absorption spécifique (DAS) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre le visage et de 4 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre un membre ou sur le poignet, les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,03 W/kg pour le visage avec une distance de 10 mm et de 0,09 W/kg lorsque l'appareil est utilisé directement contre les membres.

Modèle : GD2WG

Dans les pays où la limite du débit d'absorption spécifique (DAS) est de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu du corps pour une utilisation contre la tête ou le visage et de 4 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre un membre ou sur le poignet, les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,29 W/kg pour la tête ou le visage avec une distance de 10 mm et de 0,5 W/kg lorsque l'appareil est utilisé directement contre les membres.

Modèle : GC3G8

Dans les pays où la limite du débit d'absorption spécifique (DAS) est de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu du corps pour une utilisation contre la tête ou le visage et de 4 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre un membre ou sur le poignet, les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,25 W/kg pour la tête ou le visage avec une distance de 10 mm et de 0,42 W/kg lorsque l'appareil est utilisé directement contre les membres.

Dans les pays où la limite du débit d'absorption spécifique (DAS) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre le visage et de 4 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps pour une utilisation contre un membre ou sur le poignet, les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,12 W/kg pour le visage avec une distance de 10 mm et de 0,84 W/kg lorsque l'appareil est utilisé directement contre les membres.

Dans les pays où la limite du débit d'absorption spécifique (DAS) est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps, les valeurs de DAS les plus élevées pour ce type d'appareil sont de 0,203 W/kg lorsqu'il est utilisé directement contre le corps.

Vous trouverez les valeurs de DAS applicables à chacune de ces juridictions sur votre Google Pixel Watch 2 : **Paramètres** > **Système** > **Informations sur les réglementations**.

Précautions d'utilisation de l'appareil

Il est possible que l'utilisation de l'appareil soit interdite dans certaines situations (par exemple, au volant). Pour votre sécurité, ne faites rien qui pourrait perturber votre conduite. L'utilisation de l'appareil peut également être soumise à des restrictions dans certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, écoles, etc.).

Assurez toujours une distance suffisante entre l'appareil (et son chargeur) et les pacemakers ou tout autre type d'implant médical (pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.).

Voici quelques recommandations pour réduire l'exposition aux rayonnements :

- (1) Utilisez l'appareil dans de bonnes conditions de réception (indiquées par l'icône de réception qui s'affiche à l'écran). Évitez de vous en servir dans un parking souterrain, en train ou en voiture, etc.
- (2) En cours d'utilisation, tenez l'appareil éloigné de votre ventre si vous êtes enceinte et de votre bas-ventre si vous êtes un adolescent.
- (3) Assurez-vous que les enfants et les adolescents se servent de l'appareil de façon raisonnable, par exemple en limitant la fréquence et la durée de leurs appels, et en les empêchant d'en passer la nuit.

Pour en savoir plus sur le débit d'absorption spécifique (DAS), consultez les pages ci-dessous :

[fcc.gov](https://www.fcc.gov)

[icnirp.org](https://www.icnirp.org)

ec.europa.eu

[dot.gov.in](https://www.dot.gov.in)

Interférences des radiofréquences

Observez les règles relatives à l'interdiction de la technologie sans fil (par exemple, cellulaire ou Wi-Fi). Sachez que, même si votre appareil est conforme aux réglementations sur les émissions de radiofréquences, le fait d'utiliser un appareil sans fil peut affecter le fonctionnement d'autres équipements électroniques. Par exemple, en avion ou juste avant l'embarquement, respectez les instructions d'utilisation de votre appareil sans fil fournies par la compagnie aérienne. Utiliser un appareil sans fil dans un avion peut perturber les réseaux sans fil, compromettre le fonctionnement de l'avion ou être interdit par la loi. Il se peut cependant que vous soyez autorisé à utiliser votre appareil en mode Avion.

Communications d'urgence

Les appareils sans fil ne sont pas toujours fiables pour les communications d'urgence. Cet appareil fonctionne à l'aide de signaux radio et il n'est pas garanti qu'il sera en mesure d'établir ou de maintenir une connexion en toutes circonstances. En outre, il est alimenté par une batterie rechargeable, dont le fonctionnement peut être affecté par la température, l'utilisation que vous en faites, des dommages et d'autres facteurs. Ne comptez jamais seulement sur un appareil sans fil pour les communications d'urgence. Bien que, dans certaines juridictions, les informations d'urgence soient transmises via des réseaux sans fil, il se peut que votre appareil ne reçoive pas toujours ces communications, selon la connectivité réseau ou d'autres facteurs. Certaines fonctionnalités et certaines informations ou communications d'urgence peuvent ne pas être accessibles dans toutes les régions ni dans toutes les langues. Lorsque l'écran de la montre est verrouillé, appuyez rapidement sur la couronne cinq fois d'affilée pour lancer un appel d'urgence. Cette action permet d'appeler les services d'urgence ou le contact d'urgence de votre choix.

Interférences avec les dispositifs médicaux

Votre appareil contient des aimants, et utilise des signaux radio et d'autres composants qui génèrent des champs électromagnétiques. Ces aimants et ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les dispositifs médicaux tels que les pacemakers et d'autres implants médicaux. Maintenez toujours une distance suffisante entre la Google Pixel Watch 2 (et son chargeur) et le dispositif médical. Si vous avez des questions sur l'utilisation de votre appareil Google avec un dispositif médical ou à proximité de celui-ci, consultez un professionnel de santé avant toute utilisation. Si vous pensez que votre Google Pixel Watch 2 interfère avec votre dispositif médical, éteignez l'appareil Google et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque le personnel des hôpitaux, des cliniques ou d'autres établissements de santé vous le demande. Cette démarche vise à éviter d'éventuelles interférences avec les appareils médicaux sensibles.

Fonctionnalités liées à la santé

La Google Pixel Watch 2 ainsi que les fonctionnalités de podomètre, de sommeil, d'exercice, de fréquence cardiaque, de bien-être et de fitness associées ne sont pas des dispositifs médicaux, et ont une visée purement informative. Elles ne remplacent pas un avis médical. Ces fonctionnalités ne sont pas prévues ni conçues pour être utilisées dans le but de diagnostiquer une maladie ou un autre problème de santé, ni pour guérir, contrôler, atténuer, traiter, ou prévenir une maladie ou toute autre affection, ni même encore pour pallier une blessure ou un handicap.

Avis concernant les produits utilisant la technologie Fitbit PurePulse

Les produits PurePulse ont une fonction de suivi de la fréquence cardiaque qui peut présenter des risques pour les utilisateurs présentant certains problèmes de santé.

Consultez votre médecin avant utilisation dans les cas suivants :

- En cas de problème médical ou cardiaque
- En cas de prise de médicaments photosensibilisants
- En cas d'épilepsie ou de sensibilité aux flashes lumineux
- En cas de problèmes de circulation sanguine ou tendance à développer facilement des ecchymoses
- En cas de tendinite, de syndrome du canal carpien ou de tout autre trouble musculo-squelettique

Avis concernant les produits utilisant la fonction de suivi de la santé menstruelle

Cette fonctionnalité n'est pas destinée à être utilisée à des fins contraceptives ou autres fins médicales. Fitbit ne garantit et n'assure pas que cette fonctionnalité puisse servir à obtenir des résultats particuliers. Il est possible qu'elle ne prédise pas avec précision vos cycles menstruels ni des informations connexes. Elle est uniquement destinée à aider les utilisatrices à surveiller et à suivre certaines informations.

LED

Les LED visibles sur l'appareil sont sans danger dans des conditions raisonnablement prévisibles, conformément aux exigences de la norme CEI 62471. Cependant, il est déconseillé de les diriger vers les yeux de quelqu'un.

Irritation cutanée

Certaines personnes peuvent souffrir de réactions cutanées liées à un contact prolongé avec les matériaux utilisés, comme le nickel ou le latex, dans les accessoires connectés. Ces réactions peuvent être dues, entre autres, à des allergies ou à la présence de substances irritantes (savons, crèmes solaires ou sueur, par exemple). Veillez à ce que la Google Pixel Watch 2 reste propre et sèche. Ne la portez pas trop serrée. Retirez-la régulièrement pendant une heure après un port prolongé afin de réduire le risque d'irritation cutanée. Si vous constatez une irritation cutanée ou si son port est inconfortable, retirez la Google Pixel Watch 2 et arrêtez de l'utiliser, puis consultez un médecin. Pour en savoir plus, consultez la page g.co/pixelwatch/care.

Problèmes de santé

Un faible pourcentage d'utilisateurs peut être victime de maux de tête, de crises d'épilepsie, de pertes de connaissance, de fatigue oculaire, de fatigue ou de sécheresse oculaire déclenchés par un stimulus visuel, par exemple des lumières clignotantes, des motifs aux couleurs vives ou des appareils électroniques dotés d'un écran. Ces symptômes peuvent toucher des personnes n'ayant jamais connu de tels problèmes auparavant. Si vous avez déjà été victime de crises d'épilepsie, de pertes de connaissance ou de malaises, ou avez déjà connu des problèmes de santé ou subi un inconfort, et que vous soupçonnez votre Google Pixel Watch 2 d'en être la cause, consultez un médecin avant toute utilisation de votre appareil. Si vous éprouvez des symptômes qui, selon vous, pourraient être causés ou influencés par votre appareil (par exemple, des maux de tête, des pertes de connaissance ou des crises d'épilepsie), cessez immédiatement d'utiliser votre Google Pixel Watch 2 et consultez un médecin.

Troubles musculo-squelettiques

Certaines actions répétitives, telles que la saisie sur clavier et les gestes d'appui et de balayage sur l'écran de votre Google Pixel Watch 2, peuvent causer une gêne aux doigts, aux mains, aux poignets, aux bras, aux épaules ou à d'autres parties du corps. Si vous constatez ce type de gêne, arrêtez d'utiliser votre Google Pixel Watch 2 et consultez un médecin.

Manipulation et utilisation

Suivez les consignes ci-dessous pour utiliser, entreposer ou nettoyer votre Google Pixel Watch 2.

Température de fonctionnement

Veillez à ne pas utiliser la Google Pixel Watch 2 et son câble de recharge rapide USB-C ni à recharger l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0 °C ou supérieures à 35 °C. Si l'appareil atteint une température interne située en dehors de la plage des températures normales de fonctionnement, il va tenter de la réguler, avec les conséquences possibles suivantes : performances et connectivité réduites, recharge impossible, ou extinction de l'écran ou de l'appareil. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas réajusté sa température. Déplacez-le vers un endroit plus frais (ou plus chaud) et attendez quelques minutes avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.

Entretien et nettoyage

Débranchez la Google Pixel Watch 2 et le chargeur avant de les nettoyer, en cas d'orage ou lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période. Ne nettoyez pas votre Google Pixel Watch 2 pendant qu'elle est en charge. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil. Évitez d'utiliser un solvant ou un produit abrasif susceptibles d'endommager la surface du produit. N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ni d'autres agents chimiques (comme le benzène) pour nettoyer la Google Pixel Watch 2 ou ses accessoires.

Pour nettoyer votre Google Pixel Watch 2, il est recommandé de l'essuyer avec un chiffon humide (sans savon). Laissez sécher à l'air libre ou essuyez avec un chiffon doux. Pour plus d'instructions sur le nettoyage et l'entretien, consultez la page g.co/pixelwatch/care .

Résistance à l'eau et la poussière

Votre appareil est conçu pour résister à l'eau et à la poussière conformément à l'indice de protection IP68 de la norme CEI 60529, ainsi que pour respecter un indice d'étanchéité de 5 bars conformément à la norme ISO 22810:2010 en sortie d'usine. Il n'est cependant pas étanche à l'eau ni à la poussière. La résistance à l'eau et à la poussière n'est pas permanente. Elle diminue ou disparaît avec le temps en raison de l'usure normale ou si l'appareil a été réparé, démonté ou endommagé. La chute de l'appareil peut entraîner une perte de la résistance à l'eau ou à la poussière. Les dégâts causés par un liquide annulent la garantie. Pour éviter tout risque de court-circuit et/ou de surchauffe, n'exposez pas votre Google Pixel Watch 2 ou son câble de recharge rapide USB-C à des liquides ni à la poussière. La Google Pixel Watch 2, le câble de recharge rapide USB-C et les autres accessoires, y compris certains bracelets Google Pixel Watch, ne sont pas résistants à l'eau ni à la poussière. Ils ne doivent donc pas y être exposés.

Maintenance et assistance

Les réparations ou les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil de façon irréversible, et avoir une incidence sur la couverture de la garantie et sur les autorisations réglementaires. La Google Pixel Watch 2 ne doit être réparée que par Google ou un fournisseur de services agréé par Google. Contactez le service client pour bénéficier d'une maintenance agréée. Si vous envoyez votre Google Pixel Watch 2 en réparation, il se peut que vous receviez un modèle de remplacement à la place de l'appareil d'origine. Les produits envoyés en réparation peuvent être remplacés par des produits reconditionnés du même type, plutôt que réparés. Des pièces reconditionnées peuvent être utilisées pour réparer les produits. Si les produits ont la capacité de conserver les données générées par les utilisateurs, il se peut que celles-ci soient perdues au cours de la réparation ou du remplacement. Pour accéder à l'aide en ligne et à l'assistance, consultez la page g.co/pixelwatch/help .

Informations sur les réglementations

Les informations sur les réglementations, les certifications et les marques de conformité propres à la Google Pixel Watch 2 sont consultables sur votre appareil dans **Paramètres** > **Système** > **Informations sur les réglementations**, ainsi qu'à l'arrière et sur le bracelet de votre Google Pixel Watch 2.

Les informations sur les réglementations, les certifications et les marques de conformité propres au câble de recharge rapide USB-C pour Google Pixel Watch 2 sont consultables sur le connecteur USB de votre appareil. D'autres informations sur les réglementations et l'environnement se trouvent également sur la page g.co/pixelwatch/regulatory .

Conformité avec les normes de compatibilité électromagnétique (CEM)

Important : La compatibilité électromagnétique (CEM) de cet appareil et de son câble de recharge a été établie dans des environnements présentant des appareils périphériques conformes et des câbles blindés entre les composants du système. Il est important d'utiliser des appareils périphériques conformes et des câbles blindés entre les composants du système : vous réduisez ainsi le risque de causer des interférences avec les radios, téléviseurs et autres appareils électroniques.

Informations sur les réglementations : États-Unis

Conformité avec la réglementation de la FCC

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces restrictions ont été mises en place afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement génère des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise n'appartenant pas au même circuit que la prise sur laquelle est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Toute modification n'ayant pas été approuvée expressément par Google peut entraîner l'annulation du droit qui vous a été accordé d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Il ne doit pas occasionner d'interférences nuisibles.
2. Il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant perturber son fonctionnement.

Numéro de modèle : GD2WG (version LTE), G4TSL (version Wi-Fi)

Nom du produit : Google Pixel Watch 2

Entité responsable aux États-Unis :

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043, États-Unis

Contact : g.co/pixelwatch/contact

Informations sur les réglementations : Canada

Industrie Canada, classe B

Cet appareil est conforme aux limites de la classe B de la norme ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Google Pixel Watch 2 complies with ISED license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations sur les réglementations : Royaume-Uni

Déclaration de conformité pour le Royaume-Uni

Le soussigné, Google LLC, déclare que les équipements radioélectriques de type GC3G8 et G4TSL sont conformes à la réglementation sur les équipements radioélectriques de 2017. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse [g.co/pixelwatch/regulatory](https://www.google.com/pixelwatch/regulatory) .



Informations sur les bandes de fréquences et la puissance de sortie sans fil

Royaume-Uni

Les données indiquées ici correspondent à la puissance maximale des radiofréquences dans les bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne.

Fréquence	Puissance
Wi-Fi : de 2 400 à 2 483,5 MHz	< 20 dBm
Bluetooth : de 2 400 à 2 483,5 MHz	< 20 dBm
UMTS : bandes I/VIII	< 25 dBm
LTE : B1, B3, B7, B8, B20, B28	< 25 dBm

NFC : 13,56 MHz, réservé à la réception.

Interférences des radiofréquences

Google ne peut être tenu responsable en cas d'interférences avec la radio ou la télévision causées par une modification non autorisée des appareils ou accessoires, ou par la substitution ou l'ajout de câbles de connexion et d'équipements différents de ceux préconisés par Google. Il appartient à l'utilisateur de corriger les interférences causées par des actions non autorisées de ce type. Google et ses revendeurs ou distributeurs autorisés ne sauraient être tenus responsables en cas de dommage ou d'infraction à la législation en vigueur dus au non-respect de ces consignes d'utilisation.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme au texte réglementaire n° 3032 de 2012 "Réglementation sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques".

UK REACH

UK REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, Statutory Instrument 2020 No. 1577) est le cadre réglementaire pour les substances chimiques au Royaume-Uni. Google se conforme à toutes les exigences du règlement et s'engage à fournir à ses clients les informations concernant la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Google à l'adresse suivante : Env-Compliance@google.com.

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ainsi qu'à leurs piles et accumulateurs



Le symbole DEEE ci-dessus signifie que, conformément à la législation et à la réglementation locales, ce produit et sa ou ses batterie(s) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une fois qu'il est arrivé en fin de vie, déposez ce produit dans un centre de collecte désigné par les autorités locales, où il sera mis au rebut ou recyclé en toute sécurité. La collecte séparée et le recyclage de votre produit, de ses accessoires électroniques et de sa/ses batterie(s) contribueront à préserver les ressources naturelles, et à protéger l'environnement et la santé humaine.

Fabricant : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis

Google Commerce Limited UK Establishment, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londres, SW1W 9TQ

Informations sur les réglementations : Union européenne

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Google LLC, déclare que les équipements radioélectriques de type GC3G8 et G4TSL sont conformes à la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse g.co/pixelwatch/regulatory.



Informations sur les bandes de fréquences et la puissance de sortie sans fil

Union européenne

Les données indiquées ici correspondent à la puissance maximale des radiofréquences dans les bandes de fréquences sur lesquelles l'équipement radio fonctionne.

Fréquence	Puissance
Wi-Fi : de 2 400 à 2 483,5 MHz	< 20 dBm
Bluetooth : de 2 400 à 2 483,5 MHz	< 20 dBm
UMTS : bandes I/VIII	< 25 dBm
LTE : B1, B3, B7, B8, B20, B28	< 25 dBm

NFC : 13,56 MHz, réservé à la réception.

Interférences des radiofréquences


Google ne peut être tenu responsable en cas d'interférences avec la radio ou la télévision causées par une modification non autorisée des appareils ou accessoires, ou par la substitution ou l'ajout de câbles de connexion et d'équipements différents de ceux préconisés par Google. Il appartient à l'utilisateur de corriger les interférences causées par des actions non autorisées de ce type. Google et ses revendeurs ou distributeurs autorisés ne sauraient être tenus responsables en cas de dommage ou d'infraction à la législation en vigueur dus au non-respect de ces consignes d'utilisation.

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

L'appareil est conforme aux spécifications relatives aux radiofréquences lorsqu'il est tenu contre votre tête et à 5 mm de votre tronc (la valeur limite étant de 2 W/kg), et lorsqu'il est plaqué contre l'un de vos membres (la valeur limite étant de 4 W/kg).

Les valeurs DAS (débit d'absorption spécifique) maximales de l'appareil telles qu'elles ont été rapportées sont les suivantes : 0,12 W/kg (visage), et 0,84 W/kg (membres).

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ainsi qu'à leurs piles et accumulateurs



Le symbole DEEE ci-dessus signifie que, conformément à la législation et à la réglementation locales, ce produit et sa ou ses batterie(s) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une fois qu'il est arrivé en fin de vie, déposez ce produit dans un centre de collecte désigné par les autorités locales, où il sera mis au rebut ou recyclé en toute sécurité. La collecte séparée et le recyclage de votre produit, de ses accessoires électroniques et de sa/ses batterie(s) contribueront à préserver les ressources naturelles, et à protéger l'environnement et la santé humaine.

Informations supplémentaires sur les réglementations : Allemagne

§ 10 I 2 ElektroG: Vor der Entsorgung dieses Geräts (i) Altbatterien/-akkus, sofern sie nicht vom Gerät umschlossen sind, und zerstörungsfrei entnehmbare Lampen zerstörungsfrei trennen und (ii) alle personenbezogenen Daten löschen. § 17 I und II ElektroG: Viele Vertreiber müssen Altgeräte kostenlos zurücknehmen.

Informations supplémentaires sur les réglementations : France



Fiches Produit Relative Aux Qualités Et Caractéristiques Environnementales - France

Dernière mise à jour : 16 novembre 2023

Google Pixel Watch 2	
QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU PRODUIT	
Métaux Précieux	Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux ¹

Terres Rares	Contient au moins 250 milligrammes de terres rares ¹
Recyclabilité	Produit majoritairement recyclable ² Batterie majoritairement recyclable
Incorporation de Matière Recyclée	Produit comportant au moins 25% de matières recyclées ³
Présence d'une Substance Dangereuse	Contient une substance extrêmement préoccupante: <i>Hexahydromethylphthalic anhydride</i> <i>1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)</i> <i>Octamethylcyclotetrasiloxane</i> <i>1,3-propanesultone</i>
QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DE L'EMBALLAGE	
Recyclabilité	Emballage entièrement recyclable ⁴
Incorporation de Matière Recyclée	Emballage comportant au moins 48% de matières recyclées ⁵
QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU PAPIER	
Recyclabilité	Papier entièrement recyclable

¹ Exclut bracelet, câble de recharge

² Basé sur l'évaluation Ecologic

³ Basé sur le poids du produit

⁴ Basé sur l'évaluation CITEO TREE

⁵ Basé sur le poids de l'emballage

Informazioni Sullo Smistamento Degli Imballaggi: Italia

RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Scatole, Astuccio, Inserto, Gancio da esposizione	Carta	PAP 21
Vassoio preformato	Carta	PAP 22
Verifica le disposizioni del tuo Comune sullo smaltimento dei rifiuti.		

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS), ainsi qu'à ses avenants.

REACH

Le règlement européen REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, CE n° 1907/2006) définit un cadre concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. Google se conforme à


toutes les exigences du règlement et s'engage à fournir à ses clients les informations concernant la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Google à l'adresse suivante : Env-Compliance@google.com.

Fabricant : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlande

Informations sur les réglementations : Singapour

Remarque : Pour le modèle G4TSL uniquement




Informations sur les réglementations : Japon

Il s'agit d'un équipement de classe B. Bien qu'il soit prévu pour une utilisation dans un environnement résidentiel, il pourrait nuire à la réception en cas d'utilisation à proximité d'une antenne radio ou de télévision. Suivez les instructions figurant dans le manuel.

VCCI-B



FeliCa



センサーの位置
sensor location

Informations sur les réglementations : Inde

Déclaration indienne relative au recyclage, à la gestion et à la manipulation des déchets d'équipements électriques et électroniques



En Inde, ce libellé indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ni avec les déchets industriels ou commerciaux. Il doit être déposé auprès d'un établissement spécialisé dans la récupération et le recyclage.

Google déclare que votre appareil a été conçu et fabriqué conformément aux Règles de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de 2022 (ci-après les "Règles"). Il est en particulier conforme à la règle 16 (1) portant sur la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques, et sur leurs concentrations maximales autorisées (en poids) dans les matériaux homogènes (sauf pour les exceptions énumérées à l'annexe II).

Une mauvaise manipulation ou élimination, un bris accidentel, des dommages ou un recyclage inadéquat des déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent présenter, y compris, mais sans s'y limiter, des risques d'incendie ou d'explosion ainsi que d'autres dangers. De plus, une élimination incontrôlée des déchets peut être préjudiciable à l'environnement ou avoir des effets néfastes sur celui-ci, en empêchant la réutilisation des ressources. Certains déchets d'équipements

électriques ou électroniques sont susceptibles de contenir des produits chimiques dangereux qui, s'ils ne sont pas éliminés comme il se doit, peuvent contaminer l'eau, le sol et d'autres ressources naturelles. Une élimination inappropriée peut nuire à la vie humaine, animale ou végétale.

Informations sur les réglementations : Taïwan

台灣法規遵循

減少電磁波影響，請妥適使用

Pour le modèle GC3G8 uniquement :

WCDMA 介面支援頻段: B1/B8

LTE 介面支援頻段: B1/B3/B7/B8/B28

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

RoHS Taïwan

Nom de l'équipement : montre connectée Google Désignation du type : G4TSL						
設備名稱：Google 智慧型手錶，型號：G4TSL						
Unité	限用物質及其化學符號					
	Substances faisant l'objet de restrictions et symboles chimiques					
	鉛 Plomb (Pb)	汞 Mercure (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Chrome hexavalent (Cr+6)	多溴聯苯 Polybromobiphényle (PBB)	多溴二苯醚 Polybromodiphényléther (PBDE)
外殼 Boîtier	○	○	○	○	○	○
電子元件 Composant électronique	-	○	○	○	○	○
連接器 Connecteur	○	○	○	○	○	○
電路板 Circuit imprimé	○	○	○	○	○	○
顯示 Écran	○	○	○	○	○	○
電池 Batterie	-	○	○	○	○	○
配件 Accessoires	-	○	○	○	○	○

其它 Autre	○	○	○	○	○	○
----------	---	---	---	---	---	---

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Remarque 1 : “Dépassant 0,1 wt%” et “Dépassant 0,01 wt%” indiquent que la teneur (en pourcentage) de la substance faisant l'objet de restrictions dépasse la valeur du pourcentage de référence pour la présence de la substance en question.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Remarque 2 : “○” indique que la teneur (en pourcentage) de la substance faisant l'objet de restrictions ne dépasse pas la valeur du pourcentage de référence pour la présence de la substance en question.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Remarque 3 : Le signe “-” indique que la substance faisant l'objet de restrictions correspond à l'exemption.



廢電池請回收

Garantie limitée

La garantie limitée est disponible dans le [Centre de garantie pour les appareils Google](#) .

© 2023 Google LLC. Tous droits réservés.

Google, le logo G, Pixel Watch, Fitbit, Android, ainsi que les marques et les logos associés sont des marques de Google LLC. USB-C® est une marque déposée d'USB Implementers Forum. La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG Inc. [FeliCa](#) est une marque ou une marque déposée de Sony Group Corporation ou de ses sociétés affiliées.