

lesiones personales.

el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o

ADVERTENCIA

— Para reducir

inmediatamente. No toque el agua.

5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo

otro líquido.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u

eléctrica.

10. No utilice este aparato con una extensión

caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No coloque ni guarde el aparato donde puede

usando productos en aerosol (spray) o donde se

ninguna de las aberturas o en el tubo de aire

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente

morte o herida por descarga.

intermotor está apagado. Para reducir el riesgo de

permanece eléctricamente activo, incluso cuando el

el aparato en una superficie blanca, como una

6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque

aireador al aparato.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un

polo es más ancho que otro). Como medida

de seguridad, se podrá enchufar de una sola

manera en la toma de corriente polarizada. Si

aparte por completo, invírtela. Si aún no entra

completamente, llame a un electricista calificado.

No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

mentras esta funcionando.

13. No coloque el aparato en ninguna superficie

entrar antes de manipularlos.

12. Las aberturas de aire y los accesorios

debe ser sensible al calor.

áreas sensibles al calor.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras

eléctrica.

10. No utilice este aparato con una extensión

caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No coloque ni guarde el aparato donde puede

usando productos en aerosol (spray) o donde se

ninguna de las aberturas o en el tubo de aire

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente

morte o herida por descarga.

intermotor está apagado. Para reducir el riesgo de

permanece eléctricamente activo, incluso cuando el

el aparato en una superficie blanca, como una

6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque

aireador al aparato.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un

polo es más ancho que otro). Como medida

de seguridad, se podrá enchufar de una sola

manera en la toma de corriente polarizada. Si

aparte por completo, invírtela. Si aún no entra

completamente, llame a un electricista calificado.

No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

antes de cada uso

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD

eléctrico.

que hacerlo pudiera producir un incendio

de mayor capacidad que la del circuito, ya

funcionamiento. En tal caso, desenchufe el

durante el uso, esto podrá indicar un mal

Si el secador se apagara y el enchufe saltara

electrodomesticos puede activar el interruptor

o en el mismo fusible con otros aparatos o

Usar este aparato en el mismo circuito

Secador de 1875 vatios

Guía de operación para el

importante

No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

autorizado para que lo revisen y lo reparen.

El aparato debería funcionar normalmente. En el

aparato y déjelo entrar, luego vuelva a enchufarlo.

Esto sellará el tallo del pelo y fijará el peinado.

6. Utilice la boquilla concentradora para

Este es el modelo usado el disparador de aire frío.

usando un ajuste de temperatura suave, luego

Si el secador se apagara y el enchufe saltara

electrodomesticos puede activar el interruptor

o en el mismo fusible con otros aparatos o

Usar este aparato en el mismo circuito

Secador de 1875 vatios

Guía de operación para el

importante

No intente vencer esta función de seguridad.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies

calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

están dañados, si no funciona correctamente, si

ha caído, si está dañado o si ha caído al agua.

Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de

servicio autorizado para que lo examinen y lo

reparen.

Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

Los secadores estándares están diseñados para

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

5. Mantenga el cable alejado de superficies


calientes. No jalé, retuerza ni enrolle el cable

reparar.

...can save a life!

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

This message about...



IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bath-rooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you the dryer or the heat off to prevent damage or disconnection, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of use.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, unplugging the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

USER MAINTENANCE

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.** If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center nearest you, together with your sales slip and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$5.00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador. Esto pudiera dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o no funcionan correctamente, regrese el aparato a la tienda donde lo compró, o llévelo a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de repararlo.

ALMACENAJE - Importante

Cuando no utiliza el aparato, desconéctelo, déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Deje que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalientará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el secador o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto sucede, desenchufe el aparato y deje que se enfríe de 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limpias.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!


Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente, o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con CGFI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...incluso cuando el interruptor está apagado. Un fusible o un interruptor de circuito estándar no le protegerá en tal situación. Un GCFI le ofrece más protección.



¡Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!

*Un GCFI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.



Call: 1-800-3-CONAIR
Or visit us on the web at:
http://www.conair.com
For info on any Conair product

SERVICE CENTER
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2007 CONAIR CORPORATION
07NP059

IB-7554

Instruction & Styling Guide Model 225



Este mensaje sobre los ...

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

¡Puede salvar una vida!



Manual de instrucciones/ Guía de modelado

Modelo 225

IB-7554

CENTRO DE SERVICIO
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2007 CONAIR CORPORATION
07NP059