

**Elektroroller**

# Willkommen zur Nutzung


Vielen Dank, dass Sie sich für den CAROMA Elektroroller entschieden haben (im Folgenden als Elektroroller bezeichnet, ist der Elektroroller ein stilvolles Sport- und Freizeitgerät).

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	Einführung in Produkte und Zubehör . . . . .	1
<b>2.</b>	Produktfunktionsdiagramm . . . . .	2
<b>3.</b>	Montage der Karosserie . . . . .	3
<b>4.</b>	Anschluss des Ladegeräts . . . . .	4
<b>5.</b>	Gebrauchsanweisung . . . . .	4
<b>6.</b>	Vorsichtsmaßnahmen . . . . .	5
<b>7.</b>	Zusammenlegen und Transport . . . . .	9
<b>8.</b>	Rutinewartung . . . . .	9
<b>9.</b>	Parametertabelle der Modelle . . . . .	12
<b>10.</b>	Name und Inhalt der gefährlichen Stoffe im Produkt . . . . .	13
<b>11.</b>	Garantiepolitik . . . . .	14


# 1. Einführung in Produkte und Zubehör

## Gesamter Elektroroller




## Zubehör


Schrauben x 4



Innensechskantschlüssel




Ladegerät




Überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob der Inhalt des Kartons in gutem Zustand ist.

## 2. Funktionale Skizzen




### Bedienfeld




Geschwindigkeitsanzeige	Während der Fahrt wird die normale Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h im Komfortmodus; Höchstgeschwindigkeit 25 km/h im Sportmodus.
Anzeige der Batterie	Es gibt vier elektrische Lampen, die den Leistungsstand anzeigen. Wenn die Batterie verbraucht ist, wechselt der Status der Betriebsanzeige von oben nach unten: an, blinkend, aus. Wenn 4 Lichter eingeschaltet sind, liegt die Leistung zwischen 100 % und 80 %; wenn 3 Lichter eingeschaltet sind, liegt die Leistung zwischen 80 % und 60 %. Wenn die Batterien leer sind, erlöschen alle vier Lichter und der Elektroroller gleitet aufgrund der Trägheit zum natürlichen Stillstand, bitte laden Sie ihn vor der Benutzung auf.
Stromschalter	Wenn der Elektroroller eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Schalter, um das Fahrzeug einzuschalten; halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Drücken Sie bei eingeschaltetem Elektroroller kurz auf den Schalter, um das Licht ein- bzw. auszuschalten; drücken Sie zweimal hintereinander auf den Schalter, um zwischen Komfort- und Sportmodus zu wechseln. (Die untere Leuchte leuchtet grün, wenn in den Komfortmodus gewechselt wird.)
Tempomat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivieren Sie den Tempomat: Halten Sie den Gashebel 5 Sekunden lang bei gleicher Geschwindigkeit gedrückt.</li> <li>- Ausschalten des Tempomat-Modus: Der Tempomat-Modus wird durch Bremsen mit dem Bremsgriff ausgeschaltet (beim Abbremsen wird der Tempomat-Modus ausgeschaltet).</li> </ul>

# 3. Montage der Karosserie


**1.** Sichern Sie die Halterung des Elektrorollers und öffnen Sie die Parkhalterung.




**2.** Befestigen Sie die Querstange am Tragegurt.





**3.** Verwenden Sie den Sechskantschlüssel aus der Schachtel, um die Schrauben auf beiden Seiten zu sichern.




**4.** Schaltertest nach der Installation.




## 4. Anschluss des Ladegeräts



1. Open the rubber stopper




2. Insert the charging plug



3. After checking, close the rubber stopper


## 5. Gebrauchsanweisung





Während des Studienzeitraums besteht Verletzungsgefahr durch Stürze, daher tragen Sie bitte einen Helm und eine Schutzausrüstung wie in der Abbildung gezeigt.




2. Mit einem Fuß auf dem Brett stehen und mit dem anderen Fuß rückwärts in die Pedale treten.




1. Schalten Sie den Strom ein und überprüfen Sie die Stromanzeigen.



3. Sobald der Elektroroller im Leerlauf ist, treten Sie mit dem anderen Fuß in die Pedale und tippen Sie auf den Finger der linken Hand, wenn der Fuß stabil bleibt (der Gashebel wird aktiviert, wenn die Geschwindigkeit über 5 km/h liegt).



- 4.** Lassen Sie den Gashebel los, um zu verlangsamen, schaltet sich das Energierückgewinnungssystem automatisch ein, um das Abbremsen zu unterstützen. Für eine Notbremsung müssen Sie die Bremse betätigen.



- 5.** Wenn der Fokus leicht in die Drehrichtung gekippt ist, drehen Sie langsam den Griff.

## 6. Hinweise


### Vermeidung von Sicherheitsrisiken




- !** Bitte vermeiden Sie Fahrten im Regen.




- !** Überholen Sie nicht mit hoher Geschwindigkeit auf unkonventionellen Oberflächen wie Bodenschwellen, Fahrstuhleinfahrten oder Schlaglöchern. Halten Sie Ihre Geschwindigkeit auf unebenen Straßen niedrig (5-10 km/h). Eine leichte Kniebeuge ermögli.



- !** Vermeiden Sie es, sich den Kopf an Türrahmen, Aufzügen und anderen Hindernissen zu stoßen.




- !** Nicht beschleunigen, wenn es bergab geht.



**!** Treten Sie beim Gehen nicht auf das Gaspedal.




**!** Bitte vermeiden Sie Hindernisse beim Fahren mit Elektrorollern.




**!** Hängen Sie keine schweren Gegenstände, z. B. Rucksäcke, an den Lenker. Versuchen Sie keine gefährlichen Manöver.



**!** Versuchen Sie keine gefährlichen Manöver.




**!** Verbot des Zugangs von Motorrollern zu gemischten Fahrspuren für Motorräder und Autos.



**!** Keine Hochgeschwindigkeitsdrehung des Griffs.




⚠ Das Fahren im Wasser über 2 cm ist verboten.



⚠ Nicht mehr als eine Person, die denselben Elektroroller fährt oder gleichzeitig mit Kindern fährt.




⚠ Niemals auf den hinteren Kotflügel treten.



⚠ Berühren Sie nicht die Scheibenbremse.



⚠ Verbot, den Lenker während der Fahrt nicht festzuhalten.




⚠ Keine motorisierten Elektroroller auf Treppen oder Treppenabgängen oder beim Springen über Hindernisse.


## Sicherheitshinweise

- Ein Elektroroller ist ein Sport- und Freizeitgerät, er ist kein Elektroauto, und sobald Sie ihn in einem öffentlichen Bereich fahren, hat er auch die Eigenschaften eines Elektroautos, so dass es bei allen Arten der Beförderung Sicherheitsrisiken gibt. Halten Sie sich streng an die Anweisungen in diesem Handbuch, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu maximieren und die Einhaltung der nationalen und provinziellen Verkehrsgesetze und -vorschriften zu gewährleisten.
- Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Sie, sobald Sie einen Elektroroller auf einer öffentlichen Straße oder einem anderen öffentlichen Platz haben, dem Risiko des unbefugten Fahrens / unsachgemäßen Umgangs mit anderen Personen oder Elektrorollern ausgesetzt sein können, selbst wenn Sie diese Anweisungen zum sicheren Fahren vollständig befolgen. Sie können sich auch bei anderen Verkehrsmitteln verletzen, z. B. beim Gehen oder Radfahren. Wie bei allen Elektrorollern gilt: Je schneller sie fahren, desto länger dauert das Bremsen, und eine Vollbremsung auf glattem Untergrund kann dazu führen, dass die Räder durchrutschen und das Gleichgewicht verlieren oder sogar umfallen. Es ist daher wichtig, aufmerksam zu sein, eine angemessene Geschwindigkeit einzuhalten und einen angemessenen Sicherheitsabstand zu anderen Personen und Fahrzeugen zu wahren. Bleiben Sie wachsam und fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit, bevor Sie in unbekanntes Terrain einfahren.
- Bitte beachten Sie beim Fahren die Vorfahrt der Fußgänger. Vermeiden Sie es, Fußgänger, insbesondere Kinder, zu erschrecken. Warnen Sie Fußgänger, wenn sie vorbeifahren, und werden Sie langsamer, wenn sie vorbeifahren. Halten Sie sich so weit wie möglich links von Fußgängern (gilt für Länder, in denen Motorroller rechts gefahren werden). Halten Sie sich rechts und reduzieren Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie Fußgängern begegnen.
- In Ländern und Regionen, in denen es keine nationalen Normen und Vorschriften für Elektroroller gibt, müssen Sie die Sicherheitsanforderungen für Fahrer in diesem Handbuch strikt einhalten. Wir sind nicht verantwortlich für jegliche Haftung, Personenschäden, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten und alle anderen nachteiligen Ereignisse, die sich aus der Verwendung entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch ergeben.
- Verleihen Sie den Elektroroller nicht an jemanden, der nicht weiß, wie man ihn bedient, da dies zu Verletzungen führen kann. Wenn Sie einem Freund oder einer Freundin einen Elektroroller schenken, müssen Sie für seine oder ihre Sicherheit verantwortlich sein und ihm oder ihr beibringen, sich sicher zu verhalten.
- Bitte überprüfen Sie den Elektroroller vor jeder Fahrt. Wenn Sie lockere Teile, eine deutlich verkürzte Batterielebensdauer, langsames oder übermäßiges Auslaufen der Reifen, seltsame Geräusche oder Störungen feststellen, stellen Sie die Nutzung des Fahrzeugs sofort ein und fahren Sie nicht damit.

## 7. Zusammenlegen und Transport



Stellen Sie sicher, dass der Elektroroller geschlossen ist und der Tragegurt durch Zusammenklappen eingebettet wird, öffnen Sie den Klappschlüssel und richten Sie die Klingel an der Klingelposition aus und haken Sie die Klingel am hinteren Schutzblech ein. Zum Öffnen drücken Sie den Klingelhaken am Haken, bis der Klingelhaken nicht mehr hinter dem Haken steht und der senkrechte Steigbügel mit dem Klappblech des Verschlusses zurückklappt.



Halten Sie den zusammengeklappten Tragegurt zum Transport mit einer oder beiden Händen fest.

## 8. Tägliche Wartung

### Reinigung und Lagerung von Elektrorollern

Wenn die Oberfläche des Elektrorollers verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem weichen, mit etwas Wasser angefeuchteten Tuch ab; bei schwer zu reinigenden Flecken waschen Sie ihn mehrmals mit Zahnpasta und einer Zahnbürste und wischen ihn dann mit einem feuchten Tuch ab. Bei Kratzern auf der Kunststoffkarosserie kann Schleifpapier oder anderes Schleifmaterial verwendet werden.

#### **Tipp:**

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, kein Benzin, kein Petroleum oder andere ätzende, flüchtige chemische Lösungsmittel, da dies zu schweren Schäden an der äußeren und inneren Struktur des Gehäuses führen kann. Verwenden Sie zum Spülen keinen Druckwasserstrahl und achten Sie darauf, dass der Elektroroller immer ausgeschaltet ist, das Ladekabel abgezogen und die Gummikappe festgezogen ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer schwerwiegenden Fehlfunktion durch eindringendes Wasser im Inneren.

Versuchen Sie, den Elektroroller aufzuladen, wenn er nicht benutzt wird, und verhindern Sie, dass die Reifen abgenutzt werden, um den Energieverbrauch des Elektrorollers und seiner Batterie zu verringern.

## Wartung der Batterie des Elektrorollers

1. Verwenden Sie keine anderen Batterietypen oder -marken, da diese ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
2. Berühren Sie nicht die Batteriekontakte und öffnen Sie nicht das Gehäuse oder legen Sie es frei. Vermeiden Sie Kurzschlüsse, die durch das Berühren der Batteriekontakte mit Metallgegenständen verursacht werden. Andernfalls kann es zu Schäden an der Batterie, zu Verletzungen oder zum Tod kommen.
3. Verwenden Sie zum Aufladen nur das Original-Ladegerät, sonst besteht die Gefahr von Schäden oder Bränden.
4. Die unsachgemäße Entsorgung von Altbatterien kann zu einer erheblichen Umweltverschmutzung führen. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung dieses Akkupacks die örtlichen Vorschriften. Werfen Sie Ihr Akkupaket nicht weg und helfen Sie, die Umwelt zu schützen.
5. Bitte laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf, bevor Sie ihn lagern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 50° C oder unter -20° C aus (z.B. nicht in der Sommersonne im Auto) und legen Sie den Akku nicht in die Nähe einer Zündquelle. Andernfalls kann es zu einem Ausfall des Akkus, zu Überhitzung oder sogar zu einem Brand kommen. Wenn Sie das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf und laden Sie es alle 60 Tage vollständig auf, da der Akku sonst beschädigt werden kann.

Um zu vermeiden, dass der Strom ausgeht und der Akku aufgeladen werden muss, sollten Sie ihn so oft wie möglich aufladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Darüber hinaus kann der Akku bei Raumtemperatur eine höhere Reichweite und Leistung bieten; bei einer Verwendung unter 0° C verringern sich die Lebensdauer und die Leistung des Akkus. Typischerweise ist die Laufleistung bei -20° C um die Hälfte oder weniger geringer als bei Raumtemperatur. Wenn die Temperatur ansteigt, wird die Reichweite des Akkus wiederhergestellt.

### **Tipp:**


Ein voll aufgeladener Elektroroller verbraucht seine gespeicherte Energie nach etwa 120-180 Tagen im Standby-Modus. Der Akku verfügt über einen internen Chip, der das Laden und Entladen des Akkus aufzeichnet. Wenn der Akku nicht rechtzeitig aufgeladen wird, wird er zu stark entladen und kann nicht wieder aufgeladen werden. Diese Schäden sind irreversibel und werden nicht von der kostenlosen Garantie abgedeckt. (Hinweis: Es ist verboten, den Akkupack durch unprofessionelle Personen zu demontieren, da dies zu schweren Sicherheitsunfällen durch Stromschlag oder Kurzschluss führen kann).

## Einstellung der Scheibenbremse




Wenn die Bremsen zu fest angezogen sind, lösen Sie die Hebelschraube an der Scheibenbremshalterung mit einem M5-Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, ziehen Sie den Bremszug zurück, so dass das freiliegende Ende etwas kürzer ist, und sichern Sie die Hebelschraube.

## Inbetriebnahme der Säule



Sollte Ihr Elektroroller-Tragegurt wackeln, sichern Sie die beiden Schrauben am Klappmechanismus mit dem Sechskantschlüssel M5.

## Erweiterte Verwendung von Fülldüsen (Vollgummireifen ignorieren)



Wenn Ihr Elektroroller defekte Vorder- und Hinterrreifen hat, verwenden Sie bitte einen Verlängerungsstutzen, um die Reifen des Elektrorollers zum Aufpumpen anzuschließen. Entfernen Sie zunächst die vorderen und hinteren Reifendüsenbecher, ziehen Sie dann die verlängerte Düse und die Reifendüse fest und schließen Sie die Pumpe zum Aufpumpen an.

## 9. Tabelle der Modellparameter

Leistung	Projekt	Parameter
Produktgröße	Maße im aufgeklappten Zustand: L * B * H	1140*430*1150mm
Produktgröße	Maße zusammengeklappt: L * B * H	1140*430*490mm
Gewicht des Produkts	Nettogewicht	12.5KG
Anforderungen an das Reiten	Maximale Tragfähigkeit	120KG
	Geeignetes Alter	14-50 Jahre
	Anwendbare Höhen	120-200cm
Wichtigste Parameter	Maximale Geschwindigkeit	25KM/H
	Reichweite (km)	15-25 KM (je nach Batteriekapazität)
	Steigfähigkeit	≤ 15°
	Anwendbare Straßen	Flache Oberfläche mit nicht mehr als 1 cm hohen Stufen und nicht mehr als 3 cm stehendem Wasser.
Produktgröße	Betriebstemperatur °C	-10~40
	Lagertemperatur °C	-20~45
	Schutzklasse	IP54
Batterieparameter	Nennspannung (VDC)	36V
	Maximale Ladespannung (VDC)	42V
	Nenneingangsspannung (VAC)	110-240V
Parameter des Motors	Nennausgangsspannung (VDC)	42V
	Nennstrom (A)	1.7A

1. Körpergröße: vom Boden bis zum höchsten Punkt des Körpers.
2. Standard-Reichweite: Gemessen mit einer Volllast von 75 kg, bei 25 ° C, auf einer flachen Straße ohne Wind, im Energiesparmodus bei einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Last, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straße und Betriebsgewohnheiten.

**Hinweis:** Die Daten und Parameter variieren je nach Modell. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

# 10. Die Bezeichnung und der Inhalt der gefährlichen Stoffe im Produkt

Name of component	Harmful substance					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
Charger	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Air tap	X	O	O	O	O	O
Charging Port	X	O	O	O	O	O
Master Control Board	X	O	O	O	O	O
Instrumentation Circuit Board	X	O	O	O	O	O
Wheel Motor	X	O	O	O	O	O
Scooter Frame	O	O	O	O	O	O
Tire	O	O	O	O	O	O

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit SJ/11364 erstellt.

**O:** bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils unter dem in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert liegt.

**X:** bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet.

# 11. Garantiep politik

## I . Gewährleistungsfrist

1. Wenn das Produkt innerhalb von 7 Tagen ab dem Empfangsdatum einen der in der Tabelle der Leistungsfehler des Elektrorollers aufgeführten Leistungsfehler aufweist, kann das Produkt kostenlos zurückgegeben oder umgetauscht werden, wie vom Online-Kundendienst bestimmt;
2. 8-15 Tage ab dem Datum, an dem Sie für das Produkt unterschrieben haben, wenn das Produkt einen Leistungsfehler aufweist, der in der Tabelle der Leistungsfehler aufgeführt ist, kann das Produkt kostenlos ersetzt oder repariert werden, wie vom Online-Kundendienst bestimmt;
3. Innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum, an dem Sie für das Produkt unterschrieben haben, wenn das Produkt einen Leistungsfehler aufweist, der in der Tabelle der Leistungsfehler des Elektrorollers aufgeführt ist, kann das Produkt kostenlos umgetauscht werden, wie vom Online-Kundendienst bestimmt;

### Warme Tipps:

Die Kartons sollten mindestens 15 Tage nach Erhalt des Versandkartons aufbewahrt werden, da die Verwendung von Kartons den sicheren Transport des Produkts während des Transports gewährleistet.

## II . Garantie Inhalt

Kategorie	Inhalt der Wartung	Startzeit
Körper	Rahmen, Allradantrieb, Steuergerät, Lenker, vordere Karosserie, Armaturenbrett in der Mitte des Tanks, Hinterrad, Bremsscheibe, Scheibenbremse, klappbarer Lenker, Vorderradgabel, Gabelrohrdrehgelenk, Steuerleitung und Bremskabel.	6 Monate
Zubehör	Batterieladegerät, Handbremse, Schalter.	3 Monate
Leicht verderbliche Teile	Stoßstange, Scheinwerfer, Instrumentenabdeckung, Reifen, Außenreifen, Innenreifen, Klingel, Kotflügel, Rückleuchte, Verkleidung, Fußstütze, Batteriefach, Abdeckung, Fußpolster, Ladeanschlusshalter, Gummistopfen.	2 Monate


**Hinweis:** Inbusschlüssel und verlängerte Aufblasdüsen werden mit dem Produkt mitgeliefert und unterliegen keiner Garantie.

### III. Garantiefreie Bestimmungen

1. Unbefugte Reparatur, unsachgemäße Verwendung, Zusammenstoß, Vernachlässigung, Missbrauch, Aufguss, Unfall, Änderung, unsachgemäße Verwendung von Teilen, die nicht zum Produkt gehören, oder Entfernung oder Änderung von Etiketten und Sicherheitsmarkierungen;
2. Die das Verfallsdatum der Dreierpackung überschritten haben;
3. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden;
4. Die in der Leistungstabelle des Elektrorollers aufgeführten Leistungsbedingungen nicht erfüllt; die in der Leistungsfehlerliste des Elektrorollers aufgeführten Leistungsbedingungen nicht erfüllt;
5. Das Versagen des Produkts und seines Zubehörs, die in der Leistungstabelle des Elektrorollers aufgeführten Leistungen aufgrund menschlicher Ursachen zu erbringen;
6. Schäden menschlichen Ursprungs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Eindringen von Flüssigkeiten in das Fahrzeug, Einstiche, Stöße, normale Gebrauchsspuren und äußere Beschädigungen, usw.).
7. Keine Garantie, wenn das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet wird.

### IV . Leistungsstörungstabelle des Elektrorollers

Name	Leistungsmängel
Elektroroller	Motor funktioniert bei normalem Gebrauch nicht; Steuergerät funktioniert bei normalem Gebrauch nicht; Batterie funktioniert bei normalem Gebrauch nicht; Verformung oder Bruch verhindert weiteren Gebrauch bei normalem Gebrauch



**Scooter électrique**

# Bienvenue à l'utilisation


Nous vous remercions d'avoir choisi le scooter électrique CAROMA (ci-après dénommé le scooter électrique, il s'agit d'un appareil de divertissement sportif à la mode).

## Table des matières

<b>1.</b>	Produit et accessoires . . . . .	1
<b>2.</b>	Schéma fonctionnel . . . . .	2
<b>3.</b>	Assemblage de la carrosserie . . . . .	3
<b>4.</b>	Connexion du chargeur . . . . .	4
<b>5.</b>	Instruction d'utilisation . . . . .	4
<b>6.</b>	Précautions . . . . .	5
<b>7.</b>	Pliage et transport . . . . .	9
<b>8.</b>	Entretien quotidien . . . . .	9
<b>9.</b>	Tableau des modèles et des paramètres . . . . .	12
<b>10.</b>	Nom et contenu des substances dangereuses dans le produit . . . . .	13
<b>11.</b>	Politique de garantie . . . . .	14

# 1. Produit et accessoire


## Véhicule




## Accessoires

---


Vis x 4



Clé mâle




Chargeur




Veillez vérifier soigneusement que le contenu de la boîte est en bon état.

## 2. Schéma fonctionnel




### Panneau de contrôle




Affichage de vitesse	La vitesse normale est affichée lorsque vous roulez. Vitesse maximale de 20 km/h en mode confort ; vitesse maximale de 25 km/h en mode sport.
Indicateur de la batterie	Il y a quatre lumières électriques pour indiquer le niveau de la batterie. Avec la consommation de la batterie, l'état du voyant d'alimentation va de haut en bas : allumé, clignotant, éteint. Lorsque 4 voyants s'allument, le niveau de la batterie est entre 100% - 80% ; lorsque 3 voyants s'allument, le niveau de la batterie est entre 80% - 60% Lorsque les batteries sont épuisées, les quatre voyants s'éteignent et le scooter glisse jusqu'à un arrêt naturel dû à l'inertie. Veuillez recharger les batteries avant de les utiliser.
Interrupteur d'alimentation	Lorsque le scooter est sous tension, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour allumer le véhicule ; appuyez et maintenez sur l'interrupteur pendant 2 s pour l'éteindre. Lorsque le véhicule est allumé, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour allumer/éteindre les feux ; appuyez deux fois de suite sur l'interrupteur pour passer du mode confort au mode sport. (Le voyant inférieur est vert lorsque vous passez en mode confort).
Régulateur de vitesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activation du mode régulateur de vitesse : appuyez et maintenez sur le levier d'accélérateur pendant 5 s à la même vitesse.</li> <li>- Désactivation du mode régulateur de vitesse : freinez avec le levier de frein, le mode régulateur de vitesse sera désactivé (lors de la décélération, le mode régulateur de vitesse sera désactivé).</li> </ul>

### 3. Assemblage de la carrosserie


- 1.** Fixez le support du scooter et ouvrez le support de stationnement.




- 2.** Installez la barre transversale sur la colonne montante.





- 3.** Utilisez la clé hexagonale contenue dans la boîte pour bloquer les vis des deux côtés.




- 4.** Testez l'interrupteur après l'installation.




## 4. Connexion du chargeur



1. Open the rubber stopper




2. Insert the charging plug



3. After checking, close the rubber stopper


## 5. Instructions d'utilisation





Il existe un risque de blessures dues à des chutes pendant la période d'étude. Veuillez donc porter un casque et un équipement de protection comme indiqué sur la figure.




**2.** Tenez-vous debout sur la planche avec un pied et pédalez en arrière avec l'autre pied.




**1.** Mettez l'appareil sous tension et vérifiez les indicateurs de puissance.



**3.** Une fois que le scooter roule en roue libre, pédalez avec l'autre pied et tapez avec le doigt de la main gauche lorsque le pied reste stable (l'accélérateur sera activé lorsque la vitesse est supérieure à 5 km/h)



- 4.** Relâchez le doigt de l'accélérateur pour ralentir, le système de récupération d'énergie se met automatiquement en marche pour aider à ralentir. Pour un freinage d'urgence, il faut actionner le frein et placer la poignée sur le levier avant gauche.



- 5.** Lorsque la mise au point est légèrement inclinée dans le sens de la direction, tournez lentement la poignée.

## 6. Précautions


### Prévention des risques de sécurité




- !** Veuillez éviter de rouler sous la pluie.




- !** Ne passez pas à grande vitesse sur des surfaces non conventionnelles telles que les ralentisseurs / les entrées d'ascenseur / les nids de poule. Gardez une vitesse faible (5-10 km/h) sur les routes accidentées. Une légère flexion des genoux vous permet de mieux vous adapter aux routes complexes.



- !** Évitez de vous cogner la tête contre le cadre de porte, l'ascenseur et autres obstructions.




- !** N'accélérez pas dans les descentes.



⚠ N'appuyez pas sur l'accélérateur en marchant.




⚠ Veuillez éviter les obstacles pour conduire le scooter électrique.




⚠ Ne suspendez pas d'objets lourds, par exemple un sac à dos, au guidon.



⚠ Ne tentez pas de manœuvres dangereuses.




⚠ Il est interdit de conduire le scooter électrique dans les voies réservées aux motos et aux voitures.



⚠ Ne tournez pas la poignée à grande vitesse.




⚠ Il est interdit de rouler dans une eau de plus de 2 cm.



⚠ Il est interdit à plusieurs personnes de conduire le même scooter électrique en même temps ou de conduire avec des enfants.




⚠ Ne marchez jamais sur le garde-boue arrière.



⚠ Ne touchez pas le frein à disque.



⚠ Il est interdit de ne pas tenir le guidon en conduisant.




⚠ Il est interdit de monter et descendre les escaliers en scooter électrique ou de sauter par-dessus des obstacles.


## Consignes de sécurité

- Le scooter électrique est un outil de sport et de divertissement. Ce n'est pas une trottinette. Une fois que vous le conduisez dans un espace public, il aura également les attributs d'une trottinette, il y a donc des risques de sécurité associés à tous les types de transport. Conduisez en respectant strictement les instructions de ce manuel afin de maximiser votre sécurité et celle des autres et de garantir le respect des réglementations nationales et provinciales et du code de la route.
- Vous devez également être conscient qu'une fois que vous conduisez un scooter électrique sur une route publique ou un autre lieu public, vous pouvez courir le risque d'une conduite non autorisée / d'une manipulation inappropriée d'autres personnes ou de scooter, même si vous vous conformez entièrement à ces instructions de conduite sûre. Vous pouvez également être blessé par d'autres moyens de transport, comme la marche ou le vélo. Comme tous les scooters, plus le scooter électrique roule vite, plus il met de temps à freiner. Un freinage d'urgence sur des surfaces glissantes peut faire glisser les roues et faire perdre l'équilibre, voire tomber. Il est donc important de rester vigilant et de maintenir une vitesse appropriée pendant la conduite, et de garder une distance de sécurité raisonnable avec les autres personnes et véhicules. Restez vigilant et conduisez à faible vitesse avant de vous engager sur un terrain non familier.
- Veuillez respecter le droit de passage des piétons lorsque vous conduisez. Évitez d'effrayer les piétons, en particulier les enfants. Alerte les piétons lorsqu'ils vous dépassent et ralentissez à leur passage. Restez autant que possible à gauche des piétons (s'applique aux pays où les scooters roulent du côté droit). Restez sur la droite et réduisez votre vitesse lorsque vous faites face à des piétons.
- Dans les pays et les régions où il n'existe pas de normes et de réglementations nationales pour les scooters électriques, vous devez vous conformer strictement aux exigences de sécurité pour les conducteurs dans ce manuel. Nous ne sommes pas responsables de la responsabilité, des dommages corporels, des accidents, des litiges juridiques et de tout autre événement défavorable résultant d'une utilisation contraire aux instructions de ce manuel.
- Ne prêtez pas le scooter à quelqu'un qui ne sait pas comment l'utiliser, car cela pourrait causer des blessures. Si vous donnez un scooter électrique à un(e) ami(e), vous devez être responsable de sa sécurité et lui apprendre à être prudent.
- Veuillez vérifier le scooter électrique avant chaque conduite. Si vous trouvez des pièces desserrées, une réduction significative de l'autonomie de la batterie, une fuite lente ou excessive des pneus, des bruits étranges ou des défauts, cessez immédiatement de l'utiliser et ne le conduisez pas de force.

## 7. Pliage et transport



Assurez-vous que le scooter électrique est arrêté et que la colonne montante sera insérée en se pliant, ouvrez la clé de pliage et alignez la cloche en position pour accrocher la cloche au garde-boue arrière. Lors de l'ouverture, appuyez sur le crochet de la cloche jusqu'à ce que le crochet soit hors de position derrière le crochet et que la colonne montante verticale se replie avec la plaque de pliage du loquet.



Après pliage, tenez la colonne montante dans une ou deux mains pour le transport.

## 8. Entretien quotidien

### Nettoyage et stockage du scooter électrique

Si la surface du scooter est ternie, essuyez-la avec un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau ; s'il y a des taches difficiles à nettoyer, lavez-les plusieurs fois avec du dentifrice et une brosse à dents, puis essuyez-les avec un chiffon humide. Si la carrosserie en plastique présente des rayures, vous pouvez utiliser du papier de verre ou un autre matériau abrasif.

#### Conseils :

N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de paraffine ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils pour le nettoyage, car cela pourrait endommager gravement la structure extérieure et interne de la carrosserie. N'utilisez pas de jet d'eau sous pression pour le rinçage et assurez-vous que le scooter est toujours éteint et que le câble de charge est débranché et le bouchon en caoutchouc serré. Sinon cela pourrait entraîner un choc électrique ou un dysfonctionnement grave dû à une infiltration d'eau à l'intérieur.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, essayez de charger le scooter et d'empêcher les pneus de se détériorer afin de réduire la consommation d'énergie du scooter et de sa batterie.

## Entretien de la batterie du scooter électrique

1. N'utilisez pas d'autres types ou marques de batteries, car elles peuvent présenter un risque pour la sécurité.
2. Ne touchez pas les contacts de la batterie et n'ouvrez pas ou n'exposez pas le boîtier. Évitez les courts-circuits causés par des objets métalliques touchant les contacts de la batterie. Sinon cela pourrait entraîner des dommages à la batterie ou des blessures corporelles, voire la mort.
3. N'utilisez que le chargeur d'origine pour la recharge, sinon il y a un risque de dommage ou d'incendie.
4. L'élimination incorrecte de la batterie usagée peut entraîner une grave pollution de l'environnement. Veuillez respecter les réglementations locales lors de la mise au rebut de cette batterie. Veuillez ne pas jeter la batterie à volonté et contribuer à la protection de l'environnement naturel.
5. Veuillez charger la batterie après chaque utilisation avant de la ranger afin de prolonger sa durée de vie.

N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 50°C ou inférieures à -20°C (par exemple, n'exposez pas le scooter ou sa batterie au soleil d'été dans une voiture) et ne placez pas la batterie près d'une source d'inflammation. Sinon cela pourrait entraîner une défaillance de la batterie, une surchauffe ou même un risque d'incendie. Si vous n'utilisez pas le scooter pendant plus de 30 jours, rangez-le dans un endroit frais et sec et rechargez-le tous les 60 jours, sinon la batterie risque d'être endommagée et ce dommage n'est pas couvert par la garantie.

Pour éviter d'épuiser la batterie, essayez de la recharger avant chaque utilisation, ce qui peut considérablement prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, la batterie peut fournir une autonomie et des performances plus élevées à température normale ; si le scooter est utilisé en dessous de 0°C, l'autonomie et les performances de la batterie seront réduites. En général, le kilométrage à -20°C peut être de moitié ou moins qu'à température ambiante. Lorsque la température augmente, l'autonomie de la batterie est rétablie.

### Conseils :


Le scooter électrique entièrement chargé épuise son énergie stockée après environ 120 à 180 jours de veille. La batterie contient une puce intelligente qui enregistre la charge et la décharge de la batterie. Si la batterie n'est pas chargée pendant une longue période, elle sera endommagée et si elle n'est pas chargée à temps, elle se déchargera trop et ne pourra pas être rechargée. Ces dommages sont irréversibles et ne sont pas couverts par la garantie gratuite. (Remarque : il est interdit de faire démonter la batterie par du personnel non professionnel, car cela peut entraîner de graves accidents de sécurité dus à un choc électrique ou à un court-circuit).

## Réglage des freins à disque




Si les freins sont trop serrés, desserrez la vis de la plaque de pression sur le support de frein à disque à l'aide d'une clé mâle M5 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retournez le câble de frein de manière à ce que la longueur de la queue exposée soit légèrement courte et verrouillez la vis de la plaque de pression ; si les freins sont trop lâches, desserrez la vis de la plaque de pression, tirez le câble de frein de manière à ce que la longueur de la queue exposée soit légèrement longue et verrouillez la vis de la plaque de pression.

## Réglage de la colonne



Si la colonne montante de votre scooter électrique tremble, bloquez les deux vis du mécanisme de pliage à l'aide de la clé hexagonale M5.

## Extension de la buse d'air (veuillez ignorer le pneu plein)



Si votre scooter électrique a des pneus avant et arrière défectueux, veuillez utiliser une buse à air étendue pour connecter les pneus du scooter pour les gonfler. Retirez d'abord les coupelles de la buse du pneu avant et arrière, puis serrez la buse étendue et la buse du pneu, puis connectez la pompe pour gonfler le pneu après le serrage.

## 9. Tableau des modèles et des paramètres

PROPRIÉTÉS	Élément	Paramètre
Taille du produit	Dimensions dépliées : L * I * H	1140*430*1150mm
Taille du produit	Dimensions repliées : L * I * H	1140*430*490mm
Poids du produit	Poids net	12.5KG
Exigences de conduite	Capacité de charge maximale	120KG
	Âge applicable	14-50 ans
	Taille applicable	120-200cm
Paramètres principaux	Vitesse maximale	25KM/H
	Endurance (km)	15-25 KM (selon la capacité de la batterie)
	Capacité d'escalade	≤ 15°
	Routes applicables	Surface plane avec des marches de 1 cm maximum et pas plus de 3 cm d'eau stagnante.
Taille du produit	Température de fonctionnement ° C	-10~40
	Température de stockage ° C	-20~45
	Niveau d'étanchéité	IP54
Paramètres de la batterie	Tension nominale (VDC)	36V
	Tension de charge maximale (VDC)	42V
	Tension d'entrée nominale (VAC)	110-240V
Paramètres du moteur	Tension de sortie nominale (VDC)	42V
	Courant nominal (A)	1.7A

1. Hauteur de la carrosserie: du sol au point le plus haut de la carrosserie.
2. Endurance standard: mesurée lorsque le scooter électrique est complètement chargé de 75 kg, à 25 ° C, sur une route plate sans vent, en mode économie d'énergie et à une vitesse constante de 15 km/h. La durée de vie réelle varie en fonction de la charge, de la température, de la vitesse du vent, de la route et des habitudes de fonctionnement.

Remarque: les données et les paramètres varient selon le modèle. Les modifications sont sujettes à changement sans préavis.

# 10. Nom et contenu des substances dangereuses dans le produit

Nom du composant	Substance dangereuse					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
Chargeur	X	O	O	O	O	O
Batterie	X	O	O	O	O	O
Buse à air	X	O	O	O	O	O
Port de charge	X	O	O	O	O	O
Panneau de contrôle principal	X	O	O	O	O	O
Carte de circuit imprimé d'instrumentation	X	O	O	O	O	O
Moteur de roue	X	O	O	O	O	O
Cadre de scooter	O	O	O	O	O	O
Pneu	O	O	O	O	O	O

Ce tableau est établi selon SJ/11364.

**O:** Indique que le contenu de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieur à l'exigence limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.

**X:** Indique que la présence de la substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant est supérieure à la limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.

# 11. Politique de garantie

## I . Période de garantie

1. Dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception, si le produit présente l'un des défauts de performance énumérés dans le tableau des défauts de performance du scooter électrique, le produit peut être retourné ou remplacé gratuitement, comme déterminé par le service client en ligne;
2. Dans un délai de 8 à 15 jours à compter de la date de signature du contrat, si le produit présente un défaut de performance énumérés dans le tableau des défauts de performance, le produit peut être remplacé ou réparé gratuitement, comme déterminé par le service clientèle en ligne;
3. Dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature du contrat, si le produit présente un défaut de performance énumérés dans le tableau des défauts de performance du scooter électrique, le produit peut être remplacé gratuitement comme déterminé par le service client en ligne;

### Rappel :

La boîte d'expédition doit être conservée pendant au moins 15 jours à compter de la date de réception, car l'utilisation de boîte garantit la sécurité du produit pendant le transport.

## II . Contenu de la garantie

Catégorie	Contenu de l'entretien	Heure de début
Boîtier	Assemblage de cadre, quatre roues motrices, assemblage de contrôleur, guidon, corps frontal, tableau de bord du milieu du réservoir, roue arrière, disque de frein, assemblage de frein à disque, guidon pliant, fourche avant, pivot de tube de fourche, bus de commande et câble de frein.	6 mois
Accessoires	Chargeur de batterie, frein à main, interrupteur	3 mois
Pièces d' usure	Pare-chocs, assemblage de phares, couvercle d'instruments, pneus, pneus extérieurs, pneus intérieurs, ensemble de cloche, garde-boue, feu arrière, couvercle de garniture, ensemble de repose-pieds, compartiment de la batterie, couvercle, repose-pieds, support de port de charge, bouchons en caoutchouc.	2 mois


**Remarque:** la clé mâle et les buses étendues de gonflage sont fournies avec le produit et ne sont pas garanties.

### III. Dispositions de non-garantie

1. Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, infusion, accident, altération, utilisation inappropriée de pièces autres que le produit ou retrait ou altération des étiquettes et des marquages de sécurité;
2. En dehors de la période de validité de trois garanties;
3. Dommages causés par un cas de force majeure;
4. Conditions qui ne répondent pas aux performances énumérées dans la liste des défaillances de performance « Tableau des performances du scooter électrique »; Conditions qui ne répondent pas aux performances énumérées dans la liste des défaillances de performance du scooter électrique;
5. Défaillances de performance du produit et de ses accessoires énumérées dans le tableau des performances du scooter électrique, due à des causes humaines;
6. Dommages dus par des causes humaines (y compris, mais sans s'y limiter, la pénétration de liquides dans le véhicule, les perforations, les impacts, les signes d'utilisation normale et les dommages à l'extérieur, etc.);
7. Aucune garantie si le produit est utilisé à des fins commerciales.

### IV . Tableau des défauts de performance du scooter électrique

Nom	Défauts de performance
Scooter électrique	Le moteur ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation Défaillance du contrôleur dans des conditions normales d'utilisation Dysfonctionnement de la batterie dans des conditions normales d'utilisation Dans des conditions normales d'utilisation, une déformation ou une rupture empêche toute utilisation ultérieure.



**Patinete Eléctrico**

# ¡Bienvenido!


Gracias por elegir el patinete eléctrico CAROMA (en adelante, patinete eléctrico, es un equipo de entretenimiento deportivo de moda)

## NDICE

<b>1.</b>	Presentación del producto y accesorios . . . . .	1
<b>2.</b>	Diagrama de funciones del producto . . . . .	2
<b>3.</b>	Conjunto del cuerpo . . . . .	3
<b>4.</b>	Conexión del cargador . . . . .	4
<b>5.</b>	Instrucciones de uso . . . . .	4
<b>6.</b>	Precauciones . . . . .	5
<b>7.</b>	Plegado y transporte . . . . .	9
<b>8.</b>	Mantenimiento diario . . . . .	9
<b>9.</b>	Tabla de parámetros del modelo . . . . .	12
<b>10.</b>	Nombre y contenido de sustancias peligrosas en el producto . . . . .	13
<b>11.</b>	Póliza de garantía . . . . .	14

# 1. Descripción del producto y los accesorios


## Todo el vehículo




## Accesorios

---


Tornillos x 4



Llave hexagonal




Cargador




Compruebe detalladamente si los objetos dentro de la caja están en buenas condiciones.

## 2. Figura funcional




### Panel de control




Pantalla de velocidad	Muestra la velocidad de conducción regular durante la conducción. En modo cómodo, la velocidad máxima es de 20 km/h; en modo deportivo, la velocidad máxima es de 25 km/h.
Luz indicador de batería	Hay cuatro luces para indicar el nivel de la carga de la batería. El estado de la luz de encendido cambiará de encendido, parpadeo y apagado de arriba a abajo con el consumo de la carga. La carga está entre el 80% y el 100% cuando las 4 luces se iluminan al mismo tiempo mientras que 3 luces encendidas indican una carga entre el 60% y el 80%.  Una vez agotada la batería, las 4 luces se apagarán y el patinete se deslizará hasta pararse naturalmente por la inercia. Cárguelo antes de usarlo.
Interruptor de encendido	Pulse brevemente el interruptor para encender el vehículo; mantenga pulsado el interruptor durante 2 segundos para apagarlo. Después de encender el vehículo, pulse brevemente el interruptor para encender/apagar el LED; pulse el interruptor dos veces seguidas para cambiar entre los modos cómodo y deportivo. (La luz inferior ilumina en verde al cambiar al modo cómodo).
Control de crucero	- Para activar el modo de control de crucero: mantenga pulsado la palanca del acelerador durante 5 segundos a la misma velocidad.  - Para desactivar el modo de control de crucero: frene con el manillar de freno, se desactivará el modo de control de crucero (el cual se desactivará mientras esté desacelerando).

## 3. Conjunto del cuerpo


- 1.** Fije el soporte de la base y abra el soporte de estacionamiento.




- 2.** Instale la barra transversal en el tubo vertical.





- 3.** Apriete los tornillos en ambos lados con la llave hexagonal en la caja de embalaje.




- 4.** Verifique el interruptor una vez terminado el montaje.




## 4. Conexión del cargador



1. Open the rubber stopper




2. Insert the charging plug



3. After checking, close the rubber stopper


## 5. Instrucciones de uso





Durante el período de aprendizaje, existe el riesgo de lesiones por caídas, por lo que use un casco y equipos de protección como se muestra en la figura.




**2.** Párese con un pie sobre la base y empuje con el otro pie hacia atrás.




**1.** Encienda y compruebe el índice de la carga.



**3.** Al deslizar el patinete, coloque el otro pie en la base, cuando los dos pies estén estables, mueva los dedos de la mano izquierda (el acelerador se activará cuando la velocidad sea superior a 5 km/h)



- 4.** Suelte los dedos en el acelerador para reducir la desaceleración, el sistema de recuperación de energía se encenderá automáticamente para ayudar a la desaceleración. En caso del frenado de emergencia, sacuda el freno y ponga la mano en el manillar delantero izquierdo.



- 5.** Gire el manillar lentamente cuando el patinete se inclina ligeramente hacia la dirección.

## 6. Precauciones


### Evite los riesgos de seguridad




- !** No monte el patinete bajo la lluvia.




- !** No monte a alta velocidad en carreteras como badenes/aberturas de ascensores/baches. Mantenga el patinete a baja velocidad (5-10 km/h) en carreteras en mal estado. Es mejor que mantenga la rodilla un poco doblada para adaptarse mejor a caminos complicados.



- !** Tenga cuidado de no golpear la cabeza contra marcos de puertas, ascensores y otros obstáculos.




- !** No acelere en declive.



⚠ No pise el acelerador al caminar.




⚠ Esquive los obstáculos al montar en el patinete eléctrico.




⚠ No coloque objetos pesados como mochilas en el manillar.



⚠ No haga acciones peligrosas en la base durante la conducción.




⚠ Está prohibido montar en el patinete eléctrico en carriles especiales para motocicletas y automóviles.



⚠ No gire el manillar a alta velocidad.




⚠ Está prohibido montar en agua de profundidad más de 2 cm.



⚠ Está prohibido que monten varias personas en el patinete eléctrico al mismo tiempo o monte con niños.




⚠ Está prohibido pisar el guardabarros trasero.



⚠ No toque el freno de disco.



⚠ Está prohibido que monte en el patinete sin sujetar los manillares.




⚠ Está prohibido subir y bajar escaleras o saltar obstáculos en el patinete eléctrico.


## Instrucciones de seguridad

- El patinete eléctrico es un juguete deportivo de diversión en cambio de un monopatín real, pero si lo conduce a un área pública, es similar como un monopatín que tenga riesgos potenciales de seguridad para varios medios de transporte. Conduzca el patinete de acuerdo con las instrucciones de este manual para proteger lo máximo su seguridad y la seguridad de los demás, y al mismo tiempo cumpla con las leyes y reglamentos de tránsito nacionales y provinciales.
- Asimismo, debe comprender que: podrá afrontar el riesgo de conducir sin autorización/ operar incorrectamente al patinete en caso de montarlo en carreteras públicas o áreas públicas aunque cumpla plenamente con estas pautas de conducción segura. Además, podrá correr el riesgo de daño por otros medios de transporte al igual que camine o ande en bicicleta. Como todos los patinetes, cuanto más rápido sea el patinete eléctrico, más tiempo requiere para frenar. Asimismo, el frenado de emergencia en algunas superficies resbaladizas también puede hacer que el patinete pierda el equilibrio debido al deslizamiento de las ruedas patinen, e incluso la caída. Por lo tanto, es importante estar atento y mantener una velocidad adecuada y al mismo tiempo, mantener una distancia apropiada y segura con otras personas y vehículos durante la conducción. Tenga mucho cuidado y conduzca a una baja velocidad antes de entrar en un área desconocida.
- Respete el derecho de paso de los peatones durante la conducción. Evite asustar a los peatones, sobre todo, a los niños. Alerta a los peatones y reduzca la velocidad según sea necesario. Trate de alejarse del lado izquierdo de los peatones (aplicable para países donde se conduce por el lado derecho). Mantenga montando a la derecha y reduzca la velocidad en frente de los peatones.
- Siga estrictamente los requisitos de seguridad para los conductores en este manual en países y regiones sin normas y reglamentos nacionales para patinetes eléctricos. No responderemos a ninguna responsabilidad, lesiones personales, accidentes, disputas legales y todos los demás eventos provocados debido al uso incorrecto que no cumpla con el presente manual.
- No preste el producto a aquello que no pueda manejarlo para evitar lesiones. Responda a la seguridad del amigo, enséñele cómo manejarlo y dígame las precauciones de seguridad en caso de que le regale a un amigo.
- Compruebe el patinete eléctrico antes de cada conducción Deje de usar el producto en cambio de usarlo con fuerza si encuentra piezas sueltas, vida útil de la batería obviamente reducida, fugas lentas de los neumáticos o desgaste excesivo, ruido anormal o mal funcionamiento.

## 7. Plegado y transporte



Asegúrese de que el patinete eléctrico esté apagado y el tubo vertical se inserte plegando, abra la llave plegable, alinee la posición del timbre, enganche el timbre al guardabarros trasero. Pulse el gancho en forma de campana hasta que se suelte de la posición posterior al gancho, y pliegue hacia atrás el tubo vertical y la placa plegable de bloqueo.



Sostenga el tubo vertical con una o dos manos para transportarlo al terminar el plegado.

## 8. Mantenimiento rutinario

### Limpeza y almacenamiento del patinete eléctrico

Limpie el producto con un paño suave con poca agua en caso de haber alguna mancha en la superficie; lávelo con pasta dental y cepillo y séquelo con paño húmedo si hay manchas que son difíciles de limpiar. Lije el cuerpo con papel de lija u otro material correspondiente si el plástico del cuerpo está rayado.

#### **Aviso:**

No use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos corrosivos y volátiles para limpiar el producto, de lo contrario se dañará severamente la apariencia y la estructura interna del cuerpo. No use pistola de agua a presión para el lavado y asegúrese de que el patinete eléctrico esté siempre apagado y desconectado con el cable de carga y la tapa de goma esté bien apretada antes de la limpieza. De lo contrario, podrá provocar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento grave debido a la entrada de agua en el interior.

Trate de cargar el patinete y evite el envejecimiento de los neumáticos para reducir el consumo de energía del patinete eléctrico y su batería si no lo usa.

## Mantenimiento de la batería del patinete eléctrico

1. No use otros modelos o marcas de batería para evitar riesgos potenciales para la seguridad.
2. No toque los contactos de la batería ni abra ni exponga la carcasa. El contacto de los objetos metálicos con los contactos de la batería podrá provocar cortocircuito. Por lo que puede dañarse la batería o causarse lesiones personales o la muerte.
3. Use el cargador original para la carga, de lo contrario, podrá causar daño o incendio.
4. El desecho inadecuado de las baterías usadas puede provocar una grave contaminación del medio ambiente. Así que siga las normas locales al desechar esta unidad de baterías. No deseche la batería y proteja el entorno natural.
5. Cargue la batería primero antes de guardarla después de cada uso, lo que mejora prolongar la vida útil de la batería.

No coloque la batería en un entorno de temperatura superior a 50 °C o inferior a -20 °C (por ejemplo, no exponga el producto o su batería en un vehículo en el verano), no la coloque cerca de una fuente de fuegos. De lo contrario, la batería puede fallar, sobrecalentarse, lo que podrá provocar un incendio. Cargue la batería completamente y guárdela en un lugar fresco y seco cuando no la usa durante más de 30 días, y cárguelo completamente cada 60 días, de lo contrario, se dañará la batería, lo que no está dentro del rango de garantía.

Es mejor que cargue la batería cada vez que use el producto, lo que puede prolongar en gran medida la vida útil de la batería. Además, el paquete de batería puede proporcionar un mayor rango de autonomía y rendimiento a temperatura natural; en caso de usarlo en un entorno con temperatura inferior a 0 °C, se disminuirán la vida útil y el rendimiento de la batería. Generalmente, la autonomía puede ser la mitad o menos que a temperatura ambiental a -20 °C. Cuando la temperatura sube, se recuperará la autonomía de la batería.

### **Aviso:**


El patinete eléctrico con batería completamente cargada se agotará la carga en espera dentro de unos 120-180 días. Dentro de la batería hay un chip inteligente para registrar la carga y descarga de la batería. Si no se carga durante mucho tiempo y la batería sufrirá un cierto daño. En este momento, si aún no se carga a tiempo, es muy posible que no se pueda cargar la batería debido a la descarga excesiva, lo que es irreversible y no está dentro del rango de la garantía gratuita. (Atención: está prohibido que los no profesionales desmonten el paquete de baterías, de lo contrario, podrán provocarse accidentes de seguridad graves por descarga eléctrica o cortocircuitos).

## Ajuste del freno de disco




Si el freno está demasiado apretado, afloje en sentido antihorario los tornillos de la placa de presión en el asiento del freno de disco con la llave hexagonal M5 para que el cable de freno expuesto quede un poco corto y apriete los tornillos; si el freno está demasiado flojo, afloje los tornillos de la placa de presión, arrastre el cable del freno haciendo que quede un poco más largo y luego apriete los tornillos.

## Puesta en marcha de la columna



Apriete los dos tornillos en el mecanismo de plegado con una llave hexagonal M5 si el tubo vertical del patinete mueva.

## Uso de boquilla de inflado extendida (no aplicable para los neumáticos sólidos)



Si los neumáticos delantero y trasero del producto están defectuosos, use la boquilla de aire extendida para conectar los neumáticos del cuerpo para inflarlos. Primero retire la tapa de la boquilla de inflado de los neumáticos delantero y trasero, luego apriete la boquilla de inflado extendida y la boquilla de inflado de neumáticos para inflar con un inflador.

## 9. Tabla de parámetros del modelo

Rendimiento	Proyecto	Parámetros
Dimensiones del producto	Dimensiones de desplegado: Largo*Ancho*Altura	1140*430*1150mm
Dimensiones del producto	Dimensiones de plegado: Largo*Ancho*Altura	1140*430*490mm
Peso del producto	Peso neto	12.5KG
Requisitos de conducción	Límite de peso	120KG
	Gama de edad	14-50 años
	Altura aplicable	120-200cm
Parámetros principales	Velocidad máxima	25KM/H
	Autonomía (km)	15-25 KM (sujeto a la capacidad de la batería)
	Trepabilidad	≤ 15°
	Carreteras aplicables	Suelo plano, escalones de no más de 1 cm y agua estancada de no más de 3 cm.
Dimensiones del producto	Temperatura de trabajo °C	-10~40
	Temperatura de almacenamiento °C	-20~45
	Grado resistente al agua	IP54
Parámetros de la batería	Voltaje nominal (VDC)	36V
	Voltaje máximo de carga (VDC)	42V
	Voltaje nominal de entrada (VAC)	110-240V
Parámetros del motor	Voltaje nominal de salida (VDC)	42V
	Corriente nominal(A)	1.7A

1. Altura del cuerpo: desde el suelo hasta el punto más alto del vehículo.
2. Autonomía estándar de la batería: el patinete eléctrico completamente cargado tiene una carga de 75 kg, que se mide a una temperatura de 25°C, en carretera plana sin viento y a una velocidad constante de 15 km/h en modo de ahorro de energía. La vida útil variará dependiendo de la carga, la temperatura, la velocidad del viento, la carretera, los hábitos de operación y otros factores.

**Nota:** Los datos y parámetros varían dependiendo de los modelos. En caso de algún, no se hará previo aviso.

# 10. Nombre y contenido de sustancias peligrosas en el producto

Name of component	Harmful substance					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
Charger	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Air tap	X	O	O	O	O	O
Charging Port	X	O	O	O	O	O
Master Control Board	X	O	O	O	O	O
Instrumentation Circuit Board	X	O	O	O	O	O
Wheel Motor	X	O	O	O	O	O
Scooter Frame	O	O	O	O	O	O
Tire	O	O	O	O	O	O

Esta tabla es preparada basándose en SJ/11364.

**O:** el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de este componente es inferior al límite especificado en GB/T 26572.

**X:** el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo de este componente es superior al límite especificado en GB/T 26572.

# 11. Política de garantía

## I . Período de garantía

1. Dentro de los 7 días a partir de la fecha de recepción, si el producto tiene alguna falla de rendimiento enumerada en la tabla de fallas de rendimiento del patinete eléctrico, puede consultar al servicio de atención al cliente en línea para disfrutar del servicio gratuito de devolución y cambio;
2. Dentro de los 8-15 días a partir de la fecha de recepción, si el producto tiene alguna falla de rendimiento enumerada en la tabla de fallas de rendimiento del patinete eléctrico, puede consultar al servicio de atención al cliente en línea para disfrutar del servicio gratuito de cambio o reparación;
3. Dentro de los 6 meses a partir de la fecha de recepción, si el producto tiene alguna falla de rendimiento enumerada en la tabla de fallas de rendimiento del patinete eléctrico, puede consultar al servicio de atención al cliente en línea para disfrutar del servicio gratuito de cambio;

### Consejos cálidos:

Es mejor que conserve la caja de embalaje al menos 15 días a partir de la fecha de recepción de la caja de transporte, ya que el uso de la caja garantiza la seguridad del producto durante el transporte.

## II . Contenido de garantía

Categoría	Contenido de mantenimiento	Tiempo de inicio
Cuerpo del vehículo	Conjunto del marco, tracción de las cuatro ruedas, conjunto del controlador, manillares, cuerpo delantero, tablero de instrumentos del tanque de combustible central, rueda trasera, disco de freno, conjunto del freno de disco, manilla plegable, horquilla delantera, pieza giratoria del tubo de la horquilla delantera, cable central de control y cable de freno.	6 meses
Accesorios	Cargador de batería, freno manual, interruptor.	3 meses
Consumibles	Barras protectoras, conjunto de faro, cubierta de instrumentos, llantas, neumáticos exteriores, neumáticos interiores, componentes de timbre, guardabarros, luz trasera, cubierta decorativa, conjunto de reposapiés, compartimento de batería, tapa, cojín de pie, puerto de carga, tapón de goma.	2 meses


**Nota:** La llave hexagonal y la boquilla de inflado extendida se suministran al azar con el producto sin período de garantía.

### III. Disposiciones sobre casos no cubiertos en la garantía

1. Reparación no autorizada, uso por error, colisión, negligencia, abuso, accidente, modificación, uso indebido de accesorios que no sean del producto o romper, manchar las etiquetas y carteles contra la falsificación;
2. Período de vigencia de la garantía caducado;
3. Daños causados por fuerza mayor;
4. No cumple con los casos indicados en la lista de fallas de rendimiento de la "Lista de Rendimiento del Patinete Eléctrico"; no corresponde a los casos de rendimiento indicados en la lista de fallas de rendimiento del patinete eléctrico;
5. Fallas incluidas en la lista de fallas de rendimiento del patinete eléctrico pero causadas por causas humanas;
6. Daños causados por causas humanas (incluidos pero no limitados a la entrada de líquido en el producto, pinchazos, colisión, huellas y daños de apariencia por uso regular, etc.);
7. El uso comercial del producto no está cubierto por la garantía.

### IV . Lista de fallas de rendimiento del patinete eléctrico

Nombre	Fallas de rendimiento
Patinete Eléctrico	El motor no puede funcionar durante el uso regular El controlador falla durante el uso regular La batería falla durante el uso regular El producto está deformado o roto y no puede seguir usándose durante el uso regular



**Monopattino elettrico**

# Benvenuto


Grazie per aver scelto il CAROMA monopattino elettrico (di seguito denominato monopattino elettrico, il monopattino elettrico è un dispositivo moderno di sportivo e di intrattenimento).

# Indice

<b>1.</b>	Prodotto e accessori . . . . .	1
<b>2.</b>	Scheda per le funzioni . . . . .	2
<b>3.</b>	Corpo del monopattino elettrico . . . . .	3
<b>4.</b>	Collegamento del caricabatterie . . . . .	4
<b>5.</b>	Istruzioni per l'uso . . . . .	4
<b>6.</b>	Nota . . . . .	5
<b>7.</b>	Piegatura e trasporto . . . . .	9
<b>8.</b>	Manutenzione giornaliera . . . . .	9
<b>9.</b>	Scheda tecnica del modello . . . . .	12
<b>10.</b>	Nomi e contenuti delle sostanze nocive nel prodotto . . . . .	13
<b>11.</b>	Politica di garanzia . . . . .	14


# 1. Prodotto e accessori

## Tutto il corpo del monopattino elettrico




## Accessori


Viti x 4



Chiave esagonale




Caricabatterie




Si prega di controllare attentamente che i contenuti nella scatola siano in buone condizioni e completi.

## 2. Scheda per le funzioni




### Pannello di controllo




Visualizzazione della velocità	Durante il movimento viene visualizzata la velocità. Velocità massima 20km/h in modalità comfort; velocità massima 25km/h in modalità sport
Indicatore della batteria	Sono presenti quattro spie che indicano il livello della batteria. A seguito che la batteria si consuma, la spia di alimentazione si accende, lampeggia e si spegne per indicare i diversi livelli della batteria. Quando sono accese 4 spie, il livello della batteria è compreso tra il 100% e l'80%; quando sono accese 3 spie, il livello della batteria è compreso tra l'80% e il 60%. Quando la batteria viene esaurita, tutte e quattro le luci si spengono e il monopattino elettrico scivola verso un arresto naturale, si prega di caricare la batteria prima di uso.
Interruttore di alimentazione	Quando il monopattino elettrico è acceso, premere brevemente l'interruttore per accenderlo; tenere premuto l'interruttore per 2S per spegnerlo. Una volta acceso il veicolo, premere brevemente l'interruttore per accendere/spegnere le luci; premere l'interruttore due volte di seguito per passare tra modalità comfort e quella sport. (Quando si passa alla modalità comfort, la spia inferiore è verde.)
Tempomat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per attivare la modalità di Tempomat: tenere premuta la leva dell'acceleratore per 5 secondi alla stessa velocità.</li> <li>- Per disattivare la modalità di Tempomat: frenare con la modalità di Tempomat sarà disattivata (quando si decelera, la modalità di Tempomat si spegne).</li> </ul>

### 3. Corpo del monopattino elettrico


- 1.** Fissare la staffa del monopattino elettrico e aprire la staffa di parcheggio.




- 2.** Installare la barra trasversale al piantone.





- 3.** Utilizzare la chiave esagonale contenuta nella confezione per bloccare le viti su entrambi i lati.




- 4.** Dopo l'installazione, effettuare il test dell'interruttore.




## 4. Collegamento del caricabatterie



1. Open the rubber stopper




2. Insert the charging plug



3. After checking, close the rubber stopper


## 5. Istruzioni per l'uso




Durante il periodo di apprendimento c'è il rischio di lesioni dovute a cadute, quindi si prega di indossare un casco e l'equipaggiamento protettivo come indicato nell'immagine.




**2.** Stare in piedi con un piede sul tappetino e battere all'indietro con l'altro piede.




**1.** Accendere e controllare gli indicatori di alimentazione elettrica.



**3.** Una volta che il monopattino elettrico è in fase di movimento, mette l'altro piede sul tappetino e toccare il dito della mano sinistra mentre il piede rimane stabile (l'acceleratore si attiverà quando la velocità è superiore a 5 km/h)



- 4.** Rilasciare il dito dell'acceleratore per rallentare, il sistema di recupero dell'energia si attiva automaticamente per aiutare a rallentare, la frenata d'emergenza richiede di azionare il freno e di appoggiare la mano sul manubrio anteriore sinistro.



- 5.** Quando la messa a fuoco è leggermente inclinata rispetto alla direzione di rotazione, ruotare lentamente la maniglia.

## 6. Nota


### Evitare i rischi per la sicurezza




- !** Evitare di guidare sotto la pioggia.




- !** Non passate ad alta velocità su superfici non convenzionali come dossi, ingressi di ascensori e buche. Mantenere una velocità ridotta (5-10 km/h) su strade accidentate. Piegate leggermente le ginocchia per adattarvi meglio alle complessità della strada.



- !** Evitate di sbattere la testa contro i telai delle porte, gli ascensori e altri ostacoli.




- !** Non accelerare in discesa.



⚠ Non premere sull'acceleratore quando si cammina.




⚠ Evitare gli ostacoli.




⚠ Non appendere al manubrio oggetti pesanti come zaini. Non tentare manovre pericolose.



⚠ Non tentare manovre pericolose.




⚠ Non entrate nelle corsie riservate ai motociclisti e gli automobili.



⚠ Non girare la maniglia ad alta velocità.




⚠ Vietato cavalcare in acqua oltre i 2 cm.



⚠ Non più di una persona o con bambini allo stesso tempo sulil monopattino elettrico.




⚠ Non calpestare il parafango posteriore.



⚠ Non toccare i freni a disco.



⚠ Divieto di non tenere il manubrio durante la guida.




⚠ Non è consentito salire o scendere le scale o saltare gli ostacoli.


## Istruzioni di sicurezza

- Un monopattino elettrico è un dispositivo sportivo e ricreativo, non è uno scooter e una volta guidato in un'area pubblica ha le caratteristiche di uno scooter, quindi ci sono rischi per la sicurezza associati a tutte le forme di trasporto. Guidate seguendo scrupolosamente le istruzioni di questo manuale per massimizzare la vostra sicurezza e quella degli altri e per garantire di seguire le normative nazionali e provinciali sul traffico e al codice della strada.
- Allo stesso tempo, si deve essere consapevoli del fatto che, una volta che il monopattino elettrico si trova su una strada pubblica o in un altro luogo pubblico, si può essere a rischio di guida non autorizzata/manipolazione impropria di altre persone del monopattino elettrico, anche se si rispettano pienamente le presenti linee guida per una guida sicura. Come per le passeggiate a piedi o in bicicletta, si può essere feriti anche da altri veicoli. Come per tutti gli monopattino elettrico, più veloce è la velocità, più tempo ci vuole per frenare e su alcune superfici lisce le frenate di emergenza possono far scivolare le ruote e far perdere l'equilibrio o addirittura cadere. Quindi è importante rimanere vigili, mantenere una velocità adeguata durante la guida e mantenere una distanza di sicurezza ragionevole da altre persone e veicoli. Rimanete vigili e guidate a bassa velocità prima di entrare in un terreno sconosciuto.
- Rispettare il diritto di precedenza dei pedoni durante la guida. Evitate di spaventare i pedoni, soprattutto i bambini. Avvisate i pedoni quando passano e rallentate al loro passaggio. Rimanere il più possibile a sinistra dei pedoni (per i Paesi in cui gli monopattino elettrico si guidano a destra). Rimanete a destra e riducete la velocità quando siete di fronte ai pedoni.
- Nei Paesi e nelle regioni in cui non esistono norme e regolamenti nazionali per gli monopattino elettrici, è necessario osservare scrupolosamente i requisiti di sicurezza per i conducenti riportati nel presente manuale. Non siamo responsabili di eventuali responsabilità, lesioni personali, incidenti, controversie legali e ogni altro evento negativo derivante da un utilizzo contrario alle istruzioni contenute nel presente manuale.
- Non prestare il monopattino elettrico a persone che non sanno come utilizzarlo, perché ciò potrebbe causare lesioni. Se regalate un monopattino elettrico ad un amico, dovete essere responsabili della sua sicurezza, insegnargli e dirgli di essere sicuro.
- Si prega di controllare il monopattino elettrico prima di ogni guida. Se si riscontrano parti allentate, una durata della batteria significativamente ridotta, perdite lente o abrasioni eccessive dei pneumatici, rumori strani o guasti, smettere immediatamente di usare il monopattino elettrico e non forzarlo a guidare.

## 7. Piegatura e trasporto



Assicurarsi che il monopattino elettrico sia spento e che il piantone venga incastrato piegandolo, aprire la chiave di piegatura, allineare la campana con la posizione della campana e agganciare la campana al parafrangente posteriore. Per aprire, è necessario premere il gancio della campana fino a quando la campana è fuori dalla marcia dietro il gancio e il piantone verticale viene ripiegato con la piastra di ripiegamento del chavistello.



Una volta piegato, il piantone può essere trasportato tenendolo con una o entrambe le mani.

## 8. Manutenzione giornaliera

### Pulizia e conservazione del monopattino elettrico

In caso di macchie difficili da pulire, lavare ripetutamente il monopattino elettrico con dentifricio e spazzolino da denti e asciugare con un panno umido. Se il corpo in plastica presenta dei graffi, è possibile utilizzare carta vetrata o altro materiale abrasivo per lucidarlo.

#### Avviso:

Per la pulizia non utilizzare alcool, benzina, paraffina o altri solventi chimici corrosivi o volatili, poiché potrebbero causare gravi danni all'esterno e all'interno del corpo. Non utilizzare spruzzatore a pressione per il risciacquo dell'acqua e assicurarsi che il monopattino elettrico sia sempre spento e che il cavo di ricarica sia scollegato e il tappo di gomma sia serrato. La mancanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche o gravi malfunzionamenti dovuti all'ingresso di acqua all'interno.

Quando non viene utilizzato, cerca di caricare il monopattino elettrico ed evitare che i pneumatici si deteriorino per ridurre il consumo di energia del monopattino elettrico e del suo pacco batteria.

## Manutenzione della batteria del monopattino elettrico

1. Non utilizzare batterie di altro tipo o marca per non incorrere in rischi per la sicurezza.
2. Non toccare i contatti della batteria e non aprire o esporre l'involucro. Evitare che oggetti metallici tocchino i contatti della batteria causando un cortocircuito. La mancanza di questa precauzione può provocare danni alla batteria, lesioni personali o morte.
3. Per la ricarica, utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale, altrimenti si corre il rischio di danni o di incendi.
4. Lo smaltimento improprio delle batterie usate può causare un grave inquinamento dell'ambiente. Per lo smaltimento di questo pacco batteria, si prega di rispettare le norme locali. Non smaltite il pacco batteria e proteggete l'ambiente naturale.
5. Non smaltite il pacco batteria.
5. Per prolungarne la durata, caricare le batterie dopo ogni utilizzo prima di riporle.

Non esporre la batteria a temperature superiori a 50 ° C o inferiori a -20 ° C (ad esempio, non esporre il monopattino elettrico o il suo pacco batteria al sole estivo dentro un'auto) e non mettere la batteria vicina al fuoco. In caso contrario, la batteria potrebbe guastarsi, surriscaldarsi o addirittura provocare un incendio. Quando non viene utilizzata per più di 30 giorni, caricare completamente la batteria, conservarla in un luogo fresco e asciutto e ricaricarla ogni 60 giorni; in caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi e i danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia.

Evitare di ricaricare la batteria solo quando si esaurisce, cercate di ricaricare sempre dopo uso per prolungar la vita di servizio. Inoltre, a temperatura ambiente, il pacco batteria garantisce una prestazioni superiore; se utilizzato a temperature inferiori a 0° C, la durata e le prestazioni della batteria si riducono. In genere, a -20° C, il chilometraggio può essere pari o inferiore alla metà di quello a temperatura ambiente. Quando la temperatura aumenta, l'autonomia di guida della batteria si ripristina.

### Avviso:


Un monopattino elettrico completamente carico esaurisce la sua carica dopo circa 120-180 giorni di standby. Smart cip incorporato nella batteria che memorizza tutte le ricariche. Se la batteria non viene ricaricata in tempo, è probabile che si scarichi eccessivamente e si danneggi, il che è irreversibile e non è coperto dalla garanzia gratuita. (Nota: è vietato smontare il pacco batteria da parte di personale non specializzato, in quanto ciò potrebbe causare gravi incidenti di sicurezza dovuti a scosse elettriche o cortocircuiti)!

## Messa in funzione dei freni a disco




Se i freni sono troppo stretti, utilizzare la chaive esagonale M5 per allentare la vite della leva sul supporto del freno a disco, riportare il cavo del freno in modo che la lunghezza della coda esposta sia leggermente inferiore e bloccare la vite della leva; Se si ritiene che il freno sia troppo allentato, allentare la vite della leva, trascinare il cavo del freno in modo che la lunghezza della coda esposta sia leggermente maggiore, quindi bloccare la vite della leva.

## Regolazione del piantone



Se il piantone del monopattino elettrico oscilla, bloccare le due viti del meccanismo di ripiegamento con la chiave esagonale M5.

## Uso prolungato dell'ugello di gonfiaggio (ignorare se sono i pneumatici solidi)



Se il monopattino elettrico ha pneumatici anteriori e posteriori difettosi, utilizzare gli ugelli di estensione per gonfiare i pneumatici del corpo del monopattino elettrico. Rimuovere prima le coppe degli ugelli del pneumatico anteriore e posteriore, poi serrare l'ugello di prolunga all'ugello del pneumatico e, una volta serrato, collegare la pompa per il gonfiaggio.

## 9. Scheda tecnica del modello

Prestazioni	Progetto	Parametri
Dimensione del prodotto	Dimensione espansa: L * P * A	1140*430*1150mm
Dimensione del prodotto	Dimensione piegata: L * P * A	1140*430*490mm
Peso del prodotto	Peso netto	12.5KG
Requisiti per la guida	Capacità di carico massima	120KG
	Età	14-50 anni
	Statura	120-200cm
Parametri principali	Velocità massima	25KM/H
	Autonomia (km)	15-25KM (a seconda della capacità della batteria)
	Capacità di arrampicata	≤ 15°
	Strade adatte	Superficie stradale piana con non più di 1 cm di gradini e non più di 3 cm di acqua stagnante.
Dimensione del prodotto	Temperatura di esercizio °C	-10~40
	Temperatura di stoccaggio °C	-20~45
	Grado di impermeabilità	IP54
Parametri della batteria	Tensione nominale (VDC)	36V
	Tensione di carica massima (VDC)	42V
	Tensione nominale di ingresso (VAC)	110-240V
Parametri del motore	Tensione nominale di uscita (VDC)	42V
	Corrente nominale (A)	1.7A

1. Altezza del corpo: da terra al punto più alto del corpo.
2. Autonomia di guida standard: misurata a pieno carico, con un carico di 75 kg, a 25 °C, su strada pianeggiante e in assenza di vento, in modalità di risparmio energetico a una velocità costante di 15 km/h. La durata effettiva varia a seconda del carico, della temperatura, della velocità del vento, della strada e delle abitudini di guida.

**Nota:** i dati e i parametri variano a seconda del modello. Soggetto a modifiche senza preavviso.

# 10. Nomi e contenuti delle sostanze nocive nel prodotto

Name of component	Harmful substance					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
Charger	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Air tap	X	O	O	O	O	O
Charging Port	X	O	O	O	O	O
Master Control Board	X	O	O	O	O	O
Instrumentation Circuit Board	X	O	O	O	O	O
Wheel Motor	X	O	O	O	O	O
Scooter Frame	O	O	O	O	O	O
Tire	O	O	O	O	O	O

Questa tabella si basa su SJ/11364.

**O:** indica che il contenuto delle sostanze nocive in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore al limite specificato in GB/T 26572.

**X:** indica che le sostanze nocive sono presenti in almeno un materiale omogeneo del componente ad un livello superiore al limite specificato in GB/T 26572.

# 11. Politica di garanzia

## I . Periodo di garanzia

1. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento, se il prodotto presenta uno dei difetti di prestazione elencati nella tabella dei difetti di prestazione degli monopattino elettrici, il prodotto può essere restituito o sostituito gratuitamente dopo la conferma del servizio clienti online;
2. Dopo 8-15 giorni dalla data di ricevimento, se il prodotto presenta uno dei difetti di prestazione elencati nella tabella dei difetti di prestazione degli monopattino elettrici, il prodotto può essere sostituito o riparato gratuitamente dopo la conferma del servizio clienti online;
3. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del prodotto, le prestazioni del monopattino elettrico non funzionano come indicato nella tabella delle prestazioni, usufruire del servizio di sostituzione dopo la conferma del servizio clienti online;

### Avviso:

La scatola di imballaggio deve essere conservata per almeno 15 giorni dalla data di ricevimento della scatola di spedizione, in quanto l'uso della scatola può garantire il trasporto sicuro del prodotto durante il processo di trasporto.

## II . Contenuto della garanzia

CATEGORIE	Tipi di manutenzione	Durata
Corpo	Gruppo telaio, trazione integrale, gruppo controllore, manubrio, corpo anteriore, cruscotto centrale, ruota posteriore, disco freno, gruppo freno a disco, manubrio pieghevole, forcella anteriore, tubo forcella girevole, cavo di comando e cavo freno.	6 mesi
Accessori	Caricabatteria, freno a mano, interruttore.	3 mesi
Parti deperibili	Paraurti, gruppo fari, coperchio del display, pneumatici, pneumatico esterno, pneumatico interno, gruppo campana, parafango, fanale posteriore, coperchio delle rifiniture, gruppo poggipiedi, vano batteria, coperchio, tappettino, porta di ricarica batteria, tappo di gomma.	2 mesi


**Nota:** le chiavi esagonali e gli ugelli di prolunga sono forniti con il prodotto e non hanno alcuna garanzia.

### III. Situazioni non sotto la garanzia

1. Riparazioni non autorizzate, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, infusione, incidente, rimontaggio, uso improprio di accessori non del prodotto o rimozione o alterazione di etichette e contrassegni di sicurezza.
2. Che hanno superato la data di scadenza delle garanzie
3. È stato danneggiato da cause di forza maggiore
4. Non è conforme alle prestazioni elencate nella lista dei difetti della tabella delle prestazioni dei monopattini elettrici; non è conforme alle prestazioni elencate nell'elenco dei difetti di prestazione del monopattino elettrico;
5. Mancato funzionamento del prodotto e dei suoi accessori come indicato nella tabella delle prestazioni dei monopattini elettrici per cause antropiche.
6. Danni causati da fattori umani (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, liquidi penetrati nel veicolo, forature, urti, segni di normale utilizzo e danni all'esterno, ecc.)
7. Nessuna garanzia se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali.

### IV . Lista dei difetti della Tabella delle prestazioni dei monopattini elettrici

Nome	Difetti di prestazione
monopattino elettrico	Il motore non funziona in condizioni di utilizzo normale, Controllore difettoso in condizioni di utilizzo normale, Batteria difettosa in condizioni di utilizzo normale. Deformato, rotto e non in grado di continuare a funzionare in condizioni di utilizzo normale



**Electric Scooter**

# Welcome to Use


Thank you for choosing this electric scooter. (Hereinafter referred to electric scooter, electric scooter is a stylish sports entertainment equipment.)

# CONTENTS

<b>1.</b>	Product and Parts . . . . .	1
<b>2.</b>	Functional Sketch . . . . .	2
<b>3.</b>	Body Assembly . . . . .	3
<b>4.</b>	Charger Connection . . . . .	4
<b>5.</b>	Learning to Drive . . . . .	4
<b>6.</b>	Safety Instructions . . . . .	5
<b>7.</b>	Folding and Transporting . . . . .	9
<b>8.</b>	Daily Maintenance . . . . .	9
<b>9.</b>	Model Parameter Table . . . . .	11
<b>10.</b>	Name and Content of Harmful Substance in the Product . . . . .	12
<b>11.</b>	Warranty Policy . . . . .	13


# 1. Product and Parts

## Whole Scooter




## Access


Screw x 4



Socket Head Wrench





Charging Adapter



Please carefully check whether the contents of the box are intact.


## 2. Functional Sketch




<p><b>Speed Display</b></p>	<p>Showing normal running speed while riding. When comfortable mode, the max speed is 20km/h; when sport mode, the max speed is 25km/h</p>
<p><b>Battery Indicator</b></p>	<p>There are four electric lights to indicate the amount of electricity. With battery consumption, the power light status will change from the top to the bottom in order of light on, flashing, and extinction. When 4 lights are on, the electricity is between 100%-80%; when 3 are lights on, the electricity is between 80%-60%. When the battery is used up, the four lights are all extinct, and the scooter will slide to the natural stop by inertia, please recharge it before using.</p>
<p><b>Power Switch</b></p>	<p>When the scooter is power on, short press the switch to open the vehicle; long press the switch for 2S can turn it off. After turning on the vehicle, short press the switch can turn ON/OFF the Light; Press the switch twice in a row, switch between comfortable and sport mode. (The bottom light will be green when it changes to comfortable mode.)</p>
<p><b>Cruise Control</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activate CRUISE CONTROL mode: press and hold the accelerator lever at the same speed for 5 seconds.</li> <li>- Turn off CRUISE CONTROL mode: Braking with the brake lever, the cruise control mode will turned off (when decelerating, the cruise control mode is turn off).</li> </ul>

# 3. Body Assembly


- 1. Secure the scooter standpipe and open the parking bracket.




- 2. Install the crossbar on the standpipe.





- 3. Use the hex wrench in the packing box to lock screws on both sides.




- 4. After the completion of the installation to carry out switch detection.




## 4. Charger Connection



1. Open the rubber stopper




2. Insert the charging plug




3. After checking, close the rubber stopper

## 5. Learn to Drive




There is a risk of falling injury during the study period, so please wear a helmet and a protective gear as shown.




1. Turn on the power and check the power indicator.




2. Single feet stand on the board, the other foot pedal back.



3. After electric scooter slide, the other foot pedal, when feet remain stable, tap the port finger (to be 5km / h above the speed will start the throttle).



4. Release the throttle finger can slow deceleration, energy recovery system automatically open to help slow down, emergency brake need to shake the brake,handle at the front left handle.



5. When the focus is slightly tilted to the steering direction, and slowly turn the handle.

## 6. Safety Instructions


### Avoid Security Risks



- ⚠ Please avoid riding in the rain.




- ⚠ Encounter deceleration zone/elevator threshold/potholes and other unconventional road pavement, please do not pass at high-speed. Encounter rough road, please keep in the low speed (5-10km/h). A slight kneeling allows you to better adapt to the complex road.



- ⚠ To avoid the head hit the door frame, elevators and other obstacles.




- ⚠ Do not accelerate at downhill.



⚠ Do not press the throttle when walking.




⚠ Please avoid obstacles to ride the electric scooter.




⚠ Do not hang heavy objects such as backpack on the handlebar.



⚠ Do not try the dangerous actions.




⚠ Prohibit the ride electric scooter into the motor scooter lane and the car mixed with the residential.



⚠ It is forbidden to turn the handle at high speed.




⚠ It is forbidden to travel in more than 2cm-water.



⚠ Prohibit many people at same time driving an electric scooter or driving with children.




⚠ It is forbidden to step on the back of the fender.



⚠ Do not touch the disc brakes.



⚠ It is forbidden to not hold the handlebar when driving




⚠ It is forbidden to ride electric scooters upstairs and downstairs or jump obstacles.


## Safety Instructions

- An electric scooter is a sporting entertainment tool that is not a scooter, but once you drive it into a public area, it will also have a scooter property, so there are also possible safety risks for all modes of transport. Strictly following the instructions in this manual to drive for the maximum extent to protect you and the others's safety, and to ensure compliance with national and provincial traffic regulations and traffic regulations.
- At the same time, you need to understand: Once you have an electric scooter on a public road or other public place, you may be exposed to the risk of unauthorized driving/improper operation of others or scooters, even if you are in full compliance with this safe driving guide. Like walking or cycling may also be hurt by other means of transport. As with all scooters, the faster the electric scooter is driving, the longer the brakes need, and the emergency brakes on some smooth surfaces can also cause the wheels to slip and lose balance or even fall. Therefore, it is important to be vigilant and maintain the proper speed during driving, and it is important to maintain a reasonable safety distance with others and the transport means. Please be vigilant and drive at low speed before entering unfamiliar terrain.
- Please respect the right of pedestrian way when driving. Avoid frightening pedestrians, especially the children. When pedestrians passing through, remind pedestrians and slowing down when passing. As far as possible from the left side of the pedestrian (applicable to the country where the scooter is traveling right). Face to face with pedestrians, keep on the right and lower speed.
- You must strictly follow the safety requirements of this manual for drivers in countries and regions, where there are no national standards and regulations for electric scooters. We shall not be liable for any liability, personal injury, accident, legal dispute, and all other unfavorable events resulting from the use of violating the instructions indicated in this manual.
- Do not lend the electric scooter to a person who does not operate to avoid injury. If give the electric scooter to a friend, be sure to be responsible for the safety of your friends, you should teach him(her), and tell him(her) must wear safety care.
- Please check the electric scooter for each time before driving. If you find that the parts are loose, the battery life is obviously reduced, the tire is slow to leak or excessive wear, turn to abnormal sound or malfunction, please stop using it immediately, and don not driving force.

## 7. Folding and Transporting



Make sure that the electric scooter is turned off, standpipe will dip through folding, open the folding wrench, and aim at the bell position and hook the bell with the rear mudguard. When opening you need to press the bell hook at the hook, until the bell hook is out of the stall after the hook, the vertical standpipe and lock folding plate back to fold.



After folding, hold the standpipe with one hand or both hands to transport.

## 8. Daily Maintenance

### Electric Scooter Cleaning and Storage

If the electric scooter body surface cracks, please use a soft cloth dipped in a small amount of water to wipe; if there is difficult to clean the dirty, you can use toothpaste and wash with a toothbrush repeatedly, and then use a damp cloth to clean. If there are scratches in body plastic, you can use sandpaper or other grinding materials to polish.

#### **Prompt:**

Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive, volatile chemical solvent cleaning, otherwise it will seriously damage the appearance and internal structure of the body. It is forbidden to use a pressure water gun to spray and flush, and ensure that the electric scooter is closed all along and the charging cable has been unplugged and the rubber cap is tightened. Otherwise, it may cause electric shock or serious failure due to internal water intake.

When not in use, try to store electric scooter s and tire aging and reduce the lift of electric scooters and their battery pack.

## Electric Scooter Battery Maintenance

1. Do not use other models or brands of batteries, or there may be a security risk.
2. Do not touch the battery contacts, and do not open or expose the shell. Avoid metal objects touching the battery contacts to cause a short circuit. Or it may cause damage to the battery or personal injury or death.
3. Only use the original charger to charge, otherwise there is a risk of damage or fire.
4. Improper disposal of used batteries may cause serious contamination of the environment. Observe local regulations when discarding this battery pack. Do not dispose of the battery pack, to protect the natural environment together.
5. After each use, please recharge the battery and then store, and it is conducive to extend battery life.

Do not place the battery in a high temperature environment higher than 50°C or below -20°C (for example, do not place the electric scooter or its battery pack put it under summer exposure in a car), and do not put a battery into a fire. Otherwise it may lead to battery failure, overheating, and even fire risk. When not using for more than 30 days, please be fully charged, stored in a cool dry place, and fully charged every 60 days, or it may damage the battery, and this damage is not within the warranty. To avoid the full exhaustion of electricity and recharge, as far as possible with the charge with the use, which can greatly extend the battery life. In addition, at room temperature, the battery pack can play a higher mileage and performance; And if it is used in an environment below 0°C, battery life and performance will drop. Typically, at -20°C, the mileage may be only half or less at room temperature. And the temperature rises, the battery mileage will be restored.

### Prompt:


A fully charged electric scooter, depleting its stored power after about 120-180 days of standby. The battery inside has the smart chip to record the battery charge and discharge situation, and prolonged non-charging damage will not be recharged, at this time if not timely charging, it is likely to lead to excessive battery discharge damage, this damage is irreversible, and can not enjoy free warranty. (Note: Non-professional personnel is prohibited to the remove the battery pack, or it may be lead to serious security incidents due to electric shock or short circuit!)

## Disc Brakes Debugging




If you feel the brakes are too tight, please use the M5 hex wrench counterclockwise to release the pressure plate screws on the disc brake seat, return the brake line to make the exposed tail length slightly shorter, and lock the pressure plate screws; If you feel the brake is too loose, release the pressure plate screws, drag the brake cable to make the exposed tail length slightly longer, and then lock the pressure plate screws.

## Handle Shake Debugging



If your standpipe in electric scooter is shaking, please use the M5 hex wrench to lock the two screws at the fold mechanism.

## Extend the Use of Inflatable Mouth (Solid Tires Please Ignore)



If your electric scooter front and rear tires are defective, please use the extended inflatable mouth to connect the scooter body tires to cheer. First remove the front and rear tire inflatable mouth cup, and then tighten the extension of the inflatable mouth and tire inflatable mouth, and connect the pump to inflate after they are to be tightened.

## 9. Model Parameter Table

Performance Index	Item	Parameters
Product Dimensions	Unfolding: Length x Width x Height	1140*430*1150mm
Product Dimensions	Folding: Length x Width x Height	1140*430*490mm
Product Weight	Weight	12.5KG
Riding Requirements	Max Loading	120KG
	Applicable Age	14-50 years old
	Applicable Height	120-200cm
Main Parameters	Max Speed	25KM/H
	Range (km)	15-25KM(depends on battery capacity)
	Climbing Ability	≤15°
	Applicable Terrain	Flat dirt road, no higher than 1cm steps, no more than 3cm wide channel.

Performance Index	Item	Parameters
Main Parameters	Working Temperature °C	-10~40
	Storage Temperature °C	-20~45
	Protection Levels	IP54
Battery Parameter	Rated Voltage (VDC)	36V
	Max Charging Voltage (VDC)	42V
	Rated Input Voltage (VAC)	110-240V
Motor Parameter	Rated Output Voltage (VDC)	42V
	Rated Current (A)	1.7A

1. Body height: the distance from the ground to the top of its body.
2. Typical life: When the electric scooter is full, 75kg load, 25 degrees Celsius, flat road without wind environment, in the energy-saving mode to keep at 15km/h even speed conditions measured, the actual life due to load, temperature, wind speed, road and operating habits and other factors to be different.

**Note:** Data and parameters vary with different models. Subject to change without notice.

## 10. Name and Content of Harmful Substances in the Product

Name of component	Harmful substance					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)
Charger	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Air tap	X	O	O	O	O	O
Charging Port	X	O	O	O	O	O
Master Control Board	X	O	O	O	O	O
Instrumentation Circuit Board	X	O	O	O	O	O
Wheel Motor	X	O	O	O	O	O
Scooter Frame	O	O	O	O	O	O
Tire	O	O	O	O	O	O

This table is formulated in line with the SJ/11364.

O: Indicate that the content of this harmful substance in all homogeneous materials of this components is below the limit prescribed in GB/T 26572

X: Indicate that the content of this harmful substance in at least one homogeneous materials of this components is beyond the limit prescribed in GB/T 26572

# 11. Warranty Policy

## I. The Warranty

1. 7 days from the date of signing, the product appears Electric Scooter Performance Fault Table listed in the performance fault situation, through the Online Customer Service to determine that is free to enjoy the return or replacement service;
2. 8 - 15 days from the date of your signing, the product appears Electric Scooter Performance Fault Table listed in the performance fault situation, through the Online Customer Service to determine that is free to enjoy the replacement or repair service;
3. 6 months from the date of your signing, the product appears Electric Scooter Performance Fault Table listed in the performance fault situation, through the Online Customer Service to determine that is free to enjoy the replacement service;

### Friendly Tips:

It is advisable to keep the packing box for at least 15 days from the date of receipt of the shipping container, because of using packing boxes to ensure the safe Transportation of the product at the process to transporting.

## II. The Warranty Content

Category	Maintenance Contents	Starting Time
Machine Body	Frame assembly, wheel drive, controller assembly, handlebar, forehead main body, middle tank instrument board, rear wheel, brake disc, disc brake assembly, folding handle, front fork, front fork tube rotating parts, the control bus and brake line.	Six Months
Accessories	Battery charger, brake and finger, switch.	Three Months
Wearing Parts of Appearance	Anti-collision strip, headlight assembly, instrument cover, tires, outer tubes, inner tubes, bell components, fender, rear taillights, decorative cover, foot support components, battery compartment, cover, foot pad, charging port seat and rubber stopper.	Two Months

**Note:** Socket head wrench and extended inflatable mouth as the product random supplies, and it has no warranty period.

## III. Non-Warranty Regulations

1. Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, infusion, accident, alteration, mproper use of non-product accessories or torn, altered label and anti-counterfeit mark;
2. Has been beyond the period of validity of the three guarantees;
3. Any damage is caused by force majeure;
4. Does not conform to the listed performance situation in the Performance Fault list of Electric Scooter Performance Table;

5. Due to man-made causes of this product and its accessories produce listed performance fault in the Electric Scooter Performance Table;
6. Damage caused by man-made reasons (including but not limited to the liquid entering into scooters, puncture, impact, the traces and damage of the normal use of the appearance, ect. ):
7. If the product is used for commercial use, it is not guaranteed.

#### IV. The Performance Fault Table of Electric Scooters

Designation	Maintenance Contents
Electric Scooter	<p>Under normal use, the motor cannot work</p> <p>Under normal use, the controller appears a failure</p> <p>Under normal use, battery appears failure</p> <p>Under normal use, appearing deformation, break can not continue to use</p>

<b>Informationen zum Produkt</b>			
<b>Modell Nr:</b>			
<b>Marke:</b>	<b>CAROMA</b>		
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>EC</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>REP</b></td> </tr> </table> <b>Informationen für EU-Vertretern</b>		<b>EC</b>	<b>REP</b>
<b>EC</b>	<b>REP</b>		
<b>Name:</b>	<b>Like Sun GmbH</b>		
<b>Contact:</b>	<b>Ke Li</b>		
<b>Adresse:</b>	<b>Planckstr.59 45147 Essen</b>		
<b>Telefon:</b>	<b>+49 471 39156605</b>		
<b>E-mail:</b>	<b>ec-connection@web.de</b> 