

Manual del usuario




SCAN for more
詳しくはこちら
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más
Cerca altro



A l l A b o u t P a s s i o n

Función de los botones



Iconos

Descripción de los iconos

 Estado de la señal GPS: el parpadeo del icono significa adquisición de señal

 Señales de satélite disponibles

 No hay señal de satélite

 Nivel de batería

 Pausado

 Medidor de potencia: el icono se enciende cuando está conectado y parpadea cuando el sensor está desconectado o buscando

 Sensor de cadencia: el icono se enciende cuando está conectado y parpadea cuando el sensor está desconectado o buscando

 Sensor de velocidad: el icono está encendido cuando está conectado y parpadea cuando el sensor está desconectado o buscando

Descripción de los iconos

 Monitor de tasa cardíaca: el icono está encendido cuando está conectado y parpadea cuando el sensor está desconectado o buscando

 Se puede desplazar la página arriba y abajo al presionar el botón

 No se puede desplazar la página arriba y abajo al presionar el botón


 Accesorio de Bluetooth

 ANT y accesorio

Accesorios estándar




1 dispositivo principal



1 cable Micro USB



1 manual de usuario



1 soporte delantero
saliente para bicicleta




2 gomas para
soporte delantero
saliente



1 soporte de bici
estándar



1 goma para
soporte de bici estándar




2 anillos de goma grandes
2 anillos de goma pequeños




1 llave

Instalación


a *Instalación del soporte estándar*




1. Instale la goma en el soporte




2. Una el soporte a la barra con los anillos de goma




3. Sujete el soporte



4. Instale el dispositivo principal en el soporte




5. Gire el dispositivo principal 90 grados




6. Instalación terminada


b *Instalación del soporte delantero saliente*




1. Instale la goma en el manillar




2. Desatornille el tornillo del soporte




3. Instale el soporte en el manillar en la goma y apriete el tornillo



4. Instale el dispositivo principal en el soporte




5. Gire el dispositivo principal 90 grados





6. Instalación terminada

Carga

- 1 Cargue el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
- 2 Utilice un adaptador de corriente CC de 5 V para cargarlo.
- 3 Durante la carga, el icono de la batería parpadeará hasta que esté totalmente cargado.



Adaptador de corriente USB CC 5V/ordenador




Configuración inicial

- 1 Al usarlo por primera vez, seleccione el idioma.

Language
English
简体中文

- 2 Configuración del perfil de usuario (para que el cálculo del ejercicio sea más preciso, configure correctamente el perfil de usuario).



12:35 28°C

Cycling	Table	Bike
	Sensor	History
Sync	GPS	Setting


User Info	
Gender	Male
Age	18
Weight	70kg
Height	175cm

User Info	
Gender	Male
Age	18
Weight	70kg
Height	175cm

Male

Female

3 Ajustes del perfil de la bici



Distancia total: seleccione y confirme para restablecer la distancia total

Fuente de vel.: establezca la prioridad para la fuente de velocidad

*** *Tamaños de rueda y circunferencia comunes (tamaño de rueda L (mm))***

12 × 1.75 935 26 × 1.75 2023mm

14 × 1.5 1020 26 × 1.95 2050mm

14 × 1.75 1055 26 × 2.00 2055mm

16 × 1.5 1185 26 × 2.10 2068mm

16 × 1.75 1195 26 × 2.125 2070mm

18 × 1.5 1340 26 × 2.35 2083mm

18 × 1.75 1350 26 × 3.00 2170mm

20 × 1.75 1515 27 × 1 2145mm

20 × 1-3/8 1615 27 × 1-1/8 2155mm

22 × 1-3/8 1770 27 × 1-1/4 2161mm

22 × 1-1/2 1785 27 × 1-3/8 2169mm

24 × 1 1753 650 × 35A 2090mm

24×3/4 Tubular 1785 650 × 38A 2125mm

24 × 1-1/8 1795 650 × 38B 2105mm

24 × 1-1/4 1905 700 × 18C 2070mm

24 × 1.75 1890 700 × 19C 2080mm

24 × 2.00 1925 700 × 20C 2086mm

24 × 2.125 1965 700 × 23C 2096mm

26 × 7/8 1920 700 × 25C 2105mm

26 × 1(59) 1913 700 × 28C 2136mm

26 × 1(65) 1952 700 × 30C 2170mm

26 × 1.25 1953 700 × 32C 2155mm

26 × 1-1/8 1970 700C Tubular 2130mm

26 × 1-3/8 2068 700 × 35C 2168mm

26 × 1-1/2 2100 700 × 38C 2180mm


26 × 1.40 2005 700 × 40C 2200mm

26 × 1.50 2010 27.5×1.5 2074mm

27.5×1.75 2114 27.5×1.95 2146mm

27.5×2.125 2174mm

Otros ajustes



Zone: establezca el valor para cada zona de tasa cardíaca, zonas de potencia y zonas de cadencia.

Alarm: establezca la alarma para la tasa cardíaca, la potencia y la cadencia. El dispositivo sonará si alcanza el valor preestablecido y aparecerá un mensaje de advertencia.

Smart Pause: si esta función está activada, la grabación del ciclismo se pausará automáticamente cuando la velocidad sea 0. Se reanudará cuando se detecte la velocidad.

Altitude: establezca aquí las cifras para calibrar la altitud actual.


Smart Lap: establezca la ubicación o distancia usada para el recuento inteligente de vueltas.

Tone: establezca el tono de tecla y el tono de advertencia.
Back Light: establezca el modo para apagar la luz de fondo y el brillo.

Unit: establezca la unidad en sistema métrico o imperial.

Ajustes de página

- 1 Establezca el contenido de la pantalla en los ajustes de página



El parámetro autodefinido podría establecerse en las páginas de datos 1-5.

- 2 El contenido que se mostrará en la página autodefinida.

Data Page 1											
Data Page	On										
Data Fields	9										
<table><tr><th colspan="2">Speed</th></tr><tr><td>Distance</td><td>Time.Move</td></tr><tr><td>Heart Rate</td><td>Cadence</td></tr><tr><td>Power</td><td>Grade</td></tr><tr><td>Altitude</td><td>Calorie</td></tr></table>		Speed		Distance	Time.Move	Heart Rate	Cadence	Power	Grade	Altitude	Calorie
Speed											
Distance	Time.Move										
Heart Rate	Cadence										
Power	Grade										
Altitude	Calorie										

Número de parámetros
que mostrar

Data Fields	
▲	
9	
▼	

Seleccione el parámetro
que mostrar


Data Fields	
Speed	Heart Rate
Time	Avg.HR
Distance	Max.HR
HR	%Max.HR
Cadence	%LTTHR
Power	Lap.Avg.HR
Altitude	Lap.Max.HR
Temp	L.Lap.Avg.HR

Seleccione el parámetro
que mostrar

Data Fields	
Speed	Heart Rate
Time	Avg.HR
Distance	Max.HR
HR	%Max.HR
Cadence	%LTTHR
Power	Lap.Avg.HR
Altitude	Lap.Max.HR
Temp	L.Lap.Avg.HR

Conectar los sensores

Asegúrese de que los sensores estén en modo "activado" (por ejemplo, el monitor de frecuencia cardíaca debe usarse correctamente para el sensor de cadencia, velocidad y potencia; gire la manivela o la rueda para activarlo).



Conexión completada

Bike 1	
Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	🔗 ID 1234567
Spd&Cad	
Power	

** Añadir sensor nuevo y apagar el antiguo*

Seleccione el sensor deseado y luego seleccione conectar el nuevo sensor y desconectar el sensor antiguo en la ventana emergente


Bike 1	
Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	🔗 ID 1234567
Spd&Cad	
Power	

Connect New

Turn Off


* **Calibración de potencia**

Selecciona Potencia y luego seleccione
Calibrar en la ventana emergente



La calibración de potencia solo funciona
con ANT + medidor de potencia, el medidor
de potencia Bluetooth no admite esta función.


Empezar a montar en bici



Locating for
the first time


Connect with
phone
sync time first

Cuando se encienda el dispositivo buscará automáticamente señales de satélite. Puede tardar entre 15 y 90 segundo en adquirirlas. Asegúrese de adquirir la señal de satélite la primera vez que lo use.




* Pantalla y botón

Mueva arriba
y abajo en la
pantalla



Ver el historial



History	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
2019/10/21 16:35	
Page 1/7	Total 45

2019/10/21 16:35	
Details	
Lap Data	
Delete	

2019/01/06 14:36 Page 1/2	
Move Time	00:02:36
Distance	98.5 km
Heart Rate	Avg 125 bpm Max 185 bpm
Speed	Avg 39km/h Max 76km/h
Candence	Avg 35 rpm Max 65 rpm
Power	Avg 125 w Max 650 w





Presione el botón para desplazarse

Sincronizar datos

* *Conexión USB*

- 1 Encender la configuración de sincronización "USB Connection".
- 2 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 3 El ordenador reconocerá el dispositivo como un nuevo disco, luego buscará la carpeta "fit activity" y copiará los archivos de la carpeta al ordenador.
- 4 Suba el archivo de actividad (fit) a www.strava.com para ver los datos.



* **Conexión Bluetooth**

- 1 Descarga CoospoRide en Google Play o APP Store



* Compatible con







iOS7.0 y superior, iPhone 4s y superior



Android 4.3 y superior, Bluetooth 4.0

- 2 Vaya a "Sincronizar" en el ciclocomputador, seleccione "BLE Connect" para habilitar Bluetooth
- 3 Seleccione BC200 para ingresar al estado de búsqueda
- 4 Haga clic en BC200-xxxxxx para conectarse



Parámetros básicos

Modelo:	BC200	GPS:	GPS & BDS & Glonass
Transmisión inalámbrica:	ANT+ y BLE	Recuento de vueltas:	sí
Pantalla:	LCD, 2,6 pulgadas	Alerta de zonas:	sí
Luz de fondo:	sí	Formato de almacenamiento:	archivo fit
Parámetros mostrados:	Más de 80 tipos diferentes de datos relacionados con el ciclismo		
Parámetros mostrados en cada página:	9-4	Resistencia al agua:	IP67
Pantalla autodefinida:	5 páginas	Capacidad de la batería:	1200 mAh
Idioma:	Chino e inglés		
Tamaño:	60 x 88 x 20 mm	Duración de la batería:	encienda el GPS para 36 horas de uso continuo.
Material:	policarbonato		
Dispositivos compatibles:	ANT+ y BLE: monitor de asa cardíaca, sensor de velocidad, sensor de cadencia, sensor de velocidad y cadencia 2 en 1, medidor de potencia		
Transferencia de archivos:	USB (almacenamiento en disco), Bluetooth (compatible con la aplicación especificada).		

Attentions

El nivel de resistencia al agua del ordenador de bicicleta es IP67. Puede utilizarlo bajo la lluvia si cierra bien la cubierta protectora de la parte posterior. Se recomienda quitar el ordenador de la bicicleta y ponerlo en una bolsa impermeable si llueve con fuerza.

Responsibility Disclaimer

- La información contenida en esta manual es solo como referencia. El producto descrito anteriormente puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso debido a los continuos planes de investigación y desarrollo del fabricante.
- No asumiremos ninguna responsabilidad legal por daños, pérdidas o gastos directos o indirectos, accidentales o especiales que surjan de este manual o del producto contenido.