

amazon basics

User Manual

Bluetooth Wireless On-Ear
Headphones, Black

Guide de l'utilisateur

Casque d'écoute Bluetooth sans fil, noir

Manual del usuario

Auriculares inalámbricos con
Bluetooth, negros

Bedienungsanleitung

Kabellose ohraufliegende Kopfhörer,
Bluetooth, schwarz

Manuale per l'uso

Cuffia senza fili Bluetooth, colore nero

Gebruikershandleiding

Draadloze Bluetooth-koptelefoon, on-
ear, zwart

組み立てマニュアル

Bluetooth ワイヤレス オンイヤーヘッドフォ
ン、ブラック

BOBVM1PSYN



EN	Page	3
FR	Page	15
ES	Página	28
DE	Seite	42
IT	Pagina	56
NL	Pagina	70
日本語	ページ	83

Contents

Safety Instructions	3
Package Contents.....	4
Parts Overview.....	5
Charging the Headphones.....	7
Using the Headphones	7
Troubleshooting.....	9
Symbol Explanation	10
Specifications	10
Legal Notices	11
Feedback and Help.....	14

Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use the headphones near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do NOT wear the headphones while charging.
8. Do not place the headphones near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other equipment (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched.
10. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. **Do not use your headphones outdoors during a thunderstorm.** Doing so may result in electric shock or device malfunction.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the headphones have been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, or objects have fallen into the headphones, or the headphones has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Do not expose the headphones to dripping or splashing, and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the headphones.
14. The mains plug of the power-supply cord shall remain readily operable.
15. These headphones are intended to be used only with the power supply and/or charging cable provided by the manufacturer.
16. Do not use these headphones near water.

⚠ WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THESE HEADPHONES TO RAIN OR MOISTURE.

⚠ WARNINGS/CAUTIONS




Do NOT use the headphones at a high volume for any extended period.

- ▶ To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
- ▶ Turn the volume down on your device before placing the headphones on your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- ▶ Do NOT use your headphones while driving for phone calls or any other purpose. For the headphones with noise cancelling, DO NOT use it on at any time the inability to hear surrounding sounds may present a danger to yourself or others, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc., and follow applicable laws regarding headphone use.
- ▶ Remove the headphones, or use the headphones with noise cancelling off and adjust your volume, to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.


Package Contents




- ▶ Bluetooth wireless headphones
- ▶ USB-C charging cable
- ▶ *User Manual*
- ▶ *Quick Setup Guide*

Parts Overview



Understanding Headphone Controls

Button	Function
 Volume up/ next button	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Press once to raise the volume. ▶ Press for two seconds to skip forward to the next track.

Button	Function
 Function button	<p>While listening to audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press once to play/pause. <p>When your phone is ringing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press for two seconds to reject the call. Press once to answer. <p>When on a call:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press once to hang up. Press for two seconds to mute or unmute the microphone.
 Volume down/ previous button	<ul style="list-style-type: none"> Press once to lower the volume. Press for two seconds to skip back to the previous track.
 Power button	<ul style="list-style-type: none"> Press for two seconds to turn the headphones on/off.

Understanding the LEDs

LED Status	Description
Flashing white	Power on/off
Flashing blue	Pairing mode
Solid blue	Bluetooth connected
Flashing red	Low battery
Solid red	Charging
LED off	If connected to a charging cable, battery is fully charged


Charging the Headphones

Connect the charging cable from the headphones' USB-C port to a power source (not included).

Notes:


- ▶ Do not use the headphones while charging.
- ▶ To preserve the battery, make sure that the headphones are charged at least once every three months.


USB-C charging port



Using the Headphones

Pairing to a New Device


1. Make sure that your headphones and Bluetooth device are within 3.3 ft. (1 m) of each other.
2. Press and hold  (power) for two seconds. The headphones turn on and enter pairing mode for two minutes. The status LED flashes blue, and the headphones say "Pairing."



3. With your Bluetooth device, turn on Bluetooth and select **Amazon Basics BT Headset** from the pairing list. The status LED turns solid blue, and the headphones say "Connected."




Note: If pairing fails, repeat these steps to pair again. See "Troubleshooting" on page 9 for more help.


Automatically Connect to a Previous Device

1. Make sure that your headphones and Bluetooth device are within 3.3 ft. (1 m) of each other.
2. Press and hold  (power) for two seconds. The headphones turn on and reconnect to the last connected device.

Switching Between Two Bluetooth Devices

You can pair to and switch between two audio sources.

1. Make sure that your headphones and Bluetooth devices are within 3.3 ft. (1 m) of each other.
2. While paired to your first Bluetooth device, press and hold  (function) and  (volume up) for two seconds. A tone sounds and multi-point connection turns on.
3. Select **Amazon Basics BT Headset** from the pairing list on your second Bluetooth device.
4. To switch between audio sources, press  (function) to pause your current audio device, then press play on your second Bluetooth device.



Notes:



- ▶ If one of your Bluetooth devices goes out of range or turns off, you may need to reconnect the remaining device.
- ▶ Phone calls take priority when connected to two Bluetooth devices.

Troubleshooting

Problem

The headphones won't pair



Solutions

- ▶ Move the headphones and Bluetooth device closer together.
- ▶ Make sure your Bluetooth device is not paired to another device.
- ▶ If your headphones are not reconnecting to a previously paired device, press the  (power) button to turn off your headphones, then press and hold the  (power) button for five seconds to re-pair.
- ▶ Make sure your Bluetooth device supports Bluetooth.

Problem

The headphones are not on the Bluetooth device list

Solutions

- ▶ Move the headphones and Bluetooth device closer together.
- ▶ Press the  (power) button to turn off your headphones, then press and hold the  (power) button for five seconds to re-pair.

Problem

No power

Solutions

- ▶ Charge the headphones' battery.
- ▶ Make sure that your headphones are turned on.

Problem

No sound or volume is too low

Solutions

- ▶ Press **+** to raise the headphones' volume.
- ▶ Raise the volume using your Bluetooth device.
- ▶ Make sure your Bluetooth device is not muted.
- ▶ Make sure your Bluetooth device and headphones are not paired to different devices.

Symbol Explanation

	<p>This symbol stands for "conformité Européenne", which means "Conformity with EU-directives". With the CE marking the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.</p>
	<p>This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.</p>

Specifications

<p>Importer's Name/ Trademark, Commercial Registration Number & Address</p>	<p>UK: AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248</p>
<p>Power Supply</p>	<p>DC 5V, 1A</p>
<p>Headphones Battery Type</p>	<p>Lithium-ion battery (3.7V/400mAh)</p>
<p>Charging Time</p>	<p>Less than 2 hrs.</p>
<p>Music Playtime with Bluetooth On</p>	<p>35 hrs.</p>

Frequency Band	2,402–2,480MHz
Frequency Response	20Hz–20kHz
Maximum SPL	96dB
Microphone Sensitivity	-16dBV @ 1kHz/Pa
Bluetooth Version	5.1
Maximum Operation Temperature	104°F (40°C)
Bluetooth Range	30 ft. (10 m)

Legal Notices

Disposal




The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/ collection site.

Trademarks

 **Bluetooth**[®] The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon.com Services LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU and UK The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries



For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire, explosion or leakage of flammable liquid/gas, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), sunshine or like, expose to extremely low air pressure or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



Canada IC Notice

► This device contains license-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's License-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- ▶ This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

FCC/ISED RF Exposure Statement:

This equipment complies with the FCC/ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

CAUTION FCC AND IC STATEMENT FOR USERS (USA AND CANADA ONLY)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by AMAZON could void the user's authority to operate the equipment.

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Amazon EU S.À R.L. declares that the radio equipment type B0BVM1PSYN is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type B0BVM1PSYN is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan the QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:



UK: [amazon.co.uk/review/review-your-purchases](https://www.amazon.co.uk/review/review-your-purchases)

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: [amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us)

UK: [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

Contenu

Consignes de sécurité	15
Contenu de l'emballage	17
Aperçu des pièces	17
Charge du casque	19
Utilisation du casque	20
Problèmes et solutions.....	21
Explication des symboles.....	22
Caractéristiques	23
Avis juridiques	24
Vos Avis et Aide.....	27

Consignes de sécurité

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Observer toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser le casque près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. NE PAS porter le casque pendant la charge.
8. Ne pas placer le casque près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou tout autre équipement (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protéger le câble d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé.
10. Utiliser uniquement des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
11. **Ne pas utiliser le casque à l'extérieur pendant un orage.** Le non-respect de cette règle risque de provoquer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.

12. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque le casque a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme p. ex. si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, si du liquide a été renversé sur le casque, si des objets sont tombés sur celui-ci ou s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
13. Ne pas exposer le casque à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, tel un vase, est placé sur le casque.
14. La fiche secteur du câble d'alimentation doit rester facilement utilisable.
15. Ce casque est destiné à être utilisé uniquement avec le câble d'alimentation ou de charge fourni par le fabricant.
16. Ne pas utiliser le casque près de l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE CASQUE À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

⚠ AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ne PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.

- ▮ Pour éviter les dommages auditifs, utiliser le casque à un niveau de volume confortable et modéré.
- ▮ Baisser le volume de l'appareil avant de placer le casque sur les oreilles, puis augmenter progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute confortable.
- ▮ NE PAS utiliser le casque pendant la conduite pour des appels téléphoniques ou à toute autre fin. Pour les casques à réduction de bruit, NE PAS les utiliser à tout moment où l'incapacité à entendre les sons environnants peut présenter un danger pour l'utilisateur ou pour les autres, par exemple en roulant à vélo ou en marchant dans ou à proximité de la circulation, d'un chantier de construction ou


d'une voie ferrée, etc., et suivre les lois en vigueur relatives à l'utilisation du casque.

- ▶ Retirer le casque ou l'utiliser avec le système de réduction de bruit désactivé et régler le volume, afin de s'assurer de pouvoir entendre les sons environnants, y compris les alarmes et les signaux d'avertissement.





Contenu de l'emballage

- ▶ Casque sans fil Bluetooth
- ▶ Câble de charge USB-C
- ▶ *Manuel d'utilisation*
- ▶ *Guide d'installation rapide*

Aperçu des pièces



Explication des commandes du casque

Bouton	Fonction
 Bouton de hausse du volume/ suivant	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer une fois pour augmenter le volume. ▶ Appuyer pendant deux secondes pour passer à la piste suivante.
 Bouton de fonction	<p>Pendant l'écoute de l'audio :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer une fois pour la lecture ou la pause. <p>Pendant que le téléphone sonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer pendant deux secondes pour refuser un appel. ▶ Appuyer une fois pour répondre. <p>Pendant un appel :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer une fois pour raccrocher. ▶ Appuyer pendant deux secondes pour couper ou activer le microphone.
 Bouton de baisse du volume/précédent	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer une fois pour diminuer le volume. ▶ Appuyer pendant deux secondes pour revenir à la piste précédente.
 Bouton de marche-arrêt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer pendant deux secondes pour allumer ou éteindre le casque.

Explication des témoins à LED

État de la LED	Description
Blanc clignotant	Marche/arrêt
Bleue clignotant	Mode de jumelage
Bleue fixe	Bluetooth connecté
Rouge clignotant	Batterie faible
Rouge fixe	Charge en cours
LED éteinte	Si connecté à un câble de charge, la batterie est complètement chargée


Charge du casque

Brancher le câble de charge du port USB-C du casque à une source d'alimentation (non fournie).

Remarques :

- Ne pas utiliser le casque lorsqu'il est en cours de charge.
- Pour préserver la batterie, s'assurer que les écouteurs sont chargés au moins une fois tous les trois mois.

Port de charge USB-C





Utilisation du casque

Jumelage à un nouveau périphérique

- Vérifier que le casque et le périphérique Bluetooth

sont tous les deux à environ 1 m l'un de l'autre.


- Appuyer sur le bouton  (marche-arrêt) pendant deux secondes. Le casque s'allume et entre en mode de jumelage pendant deux minutes. La LED d'état clignote en bleu et le casque indique « Pairing » (jumelage).



- Avec l'appareil Bluetooth, activer Bluetooth et sélectionner **Amazon Basics BT Headset** dans la liste de jumelage. La LED d'état s'allume en bleu fixe et le casque indique « Connected » (connecté).




Remarque : Si le jumelage échoue, recommencer ces étapes. Voir «Problèmes et solutions» à la 21 pour obtenir de l'aide.

Connexion automatique à un appareil précédent


- Vérifier que le casque et le périphérique Bluetooth sont tous les deux à environ 1 m l'un de l'autre.
- Appuyer sur le bouton  (marche-arrêt) pendant deux secondes. Le casque s'allume et se reconnecte au dernier appareil connecté.

Pour alterner entre deux périphériques Bluetooth

Il est possible de jumeler et de basculer entre deux sources audio.

- Vérifier que le casque et le périphérique Bluetooth sont tous les deux à environ 1 m l'un de l'autre.
- Lorsque le casque est jumelé au premier appareil Bluetooth, appuyer sur  (fonction) et  (hausse du volume) pendant deux secondes. Une tonalité retentit et la connexion multipoint est activée.
- Sélectionner **Amazon Basics BT Headset** dans la liste de jumelage du deuxième appareil Bluetooth.
- Pour basculer entre les sources audio, appuyer sur  (fonction) pour mettre en pause le périphérique

audio actuel, puis appuyer sur lecture sur le deuxième périphérique Bluetooth.



Remarques :



- ▶ Si l'un des appareils Bluetooth sort de sa portée ou s'éteint, il faudra sans doute reconnecter le périphérique restant.
- ▶ Les appels téléphoniques sont prioritaires lorsqu'ils sont connectés à deux appareils Bluetooth.

Problèmes et solutions

Problème

Le jumelage du casque d'écoute ne se fait pas



Solutions

- ▶ Rapprocher le casque et le périphérique Bluetooth.
- ▶ Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas jumelé avec un autre périphérique.
- ▶ Si le casque ne se reconnecte pas à un appareil précédemment jumelé, appuyer sur le bouton  (marche-arrêt) pour éteindre le casque, puis appuyer sur le bouton  (marche-arrêt) pendant cinq secondes pour redémarrer le jumelage.
- ▶ S'assurer que l'appareil Bluetooth prend en charge Bluetooth.

Problème

Le casque n'est pas sur la liste des périphériques Bluetooth

Solutions

- ▶ Rapprocher le casque et le périphérique Bluetooth.
- ▶ Appuyer sur le bouton  (marche-arrêt) pour éteindre le casque, puis appuyer sur le bouton  (marche-arrêt) pendant cinq secondes pour redémarrer le jumelage.

Problème

Pas d'alimentation


Solutions

- ▶ Charger la batterie du casque.
- ▶ Vérifier que le casque est sous tension.

Problème

Pas de son ou le volume est trop bas.

Solutions

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter le volume du casque.
- ▶ Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth.
- ▶ Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas en sourdine.
- ▶ Vérifier que le périphérique Bluetooth et le casque ne sont pas jumelés avec un périphérique différent.

Explication des symboles



Ce symbole signifie « Conformité européenne », c'est-à-dire « Conformité aux directives de l'UE ». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes applicables.



Ce symbole signifie « Conformité évaluée au Royaume-Uni ». Avec le marquage UKCA, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations du Royaume-Uni applicables.

Caractéristiques

Nom de l'importateur/ Marque de commerce, numéro commercial d'enregistrement et adresse	R.-U. : Amazon EU S.à r.l., UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Royaume-Uni, BR017427 UE : Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Alimentation	5 V CC, 1 A
Type de batterie du casque	Batterie lithium-ion (3,7 V/400 mAh)
Durée de charge	Moins de 2 h
Durée de reproduction de la musique en utilisant Bluetooth	35 h
Plage de fréquences	2 402 à 2 480 MHz
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Niveau de pression sonore (SPL) max.	96 dB
Sensibilité du microphone	- 16 dB V à 1 kHz/Pa
Version Bluetooth	5,1
Température maximale d'utilisation	40 °C
Portée Bluetooth	10 m

Avis juridiques

Mise au rebut




La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant à la décharge. Le symbole sur l'appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur votre zone de dépôt de recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques concernée, votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

Mise au rebut de la batterie



Ne pas jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères. Les apporter à un site d'élimination ou de collecte approprié.

Marques commerciales

 **Bluetooth**® La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Amazon Services LLC fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté comme déchet domestique, et doit être livré à une installation de collecte appropriée pour le recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage de ce produit, contacter le bureau concerné de la municipalité locale, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin où a été acheté le produit.

Ce produit est conforme RoHS.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et R.-U. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in

Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, et ses amendements, sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Instructions à l'intention des utilisateurs sur le retrait, le recyclage et l'élimination des batteries usagées



Pour les produits dotés d'une batterie intégrée qui dure toute la durée de vie du produit, il se peut que l'utilisateur ne puisse pas la retirer. Dans ce cas, les centres de recyclage ou de récupération se chargent du démontage du produit et du retrait de la batterie. Si, pour une raison quelconque, il devient nécessaire de remplacer une telle batterie, cette procédure doit être effectuée par des centres de maintenance agréés. Dans l'Union européenne et ailleurs, il est illégal de jeter toute batterie avec les ordures ménagères. Toutes les batteries doivent être éliminées de façon écologique. Communiquer avec les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir des renseignements sur la collecte, le recyclage et l'élimination écologiques des batteries usagées.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable, ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts externes, exposer à une température supérieure à 60 °C, au soleil ou à des conditions similaires, exposer à une pression d'air extrêmement faible ou jeter au feu ou dans l'eau. Remplacer uniquement par les batteries spécifiées. Le symbole indiquant la « collecte séparée » de toutes les batteries et de tous les accumulateurs est la poubelle barrée représentée ci-dessous :



Déclaration d'Industrie Canada

- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

 - (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
 - (2) cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.
- Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement non contrôlé.

- ▶ Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-3 B/NMB-3 (B) du Canada.

Déclaration de la FCC/ISDE sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC/ISDE pour l'exposition aux irradiations RF dans le cadre d'un environnement non contrôlé.

MISE EN GARDE DE LA FCC ET D'IC POUR LES UTILISATEURS (ÉTATS-UNIS ET CANADA UNIQUEMENT)

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de la Federal Communications Commission - FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- ▶ réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- ▶ augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- ▶ brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié ;
- ▶ contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou modification non expressément approuvé par AMAZON pourrait annuler le droit

de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Le soussigné, Amazon EU S.À R.L., déclare que l'équipement radioélectrique du type B0BVM1PSYN est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Déclaration de conformité simplifiée du R.-U.

Le soussigné, Amazon EU S.À R.L., déclare que l'équipement radioélectrique de type B0BVM1PSYN est conforme à la réglementation sur les équipements radio de 2017.

Le texte complet de la déclaration de conformité du R.-U. est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR: amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA: amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR: amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA: amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Contenido

Instrucciones de seguridad	28
Contenido del paquete.....	30
Descripción de piezas.....	30
Carga de los auriculares	32
Utilización de los auriculares.....	33
Resolución de problemas.....	35
Explicación del símbolo.....	36
Especificaciones	36
Avisos legales	37
Comentarios y ayuda	41

Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice los auriculares cerca del agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. NO use los auriculares mientras se cargan.
8. No coloque los auriculares cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen.
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. **No utilice los auriculares al aire libre durante una tormenta.** De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto del aparato.

12. Para cualquier reparación, diríjase a personal cualificado. El mantenimiento es necesario cuando los auriculares han sufrido algún tipo de daño, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro de los auriculares, o los auriculares han estado expuestos a la lluvia o la humedad, no funcionan con normalidad o se han caído.
13. No exponga los auriculares a goteos ni salpicaduras, y asegúrese de no colocar sobre ellos objetos que contengan líquidos, como jarrones.
14. El enchufe del cable de alimentación deberá permanecer fácilmente accesible.
15. Estos auriculares sólo deben utilizarse con la fuente de alimentación y/o el cable de carga suministrados por el fabricante.
16. No utilice estos auriculares cerca del agua.

⚠ ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTOS AURICULARES A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

⚠ ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



NO utilice los auriculares a un volumen alto durante un periodo prolongado.

- Para evitar daños auditivos, utilice los auriculares a un volumen cómodo y moderado.
- Baje el volumen de su dispositivo antes de colocarse los auriculares en los oídos y, a continuación, suba el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
- NO utilice los auriculares mientras conduce para realizar llamadas telefónicas ni para ningún otro fin. En el caso de los auriculares con cancelación de ruido, NO los utilice encendidos en ningún momento en que el no escuchar los sonidos circundantes pueda suponer un peligro para usted o para otras personas, por ejemplo, mientras monta en bicicleta o camina en o cerca del tráfico, una obra en construcción o las vías del tren, etc., y respete las


leyes vigentes relativas al uso de auriculares.

- ▶ Quítese los auriculares, o utilícelos con la cancelación de ruido desactivada y ajuste el volumen, para asegurarse de que puede oír los sonidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.





Contenido del paquete

- ▶ Auriculares inalámbricos con Bluetooth
- ▶ Cable de carga USB-C
- ▶ *Manual del usuario*
- ▶ *Guía de instalación rápida*

Descripción de piezas



Cómo utilizar los controles de los auriculares

Botón	Función
 Botón de subir el volumen/ siguiente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulse una vez para subir el volumen. ▶ Pulse durante dos segundos para saltar a la pista siguiente.
 Botón de función	<p>Mientras escucha el audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulse una vez para reproducir/pausar. <p>Cuando suena el teléfono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulse durante dos segundos para rechazar la llamada. ▶ Pulse una vez para responder. <p>Durante una llamada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulse una vez para colgar. ▶ Pulse durante dos segundos para silenciar o desactivar el micrófono.
 Botón de bajar el volumen/anterior	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulse una vez para bajar el volumen. ▶ Pulse durante dos segundos para saltar a la pista anterior.
 Botón de encendido	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulse durante dos segundos para encender o apagar los auriculares.

Descripción de los LED

Estado del LED	Descripción
Blanco intermitente	Encendido/ apagado
Azul intermitente	Modo de emparejamiento
Azul permanente	Conectado a Bluetooth
Rojo intermitente	Batería baja
Rojo fijo	Cargando
LED apagado	Si está conectado a un cable de carga, la batería está completamente cargada


Carga de los auriculares

Conecta el cable de carga del puerto USB-C de los auriculares a una fuente de alimentación (no incluida).

Notas:


- ▶ No utilices los auriculares mientras se cargan.
- ▶ Para conservar la batería, asegúrese de cargar los auriculares al menos una vez cada tres meses.


Puerto de carga USB-C



Utilización de los auriculares

Emparejamiento con un nuevo dispositivo


1. Asegúrate de que los auriculares y el dispositivo Bluetooth se encuentran a una distancia máxima de 1 m entre sí.
2. Mantenga pulsado  (encendido) durante dos segundos. Los auriculares se encienden y entran en modo de emparejamiento durante dos minutos. El LED de estado parpadea en azul y los auriculares dicen "Pairing" (emparejamiento).



3. Con su dispositivo Bluetooth, active Bluetooth y seleccione **Amazon Basics BT Headset** de la lista de emparejamiento. El LED de estado se enciende en azul permanente y los auriculares dicen "Connected" (conectado).

Nota: Si el emparejamiento falla, repita estos pasos para emparejar de nuevo. Consulte "Resolución de problemas" en la página 35 para obtener más ayuda.


Conexión automática a un dispositivo existente

1. Asegúrese de que los auriculares y el dispositivo Bluetooth se encuentran a una distancia máxima de 1 m entre sí.
2. Mantenga pulsado  (encendido) durante dos segundos. Los auriculares se encienden y vuelven a conectarse al último dispositivo conectado.

Cómo cambiar entre dos dispositivos Bluetooth

Puede emparejar y alternar entre dos fuentes de audio.

1. Asegúrese de que los auriculares y los dispositivos Bluetooth se encuentran a una distancia máxima de 1 m entre sí.
2. Mientras está emparejado con el primer dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado **■** (función) y **+** (subir volumen) durante dos segundos. Suena un tono y se activa la conexión multipunto.
3. Seleccione **Amazon Basics BT Headset** de la lista de emparejamiento de su segundo dispositivo Bluetooth.
4. Para cambiar entre fuentes de audio, pulse **■** (función) para pausar el dispositivo de audio actual y, a continuación, pulse reproducir en el segundo dispositivo Bluetooth.



Notas:



- ▶ Si uno de sus dispositivos Bluetooth sale del alcance o se apaga, es posible que tenga que volver a conectar el dispositivo restante.
- ▶ Las llamadas telefónicas tienen prioridad cuando se conecta a dos dispositivos Bluetooth.

Resolución de problemas

Problema

Los auriculares no se emparejan



Soluciones

- ▶ Acerque los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- ▶ Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth no está emparejado con otro dispositivo.
- ▶ Si los auriculares no se vuelven a conectar a un dispositivo emparejado anteriormente, pulse el botón  (encendido) para apagar los auriculares y, a continuación, mantenga pulsado el botón  (encendido) durante cinco segundos para volver a emparejarlos.
- ▶ Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con Bluetooth.

Problema

Los auriculares no están en la lista de dispositivos Bluetooth

Soluciones

- ▶ Acerque los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- ▶ Pulse el botón  (encendido) para apagar los auriculares y, a continuación, mantenga pulsado el botón  (encendido) durante cinco segundos para volver a emparejarlos.

Problema

Sin energía


Soluciones

- ▶ Cargue la batería de los auriculares.
- ▶ Asegúrese de que los auriculares están encendidos.

Problema

No hay sonido o el volumen está demasiado bajo

Soluciones

- ▶ Pulse  para subir el volumen de los auriculares.
- ▶ Suba el volumen con su dispositivo Bluetooth.
- ▶ Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no está silenciado.
- ▶ Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth y los auriculares no están emparejados a dispositivos diferentes.

Explicación del símbolo

	<p>Este símbolo significa "Conformité Européenne", es decir, "Conformidad con las directivas de la UE". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple las directivas y reglamentos europeos aplicables.</p>
	<p>Este símbolo significa "Conformidad verificada por el Reino Unido". Con la marca UKCA, el fabricante confirma que este producto cumple los reglamentos y normas aplicables en Gran Bretaña.</p>

Especificaciones

<p>Nombre/marca del importador, número de registro comercial y dirección</p>	<p>R.U.: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Reino Unido, BR017427 EE.UU.: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248</p>
<p>Alimentación</p>	<p>CC 5 V, 1 A</p>

Tipo de batería de los auriculares	Batería de iones de litio (3,7 V/400 mAh)
Tiempo de carga	Menos de 2 horas.
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth activado	35 horas.
Banda de frecuencias	2402 – 2480 MHz
Respuesta de frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Máx. presión sonora (SPL)	96 dB
Sensibilidad del micrófono	-16 dBV a 1 kHz/Pa
Versión de Bluetooth	5.1
Temperatura máxima de operación	40 °C
Alcance del Bluetooth	10 m

Avisos legales

Eliminación del producto



La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) pretende minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de WEEE que van a parar a los vertederos. El símbolo en este producto o en su envase significa que este producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los aparatos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre su zona de depósito de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondiente, la oficina municipal o el servicio de recogida de residuos domésticos.

Desecho de las baterías



No deseche las baterías gastadas con la basura doméstica. Llévelos a un lugar adecuado de eliminación/recogida.

Marcas



Bluetooth® La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Amazon.com Services LLC se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclado correctos ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio municipal de eliminación de residuos de su localidad o con el establecimiento en el que adquirió este producto.

Este producto cumple la directiva RoHS.

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE y UK The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, y sus modificaciones, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones para los usuarios sobre la retirada, el reciclaje y la eliminación de pilas usadas



En el caso de los productos con una batería integrada que dura toda la vida útil del producto, es posible que el usuario no pueda extraerla. En este caso, los centros de reciclaje o recuperación se encargan de desmontar el producto y extraer la batería. Si, por cualquier motivo, fuera necesario sustituir una batería de este tipo, este procedimiento debe ser realizado por centros de servicio autorizados. En la Unión Europea y otros lugares, es ilegal desechar cualquier pila con la basura doméstica. Todas las baterías deben eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Póngase en contacto con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener información sobre la recogida, el reciclado y la eliminación de pilas usadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Para reducir el riesgo de incendio, explosión

o fuga de líquido/gas inflamable, no desmonte, aplaste, perfore, cortocircuite los contactos externos, exponga a temperaturas superiores a 60°C, al sol o similares, exponga a una presión de aire extremadamente baja ni arroje al fuego o al agua. Sustitúyalas únicamente por las baterías especificadas. El símbolo que indica "recogida selectiva" para todas las pilas y acumuladores será el contenedor con ruedas tachado que se muestra a continuación:



Aviso CI de Canadá

- D Este dispositivo contiene transmisor(es) / receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
 (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
- D Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la Industria de Canadá para un entorno no controlado.
- D Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Declaración de exposición a RF FCC/ISED:

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones de RF de la FCC/ISED establecidos para un entorno no controlado.

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN DE LA FCC Y DEL ICE PARA LOS USUARIOS (SÓLO EE.UU. Y CANADÁ)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se

instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- ▶ Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- ▶ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ▶ Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- ▶ Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Cuidado: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por AMAZON podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Amazon EU S.À R.L. declara que el equipo de radio tipo B0BVM1PSYN cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Declaración de conformidad simplificada del Reino Unido

Por la presente, Amazon EU SARL, sucursal del Reino Unido declara que el equipo de radio tipo B0BVM1PSYN cumple con las Regulaciones sobre equipos de radio de 2017.

El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	42
Verpackungsinhalt.....	44
Übersicht über die Produktkomponenten.....	45
Aufladen der Kopfhörer	47
Verwenden der Kopfhörer	47
Fehlersuche und -beseitigung.....	49
Symbolerklärungen.....	50
Rechtliche Hinweise	52
Feedback und Hilfe	55

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Halten Sie sich an alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie die Kopfhörer nur mit einem trockenen Tuch.
7. Tragen Sie die Kopfhörer NICHT während des Ladevorgangs.
8. Legen Sie die Kopfhörer nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Heizregistern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) ab, die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder es eingeklemmt werden kann.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller genannte Zubehörteile.

11. **Verwenden Sie Ihre Kopfhörer bei Gewitter nicht im Freien.** Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Fehlfunktion.
12. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Wartungstechnikern durchgeführt werden. Eine Reparatur ist dann erforderlich, wenn die Kopfhörer beschädigt sind, d. h. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, wenn die Kopfhörer mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen oder Gegenstände in die Kopfhörer gefallen sind, oder wenn die Kopfhörer Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt waren, nicht ordnungsgemäß funktionieren oder fallengelassen wurden.
13. Die Kopfhörer sollten von Wassertropfen oder -spritzern ferngehalten werden. Achten Sie darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie z. B. Blumenvasen auf den Kopfhörern abgestellt werden.
14. Der Stecker des Netzkabels sollte immer betriebsbereit sein.
15. Diese Kopfhörer sollen nur mit dem vom Hersteller bereitgestellten Netzteil bzw. Ladekabel verwendet werden.
16. Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht in der Nähe von Wasser.

⚠️ WARNUNG ZUR REDUZIERUNG DER BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR IST DER KONTAKT DER KOPFHÖRER MIT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT ZU VERMEIDEN.

⚠️ WARNHINWEISE/ VORSICHTSMASSNAHMEN



Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT über einen längeren Zeitraum auf voller Lautstärke.

- ▶ Zur Vermeidung von Schäden sollten die Kopfhörer nur in einem angenehmen mittleren Lautstärkenbereich verwendet werden.
- ▶ Reduzieren Sie die Lautstärke Ihres Geräts, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen. Erhöhen Sie dann


allmählich die Lautstärke, bis Sie ein angenehmes Hörniveau erreicht haben.

- ▶ Verwenden Sie die Kopfhörer während der Autofahrt NICHT für Telefonate oder andere Zwecke. Bei Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung darf diese Funktion NUR DANN eingeschaltet sein, wenn Umgebungsgeräusche bedenkenlos und ohne Risiko für Sie selbst, also etwa beim Fahrradfahren oder Gehen in oder in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Bahngleisen, herausgefiltert werden können. Befolgen Sie die geltenden Gesetze hinsichtlich der Verwendung von Kopfhörern.
- ▶ Legen Sie die Kopfhörer ab oder deaktivieren Sie die Geräuschunterdrückung und passen Sie die Lautstärke an, damit Sie Umgebungsgeräusche wie Alarmer und Warnsignale hören können.


Verpackungsinhalt




- ▶ Kabellose Bluetooth-Kopfhörer
- ▶ USB-C-Ladekabel
- ▶ *Bedienungsanleitung*
- ▶ *Kurzanleitung für die Einrichtung*

Übersicht über die Produktkomponenten



Erklärung der Kopfhörer-Bedienelemente

Taste	Funktion
 Taste für Lautstärke erhöhen/Weiter	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. ▶ Zwei Sekunden lang drücken, um zum nächsten Titel zu springen.

Taste	Funktion
 <p data-bbox="190 641 356 717">Funktions- taste</p>	<p data-bbox="474 200 721 275">Bei aktivierter Audiofunktion:</p> <ul data-bbox="474 294 895 410" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 294 895 410">▶ Einmal drücken, um die Wiedergabe/Pause zu aktivieren. <p data-bbox="474 445 891 480">Bei Klingeln des Telefons:</p> <ul data-bbox="474 498 905 707" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 498 905 615">▶ Zwei Sekunden lang drücken, um den Anruf abzulehnen. <li data-bbox="474 629 905 707">▶ Einmal drücken, um den Anruf anzunehmen. <p data-bbox="474 741 840 776">Während eines Anrufs:</p> <ul data-bbox="474 795 905 1079" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 795 905 870">▶ Einmal drücken, um den Hörer aufzulegen. <li data-bbox="474 885 905 1079">▶ Zwei Sekunden lang drücken, um das Mikrofon stummzuschalten oder zu aktivieren.
 <p data-bbox="118 1228 428 1310">Taste für Lautstärke reduzieren/Zurück</p>	<ul data-bbox="474 1105 919 1351" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 1105 919 1181">▶ Einmal drücken, um die Lautstärke zu reduzieren. <li data-bbox="474 1195 919 1351">▶ Zwei Sekunden lang drücken, um zum vorherigen Titel zu springen.
 <p data-bbox="208 1453 339 1528">Ein/Aus- Taste</p>	<ul data-bbox="474 1371 829 1528" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="474 1371 829 1528">▶ Zwei Sekunden lang drücken, um die Kopfhörer ein-/auszuschalten.

Erklärung der LED-Leuchtanzeigen

LED-Status	Beschreibung
Blinkt weiß	Gerät ein/aus
Blinkt blau	Pairing-Modus
Durchgehend blau	Bluetooth angeschlossen

LED-Status	Beschreibung
Blinkt rot	Akku schwach
Durchgehend rot	Ladevorgang
LED aus	Bei Anschluss an ein Ladekabel ist der Akku vollständig geladen.


Aufladen der Kopfhörer

Verbinden Sie das von der USB-C-Ladebuchse der Kopfhörer abgehende Ladekabel mit einer (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Stromversorgung.

Hinweise:

- ▶ Verwenden Sie die Kopfhörer nicht während des Ladevorgangs.
- ▶ Um den Akku zu schonen, sollten die Kopfhörer mindestens alle drei Monate geladen werden.


USB-C-Ladeanschluss



Verwenden der Kopfhörer

Pairing mit einem neuen Gerät


1. Kopfhörer und Bluetooth-Gerät sollten nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sein.
2. Drücken Sie zwei Sekunden lang auf . Die Kopfhörer schalten sich ein und der Pairing-Modus ist zwei Minuten lang aktiv. Die Status-LED blinkt blau und die Meldung „Pairing“ wird eingeblendet.



3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und wählen Sie in der Pairing-Liste **Amazon Basics BT Headset**. Die Status-LED leuchtet durchgehend blau und die Meldung „Connected“ (Verbunden) wird eingeblendet.



Hinweis: Sollte das Pairing fehlschlagen, wiederholen Sie diese Schritte und versuchen Sie es erneut. Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in "Fehlersuche und -beseitigung" auf Seite 49.

Automatisches Verbinden mit einem bestehenden Gerät


1. Kopfhörer und Bluetooth-Gerät sollten nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sein.
2. Drücken Sie zwei Sekunden lang auf  (Ein/Aus-Taste). Die Kopfhörer schalten sich ein und stellen die Verbindung mit dem Gerät her, mit dem sie zuletzt verbunden waren.

Umschalten zwischen zwei Bluetooth-Geräten

Sie können zwei unterschiedliche Audio-Quellen für das Pairing verwenden und zwischen beiden hin- und herschalten.

1. Kopfhörer und Bluetooth-Gerät sollten nicht mehr als 1 m voneinander entfernt sein.
2. Beim Pairing mit dem ersten Bluetooth-Gerät drücken Sie zwei Sekunden lang auf  (Funktion) und  (Lautstärke erhöhen). Ein Signal ertönt und die Mehrpunktverbindung wird aktiviert.
3. Wählen Sie **Amazon Basics BT Headset** in der Pairing-Liste Ihres zweiten Bluetooth-Geräts.
4. Wenn Sie zwischen den beiden Audioquellen umschalten möchten, drücken Sie auf  (Funktion), um Ihr aktuelles Audio-Gerät zu pausieren, und dann auf „Wiedergabe“ auf Ihrem

zweiten Bluetooth-Gerät.



Hinweise:



- ▶ Befindet sich ein Bluetooth-Gerät nicht mehr innerhalb der Reichweite oder wird es ausgeschaltet, kann es sein, dass Sie die Verbindung zu dem anderen Gerät wiederherstellen müssen.
- ▶ Anrufe haben Priorität, wenn zwei Bluetooth-Geräte angeschlossen sind.

Fehlersuche und -beseitigung

Problem

Pairing der Kopfhörer ist nicht erfolgreich.



Lösungen

- ▶ Bringen Sie die Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät näher zusammen.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
- ▶ Wenn Ihre Kopfhörer die Verbindung mit einem zuvor gepairten Gerät nicht wiederherstellen können, drücken Sie auf  (Ein/Aus-Taste), um Ihre Kopfhörer auszuschalten. Drücken Sie dann fünf Sekunden lang auf  (Ein/Aus-Taste), um das Pairing zu wiederholen.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät Bluetooth unterstützt.

Problem

Die Kopfhörer werden in der Bluetooth-Geräteleiste nicht aufgeführt.

Lösungen

- ▶ Bringen Sie die Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät näher zusammen.
- ▶ Drücken Sie auf  (Ein/Aus-Taste), um Ihre Kopfhörer auszuschalten. Drücken Sie dann fünf Sekunden lang auf , um das Pairing zu wiederholen.

Problem

Kein Strom.


Lösungen

- ▶ Laden Sie den Kopfhörer-Akku.
- ▶ Ihre Kopfhörer sollten eingeschaltet sein.

Problem

Kein Ton oder Lautstärke ist zu niedrig

Lösungen

- ▶ Drücken Sie auf , um die Lautstärke der Kopfhörer zu erhöhen.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät nicht stummgeschaltet ist.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät und die Kopfhörer nicht mit unterschiedlichen Geräten verbunden sind.

Symbolerklärungen



Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, d. h. „Konformität mit EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit den geltenden europäischen Richtlinien und Verordnungen übereinstimmt.



Dieses Symbol steht für „United Kingdom Conformity Assessed“. Mit der UKCA-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit den anwendbaren europäischen Richtlinien und Normen in Großbritannien übereinstimmt.

Technische Daten

Name/Marke des Importeurs, kommerzielle Registrierungsnummer und Adresse	VEREINIGTES KÖNIGREICH: AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
Netzteil	DC 5 V, 1 A
Kopfhörer-Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku (3,7 V/400 mAh)
Ladedauer	Weniger als 2 Stunden
Musiklaufzeit mit eingeschalteter Bluetooth-Funktion	35 Stunden
Frequenzband	2,402 – 2,480 MHz
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Maximaler Schallpegel	96 dB
Mikrofonempfindlichkeit	-16 dBV bei 1 kHz/Pa
Bluetooth-Version	5.1
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Bluetooth-Bereich	10 m

Rechtliche Hinweise

Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dient der Minimierung der Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Produkten auf die Umwelt, indem verstärkt auf Wiederverwendung und Recycling geachtet und die Menge der Deponien zugeführten Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nach Ablauf der Nutzungsdauer separat vom regulären Haushaltsmüll zu entsorgen ist. Sie tragen die Verantwortung für die Entsorgung elektronischer Geräte in Wertstoff-/Recyclingzentren zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen. Jedes Land sollte eigene Sammelstellen für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten haben. Informationen über Recycling-Abgabestellen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer für elektrische und elektronische Geräte zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde, Ihrer Kommunalverwaltung oder Ihrem Müllabfuhrdienst.

Entsorgung des Akkus



Altakkus dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Deponie/Sammelstelle.

Marken



Bluetooth® Der Bluetooth® Schriftzug und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Eine Verwendung dieser Marken durch Amazon.com Services LLC erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ornungsgemäße Entsorgung des Produkts (Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf und zum Recycling bei einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden muss. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen laut Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie zur Beschränkung der

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten für das Vereinigte Königreich von 2012 einschließlich aller Zusatzartikel.

Anweisungen für die Entnahme, das Recycling und die Entsorgung von gebrauchten Akkus



Bei Produkten mit festinstalliertem Akku, der die gesamte Nutzungsdauer des Produkts hält, wird der Benutzer den Akku wahrscheinlich nicht entfernen können. In solchen Fällen übernehmen Recycling-Zentren und Wertstoffhöfe den Auseinanderbau des Produkts und die Entnahme des Akkus. Sollte der Akku aus irgendeinem Grund einmal ausgetauscht werden müssen, muss dieser Schritt von autorisierten Wartungszentren ausgeführt werden. In der Europäischen Union und an anderen Orten dürfen Akkus nicht in den Haushaltsmüll gegeben werden. Alle Akkus müssen umweltgerecht entsorgt werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Entsorgungsunternehmen in Verbindung, wenn Sie Informationen zur umweltgerechten Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung gebrauchter Akkus benötigen.

WARNUNG: Bei unsachgemäßem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um die Brand- oder Explosionsgefahr sowie das Risiko zu reduzieren, dass entzündliche Flüssigkeiten/Gas austreten, dürfen Akkus nicht zerlegt, zerkleinert, durchbohrt, Temperaturen über 60 °C, Sonneneinstrahlung o. ä., extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt oder in Wasser oder Feuer entsorgt werden. Zudem dürfen die externen Kontakte nicht kurzgeschlossen werden. Der Austausch darf nur unter Verwendung angegebener Akkutypen erfolgen. Das Symbol, das auf eine „separate Sammlung“ aller Batterien und Akkus hinweist, ist das Bild einer durchgestrichenen Mülltonne (siehe unten).



Kanadischer IC-Hinweis

- Das Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die die Anforderungen der ISED-Norm für lizenzfreie RSS-Geräte erfüllen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

 - (1) Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen verursachen und
 - (2) muss alle eingehenden Störstrahlungen aufnehmen. Dazu gehören auch Störstrahlungen, die ein unerwünschtes Betriebsverhalten verursachen können.
- Das Gerät erfüllt die Anforderungen von Industry Canada für Strahlenbelastungsgrenzwerte in einer unkontrollierten Umgebung.

- ▶ Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Anforderungen der kanadischen Norm CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

FCC/ISED-Hinweis zur HF-Exposition:

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von FCC/ISED für HF-Strahlenbelastungsgrenzwerte in einer unkontrollierten Umgebung.

IC/FCC-VORSICHTSHINWEIS FÜR BENUTZER (NUR USA UND KANADA)

Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen verursachen und (2) muss alle eingehenden Störstrahlungen aufnehmen. Dazu gehören auch Störstrahlungen, die ein unerwünschtes Betriebsverhalten verursachen können.

FCC-Erklärung zu Störstrahlungen

Dieses Gerät wurde getestet, wobei nachgewiesen wurde, dass es die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln einhält. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störstrahlungen in Wohnbereichen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt HF-Energie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und einer Verwendung, die nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, können Störstrahlungen in der Funkkommunikation auftreten.

Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Form der Installation keine Störstrahlungen auftreten. Falls dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störstrahlungen verursacht, was durch ein Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, diese Störstrahlungen anhand einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- ▶ Die Empfangsantenne anders ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- ▶ Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät vergrößern.
- ▶ Gerät an eine Steckdose anschließen, die sich an einem anderen Schaltkreis befindet als jenem, an den das Empfangsgerät angeschlossen ist.
- ▶ Hinzuziehung des Fachhändlers oder eines erfahrenen Funk- bzw. Fernsehtechnikers.

Vorsicht: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von AMAZON genehmigt werden, können zum Erlöschen der Nutzungserlaubnis für das Gerät führen.

Vereinfachte Konformitätserklärung für die Europäische Union

Hiermit erklärt Amazon EU S.À R.L., dass das Funkgerät vom Typ BOBVM1PSYN die Anforderungen laut Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung kann über die folgende URL abgerufen werden: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Vereinfachte Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich

Hiermit erklärt Amazon EU SARL, UK Branch, dass das Funkgerät vom Typ BOBVM1PSYN die Anforderungen laut den Radio Equipment Regulations von 2017 erfüllt.

Der gesamte Text der Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich kann über die folgende URL abgerufen werden: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Indice

Istruzioni per la sicurezza.....	56
Contenuto della confezione	58
Illustrazione dei componenti.....	58
Carica della batteria	60
Uso della cuffia	61
Risoluzione dei problemi.....	63
Significato dei simboli	64
Dati tecnici	64
Avvisi legali	65
Feedback e Aiuto	69

Istruzioni per la sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservarle.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare la cuffia vicino all'acqua.
6. Pulirla solo con un panno asciutto.
7. **NON** usare la cuffia mentre è sotto carica.
8. Non collocare la cuffia presso fonti di calore come radiatori, bocchette di uscita dell'aria di riscaldamento, forni o altri apparecchi (compresi amplificatori) che generano calore.
9. Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione.
10. Usare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. **Non usare la cuffia all'aperto durante un temporale.** Si potrebbe subire elettrocuzione o causare un guasto al dispositivo.

12. Per qualsiasi intervento rivolgersi a personale qualificato. Occorre intervenire sulla cuffia ogni volta che viene danneggiata in modo qualsiasi, per esempio se la spina o il cavo di alimentazione subiscono danni, se si versa un liquido o cadono oggetti su di essa, se è rimasta esposta alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduta.
13. NON esporre la cuffia a gocciolamenti o spruzzi e accertarsi che nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, sia collocato su di essa.
14. La spina del cavo di alimentazione deve rimanere funzionale.
15. La cuffia è concepita per l'uso solo con l'adattatore di corrente e/o il cavo di carica in dotazione.
16. Non usare la cuffia vicino all'acqua.

⚠ AVVERTENZA PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O ELETTROCUZIONE, NON ESPORRE LA CUFFIA ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

⚠ AVVERTENZE / PRECAUZIONI



NON USARE la cuffia ad alto volume per un lungo periodo di tempo.


- ▮ Per prevenire danni all'udito, usare la cuffia a un volume moderato, comodo.
- ▮ Ridurre il volume prima di indossare la cuffia e poi aumentarlo gradualmente fino a raggiungere un livello di ascolto comodo.
- ▮ NON usare la cuffia durante la guida per effettuare chiamate telefoniche o per qualsiasi altro scopo. Se la cuffia è dotata di funzione di cancellazione del rumore, NON usarla quando l'impossibilità di percepire i rumori circostanti potrebbe presentare un pericolo a sé stessi o ad altri, per es. mentre si guida una bicicletta o si cammina in mezzo o vicino a traffico, a un cantiere o una strada ferrata o strutture analoghe e rispettare le norme di legge sull'uso di cuffie.
- ▮ Rimuovere la cuffia o usarla con la funzione di cancellazione del rumore disabilitata oppure

regolare il volume in modo da poter ascoltare i suoni circostanti, come allarmi e segnali di avvertenza.





Contenuto della confezione

- ▶ Cuffia senza fili Bluetooth
- ▶ Cavo di carica USB-C
- ▶ *Manuale per l'uso*
- ▶ *Guida rapida all'approntamento*

Illustrazione dei componenti



Descrizione dei comandi della cuffia

Pulsante	Funzione
 <p>Pulsante di aumento volume/brano successivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Premerlo e rilasciarlo per aumentare il volume. ▶ Premerlo senza rilasciarlo per due secondi per passare al brano successivo.
 <p>Pulsante funzioni</p>	<p>Mentre si ascolta l'audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premerlo e rilasciarlo per riprodurre/mettere in pausa il brano. <p>Quando il telefono squilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premerlo senza rilasciarlo per due secondi per rifiutare la chiamata. ▶ Premerlo e rilasciarlo per rispondere. <p>Mentre è corso una chiamata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premerlo e rilasciarlo per riattaccare. ▶ Premerlo senza rilasciarlo per due secondi per disattivare o attivare il microfono.
 <p>Pulsante di riduzione volume/brano precedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Premerlo e rilasciarlo per ridurre il volume. ▶ Premerlo senza rilasciarlo per due secondi per passare al brano precedente.
 <p>Pulsante di alimentazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Premerlo senza rilasciarlo per due secondi per accendere/spegnere la cuffia.

Indicazioni delle spie LED

Stato del LED	Significato
Bianco lampeggiante	Accensione/ spegnimento
Blu lampeggiante	Modalità di associazione
Blu a luce fissa	Connessione Bluetooth eseguita
Rosso lampeggiante	Batteria quasi scarica
Rosso a luce fissa	Carica in corso
Spento	Se la cuffia è collegata a un cavo di carica, la batteria è completamente carica


Carica della batteria

Collegare il cavo di carica dalla porta USB-C della cuffia a una presa di corrente o un alimentatore (non in dotazione).

Note


- ▶ NON usare la cuffia mentre è sotto carica.
- ▶ Per preservare la batteria, accertarsi di caricare la cuffia almeno una volta ogni tre mesi.


Porta di carica USB-C



Uso della cuffia

Associazione a un nuovo dispositivo


1. Accertarsi che la cuffia e il dispositivo Bluetooth siano a una distanza tra di loro non superiore a 1 metro.
2. Premere senza rilasciare il pulsante  (alimentazione) per due secondi. La cuffia si accende e rimane nella modalità di associazione per due minuti. Il LED di stato lampeggia in blu e sul display compare il messaggio "Pairing" ("Associazione in corso").



3. Attivare Bluetooth sul dispositivo da associare e selezionare **Amazon Basics BT Headset** nell'elenco dei dispositivi associabili. Il LED di stato rimane acceso in blu a luce fissa e sul display compare il messaggio "Connected" ("Connessione eseguita").

Nota – Se l'associazione non riesce, ripetere questi passaggi per provare a rieseguirli. Vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 63 per ulteriori informazioni.

Connessione automatica a un precedente dispositivo




1. Accertarsi che la cuffia e il dispositivo Bluetooth siano a una distanza tra di loro non superiore a 1 metro.
2. Premere senza rilasciare il pulsante  (alimentazione) per due secondi. La cuffia si accende e si riconnette al dispositivo connesso l'ultima volta.


Commutazione tra due dispositivi Bluetooth

Una volta eseguita l'associazione a due sorgenti audio diverse, è possibile passare dall'una all'altra.

1. Accertarsi che la cuffia e il dispositivo Bluetooth siano a una distanza tra di loro non superiore a

1 metro.

2. Una volta eseguita l'associazione al primo dispositivo Bluetooth, premere senza rilasciare il pulsante  (funzioni) e  (aumento volume) per due secondi. Viene emesso un segnale acustico e si attiva la connessione multipunto.
3. Selezionare **Amazon Basics BT Headset** nell'elenco dei dispositivi associabili visualizzato sul secondo dispositivo Bluetooth.
4. Per passare dall'una all'altra sorgente audio, premere e rilasciare il pulsante  (funzioni) per mettere in pausa l'attuale dispositivo audio e poi premere Play sul secondo dispositivo Bluetooth.



Note



- Se uno dei dispositivi Bluetooth va fuori portata o si spegne, potrebbe essere necessario ricollegare l'altro dispositivo.
- Un'eventuale chiamata telefonica ha la precedenza quando la cuffia è connessa a due dispositivi Bluetooth.

Risoluzione dei problemi

Problema

Impossibile associare la cuffia



Soluzioni

- ▶ Avvicinare la cuffia e il dispositivo Bluetooth tra di loro.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo Bluetooth non sia associato a un altro dispositivo.
- ▶ Se la cuffia non si riconnette a un dispositivo associato in precedenza, premere il pulsante  (alimentazione) per spegnere la cuffia e poi premere senza rilasciare per cinque secondi lo stesso pulsante  per rieseguire l'associazione.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo Bluetooth supporti la funzionalità Bluetooth.

Problema

La cuffia non figura nell'elenco dei dispositivi Bluetooth

Soluzioni

- ▶ Avvicinare la cuffia e il dispositivo Bluetooth tra di loro.
- ▶ Premere il pulsante  (alimentazione) per spegnere la cuffia e poi premere senza rilasciare per cinque secondi lo stesso pulsante  per rieseguire l'associazione.

Problema

La cuffia non funziona


Soluzioni

- ▶ Sostituire la batteria della cuffia
- ▶ Accertarsi che la cuffia sia accesa.



Problema

Nessun suono o il volume è troppo basso.

Soluzioni

- ▶ Premere il pulsante  per aumentare il volume della cuffia.
- ▶ Aumentare il volume usando il dispositivo Bluetooth.
- ▶ Accertarsi che l'audio del dispositivo Bluetooth non sia disattivato.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo Bluetooth e la cuffia non siano associati a dispositivi diversi.

Significato dei simboli

	<p>Questo simbolo rappresenta il marchio CE, che indica la conformità alle direttive dell'Unione Europea, attestando che il produttore ha confermato che questo prodotto soddisfa i requisiti dei regolamenti e delle direttive europee pertinenti.</p>
	<p>Questo simbolo rappresenta il marchio UKCA (United Kingdom Conformity Assessed), che attesta che il produttore ha confermato che questo prodotto soddisfa i requisiti dei regolamenti e delle direttive britanniche pertinenti.</p>

Dati tecnici

<p>Ragione sociale/ marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e indirizzo dell'importatore</p>	<p>Regno Unito: AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Regno Unito, BR017427 UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 00134248</p>
---	---

Alimentazione	5 V CC, 1 A
Tipo di batteria della cuffia	Batteria agli ioni di litio (3,7 V / 400 mA·h)
Tempo di carica	Inferiore a 2 ore
Durata disponibile della musica Bluetooth attivato	35 ore
Banda di frequenze	Da 2.402 a 2.480 MHz
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 kHz
SPL massimo	96 dB
Sensibilità del microfono	-16 dBV a 1kHz/Pa
Versione Bluetooth	5.1
Temperatura di funzionamento massima	40 °C
Portata del segnale Bluetooth	10 m

Avvisi legali

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei dispositivi elettrici ed elettronici sull'ambiente aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di tali rifiuti destinati alle discariche. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla confezione indica che al termine della sua durata il prodotto stesso deve essere smaltito tramite la raccolta differenziata. Fa capo all'utente la responsabilità di smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ciascun Paese dovrebbe avere centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui centri di riciclaggio locali rivolgersi all'autorità locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al municipio della propria città o al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Smaltimento della batteria



Non smaltire batterie usate con i rifiuti indifferenziati. Portarle presso un centro di raccolta/smaltimento autorizzato.

Marchi di fabbrica



Bluetooth®

I logo e la parola Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque loro uso da parte di Amazon.com Services LLC è su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti indifferenziati e che dovrebbe essere portato presso un centro di raccolta adatto per essere riciclato. Il corretto smaltimento e riciclaggio contribuisce a proteggere le risorse

naturali, la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto rivolgersi al municipio della propria città, a un servizio di smaltimento o al negozio dove lo si è acquistato.

Questo prodotto è a norma RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e al Regolamento 2012 del Regno Unito concernente l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e successive modifiche.

Istruzioni per la rimozione, il riciclaggio e lo smaltimento di batterie usate



Nel caso di prodotti con una batteria incorporata che dura per l'intera vita del prodotto, la rimozione da parte dell'acquirente potrebbe non essere possibile. In tal caso, i centri di riciclaggio o recupero

gestiscono lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria. Se, per qualunque motivo, si rendesse necessario sostituire una tale batteria, questa procedura deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato. Nell'Unione Europea e in altri Paesi è illegale gettare una batteria qualsiasi con i rifiuti indifferenziati. Tutte le batterie devono essere smaltite in modo da rispettare l'ambiente. Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per informazioni sulla raccolta, sul riciclaggio e sullo smaltimento di batterie usate in modo rispettoso dell'ambiente.

AVVERTENZA. Pericolo di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo sbagliato. Per ridurre il rischio di incendio, esplosione o perdita di liquidi/gas infiammabili, non smontarla, schiacciarla, perforarla, metterne in cortocircuito

i contatti esterni, esporla a temperatura maggiore di 60 °C, alla luce solare diretta o fonti analoghe di calore oppure a una pressione dell'aria estremamente bassa né gettarla nel fuoco o nell'acqua. Sostituirla solo con specifiche batterie. Il simbolo indicante 'raccolta separata' per tutte le batterie e gli accumulatori è un contenitore con ruote sbarrato da una X come illustrato qui sotto:



Avviso riguardante la normativa canadese IC (Industry Canada)

- Questo dispositivo contiene trasmettitori / ricevitori esenti da licenza e conformi alle Specifiche degli Standard Radio (RSS) stabilite dall'agenzia canadese Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non deve causare interferenza; (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato.
- Questo dispositivo è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiofrequenze Industry Canada specificati per un ambiente non controllato.
- Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Dichiarazione relativa all'esposizione alle radiazioni specificata dalla FCC / ISED:

Questo dispositivo è conforme ai limiti sull'esposizione alle radiofrequenze specificati dalla FCC / ISED per un ambiente non controllato;

ATTENZIONE – DICHIARAZIONE FCC E IC PER GLI UTENTI (SOLO PER L'USA E IL CANADA)

Questo dispositivo è conforme alla sezione Part 15 della normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenza distruttiva, e (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione sull'interferenza secondo la normativa della Federal Communication Commission

In base alle prove a cui è stato sottoposto, questo apparecchio è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B ai sensi della sezione Part 15 della normativa FCC. Questi limiti sono stati concepiti per assicurare una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può

irradiare energia a radiofrequenza e se non viene installato e impiegato in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa per le comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile fornire alcuna garanzia che non si verificherà interferenza in un particolare impianto. Se questo apparecchio causa interferenza dannosa alla ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabile spegnendolo e accendendolo, si incoraggia l'utente a cercare di rimediare all'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- ▶ modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- ▶ aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- ▶ collegare l'apparecchio a una presa di corrente inserita in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- ▶ rivolgersi al rivenditore oppure a un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Attenzione – Eventuali modifiche non approvate espressamente da AMAZON potrebbero annullare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso di questo apparecchio.

Dichiarazione di conformità alle norme UE semplificata

Con la presente Amazon EU S.À R.L. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo B0BVM1PSYN è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Dichiarazione di conformità alle norme del Regno Unito semplificata

Con la presente la filiale di Amazon EU SARL nel Regno Unito dichiara che l'apparecchiatura radio tipo B0BVM1PSYN è conforme al Regolamento sulle apparecchiature radio 2017

Il testo completo della dichiarazione di conformità per il Regno Unito è disponibile sul seguente sito web: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



[**amazon.it/review/review-your-purchases#**](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



[**amazon.it/gp/help/customer/contact-us**](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)

Inhoud

Veiligheidsinstructies	70
Inhoud van de verpakking	72
Overzicht van de onderdelen	72
De koptelefoon opladen	74
De koptelefoon gebruiken	75
Problemen oplossen	76
Verklaring van symbolen	78
Specificaties	78
Juridische kennisgevingen	79
Feedback en Hulp	82

Veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik de koptelefoon niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Draag de koptelefoon NIET tijdens het opladen.
8. Zet de koptelefoon niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer kan worden gelopen en dat het niet bekneld kan raken.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
11. **Gebruik uw koptelefoon niet buiten tijdens onweer.** Dit kan elektrische schokken of een storing in het apparaat veroorzaken.
12. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist

wanneer de koptelefoon op enigerlei wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of er voorwerpen in de koptelefoon zijn gevallen, of wanneer de koptelefoon is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

13. Stel de koptelefoon niet bloot aan druppels of spetters en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op de koptelefoon worden geplaatst.
14. De stekker van het netsnoer moet goed bereikbaar blijven.
15. Deze koptelefoon is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de door de fabrikant meegeleverde voedings- en/of oplaadkabel.
16. Gebruik deze koptelefoon niet in de buurt van water.



WAARSCHUWING

STEL DEZE KOPTELEFOON NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.



WAARSCHUWINGEN/ VOORZORGSMATREGELEN



Gebruik de koptelefoon NIET langere tijd op een hoog volume.

- Gebruik uw koptelefoon op een comfortabel, matig volume om gehoorschade te voorkomen.
- Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de koptelefoon op uw oren plaatst en zet het volume geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.
- Gebruik uw koptelefoon NIET tijdens het rijden voor telefoongesprekken of andere doeleinden. Gebruik een koptelefoon met ruisonderdrukking NIET op enig moment dat het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar kan vormen voor uzelf of anderen, bijvoorbeeld tijdens het fietsen of wandelen in of in de buurt van verkeer, een bouwplaats of spoorweg, enz., en volg de


toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van de koptelefoon.

- ▶ Zet de koptelefoon af of gebruik de koptelefoon met ruisonderdrukking uitgeschakeld en pas het volume aan om ervoor te zorgen dat u omgevingsgeluiden kunt horen, inclusief alarmen en waarschuwingssignalen.

Inhoud van de verpakking

- ▶ Draadloze Bluetooth-koptelefoon
- ▶ USB-C-oplaadkabel
- ▶ *Gebruikershandleiding*
- ▶ *Snelstartgids*

Overzicht van de onderdelen



Informatie over de bedieningselementen van de koptelefoon

Knop	Functie
 <p>Knop volume omhoog/ volgende</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk één keer om het volume te verhogen. ▶ Houd twee seconden ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
 <p>Functie- knop</p>	<p>Tijdens het luisteren naar audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk één keer voor afspelen/pauze. <p>Als uw telefoon overgaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Houd twee seconden ingedrukt om het gesprek te weigeren. ▶ Druk één keer om te antwoorden. <p>Tijdens een gesprek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk één keer om op te hangen. ▶ Houd twee seconden ingedrukt om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen.
 <p>Knop volume lager/ vorige</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk één keer om het volume te verlagen. ▶ Houd twee seconden ingedrukt om terug te gaan naar het vorige nummer.
 <p>Aan-uit- knop</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Houd twee seconden ingedrukt om de koptelefoon aan/uit te zetten.

Informatie over de leds

Led-status	Beschrijving
Wit knipperlicht	Stroom aan/uit
Blauw knipperlicht	Koppelingsmodus
Continu blauw	Bluetooth verbonden
Rood knipperlicht	Batterij bijna leeg
Continu rood	Laden bezig
Led uit	De batterij is volledig opgeladen (indien de oplaadkabel is aangesloten)


De koptelefoon opladen

Sluit de oplaadkabel van de USB-C-poort van de koptelefoon aan op een voedingsbron (niet meegeleverd).

Opmerkingen:

- ▶ Gebruik de koptelefoon niet tijdens het opladen.
- ▶ Zorg ervoor om de batterij te sparen dat de koptelefoon ten minste eenmaal per drie maanden wordt opgeladen.


USB-C-oplaadpoort




De koptelefoon gebruiken

Koppelen met een nieuw apparaat

1. Zorg ervoor dat uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat zich op maximaal 1 m van elkaar bevinden.


- Houd  (aan/uit) twee seconden ingedrukt. De koptelefoon wordt ingeschakeld en gaat twee minuten naar de koppelingsmodus. Het statuslampje knippert blauw en de koptelefoon zegt 'Pairing' (Koppelen).



- Schakel met uw Bluetooth-apparaat de Bluetooth-functie in en selecteer **Amazon Basics BT Headset** in de lijst met koppelingsmogelijkheden. Het statuslampje wordt blauw en de koptelefoon zegt 'Connected' (Verbonden).



Opmerking: Als het koppelen mislukt, herhaal dan deze stappen om opnieuw te koppelen. Zie 'Problemen oplossen' op pagina 76 voor meer hulp.

Automatisch verbinding maken met een eerder apparaat


- Zorg ervoor dat uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat zich op maximaal 1 m van elkaar bevinden.
- Houd  (aan/uit) twee seconden ingedrukt. De koptelefoon wordt ingeschakeld en maakt opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.


Schakelen tussen twee Bluetooth-apparaten

U kunt koppelen aan en schakelen tussen twee audiobronnen.

- Zorg ervoor dat uw koptelefoon en Bluetooth-apparaten zich op maximaal 1 m van elkaar bevinden.
- Houd  (functie) en  (volume omhoog) twee seconden ingedrukt terwijl uw koptelefoon aan uw eerste Bluetooth-apparaat is gekoppeld. Er klinkt een geluidssignaal en er wordt een meerpuntsverbinding ingeschakeld.
- Selecteer **Amazon Basics BT Headset** in de lijst met

koppelingsmogelijkheden op uw tweede Bluetooth-apparaat.

- Als u wilt schakelen tussen audiobronnen, drukt u op  (functie) om uw huidige audioapparaat te pauzeren en vervolgens op afspelen op uw tweede Bluetooth-apparaat.



Opmerkingen:



- Als een van uw Bluetooth-apparaten buiten bereik is of wordt uitgeschakeld, moet u mogelijk het andere apparaat opnieuw verbinden.
- Bij aansluiting op twee Bluetooth-apparaten krijgen telefoongesprekken voorrang.

Problemen oplossen

Probleem

De koptelefoon kan niet worden gekoppeld



Oplossingen

- Breng de koptelefoon en het Bluetooth-apparaat dichterbij elkaar.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat niet aan een ander apparaat is gekoppeld.
- Als uw koptelefoon niet opnieuw verbinding maakt met een eerder gekoppeld apparaat, drukt u op de knop  (aan/uit) om uw koptelefoon uit te schakelen. Houdt vervolgens de knop  (aan/uit) vijf seconden ingedrukt om de koptelefoon opnieuw te koppelen.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat Bluetooth ondersteunt.

Probleem

De koptelefoon staat niet in de lijst met Bluetooth-apparaten

Oplossingen

- Breng de koptelefoon en het Bluetooth-apparaat dichterbij elkaar.
- Drukt u op de knop  (aan/uit) om uw koptelefoon uit te schakelen. Houdt vervolgens de knop  (aan/uit) vijf seconden ingedrukt om de koptelefoon opnieuw te koppelen.

Probleem

Geen stroom


Oplossingen

- Laad de batterij van de koptelefoon op.
- Controleer of uw koptelefoon is ingeschakeld.

Probleem

Geen geluid of het volume is te laag

Oplossingen

- Druk op  om het volume van de koptelefoon te verhogen.
- Verhoog het volume met uw Bluetooth-apparaat.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat niet is gedempt.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat en koptelefoon niet aan andere apparaten zijn gekoppeld.

Verklaring van symbolen



Dit symbool staat voor 'conformité Européenne', wat 'conformiteit met EU-richtlijnen' betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en voorschriften.



Dit symbool betekent dat de conformiteit is beoordeeld voor het Verenigd Koninkrijk (UKCA: United Kingdom Conformity Assessed). Met de UKCA-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en normen binnen Groot-Brittannië.

Specificaties

Naam van importeur/ handelsmerk, handelsnummer en adres	VK: AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Verenigd Koninkrijk, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
Voeding	DC 5V, 1A
Batterijtype koptelefoon	Lithium-ionbatterij (3,7 V/400 mAh)
Oplaadtijd	Minder dan 2 uur
Afspeeltijd met Bluetooth aan	35 uur
Frequentieband	2.402–2.480 MHz
Frequentierespons	20Hz – 20 kHz
Maximale SPL	96 dB
Gevoeligheid van de microfoon	-16 dBV bij 1 kHz/Pa
Bluetooth-versie	5.1
Maximale gebruikstemperatuur	40 °C
Bluetooth-bereik	10 m

Juridische kennisgevingen

Afvoer




De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) beoogt de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te bevorderen en te zorgen dat er minder AEEA naar de stortplaats gaat. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden gehouden van het gewone huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om elektronische apparatuur bij een inzamelpunt in te leveren om grondstoffen te besparen. Elk land moet over inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur beschikken. Neem voor informatie over inzamelpunten in uw buurt contact op met de betreffende instantie voor het beheer van elektrisch en elektronisch afval, het plaatselijke gemeentehuis of de afvalverwerkingsdienst.

Batterij afvoeren



Gooi gebruikte batterijen niet weg met het huisvuil. Breng ze naar een geschikt afval-/inzamelpunt.

Handelsmerken

 **Bluetooth**[®] Het woordmerk Bluetooth[®] en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Amazon.com Services LLC gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Correcte afvoer van dit product (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden afgeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte afvoer en recycling helpt natuurlijke hulpbronnen, de

menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit product voldoet aan RoHS

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en de Britse RoHS-richtlijn, inclusief wijzigingen, van 2012 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Instructies voor gebruikers betreffende het verwijderen, recyclen en afvoeren van gebruikte batterijen



Als producten een ingebouwde batterij/accu hebben die de hele levensduur van het product meegaat, dan kan de gebruiker de batterij wellicht niet verwijderen. In dit geval gebeurt de demontage van het product en het verwijderen van de accu (of batterij) door recycling- of terugwinningspunten. Als het om welke reden dan ook nodig is een dergelijke batterij te vervangen, moet deze procedure worden uitgevoerd door geautoriseerde servicepunten. In de Europese Unie en op andere locaties is het verboden om batterijen bij het huisvuil weg te gooien. Alle batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Neem contact op met uw plaatselijke functionarissen voor afvalbeheer voor informatie over het milieuvriendelijk inzamelen, recyclen en afvoeren van gebruikte batterijen.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de batterij verkeerd geplaatst is. Om het risico op brand, explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof/gas te verminderen: niet demonteren, pletten of doorboren; geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten; niet blootstellen aan extreem lage luchtdruk of temperaturen boven 60 °C, zonlicht en dergelijke; en niet in het vuur of water weggoien. Vervang de batterijen alleen door de gespecificeerde batterijen. Voor de 'gescheiden inzameling' van alle batterijen en accu's wordt het onderstaande symbool, een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes, gebruikt:



Verklaring van Industry Canada

- Dit apparaat bevat zender(s)/ontvanger(s) waarvoor geen vergunning vereist is volgens de specificaties inzake radionormen (RSS) van Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada. Voor de werking gelden de volgende twee voorwaarden:
 - (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
 - (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
- Deze apparatuur voldoet aan de grenswaarden van Industry Canada voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving.
- Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Verklaring van FCC/ISED inzake blootstelling aan RF-straling:

Deze apparatuur voldoet aan de grenswaarden van FCC/ISED voor blootstelling aan radiofrequente straling in een ongecontroleerde omgeving.

LET OP: FCC- EN IC-VERKLARING VOOR GEBRUIKERS (ALLEEN VS EN CANADA)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Voor de werking gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Interferentieverklaring van de Federale Commissie voor Communicatie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale toestellen van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in de woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies.

Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met de ontvangst van radio en televisie (vast te stellen door de apparatuur aan en uit te zetten), wordt de gebruiker geadviseerd om de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en

ontvanger.

- ▶ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- ▶ Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Voorzichtig: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door AMAZON, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Amazon EU S.À R.L. dat de radioapparatuur van type BOBVM1PSYN voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Vereenvoudigde UK-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Amazon EU SARL, UK Branch dat de radioapparatuur van type BOBVM1PSYN voldoet aan The Radio Equipment Regulations 2017.

De volledige tekst van de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

目次

安全に関する注意事項	83
パッケージ内容	85
構成部品の概要	85
ヘッドフォンの充電	87
ヘッドフォンの使用	88
トラブルシューティング	89
記号の説明	90
仕様	91
法定通知	92
フィードバックとサポート	95

安全に関する注意事項

1. この注意事項をお読みください。
2. この注意事項を保管しておいてください。
3. すべての警告に注意を払ってください。
4. すべての指示に従ってください。
5. ヘッドフォンを水の近くで使用しないでください。
6. 掃除する際は、乾いた布のみご使用ください。
7. 充電中のヘッドフォンは、装着しないでください。
8. ヘッドフォンをラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、またはその他の熱を発生する機器 (アンプを含む) などの熱源の近くに置かないでください。
9. 電源コードが踏まれたり、挟まれたりしないよう保護してください。
10. メーカーが指定するアタッチメントやアクセサリーのみ使用してください。
11. 雷雨の際は、屋外でヘッドフォンを使用しないでください。感電やデバイスの故障の原因となります。

12. 修理は、資格のあるサービス担当者にすべて任せるようにしてください。電源コードやプラグの破損、液体がこぼれた場合、または物が落ちてヘッドフォンの中に入ってしまった場合、雨や湿気にさらされた場合、正常に動作しない場合、ヘッドフォンを落としてしまった場合など、ヘッドフォンが何らかの形で損傷した場合には、修理が必要となります。
13. ヘッドフォンを水滴や水しぶきにさらさないようにし、花瓶などの液体の入った物をヘッドフォンの上に置かないようにしてください。
14. 電源コードのプラグは、容易に操作できる状態にしておく必要があります。
15. このヘッドフォンは、メーカーが提供する電源および/または充電ケーブルでのみ使用するよう設計されています。
16. ヘッドフォンを水の近くで使用しないでください。

⚠ 警告 火災や感電の危険を低減するため、このヘッドフォンを雨や湿気にさらさないでください。

⚠ 警告/注意




ヘッドフォンを大音量で長時間使用しないでください。

- ▶ 聴覚の損傷を避けるために、ヘッドフォンは快適で適度な音量レベルで使用してください。
- ▶ デバイスの音量は、ヘッドフォンを耳に装着する前に下げた後から、快適なレベルに達するまで徐々に上げるようにしてください。
- ▶ 運転中の通話や、その他の目的にヘッドフォンを使用しないでください。自転車での走行中、車道、工事現場、鉄道などの中や近くを歩いている場合に、周囲の音が聞こえなくなると自分自身や他人に危険が及ぶ可能性がある場合には、ノイズキャンセリング機能を備えたヘッドフォンは絶対に使用しないようにし、適用される法律に従ってヘッドフォンを使用してください。
- ▶ そのような場合は、ヘッドフォンを外すか、ノイズキャンセリング機能をオフにしてヘッドフォンを使用し、音量を調整して、警報や警告信号などの周囲の音が確実に聞こえるようにしてください。





パッケージ内容

- ▶ Bluetooth ワイヤレスヘッドフォン
- ▶ USB-C 充電ケーブル
- ▶ ユーザーマニュアル
- ▶ クイックセットアップガイド

構成部品の概要



ヘッドフォンの制御

ボタン	機能
 音量上げる/ 次へボタン	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 音量を上げるには、1度押します。 ▶ 次のトラックにスキップするには、2秒間押します。
 機能 ボタン	<p>オーディオを聴いているとき:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 再生/一時停止には、1度押します。 <p>着信時:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 通話を拒否するには、2秒間押します。 ▶ 応答するには、1度押します。 <p>通話中:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 電話を切るには、1度押します。 ▶ マイクをミュートする、またはミュート解除するには、2秒間押します。
 音量下げる/戻るボ タン	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 音量を下げるには、1度押します。 ▶ 前のトラックに戻るには、2秒間押します。
 電源 ボタン	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ヘッドフォンをオン/オフするには、2秒間押します。

LEDの説明

LEDステータス	説明
白で点滅	電源オン/オフ
青く点滅	ペアリングモード
青く点灯	Bluetoothが接続完了
赤く点滅	バッテリー残量不足

LEDステータス	説明
赤く点灯	充電中
LED消灯	充電ケーブルに接続されている場合、バッテリーは完全に充電されます


ヘッドフォンの充電

充電ケーブルを、ヘッドフォンの USB-C ポートから電源 (別売り) に接続します。

注記:


- ▶ 充電中のヘッドフォンは、使用しないでください。
- ▶ バッテリーの機能を維持するためには、必ずヘッドフォンを少なくとも3か月に1回は充電してください。


USB-C 充電ポート



ヘッドフォンの使用

新しいデバイスとのペアリング


1. ヘッドフォンと Bluetooth デバイスとの間の距離は、必ず3.3フィート (1 m) 以内となるようにしてください。
2.  (電源) を2秒間押します。ヘッドフォンの電源が入り、2分間でペアリングモードに入ります。状態 LED が青色で点滅し、ヘッドフォンに「ペアリング中」と表示されます。



3. Bluetooth デバイスで Bluetooth を起動し、ペアリングリストで **Amazon Basics BT ヘッドセット** を選択します。状態 LED が常時青色で点灯し、ヘッドフォンには「接続済み」と表示されます。



注記: ペアリングに失敗した場合は、これらの手順を繰り返して再度ペアリングします。詳細については、9ページの「トラブルシューティング」を参照してください。

以前のデバイスへの自動的接続


1. ヘッドフォンと Bluetooth デバイスとの間の距離は、必ず3.3フィート (1 m) 以内となるようにしてください。
2.  (電源) を2秒間押します。ヘッドフォンがオンになり、最後に接続したデバイスに再接続します。

2つの Bluetooth デバイス間の切り替え

2つのオーディオソースとペアリングして、それらの間で切り替えることができます。

1. ヘッドフォンと Bluetooth デバイスとの間の距離が、必ず3.3フィート (1 m) 以内となるようにしてください。
2. 最初の Bluetooth デバイスとペアリングしている際に、 (機能) と  (音量を上げる) を2秒間押し続けます。信号音が鳴り、マルチポイント接続が有効になります。

- 2台目のBluetooth デバイスのペアリングリストで **Amazon Basics BT ヘッドセット** を選択します。
- オーディオ ソースを切り替えるには、**■** (機能) を押して現在のオーディオ デバイスを一時停止し、2台目の Bluetooth デバイスで再生を押します。



注記:

- Bluetooth デバイスの1つが範囲外になったり、電源が切れたりした場合は、残りのデバイスを再接続する必要があります。
- 2台の Bluetooth デバイスに接続している場合は、通話が優先されます。

トラブルシューティング

問題

ヘッドフォンがペアリングしない



解決策

- ヘッドフォンと Bluetooth デバイスを近づけます。
- Bluetooth デバイスが、別のデバイスとペアリングされていないことを確認してください。
- ヘッドフォンが以前にペアリングしていたデバイスに再接続しない場合は、**⏻** (電源) ボタンを押してヘッドフォンの電源を切り、**⏻** (電源) ボタンを5秒間押し続けて再度ペアリングします。
- Bluetooth デバイスが、Bluetooth をサポートしていることを確認してください。

問題

ヘッドフォンが Bluetooth デバイスのリストにない

解決策

- ▶ ヘッドフォンと Bluetooth デバイスを近づけます。
- ▶  (電源) ボタンを押してヘッドフォンの電源を切り、 (電源) ボタンを5秒間押し続けて再度ペアリングします。

問題

電源なし


解決策

- ▶ ヘッドフォンのバッテリーを充電します。
- ▶ ヘッドフォンの電源が作動していることを確認してください。

問題

音が出ない、または音量が小さすぎる

解決策

- ▶  を押してヘッドフォンの音量を上げます。
- ▶ Bluetooth デバイスを使用して音量を上げます。
- ▶ Bluetooth デバイスが、ミュートになっていないことを確認してください。
- ▶ Bluetooth デバイスとヘッドフォンが別のデバイスにペアリングされていないことを確認してください。

記号の説明



この記号は、「conformité Européenne」を表すもので、「EU 指令に適合」を意味するものです。CE マークを表示することにより、メーカーはその製品が適用するEU 指令と規制に適合することを示しています。



この記号は、「United Kingdom Conformity Assessed」を表すものです。UKCA マークを表示することにより、メーカーはその製品が適用する英国内の規制および規格に適合することを示しています。

仕様

輸入者の名称/商標、 商業登録番号および 所在地	英国 : AMAZON EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 欧州連合 : Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
電源	DC 5 V、1 A
ヘッドフォンのバッテ リーの種類	リチウムイオンバッテリー (3.7 V/400 mAh)
充電時間	2時間未満
Bluetooth が作動して いる状態での音楽再 生時間	35時間
周波数帯域	2,402–2,480 MHz
周波数応答	20 Hz–20 kHz
最大 SPL	96dB
マイク感度	-16dBV @ 1kHz/Pa
Bluetooth バージョン	5.1
最高動作温度	104 °F (40 °C)
Bluetooth の範囲	30フィート(10 m)

法定通知

廃棄処分



WEEE (廃電気・電子機器) 指令は、再利用とリサイクルを増やし、埋め立て処分される WEEE の量を減らすことによって、電気および電子製品が環境に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。本製品またはそのパッケージに示されている記号は、この製品が製品寿命に達した際に、通常の家廃棄物とは別に廃棄する必要があることを示すものです。天然資源を保護するために、リサイクルセンター等で電子機器を廃棄する責任はお客にあることに注意してください。各国では、電気および電子機器のリサイクルのための収集センターを設置することが求められています。リサイクルの収集場所に関する情報については、関連する電気および電子機器の廃棄処分管理機関、お住まいの市役所/区役所・町村役場、または家庭廃棄物処理業者等にお問い合わせください。

バッテリーの廃棄処分



使用済みのバッテリーは、生活廃棄物とともに処分しないでください。適切な廃棄/回収所に持ち込んでください。

登録商標



Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Amazon.com Services LLC によるこれらのマークの使用にはライセンスを取得しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

本製品の正しい廃棄方法 (廃電気電子機器)



この記号は、製品を生活廃棄物として廃棄してはならず、リサイクルのために適切な収集施設に引き渡す必要があることを意味するものです。適切な廃棄とリサイクルは、天然資源、人の健康、環境の保護に役立つものです。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細については、地元地域の自治体、廃棄処分サービス、または本製品を購入した販売店にお問い合わせください。

この製品はRoHSに準拠しています。

本製品は、電気および電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する指令2011/65/EU および英国の電気および電子機器における特定の有害物質の使用制限規則2012およびそれらの改正版に準拠しています。

使用済みバッテリーの取り外し、リサイクル、および廃棄に関するユーザーへの指示



製品の寿命が尽きるまで持続する内蔵バッテリーを備えた製品については、ユーザーが取り外しできない場合があります。そのような場合には、リサイクルセンターまたは回収センターが製品の解体とバッテリーの取り外しに

対応します。何らかの理由でそのようなバッテリーを交換する必要がある場合には、この手順を認定サービスセンターが実行する必要があります。欧州連合およびその他の地域では、バッテリーを生活廃棄物と一緒に廃棄することは違法です。すべてのバッテリーは、環境に配慮した方法で廃棄する必要があります。使用済みバッテリーの環境に配慮した収集、リサイクル、および廃棄に関する情報については、地元地域の廃棄物管理当局にお問い合わせください。

警告: バッテリーが正しく交換されないと、爆発する危険があります。火災、爆発、または可燃性液体/ガスの漏洩の危険を軽減するため、分解したり、圧砕したり、穴を開けたり、外部接点をショートさせたり、60°C (140°F) を超える温度や日光などにさらしたり、極度に低い空気にさらしたり、加圧したり、火または水の中に投棄しないでください。バッテリーは、指定されたバッテリーと交換してください。すべてのバッテリーと蓄電池の「分別収集」を示す記号は、以下に示すバツ印の付いた車輪付きゴミ箱を示すものです。



カナダ IC 通知

- 本デバイスには、カナダのイノベーション・科学経済開発省のライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除の送受信機が含まれています。以下の2つの条件に従って動作します。
 - (1) 本デバイスが電波干渉の原因となることはありません、および
 - (2) 本デバイスは、誤作動を起こす可能性のある電波干渉を含め、デバイスへの干渉を許容する必要があります。
- この装置は、管理されていない環境に対して定められたカナダ産業省の放射線被ばく制限に準拠しています。
- 本デバイスはクラス B デジタル装置であり、カナダの CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) 規格に準拠しています。

FCC/ISED RF 暴露に関する声明:

本機器は、制御されていない環境に対して定められた FCC/ISED RF 放射線被ばく制限に準拠しています。

ユーザー向けの FCC および IC に関する注意声明

(米国およびカナダのみ)

本デバイスは、FCC 規則第15部に適合しています。以下の2つの条件に従って動作します。(1) 本デバイスは有害な干渉の原因となることはありません、および (2) 本デバイスは、望ましくない操作の原因となる場合がある干渉を含め、受けた干渉を許容できる必要があります。

連邦通信委員会の干渉に関する声明

本デバイスは、FCC 規則第15部にしたがって検査を行い、クラスB デジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設置における有害な干渉から適切に保護を行うことを目的としています。本デバイスは、無線周波数エネルギーを

生成、利用し、また発生させる場合があるため、指示にしたがって設置および利用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。

しかし、そのような干渉が特別な設置環境下では発生しないということを保証するものではありません。本デバイスがラジオまたはテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合、本デバイスの電源をオフおよびオンにしてこのような状況を確認することができますが、ユーザーは、以下の方法のうち、その一つまたは複数によって同干渉を修正することが推奨されています。

- 受信アンテナの方向を変更するか、再設置する。
- 本装置と受信機との間の距離を延ばす。
- 本装置を、受信機を接続されたコンセントとは別のコンセントに接続する。
- デイラーまたは経験が豊富なラジオ/テレビ技術者にサポートを依頼する。

注意: AMAZON が明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。

簡素化された EU 適合宣言書

Hereby, Amazon EU S.À R.L. は、ここに無線機器タイプ BOBVM1PSYN が指令2014/53/EU に準拠していることを宣言します。

EU 適合宣言の全文は、https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance。

簡素化された UK 適合宣言書

Hereby, Amazon EU S.À R.L. は、ここに無線機器タイプ BOBVM1PSYN が2017規制に準拠していることを宣言します。

英国の適合宣言の全文は、https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元:アマゾンジャパン合同会社

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL: <https://www.amazon.co.jp/>

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINA

HECHO EN CHINA

IN CHINA HERGESTELLT

PRODOTTO IN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製



V02-7/23