



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pour le français, voir la page 2. Para el español, ver la página 3.

7' x 7'

MODEL 60190

OUTDOOR STORAGE SHED

BEFORE ASSEMBLY:

- Assemble on a level surface

WATCH THE HOW-TO ON
YOUTUBE



Scan the code, or visit
go.lifetime.com/60190assembly



QUESTIONS?

CONTACT LIFETIME CUSTOMER SERVICE:

MODEL# AND PRODUCT ID (you will need both when contacting us) *Model Number: 60190 Product ID:*

Call: 1-800-225-3865

7:00 am–5:00 pm (Mon-Fri)
MST and 9:00 am–1:00 pm (Sat-Sun)

Live Chat: www.lifetime.com/customerservice
(click on "LIVE CHAT" tab)
For Customer Service in mainland Europe: E-mail: cs@lifetimeproducts.eu

- 3+ people recommended for setup

Lifetime Europe SAS
72 Badminton Road
Balham, London
SW12 8BL
United Kingdom

Lifetime Europe SAS
77 boulevard Vauban
59000 Lille
France

YouTube® and the YouTube logo are trademarks of Google, LLC.

FOR OUTDOOR DOMESTIC USE ONLY! IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*)



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

For English, see page 1. Para el español, ver la página 3.

ABRI DE JARDIN DE 2,1

MODÈLE n° 60190

m

x 2,1 m

AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Assembler sur une surface de niveau

REGARDER LA VIDÉO SUR YOUTUBE



Scanner le code, ou visiter
go.lifetime.com/60190assembly

- Nous recommandons 3+ adultes pour l'assemblage



QUESTIONS ?

CONTACTER AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE LIFETIME® :

t'Chat en direct: www.lifetime.com/customerservice

Composer le

1-225-3865

(cliquer sur la languette « LIVE CHAT ») N° DE MODÈLE ET RÉFÉRENCE DU PRODUIT (il faut avoir les deux en entrant contact avec

Du lundi au vendredi
(HNR) et samedi 9 h – 1

nous) Pour les services à la clientèle du continent européen : N° de modèle : 60190

É-mail : cs@lifetimeproducts.eu

Référence du produit :

Lifetime Europe SAS

Lifetime Europe SAS

72 Badminton Road

77 boulevard Vauban

Balham, London

59000 Lille

SW12 8BL


France

United Kingdom

YouTube® et le logotype YouTube sont des marques déposées de Google, LLC.

POUR L'USAGE DOMESTIQUE EN EXTÉRIEURS SEULEMENT ! IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

OUTILS REQUIS (NON INCLUS — SAUF INDICATION CONTRAIRE*)



SOMMAIRE

| | |
|-----------------------------------|------|
| Légende des icônes..... | 4 |
| Avertissements et avis..... | 5 |
| Assemblage de la plate-forme..... | 6 |
| Assemblage des fermes..... | 11 |
| Assemblage des pignons..... | 15 |
| Assemblage des portes..... | 18 |
| Assemblage du plancher..... | 29 |
| Assemblage des murs..... | 33 |
| Installation du carreau..... | 43 |
| Installation des portes..... | 46 |
| Identificateur de pièces..... | i-iv |
| Assemblage du toit..... | 52 |
| Alignement des portes..... | 69 |
| L'ancrage de l'abri..... | 72 |
| Installation du loquet..... | 75 |
| Nettoyage et entretien..... | 87 |
| Enregistrement..... | 88 |
| Garantie..... | 90 |



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

For English, see page 1. Pour le français, voir la page 2.

MODELO n° 60190

CASETA DE JARDIN DE

2,1 m x 2,1 m

ANTES DEL ENSAMBLE:

- Ensamblar sobre una superficie nivelada



MIRAR EL VIDEO EN YOUTUBE



Escanear el código, o visitar
go.lifetime.com/60190assembly

¿PREGUNTAS? PONERSE EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE CLIENTES LIFETIME®:

Marcar : 1-800-22

3865

De lunes hasta viernes 7
(MST) y sábado 9:00 h-

Chat en vivo: www.lifetime.com/customerservice

(clickear en la lengüeta «LIVE CHAT»)

Para el servicio a clientes en el continente europeo:
60190 Correo electrónico: cs@lifetimeproducts.eu

MODEL E ID DEL PRODUCTO (necesitará los dos al contactarnos)

Número de modelo:

ID del producto:

- Recomendamos 3+ adultos para el ensamble


Lifetime Europe SAS
72 Badminton Road
Balham, London
SW12 8BL
United Kingdom

Lifetime Europe SAS
77 boulevard Vauban
59000 Lille
France

YouTube® y el logotipo YouTube son marcas registradas de Google, LLC.

¡SÓLO PARA USO DOMÉSTICO EN EXTERIORES! IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)



ÍNDICE

| | |
|--|------|
| Leyenda de íconos..... | 4 |
| Advertencias y avis..... | 5 |
| Ensamble de la plataforma..... | 6 |
| Ensamble de las cerchas..... | 11 |
| Ensamble de las fachadas..... | 15 |
| Ensamble de las puertas..... | 18 |
| Ensamble del piso..... | 29 |
| Ensamble de los muros..... | 33 |
| Instalación de la hoja de ventana..... | 43 |
| Instalación de las puertas..... | 46 |
| Identificador de piezas..... | i-iv |
| Ensamble del tejado..... | 52 |
| Alineación de la puertas..... | 69 |
| Anclaje de la caseta..... | 72 |
| Instalación del pestillo..... | 75 |
| Limpieza y cuidado..... | 87 |
| Registro..... | 88 |
| Garantía..... | 91 |



ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / SIGNIFICADO DE LOS ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être portée à la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts/no parts required for a section.
- Indique les pièces à utiliser/qu'aucune pièce n'est requise pour une section.
- Indica las piezas que se usarán/que no necesitan en una sección.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indique la quincaillerie à utiliser pour une section.
- Indica los artículos de ferretería que se usarán para una sección.



- Indicates no hardware required for a specific page or section.
- Indique qu'aucun matériel n'est requis pour une page précise.
- Indica que no se necesitan los artículos de ferretería para una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indique les outils à utiliser pour une section.
- Indica las herramientas que se utilizarán para una sección.



- Indicates to use/not use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser une/que ne pas utiliser de perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica la utilización de/que no utilizar un taladro eléctrico para un paso específico.





- These nuts are centerlock nuts. They are designed to be tight; therefore, they will be harder to tighten. Tighten until flush with the metal or plastic.
- Ces écrous sont des écrous de blocage central. Ils sont conçus pour être serrés; de ce fait, ils seront plus difficiles à resserrer. Serrer jusqu'à ce qu'ils soient au ras du métal ou du plastique.
- Estas tuercas son tuercas de bloqueo central. Están diseñadas para estar apretadas; por lo tanto, serán más difíciles de apretar. Apriételas hasta que estén al ras del metal o plástico.




- Indicates the number of adults required to perform a specific step, e.g., 2, 3, 4, etc.
- Indique le nombre d'adultes requis pour effectuer une étape spécifique, p. ex., 2, 3, 4, etc.
- Indica el número de adultos requeridos para realizar un paso específico, p.ej., 2, 3, 4, etc.



English:

- Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof. Remove the snow from the roof when the depth of snow equals the length of your hand.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
-  When drilling through metal, beware of burrs, shavings and other sharp edges.
-  During and after assembly, do not slide or lift the shed by pushing up on the roof. Move the shed by pushing on the corner panels only.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. The last section, *Shed Anchoring*, in this manual shows the hardware you will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.

Français :

- Ne pas suivre ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou des dommages à la propriété et annulera la garantie.
- Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre attentivement les instructions.
- Consulter tous les codes du bâtiment afin de vérifier si l'abri nécessite un permis de construire.
- Vérifier que la fondation est complètement à niveau avant l'assemblage de l'abri.
- Ne pas oublier que les pièces de plastique peuvent être endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les dommages, nous recommandons fortement l'utilisation d'une perceuse à faible couple. Un tournevis cruciforme n° 2 peut aussi être utilisé.
- Trois adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage.
- Tout ceux qui participent au processus de l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
-  Si une échelle est utilisée pour l'assemblage, il faut être extrêmement prudent.
- Dans les zones de fortes tombées de neige, il est recommandé de dégager le toit. Enlever la neige du toit quand la profondeur est égale à la longueur de la main.
- Ne pas utiliser ou entreposer des objets très chauds près de ce produit.
- Un bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.
- En perçant le métal, faire attention aux bavures, copeaux et autres bords aiguisés.
- Pendant et après l'assemblage, ne pas faire glisser ou soulever l'abri en poussant le toit vers le haut. Déplacer l'abri en poussant les panneaux muraux angulaires seulement.
- Il est fortement recommandé d'ancrer l'abri lorsque l'assemblage est terminé. La dernière section, *Ancrage de l'abri*, de ce manuel indique les matériaux nécessaires pour l'ancrage. Les matériaux se trouvent dans la quincaillerie locale.
- La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Être prudent en utilisant ce produit.

Español:

- No seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad y anulará la garantía.
- A fin de garantizar la seguridad, no intentar ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.
-  Consultar todos los códigos de construcción locales para verificar si la caseta requiere un permiso de construcción.
-  Verificar que el concreto esté nivelado completamente antes de ensamblar la caseta.

- Tener en cuenta que las piezas de plástico pueden dañarse si los tornillos se aprietan de más. A fin de evitar daños, lo exhortamos a que use un taladro con función de torque bajo. También puede usarse un desatornillador

Phillips no. 2.

- Se necesitan tres adultos para el ensamble.
- Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.
- Si se usa una escalera durante el ensamblado, es preciso tener cuidado.
- En áreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo. Quitar la nieve del tejado cuando la profundidad de ella es igual a la longitud de la mano.
- No usar ni guardar objetos calientes cerca del producto.
- El ensamblaje correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesión.
- Al perforar metal, tenga cuidado las rebabas, virutas y otros bordes afilados.
- Durante y después del ensamblaje, no deslizar ni levantar la caseta para empujar en el tejado. Mover la caseta para empujar los paneles murales angulares solamente.
- Lo exhortamos a anclar la caseta al terminar el ensamble. La última sección, *Anclaje de la caseta*, en este manual muestra el herraje necesaria para terminar el anclaje. Se encuentra el herraje en la ferretería local.
- La mayoría de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tener precaución al usar este producto.

PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- **Concrete**
- **Wood Frame**

Select the type, but know the surface must be leveled and flat before installation. If the surface is not properly leveled and flat, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Il faut construire une plate-forme pour l'abri. Il est possible que le quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consulter tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer l'assemblage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- **Béton**
- **Cadre à bois**

Sélectionner le style, mais savoir que la surface d'installation doit être de niveau et plate. Si la surface n'est pas correctement de niveau et plate, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Il faut avoir une surface bien de niveau afin de sauver du temps à long terme. Ne pas négliger cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme choisie doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en el vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consultar todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el ensamble, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- **Concreto**
- **Armazón de madera**

Seleccionar la clase, mas saber que la superficie debe estar nivelada y plana antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no está nivelada y plana de manera adecuada, la caseta no podrá ensamblarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**



SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

CONCRETE REQUIRED / BÉTON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO




1 yd³ (0,77 m³)

1.1

CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BÉTON / PLATAFORMA DE CONCRETO

- The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 84" x 84" (2,13 m x 2,13 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 81 1/2" x 83 3/8" (2,07 m x 2,12 m).
- Le béton doit être une épaisseur de 10,2 cm (4 in). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 2,13 m x 2,13 m (84 po x 84 po). Veiller à sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. Les dimensions du plancher de l'abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface nivelée de 2,07 m x 2,12 m (81 1/2 po x 83 3/8 po).
- El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4 in) de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 2,13 m x 2,13 m (84 in x 84 in). Asegurarse de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, se necesita crear una superficie nivelada de 2,07 m x 2,12 m (81 1/2 in x 83 3/8 in).



4 in/po (10,2 cm)



🏠 SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA




1.2

WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA

- The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 84" x 84" (2,13 m x 2,13 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 81 1/2" x 83 3/8" (2,07 m x 2,12 m).
- Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 2,13 m x 2,13 m (84 po x 84 po).
Veiller à sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. Les dimensions du plancher de l'abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface nivelée de 2,07 m x 2,12 m (81 1/2 po x 83 3/8 po).
- Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más anchos y más largos, son 2,13 m x 2,13 m (84 in x 84 in). Asegurarse de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, se necesita crear una superficie nivelada de 2,07 m x 2,12 m (81 1/2 in x 83 3/8 in).


🏠 SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)



TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS, PIÈCES, ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL, PIEZAS, Y HERRAJE REQUERIDOS

1.2.1

SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)




WOOD
PLATFORM /
PLATE-
FORME EN
BOIS /



2 in/po x 4 in/po x 81 1/2 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 2,12 m) (x 2)




2 in/po x 4 in/po x 80 3/8 in/po (5,1 cm x 10,2 cm x 2,04 m) (x 7)



16d 3 in/po (16d x 7,62 cm) (x28)


PLATAFORMA DE MADERA

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 81 1/2" x 83 3/8" (2,07 m x 2,12 m) (outside dimensions). You can also use the plywood as a fl at surface when building this frame.
- Vérifier que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construire un cadre de 2,07 m x 2,12 m (81 1/2 po x 83 3/8 po) (dimensions extérieures). Si besoin, utiliser le contreplaqué comme une surface plate pendant l'assemblage de ce cadre.
- Asegurar que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construya el armazón a 2,07 m x 2,12 m (81 1/2 in x 83 3/8 in) (dimensiones exteriores). Se puede también usar el contrachapado como una superficie plana al ensamblar este armazón.




1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans le prochaine étape, commencer à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16 po) vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurer de centre à centre pour les montants restants.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comenzar a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16 in). Luego, tomar la medida de centro a centro en los montantes restantes.




SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS, PIÈCES, ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL, PIEZAS, Y HERRAJE REQUERIDOS



48 in/po x 83 3/8 in/po x 3/4 in/po
(1,22 m x 2,12 m x 19,1 mm) (x 1)



33 1/2 in/po x 83 3/8 in/po x 3/4 in/po
(85,1 cm x 2,12 m x 19,1 mm) (x 1)




8d 1 1/2 in/po (8d 3,81 cm) (x32)

1.2.3

Square the frame, measuring from corner to corner. Measurement A & B should be about the same length.


- Carrer le cadre en mesurant d'angle à angle. La mesure « A » et « B » doivent être à peu près la même longueur.
- Cuadrar el armazón mediendo de esquina a esquina. La medida «A» y «B» deben ser aproximadamente el mismo largo.



1.2.4


Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill 5/16" (8 mm) holes for drainage.

- En utilisant des clous, attacher bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percer des trous de 8 mm pour le drainage.
- Usando unos clavos, sujetar el contrachapado al armazón. Entonces, taladrar agujeros de 8 mm para el drenaje.



x32

33 1/2 in/po x 83 3/8 in/po x 3/4 in/po
(85,1 cm x 2,12 m x 19,1 mm)



48 in/po x 83 3/8 in/po x 3/4 in/po
(1,22 m x 2,12 m x 19,1 mm)

(x9)

- 5/16" (8 mm) Drainage Holes
- Trous de drainage de 8 mm
- Agujeros para canalización de 8 mm

x18!




2

TRUSS ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES FERMES / ENSAMBLAJE DE LAS CERCHAS




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Blister pack / Blister de quincaillerie / Blister de herraje



ETC (x8)




ADY (x8)



ADJ (x4)



CXK (x16)




ADH (x2) — 8 1/4 in/po (20,96 cm)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFH (x4) — 43 1/4 in/po (1,10 m)



AFG (x2) — 40 in/po (1,02 m)



ETD (x2)



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS—SAUF INDICATION CONTRAIRE*) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)



7/16 in/po (≈11 mm) (x2)



3/8 in/po (≈10 mm)

SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) /

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS

INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

/



- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.





<http://go.Lifetime.com/7x7shed-section 2>

2.1

- Align the holes in a Connector (ETD) with those in the ends of the Truss Channels (AFH).
- Aligner les trous dans le connecteur (ETD) avec ceux aux extrémités des canaux (AFH).
- Alinear los agujeros en el conector (ETD) con ellos a los extremos de los canalones (AFH).

SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)



/



SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) /

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS

3/8 in/po
(≈10 mm)



INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

ETC (x4)


ADY (x4)



CXK (x8)


2.2

- Secure the Connector to the Truss Gutter Channels using the hardware included.
- Attacher le connecteur aux canaux à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar el conector a los canales usando el herraje incluido.




2.3

- Align the holes in a **Truss Brace (AFG)** with those in the Truss Gutter Channels.
- Aligner les trous dans le **support de la ferme (AFG)** avec ceux des canaux de gouttière.
- Alinear los agujeros en el **soporte de la cercha (AFG)** con ellos en los canalones de la cercha.



2.4

- Attach the Truss Brace to the Truss Gutter Channels using the hardware included.
- Attacher le support de ferme aux canaux à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar el soporte de cercha a los canalones usando el herraje incluido.









SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

/


SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) /

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS

-  ETC (x4)
-  ADY (x4)
-  3/8 in/po (≈10 mm)
-  7/16 in/po (≈11 mm) (x2)



INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





CXK (x8)



ADJ (x4)



2.5

- Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Truss Brace and Connector. Secure with two Cap Nuts (ADJ). Lay Truss flat and tighten all hardware securely.
- Faire glisser un support de la ferme (ADH) à travers les trous dans le support et le connecteur. Bien l'attacher à l'aide des écrous borgnes (ADJ). Bien serrer toute la quincaillerie.
- Deslizar un truss rod (ADH) por los agujeros en el soporte y el conector. Sujeterlo bien usando las tuercas ciegas (ADJ). Apretar bien todo el herraje.



2.6

- Repeat this section for the second Truss.
- Répéter cette section pour la deuxième ferme.
- Repetir esta sección para la segunda cercha.




3

GABLE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES PIGNONS / ENSAMBLAJE DE LAS FACHADAS



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Blister pack / Blister de quincaillerie / Blister de herraje



ADZ (x3)





ADV (x6)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFE (x1)

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AGF (x1)



AGI (x1)

AGH (x1)




TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS—SAUF INDICATION CONTRAIRE*) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)




SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.




<http://go.Lifetime.com/7x7shed-section3>

3.1



- Align the holes in the Lintel (AFE) with those in the Entry Gable (AGF).
- Aligner les trous dans le linteau (AFE) avec ceux du pignon d'entrée (AGF).
- Alinear los agujeros en el dintel (AFE) con ellos en la fachada de entrada (AGF).

- The fl at holes face away from the Gable.
- Les trous plats doivent être face à l'écart du pignon.
- Los agujeros planos dan hacia afuera.





- The flat hole faces downward.
- Orienter le trou plat vers le bas.
- Orientar el agujero plano hacia abajo.

3.2



- Secure with the hardware included.
- Fixer les uns aux autres en utilisant la quincaillerie incluse.
- Fijar los unos a los otros usando el herraje incluido.






ADV (x6)



SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x3)

3.3

- Align the holes in the Left (AGH) and Right (AGI) Rear Gable Halves.
- Aligner les trous dans les toits à pignons gauche (AGH) et droite (AGI).
- Alinear los agujeros en las fachadas traseras izquierda (AGH) y derecha (AGI).





- Fixer l'un à l'autre à l'aide de trois (3) vis (ADZ).
- Fijar el uno al otro usando tres (3) tornillos (ADZ).




3.4




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Blister pack / Blister de quincaillerie / Blister de herraje




ADW (x1)



BYZ (x2)



CHK (x5)




BBH (x1)




AEE (x3)



ARA (x1)



DGR (x1) (Bottom / Inférieur / Inferior)




DGS (x1) (Top / Supérieur / Superior)




PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



CHH (x1)



CHI (x1)



4

LEFT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE / ENSAMBLAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES


Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



BYS (x1)



BYR (x1)



AGO (x1)



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS—SAUF INDICATION CONTRAIRE*) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)




ARA (x1)





- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.


 YouTube



<http://go.Lifetime.com/7x7shed-section4>


4.1

- Slide a **Hinge Tube (CHH)** down into the hole in the **Left Door (AGO)**.
- Faire glisser le **tube d'articulation (CHH)** dans le trou dans la **porte gauche (AGO)**.
- Deslizar el **tubo de articulación (CHH)** en el agujero en la **puerta izquierda (AGO)**.



4.2

- Insert a **Square Tube (CHI)** into the square hole in the bottom of the Door until the end hangs out about 1/2" (12 mm).
- Insérer un **tube carré (CHI)** dans le trou carré au fond de la port jusqu'à ce que l'extrémité dépasse à peu près 12 mm (1/2").
- Insertar un **tubo cuadrado (CHI)** en el agujero cuadrado al fondo de la puerta hasta que el extremo extienda unos 12 mm (1/2").



4.3

SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND EQUIPMENT REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




4.4


Screw (CHK) into the Door Panel at the



Once the End Cap is flush with the bottom of the Door, insert Self-Drilling/Self-Tapping




CHK (x1)




BBH (x1)

- Insert an **End Cap (BBH)** into the end of the **Square Tube (CHI)**. Gently, finish inserting the Tube until it's flush with the bottom of the Door.
- Insérer un **capuchon (BBH)** dans l'extrémité du **tube carré (CHI)**. Insérer gentiment le tube jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le fond de la porte.
- Insertar un **tapón (BBH)** en el extremo del **tubo cuadrado (CHI)**. Insertar ligeramente el tubo hasta que esté alineado con el fondo de la puerta.




BBH



location shown to hold the Square Tube in place.

- Une fois que le capuchon soit a ras du bord inférieur de la porte, insérer une vis autoperceuse/autotaraudeuse (CHK) dans la porte à l'emplacement indiqué afin de maintenir le tube carré en place.
- Una vez que el tapón esté a ras del borde inferior de la puerta, insertar un tornillo auto-perforante/auto-roscante (CHK) en la puerta a la ubicación ilustrada para mantener el tubo cuadrado en su lugar.



- Flush with the Door
- À ras de la porte
- A ras de la puerta

SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ARA (x1)

4.5


• Drill two holes at the top and bottom of the Door at the locations indicated.

- Percer deux trous aux parties supérieur et inférieur de la porte aux emplacements indiqués.
- Taladrar dos agujeros a las partes superior e inferior de la puerta a las ubicaciones indicadas.




🏠 SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



DGS (x1) (Top / Supérieur / Superior)



DGR (x1) (Bottom / Inférieur / Inferior)



CHK (x4)




4.6

Secure the two Deadbolts (DGR & DGS) to the top and bottom of the Door using the hardware provided. The Deadbolts should move freely. If they do not, loosen the Screws a tad.

- Bien attacher les deux verrous (DGR et DGS) aux parties supérieure et inférieure de la porte en utilisant la quincaillerie incluse. Les verrous doivent faire glisser librement. Si non, desserrer un peu les vis.
- Sujetar bien los cerrojos (DGR y DGS) a las partes superior e inferior de la puerta usando el herraje incluido. Los cerrojos deben mover libremente. Si no, aflojar un poco los tornillos.

SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADW (x1)




AEE (x3)



BYZ (x2)

4.7


-
- Attach the Handle pieces (BYR & BYS) using the hardware provided.
 - Attacher les pièces de la poignée (BYR et BYS) à l'aide de la quincaillerie incluse.
 - Sujetar las piezas del picaporte (BYR y BYS) usando el herraje incluido.






HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Blister pack / Blister de quincaillerie / Blister de herraje




ADW (x1)




CHK (x1)




BYZ (x2)



AEE (x1)



BBH (x1)




BBI (x1)





PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




CHH (x1)




CHI (x1)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AGZ (x1)



BYZ (x1)



BYR (x1)



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS—SAUF INDICATION CONTRAIRE*) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)



ARA (x1)




- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamblaje.



<http://go.Lifetime.com/7x7shed-section5>



5.1

- Slide a **Hinge Tube (CHH)** down into the hole in the **Right Door (AGZ)**.
- Faire glisser le **tube d'articulation (CHH)** dans le trou dans la **porte droite (AGZ)**.
- Deslizar el **tubo de articulación (CHH)** en el agujero en la **puerta derecha (AGZ)**.



5.2

- Insert a **Square Tube (CHI)** into the square hole in the bottom of the Door until the end hangs out about 1/2" (12 mm).
- Insérer un tube carré (CHI) dans le trou carré au fond de la port jusqu'à ce que l'extrémité dépasse à peu près 12 mm (1/2").
- Insertar un tubo cuadrado (CHI) en el agujero cuadrado al fondo de la puerta hasta que el extremo extienda unos 12 mm (1/2").



SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)



/



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

5.3

it's fl


ARA (x1)

- Insérer avec le fond de la porte.
- Insérer un tapón (BBH) en el extremo del tubo




- Insert an End Cap (BBH) into the end of the Square Tube (CHI). Gently, finish inserting the Tube until flush with the bottom of the Door.

un capuchon (BBH) dans l'extrémité du tube carré (CHI). Insérer gentiment le tube jusqu'à ce qu'il soit aligné



BBH (x1)



cuadrado (CHI). Insertar ligeramente el tubo hasta que esté alineado con el fondo de la puerta.



5.4

- Using an **1/8" (6,4 mm) Drill Bit (ARA)**, drill through the Door and into the Square Tube. Do not drill all the way through the Door—just into the Tube.

- En utilisant un foret de 6,4 mm (1/8") (ARA), percer la porte et le tube carré. Ne pas percer complètement à travers la porte — juste dans le tube.
- Usando una broca de 6,4 mm (1/8") (ARA), taladrar la puerta y el tubo cuadrado. No taladrar por la puerta entera, sólo al tubo.




ADW (x1)CHK (x1)



BYZ (x2)



AEE (x1)




BBI (x1)

SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

5.5


ARDWARE REQUIRED / Outils et quincaillerie requis / Instrumental y herraje requeridos

- Once the End Cap is flush with the bottom of the Door, insert Self-Drilling/Self-Tapping Screw (CHK) into the Door Panel at the location shown to hold the Square Tube in place.
- Une fois que le capuchon soit à ras du bord inférieur de la porte, insérer une vis autoperceuse/autotaraudeuse (CHK) dans la porte à l'emplacement indiqué afin de maintenir le tube carré en place.
- Una vez que el tapón esté a ras del borde inferior de la puerta, insertar un tornillo auto-perforante/auto-roscante (CHK) en la puerta a la ubicación ilustrada para mantener el tubo cuadrado en su lugar.



5.6

- Attach the **Handle pieces (BYR & BYS)** using the hardware provided.
- Attacher les **pièces de la poignée (BYR et BYS)** à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar las **piezas del picaporte (BYR y BYS)** usando el herraje incluido.



mantener el tubo cuadrado en su lugar.


6

FLOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PLANCHER / ENSAMBLAJE DEL PISO



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Blister pack / Blister de quincaillerie / Blister de herraje



BQC (x8)



AHO (x2)



ADC (x1)



Note: These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.


Remarque : Ces vis n'ancrent pas le plancher ; ils ne servent qu'à attacher les panneaux les uns aux autres.

Nota: Estos tornillos no anclan el piso; sirven sólo para sujetar los paneles los unos a los otros.




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AFX (x1)



AGR (x2)



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS—SAUF INDICATION CONTRAIRE*) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)



SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



- In case of any trouble with this section, scan the QR code below to view a video on its assembly.
- En cas de problème avec cette section, scanner le QR code en dessous pour voir une vidéo de l'assemblage.
- En caso de problemas con esta sección, escanear el código QR debajo para ver un video del ensamble.




<http://go.Lifetime.com/7x7shed-section6>

6.1




- Hold an **Inner Floor Panel (AFX)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath the other **Outer Floor Panel (AGR)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.
- Poser un **panneau de plancher intérieur (AFX)** à un angle et faire glisser les languettes le long du bord au-dessus de l'autre **panneau de plancher extérieur (AGR)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. L'étendre par terre.
- Colocar un **panel de piso interior (AFX)** a un ángulo y deslizar las lengüetas a lo largo del borde debajo el otro **panel de piso exterior (AGR)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplanar el panel.



6.2




- Attach an **Outer Floor Panel (AGR)** to the Inner Floor Panel.
- Attacher un autre **panneau de plancher intérieur (AGR)** au panneau de plancher intérieur.
- Fijar otro **panel de piso exterior (AGR)** al panel de piso interior.



SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AHO (x2)

6.3


- Decide on which end to install the Doors. Insert Bushings (AHO) through the holes in the Floor. The slit in the Bushing should face the front of the shed.
- Sélectionner le bord désiré pour installer les portes. Insérer les bagues (AHO) à travers les trous dans le plancher. La fente dans la bague doit donner sur le bord avant de l'abri.
- Seleccionar el borde deseado para instalar las puertas. Insertar los casquillos (AHO) a través de los agujeros en el piso. La

🏠 SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

rendija en el casquillo debe dar hacia el borde delantero de la caseta.

6.4



BQC (x8)




SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




- Insert eight (8) Screws (BQC) through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels.



(The divots are near the seams of the Floor Panels.) These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.


- Insérer huit (8) vis (BQC) à travers les marques dans les panneaux de plancher et dans les languettes des panneaux de plancher contigus. (Les marques se trouvent près des jonctions des panneaux de plancher.) Ces vis n'ancrent pas le plancher ; ils ne servent qu'à attacher les panneaux les uns aux autres.
- Insertar ocho (8) tornillos (BQC) a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengüetas de los paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas de los paneles de piso.) Estos tornillos no anclan el piso; sirven sólo para sujetar los paneles los unos a los otros.





HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Blister pack / Blister de quincaillerie / Blister de herraje



ADZ (x74)



ADV (x6)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFM (x5)




BXT (x1)




BXX (x1)




Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico




AHH (x1)



AHD (x5)



AGL (x4)



EUF (x1)



TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED—UNLESS INDICATED OTHERWISE*) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS—SAUF INDICATION CONTRAIRE*) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA*)

