



PREMIUM SMART TREADMILL WITH AUTO INCLINE SF-T7515 SMART USER MANUAL



English, Page 1~21

IMPORTANT! Please retain owner's manual for maintenance and adjustment instructions. Your satisfaction is very important to us, **PLEASE DO NOT RETURN UNTIL YOU HAVE CONTACTED US:** support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Español, Página 22~43

IMPORTANTE! Por favor, Conserve el manual del propietario para las instrucciones de mantenimiento y ajuste. Su satisfacción es muy importante para nosotros, **POR FAVOR NO DEVUELVA HASTA HABERNOS CONTACTADO:** support@sunnyhealthfitness.com ó 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



WWW.SUNNYHEALTHFITNESS.COM

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

We thank you for choosing our product. To ensure your safety and health, please use this equipment correctly. It is important to read this entire manual before assembling and using the equipment. Safe and effective use can only be achieved if the equipment is assembled, maintained, and used properly. It is your responsibility to ensure that all users of the equipment are informed of all warnings and precautions.

1. Before starting any exercise program, you should consult your physician to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk or prevent you from using the equipment properly. Your physician's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure, or cholesterol level.
2. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, shortness of breath, lightheadedness, dizziness, or feelings of nausea. If you do experience any of these conditions, you should consult your physician before continuing with your exercise program.
3. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is designed for adult use only.
4. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. To ensure safety, the equipment should have at least 8 feet (240 cm) of free space behind it and 2 feet (60 cm) on each side. Do not place the treadmill on any surface that blocks air openings. To protect the floor or carpet from damage, place a mat under the treadmill.
5. Ensure that all nuts and bolts are securely tightened before using the equipment. The safety of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
6. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components while assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noises coming from the equipment during exercise, discontinue use of the equipment immediately and do not use until the problem has been rectified.
7. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose clothing that may become entangled in the equipment.
8. Do not place fingers or objects into the moving parts of the equipment.
9. The maximum weight capacity of this unit is 240 lbs (110 kgs).
10. The equipment is not suitable for therapeutic use.
11. To avoid bodily injury and/or damage to the product or property, proper lifting and moving are required.
12. Your product is intended for use in cool and dry conditions. You should avoid storage in extreme cold, hot or damp areas as this may lead to corrosion and other related problems.
13. This equipment is designed for indoor and home use only; it is not intended for commercial use.

 IMPORTANT NOTE:

The running belt must be lubricated before the first use! Please see Page 7 for instructions on how to properly apply lubricant.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this appliance).

DANGER – To reduce the risk of electric shock and the injury from moving parts:


Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning or servicing.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children under the age of 13 away from this machine.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors. Household use only.
10. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. **CAUTION: Risk of Injury to Persons – To Avoid Injury, use extreme caution when stepping onto or off of a moving belt. Read Instruction Manual Before Using.**
13. Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
14. Remove control box (or key, or safety pin, as applicable) when not in use, and store out of reach of children.


ASSEMBLY CONTENTS

WHEN YOU OPEN THE CARTON, YOU WILL FIND THE FOLLOWING PARTS:



No.	Description	Spec.	Qty.
71	Main Frame		1
1	Safety Key		1
66	Right Side Cover	225*183*52	1
67	Left Side Cover	225*183*52	1
86	Silicone Oil		1
A	Manual		1
B	Thank You Card		1
C	Hardware Package		1

HARDWARE PACKAGE



Ordering Replacement Parts (U.S. and Canadian Customers only)


Please provide the following information in order for us to accurately identify the part(s) needed:

- ✓ The model number (found on cover of manual)
- ✓ The product name (found on cover of manual)
- ✓ The part number found on the “EXPLODED DIAGRAM” (page 44) and “PARTS LIST” (page 21)

Please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


We value your experience using Sunny Health and Fitness products. For assistance with parts or troubleshooting, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



STEP 1:


Open the carton and take out all the contents. Place the **Main Frame (No. 71)** on level ground and ensure that you have a clean, adequate workspace. Follow the diagram on the left to lift the top console upright.

NOTE: Be careful not to puncture the wires when unfolding! Do not remove the packing belt now.



STEP 2:


Secure the **Left & Right Support Tubes (No. 13 & No. 14)** to the **Base Frame (No. 69)** using 2 **Half-roundhead Hex Bolts (No. 15)**, 2 **Half-roundhead Hex Bolts (No. 84)**, and 4 **Serrated Gaskets (No. 18)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 87)**.



STEP 3:


Attach the **Left & Right Side Covers (No. 67 & No. 66)** to the **Left & Right Support Tubes (No. 13 & No. 14)** of the **Base Frame (No. 69)** using 4 **Cross Recessed Pan Head Tapping Screws (No. 12)**. Tighten and secure with **Spanner with Screwdriver (No. 85)**.

We value your experience using Sunny Health and Fitness products. For assistance with parts or troubleshooting, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



STEP 4:

Secure the **Top Console (No. 89)** to **Left & Right Support Tubes (No. 13 & No. 14)** using **2 Half-roundhead Hex Bolts (No. 15)** and **2 Serrated Gaskets (No. 18)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 87)**.



STEP 5:

Insert the **Safety Key (No. 1)** into the **Top Console (No. 89)**. You may now remove the packing belt.

NOTE: Attach the clip of the **Safety Key (No. 1)** to your clothing when the treadmill is in use.

The assembly is complete!

IMPORTANT NOTE: The running belt must be lubricated before the first use! Please see Page 7 for instructions on how to properly apply lubricant.

LUBRICATING THE TREADMILL

You will need to lubricate your treadmill before the first use! Lubricating the **Running Belt (No. 50)** and **Running Board (No. 49)** is essential as the friction affects the life span and operations of the treadmill. Inspect the **Running Belt (No. 50)** regularly. If you find any wear on the **Running Board (No. 49)**, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com.

WARNING: Always unplug the treadmill from the electrical outlet before cleaning, lubricating, or repairing the unit.


HOW TO LUBRICATE:

1. Raise the **Running Belt (No. 50)** up on one side and apply lubricant to the **Running Board (No. 49)**. Use a rag to thoroughly wipe the lubricant over the **Running Board (No. 49)**. Repeat this process for the other side.
2. It is suggested that the treadmill be powered off for 10 minutes every 2 hours and fully powered off whenever not in use to better maintain the treadmill and prolong its life.
3. A loose **Running Belt (No. 50)** will result in the runner sliding off when in use, while too tight of a **Running Belt (No. 50)** will negatively affect the motor's performance and create more friction between the roller and **Running Belt (No. 50)**. The most suitable tightness for the **Running Belt (No. 50)** is when it is pulled out 50-75 mm from the **Running Board (No. 49)**.

NOTE: Do not make any adjustments to the **Running Belt (No. 50)** while applying lubricant.

The following timetable is recommended:

Light user (less than 3 hours/ week)	<i>every 2 months</i>
Medium user (3-5 hours/ week)	<i>every 45 days</i>
Heavy user (more than 5 hours/ week)	<i>every month</i>




MAINTENANCE INSTRUCTION

General cleaning will help to prolong the life and improve the performance of your treadmill. Keep the unit clean and maintained by dusting the components on a regular basis. Cleaning the two exposed sides of the **Running Belt (No. 50)** will prevent dust from accumulating underneath. Keep your running shoes clean so no dirt will stay on the **Running Board (No. 49)** and **Running Belt (No. 50)**. Clean the surface of the **Running Belt (No. 50)** by using a clean damp cloth. Keep liquids away from electrical parts and **Running Belt (No. 50)**.


ADJUSTING THE RUNNING BELT

Place the treadmill on level ground and set it at 3-5 MPH (5-8 KM/H) to check and see if the **Running Belt (No. 50)** drifts from the center. Adjust the **Running Belt (No. 50)** according to instructions below with **Allen Wrench (No. 88)**.


If the **Running Belt (No. 50)** drifts to the right, turn the right adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise, then turn the left adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn counter-clockwise. If the **Running Belt (No. 50)** does not move, repeat this step until it centers. Refer to image A.




If the **Running Belt (No. 50)** drifts to the left, turn the left adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise, then turn the right adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn counter-clockwise. If the **Running Belt (No. 50)** does not move, repeat this step until it centers. Refer to image B.



Over time, the **Running Belt (No. 50)** will loosen. To tighten the **Running Belt (No. 50)**, turn both the left & right sides adjusting bolts one full turn clockwise. Check the tension of the **Running Belt (No. 50)**. Continue this process until **Running Belt (No. 50)** is at the correct tension. Make sure to adjust both sides equally to ensure even alignment. Refer to image C.




FOLDING INSTRUCTIONS



FOLDING:

To fold the treadmill, place your hands at the end of the **Running Board (No. 49)** and lift the **Running Board (No. 49)** all the way up until you hear the safety lock 'Click' from the **Cylinder (No. 76)**.

NOTE: Please make sure the incline is at ZERO when folding and unfolding.




UNFOLDING:

To unfold the treadmill, simply give the **Cylinder (No. 76)** a light kick and pull down the **Running Board (No. 49)** at the same time. With its soft drop system, the treadmill will unfold slowly.


NOTE: Please keep everyone and all pets away from the treadmill when unfolding the treadmill.

HOW TO MOVE THE TREADMILL




NOTE: Before attempting to move the treadmill, make sure that it has been properly folded. Then, unplug the power cord.



To tilt, start by placing one hand at position "P" to support the top end of the treadmill. Next, place one foot at position "K" to hold the bottom end of the treadmill steady. With your foot at "K", slowly tilt the top of the treadmill downward towards the ground. Once the Main Frame "P" reaches a low enough point, the wheels of the treadmill will touch the ground.



To transport, hold the treadmill from position "P" and tilt until the wheel's "K" are able to move on the ground.

INCLINE INSTRUCTIONS




Console Buttons   and **+/- INCLINE Handrail Buttons** are used to control the incline level. Increase or decrease the incline level by pressing the incline buttons once per level or holding an incline button down to skip through to the desired level.

Quick INCLINE Button 3, 6, 9, 12 give you the ability to instantly program a specific incline level with the push of a button.

INCLINE LEVELS

- (0) = 1.45° (2.5%)
- (1) = 1.7° (3.0%)
- (2) = 2.05° (3.6%)
- (3) = 2.4° (4.2%)
- (4) = 2.75° (4.8%)
- (5) = 3.15° (5.5%)
- (6) = 3.5° (6.1%)
- (7) = 4.0° (7.0%)
- (8) = 4.55° (8.0%)
- (9) = 5.05° (8.8%)
- (10) = 5.65° (9.9%)
- (11) = 6.25° (11.0 %)
- (12) = 6.85° (12.0%)

THE DISPLAY CONSOLE



DISPLAY

1. **PROGRAM:** In addition to manual mode, there are 12 preset programs (P1-P12) and 3 personalized user programs (U1-U3)
2. **SPEED:** The speed range is 1- 8 MPH (1-12 KM/H). The initial default speed is 1 MPH (1 KM/H).
3. **TIME:** Displays the time elapsed (0:00-99:59 MINS). If the time reaches 99:59, the treadmill will stop smoothly and display “End” then automatically reset to 0:00 after 10 seconds. When in Countdown Mode, it will count from the set time to 0:00. When the clock reaches 0:00, the treadmill will stop smoothly and display “End” then automatically reset itself after 10 seconds.
4. **DISTANCE:** Displays the total distance traveled or distance countdown (0.00- 99.9 MILES) / (0.00-99.9 KM). Displayed every 5 seconds.
5. **CALORIES:** Displays total calories burned or calories countdown (0.0-999 KCAL). Displayed every 5 seconds.
6. **INCLINE:** Displays the current incline (0-12 INCLINE).
7. **PULSE:** Displays your pulse data when hands are placed on the sensors (50-200 BPM).
8. **SAFETY KEY:** The safety key lock acts as an emergency stop function. In case of emergency, simply remove the **Safety Key (No. 1)** from the top console and the top console will beep twice and bring the running belt to a complete stop.
9. **STEP:** Displays the total steps (1-99999 steps). Displayed every 5 seconds.

UNIT CONVERSIONS FROM IMPERIAL TO METRIC SYSTEM

First, remove the **Safety Key (No. 1)** from **Top Console (No. 89)** then press “PROG” and “MODE” buttons together for 5 seconds. The display will show “8” or “12”. For Imperial System, insert the **Safety Key (No. 1)** to **Top Console (No. 89)** when “12” is displayed. For Metric system, insert the **Safety Key (No. 1)** to **Top Console (No. 89)** when “8” is displayed.

NOTE: If treadmill is converted to Metric System, speed and distance will be measured in Kilometers and Kilometers/Hour.

FUNCTION BUTTONS/MANUAL MODE

1. **START:** Insert the **Safety Key (No. 1)** into the top console and press “START” button to start the treadmill. The treadmill will initiate at the default running speed of **1 MPH (1 KM/H)**.
2. **STOP/PAUSE:** When in use, press this button once to PAUSE your workout and the current workout data will still be shown. Press “STOP/PAUSE” button again to terminate your workout session completely and all data will be deleted and reset to the initial setting.
3. **SPEED +/- BUTTONS:** During use, press these +/- buttons to increase or decrease your speed. The speed will adjust 0.1 MPH (0.1 KM/H) at a time.
4. **MODE:** Press this button to choose which **Countdown Mode** to preset before starting the treadmill.
 - a. Press the “MODE” button to set the desired **H-1 (TIME)**, **H-2 (DISTANCE)**, or **H-3 (CALORIES)** setting to countdown from.
 - i. **H-1 (TIME):** Countdown is set at the initial time setting of 30:00 MINS. You may increase or decrease the set time by pressing the “SPEED +/-” buttons. The time setting range is from 5:00-99:00 MINS.
 - ii. **H-2 (DISTANCE):** Countdown is set at the initial distance setting of 1.00 MILE (1.00 KM). You may increase or decrease the set distance by pressing the “SPEED +/-” buttons. The distance setting range is from 1.00-99.0 MILES (1.00-99.0 KM).
 - iii. **H-3 (CALORIES):** Countdown is set at the initial calories setting of 50.0 KCAL. You may increase or decrease the set calories by pressing the “SPEED +/-” buttons. The calories setting range is from 20.0-990 KCAL.
 - b. Press “START” button to begin this exercise.

NOTE: Once the Countdown Mode program is complete, the treadmill will stop, then return to Manual Mode.

5. **2MPH, 4MPH, 6MPH, 8MPH (QUICK SPEED BUTTONS):** Use these quick speed buttons to instantly bring the running belt to the desired speed of 2MPH, 4MPH, 6MPH, or 8MPH. If the treadmill is converted to Metric System, the quick speed buttons will display 3 KM/H, 6 KM/H, 9 KM/H, 12 KM/H.
6. **3, 6, 9, 12 (QUICK INCLINE BUTTONS):** Use these quick incline buttons to instantly bring the treadmill to an incline of 3, 6, 9, or 12.

PROGRAMS

Each program is divided into 10 exercise segments in an equal time division. Please use the chart below for Imperial or Metric system.

Program in Imperial System (Miles/ Hour)

TIME PROGRAM		SET TIME/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	1.8	1.8	3.6	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	SPEED	1.8	1.8	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.6	3.6	2.4
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	SPEED	1.2	2.4	3.6	4.8	4.2	4.8	3.6	1.2	1.8	1.2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	SPEED	1.8	1.8	3.0	3.6	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.8
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	SPEED	1.8	3.6	3.6	3.6	4.8	4.2	4.2	3.0	3.0	2.4
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	SPEED	1.2	3.6	3.0	2.4	4.8	4.2	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	SPEED	1.2	5.4	5.4	4.2	4.2	4.2	3.0	1.8	1.2	1.2
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	SPEED	1.2	2.4	2.4	2.4	3.0	3.6	4.8	4.8	3.6	1.2
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	SPEED	1.2	2.4	3.0	3.0	3.6	3.0	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	1.2	3.0	4.2	3.0	4.8	3.6	3.0	1.2	2.4	1.8
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	SPEED	1.2	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	3.0	1.8	1.2
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	SPEED	1.2	1.8	3.0	3.6	4.8	3.6	5.4	3.6	3.0	1.8
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Program in Metric System (Kilometers/ Hour)

PROGRAM \ TIME		SET TIME/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	SPEED	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	SPEED	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	SPEED	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	SPEED	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	SPEED	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

USER PROGRAMS (U1-U3):

User program is made up of 10 segments. You are allowed to personalize each segment of your exercise by programming each individual segment's time duration, desired speed, and incline.

1. Press the "PROG" button to select U1, U2, or U3.
2. Press "MODE" button to enter the setting mode and set the time of the 1st segment.
3. Next, set the desired speed of the 1st segment by pressing the "SPEED +/-" buttons.
4. Set the incline by pressing the "INCLINE +/-" buttons.
5. Press "MODE" button and your 1st segment is set.
6. Repeat the instructions above (3 to 5) until you've completed programming all 10 segments.
7. Press "START" button to save and start your exercise.

BODY FAT CALCULATION:

1. Press the "PROG" button until the window displays **FAT**.
2. Press "MODE" button to enter below by pressing the "SPEED +/-" buttons to set the data accordingly:
 - a. F1 – Gender
 - b. F2 – Age
 - c. F3 – Height
 - d. F4 – Weight
3. Hold the hand pulse sensors, it will start calculating and provide you with your BODY FAT.

NOTE: Average Body Fat score is 20-25%.

F1	Sex	01 MALE	02 FEMALE
F2	Age	10 to 99 YEARS OLD	
F3	Height	40----80 INCHES (100-220 CM)	
F4	Weight	44----330 lbs (20-150 kgs)	
F5	Body Fat	≤19	Underweight
	Body Fat	=(20---25)	Average Weight
	Body Fat	=(26---29)	Overweight
	Body Fat	≥30	Obesity

EXERCISE INSTRUCTIONS

GETTING STARTED:

Before starting any exercise programs, you should consult your physician to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk or prevent you from using the equipment properly. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising immediately if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, lightheadedness, dizziness, or feelings of nausea.

Turn on the power switch located next to the power cord. Get to know your treadmill. Before attempting to use the treadmill take some time to stand alongside it and familiarize yourself with the controls. Once you feel comfortable get on, you can stand with your feet on the foot rails and balance yourself by putting your hands on the handrails.

Next, attach the clip end of the **Safety Key (No. 1)** to your clothing and insert the magnetic end of the key into the top console. Press the "START" button to start the treadmill. The treadmill will start at the default speed of 1 MPH (1 KM/H). Once you feel comfortable, you may slowly increase the speed. When you are finished with your exercise, press the "STOP/PAUSE" button or remove the magnetic end of **Safety Key (No. 1)** to stop the treadmill.

EMERGENCY STOP:

Remove the **Safety Key (No. 1)** from the top console to stop the treadmill immediately. Once the treadmill reaches a full stop, the window display on the top console will show "---" and the treadmill will beep. To start the treadmill again, insert the magnetic end of **Safety Key (No. 1)** into the top console and press "START" button.

POWER SAVE FUNCTION:

Once the treadmill has been inactive for 10 minutes, it will adjust to *Power Saving Mode*. When the treadmill is in *Power Saving Mode*, the window display on the top console will shut off. To reactivate, press any button.

POWER OFF:

Power to the treadmill can be turned off at any time without risk during or after an exercise.

CAUTION!

1. We recommend that you maintain a slow speed at the beginning of a session and hold the handrails until you become comfortable and familiar with the treadmill.
2. Insert the magnetic end of the **Safety Key (No. 1)** into the top console and attach the opposite end with the safety clip to your clothing before beginning your workout. To end your workout, press the "STOP/PAUSE" button or remove the **Safety Key (No. 1)**. The treadmill will stop immediately.

APP CONNECTION

CONNECT SMART EQUIPMENT TO SUNNYFIT APP:

1. Scan to download SunnyFit from the app store.



2. Ensure that the Bluetooth function is turned on from your mobile device.
3. If this is your first time using the SunnyFit app, follow the in-app instructions to register for your free SunnyFit account and log in.
4. Begin any workout activity that matches your smart equipment, then follow the onscreen prompts to search for and connect to your smart equipment.
5. When connected, your stats and records will be displayed at the end of your course/session, and recorded in your account profile!

TROUBLESHOOTING:

- If you are having trouble connecting your smart equipment, visit www.sunnyfit.com/guide or scan the QR code below:



- If you require additional support, please contact support@sunnyfit.com.

TECHNICAL DATA

Connectivity: Bluetooth LE

Frequency Range: 2400~2483.5 Mhz

Transmitting Power: 0 dBm

TROUBLESHOOTING

Code	Description	How to Troubleshoot
----	Safety key fault.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert the safety key properly. 2. Replace the safety key sensor or safety key. If there's still a problem, replace the top console.
E01	Communication abnormality: no communication from the top console to the control board.	<p>Possible Reasons: Communication obstructed between control board and top console, please check to make sure the wires are connected properly, and the wires are without any punctures or damage. If this does not resolve the issue, check the control board and PCB IC to see if there's any damage, replace if necessary.</p>
E02	Motor fault or control board fault.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the motor cable is well connected. Reconnect the wire and restart. 2. Check the motor or the control board for any damage. Replace if necessary.
E04	Incline failure: the incline motor sensor wire is damaged or the wire for the incline motor is not properly connected.	<p>Check incline motor sensor wire and AC wire to see if they are properly connected. Make sure the incline motor wire does not have any punctures or damage.</p>
E05	Current overload protection.	<p>Possible Reasons: Excessive current load, the incoming voltage is too low or too high. The control board is damaged. A moving part of the treadmill is stuck, and the motor is unable to function properly. Try to restart the treadmill. Also, check if there's any burnt odors around the motor and control board. Make sure the power and voltage comply with the standard. Inspect moving parts to ensure they are operating correctly. Listen for unfamiliar noises from the motors.</p>
E06	Burst clash protection.	<p>Possible Reasons: The power voltage is less than normal by 50% or the controller has problems. Make sure the motor wires are connected. Check the control board for any damage or burnt odors. Replace if necessary.</p>
No display in console	Control board abnormality.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the overload button switch is off, if so, press to turn it on. 2. Check the wire on the power switch, overload button, and control board to see if it is connected properly. 3. Check the top console wires and all cables between the top console and control board. 4. Check the transformer and replace if necessary.

PARTS LIST

No.	Description	Spec.	Qty.
1	Safety Key		1
2	Filter	10A	1
3	Key Panel Sticker		1
4	Lower Metal Dome Array		1
5	Overlay		1
6	Upper Metal Dome Array		1
7	Console Panel	413*356*52	1
8	N/A		-
9	Cross Recessed PanHead Tapping Screw	ST4.2*8	10
10	Top Cover	715*435*130	1
11	Console Chip		1
12	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	ST4.2*16	19
13	Left Support Tube		1
14	Right Support Tube		1
15	Half-roundhead Hex Bolt	M8*15	4
16	Roundhead Hex Bolt	M8*40 thread L15	6
17	Flat Washer	Φ16*Φ8.5*1.2	16
18	Serrated Gasket	D8	6
19	Motor Belt	190J6	1
20	DC Motor		1
21	Roundhead Hex Bolt	M8*15	4
22	Spring Washer	M8	6
23	Motor Bracket	159*90*3	1
24	Roundhead Hex Bolt	M8*12	2
25	Motor Cover	592*343*121	1
26	Console Bracket		1
27	Pipe Plug	50*30*10	2
28	Bottle Holder (R)	191*135*154	1
29	Bottle Holder (L)	191*135*154	1
30	Handrail Bushing	300*50*30	2
31-1	Speed Hand Pulse		1
32-1	Incline Hand Pulse		1
33	Single Brown Wire	250mm	2
34	Single Blue Wire	250mm	2
35	Upper Console Wire	800mm	1
36	Middle Console Wire	1000mm	1
37	Lower Console Wire	500mm	1
38	Safety Key Sensor		1
39-1	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	ST4.0*35	4
40	Side Rail	1160*80*34	2
41	End Cap (R)	156*94*155	1
42	End Cap (L)	156*94*155	1
43	Roundhead Hex Bolt	M8*55	2
44	Rear Roller	42*517	1
45	Cross Recessed Sunk Head Screw	M6*40 thread L10	8
46	Side Rail Support		6

No.	Description	Spec.	Qty.
47	Cushion	Φ30*20*16	8
48	Lock Nut	M6	6
49	Running Board	1210*574*15	1
50	Running Belt	2720*420*1.6	1
51	Front Roller	42*533	1
52	Roundhead Hex Bolt	M8*50	1
53	Controller		1
54	Cross Roundhead Screw	M5*15	11
55	Cross Roundhead Screw	M5*10	5
56	Power Switch		1
57	Incline Motor		1
58	Half-roundhead Hex Bolt	M10*45 thread L25	1
59	Half-roundhead Hex Bolt	M10*60 thread L15	1
60	Lock Nut	M10	6
61	Flat Washer	Φ20*Φ10.5*2	6
62	Power Line	2100mm	1
63	Power Line Plug	N3	1
64	Roundhead Hex Bolt	M8*15 thread L15	1
65	Cable Protector	Φ24*Φ18*Φ12*9	2
66	Right Side Cover	225*183*52	1
67	Left Side Cover	225*183*52	1
68	Flat Foot Pad	Φ31.5*Φ6*16	4
69	Base Frame		1
70	Round Cushion	Φ20*Φ16*17.5	2
71	Main Frame		1
72	Transportation Wheel	Φ45*Φ8.2*20	2
73	Transportation Wheel Cover	60*30*18.8	2
74	Lock Nut	M8	6
75	Half-roundhead Hex Bolt	M8*25 thread L15	1
76	Cylinder		1
77	Half-roundhead Hex Bolt	M8*45 thread L10	1
78	Motor Bottom Cover	570*340*48	1
79	Screw	ST4.2*16	18
80	Moving Wheel	Φ51.5*Φ8.2*22	2
81	Incline Bracket		1
82	Half-roundhead Hex Bolt	M10*25 thread L20	4
83	Incline Bushing	Φ15*Φ9*8.2	4
84	Half-roundhead Hex Bolt	M8*45 thread L15	4
85	Spanner with Screwdriver		1
86	Silicone Oil		1
87	Allen Wrench	S5	1
88	Allen Wrench	S6	1
89	Top Console	1421E	1
90	Console		1
91	Magnetic Ring		1
92	Grounded Line		1

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Gracias por haber elegido nuestro producto. Para garantizar su seguridad y salud, utilice este equipo correctamente. Es importante que lea todo el manual antes de instalar y usar el equipo. Solo se puede garantizar el uso seguro y eficaz del equipo si se instala, mantiene y utiliza correctamente. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios del equipos conozcan todas las advertencias y precauciones.

1. Antes de comenzar algún programa de ejercicios, deberá consultar con su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pudiera poner en riesgo su salud y seguridad o que pudiera impedir que utilice correctamente el equipo. Es importante que reciba las recomendaciones de su médico en caso de que esté tomando algún medicamento que pudiera afectar su ritmo cardíaco, presión arterial o nivel de colesterol.
2. Esté atento a las señales que le envía su cuerpo. Ejercitarse de manera incorrecta o excesiva puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire, sensación de desmayo, mareos o sensación de náuseas. Si presenta alguna de esas condiciones, deberá consultar con su médico antes de continuar con su programa de ejercicios.
3. Mantenga el equipo lejos del alcance de niños y mascotas. El equipo está diseñado para el uso exclusivo de adultos.
4. Utilice el equipo en una superficie plana y sólida con una cubierta protectora para su piso o alfombra. Para garantizar su seguridad, el equipo debe tener por lo menos 240 cm (8 pies) de espacio libre detrás y 60 cm (2 pies) de espacio libre a sus lados.
5. Asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén bien ajustados antes de usar el equipo. Solo puede conservarse la seguridad del equipo si se inspecciona regularmente para detectar daños o desgaste.
6. Siempre utilice el equipo como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso mientras instala o revisa el equipo, o si escucha ruidos extraños que provienen de este mientras se ejercita, deje de utilizarlo inmediatamente y no lo utilice hasta que el problema se haya corregido.
7. Use ropa adecuada cuando utilice el equipo. Evite usar ropa suelta que pueda enredarse en el equipo.
8. No coloque los dedos u objetos en las piezas móviles del equipo.
9. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 110 kgs (240 libras).
10. Este equipo no es adecuado para uso terapéutico.
11. Muévase con cuidado cuando se levante o translade el equipo. Siempre utilice la técnica de levantamiento adecuada y pida ayuda en caso de que sea necesario.
12. Su producto está diseñado para usarse en un lugar fresco y seco. Debe evitar tenerlo en lugares extremadamente fríos, calientes o húmedos, ya que podría provocar corrosión y otros problemas afines.
13. Este equipo está diseñado solo para uso interior! No es para uso comercial!

▲ NOTA IMPORTANTE:

¡La banda para caminadora debe lubricarse antes del primer uso! Consulte la página 28 para obtener instrucciones sobre cómo aplicar correctamente el lubricante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar (este aparato).

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y de lesiones causadas por piezas móviles:









Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo o repararlo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de poner o quitar piezas.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Mantenga a los niños menores de 13 años alejados de este aparato.
3. Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice nunca este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No utilice nunca el aparato con los orificios de ventilación obstruidos. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, pelos y similares.
8. No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas.
9. No utilizar al aire libre. Sólo para uso doméstico.
10. No utilice el aparato en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
11. Para desconectar el aparato, gire todos los controles a la posición de apagado y desenchúfelo de la toma de corriente.
12. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de lesiones a las personas - Para evitar lesiones, extreme las precauciones al subir o bajar de una cinta en movimiento. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
13. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
14. Retire la caja de control (o la llave, o el pasador de seguridad, según corresponda) cuando no esté en uso, y guárdela fuera del alcance de los niños.


CONTENIDO DEL MONTAJE

AL ABRIR LA CAJA, ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES PIEZAS:

 <p>71</p>	 <p>1</p>	 <p>66</p>	 <p>67</p>
 <p>86</p>	 <p>A</p>	 <p>B</p>	 <p>C</p>

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
71	Estructura Principal		1
1	Llave de Seguridad		1
66	Cubierta Lateral Derecha	225*183*52	1
67	Cubierta Lateral Izquierda	225*183*52	1
86	Aceite de Silicona		1
A	Manual		1
B	Tarjeta de Agradecimiento		1
C	Paquete de Hardware		1

PAQUETE DE HARDWARE



Pedido de piezas de repuesto (sólo para clientes de EE.UU. y Canadá)


Proporcione la siguiente información para que podamos identificar con precisión la(s) pieza(s) necesaria(s):

- ✓ El número de modelo (en la portada del manual)
- ✓ El nombre del producto (en la portada del manual)
- ✓ El número de pieza que aparece en el «DIAGRAMA EXPLÍCITO» (página 44) y en la «LISTA DE PIEZAS» (página 42~43)

Póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Valoramos su experiencia con los productos Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con las piezas o la resolución de problemas, póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



PASO 1:


Abra la caja y retire todo el contenido. Coloque la **Estructura Principal (n.º 71)** en un terreno nivelado y asegúrese de tener un espacio de trabajo limpio y adecuado. Siga el diagrama de la izquierda para levantar la consola superior en posición vertical.

NOTA: ¡Tenga cuidado de no pinchar los cables al doblarlos! No retire todavía la cinta de embalaje.



PASO 2:


Asegure los **Tubos de Soporte Izquierdo y Derecho (n.º 13 y n.º 14)** a la **Estructura Base (n.º 69)** utilizando 2 **Tornillos Hexagonales de Cabeza Semirredonda (n.º 15)**, 2 **Tornillos Hexagonales de Cabeza Semirredonda (n.º 84)** y 4 **Juntas Dentadas (n.º 18)**. Ajuste y asegure con la **Llave Allen (n.º 87)**.



PASO 3:


Fije las **Cubiertas Laterales Izquierda y Derecha (n.º 67 y n.º 66)** a los **Tubos de Soporte Izquierdo y Derecho (n.º 13 y n.º 14)** de la **Estructura Base (n.º 69)** utilizando 4 **Tornillos Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrados (n.º 12)**. Apriete y asegure con la **Llave Con Destornillador (n.º 85)**.

Valoramos su experiencia con los productos Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con las piezas o la resolución de problemas, póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



PASO 4:

Asegure la **Consola Superior (n.º 89)** a los **Tubos de Soporte Izquierdo y Derecho (n.º 13 y n.º 14)** usando 2 **Tornillos Hexagonales de Cabeza Semirredonda (n.º 15)** y 2 **Juntas Dentadas (n.º 18)**. Ajuste y asegure con la **Llave Allen (n.º 87)**.



PASO 5:

Inserte la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la **Consola Superior (n.º 89)**. Ahora puede quitar la cinta de embalaje.

NOTA: Sujete el clip de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** a su ropa cuando utilice la cinta rodante.

¡El armado está completo!

NOTA IMPORTANTE: ¡La cinta de correr debe lubricarse antes de su primer uso! Consulte la página 28 para obtener las instrucciones sobre cómo aplicar correctamente el lubricante.

LUBRICACIÓN DE LA CAMINADORA

Deberá lubricar caminadora antes de usarla por primera vez! Es importante lubricar el **Tapiz Rodante (n.º 49)** y **Cinta Transportadora (n.º 50)**, ya que la fricción entre ambos afecta la vida útil y el funcionamiento de la cinta de correr, por lo tanto, se sugiere inspeccionar con regularidad el **Tapiz Rodante (n.º 49)** y la **Cinta Transportadora (n.º 50)**. Si encuentra algún desgaste en el **Tapiz Rodante (n.º 49)**, comuníquese con nosotros: support@sunnyhealthfitness.com.

ADVERTENCIA: Siempre desenchufe la cinta de correr antes de limpiarla, lubricarla o repararla.


CÓMO LUBRICAR:

1. Levante la Banda de la **Cinta Transportadora (n.º 50)** en un lado y aplique lubricante en el **Tapiz Rodante (n.º 49)**. Use un trapo para limpiar profundamente el lubricante sobre en el **Tapiz Rodante (n.º 49)**. Repita este procedimiento en el otro lado.
2. Para mantener mejor la cinta de correr y prolongar su vida útil, se recomienda apagar la máquina durante 10 minutos cada 2 horas y apagarla totalmente cuando no esté en uso.
3. Si la **Cinta Transportadora (n.º 50)** está floja, el usuario podría resbalarse mientras esté corriendo; y si la **Cinta Transportadora (n.º 50)**, afectará negativamente el desempeño de los motores y también creará mayor fricción entre el rodillo y la **Cinta Transportadora (n.º 50)**. La tensión más adecuada para las cintas se obtiene al jalar a **50-75 mm** desde **Tapiz Rodante (n.º 49)**.

NOTA: NO AFLOJE NI HAGA AJUSTES A LA BANDA DE CAMINADORA CUANDO SE APLICA LA LUBRICACIÓN.

Se recomienda la siguiente tabla:

Usuario moderado (menos de 3 horas a la semana)	<i>cada 2 meses</i>
Usuario intermedio (3-5 horas a la semana)	<i>cada 45 días</i>
Usuario frecuente (más de 5 horas a la semana)	<i>cada mes</i>




INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Una limpieza general le ayudará a prolongar la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr. Mantenga la unidad limpia y cuidada; sacuda el polvo de los componentes periódicamente. Limpie ambos lados de **Cinta Transportadora (n.º 50)** para evitar que se acumule polvo debajo de la faja. Mantenga limpios sus zapatos de correr para evitar que la suciedad desgaste el **Tapiz Rodante (n.º 49)** y **Cinta Transportadora (n.º 50)**. Limpie la superficie de **Cinta Transportadora (n.º 50)** con un paño limpio y húmedo.


AJUSTE DE LA CINTA DE CORRER

Coloque la cinta rodante sobre un terreno llano y ajústela a 3-5 MPH (5-8 KM/H) para comprobar si la **Cinta Transportadora (n.º 50)** se desvía del centro. Ajuste la **Cinta Transportadora (n.º 50)** según las instrucciones siguientes con la **Llave Allen (n.º 88)**.


Si la **Cinta Transportadora (n.º 50)** se mueve hacia la derecha, entonces gire el perno de ajuste del lado derecho una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la derecha, luego gire el perno de ajuste del lado izquierdo una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la izquierda. Si la **Cinta Transportadora (n.º 50)** no se mueve, siga ajustando $\frac{1}{4}$ de vuelta cada vez hasta que se centre. Consulte la Figura A.




Si la **Cinta Transportadora (n.º 50)** se mueve hacia la izquierda, entonces gire el perno de ajuste del lado izquierdo una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la derecha, luego gire el perno de ajuste del lado derecho una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la izquierda. Si la **Cinta Transportadora (n.º 50)** no se mueve, siga ajustando $\frac{1}{4}$ de vuelta cada vez hasta que se centre. Consulte la Figura B.



Con el tiempo, la **Cinta Transportadora (n.º 50)** se aflojará. Para ajustar la **Cinta Transportadora (n.º 50)**, gire los pernos de ajuste de los lados *izquierdo* y *derecho* una vuelta completa hacia la derecha, luego compruebe la tensión de la **Cinta Transportadora (n.º 50)**. Continúe este proceso hasta que la **Cinta Transportadora (n.º 50)** tenga la tensión correcta. Asegúrese de ajustar ambos lados por igual para asegurar la alineación correcta de la **Cinta Transportadora (n.º 50)**. Consulte la Figura C.




INSTRUCCIONES DE PLEGADO



PLEGADO:

Para plegar la cinta, coloque las manos en el extremo del **Tapiz Rodante (n.º 49)** y levántelo por completo hasta que oiga el "clic" del cierre de seguridad del **Cilindro (n.º 76)**.

NOTA: Asegúrese de que la inclinación esté en CERO al plegar y desplegar.




DESPLEGADO:

Para desplegar la cinta de correr, basta con dar una ligera patada al **Cilindro (n.º 76)** y tirar al mismo tiempo hacia abajo del **Tapiz Rodante (n.º 49)**. Gracias a su sistema de caída suave, la cinta se desplegará lentamente.


NOTA: Mantenga a todos y a todas las mascotas alejadas de la cinta para correr cuando la despliegue.

CÓMO MOVER LA CINTA DE CORRER




NOTA: Antes de intentar mover la cinta de correr, asegúrese de haberla plegado correctamente. Desenchufe el cable de alimentación.



Para inclinarla, empiece colocando una mano en la posición "P" para sujetar el extremo superior de la cinta de correr. Luego, coloque un pie en la posición "K" para sujetar el extremo inferior de la cinta de correr de manera firme. Con el pie en la posición "K", incline lentamente la parte superior de la cinta de correr hacia abajo, en dirección al suelo. Cuando la cinta de correr alcance un punto lo suficientemente bajo, las ruedas de la cinta de correr tocarán el suelo.



Para transportarla, sostenga la sección "P" de la cinta de correr e inclínela hasta que las ruedas "K" puedan moverse en el suelo.

INSTRUCCIONES DE INCLINACIÓN



Las botones de la consola   y las botones de la barandilla + - INCLINE (INCLINACIÓN) se utilizan para controlar el nivel de inclinación. Aumente o disminuya el nivel de inclinación presionando los botones de inclinación una vez por nivel o manteniendo presionada una botón de inclinación hacia abajo para saltar al nivel deseado.

Las botones de INCLINE (INCLINACIÓN) rápidas al 3 , 6 , 9 , 12 le dan la posibilidad de programar instantáneamente un nivel de inclinación específico con solo presionar un botón.

NIVELES DE INCLINACIÓN

- (0) = 1.45° (2.5%)
- (1) = 1.7° (3.0%)
- (2) = 2.05° (3.6%)
- (3) = 2.4° (4.2%)
- (4) = 2.75° (4.8%)
- (5) = 3.15° (5.5%)
- (6) = 3.5° (6.1%)
- (7) = 4.0° (7.0%)
- (8) = 4.55° (8.0%)
- (9) = 5.05° (8.8%)
- (10) = 5.65° (9.9%)
- (11) = 6.25° (11.0 %)
- (12) = 6.85° (12.0%)


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE ELECTRICA

ADVERTENCIA:

Esta cinta de correr requiere una fuente de alimentación de **120V** para que pueda funcionar correctamente. Para su seguridad y para la seguridad de los demás, verifique que la fuente de alimentación sea la correcta antes de enchufar el equipo. Una fuente de alimentación por encima o por debajo de este nivel podría provocar un gran daño al equipo o al usuario.

MÉTODOS DE CONEXIÓN A TIERRA:

Este producto debe estar conectado a tierra. La puesta a tierra ofrece menor resistencia a la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente apropiada que esté debidamente instalada y conectada a tierra, de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No utilice adaptador para este producto.




PELIGRO:

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar una descarga eléctrica. Consulte con un electricista certificado si tiene dudas sobre la puesta a tierra adecuada del producto. No cambie el enchufe que viene con el producto. Si no encaja en la toma de corriente, pídale a un electricista que instale una toma de corriente adecuada.

¡ADVERTENCIA!

1. **NUNCA** utilice una toma de corriente de pared GFCI (interruptor de circuito por falla de puesta a tierra) con esta cinta de correr. Verifique que no haya ningún cable de alimentación en las piezas móviles de la cinta, incluido el mecanismo de elevación y las ruedas de transporte.
2. **NUNCA** opere la máquina con un generador o fuente de alimentación UPS.
3. **NUNCA** retire ninguna cubierta sin antes desconectar la alimentación de CA.
4. **NUNCA** exponga la máquina a la lluvia ni a la humedad. Esta máquina no está diseñada para ser usada al aire libre, cerca de piscinas ni en ningún otro ambiente de alta humedad.

CONSOLA DE VISUALIZACIÓN



DISPLAY

1. **PROGRAM (PROGRAMA):** Además del modo manual, hay 12 programas preestablecidos (P1-P12) y 3 programas de usuario personalizados (U1-U3)
2. **SPEED:** El rango de velocidad es 1 a 8 MPH (1 a 12 KM/H). La velocidad inicial predeterminada es 1 MPH (1 KM/H).
3. **TIME (TIEMPO):** Muestra el tiempo transcurrido (0:00-99:59 MINUTOS). Si el tiempo llega a 99:59, la máquina se detendrá suavemente y mostrará la palabra "End" (fin), luego reiniciará automáticamente en 0:00 después de 10 segundos. Al configurar en "Countdown Mode" (modo de cuenta regresiva), se contará desde el tiempo ingresado hasta 0:00. Cuando el reloj llegue a 0:00, la máquina se detendrá suavemente y mostrará la palabra "End" (fin), luego reiniciará automáticamente después de 10 segundos.
4. **DISTANCE (DISTANCIA):** Muestra la distancia recorrida o la cuenta regresiva de distancia (0.00- 99.9 MILES) / (0.00-99.9 KM). Se muestra cada 5 segundos.
5. **CALORIES (CALORÍAS):** Muestra el total de calorías quemadas o la cuenta regresiva de calorías (0.0-999 KCAL). Se muestra cada 5 segundos.
6. **INCLINE (INCLINACIÓN):** Muestra la inclinación actual (INCLINACIÓN de 0 al 12).
7. **PULSE (PULSO):** Muestra los datos de su pulso cuando tiene las manos colocadas en los sensores (50-200 BPM).
8. **SAFETY KEY (LLAVE DE SEGURIDAD):** El bloqueo de la llave de seguridad actúa como una función de parada de emergencia. En caso de emergencia, simplemente retire la **Llave de Seguridad (n.º 1)** de la consola superior y la consola superior emitirá un pitido dos veces y detendrá la cinta de correr.
9. **STEP:** Muestra el total de pasos (1-99999 pasos). Se muestra cada 5 segundos.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DEL SISTEMA IMPERIAL AL MÉTRICO

En primer lugar, retire la **Llave de Seguridad (n.º 1)** de la **Consola Superior (n.º 89)** y, luego, pulse los botones «PROG» y «MODE (MODO)» simultáneamente durante 5 segundos. La pantalla mostrará "8" o "12". Para ajustar el equipo al sistema imperial, cuando la pantalla muestre "12", coloque la **Llave de Seguridad (n.º 1)** a la **Consola Superior (n.º 89)**. Para ajustar el equipo al sistema métrico, cuando la pantalla muestre "8", coloque la **Llave de Seguridad (n.º 1)** a la **Consola Superior (n.º 89)**

NOTA: Si se ajusta el equipo al sistema métrico, la velocidad y la distancia se mostrará en Kilómetros y Kimómetros/Hora.

BOTONES DE FUNCIÓN/MODO MANUAL

1. **START (INICIAR):** Inserte la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la consola superior y presione botón «START (INICIAR)» para iniciar la cinta para correr. La cinta para correr se iniciará a la velocidad de funcionamiento predeterminada de **1 MPH (1KM/H)**.
2. **STOP/PAUSE (DETENER/ PAUSA):** Cuando esté en uso, pulse este botón una vez para PAUSAR su entrenamiento y los datos del entrenamiento actual se seguirán mostrando. Pulse de nuevo el botón «STOP/PAUSE (DETENER/ PAUSA)» para finalizar completamente su sesión de entrenamiento y todos los datos se borrarán y se restablecerán a la configuración inicial.
3. **SPEED +/- BUTTONS (BOTONES DE VELOCIDAD +/-):** Durante el uso, presione estas teclas +/- para aumentar o disminuir su velocidad. La velocidad se ajustará 0,1 MPH (1KM/H) por vez.
4. **MODE (MODO):** Presione este botón para elegir el **Modo de Cuenta Regresiva** que desea programar antes de iniciar la cinta para correr.
 - a. Pulse el botón «MODE (MODO)» para ajustar el **H-1 [TIME (TIEMPO)]**, **H-2 [DISTANCE (DISTANCIA)]**, or **H-3 [CALORIES (CALORÍAS)]** para la cuenta atrás desde.
 - i. **H-1 [TIME (TIEMPO)]:** La cuenta regresiva se establece en el ajuste de tiempo inicial de 30:00 MIN. Puede aumentar o disminuir el tiempo establecido presionando las botones de «SPEED (VELOCIDAD) +/-». El rango de ajuste de TIME (TIEMPO) es de 5:00-99:00 MIN.
 - ii. **H-2 [DISTANCE (DISTANCIA)]:** La cuenta regresiva se establece en el ajuste de distancia inicial de 1.00 MILLA (1.00 KM). Puede aumentar o disminuir la distancia establecida presionando las botones de «SPEED (VELOCIDAD) +/-». El rango de ajuste de DISTANCE (DISTANCIA) es de 1.00-99.0 MILLAS (1.00-99.0 KM).
 - iii. **H-3 [CALORIES (CALORÍAS)]:** La cuenta regresiva se establece en el ajuste de calorías inicial de 50.0 KCAL. Puede aumentar o disminuir las categorías establecidas presionando las botones de «SPEED (VELOCIDAD) +/-». El rango de ajuste de CALORIES (CALORÍAS) es de 20.0-990 KCAL.
 - b. Presione botón «START (INICIAR)» para comenzar este ejercicio.

NOTA: Una vez que se complete el programa del modo de cuenta regresiva, la cinta de correr se detendrá y luego regresará al modo manual.

5. **2MPH, 4MPH, 6MPH, 8MPH (BOTONES DE VELOCIDAD RÁPIDA):** Use estas botones de velocidad rápida para llevar instantáneamente la cinta de correr a la velocidad deseada de 2MPH, 4MPH, 6MPH u 8MPH. Si se ajusta la caminadora al sistema métrico, los controles de velocidad rápida mostrarán 3 KM/H, 6 KM/H, 9 KM/H, 12 KM/H.
6. **3, 6, 9, 12 (BOTONES DE INCLINACIÓN RÁPIDA):** Use estas botones de inclinación rápida para llevar instantáneamente la cinta para correr a una inclinación del 3, 6, 9 o 12.

PROGRAMS (PROGRAMAS)

Cada programa se divide en 10 segmentos de ejercicios en una división de tiempo igual. Utilice la tabla siguiente para el sistema imperial o métrico.

Programa en sistema Imperial (Millas/Hora)

PROGRAMA \ TIEMPO		INTERVALO DE TIEMPO = TIEMPO CONFIGURADO/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDAD	1.8	1.8	3.6	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VELOCIDAD	1.8	1.8	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.6	3.6	2.4
	INCLINACIÓN	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VELOCIDAD	1.2	2.4	3.6	4.8	4.2	4.8	3.6	1.2	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VELOCIDAD	1.8	1.8	3.0	3.6	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.8
	INCLINACIÓN	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VELOCIDAD	1.8	3.6	3.6	3.6	4.8	4.2	4.2	3.0	3.0	2.4
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VELOCIDAD	1.2	3.6	3.0	2.4	4.8	4.2	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VELOCIDAD	1.2	5.4	5.4	4.2	4.2	4.2	3.0	1.8	1.2	1.2
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VELOCIDAD	1.2	2.4	2.4	2.4	3.0	3.6	4.8	4.8	3.6	1.2
	INCLINACIÓN	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VELOCIDAD	1.2	2.4	3.0	3.0	3.6	3.0	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VELOCIDAD	1.2	3.0	4.2	3.0	4.8	3.6	3.0	1.2	2.4	1.8
	INCLINACIÓN	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VELOCIDAD	1.2	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	3.0	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VELOCIDAD	1.2	1.8	3.0	3.6	4.8	3.6	5.4	3.6	3.0	1.8
	INCLINACIÓN	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Programa en Sistema Métrico (Kilómetros/ Hora)

TIEMPO PROGRAMA		INTERVALO DE TIEMPO = TIEMPO CONFIGURADO/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDAD	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VELOCIDAD	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINACIÓN	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VELOCIDAD	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINACIÓN	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VELOCIDAD	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINACIÓN	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VELOCIDAD	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VELOCIDAD	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINACIÓN	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VELOCIDAD	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VELOCIDAD	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINACIÓN	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VELOCIDAD	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VELOCIDAD	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINACIÓN	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VELOCIDAD	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINACIÓN	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VELOCIDAD	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINACIÓN	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

PROGRAMAS DE USUARIO (U1-U3):

El programa de usuario se compone de 10 segmentos. Puede personalizar cada segmento de su ejercicio programando el tiempo de duración, la velocidad deseada y la inclinación de cada segmento individual.

1. Presione el botón «PROG» para seleccionar U1, U2 o U3.
2. Presione botón «MODE (MODO)» para ingresar al modo de configuración y configurar el TIME (TIEMPO) para el 1.º segmento.
3. A continuación, configure la SPEED (VELOCIDAD) deseada del 1.º segmento presionando las botones de «SPEED (VELOCIDAD) +/-».
4. Configure la INCLINE (INCLINACIÓN) presionando las botones de «INCLINE (INCLINACIÓN) +/-».
5. Presione botón «MODE (MODO)», y su 1.º segmento estará configurado.
6. Repita las instrucciones anteriores hasta que haya completado la programación de los 10 segmentos.
7. Pulse el botón «START (INICIAR)» para guardar e iniciar el ejercicio.

CÁLCULO DE LA GRASA:

1. Pulse el botón «PROG» hasta que en la ventana aparezca FAT.
2. Pulse botón «MODE (MODO)» para entrar a continuación pulsando los botones de «SPEED (VELOCIDAD) +/-» para ajustar los datos según corresponda:
 - a. F1 – Sexo
 - b. F2 – Edad
 - c. F3 – Altura
 - d. F4 – Peso
3. Sostenga los sensores de pulso de la mano, comenzará a calcular y le proporcionará su GRASA CORPORAL.

NOTA: La media de grasa corporal es de 20-25%.

F1	Sexo	01 MASCULINO	02 FEMENINO
F2	Edad	10 to 99 AÑOS	
F3	Altura	40----80 PULGADAS (100-220 CENTÍMETRO)	
F4	Peso	44----330 lbs (20-150 kgs)	
F5	Grasa	≤19	Bajo Peso
	Grasa	=(20---25)	Peso Normal
	Grasa	=(26---29)	Sobrepeso
	Grasa	≥30	Obesidad

INSTRUCCIONES DE EJERCICIO

COMIENZO:

Antes de comenzar algún programa de ejercicios, deberá consultar con su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pueda poner en riesgo su salud y seguridad o que pueda impedir que utilice correctamente el equipo. Esté atento a las señales que le envía su cuerpo. Ejercitarse de manera incorrecta o excesiva puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire grave, sensación de desmayo, mareos o sensación de náuseas.

Encienda el interruptor de encendido ubicado junto al cable de alimentación. Conozca su cinta de correr. Antes de usar la cinta, tómese un tiempo para revisarla y familiarizarse con los controles. Cuando se sienta cómodo, suba a la máquina, puede poner los pies en las barras para pies y mantener el equilibrio colocando sus manos sobre las barandillas.

Luego, enganche el extremo del clip de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** a su ropa e inserte el extremo magnético de la llave en la consola superior. Pulse el botón «START (INICIAR)» para arrancar la cinta de correr. La cinta para correr arrancará a la velocidad de funcionamiento predeterminada de 1 MPH (1 KM/H). Una vez que se sienta cómodo, podrá aumentar la velocidad lentamente. Cuando termine con sus ejercicios, pulse el botón «STOP/PAUSE (DETENER/PAUSA)» o retire el extremo magnético de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** para detener la cinta de correr.

PARADA DE EMERGENCIA:

Retire la **Llave de Seguridad (n.º 1)** de la consola superior para detener la cinta de correr inmediatamente. Cuando la cinta de correr se detenga por completo, en la pantalla aparecerá "---" y la cinta emitirá un pitido. Para volver a iniciar la cinta, inserte el extremo magnético de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la consola superior y pulse el botón «START (INICIAR)».

AHORRO DE ENERGÍA:

Cuando la máquina haya estado inactiva por 10 minutos, se ajustará en *Power Saving Mode (Modo de ahorro de energía)*. Mientras esté en el *Modo de ahorro de energía*, la pantalla de la consola superior estará apagada. Para reactivarla, pulse cualquier botón.

APAGADO:

Se puede desconectar la cinta en cualquier momento sin riesgo durante o después de un ejercicio.

¡PRECAUCIÓN!

1. Le recomendamos que mantenga una velocidad lenta al comienzo de una sesión y sujete las barandillas hasta que se sienta cómodo y se familiarice con la cinta de correr.
2. Inserte el extremo magnético de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la consola superior y enganche el extremo opuesto con el clip de seguridad a su ropa antes de comenzar su entrenamiento. Para finalizar su entrenamiento, presione el botón «STOP/PAUSE (DETENER/PAUSA)» o quite la **Llave de Seguridad (n.º 1)**. La cinta de correr se detendrá.

CONEXIÓN A LA APP

Conecte el equipo inteligente a la SunnyFit App:

1. Escanee para descargar SunnyFit de la tienda de aplicaciones:



2. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada desde su dispositivo móvil.
3. Si es la primera vez que utiliza la aplicación SunnyFit, siga las instrucciones de la aplicación para registrarse en su cuenta gratuita de SunnyFit e inicie sesión.
4. Comience cualquier actividad de entrenamiento que coincida con su equipo inteligente y, a continuación, siga las indicaciones en pantalla para buscar y conectarse a su equipo inteligente.
5. Una vez conectado, sus estadísticas y récords se mostrarán al final de su curso/sesión y se registrarán en el perfil de su cuenta.

Solución de problemas:

- Si tienes problemas para conectar tu equipo inteligente, visita www.sunnyfit.com/guide o escanea el siguiente código QR:



- Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con support@sunnyfit.com.

DATOS TÉCNICOS

Conectividad: Bluetooth LE

Gama de frecuencias: 2400~2483.5 Mhz

Potencia de transmisión: 0 dBm

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código	Descripción	Cómo solucionar
-----	Falla de la llave de seguridad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserte la llave de seguridad correctamente. 2. Reemplace el sensor de la llave de seguridad o la llave de seguridad. Si el problema persiste, reemplace la consola superior.
E01	Anormalidad de comunicación: no hay comunicación desde la consola superior hasta el tablero de control.	<p>Posibles razones: Comunicación obstruida entre el tablero de control y la consola superior; verifique para asegurarse que los cables estén conectados correctamente y que los cables no tengan pinchazos ni daños.</p> <p>Si esto no resuelve el problema, revise el tablero de control y el circuito integrado de la PCB para ver si hay algún daño, reemplácelo si es necesario.</p>
E02	Falla del motor o falla del tablero de control.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el cable del motor está bien conectado. Vuelva a conectar el cable y reinicie. 2. Revise el motor o el tablero de control en busca de cualquier daño. Reemplace si es necesario.
E04	Falla de inclinación: el cable del sensor del motor de inclinación está dañado, o el cable del motor de inclinación no está conectado correctamente.	<p>Revise el cable del sensor del motor de inclinación y el cable de CA para ver si están conectados correctamente. Asegúrese de que el cable del motor de inclinación no tenga pinchazos ni daños.</p>
E05	Protección contra sobrecarga eléctrica.	<p>Posibles razones: Corriente de carga excesiva; el voltaje entrante es demasiado bajo o demasiado alto. El tablero de control está dañado. Una pieza móvil de la cinta de correr está atascada, y el motor no puede funcionar correctamente.</p> <p>Trate de reiniciar la cinta de correr. Además, verifique si hay algún olor a quemado alrededor del motor y del tablero de control. Asegúrese de que la energía y el voltaje cumplan con el estándar.</p> <p>Revise las piezas en movimiento para asegurarse de que funcionen correctamente. Escuche para ver si detecta ruidos desconocidos de los motores.</p>
E06	Protección contra explosión.	<p>Posibles razones: El voltaje es inferior a lo normal en un 50 % o el controlador tiene problemas. Asegúrese de que los cables del motor estén conectados. Revise el tablero de control para detectar cualquier daño u olor a quemado. Reemplace si es necesario.</p>
La consola no muestra nada.	Anormalidad en el tablero de control.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique si el interruptor del botón de sobrecarga está apagado; si es así, presione para encenderlo. 2. Verifique el cable en el interruptor de alimentación, el botón de sobrecarga y el tablero de control para ver si están conectados correctamente. 3. Verifique los cables de la consola superior y todos los cables entre la consola superior y el tablero de control. 4. Revise el transformador y reemplácelo si es necesario.

LISTA DE PIEZAS

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
1	Llave de Seguridad		1
2	Filtro	10A	1
3	Etiqueta del Panel de Teclas		1
4	Arreglo Abovedado de Metal Inferior		1
5	Recubrimiento		1
6	Arreglo Abovedado de Metal Superior		1
7	Panel de Computadora	413*356*52	1
8	N/A		-
9	Tornillo Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrado	ST4.2*8	10
10	Cubierta Superior	715*435*130	1
11	Chip de Computadora		1
12	Tornillo Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrado	ST4.2*16	19
13	Tubo de Soporte Izquierdo		1
14	Tubo de Soporte Derecho		1
15	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*15	4
16	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*40 rosca L15	6
17	Arandela Plana	Φ16*Φ8.5*1.2	16
18	Junta Dentada	D8	6
19	Correa del Motor	190J6	1
20	Motor CC		1
21	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*15	4
22	Arandela Elástica	M8	6
23	Soporte del Motor	159*90*3	1
24	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*12	2
25	Cubierta del Motor	592*343*121	1
26	Soporte Para Computadora		1
27	Tapón de Tubo	50*30*10	2
28	Soporte para Botella (D)	191*135*154	1


n.º	Descripción	Espec.	Cant.
29	Soporte para Botella (I)	191*135*154	1
30	Buje de la Barandilla	300*50*30	2
31-1	Pulso de Mano de Velocidad		1
32-1	Pulso de Mano de Inclinación		1
33	Cable Marrón Único	250mm	2
34	Cable Azul Único	250mm	2
35	Cable de la Computadora Superior	800mm	1
36	Cable de la Computadora Intermedio	1000mm	1
37	Cable de la Computadora Inferior	500mm	1
38	Sensor de la Llave de Seguridad		1
39-1	Tornillo Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrado	ST4.0*35	4
40	Barra Lateral	1160*80*34	2
41	Tapa de Extremo (D)	156*94*155	1
42	Tapa de Extremo (I)	156*94*155	1
43	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*55	2
44	Rodillo Posterior	42*517	1
45	Tornillo Autorroscante de Cabeza Avellanada Empotrado	M6*40 rosca L10	8
46	Side Rail Support		6
47	Protector	Φ30*20*16	8
48	Tuerca de Bloqueo	M6	6
49	Tapiz Rodante	1210*574*15	1
50	Cinta Transportadora	2720*420*1.6	1
51	Rodillo Delantero	42*533	1
52	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*50	1
53	Controlador		1
54	Tornillo de Cabeza Redonda de Cruz	M5*15	11
55	Tornillo de Cabeza Redonda de Cruz	M5*10	5
56	Interruptor		1

LISTA DE PIEZAS

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
57	Motor de Inclinación		1
58	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M10*45 rosca L25	1
59	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M10*60 rosca L15	1
60	Tuerca de Bloqueo	M10	6
61	Arandela Plana	Φ20*Φ10.5*2	6
62	Línea de Alimentación	2100mm	1
63	Enchufe de la Línea de Alimentación	N3	1
64	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*15 rosca L15	1
65	Protector de Cable	Φ24*Φ18*Φ12*9	2
66	Cubierta Lateral Derecha	225*183*52	1
67	Cubierta Lateral Izquierda	225*183*52	1
68	Almohadilla de Apoyo Plana	Φ31.5*Φ6*16	4
69	Estructura Base		1
70	Protector Redondo	Φ20*Φ16*17.5	2
71	Estructura Principal		1
72	Rueda de Transporte	Φ45*Φ8.2*20	2
73	Cubierta de la Rueda de Transporte	60*30*18.8	2
74	Tuerca de Bloqueo	M8	6

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
75	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*25 rosca L15	1
76	Cilindro		1
77	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*45 rosca L10	1
78	Cubierta Inferior del Motor	570*340*48	1
79	Tornillo	ST4.2*16	18
80	Rueda de Desplazamiento	Φ51.5*Φ8.2*22	2
81	Soporte de Inclinación		1
82	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M10*25 rosca L20	4
83	Buje Inclinado	Φ15*Φ9*8.2	4
84	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*45 rosca L15	4
85	Llave Con Destornillador		1
86	Aceite de Silicona		1
87	Llave Allen	S5	1
88	Llave Allen	S6	1
89	Consola Superior	1421E	1
90	Consola		1
91	Anillo Magnético		1
92	Línea de Tierra		1

EXPLODED DIAGRAM



CONNECT
with us

DOWNLOAD

Track your fitness progress & join
FREE workout courses!

Download  **SUNNYFIT** today!



FOLLOW

Find us on social media @sunnyhealthfitness

 @sunnyhealthfitness

 @sunnyhealthandfitness

 @sunnyhealthfit

 /sunnyhealthfitness

 /sunnyhealthfitness

 /sunnyhealthandfitness

www.sunnyhealthfitness.com